# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

# DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE ED ELETTRICA E MATEMATICA APPLICATA



Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

## WARPEX

Nome	Cognome	Matricola	E-Mail
Michele	Martino	0622702424	m.martino48@studenti.unisa.it
Francesco	Quagliuolo	0622702412	f.quagliuolo@studenti.unisa.it
Emanuele	Relmi	0622702368	e.relmi@studenti.unisa.it
Benito	Senese	0622702425	b.senese1@studenti.unisa.it

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

# **INDICE**

1	Use	er Stories			
	1.1	US1 - Apertura Cancello	3		
	1.2	US2 - Chiusura Cancello	3		
	1.3	US3 - Regolazione Tempo Chiusura Automatica	4		
	1.4	US4 - Regolazione Tempo Lavoro	4		
	1.5	${\rm US5}$ - Riapertura Automatica con Rilevazione Ostacolo $\ \ldots \ \ldots \ \ldots$	5		
	1.6	US6 - Gestione Sicura del Cancello in Presenza di Ostacoli	5		
	1.7	$\operatorname{US7}$ - Gestione del sensore di chiusura per determinare lo stato del cancello $% \left( \operatorname{S4}\right) =\left( \operatorname{S4}\right) +\left( \operatorname$	6		
	1.8	US8 - Errore in caso di malfunzionamento del sensore di chiusura	6		
	1.9	US9 - Avvio Chiusura Cancello senza Sensore Attivo	7		
	1.10	${\rm US10}$ - Indicazione del Cancello in Movimento	7		
	1.11	US11 - Indicazione di Errore di Chiusura	8		
	1.12	US12 - Indicazione di Ostacolo $\hdots$	8		
	1.13	US13 - Indicazione Cancello Chiuso	8		
	1.14	US14 - Indicazione Cancello Aperto	9		
2	Use	Cases	10		
	2.1	Apertura Cancello [US1-US10-US14]	10		
	2.2	Chiusura Cancello [US2-US10-US13]	11		
	2.3	Regolazione Tempo di Chiusura Automatica [US3]	12		
	2.4	Regolazione Tempo di Lavoro [US4]	12		
	2.5	Riapertura Automatica con Rilevazione Ostacolo [US5-US14]	13		
	2.6	Gestione Richieste in Presenza di Ostacoli [US6-US12]	13		
	2.7	Determinazione e Comunicazione Stato Cancello [US7-US13]	14		

## INDICE

	2.8	Gestion	ne dello Stato di Errore [US8-US11]	15	
	2.9	Chiusu	ra automatica all'accensione [US9]	16	
	2.10	Genera	d Use Case	17	
3	Acti	ivity D	iagrams	18	
	3.1	Apertu	ıra e Chiusura Cancello [Scenario 1]	18	
	3.2	3.2 Regolazioni [Scenario 2]			
	3.3	3.3 Gestione Stato e Ostacoli [Scenario 3]			
	3.4	Stato d	li Errore [Scenario 4]	24	
	3.5	Chiusu	ra Automatica all'accensione [Scenario 5]	26	
4	Stat	ram	28		
	4.1	Input,	Output e Stati	28	
	4.2	2 Logica di Funzionamento		30	
		4.2.1	Stato Inattivo	30	
		4.2.2	Macrostato Chiusura	31	
		4.2.3	Macrostato Errore	31	
		4.2.4	Macrostato Apertura	32	
		4.2.5	Macrostato Ostacolo	33	
		4.2.6	Macrostato Regolazioni	33	
In					

# CAPITOLO 1

# **USER STORIES**

## 1.1 US1 - Apertura Cancello

## Descrizione

Come utente,

voglio premere il pulsante B1 quando il cancello è chiuso o in chiusura, al fine di avviare la fase di apertura del cancello.

## Criterio di Accettazione

Dato che il cancello è chiuso o in fase di chiusura, quando premo il pulsante B1,

allora il cancello deve iniziare la fase di apertura.

## 1.2 US2 - Chiusura Cancello

## Descrizione

Come utente,

voglio premere il pulsante B1 quando il cancello è in apertura o aperto, al fine di avviare la fase di chiusura del cancello.

## Criterio di Accettazione

Dato che il cancello è aperto o in fase di apertura,

quando premo il pulsante B1,

allora il cancello deve iniziare la fase di chiusura.

## 1.3 US3 - Regolazione Tempo Chiusura Automatica

## Descrizione

Come utente,

voglio regolare il tempo di chiusura automatica del cancello premendo il pulsante B2 quando il cancello è chiuso,

al fine di impostare dopo quanto tempo dall'apertura il cancello deve richiudersi.

## Criterio di Accettazione #1

Dato che il cancello è chiuso,

quando premo il pulsante B2,

se il tempo di chiusura automatica è inferiore a 120 secondi,

allora il tempo di chiusura automatica aumenta di 10 secondi.

## Criterio di Accettazione #2

Dato che il cancello è chiuso,

quando premo il pulsante B2,

se il tempo di chiusura automatica è a 120 secondi,

allora il tempo di chiusura automatica ritorna a 10 secondi.

## 1.4 US4 - Regolazione Tempo Lavoro

## Descrizione

Come utente,

voglio regolare la durata delle fasi di apertura e chiusura del cancello premendo il pulsante B3 quando il cancello è chiuso,

al fine di impostare la durata delle fasi di apertura e chiusura del cancello.

## Criterio di Accettazione #1

Dato che il cancello è chiuso,

quando premo il pulsante B3,

se il tempo di lavoro è inferiore a 120 secondi,

allora il tempo di lavoro aumenta di 10 secondi.

## Criterio di Accettazione #2

Dato che il cancello è chiuso,

quando premo il pulsante B3,

se il tempo di lavoro è 120 secondi,

allora il tempo di lavoro ritorna a 10 secondi.

## 1.5 US5 - Riapertura Automatica con Rilevazione Ostacolo

#### Descrizione

Come utente,

**voglio** che il cancello si riapra automaticamente se viene rilevata la presenza di un ostacolo durante la fase di chiusura,

**in modo da** evitare danni al cancello e garantire la sicurezza delle persone e degli oggetti presenti.

## Criterio di Accettazione

Dato che il cancello è in fase di chiusura,

quando il sensore di presenza (P1) rileva un ostacolo,

allora il cancello si riapre automaticamente.

# 1.6 US6 - Gestione Sicura del Cancello in Presenza di Ostacoli

## Descrizione

Come utente,

**voglio** che il dispositivo ignori le richieste di apertura o chiusura del cancello quando il sensore di presenza è attivo,

in modo da prevenire movimenti non sicuri del cancello in presenza di ostacoli o persone.

## Criterio di Accettazione #1

Dato che il sensore di presenza (P1) è attivo, quando c'è una richiesta di apertura o chiusura del cancello, allora il dispositivo non esegue l'azione richiesta.

## Criterio di Accettazione #2

Dato il sensore di presenza (P1),

quando esso non rileva più alcun ostacolo,

allora il dispositivo è nuovamente pronto a ricevere e gestire le richieste di apertura o chiusura del cancello..

# 1.7 US7 - Gestione del sensore di chiusura per determinare lo stato del cancello

## Descrizione

Come utente,

voglio che il dispositivo utilizzi il sensore di presenza (P2) come sensore di chiusura del cancello

in modo da determinare affidabilmente lo stato del cancello.

## Criterio di Accettazione

Dato che il cancello è in fase di chiusura,

quando il sensore di presenza (P2) è attivo,

allora il cancello si considera chiuso completamente.

# 1.8 US8 - Errore in caso di malfunzionamento del sensore di chiusura

## Descrizione

Come utente

voglio che il dispositivo entri in uno stato di errore se il sensore di chiusura (P2) non si attiva dopo il tempo di lavoro previsto durante la fase di chiusura del cancello, in modo da essere avvisato in caso di malfunzionamento del sensore.

## Criterio di Accettazione

Dato che è in corso la fase di chiusura del cancello,

quando il sensore di chiusura (P2) non si attiva entro il tempo di lavoro previsto, allora il dispositivo entra in uno stato di errore.

## 1.9 US9 - Avvio Chiusura Cancello senza Sensore Attivo

## Descrizione

Come utente,

voglio che il dispositivo avvii la procedura di chiusura del cancello quando viene acceso, se il sensore di chiusura (P2) e il sensore di presenza (P1) non sono attivi, in modo da garantire la chiusura corretta del cancello all'accensione.

## Criterio di Accettazione

Dato che il dispositivo è acceso,

quando il sensore di chiusura (P2) e il sensore di presenza (P1) non sono attivi, allora viene avviata la procedura di chiusura del cancello.

## 1.10 US10 - Indicazione del Cancello in Movimento

## Descrizione

Come utente,

voglio che il LED giallo lampeggi mentre il cancello è in apertura o in chiusura, al fine di avere una conferma visiva dello stato di movimento.

## Criterio di Accettazione

Dato che il cancello è in fase di apertura o chiusura,

quando il cancello si muove,

allora il LED giallo lampeggia con una frequenza di 0,5 Hz.

## 1.11 US11 - Indicazione di Errore di Chiusura

## Descrizione

Come utente,

**voglio** che il LED rosso si accenda se il cancello non si chiude entro 10 secondi dal completamento del tempo di lavoro,

al fine di essere notificato di uno stato di errore.

## Criterio di Accettazione

Dato che il cancello è in fase di chiusura,

quando il cancello non si chiude entro 10 secondi dal completamento del tempo di lavoro,

allora il LED rosso si accende per notificare lo stato di errore.

## 1.12 US12 - Indicazione di Ostacolo

#### Descrizione

Come utente,

voglio che il LED verde lampeggi se un ostacolo è presente davanti al sensore P1 quando si richiede l'apertura o la chiusura,

al fine di essere notificato della presenza di un ostacolo.

## Criterio di Accettazione

Dato che viene richiesta l'apertura o la chiusura del cancello,

quando un ostacolo è presente davanti al sensore P1,

allora il LED verde lampeggia con una frequenza di 1 Hz per 30 secondi.

## 1.13 US13 - Indicazione Cancello Chiuso

#### Descrizione

Come utente,

voglio che tutti i LED siano spenti quando il cancello è chiuso,

al fine di avere una conferma visiva che il cancello è completamente chiuso.

## Criterio di Accettazione

Dato che la procedura di chiusura del cancello è attiva,

quando il cancello è completamente chiuso,

allora tutti i LED sono spenti.

## 1.14 US14 - Indicazione Cancello Aperto

## Descrizione

Come utente,

voglio che tutti i LED siano accesi senza lampeggiare quando il cancello è aperto, al fine di avere una conferma visiva che il cancello è completamente aperto.

## Criterio di Accettazione

Dato che la procedura di apertura del cancello è attiva,quando il cancello è completamente aperto,

allora tutti i LED sono accesi senza lampeggiare.

# CAPITOLO 2

## **USE CASES**

Per poter rappresentare le user stories sopra descritte, utilizziamo gli Use Case Diagrams, dei diagrammi che rappresentano le interazioni tra gli utenti e il sistema. In questo scenario, l'attore principale è l'utente che interagisce con il sistema del cancello automatico attraverso i pulsanti B1, B2 e B3.

## 2.1 Apertura Cancello [US1-US10-US14]

L'utente ha la possibilità, in prossimità del cancello, di richiederne l'apertura premendo il pulsante B1. Quando il sistema rileva che il pulsante B1 è stato premuto e il cancello è nelle condizioni specificate (chiuso o in chiusura), avvia il processo di apertura del cancello. Il dispositivo inoltre fornisce un feedback visivo ottenuto dall'attivazione di un segnale luminoso, identificato dal lampeggiare di un LED giallo con una frequenza 0.5 Hz. Il dispositivo, inoltre, permette di verificare la completa apertura del cancello tramite l'accensione di tutti i LED: giallo, rosso e verde (figura 2.1).




Figure 2.1: Apertura Cancello

## 2.2 Chiusura Cancello [US2-US10-US13]

L'utente ha la possibilità, in prossimità del cancello, di richiederne la chiusura premendo il pulsante B1. Quando il sistema rileva che il pulsante B1 è stato premuto e il cancello è nelle condizioni specificate (aperto o in apertura), avvia il processo di chiusura del cancello. Il dispositivo inoltre fornisce un feedback visivo ottenuto dall'attivazione di un segnale luminoso, identificato dal lampeggiare di un LED giallo con una frequenza 0.5 Hz. Il dispositivo, inoltre, permette di verificare la completa chiusura del cancello tramite lo spegnimento di tutti i LED (figura 2.2).




Figure 2.2: Chiusura Cancello

## 2.3 Regolazione Tempo di Chiusura Automatica [US3]

L'utente ha la possibilità di regolare il tempo di chiusura automatica del cancello andando a determinare quanto esso debba rimanere aperto prima di chiudersi automaticamente. Quando il cancello è chiuso, l'utente preme il pulsante B2 per effettuare la regolazione. Se il tempo di chiusura automatica è inferiore a 120 secondi, ogni pressione del pulsante B2 aumenta il tempo di 10 secondi. Se il tempo è già a 120 secondi, premendo nuovamente B2 il tempo viene riportato a 10 secondi (figura 2.3).

## 2.4 Regolazione Tempo di Lavoro [US4]

L'utente ha la possibilità di richiedere la regolazione della durata della fasi di apertura e chiusura del cancello premendo l'apposito pulsante (B3) solo quando il cancello è chiuso. Questa azione è essenziale per impostare la durata delle due fasi del cancello. Ogni pressione del pulsante incrementa la durata di 10 secondi e, se il tempo di lavoro è al suo massimo (120 secondi), esso ritorna a 10 secondi (figura 2.3).




Figure 2.3: Regolazioni

# 2.5 Riapertura Automatica con Rilevazione Ostacolo [US5-US14]

Il dispositivo, in caso di rilevamento, tramite il sensore di presenza (P1), di un ostacolo durante la fase di chiusura, può effettuare la riapertura automatica del cancello. Questa azione è essenziale per evitare danni al cancello e garantire la sicurezza delle persone e degli oggetti presenti. Il dispositivo fornisce un feedback in caso di apertura completa del cancello, dato dall'accensione di tutti i LED (figura 2.4).

# 2.6 Gestione Richieste in Presenza di Ostacoli [US6-US12]

Il dispositivo, nel caso in cui il sensore di presenza (P1) sia attivo, ignora le richieste di apertura o chiusura del cancello. Questa azione è essenziale per prevenire movimenti non sicuri del cancello in presenza di ostacoli o persone. Il dispositivo fornisce un feedback visivo in caso di presenza di un ostacolo, dato dal lampeggio del LED verde con frequenza di 1 Hz per un tempo di 30 secondi o finché l'ostacolo non viene più rilevato (figura 2.4).




Figure 2.4: Controllo Ostacolo e Gestione Richieste

# 2.7 Determinazione e Comunicazione Stato Cancello [US7-US13]

Il dispositivo, tramite il sensore di presenza (P2), decreta lo stato di chiusura completa del cancello. Questa azione è essenziale per determinare correttamente lo stato del cancello che si considera chiuso quando il sensore è attivo (figura 2.5). Il dispositivo fornisce un feedback visivo in caso il cancello risulti completamente chiuso, dato dallo spegnimento di tutti i LED.




Figure 2.5: Determinazione Stato

## 2.8 Gestione dello Stato di Errore [US8-US11]

Il dispositivo entra in uno stato di errore nel caso in cui il sensore di presenza (P2) non si attivi dopo il tempo di lavoro previsto durante la fase di chiusura del cancello. Questa azione è essenziale per far sì che l'utente venga avvisato in caso di malfunzionamento del sensore. Il dispositivo fornisce un feedback visivo dello stato di errore, dato dall'accensione del LED rosso nel caso in cui il cancello non si chiuda entro 10 secondi dal completamento del tempo di lavoro (figura 2.6).




Figure 2.6: Stato di Errore

## 2.9 Chiusura automatica all'accensione [US9]

L'utente ha la possibilità di richiedere che il dispositivo avvii la procedura di chiusura del cancello automatico quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, solo se i due sensori di presenza P1 e P2 non sono attivi. Questa azione è essenziale per garantire la corretta chiusura del cancello all'accensione del dispositivo.




Figure 2.7: Chiusura Automatica

## 2.10 General Use Case




Figure 2.8: Use Cases Generale

# CAPITOLO 3

## ACTIVITY DIAGRAMS

## 3.1 Apertura e Chiusura Cancello [Scenario 1]

Questo scenario, illustrato in figura 3.1, descrive in sequenza le azioni che l'utente compie per aprire e chiudere il cancello, dalle fasi iniziali di richiesta tramite il pulsante B1, fino al feedback visivo che conferma l'operazione completata. Di seguito vengono presentati i flussi di azioni associati allo scenario corrente.

## Apertura del Cancello:

- 1. L'utente decide di aprire il cancello e si avvicina ad esso;
- 2. Per avviare il processo di apertura, l'utente preme il pulsante B1;
- 3. Il sistema rileva che il pulsante B1 è stato premuto;
- 4. Il sistema verifica che il cancello sia chiuso o in chiusura;
- 5. Il sistema avvia il processo di apertura del cancello;
- 6. Durante l'apertura, il dispositivo fornisce un feedback visivo attivando il lampeggiamento del LED giallo con frequenza 0.5 Hz;
- 7. Una volta completata l'apertura, tutti i LED (giallo, rosso e verde) si accendono staticamente per indicare la completa apertura del cancello.

## Chiusura del Cancello:

## 3. ACTIVITY DIAGRAMS

- 1. L'utente decide di chiudere il cancello e si avvicina ad esso;
- 2. Per avviare il processo di chiusura, l'utente preme il pulsante B1;
- 3. Il sistema rileva che il pulsante B1 è stato premuto;
- 4. Il sistema verifica che il cancello sia aperto o in apertura;
- 5. Il sistema avvia il processo di chiusura del cancello;
- 6. Durante la chiusura, il dispositivo fornisce un feedback visivo attivando il lampeggiamento del LED giallo con frequenza 0.5 Hz;
- 7. Una volta completata la chiusura, tutti i LED (giallo, rosso e verde) si spengono per indicare la completa chiusura del cancello.




Figure 3.1: Scenario 1

## 3.2 Regolazioni [Scenario 2]

Questo scenario è suddiviso in due parti, entrambe ricostruite in figura 3.2, poiché i diagrammi di entrambe le parti sono identici sotto il profilo funzionale, è stato preferito l'inserimento di un singolo diagramma esemplificativo per entrambi.

La prima parte dello scenario descrive sequenzialmente le azioni che l'utente compie per regolare il tempo di chiusura automatica del cancello. Di seguito viene presentato il flusso di azioni associato alla sezione corrente.

Regolazione Tempo di Chiusura Automatica:

- 1. L'utente decide di regolare il tempo di chiusura automatica del cancello;
- 2. L'utente si avvicina al cancello chiuso;
- 3. Per avviare il processo di regolazione, l'utente preme il pulsante B2;
- 4. Il sistema rileva che il pulsante B2 è stato premuto;
- 5. Il tempo di chiusura automatica viene così gestito:
  - (a) Se il tempo di chiusura automatica è inferiore a 120 secondi, ogni pressione del pulsante B2 aumenta il tempo di 10 secondi;
  - (b) Se il tempo di chiusura automatica è già a 120 secondi, premendo nuovamente B2 il tempo viene riportato a 10 secondi.

La seconda parte descrive, invece, le azioni che l'utente compie per regolare la durata delle fasi di apertura e chiusura del cancello.

Regolazione Tempo di Lavoro:

- 1. L'utente decide di regolare la durata delle fasi di apertura e chiusura del cancello;
- 2. L'utente si avvicina al cancello chiuso;
- 3. Per avviare il processo di regolazione, l'utente preme il pulsante B3;
- 4. Il sistema rileva che il pulsante B3 è stato premuto;
- 5. Il tempo per la regolazione delle fasi viene così gestito:
  - (a) Se il tempo di chiusura automatica è inferiore a 120 secondi, ogni pressione del pulsante B3 aumenta il tempo di 10 secondi;
  - (b) Se il tempo di chiusura automatica è già a 120 secondi, premendo nuovamente B3 il tempo viene riportato a 10 secondi.




Figure 3.2: Scenario 2

## 3.3 Gestione Stato e Ostacoli [Scenario 3]

Lo scenario attuale, ritratto in figura 3.3, è anch'esso suddiviso in due sezioni differenti.

La prima parte descrive in modo consecutivo le azioni relative alla riapertura automatica del cancello, attuata dal dispositivo, in presenza di un ostacolo. Di seguito è presentato il flusso di azioni associato allo scenario corrente.

## 3. ACTIVITY DIAGRAMS

## Riapertura Automatica con Rilevazione Ostacolo:

- 1. Il sistema rileva un ostacolo tramite il sensore di presenza (P1) durante la fase di chiusura del cancello;
- Il sistema avvia la riapertura automatica del cancello per evitare danni e garantire la sicurezza;
- 3. Il dispositivo fornisce un feedback visivo in caso di apertura completa del cancello, accendendo tutti i LED (giallo, rosso e verde);
- 4. Se il sistema non rileva alcun ostacolo procederà con la chiusura del cancello e l'attivazione del sensore di presenza P2.

La seconda parte descrive, invece, le azioni compiute dal sistema per gestire l'apertura o la chiusura del cancello in presenza di ostacoli. Di seguito viene presentato il flusso di azioni associato allo scenario corrente.

#### Gestione Richieste in Presenza di Ostacoli:

- 1. Il sistema rileva la presenza di un ostacolo tramite il sensore P1;
- Il sistema ignora le richieste di apertura o chiusura del cancello per prevenire movimenti non sicuri;
- 3. Il dispositivo fornisce un feedback visivo della presenza di un ostacolo, facendo lampeggiare il LED verde con una frequenza di 1 Hz per un massimo di 30 secondi o finché l'ostacolo non viene più rilevato.




Figure 3.3: Scenario 3

## 3.4 Stato di Errore [Scenario 4]

Questo scenario, riprodotto in figura 3.4, descrive in modo seriale le azioni che portano il dispositivo in uno stato di errore. Di seguito viene presentato il flusso di azioni associato allo scenario corrente.

Stato di Errore con Rilevazione Malfunzionamento del Sensore:

1. L'utente richiede la chiusura del cancello tramite il pulsante B1;

- 2. Il sistema rileva che il sensore di presenza (P2) non si è attivato dopo il tempo di lavoro previsto durante la fase di chiusura del cancello;
- 3. Il sistema entra in uno stato di errore per avvisare l'utente;
- 4. Il dispositivo fornisce un feedback visivo dello stato di errore accendendo il LED rosso se il cancello non si chiude entro 10 secondi dalla scadenza del tempo di lavoro.




Figure 3.4: Scenario 4

## 3.5 Chiusura Automatica all'accensione [Scenario 5]

Questo scenario, rappresentato in figura 3.5, descrive in successione le azioni necessarie per la chiusura automatica del cancello all'accensione del dispositivo. Nell'elenco sottostante è presentato il flusso di azioni associato allo scenario corrente.

Chiusura Automatica all'Accensione del Dispositivo:

- 1. L'utente accende il dispositivo per la prima volta;
- 2. Il sistema verifica che i sensori di presenza P1 e P2 non siano attivi;
- 3. Il sistema avvia la procedura di chiusura del cancello;
- 4. Il dispositivo garantisce la corretta chiusura del cancello all'accensione.




Figure 3.5: Scenario 5

# CAPITOLO 4

# STATE DIAGRAM

## 4.1 Input, Output e Stati

Lo state diagram è una rappresentazione grafica che mostra i differenti stati in cui un sistema può trovarsi e le transizioni tra questi ultimi, in funzione di variabili esterne.

Gli input del diagramma principale sono:

- B1: bottone per la chiusura e apertura del cancello
- B2: bottone per la regolazione del tempo di chiusura automatica del cancello
- B3: bottone per la regolazione del tempo di lavoro del cancello
- P1: sensore di presenza per la rilevazione di ostacoli
- P2: sensore di presenza per la rilevazione della chiusura completa del cancello
- $\bullet$   $T_L\colon$  timer relativo al tempo di lavoro
- $\bullet$   $T_{C}$ : timer relativo al tempo di chiusura automatica

Gli output del diagramma sono:

- Led Green
- Led Yellow
- Led Red

Gli stati del diagramma sono:

#### 4. STATE DIAGRAM

- Inattivo: è lo stato iniziale del sistema, disponibile appena dopo l'accensione, durante il quale viene controllata l'attivazione dei due sensori di presenza **P1** e **P2** per garantire una corretta chiusura del cancello dopo l'accensione dello stesso;
- Chiusura: macrostato esterno che raggruppa al suo interno:
  - In Chiusura: raffigura lo stato secondo cui il cancello si sta chiudendo, durante il quale si controlla l'eventuale presenza di ostacoli. Si controlla anche che il cancello si chiuda entro il tempo di lavoro ( $T_L$ ) prestabilito;
  - Chiuso: rappresenta lo stato per cui il cancello risulta completamente chiuso;
  - Errore: macrostato relativo alla gestione degli errori, suddiviso in:
    - \* In Errore: simboleggia lo stato di errore che si verifica nel momento in cui il cancello risulta non chiuso dopo il tempo prestabilito  $(T_L)$ ;
    - \* LED Rosso Errore: simboleggia lo stato in cui il dispositivo entra quando il cancello risulta non chiuso dopo il tempo prestabilito  $(T_L)$  più 10 secondi di attesa. È connotato dall'accensione del LED rosso.
- Apertura: macrostato contenente i seguenti stati:
  - In Apertura: delinea lo stato di apertura in corso del cancello;
  - Aperto: rappresenta lo stato in cui il cancello risulta completamente aperto;
- Ostacolo: macrostato relativo alla gestione degli ostacoli. Gli stati interni sono:
  - Fermo: rappresenta lo stato di attesa in cui si trova il cancello prima dell'attivazione del pulsante B1 e/o dopo lo scadere dei 30 secondi di blinking del LED verde o dopo la rimozione dell'ostacolo;
  - Ostacolo presente: descrive lo stato durante il quale il cancello è aperto/chiuso/inattivo ma è stata rilevata la presenza di un ostacolo dal sensore
     P1 e, dunque, non vi è possibilità di movimento;
- Regolazioni: macrostato contenente gli stati addetti alla regolazione dei tempi di chiusura  $(T_C)$  e di lavoro  $(T_L)$ . Contiene:
  - Tempo Lavoro: imposta il tempo di lavoro iniziale ad una quantità pari a 10 secondi;
  - Aggiunta Tempo Lavoro: incrementa il tempo di lavoro di 10 secondi ad ogni interazione fino al raggiungimento dei 120 secondi, dopo i quali riparte da 10;
  - Tempo Chiusura: imposta il tempo di chiusura iniziale ad una quantità pari a 10 secondi;

 Aggiunta Tempo Chiusura: incrementa il tempo di chiusura di 10 secondi ad ogni interazione fino al raggiungimento dei 120 secondi, dopo i quali riparte da 10.




Figure 4.1: State Diagram

## 4.2 Logica di Funzionamento

## 4.2.1 Stato Inattivo

All'avvio, il sistema si trova nello stato iniziale **Inattivo**, durante il quale si controlla lo stato dei due sensori di presenza P1 e P2, al fine di ritornare allo stato iniziale desiderato di **Chiuso**.

Le transizioni in uscita da esso prevedono, per progettazione, il passaggio nel macrostato *Chiusura* e sono:

- se entrambi i sensori sono disattivati si procede alla chiusura passando allo stato In Chiusura;
- se è attivo il sensore di presenza P1, ma non il sensore P2, si passa per lo stato In Chiusura per poi giungere subito allo stato In Apertura, contenuto nel macrostato Apertura;
- se non è attivo il sensore di presenza P1, ma lo è P2, si giunge allo stato Chiuso per segnalarne la corretta chiusura;

## 4.2.2 Macrostato Chiusura

All'interno del macrostato in esame sono presenti diverse strutture, in particolare due stati interni (In Chiusura e Chiuso) e un macrostato sottostante Errore (quest'ultimo analizzato nel paragrafo 4.2.3).

La transizione in uscita da questo macrostato è la seguente:

 Chiusura → Apertura: se l'utente preme il bottone B1 senza che vi sia la rilevazione di ostacoli dal sensore P1 o se viene rilevato un ostacolo senza la pressione del pulsante mentre si è nello stato In Chiusura, si passa al macrostato Apertura;

Di seguito sono trattati gli stati interni.

#### Stato In Chiusura

In questo stato viene innanzitutto iniziato il conteggio del timer relativo al tempo di lavoro  $(T_L)$ . Durante la persistenza dello stato, viene inoltre attivato il blink del LED giallo ad una frequenza pari a 0.5Hz per segnalare il movimento del cancello. All'uscita dallo stato, il LED giallo viene spento e il timer di  $T_L$  viene resettato.

Le transizioni in uscita da questo stato sono:

- In Chiusura  $\rightarrow$  Chiuso: se termina il tempo di lavoro ( $T_L$ ) e si attiva il sensore di presenza P2 e non vi è rilevazione di ostacoli dal sensore P1, allora si passa allo stato Chiuso;
- In Chiusura  $\rightarrow$  Errore: se dovesse scadere il tempo di lavoro  $(T_L)$ , ma senza alcuna attivazione del sensore di presenza P2, si passerebbe al macrostato di Errore.

## Stato Chiuso

Questo stato interno rappresenta lo stato di chiusura avvenuta del cancello, rilevata dall'attivazione del sensore P2. Non vi sono transizioni in uscita e l'unica azione effettuata da questo stato è quella di spegnere tutti i LED.

#### 4.2.3 Macrostato Errore

Nel macrostato attuale, contenuto nel macrostato esterno **Chiusura**, ci si occupa della gestione dello stato di errore, nello specifico sono presenti due stati interni (**In Errore** e **LED Rosso Errore**)

L'unica transizione in uscita è:

 Errore → Chiuso: se il sensore P2 rileva l'avvenuta chiusura del cancello è possibile uscire dallo stato di errore.

Di seguito sono trattati gli stati interni.

### Stato In Errore

In questo stato è ancora presente il blinking del LED giallo ad una frequenza di 0.5Hz, il quale viene spento soltanto all'uscita. È possibile entrare nel poc'anzi citato stato nel momento in cui scade la durata del tempo di lavoro  $(T_L)$  e non vi è ancora alcuna segnalazione da parte del sensore di chiusura P2.

La transizione in uscita è:

• In Errore  $\rightarrow$  LED Rosso Errore: se dopo la scadenza del tempo di lavoro  $(T_L)$  e una successiva attesa di 10 secondi, non è stata ancora segnalata la chiusura dal sensore P2, allora si entra nello stato LED Rosso Errore.

#### Stato LED Rosso Errore

Quando si entra in questo stato avviene l'accensione del LED rosso, a indicare che sono trascorsi 10 secondi dalla scadenza del tempo di lavoro  $(T_L)$  e non è ancora pervenuta nessuna segnalazione da parte del sensore di chiusura (P2). Non sono presenti transizioni in uscita da questo stato.

## 4.2.4 Macrostato Apertura

Nel macrostato di cui si sta trattando ora, è possibile osservare l'esistenza di due stati interni (In Apertura e Aperto).

L'unica transizione in uscita è:

Apertura → Chiusura: se l'utente preme il bottone B1 o se scade il tempo di chiusura
 (T<sub>C</sub>) senza che vi sia la rilevazione di un ostacolo da parte del sensore P1, allora si
 entra nel macrostato Chiusura.

Di seguito sono trattati gli stati interni.

## Stato In Apertura

In questo stato viene dapprima avviato il conteggio del timer relativo al tempo di lavoro  $(T_L)$ . Durante la persistenza dello stato, viene inoltre attivato il *blink* del LED giallo ad una frequenza pari a 0.5Hz per segnalare il movimento del cancello. All'uscita dallo stato, viene spento il LED giallo e si resetta il timer  $T_L$ .

La transizione in uscita da questo stato è la seguente:

• In Apertura  $\rightarrow$  Aperto: se dovesse scadere il tempo di lavoro  $(T_L)$  senza alcuna pressione del bottone B1, si entrerebbe nello stato Aperto.

## Stato Aperto

Nello stato in essere vengono accesi staticamente tutti i LED per segnalare la corretta apertura del cancello ed inoltre viene attivato anche il timer relativo alla chiusura  $(T_C)$ . Inoltre, non sono presenti transizioni in uscita dallo stato, ma in uscita dallo stesso vengono spenti tutti i LED e il timer del tempo di chiusura  $(T_C)$  viene resettato.

#### 4.2.5 Macrostato Ostacolo

In questo macrostato ci sono due stati interni (**Fermo** e **Ostacolo**), oltretutto non sono presenti transizioni in uscita.

Di seguito sono trattati gli stati interni.

#### Stato Fermo

Questo stato indica che il sistema attende la pressione del pulsante B1 da parte dell'utente. Ci si trova in questo stato quando o il cancello è inattivo/chiuso/aperto o dopo che sono trascorsi 30 secondi di lampeggio del LED verde o dopo la rimozione dell'ostacolo dalla fotocellula P1.

La transizione in uscita è:

Fermo → Ostacolo presente: se il dispositivo si trova nello stato Inattivo o Chiuso
o Aperto e l'utente preme il bottone B1 in presenza di ostacolo, rilevato dal sensore
P1, si passa allo stato Ostacolo presente.

## Stato Ostacolo presente

Questo stato si occupa della gestione del LED verde, attivandone il blinking ad una frequenza di 1Hz fintantoché l'ostacolo è presente dinanzi alla fotocellula P1 per un massimo di 30 secondi.

La transizione in uscita è:

 Ostacolo presente → Fermo: si passa allo stato Fermo una volta passati i 30 secondi di blinking del LED verde o nel momento in cui l'ostacolo non viene più rilevato.

## 4.2.6 Macrostato Regolazioni

In questo macrostato l'utente può regolare sia il tempo di chiusura  $(T_C)$  che il tempo di lavoro  $(T_L)$  tramite, rispettivamente, la pressione dei bottoni B2 e B3, modificandone la durata in un range che spazia dai 10 secondi ai 120 secondi. Non vi sono transizioni in uscita e la pressione dei due bottoni B2 e B3 è ignorata in tutti gli altri stati.

Di seguito sono analizzati gli stati interni.

## Tempo di Chiusura

#### • Stato Tempo Chiusura

L'azione principale di questo stato è impostare il tempo di chiusura  $(T_C)$  a 10 secondi. La transizione in uscita è:

- Tempo Chiusura  $\rightarrow$  Aggiunta Tempo Chiusura: se il cancello si trova nello stato Chiuso, l'utente preme il bottone B2 e il tempo di chiusura ( $T_C$ ) attuale è inferiore a 120 secondi, allora si entra nello stato Aggiunta Tempo Chiusura.

#### • Stato Aggiunta Tempo Chiusura

In questo stato si incrementa, ad ogni iterazione, la durata del tempo di chiusura  $(T_C)$  di 10 secondi. La transizione in uscita è:

- Aggiunta Tempo Chiusura  $\rightarrow$  Tempo Chiusura: se il cancello è Chiuso, l'utente preme il bottone B2 e il tempo di chiusura ( $T_C$ ) attuale è uguale a 120 secondi, anziché aumentare, esso viene ripristinato a 10 secondi entrando nello stato Tempo Chiusura.

#### Tempo di Lavoro

#### • Stato Tempo Lavoro

L'azione principale di questo stato è impostare il tempo di lavoro  $(T_L)$  a 10 secondi. La transizione in uscita è:

- Tempo Lavoro  $\rightarrow$  Aggiunta Tempo Lavoro: se il cancello si trova nello stato Chiuso, l'utente preme il bottone B3 e il tempo di lavoro  $(T_L)$  attuale è inferiore a 120 secondi, allora si entra nello stato Aggiunta Tempo Chiusura.

## • Stato Aggiunta Tempo Lavoro

In questo stato si incrementa, ad ogni iterazione, la durata del tempo di lavoro  $(T_L)$  di 10 secondi. La transizione in uscita è:

- Aggiunta Tempo Lavoro  $\rightarrow$  Tempo Lavoro: se il cancello si trova nello stato Chiuso, l'utente preme il bottone B3 e il tempo di lavoro  $(T_L)$  attuale è uguale a 120 secondi, allora si entra nello stato Tempo Lavoro.

# INDICE DELLE FIGURE

2.1	Apertura Cancello	11
2.2	Chiusura Cancello	12
2.3	Regolazioni	13
2.4	Controllo Ostacolo e Gestione Richieste	14
2.5	Determinazione Stato	15
2.6	Stato di Errore	16
2.7	Chiusura Automatica	16
2.8	Use Cases Generale	17
3.1	Scenario 1	20
3.2	Scenario 2	22
3.3	Scenario 3	24
3.4	Scenario 4	25
3.5	Scenario 5	27
<i>1</i> 1	State Diagram	30