# ナノフォトニック・デバイスを用いた 光パタン検出機構の提案と評価

Rina Asai

#### 目次

- 光通信におけるセキュリティ
- ・本研究のねらい
- ・ナノフォトニック・デバイスを用いた光パタン検出機構
- ・消費電力モデル
- CMOSを用いた検出機構との比較
- ・まとめ

#### 光通信におけるセキュリティ向上 の必要性


インターネットの普及 光通信の通信容量の増加

サイバー攻撃の増加 攻撃に対するセキュリティの要求





## 光通信でのセキュリティ対策




問題点

CMOS検出機構の低レイテンシ動作が困難



ナノフォトニック・デバイス デバイスレベルでの研究は進んでいる



http://www.nict.go.jp/press/2013/10/21-1.html

#### 本研究のねらい

・目的 光速度でのパタン検出機構の提案 モデリングに基づく有効性

•CMOS検出機構との比較結果

遅延時間: 約 1/900


面積: 約1,160倍


消費電力: 検出ビット数によって優劣変化

#### ナノフォトニック光スイッチ

ナノフォトニック光スイッチとは

光信号を通過させるか否かでオン動作およびオフ 動作をする光デバイス





5

#### ナノフォトニック光スイッチの性能

漏れ率


スイッチがオンオフそれぞれの時のエネルギーの漏れ率

漏れ $\alpha$ :回路からの漏れ

漏れ $\beta$ : 遮断時の漏れ

透過率 1-α:


オン動作時の透過の割合




#### ナノフォトニック光スイッチの特徴

スイッチング時間: 10ps~25ps


ゲートパス時間: 10fs~1ps



・ナノフォトニック光スイッチに向いた回路構造



#### ナノフォトニック・デバイスを用いた 光パタン検出機構



任意のNビットのパタンをM個同時に検出することができる ナノフォトニック・デバイスを用いた光パタン検出機構 M個

# 提案機構のモデリング

#### 遅延時間

$$T_{NP_{total}} = \frac{L_{wire}}{c} + T_{amp} + T_{NP_{swich}} + N \times \frac{L_{gate}}{c} + T_{pd}$$


#### 面積

$$\begin{split} S_{NP_{total}} &= S_{delay} + S_{amp} \\ &+ M \times \left\{ N \times S_{NP_{swich}} \right. \\ &+ S_{LS} + S_{pd} + S_{wire} \right\} \end{split}$$

#### 消費電力

$$P_{NP_{total}} = P_{amp} + M \times P_{LS}$$

# 消費電力モデリング




# CMOSを用いた光パタン検出機構との比較

- ①スイッチ性能および受光器の性能による変化
- ②通信の分野において


BER(符号誤り率)を許容することで消費電力を抑えられる.

同様の結果が提案機構で得られるのか確認

# 比較1の結果




# 比較1の結果




- ・スイッチの漏れ率および受光器の感度を改善で消費電力削減
- •Nが大きい部分では漏れ率の改善の方が有効

# 比較2の結果



# 比較2の結果



BERの劣化を許容しても消費電力に大きな違いは見られない

## 消費電力のトレードオフ①

- ・光源の消費電力 $P_{LS}$  削減のためには(透過率) $\approx$  1
- ・アンプ消費電力 $P_{amp}$ (制御光強度 $P_v$ ) (透過率) $\approx$  1のためには増加

両者のトレードオフが存在 提案機構 光源の消費電力が支配的

# 消費電力のトレードオフ②

消費電力の削減のポイント スイッチの透過率 改善がスイッチ性能にのみ依存

アーキテクチャの問題 強度で判定していることが欠点の可能性 その他の判定法:位相・波長

## おわりに

・まとめ

CMOS検出機構との比較結果

遅延時間: 約 1/900

面積: 約1,160倍

消費電力: 検出ビット数66で優劣変化

・ 今後の課題

光源とBERとの関係を明らかにする 波長多重に対応したモデルの構築

# backslide

#### 制御光用のアンプ

パタン "10111011" やってきた信号パルスが持つ 光源 エネルギーをX[W/bit]とする。 制御光 打ち抜き 同一波長 スイッチの個数はN×M個 のビット列  $\frac{X}{N \times M} > P_v$ のとき アンプ不要  $\frac{X}{N \times M} \leq P_v$ のとき アンプ必要


ココでアンブ

# 制御光強度とアンプ量

伝送されたビット列の強度がX[W/bit]、アンプ量をG[w]とすると、次の関係式が導ける $G=P_v \times N \times M - X$ 

アンプの変換効率を100%とすると、アンプの消費電力 $P_{amp} = G$ である

#### 提案するスイッチの仕組み



上部構造に制御光が入力されると電極に電流が発生.

そのため下部構造に電圧がかかる.

電圧がかかることによっ てスイッチのオンオフが 決定する.


#### 近接場光・エバネッセント光

近接場光とエバネッセント光は同じものと考えてよい


近接場光とは

物質に局在。近接してみたときと遠くから見たときと特徴が違う。

物質から離れる方向にはエバネッセント(儚い)特徴。 物の近くには局在。



# 近接場光の利用①





全反射の境界面にしみ出 す光を利用.

リングがしみ出し光と共鳴する時オフ動作.


リングがしみ出し光と共鳴しないときオン動作.

# 近接場光の利用(2)





#### 光素子のスケール




cm→mm(フォトニクス)
 →μm(目標)(ナノフォトニクス)
 光素子は大きいほど消費電力が大きい、フォトニクスでは電が大きい、フォトニクスでは電圧をかけなければならない。

光素子は大きいほどOE変換部分の遅延も大きい.

→ 微細化の必要性

# 光素子の素子内伝搬時間



素子内の伝搬時間.

素子のゲートの長さだけを 考えればよい.

光より信号が早く伝搬する ことはありえないので、素 子が1[mm]なら10[ps], 1[cm]なら100[ps] かかる

#### 光回路での消費電力


光パタンマッチング回路での消費電力は

- ・ 光源の消費電力
- ・アンプの消費電力 の2つで考えられる

光スイッチの内部で電圧で駆動する部分の消費電力 これは入ってきた光のエネルギーで駆動できたことになる.

この場合の消費エネルギーは、光源の消費エネルギーでカウント、電圧駆動部の消費エネルギーを足すとダブルカウントになる。

#### スイッチの漏れ率・透過率



漏れ率

スイッチがオンオフそれぞれの時 のエネルギーの漏れ率

漏れα オン動作時の回路からの漏れ 漏れβ

# 光のエネルギー・強度

光は周波数(波長)で光子のエネルギーが決まる  $E = h\nu$ 

h:プランク定数 ν:光の周波数

光子数で光の強度が決定する 光のエネルギーと強度は全くの別物


同じ色(周波数)の光でも明暗がある、という事がエネルギーと強度の違いを示している。


#### 受光器(フォトダイオード)①

エネルギーギャップを超えるのに十分なエネルギーを持った光子が入射したときに自由電子と正孔のペアを生成する(吸収)

光子のエネルギーは周波数で 決まるため、エネルギーギャップ によって検出できる周波数が決 定

吸収の逆の現象は電子正孔対 の再結合による光放出






32

# 受光器(フォトダイオード)②

フォトダイオードはpin接合を持つ

空乏層で発生した電子や正孔が移動することで光電流が流れる

流れる電流は入射される光の強度、つまり光子数に比例する



33

#### 最小受信感度

一定のビットエラーレートを確保するために最小限必要な受光器の受光電力。

伝送ビットレート、必要なビットエラーレートなどによって値が変わる。

# 制御光用のアンプ考察①

パタン スイッチに入力される信号 "10111011" 光源 パルスのもつエネルギーが 制御光 PvW/bit以下にならないよう 同一波長 にしなければならない のビット列 スイッチに到達するまでは 遅延線・配線を通るだけ 信号のパワーが小さくなる 前に大元で増幅させる ココでアンブ

# 制御光用のアンプ考察②

やってきた信号パルスが持つエネルギーをXW/bitと する。

スイッチの個数は $N \times M$ 個


$$\frac{X}{N \times M} \ge Pv$$
のとき アンプ不要  $\frac{X}{N \times M} < Pv$ のとき アンプ必要

# パタンマッチ用(串刺し構造)のアンプ


光アンプはスケールが大きい(つまり遅延 が大きいということ)

電気アンプを使うと、光→電気→光変換を するコストがかかる

以上から考えられるのは、串刺し構造に はできるだけアンプがない方がいいという 事である。



#### BERとQ値



$$\begin{aligned} \text{BER} &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{d} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{1}} exp \left[ -\frac{(s-s_{1})^{2}}{2\sigma_{1}^{2}} \right] ds + \frac{1}{2} \int_{d}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{0}} exp \left[ -\frac{(s-s_{0})^{2}}{2\sigma_{0}^{2}} \right] ds \\ &= \frac{1}{2} erfc \left[ \frac{Q}{\sqrt{2}} \right] \qquad \qquad Q \equiv \frac{s_{1}-s_{0}}{\sigma_{1}+\sigma_{0}} \end{aligned}$$

BER=10^(-12):エラーフリー よりQ値を求め、1fJ/bit,10GHzのときのスイッチーつのσを求める。

単位を「パワー」から「率」に変換ここで1段スイッチの揺らぎを考えてみる

出力: 
$$s1 = z \times \sigma 1 + \mu 1$$

=P0 x 
$$(1-\alpha+z \times \sigma') = z \times (P0\sigma') + P0(1-\alpha)$$

入力: PO

$$\sigma' = \sigma 1/P0$$

例えば、 BER=10^-12 
$$\rightarrow$$
 P0=0.001,  $\sigma$ 1 = 0.000078125 [mW]  $\sigma$ 1 = 0.078125

# 信号レベル(1)


1の出力信号レベルと0の出力信号レベルを考える。0を出力する場合はワーストパターンのみ考える.

ワーストパターン:ただ1つのスイッチがオフ

# 信号レベル②

複数のスイッチの うち1つでもオフに なったなら、出力 は0と判断。

オフのスイッチの 数によって出力エ ネルギー値がバラ バラ




縦軸は出力エネルギー値 横軸はオフになってるスイッチの数 今回はN=30でグラフを作成

### 信号レベル:出力1の時

出力1のとき

$$X1=P_{ls}(1-\alpha)$$
  
これが次の段の入力になる  $X2=P_{ls}(1-\alpha)^2$   
N段目からの出力は  $f=P_{ls}(1-\alpha)^N$ 




### 信号レベル:出力0の時

出力がOのとき

出力1のときより、N段目からの出力は光源からの信号強度に透過率のN乗をかければよいことがわかった.

スイッチ1つがオフ動作をするときの出力なので、透過率の1つを漏れ率に変えればよい.

$$f = P_{ls}\beta(1-\alpha)^{N-1}$$



# 信号レベルの揺らぎ①


#### 出力1のとき

 $(1 - (\alpha + \gamma))^N$ を $\gamma$ に対してマクローリン展開(1次の項まで)

$$(1 - (\alpha + \gamma))^{N} = (1 - \alpha)^{N} + N(1 - \alpha)^{N-1}\gamma$$

$$P_{ls}(1 - (\alpha + \gamma))^{N}$$

$$=P_{ls}(1-\alpha)^N+P_{ls}N(1-\alpha)^{N-1}\gamma$$



# 信号レベルの揺らぎ②

$$P_{ls}(1-\alpha)^N + P_{ls}N(1-\alpha)^{N-1}\gamma$$
の標準偏差

相関係数1のとき:  $\sigma_1 = P_{ls}N(1-\alpha)^{N-1}\sigma$ 

相関係数0のとき:  $\sigma_1 = P_{ls}\sqrt{N}(1-\alpha)^{N-1}\sigma$ 

 $\sigma_1$ の単位は<u>パワー</u>、 $\sigma$ は<u>率</u>


#### 信号レベルの揺らぎ③:出力0の時

#### 出力がOのとき

$$(\beta + \gamma)(1 - (\alpha + \gamma))^{N-1}$$
を $\gamma$ に対してマクローリン展開(1次の項まで)

$$(\beta + \gamma)(1 - (\alpha + \gamma))^{N-1} = \beta(1 - \alpha)^{N-1} + ((1 - \alpha)^{N-1} - (N - 1)\beta(1 - \alpha)^{N-2})\gamma + ((1 - \alpha)^{N-1} - (N - 1)\beta(1 - \alpha)^{N-2})\gamma = \beta(1 - \alpha)^{N-1}(1 + (\frac{1}{\beta} - \frac{N-1}{1-\alpha})\gamma)$$

$$P_{ls}(\beta + \gamma)(1 - (\alpha + \gamma))^{N-1} = P_{ls}\beta(1 - \alpha)^{N-1} + P_{ls}\beta(1 - \alpha)^{N-1} \left(\frac{1}{\beta} - \frac{N-1}{1-\alpha}\right)\gamma$$



# 信号レベルの揺らぎ④

$$P_{ls}\beta(1-\alpha)^{N-1} + P_{ls}\beta(1-\alpha)^{N-1} \left(\frac{1}{\beta} - \frac{N-1}{1-\alpha}\right) \gamma$$
の標準偏差

相関係数1のとき: 
$$\sigma_0 = P_{ls}\beta(1-\alpha)^{N-1}(\frac{1}{\beta}-\frac{N-1}{1-\alpha})\sigma$$

相関係数0のとき: 
$$\sigma_0 = P_{ls}\beta(1-\alpha)^{N-1}(\frac{1}{\beta}-\frac{\sqrt{N-1}}{1-\alpha})\sigma$$

### Q值:相関関数1

$$Q = \frac{s_1 - s_0}{\sigma_1 + \sigma_0} = \frac{P_{ls}(1 - \alpha)^{N-1}(1 - \alpha - \beta)}{P_{ls}(1 - \alpha)^{N-1}(N + 1 - \frac{\beta}{1 - \alpha}(N - 1))\sigma}$$
$$= \frac{(1 - \alpha)(1 - \alpha - \beta)}{\{(N + 1)(1 - \alpha) - (N - 1)\beta\}\sigma}$$

# Q値:相関関数O

$$Q \equiv \frac{s_1 - s_0}{\sigma_1 + \sigma_0} = \frac{P_{ls}(1 - \alpha)^{N-1}(1 - \alpha - \beta)}{P_{ls}(1 - \alpha)^{N-1}(\sqrt{N} + 1 - \frac{\beta}{1 - \alpha}\sqrt{N - 1})\sigma}$$

$$=\frac{(1-\alpha)(1-\alpha-\beta)}{\{(\sqrt{N}+1)(1-\alpha)-\sqrt{N-1}\beta\}\sigma}$$

# パタン検出回路でのQ値

スイッチの透過率を1-lpha、漏れ率をeta

透過率と漏れ率の雑音を正規分布と仮定したときの標準偏差をσとする

$$Q = \frac{(1 - \alpha)(1 - \alpha - \beta)}{\{(N+1)(1 - \alpha) - (N-1)\beta\}\sigma}$$

スイッチの制御光強度 $P_v$ と標準偏差 $\sigma$ は $\frac{1}{P_v}=A\sigma$ (Aは比例定数)の関係を満たすので

$$Q = \frac{(1 - \alpha)(1 - \alpha - \beta)AP_{v}}{\{(N+1)(1-\alpha) - (N-1)\beta\}}$$

# 受光器の性能と光源の強度

受光器の最小受光感度: $P_r[W]$ 

スイッチの透過率を $1-\alpha$ 


光源の消費電力: P<sub>LS</sub>[W]

$$P_{LS}(1-\alpha)^N \ge P_r$$

P<sub>LS</sub>について整理すると

$$P_{LS} \ge P_r \left(\frac{1}{1-\alpha}\right)^N$$


光源の消費電力は検出ビット数 40 Nに対して指数関数的に増加より良い透過率が求められる



### 提案機構の消費電力

消費電力モデルは次のように 書き直せる

$$P_{NP_{total}} = G + M \times P_r \left(\frac{1}{1-\alpha}\right)^N$$



40Gbpsにおける、ナノフォトニックデバイスパタン検出機構と CMOSパタン検出機構の消費電力