

Flex: High-Availability Datacenters With Zero Reserved Power

报告人:廖子逸


时间: 2021.12.24



- 01 背景与动机
- 02 Flex系统设计
- 03 Flex系统评估

Motivation








Fig. 1. Difference between traditional oversubscription (a) and Flex (b).

Three key observations



云服务的电力利用率低,很少达到峰值。且功率峰值 和设备故障同时出现的概率低。

存在软件冗余负载 (e.g., Web search)

有的负载可以容忍轻微性能限制 (e.g., first-party VMs))

Main Challenges



● 出现故障时,将负载快速转移。

● 应安全要求,负载需要在当前数据中心。

● 在UPS容差范围内完成负载调度。

Key Contributions




- •提出了高可用、零预留功率数据中心的概念。
- •Flex的故障期间调节方法:关闭软件冗余机架和节流可容忍性能限制机架。
- •实验证明Flex可用性。
- •通过部分实际部署,得到数据中心架构改进意见。

Distributed redundant power infrastructure



$$UPS_Allocation_Limit = UPS_capacity \times \frac{y}{x}$$






Fig. 2. 4N/3 power hierarchy design. G = generator; UPS = Uninterruptible Power Supply; PDU = Power Delivery Unit; PSU = Power Supply Unit.

如图所示是4N/3电源冗余架构

当一个UPS故障,其上负载转移给其他三个UPS

Workload and hardware heterogeneity



Workload分为两类:软件级别冗余 (e.g. SaaS) ,非冗余

Hardware分为两类: 硬件功率可限制, 硬件功率不可限制

总结出三类负载: software-redundant, non-redundant but power-capable, and non-redundant and non-cap-able.




Fig. 3. Workload distribution across 4 Microsoft regions.


Additional data support



在部署Flex之前,集群计划内维护为 1hour/year

99.99%数据中心机房运行时间无需采取纠正措施。

UPS的容差曲线显示系统最大允许调度时间为10s







- 01 背景与动机
- 02 Flex系统设计
- 03 Flex系统评估

Design of Flex: Overview



- 1) 在保证安全的情况下充分利用预留电力
- 2) 在容差时间范围内采取 有效行动
- 3) 调节过程对当前工作负载影响降至最低





A:Flex-Offline 负载放置优化

B+C: Flex-Online

高精度实时监控系统

高可用性控制器





负载放置优化问题:如何**充分利用**预留**电力**的同时保证在故障调节阶段有足够的功率削减空间



整数线性规划问题

1.一个负载同一时间至多部署在一个电源下。

$$\forall d \in \hat{d}, \sum_{p \in \hat{p}} P_{d,p} \le 1 \tag{1}$$

2.正常情况下,每个UPS的工作电力是所有连接在该UPS的负载一半,总和小于UPS额定功率。

$$\forall u \in \hat{u}, \left[Load_{u} = \sum_{\substack{d \in \hat{d} \\ p \in \hat{p}}} 0.5 \times P_{d,p} \times Pow_{d} | u \in Map(p) \right] \leq Capacity_{u}$$
(2)

3.CapPowd表示该负载所需可在故障期间最低 降到多少功率。

$$CapPow_d = \begin{cases} 0 & d \in \text{Software-redundant} \\ FlexPow_d & d \in \text{Non-redundant, cap-able} \\ Pow_d & d \in \text{Non-redundant, non-cap-able} \end{cases}$$

Flex-Offline: Workload placement optimization



负载放置优化问题:如何**充分利用**预留**电力**的同时保证在故障调节阶段有足够的功率削减空间



整数线性规划问题

4.故障情况下,其他机器故障转移来的负载+ 原负载小于额定功率。

$$\forall f \in \hat{u}, u \in \hat{u}, f \neq u,$$

$$\left(\sum_{\substack{d \in \hat{d} \\ p \in \hat{p}}} 0.5 \times P_{d,p} \times CapPow_d | u \in Map(p)\right) +$$

$$\left(\sum_{\substack{d \in \hat{d} \\ p \in \hat{p}}} 0.5 \times P_{d,p} \times CapPow_d | u \in Map(p), f \in Map(p)\right) \leq Capacity_u$$

$$(4)$$

5.总的目标是预留电力最小化。

$$StrandedPow = \sum_{u \in \hat{u}} Capacity_u - Load_u \tag{5}$$

Highly available power telemetry pipelinee






Fig. 7. Highly reliable telemetry pipeline.

高度冗余和数据通路多样性来保证监控系统 高可靠,高精度





Algorithm 1 Online decision policy based on impact functions

```
1: Actions \leftarrow \{ \}
 2: P_u \leftarrow \{UPSPowerSnapshot_u\}
 3: P_r \leftarrow \{RackPowerSnapshot_r\}
 4: while any(P_u > Limit_u - buffer) do
       C \leftarrow \{ \}
           for w \in workloads do
       r \leftarrow PickRack(w)
              A_r \leftarrow \begin{cases} Shutdown & w \in \text{Software-redundant} \\ Throttle & w \in \text{Non-redundant, cap-able} \end{cases}
R_r \leftarrow \begin{cases} P_r & w \in \text{Software-redundant} \\ P_r - FlexPow_r & w \in \text{Non-redundant, cap-able} \end{cases}
                 I_w \leftarrow Impact(w, Actions \cup (r, I_w, A_r, R_r))
            C \leftarrow C \cup (r, I_w, A_r, R_r)
11:
           end for
           a \leftarrow argmin_{c \in C}\{I_c\}
           Actions \leftarrow Actions \cup a
          P_u \leftarrow P_u - R_u^u
16: end while
17: return Actions
```

目标:

选择对工作负载影响最小的调节方式



操作:

循环遍历机架,计算影响值,返回影响值 最小的操作集合




Fig. 8. Impact functions for different workloads.



- 01 背景与动机
- 02 Flex系统设计
- 03 Flex系统评估

Workload placement with Flex-Offline: Methodology #中科技,

Workload: 4N/3电源架构,模拟微软典型部署情况

对比策略: 随机放置、平衡轮循机制、Flex-Offline



Flex-Offline-Short (33%)

Flex-Offline-Long (66%)

Flex-Offline-Oracle (entire)

Workload placement with Flex-Offline: Results



功率方面:

- 1.所有搁浅功率都小于10%。
- 2.所有Flex方案平均搁浅功率更小, 搁浅功率分布更集中。

节流稳定性方面:

Flex的稳定性均值明显比随机和轮训第




Fig. 9. Impact of placement policy on stranded power.




Fig. 10. Impact of placement policy on throttling imbalance.

Runtime decisions with Flex-Online: Methodology



两种极端情况:

A: 只关闭软件冗余机架

B: 只节流非冗余但可限制功率机架

两种真实情况:

C, D







Fig. 11. Impact functions for workloads.

Runtime decisions with Flex-Online: Result









(a) Percent of impacted racks.

(b) Percent of racks shut down.

(c) Percent of racks throttled.

软件冗余机架关闭越多



需要节流的机器越少

节流机架越多




需要关闭的软件冗余机架越少




可以满足不同 负载的需求

End-to-end Flex-Online performance





1200KW为额定功率。C点为故障点。



正常运行、故障发生、故障转移、恢复的过程显示Flex系统在故障下的有效调节作用


Lessons from production deployment



- 1. 基础设施升级:上游设备(如中压变压器、馈线和发电机)的持续负载能力不能支持全部负载;提高UPS容差时间。
- 2.对冷却基础设施的影响: Flex的有效负载转移特点可以容许冷却系统故障。
- 3. 改进功率计:现有的UPS功率计精度有限,需要设计使用Flex专用高精度测量仪。
- 4. **固件和网络状态**: 关闭或节流机架依赖机架管理器(RM)和底板管理控制器(BMC),需要单独服务器来监控,保证高可用性。
- 5.性能特点:从监测到故障到采取纠正措施的尾延迟(99.99%):1.5s; DC实际部署的10 MW功
- 率房间中测试的<mark>尾延迟(99.99%):2s;端到端延迟:3.5s,均小于UPS容差时间(10s左右)。</mark>
- 6.针对低可用性工作负载的财务激励措施:正在开发新的收费模式,以放宽性能和可用性要求来降低收费。

Summary of the full text







THANKS!

Question and answer session

