Ⅱ. 数值解析手法

Advanced DEM-CFD 法において、固相粒子は DEM、気相は局所体積平均を施した CFD によってモデル化される。また、固相と気相それぞれに対する壁面モデルとして、SDFと IBM が用いられる。

A. 固相 (DEM)

DEM において、固相粒子は剛体球として モデル化される。その運動は並進方向およ び回転方向における運動方程式で記述され、 それぞれ以下の式で表される。

$$m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \Sigma \mathbf{F}_c + \mathbf{F}_d - V_s \nabla p + m\mathbf{g}$$
$$I\frac{d\omega}{dt} = \mathbf{T}$$

ここで、 $m,v,F_c,F_d,V_s,p,g,I,\omega$ および Tはそれぞれ粒子質量、粒子速度、接触力、流体抗力、粒子体積、圧力、重力加速度、慣性モーメント、角加速度およびトルクを表す。接触力はその法線方向成分および接線方向成分の和であり、以下の式で表される。

$$F_c = F_{c_n} + F_{c_t}$$

ここで、添え字のnおよびtはそれぞれ法線方向成分および接線方向成分を表す。接触力の法線方向成分はばねおよびダッシュポットによりモデル化され、以下の式で表される。

$$F_{c_n} = -k\delta_n - \eta v_n$$

ここで、k, δ_n , η および v_n はそれぞればね定数、変位、粘性減衰定数および相対速度を表す。 粘性減衰定数 η は以下の式で表される。

$$\eta = -2(\ln e)\sqrt{\frac{mk}{\pi^2 + (\ln e)^2}}$$

ここで、e は反発係数を表す。接触力の接線 方向成分は、すべりを考慮する必要あるた め、ばねおよびダッシュポットにスライダーを加えてモデル化される。接触力の接線 方向成分は以下の式で表される。

$$F_{c_t} = \begin{cases} -k\delta_t - \eta v_t & (|F_{c_t}| \le \mu |F_{c_n}|) \\ -\mu |F_{c_n}| \frac{v_t}{|v_t|} & (|F_{c_t}| > \mu |F_{c_n}|) \end{cases}$$

ここで、 μ は摩擦係数を表す。次に、流体抗力は以下の式で表される。

$$\boldsymbol{F_d} = \frac{\beta}{1 - \epsilon} (\boldsymbol{u_f} - \boldsymbol{v}) V_s$$

ここで、 β および u_f はそれぞれ運動量交換係数および固相粒子がその内部にある流体セルの速度を表す。運動量交換係数 β の計算には Ergun-Wen-Yu の式を本研究では用いた。Ergun-Wen-Yu の式はともに実験より求められた二つの式を、対象となる流体セルの空隙率によって切り替えることによって表される。Ergun-Wen-Yu の式において運動量交換係数 β は以下の式で表される。

$$\begin{cases} \beta_{Ergun} = 150 \frac{(1-\epsilon)^2}{\epsilon} \frac{\mu_f}{d_s^2} \\ +1.75 (1-\epsilon) \frac{\rho_f}{d_s} |\mathbf{u}_f - \mathbf{v}| & (\epsilon \le 0.8) \end{cases}$$
$$\beta_{Wen-Yu} = \frac{3}{4} C_d \frac{\epsilon(1-\epsilon)}{d_s} \rho_f |\mathbf{u}_f - \mathbf{v}| \epsilon^{-2.65} (\epsilon > 0.8)$$

ここで、 $\mu_{\rm f}$, $\rho_{\rm f}$, $d_{\rm s}$ および C_d はそれぞれ流体の 粘性係数、流体の密度、固相粒子の粒子直径 および抗力係数を表す。抗力係数 C_d はレイ ノルズ数に依存する値であり、以下の式で 表される。

$$C_d = \begin{cases} \frac{24}{Re_s} (1 + 0.15Re_s^{0.687}) & (Re_s \le 1000) \\ 0.44 & (Re_s > 1000) \end{cases}$$

ここで Res は固相粒子の速度および固相粒子が含まれている流体セルの空隙率を考慮したレイノルズ数である。Res は以下の式で

表される。

$$Re_s = \frac{|\boldsymbol{u}_f - \boldsymbol{v}| \epsilon \rho_f d_s}{\mu_f}$$

B. 気相 (CFD)

気相の支配方程式は局所体積平均を施した Navier – Stokes 方程式と連続の式であり、以下の式で表される。

$$\begin{split} \frac{\partial (\epsilon \rho_f \boldsymbol{u}_f)}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\epsilon \rho_f \boldsymbol{u}_f \boldsymbol{u}_f \right) \\ &= -\epsilon \nabla p + \boldsymbol{f} - \nabla \cdot (\epsilon \boldsymbol{\tau}) \\ &+ \epsilon \rho_f \boldsymbol{g} \end{split}$$

$$\frac{\partial \epsilon}{\partial t} + \nabla \cdot (\epsilon \mathbf{u}_f) = 0$$

ここで f および τ はそれぞれ固相粒子との相互作用力および粘性応力を表す。f は固相粒子に作用する流体効力の反作用であり、エネルギーの保存性を満たすよう以下の式で表される。

$$\mathbf{f} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{grid}} \mathbf{F_d}}{V_{grid}}$$

ここで N_{grid} および V_{grid} はそれぞれ流体セルに含まれる粒子数および流体セル体積を表す。

C. 壁面モデル

Advanced DEM-CFD 法では、固相に対して SDF が、気相に対して IBM がそれぞれに対する壁面モデルとして用いられ、固気混相流内における移動壁面の影響が計算される。SDF および IBM について、それぞれの説明を以下に記す。

C-1. SDF

SDFは壁面を符号付き距離関数でモデル 化する手法である。計算領域の任意の点 **x** について、符号付き距離関数は以下の式で 表される。

$$\phi(x) = d(x) \cdot s(x)$$

ここで $d(\mathbf{x})$ および $s(\mathbf{x})$ はそれぞれ点 \mathbf{x} から最も近い壁面までの距離および壁面の内外を表す符号である。 $s(\mathbf{x})$ は壁面内で正、壁面外で負となる。この符号付き距離関数を用いて、固相粒子と壁面間の接触力が粒子同士の接触力と同様の形で計算される。

$$F_{c_n} = -k\delta_n^{SDF} |\nabla \phi| - \eta v_n$$

$$F_{c_t} = \begin{cases} -k\delta_t^{SDF} - \eta v_t & (|F_{c_t}| \le \mu|F_{c_n}|) \\ -\mu|F_{c_n}| \frac{v_t}{|v_t|} & (|F_{c_t}| > \mu|F_{c_n}|) \end{cases}$$

ここで **δοΜ** は固相粒子と壁面のオーバーラップ距離を表す。さらに上式では、法線方向の接触力に対して、|∇Φ| がばねを表す項にかけられている。これにより、法線方向の接触力は、運動エネルギーの勾配と等しくなり、エネルギーの保存性を満たす。また、符号付き距離関数を用いることにより、壁面の法線ベクトル N は容易に計算され以下の式で表される。

$$N = \frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|}$$

C-2. IBM

IBM は壁面を流体グリッドに投影することにより、壁面が流体に与える影響を計算する手法である。壁面が流体に与える影響は、Navier – Stokes 方程式と連続の式により計算される流体速度を壁面の速度を用いて補正することにより表現され、以下の式で表される。

$$\boldsymbol{u} = (1 - \alpha)\boldsymbol{u_f} + \alpha \boldsymbol{U_R}$$

ここで \mathbf{u} , α および $\mathbf{U}_{\mathbf{B}}$ はそれぞれ補正後の流体速度、流体セル中を壁面が占める割合および壁面の速度を表す。なお、流体セル中の壁面の割合 α は、SDFの値を用いることに

より高速に計算される。また、流体速度を補正したため、それに対応する外力 f_{IB} を Navier – Stokes 方程式に付加する必要がる。したがって IBM により流体速度の更新された Navier – Stokes 方程式は以下の式で表される。

$$\begin{split} \frac{\partial (\epsilon \rho_f \boldsymbol{u})}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\epsilon \rho_f \boldsymbol{u} \boldsymbol{u} \right) \\ &= -\epsilon \nabla p + \boldsymbol{f} - \nabla \cdot (\epsilon \boldsymbol{\tau}) \\ &+ \epsilon \rho_f \boldsymbol{g} + \boldsymbol{f}_{IB} \end{split}$$

ここで ƒ は以下の式で表される。

$$f_{IB} = \frac{\alpha \rho_f (U_B - u_f)}{\Lambda t}$$

Ⅲ. 数值解析条件

本研究では、吸引効果を模擬するため、金 型内部を塞ぐように設置された下杵が降下 する体系を用いた。図1に数値解析体系を 示す。粒子は直径 40mm の半円柱容器内に 充填されている。なお、粒子は自然な重なり の配置となるように充填されている。粒子 のベッドの下部分には金型となる穴が存在 しているが、初期状態においてはその穴を 塞ぐように下杵が設置されている。下杵の 幅、奥行きおよび高さはそれぞれ 10mm, 10mm, 20mm である。下杵は計算開始とと もに定速で降下を開始し、20mm 降下した ところで停止する。下杵の移動終了時、金型 となる穴の幅、奥行きおよび高さはそれぞ れ 10mm, 10mm, 20mm である。これら壁 面は SDF および IBM によりモデル化され る。図2にSDFおよびIBMによりモデル 化された壁面を水平および垂直方向の断面 を抜き出したものを示す。図2において、 青色および赤色の領域はそれぞれ壁面内部 および壁面外部を表す。表1に物性値を示 す。固相粒子は、密度 $1500~{\rm kg/m^3}$ 、バネ 定数 $50~{\rm N/m}$ 反発係数 $0.9~{\rm Flore}$ を示す。粒子直 $0.3~{\rm Flore}$ である。表 $2~{\rm Flore}$ に計算条件を示す。粒子直 $0.5~{\rm Flore}$ を $0.5~{\rm Flore}$ である。。 $0.5~{\rm Flore}$ である。




図 1. 計算体系




図 2. SDF と IBM による計算体系の壁面 モデル化

表 1. 物性值

Gas phase	
Viscosity	1.8×10 ⁻⁵ Pa·s
Density	1 kg/m^3
Solid phase	

Density	1500 kg/m ³
Spring constant	50 N/m
Coefficient of restitution	0.9
Coefficient of friction	0.3

表 2. 計算条件

Particle diameter	250 μm
Number of particles	500,000
Grid size	0.5 mm
Calculation time	0.24 s