7η Εργαστηριακή Άσκηση Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

Ανδρέας Στάμος (03120018), Κωνσταντίνος Πίκουλας (03120112) $\Delta \text{εκέμβριος } 2023$

Περιεχόμενα

1	\mathbf{Z} ήτημα $1 - \mathbf{A}$ νάπτυξη συναρτήσεων επικοινωνίας $1 ext{-}\mathbf{Wire}$ με το θερμόμετρο	1
2	\mathbf{Z} ήτημα $2 - \mathbf{A}$ πεικόνιση θερμοκρασίας στην \mathbf{LCD} οθόνη	1
A'	Αρχείο thermometer.h	4
B'	Αρχείο thermometer.c	4
Γ'	Αρχείο onewire.h	4
Δ'	Αρχείο onewire.c	4
$\mathbf{E'}$	Αρχείο lcd.h	5
$\Sigma T'$	Αρχείο lcd.c	6
\mathbf{Z}'	Αρχείο twi_pca9555.h	7
H'	Apysio twi pca9555.c	8

1 Ζήτημα 1- Ανάπτυξη συναρτήσεων επικοινωνίας 1-Wire με το θερμόμετρο

Αρχικά εκτελούμε one_wire_reset προκειμένου να θέσουμε το θερμόμετρο σε κατάσταση λειτουργίας. Έπειτα στέλνουμε εντολή (0xCC)πως απευθυνόμαστε στην μοναδική συνδεδεμένη συσκεύη (παρακάμπτωντας την αποστολή διεύθυνσης έτσι), και έπειτα στέλνουμε εντολή θερμομέτρησης (0x44). Μέχρι να ολοκληρωθεί η θερμομέτρηση, το θερμόμετρο μας στέλνει 0, αν ζητήσουμε να στείλει ένα bit (με την one_wire_receive_bit). Μόλις μας στείλει 1, η θερμομέτρηση έχει ολοκληρωθεί.

Έπειτα θέτουμε ξανά την συσκεύη σε κατάσταση λειτουργίας εκ νέου με one_wire_reset, την επιλέγουμε στέλνοντας 0xCC, και στέλνουμε εντολή ανάγνωσης της μνήμης της θερμομέτρου (0xBE). Τέλος, διαβάζουμε 2 bytes (με one_wire_receive_byte), πρώτα το LSB και έπειτα το MSB (little-endian) και τα ενώνουμε σε μία προσημασμένη 16bit μεταβλητή $(int16_t)$.

Ο κώδικας έχει διαχωριστεί σε χωριστά αρχεία, με σκοπό να είναι modular.

Ο κώδικας για την επικοινωνία με το θερμόμετρο βρίσκεται στο αρχείο thermometer.c που υπάρχει στο παράρτημα Δ' , με την αντίστοιχη C επικεφαλίδα να βρίσκεται στο παράρτημα A'.

Ο κώδικας για την One Wire επικοινωνία – χρησιμοποιείται από το thermometer.c βρίσκεται στο αρχείο onewire.c που υπάρχει στο παράρτημα Δ' , με την αντίστοιχη C επικεφαλίδα να βρίσκεται στο παράρτημα Γ' .

$\mathbf{2}$ \mathbf{Z} ήτημα $\mathbf{2} - \mathbf{A}$ πεικόνιση θερμοκρασίας στην \mathbf{LCD} οθόνη

Ο κώδικας για την επικοινωνία με την LCD οθόνη συντάχθηκε σε προηγούμενη εργασία και παρατίθεται εδώ ξανά. Πιο συγκεκριμένα:

- lcd.c στο παράρτημα ΣΤ΄ και lcd.h στο παράρτημα Ε΄ για την επικοινωνία με την οθόνη. Πρέπει κατά την μεταγλώττιση του lcd.c να γίνει define η macro LCD_PORTD ή LCD_PCA9555 ανάλογα το πώς επιθυμούμε να γίνεται η επικοινωνία. Εδώ επιθυμούμε μέσω PCA9555 διότι το PD4 χρησιμοποιείται για την 1-wire επικοινωνία με το θερμόμετρο.
- twi_pca9555.c στο παράρτημα Η΄ και twi_pca9555.h στο παράρτημα Ζ΄ για την επικοινωνία TWI και επιπρόσθετα για την επικοινωνία μέσω TWI με το ολοκληρωμένο PCA9555.

Αρχικά διαβάζουμε την θερμοκρασία από το θερμόμετρο με την συνάρτηση που αναπτύχθηκε στο Ζήτημα 1. Αν δεν ανιχνευθεί συσκευή, εκτυπώνουμε NO Device στην οθόνη. Διαφορετικά εκτυπώνουμε την θερμοκρασία με 3 δεκαδικά ψηφία. Αρχικά μετατρέπουμε τον fixed-point αριθμό που μας δίνει το θερμόμετρο (4 bits κλασματικό μέρος και 8 bits ακέραιο), σε αριθμό κινητής υποδιαστολής τύπου float και στην συνέχεια με χρήση της συνάρτησης snprintf μετατρέπουμε τον αριθμό αυτό σε συμβολοσειρά. Τέλος εκτυπώνουμε την συμβολοσειρά στην οθόνη. Δόθηκε έμφαση στην σωστή ερμηνείας των αρνητικών αριθμών (δίνονται από το θερμόμετρο ως συμπλήρωμα ως προς 2). Τέλος, προκειμένου η οθόνη να μην κάνει "blink", ανανενώνουμε το μήνυμα στην οθόνη μόνο αν η ανάγνωση θερμοκρασίας επιστρέψει καινούρια τιμή σε σχέση με την προηγούμενη φορά που εκτυπώθηκε θερμοκρασία στην οθόνη. Αξίζει, επίσης να επισημανθεί, πως για να λειτουργήσει η snprintf με float, πρέπει να γίνει link με την σωστή snprintf (η default δεν περιέχει λειτουργικότητα αριθμών κινητής υποδιαστολής για οικονομία χώρου), και αυτό φαίνεται παρακάτω στο Makefile.

Ο κώδικας του ζητήματος είναι ο εξής:

39

```
#include "../common/thermometer.h"
   #include "../common/lcd.h"
   #include "../common/onewire.h"
    #include<stdio.h>
   int main(void) {
        const char nodevmsg[] = "NO device";
8
        lcd_init();
10
11
        int16_t t = Oxffff;
12
        while(1) {
13
            int16_t t_new = get_temperature();
14
            //if the same message is to be displayed, dont redisplay it.
            if (t == t_new) continue;
16
            t = t_new;
17
18
            if (t == 0x8000) {
19
                //no device
20
                lcd_clear_display();
21
                for (int8_t i=0; i<sizeof(nodevmsg)-1; ++i) lcd_data(nodevmsg[i]);</pre>
22
                continue;
23
            }
24
25
            uint8_t is_neg = t<0;</pre>
26
            if (t<0) t=-t;
27
28
            float t_fl = ((int16_t) (t >> 4)) + ((float)(t & 0xf))/16.0;
29
            if (is_neg) t_fl = -t_fl;
31
            char message[15];
32
            int8_t length;
33
            length = snprintf(message, sizeof(message), "%+.3f""\xdf""C", t_fl);
34
            lcd_clear_display();
35
            for (int8_t i=0; i<length && i<sizeof(message); ++i) lcd_data(message[i]);
36
        }
37
   }
38
```

Τέλος, επειδή η μεταγλώττιση και η εγκατάσταση στην πλακέτα γίνεται χωρίς το MPLAB X, αλλά με μεταγλώττιση με AVR-GCC και εγκατάσταση με avrdude στην μνήμη προγράμματος παρατίθεται το σχετικό Makefile:

Ο φάχελος pack που αναφέρεται είναι οι σχετικές βιβλιοθήκες με τις αντίστοιχες επικεφαλίδες για τον ATmega328PB, καθώς δεν υποστηρίζεται από default από τον avr-gcc. Αρκεί κανείς να κατεβάσει από την σχετική ιστοσελίδα της Microchip https://packs.download.microchip.com/ το σχετικό pack για την ATmega Series και να το αποσυμπιέσει μέσα στον φάκελο pack.

```
MCU = atmega328pb
   F_{CPU} = 16000000UL
   CC = avr-gcc
   LD = avr-ld
   OBJCOPY = avr-objcopy
   CFLAGS = -Wall -Wextra -Bpack/gcc/dev/atmega328pb -Ipack/include -mmcu=$(MCU)
    - -DF_CPU=$(F_CPU) -W1,--gc-sections -Os -ffunction-sections -fdata-sections -fshort-enums
    -funsigned-char -funsigned-bitfields -gdwarf-3 -W1,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
   LDFLAGS = -Bpack/gcc/dev/atmega328pb -mmcu=$(MCU)
10
11
   all: main
12
13
   ../common/lcd.o: CFLAGS += -DLCD_PCA9555
14
15
   main: ../common/thermometer.o ../common/onewire.o ../common/lcd.o ../common/twi_pca9555.o
16
17
   main.hex: main
18
           {\tt avr-objcopy} -O ihex main main.hex
19
   install: main.hex
21
           avrdude -p m328pb -c xplainedmini -U flash:w:main.hex
22
23
24
   clean:
           rm -f main main.hex main.o ../common/keypad.o ../common/twi_pca9555.o
      ../common/lcd.o ../common/thermometer.o ../common/onewire.o
26
   .PHONY: all install clean
27
28
```

Α΄ Αρχείο thermometer.h

```
#ifndef __THERMOMETER_H
#define __THERMOMETER_H

#include<stdint.h>

int16_t get_temperature(void);

#endif
```

Β΄ Αρχείο thermometer.c

```
#include "onewire.h"
   #include "thermometer.h"
   int16_t get_temperature(void) {
           if (!one_wire_reset()) return 0x8000L;
           one_wire_transmit_byte(0xCC);
           one_wire_transmit_byte(0x44);
           while (!one_wire_receive_bit());
           if (!one_wire_reset()) return 0x8000L;
           one_wire_transmit_byte(0xCC);
10
           one_wire_transmit_byte(0xBE);
11
12
           int16_t ret;
13
           ret = one_wire_receive_byte(); //LSB byte
14
           ret |= one_wire_receive_byte() << 8; //MSB byte</pre>
15
           return ret;
17
   }
18
```

Γ΄ Αρχείο onewire.h

19

```
#ifndef __ONEWIRE_H
#define __ONEWIRE_H

#include<stdint.h>

uint8_t one_wire_reset(void);
uint8_t one_wire_receive_bit(void);
void one_wire_transmit_bit(uint8_t);
uint8_t one_wire_receive_byte(void);
void one_wire_transmit_byte(uint8_t);

#endif
#endif
```

Δ' Αρχείο onewire.c

```
#include<stdint.h>
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>

#include "onewire.h"

#define SETOUTPUT() do { DDRD |= (uint8_t) 1U<<4; } while (0)
#define OUTPUT_0() do { PORTD &= (uint8_t) ~(1U<<4); } while (0)</pre>
```

```
\#define\ OUTPUT_1()\ do\ \{\ PORTD\ | =\ (uint8_t)\ 1U<<4;\ \}\ while\ (0)
   #define OUTPUT(x) OUTPUT_##x()
10
11
   #define READ() ((PIND >> 4) & 1U)
13
14
   uint8_t one_wire_reset(void) {
15
           SETOUTPUT();
           OUTPUT(0);
17
            _delay_us(480);
18
           SETINPUT();
            _delay_us(100);
20
           uint8_t ret = (READ() == 0);
21
            _delay_us(380);
22
           return ret;
23
24
   }
25
   uint8_t one_wire_receive_bit(void) {
26
           SETOUTPUT();
27
28
           OUTPUT(0);
            _delay_us(2);
29
           SETINPUT();
30
           _delay_us(10);
31
           uint8_t ret = READ();
32
           _delay_us(49);
33
           return ret;
34
   }
35
36
   void one_wire_transmit_bit(uint8_t datum) {
37
           SETOUTPUT();
38
           OUTPUT(0);
           _delay_us(2);
40
           if (datum & 1) OUTPUT(1);
41
           else OUTPUT(0);
42
            _delay_us(58);
           SETINPUT();
44
           _delay_us(1);
45
   }
46
47
   uint8_t one_wire_receive_byte(void) {
48
           uint8_t ret = 0;
49
           for (int8_t i=0; i<8; ++i) ret |= one_wire_receive_bit() << i;</pre>
50
           return ret;
51
52
53
   void one_wire_transmit_byte(uint8_t data) {
54
           for (int8_t i=0; i<8; ++i) {
55
                    one_wire_transmit_bit(data & 1);
56
                    data >>= 1;
57
           }
58
   }
59
60
         Αρχείο lcd.h
   \mathbf{E'}
   #ifndef __LCD_H
```

#define __LCD_H

#include<stdint.h>

2

```
void lcd_data(uint8_t data);
void lcd_command(uint8_t command);
void lcd_goto_line1(void);
void lcd_goto_line2(void);
void lcd_clear_display(void);
void lcd_init(void);

#endif
```

ΣΤ΄ Αρχείο lcd.c

```
#include<util/delay.h>
   #include "lcd.h"
   #define NOP() { asm volatile ("nop"); }
   #define RS_DATA 1
7
   \#define\ RS\_COMMAND\ 0
   #if defined(LCD_PORTD) && defined(LCD_PCA9555)
10
   #error "Both LCD_PORTD and LCD_PCA9555 are defined. Only one should be defined."
   #elif !defined(LCD_PORTD) & !defined(LCD_PCA9555)
   #error "Neither LCD_PORTD nor LCD_PCA9555 is defined. One of them must be defined."
13
   #endif
14
15
   #ifdef LCD_PORTD
   #include<avr/io.h>
17
   \#define\ WRITE\_LCD(x)\ PORTD = (uint8\_t)\ (x)
18
   #endif
19
   #ifdef LCD_PCA9555
21
   #include "twi_pca9555.h"
22
   #define WRITE_LCD(x) PCA9555_0_write(REG_OUTPUT_0, (uint8_t) (x))
23
   #endif
24
25
   static void write_2_nibbles(uint8_t command, uint8_t type) {
26
            WRITE_LCD((command & 0xf0) | type<<2 | 1U<<3);</pre>
27
28
            NOP();
            NOP();
29
            WRITE_LCD((command & 0xf0) | type<<2);</pre>
30
            WRITE_LCD(((command & 0x0f) << 4) | type<<2 | 1U<<3);</pre>
32
            NOP();
33
            NOP();
34
            WRITE_LCD(((command & 0x0f) << 4) | type<<2);</pre>
35
36
37
   void lcd_data(uint8_t data) {
38
            write_2_nibbles(data, RS_DATA);
            _{delay_ms(0.250)};
40
41
42
   void lcd_command(uint8_t command) {
43
            write_2_nibbles(command, RS_COMMAND);
44
            _delay_ms(0.250);
45
   }
46
   void lcd_goto_line1(void) {
```

```
lcd_command((1U<<7) | 0x00); //set ddram address to 0x00</pre>
   }
50
51
   void lcd_goto_line2(void) {
52
            lcd_command((1U<<7) | 0x40); //set ddram address to 0x40</pre>
53
54
55
   void lcd_clear_display(void) {
            lcd_command(0x01);
57
             _delay_ms(5);
58
   }
59
60
   void lcd_init(void) {
61
62
    \#ifdef\ LCD\_PCA9555
63
            twi_init();
             //configure pca9555_io0 as output
65
            PCA9555_0_write(REG_CONFIGURATION_0, 0x00);
66
    #endif
67
68
    #ifdef LCD_PORTD
69
            DDRD = OxFF;
70
    #endif
71
72
             _delay_ms(200); // wait for screen to initialize
73
            for(uint8_t i=0; i<3; ++i) {</pre>
74
                      WRITE_LCD(0x38); // set 8 bit mode 3 times
                     NOP();
76
                     NOP();
77
                      WRITE_LCD( 0x30);
78
                      _delay_ms(0.250);
            }
81
            // switch to 4bit mode
82
            WRITE_LCD(0x28);
            NOP();
84
            NOP();
85
            WRITE_LCD(0x20);
86
             _delay_ms(0.250);
88
            lcd_command(0x28);
89
            lcd_command(0x0c);
90
            lcd_clear_display();
91
   }
92
93
```

Z' Αρχείο twi_pca9555.h

```
#ifndef __TWI_PCA9555_H
   #define __TWI_PCA9555_H
   #include<stdint.h>
   #define REG_INPUT_0
                                       0
   #define
                  REG_INPUT_1
                  REG_OUTPUT_O
   #define
  #define REG_OUTPUT_1
                                        3
  #define REG_POLARITY_INV_0
   #define REG_POLARITY_INV_1
                                      5
11
  #define REG_CONFIGURATION_O
                                       6
```

```
#define REG_CONFIGURATION_1
                                         7
14
   void twi_init(void);
15
   unsigned char twi_start(uint8_t address);
   void twi_stop(void);
17
   unsigned char twi_write(uint8_t data);
18
   unsigned char twi_readAck(void);
19
   unsigned char twi_readNak(void);
   void twi_start_wait(uint8_t address);
21
22
   void PCA9555_0_write(uint8_t reg, uint8_t value);
23
   uint8_t PCA9555_0_read(uint8_t reg);
24
25
   #endif
26
27
```

Η' Αρχείο twi pca9555.c

```
#include<avr/io.h>
   #include<util/twi.h>
   #include<stdint.h>
   #include "twi_pca9555.h"
   #define PCA9555_0_ADDRESS 0x40
   #define SCL_CLOCK 100000L
   #define TWBRO_VALUE ((F_CPU/SCL_CLOCK-16)/2)
10
11
   #define TWO_STATUS (TWSRO & OxF8)
12
14
   void twi_init(void) {
15
            TWSR0 = 0; //prescaler = 1
16
            TWBRO = TWBRO_VALUE;
17
18
19
   unsigned char twi_start(uint8_t address) {
20
            //7 msb of address are address and lsb is set if R and not set if W
21
22
            TWCRO = 1<<TWSTA | 1<<TWINT | 1<<TWEN; //START
23
            while (!(TWCRO & (1<<TWINT))); //wait till START transmitted
24
            if (TWO_STATUS != TW_START && TWO_STATUS != TW_REP_START) return 1; //failed
25
26
            TWDRO = address; //SLA_W or SLA_R
27
            TWCRO = 1 << TWINT | 1 << TWEN;
28
29
            while (!(TWCRO & (1<<TWINT))); //wait till SLA transmitted
30
31
            //if SLA_R
            if (address & 0x01) {
33
                    if (TWO_STATUS != TW_MR_SLA_ACK) return 1; //failed
34
            } else {
35
            //if SLA_W
36
                    if (TWO_STATUS != TW_MT_SLA_ACK) return 1; //failed
37
38
39
            return 0;
   }
41
42
```

```
void twi_stop(void) {
            TWCRO = 1 << TWSTO | 1 << TWINT | 1 << TWEN; //STOP
44
            while (!(TWCRO & (1<<TWSTO))); //wait till STOP transmitted
   }
47
   unsigned char twi_write(uint8_t data) {
48
            TWDRO = data;
49
            TWCRO = 1 << TWINT | 1 << TWEN;
            while (!(TWCRO & (1<<TWINT))); //wait till transmitted</pre>
51
            if (TWO_STATUS != TW_MR_DATA_ACK) return 1;
52
            return 0;
53
   }
54
55
   unsigned char twi_readAck(void) {
56
           TWCRO = 1 << TWINT | 1 << TWEA | 1 << TWEN;
57
           while (!(TWCRO & (1<<TWINT))); //wait till received</pre>
            return TWDR0;
59
60
61
   unsigned char twi_readNak(void) {
62
           TWCRO = 1 << TWINT | 1 << TWEN;
63
            while (!(TWCRO & (1<<TWINT))); //wait till received
64
            return TWDR0;
65
   }
67
   void twi_start_wait(uint8_t address) {
68
            while (twi_start(address));
   }
70
71
   void PCA9555_0_write(uint8_t reg, uint8_t value) {
72
           twi_start_wait(PCA9555_0_ADDRESS | TW_WRITE);
            twi_write(reg); //what if PCA9555 NACKs?
74
            twi_write(value);
75
            twi_stop();
76
77
78
   uint8_t PCA9555_0_read(uint8_t reg) {
79
           uint8_t ret_val;
80
           twi_start_wait(PCA9555_0_ADDRESS | TW_WRITE);
           twi_write(reg); //what if PCA9555 NACKs?
82
           twi_start(PCA9555_0_ADDRESS | TW_READ); //what if fails? should we wait instead?
83
           ret_val = twi_readNak();
84
           twi_stop();
            return ret_val;
86
   }
87
```