


Fonctionnement du télémètre à ultrasons

<u>But de module</u> : Calcul de la distance via les ultrasons entre le robot et l'obstacle


✓ Choix et gestion d'entrées/sorties :



✓ Relation entre le Timer et P1.16 et P1.17 :

P1.17	P1.16	nb/sec	TOMR 1	période	T0MR 0	Rcy %
0	0	10	1200000	100ms	1197600	0.2
0	-1	15	800000	66.7ms	797600	0.3
1	0	20	600000	50 ms	597600	0.4
1	1	25	480000	40ms	477600	0.5

la fréquence du ARM7=12 MHZ




Chaque front montant on a une mesure donc pour 10 mesures nous avons 10 fronts montants

Cela veut dire que chaque 100 ms on fait une interruption Donc on cherche la valeur correspendante pour TOMRO

✓ La demande de mesure de distance P1.29 :

 un signal piriodique avec un niveau haut 200µs
 injecté à chaque frond montant qui correspond au nombre de mesure exemple pour 10 mes/sec =>

un rapport cyclique : 200µs/ 100ms =0.2%



réception du signal de l'echo : P1.26 CAP0.0 : faire une capture au TC(time counter) à chaque détection de front

PROGRAMATION:

♣ Code C de l'init de Timer :

```
void init_timer0(){
   //----timer 0
   T0MCR = 0x19; //Interruption + Raz;
   T0TCR = 1; //counter ON
   VICVectAddr4 = (unsigned long)timer0;
   VICIntEnable = 1 <<4; //canal TIMER0
   // initialisation de la capture
}</pre>
```

♣ Code de l'interruption :


```
void timer0(void)__irq{ // interruption Nombres mes/sec
  etat++; i++;
  iff(i==1) {NB_Av=NB_mesure;} // etat avant de NB_mesure
  iff(i==2) {NB_Ap=NB_mesure;} // etat apres de NB_mesure
  iff(NB_Av>NB_Ap) {etat=1;}
  if(etat==1) {FIO1PIN ^=1<<29; TOCCR=1; TOIR=1; } // mettre à 1 aussi une capture pour TOTC => TOMCRO
  if(etat==2) {FIO1PIN ^=1<<29; TOIR = 2; } // remettre à 0

  if(etat==3) etat=0;
  iff(i==3) i=0;
  VICVectAddr = 0;
}</pre>
```

Code de main :

Chronogrammes:


Simulation de nombre de mesure par seconde



On remarque bien que le nombre de mesures par seconde s'adapte quand on change la configuration nb mes/sec.

Simulation de la capture :

Utilisation des registres **Count Control Registe TOCCR** et **Timer Control Registe TOCR**.



On remarque que la capture s'effectue bien car lorsque l'echo est reçu par la patte P1.26 le Timer Control Registe TOCR prend la valeur de Timer Counter Register TOTC.