

Универзитет у Београду Машински факултет

Мастер академске студије

Индустрија 4.0

КИБЕРНЕТСКО ФИЗИЧКИ СИСТЕМИ

ПРОЈЕКАТ

Оцена пројектног задатка:	Предметн аставни	проф. др живана	др Живана Јаковљевић		
	Предметни Душан Недељковић сарадници:				
	Група: 3				
Потпис наставника:	РБ	Презиме и име:	Бр.инд.	Потпис:	
	1.	Немања Јанев	4004/20		
	2.	Јелена Цвијан	4010/20		
	3.	3. Стефан Ковач			
	4.	Катарина Пантовић	4005/20		

Школска година: 2020/2021.

Садржај

Ca,	држај	1
	Увод	
2.	Опис компонената од којих се систем састоји	3
3.	Шема повезивања компонената на mbed развојни систем	7
4.	Избор протокола за комуникацију између паметних уређаја	9
5.	Израда програма за управљање радом паметног сензора/актуатора	9
6.	Физичка реализација система	13
7.	Литература	17

1. Увод

У оквиру курса кибернетско физички системи, рађен је пројекат са циљем пројектовања и физичке реализације паметног обртног енкодера и паметног корачног мотора и на њима заснованог система за позиционирање (слика 1).

Katedra za proizvodno mašinstvo KIBERNETSKO FIZIČKI SISTEMI	T.
PROJEKTNI ZADATAK	
GRUPA 3	Školska 2020/21 godina
Projektovanje i fizička realizacija pametnog obrt motora i na njma zasnovanog siste	
Pametni koračni motor se sastoji od: 1. Koračnog motora Jiaxin JX57BYGH2115A	
 Drajvera koračnog motora DM556 Mikrokontrolera NXP LPC 1768 integrisanog u okv 	iru mbed razvojnog sistema
Pametni enkoder se sastoji od: 1. Optičkog obrtnog enkodera Hedss ISC3806-003G- 2. Mikrokontrolera NXP LPC 1768 integrisanog u okv	-1000BZ3-5-24F iru mbed razvojnog sistema
Koristeći navedene komponente, potrebno je da studer senzora i aktuatora i izvrše integraciju sistema upravljanja da ciklično izvršava sledeću sekvencu obrtanja koračnog obrta.	a baziranog na ovim komponentama koji če
Projektni zadatak treba da sadrži:	
Opis komponenata od kojih se sistem sastoji; Šemu povezivanja komponenata na mbed razvojn Izbor protokola za komunikaciju između pametnih Izradu programa za upravljanje radom pametnog s	uredala;
 Fizičku realizaciju sistema; Testiranje i puštanje u rad sistema. 	
Opšte napomene: 1. Projekat radi grupa studenata; konačna ocer izvedena na osnovu pojedinačne angažovano ocene projekta u celini 2. Završeni projekat se predaje kao elaborat i re	Sti i motivisaciosti stadenta, nae i m
Obavezno je redovno prisustvo na vežbama Rok završetka projekta je <u>kraj II semestra</u>	
•	
Predmetni nastavnik: Prof. dr Živana Jakovljević	

Слика 1- Задатак пројекта


2. Опис компонената од којих се систем састоји

Као што је наведено у пројекту, паметни корачни мотор састоји се од 3 компоненте, а паметни енкодер од 2 компоненте и оне ће у наставку бити укратко описане.

а) Корачни мотор Jiaxin JX57BYGH2115

Сваки корачни мотор састоји се од статора који је назубљен и са намотајима и који најчешће има две фазе (А и Б) распоређене на 4 пола. Ротор је стални магнет и такође је назубљен. Одређени смер струје на фази А статора намагнетисаће вертикалне полове северно а хоризонталне јужно а супротни смер струје намагнетисаће их супротно. Слично је и за фазу Б. Ако се фаза А статора напоји позитивном струјом ротор ће заузети положај а) са слике 2. Када се искључи фаза А а фаза Б напоји позитивном струјом доћи ће до обртања ротора у смеру казаљке на сату за тачно одређен угао ротације. Секвенца облика А+Б+А-Б-А+ довешће до континуалног обртања ротора у смеру казаљке на сату а секвенца А+Б-А-Б+А+ до обртања у супротном смеру. Угао ротације мотора (θ) зависи од броја зубаца на ротору (n) и броја пари полова на статору (р) и може се израчунати формулом 1:

$$\Theta = \frac{360^{\circ}}{np} \tag{1}$$



Слика 2- положаји корачног мотора у зависности од смера струје који пролази кроз фазе А и Б и редоследа активности фаза [слика преузета из презентације са предавања]

б) Драјвер корачног мотора D556

Драјвер је дизајниран да покреће двофазни или четворофазни мотор. Основне спецификације налазе се на слици 3.

Demonstrati	DM556T				
Parameters	Min	Typical	Max	Unit	
Output Current	1.8	9	5.6(4.0 RMS)	A	
Supply Voltage	20	24 - 48	50	VDC	
Logic signal current	7	10	16	mA	
Pulse input frequency	0	-	200	kHz	
Minimal pulse width	2.5	-	(*)	μS	
Minimal direction setup	5.0	-		μS	
Isolation resistance	500			ΜΩ	

Слика 3- Основна кофигурација драјвера корачног мотора DM556 [слика преузета из UserManuel-a за драјвер]

На слици 4 видимо описане функције пинова. Пин GND потребно је повезати на 0-ти потенцијал, али је ту битно водити рачуна да су GND свих компонената исти. Као што је предложено, драјвер се напаја извором од 24V из батерије (DC power supply). Пинови A+, A-, B+ и B- повезују се на мотор и сигнали са ових пинова ће довести до конфигурације истоимених фаза на корачном мотору. С обзиром да сигнал на драјвер треба да дође са микроконтролера чији је напон на излазу око 3.3V потребно га је повезати на оптокаплере чиме ће се, по појави сигнала на диоди оптокаплера, фотоелектричним ефектом активирати транзистор и тиме пинови на драјверу поставити на напон од око 24V.

Pin Function	Details		
GND	Power supply ground connection.		
+V	Power supply positive connection. Suggest 24-48VDC power supply voltage		
A+, A- Motor Phase A connections. Connect motor A+ wire to A+ Pin; motor A- wire to A-			
B+, B-	Motor Phase B connections. Connect motor B+ wire to B+ Pin; motor B- wire to B-		

Слика 4- функционалности пинова драјвера [слика преузета из UserManuel-а за драјвер]


Напајање драјвера врши се помоћу слејв микроконтролера са PWM сигналом. Начин функционисања и зависности брзине и правца ротације мотора од вредности сигнала послатог са микроконтролера описан је у поглављу 5. Тај сигнал долази до пинова PUL+, PUL-, DIR+, DIR- (слика 5).

Pin Function	Details			
PUL+	Pulse signal: Pulse active at rising edge; 4-5V when PUL-HIGH, 0-0.5V when PUL-LOW.			
PUL-	Minimal pulse width of 2.5μs. Add a resistor for current-limiting at +12V or +24V input logic voltage (1K for +12V, 2k for +24V). The same as DIR and ENA signals. DIR signal: This signal has low/high voltage levels to represent two directions of motor rotation Minimal direction setup time of 5μs. Also swapping the connection of two wires of a coil (e.g. A+ and A-) to the drive will reverse motor direction. Enable signal: This signal is used for enabling/disabling the drive. High level +5V (NPN control signal) for enabling the drive and low level for disabling the drive. PNP and			
DIR+				
DIR-				
ENA+				
ENA-	Differential control signals are on the contrary, namely Low level for enabling. By defaul is left UNCONNECTED (ENABLED).			

Слика 5- функционалности пинова драјвера [слика преузета из UserManuel-а за драјвер]

ц) Микроконтролер NXP LPC1768

У питању је 32-битни микроконтролер (слика 6). Као и сваки микроконтролер, располаже великим бројем различитих интерфејса за интеракцију са спољашним светом. Приступ функционалностима врши се коришћењем пинова микроконтролера. С обзиром да постоју пуно функционалности, пракса је да више интерфејса користи исти пин па је пре почетка коришћења потребно дефинисати која функционалност ће се вршити на одабраном пину. На слици 7 налазе се основне функционалности коришћеног микроконтролера.




Слика 6- Блок дијаграм микроконтролера LPC 1768 [слика преузета из презентације са предавања]

Funkcionalnost	Karakteristike
Radna frekvenca	100MHz
Reseti	POR (Power-on reset)
	RESET pin
	Watchdog reset
	BOD (BrownOut Detection)
Fleš programska memorija	512KB
Memorija za podatke	64KB
Interapti	35
GPIO	70 (5 portova)
Tajmeri i brojači	4
PWM modul	1×
Enkoderski ulaz	1,
Serijska komunikacija	Ethernet MAC)
	USB 2.0
	Universal Asynchronous Receiver
	Transmitter (UART) - 4 kom
	CAN (Controller Area Network) 2.0B - 2 kanala
	SPI (Serial Peripheral Interface)
	I ² C (Inter-Integrated Circuit) itd.
12-bitni analogno-digitalni konvertor	8 kanala
10-bitni digitalno-analogni konvertor	1 kanal
Analogni komparatori	2
Broj instrukcija	preko 100

Слика 7- Извод основних карактеристика микроконтролера LPC 1768 [слика преузета из презентације са предавања]

д) Оптички обртни енкодер

Садрже два пара емитера и детектора светлости, а сваки пар назива се фаза. Те две фазе називају се фаза А и фаза Б. У зависности од позиције диска, светлост ће се периодично детектовати што ће довести до електричне поворке импулса. Резолуција, односно број имплуса по обрту који се може остварити уз помоћ једне фазе енкодера једнак је двоструком броју зареза. Ради повећања резолуције уводи се друга фаза те је укупан број импулса четворострук број зареза. Конкретно код енкодера коришћеног у пројекту, број зареза је 1000 те је резолуција 4000 импулса по једном кругу који направи диск енкодера (један корак мотора је ротација за 360°/4000=0.09°). У односу на начин промене фаза А и Б могуће је одредити смер ротације мотора (слика 8).



Слика 8- смер ротације енкодера у зависности од комбинације импулса фаза [слика преузета из презентације са предавања]

Уколико се мало боље погледају таблице са вредностима, фаза за позитиван (CCW) и негативан (CW) смер ротације, може се лако приметити да у првом случају претходна вредност фазе A и фаза Б имају или 0 и 1 или 1 и 0 вредности а у случају CW 0 и 0 или 1 и 1. Дакле, ове две величине ће увек задовољавати логичку операцију EX ILI (слика 9). Ако је у питању позитивна операција резултат логичке операције ће бити 0 (false) а за негативан смер ротације 1 (true). Јасно је да, ако поставимо ову логичку операцију као услов іf петље, програм ће извршити команде у петљи уколико је у питању негативан смер ротације и команде у еlse петљи ако је позитиван смер ротације. На овај начин је могуће након сваке ротације бележити број корака у одређеном смеру и на тај начин одредити колико је мотор корака па и кругова направио.


i	x_1	x_2	$y = x_1 \oplus x_2$
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

Слика 9- логичка операција EX ILI

3. Шема повезивања компонената на mbed развојни систем

На слици 10 приказана је шема повезивања компонената у електрично коло.

Микроконтролер којим управљамо драјвером је слејв, а онај везан за енкодер, мастер. С обзиром да драјвер ради на 24V, а излази из микроконтролера су на 3.3 V, управљање улазима у драјвер омогућено је помоћу три оптокаплера који ће пропустити струју кроз транзистор када диода на њима добије сигнал од микроконтролера. Транзистори оптокаплера, енкодер и мотор повезани су на спољашњи извор једносмерне струје (батерију) од 24V. Драјвер ће у зависности од улазних импулса на пиновима PUL и DIR, послати сигнал мотору преко пинова A+, A-, B+ B-. Мотор има на свом вратилу закачен енкодер који ће у зависности од стварне ротације мотора детектовати ротацију у позитивном и негативном смеру. Како је већ описано, енкодер ће имати за одређени смер ротације мотора одређену комбинацију 0 и 1 на пиновима А и Б што ће стизати преко оптокаплера на дигиталне улазе микроконтролера. Оптокаплери се у овом случају користе због тога што микроконтролер не сме на свом дигиталном улазу да има више од 3.3V а излазни сигнал из енкодера је свакако 24V јер он на том напону ради.



Слика 10- шема повезивања компонената у електрично коло

4. Избор протокола за комуникацију између паметних уређаја

Да би се остварила комуникација између мотора и енкодера потребно је увезати микроконтролере и тако креирати универзални асинхрони ресивер/трансмитер (УАРТ) тј. хардверски комуникациони уређај. УАРТ се најчешће користи у комбинацији са неким комуникационим стандардом као што је, на пример, RS-232, RS485 RS4222. У оквиру УАРТ-а, подаци се преузимају са одгаварајућих регистара и врши се њихово конвертовање у низ битова, затим њихов пренос и на крају, смештање информације у одговарајучи регистар на пријемној страни.

Подаци које је потребно слати налазе се у ТХ регистру, а примљени подаци смештају се у РХ регистар. У конкретној ситуацији, пинови 9 и 10 представљаће излаз из ТХ регистра, тј. слање у РХ регистар другог контролера и улаз у РХ регистар тј. примање података из ТХ регистра другог контролера.

С обзиром да се ради о асинхроној комуникацији (различит такт слања података) потребно је подесити и брзину комуникације тј baud rate. Комуникација мастер и слејв микроконтролера извршава се функцијама getc() која преузима податке putc() шаље податке.

5. Израда програма за управљање радом паметног сензора/актуатора

Свака промена на енкодеру, тј свака промена угла, забележена је преко промена фаза А и Б (поглавље 2). Да би се промене благовремено детектовале и бележиле потребно је да у тренутку дешавања промене програм изврши повећање бројача у ком смештамо број корака, тј. да изврши одговарајућу линију кода без обзира коју линију кода тренутно треба да изврши.

Да би се то остварило, користе се интерапти (прекиди). Када се догоди промена (узлазна или силазна ивица сигнала на А или Б пину), она покреће захтев за интерапт и тада микроконтролер прекида извршавање програма без обзира у којој линији кода се налази и прелази на извршавање прекидне рутине. У оквиру прекидне рутине поставља се код који је потребно извршити када се догоди интерапт. Због тога се пинови на микроконтролеру 13, 12, и 11, који су повезани са пиновима енкодера на којима се очитава сигнал промене фаза А Б и 3 дефинишу као InterruptIn што значи да се било каква промена на тим пиновима води као интерапт. (слика 11 и 12)

```
#include "mbed.h"
 1
    #include "Serial.h"
 2
 3
 4 Serial pc(USBTX, USBRX);
 5 Serial kontroler (p9, p10);
 6
   InterruptIn A (pl3);
 7
 8
   InterruptIn B (pl2);
 9
   InterruptIn Z (pll);
10 int preth A;
11 int br=0;
12
13 - void funkcija() {
14
15
     if (B^preth A) {
16
          br++;}
17
       else(
18
          br--;}
19
     preth A=A;
20
   }
21
22
```

Слика 11- дефинисање пинова и врсте комуникације на мастеру

```
1 #include "mbed.h"
 2 #include "Serial.h"
 4 Serial pc(USBTX, USBRX);
   PwmOut voznja(p21):
 6 DigitalOut direction(p22);
 8 Serial kontroler (p9, p10);
10 = int main() {
11
     pc.baud(9600);
     pc.format(8, Serial::None, 2);
12
13
      kontroler.baud(9600);
14
      kontroler.format(8, Serial::None, 2);
15
16
    int primljeni podaci;
17
18
    primljeni podaci=kontroler.getc();
19 if (primljeni_podaci==10) {
20
   pc.printf("Slave_primio_broj, %d\r\n",primljeni_podaci);
22
23
    kontroler.putc(primljeni podaci);
    direction = 0;
    voznja.period(float(0.005));
    voznja.write(0.3);
27
```

Слика 12- дефинисање пинова и врсте комуникације на слејву

Да би се проверила успостављеност комуникације између микроконтролера мастер-slave, у линијама кода 35-38 (слика 13 и 12) мастер микроконтролер треба да пошаље slave микроконтролеру неку информацију а затим slave треба да врати исту ту информацију. Када мастер микроконтролер прими информацију(која је смештена у променљивој с обзиром да се шаље број 10), на рачунару треба да се испише да је slave примио информацију, тј. број 10. Након тога почиње рад мотора и енкодера што ће бити описано у наставку.

```
23 - int main() {
25
    pc.baud(9600);
    pc.format(8, Serial::None, 2);
     kontroler.baud(9600);
27
28
    kontroler.format(8, Serial::None, 2);
29
    preth A=A;
30
31
32
33
    wait(3);
34
    kontroler.putc(10);
35
    int primljeni_podaci=kontroler.getc();
36
37 dif (primljeni podaci==10) {
38
      pc.printf("Slave primio broj, %d\r\n",primljeni podaci);
39
40
41
42
43
44
45
    A.fall(&funkcija);
46
    A.rise(&funkcija);
47
    B.fall(&funkcija);
48
    B.rise(&funkcija);
49
    //primljeni_podaci=kontroler.getc();
50
51
```

Слика 13- успостављање комуникације (мастер)

У овом пројекту било је потребно да се мотор окреће у различитим смеровима по некој секвенци која је задата преко броја корака: (-20000, 16000, -8000, 12000). На пример, 5 кругова у супротном смеру од казаљке на сату (5ССW) значи да број корака које мотор направи треба да буде -20000. Пошто енкодер има 2 фазе и 1000 зазора, један круг направиће након 4000 корака (4000 промена). Свака промена на улазима А и Б довешће преко интерапта до промене променљиве br (поглавље 2). Дакле, када br достигне вредност -20000 тј. када се мотор окрене 5 кругова супротно од казаљке на сату потребно је окренути смер ротације и извршити окретање по следећој вредности у секвенци. С обзиром да је мастер микроконтролер везан за енкодер, потребно је када се испуни ова вредност бројача на мастеру, послати информацију на слејв микроконтролер који управља радом мотора и на њему обрнути смер ротације (слика 14).

```
31 //4CCW
32 pif (primljeni_podaci==1) {
33
   direction=1;
34
    voznja.period(float(0.005));
    voznja.write(0.3);
35
    kontroler.putc(primljeni_podaci);}
38 primljeni podaci=kontroler.getc();
39
    //2CW
40
41 if (primljeni_podaci==2) {
42 | direction=0;
43 | voznja.period(float(0.005));
    voznja.write(0.3);
45
   kontroler.putc(primljeni_podaci);}
46
47
48
   primljeni podaci=kontroler.getc();
50
51 if (primljeni_podaci==3) {
52 direction=1;
    voznja.period(float(0.005));
53
    voznja.write(0.3);
55 kontroler.putc(primljeni_podaci);}
57 primljeni_podaci=kontroler.getc();
58
    //kraj
59
60 | if (primljeni_podaci==4) {
61
62
    voznja.write(0);
63
    kontroler.putc(primljeni_podaci);}
64
65 -1
```

Слика 14- обртање смера ротације на мотору помоћу слејв микроконтролера

На слејву се, у линијама кода 25-27 (Слика 14) успоставља правац и брзина окретања мотора. Наиме, променљива *voznja* се дефинише као PWM излаз и преко ње се подаци шаљу на драјвер у улаз који се зове PUL (pulse). Позивом voznja.period дефинишемо брзину ротације мотора (што је период доласка импулса краћи бржа је ротација мотора) а *voznja.write* позивом дефинишемо колики део једног периода има ненулти импулс (ако је вредност 1 онда ће импулс трајати све време, а ако је 0 неће бити импулса тако да се на тај начин обезбеђује гашење мотора). Правац окретања мотора додељује се пину direction који је дигитални излаз и шаље сигнал на пин DIR (*direction*) драјвера мотора.

У линијама кода 63-67 код мастера (Слика 15) дефинисан је улазак у *if* петљу уколико је достигнута вредност прве ротације, -20000. По уласку у петљу, слејву се шаље број 1. У слејв коду у бесконачној петљи, константно се проверавају услови променљиве у коју треба да стигне податак са мастера. Када је та променљива 1, слејв код ће ући у петљу и промениће правац окретања мотора променом променљиве direction са 0 на 1 и задавањем брзине окретања мотору. Такође ће послати мастеру информацију да је примио број 1 а онда ће мастер исписати на екрану да је извршена 1. ротација из секвенце и прећи ће на следећу задату вредност из секвенце. Све време *if* петље за проверу извршености ротација на енкодеру смештене су у бесконачну петљу тако да се и оне све време проверавају док се неки од услова не испуни. Након последње ротације, слејв зауставља мотор командом *voznja.write*(0) а мастер исписује на екрану да је крај програма.

```
52 | int sekvenca[4] = {-20000, -4000, -12000, 0};
53
54
     int brojacevic=0;
55
57
     int i=0;
58  while (i<4) {
59
           brojacevic++;
60 = if (brojacevic%2000==0) {
      pc.printf("%d\r\n",br);
62
63
64 E
       if(i%2==0){
      if (br<=sekvenca[i]) {
 66
         kontroler.putc(i+1);
67
         primljeni_podaci=kontroler.getc();
68
69
70
        if (primljeni podaci==i+1) {
71
        pc.printf("Slave_primio_broj, %d\r\n",primljeni_podaci);
72
73
         1++;
74
75 <del>|</del> 76 <del>|</del>
       else{
76
77
78
         if(br>=sekvenca[i]){
         kontroler.putc(i+1);
primljeni_podaci=kontroler.getc();
79
80
81
         if (primljeni_podaci==i+l) {
         pc.printf("Slave_primio_broj, %d\r\n",primljeni_podaci);
82
83
         1++;
84
85
86
     pc.printf("Kraj,%d\r\n",primljeni_podaci);
```

Слика 15- рачунање броја корака мотора преко енкодера и слање информације слејву за промену смера ротације

6. Физичка реализација система


У овом поглављу налазе се фотографије експерименталне поставке паметног корачног мотора.



Слика 16- мотор




Слика 17- Извор напајања



Слика 18- Микроконтролери и електрична шема



Слика 18- енкодер, мотор и напајање



Слика 19- драјвер мотора



Слика 20- Енкодер



Слика 21- микроконтролери, енкодер и мотор

7. Литература

- a) Прилог произвођача драјвера са сајта <u>налази се овде. (https://www.omc-stepperonline.com/download/DM556T.pdf)</u>
- б) Живана Јаковљевић, Кибернетско физички системи- Изводи са предавања <u>скинуто</u> <u>ca cajтa предмета. (https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/enrol/index.php?id=1051)</u>