Trabajo Práctico Número 5

Informe técnico

Un trabajo presentado para la materia de Aplicaciones de electrónica digital



Krapp Ramiro – Golmar Elias – Pisacane Juan Cruz

Instituto tecnológico San Bonifacio Departamento de electrónica 26 de noviembre de 2021

Hecho en LATEX

Índice

	Actividad 1.1. Se pide:	2
2.	Circuito Eléctrico	3
3.	Diagrama de flujo	4
4.	Código en C	14
5 .	Bitacora	20
	Simulaciones en Proteus 6.1. C	21 21

Actividad

Se pide:

- a) Dibujar circuito eléctrico.
- b) Realizar diagrama de flujo.
- c) Realizar código en lenguaje C.
- d) Realizar bitácoras personales
- e) Simular en PROTEUS.

Circuito Eléctrico

Este es el circuito electrico:




Figura 1: Diagrama esquematico hecho en Proteus


Diagrama de flujo


Este es el diagrama de flujo

// Definición de variables: typedef __uint24 natural; typedef float real;


// Variables Globales: natural flankChanges = 0; natural window[WindowSize];


int timerTicks = 0; int sampleTicks = 0; bool flag_1mS = false; int auxiliar = 0;








```
configuration
  (void)
KHz = false;
MHz = false;
TRISB = 0x19;
PORTB = 0x00;
TRISA = 0x00;
PORTA = 0x00;
GIE = 1;
TOIE = 1;
TOCS = 0;
TMR0 = 131;
PSA = 0;
PS0 = 1;
PS1 = 1;
PS2 = 0;
INTE = 1;
INTEDG = 1;
```




















Código en C

```
__ Codigo principal __
    /*
2
        RECORDATORIO:
        Tabla de Verdad - relacion entre MUX y Frecuencia
3
        MUX_B MUX_A // Frecuencia
              \cap
                       100 Hz a 1,920 MHz
                        100 Hz a 480 KHz
               1
     * 1
              0
                        100 Hz a 120 KHz
                       100 Hz a 30 KHz
       1
               1
     * NOTA: el limite inferior de 100 Hz no es tan asi, puede llegar en teoria al divisor como limite inferior.
10
     * Es decir, para divisor de 64, frecuencia minima de 64 Hz o para divisor de 4, frecuencia minima de 4 Hz
11
     * Pero es teorico, en la practica puede variar un poco. Por eso lo mejor es minimo 100 Hz.
12
13
14
15
16
    #include <xc.h>
17
    #include <math.h>
18
    #include <stdio.h>
19
    #include <stdlib.h>
20
    #include <stdbool.h>
21
22
    #include "ConfigurationBitsC.h"
23
24
    #define _XTAL_FREQ
                                8000000
    #define BCD_A
25
26
    #define BCD_B
    #define BCD_C
27
                                RA2
    #define BCD_D
28
    #define DEMUX_A
29
                                RA4
    #define DEMUX_B
30
    #define KHz
    #define MUX_A
32
    #define MUX_B
33
34
    #define MHz
                                RB5
    #define Displays
                                4
35
    #define WindowSize
    #define SampleTimeInMillis 166
37
38
39
    // Definición de variables:
40
    typedef __uint24 natural; // Numeros enteros sin signo (16 bits).
41
    typedef float real; // Numeros con decimal (24 bits).
42
43
    //----
44
    // Variables Globales:
45
                                    // Cantidas de pulsos o flancos detectados por RBO.
    natural flankChanges = 0;
46
    natural window[WindowSize];
                                    // Muestras para el calculo de la frecuencia.
47
    int timerTicks = 0;
                                    // Auxiliar para el traspaso a Hz.
48
    int sampleTicks = 0;
                                    // Auxiliar para el tamaño de window (WindowSize).
49
    bool flag_1mS = false;
                                   // Booleano para detectar el paso de un 1 ms.
50
    int auxiliar = 0;
51
52
    //----
53
    // Funcion de Interrupción:
54
    void __interrupt() ISR(void) {
56
       // Clasificación de interrupciones:
       if (TOIF == true) { // Pregunto si se activo la interrupcion de 1ms
57
          flag_1mS = true;
58
          ++timerTicks;
59
          //----
          TMRO = 131; // Contador del Timer cero (0).
61
          TOIF = 0;
62
63
        if ((INTF == true) && ((auxiliar % 2) == 0)) {
64
          //Esto de aca solamente se ejecuta cuando el valor de auxiliar es par, esto es
          //para tener una ventana para calcular la frecuencia y otra para mostrar en display.
66
          //Tambien necesita que se haya activado la interrupcion por cambio de flanco
```

```
++flankChanges;
           //----
69
           INTF = false;
70
71
         else {
72
           INTF = false;
73
           INTE = false;
74
75
76
77
78
        if (timerTicks == SampleTimeInMillis) { // pregunto si la cantidad de interrupciones
            //del timer 0 es igual a 166, esto es para dividir en 6 ventanas de tiempo a lo
79
80
            //largo de 1 segundo
           if ((auxiliar % 2) == 0) {
81
82
               //Esto de aca solamente se ejecuta cuando el valor de auxiliar es par, esto es
               //para tener una ventana para calcular la frecuencia y otra para mostrar en display.
83
               if (WindowSize <= sampleTicks) {</pre>
84
85
                  // esto de aca hace que el valor de sample ticks loopee desde 0 a 5, y no se vaya
                  // a valores superiores a las ventanas de tiempo que tenemos en 1ms
86
87
                  sampleTicks = 0;
88
               window[sampleTicks] = flankChanges; //esto de aca es fundamental, guarda
89
90
               //las mediciones hasta el momento en una posicion del array window.
               // Si se suman todos los valores de window, se obtienen la cantidad de
91
               // cambios de flancos
92
               flankChanges = 0;
93
94
               ++sampleTicks;
95
               timerTicks = 0;
96
97
           ++auxiliar:
           if (auxiliar == 5) {
98
99
               auxiliar = 0;
100
101
         if ((auxiliar % 2) == 0) {
102
           INTE = true;
103
104
     }
105
106
     void configuration(void) {
107
         KHz = false;
108
109
         MHz = false;
110
         TRISB = 0x19; //0001-1001 // el truco para entender hexa es saber que
111
112
        // 1 -> 0001
        // 9 -> 1001
113
        // si al hexa le paso 0x19, es lo mismo que pasar 0b 0001 1001 como haciamos en binario
114
         PORTB = 0x00;
115
116
         TRISA = 0x00;
         PORTA = 0x00;
117
         //nRBPU = 0;
118
119
         //----
         GIE = 1;
120
         //----
121
        TOIE = 1; // Habilito la interrupcion por Timer cero (0).
122
         TOCS = 0; // Aumenta el Timer por cada ciclo de intruccion.
123
         // {\tt TOIF = 1;} \ // \ {\tt Flag \ que \ se \ activa \ cuando \ se \ desborda \ el \ contador \ del \ {\tt Timer \ cero} \ (0) \, .
124
         TMRO = 131; // Contador del Timer cero (0).
125
126
         PSA = 0; // Asigno la preescala al Timer cero (0).
         PSO = 1; // Preescala = 16 (veces).
127
         PS1 = 1;
128
         PS2 = 0;
129
130
         INTE = 1; // Habilito el detector de flancos.
131
         INTEDG = 1; // Habilito el flanco ascendente.
132
         //INTF = 1; // Flag que se activa cuando ocurre una interrupcion por RBO.
133
134
135
     void showNumber(int display, int number) {
136
137
         * Esta funcion recibe dos argumentos, uno es a que display se quiere imprimir,
```

```
* otro es que numero se quiere imprimir
139
140
141
          switch (display) {
              case 0:
142
                  DEMUX_A = 0;
143
                  DEMUX_B = 0;
144
                  break;
145
146
              case 1:
                  DEMUX_A = 0;
147
                  DEMUX_B = 1;
148
149
                  break;
              case 2:
150
151
                  DEMUX_A = 1;
                  DEMUX_B = 0;
152
153
                  break;
              case 3:
154
155
                  DEMUX_A = 1;
                  DEMUX_B = 1;
156
                  break;
157
158
          switch (number) {
159
              case 0:
160
                  BCD_A = 0;
161
                  BCD_B = 0;
162
                  BCD_C = 0;
163
                  BCD_D = 0;
164
165
                  break;
166
              case 1:
                  BCD_A = 0;
167
                  BCD_B = 0;
168
                  BCD_C = 0;
169
170
                  BCD_D = 1;
                  break;
171
172
              case 2:
                  BCD_A = 0;
173
                  BCD_B = 0;
174
                  BCD_C = 1;
175
                  BCD_D = 0;
176
                  break;
177
              case 3:
178
                  BCD_A = 0;
179
                  BCD_B = 0;
180
                  BCD_C = 1;
181
182
                  BCD_D = 1;
183
                  break;
              case 4:
184
                  BCD_A = 0;
185
                  BCD_B = 1;
186
                  BCD_C = 0;
187
                  BCD_D = 0;
188
                  break;
189
190
              case 5:
                  BCD_A = 0;
191
                  BCD_B = 1;
192
                  BCD_C = 0;
193
                  BCD_D = 1;
194
                  break;
195
              case 6:
196
197
                  BCD_A = 0;
                  BCD_B = 1;
BCD_C = 1;
198
199
                  BCD_D = 0;
200
                  break;
201
              case 7:
202
                  BCD_A = 0;
203
204
                  BCD_B = 1;
                  BCD_C = 1;
205
                  BCD_D = 1;
206
                  break;
207
              case 8:
208
                  BCD_A = 1;
209
```

```
BCD_B = 0;
210
                  BCD_C = 0;
211
                  BCD_D = 0;
212
                  break:
213
             case 9:
214
                  BCD A = 1:
215
                  BCD_B = 0;
216
                  BCD_C = 0;
217
                  BCD_D = 1;
218
219
                  break;
220
         }
     }
221
222
     int digitAt(int position, natural value) {
223
224
         * Esta funcion hace dos cosas:
225
         * con % 10 saca el resto,
226
         \ast y con el (value / 10,100, o 1000) hace que se puedan imprimir valores
227
         * con el formato 1000 en el display,
228
229
         * o sea, con case 0 pasa un 2000 a 2, y te permite imprimir ese 2 en la posicion
         * del 1000 en el display
230
231
         switch (position) {
232
             case 3: return value % 10;
233
             case 2: return (value / 10) % 10;
234
             case 1: return (value / 100) % 10;
235
             case 0: return (value / 1000) % 10;
236
237
             default: return 0;
238
     }
239
240
241
     real average(natural values[], int length) {
        /* esta funcion hace un promedio entre todos los valores de un array, como
242
243
        * argumentos se necesita pasar el array y la longitud del mismo
244
        * La misma retorna el promedio
245
246
247
         natural sum = 0;
248
         for (int i = 0; i < length; ++i) {</pre>
249
             sum += values[i];
250
251
         return ((real) sum) / length;
252
     }
253
254
     natural toMHzOrToKHzOrToHz(real frequency) {
255
256
         * Esta funcion recibe como argumento una frecuencia en Hz, y
257
258
         * calcula si debe ser retornada como MHz, KHz o Hz
259
         * Tambien es la encargada de prender y apagar los LED's de MHz y KHz
260
261
         */
         if (MHz == true) {
262
             KHz = false;
263
264
        if ((frequency > 9999) && (frequency <= 999999)) { // si la frecuencia es mayor a lo
265
           // que puede mostrar el display en Hz, y no llega a ser un Mhz, prende el led de
266
           // KHz y retorna la frecuencia en KHz
267
268
           KHz = true;
           return (natural) frequency / 1000;
269
270
         else if (frequency > 999999) {
271
           // Si la frecuencia es mayor a lo que puede mostrar el display en KHz, es un MHz, entonces
272
           // prende el led de MHz y retorna el valor en MHz
273
           MHz = true;
274
           return ((natural) frequency) / ((natural) 1000000);
275
276
277
           // en caso de que la frecuencia no llega a ser ni un KHz, ni un MHz, apaga los leds
278
279
           // de KHz y MHz y retorna la frecuencia
           KHz = false;
280
```

```
281
           MHz = false:
           return (natural) frequency;
282
283
     }
284
285
     int detectDivisor() {
286
287
         * esta funcion es fundamental para el divisor de frecuencia,
288
         * detecta si se tocaron los botones MUX_A y/ o MUX_B, y en base a eso
289
         * sabe internamente por cuanto se esta dividiendo la frecuencia.
290
291
         * Este valor de divisor se usa internamente para luego multiplicar la frecuencia
292
293
         * calculada por este valor, antes de pasarlo al display LCD
294
         int divisor;
295
         if ((!MUX_A) && (!MUX_B)) {
296
             divisor = 64;
297
298
         else if ((MUX_A) && (!MUX_B)) {
299
300
             divisor = 16;
301
         else if ((!MUX_A) && (MUX_B)) {
302
303
             divisor = 4;
304
         else {
305
             divisor = 1;
306
307
308
         return divisor;
     }
309
310
311
312
     // Función Principal:
     int main() {
313
314
         configuration();
315
         //-----
         // Declaracion de variables:
316
         real samplesAverage = 0;
317
         real frequency = 0;
318
         int position = 0;
319
         int digit = 0;
320
         int divisor = 1;
321
         for (int i = 0; i < WindowSize; ++i) {</pre>
322
             window[i] = 0;
323
324
325
326
        while (true) {
327
        // Codigo para actualizar samplesAverage (promedio) cada 322 mS.
328
           if ((auxiliar % 2) == 1) {
330
              * Esto se ejecuta en las ventanas de tiempo en las que no se esta calculando
331
332
              * la frecuencia actual
333
              divisor = detectDivisor();
334
              samplesAverage = average(window, WindowSize);
335
              frequency = ((samplesAverage) * 3000) / SampleTimeInMillis; // Convierto en Hz.
336
337
338
339
           // Codigo para actualizar el display cada 1 mS.
           if (flag_1mS == true) {
340
              flag_1mS = false;
341
               // la siguiente linea calcula la frecuencia que hay que imprimir en el display
342
              natural frequencyForDisplay = toMHzOrToKHzOrToHz(frequency * divisor);
343
               // la siguiente calcule el valor que corresponde imprimir en el display,
344
               // en base a la posicion que hay que imprimir
345
              digit = digitAt(position, frequencyForDisplay);
346
              // la siguiente linea va a imprimir en el display el numero digit, en la posicion position
347
348
               showNumber(position, digit);
               // la siguiente linea va a permitir que se imprima en los 4 displays LCD, se va a ir
349
350
               // loopeando position por position, el mismo va a loopear entre 0 y 3
               ++position;
351
```

Bitacora

Empezamos este código armando las funciones principales del proyecto. Las funciones que nos resultaron más fundamentales fueron digitAt() y detectDivisor(). Tambien usamos typedef para definir nuestro propio tipo de dato. Algo de lo que nos dimos cuenta fue de que a mayor cantidad de mediciones, mayor precisión de la medición

Simulaciones en Proteus

 \mathbf{C}

https://www.loom.com/share/27a263f557e74fb1976f201afc8397d8