



Dokumentacja do projektu z przedmiotu:

Technologie Bezprzewodowe w Automatyce i Robotyce

Sterownik BlueTooth do Lampy LED KwadraLampa



1. Cel i zakres projektu

Projekt miał na celu wykonanie sterownika do pokojowej stojącej Lampy LED, można go również użyc do innych zastosowań. Zakres obejmował wykonanie firmwaru do mikrokontorolera oraz klienta na Android i PC. Z braku czasu na tę chwilę zrezygnowałem z wykonania klienta na PC.

Podstawowe założenia:

- właczanie/wyłaczanie lamp
- regulacja jasności
- właczanie/wylaczanie po zadanym czasie TIMER
- właczanie/wyłaczanie o zadanej godzinie CLOCK

Dodatkowo w trybach CLOCK i TIMER mozna ustawic opcje ze zamiast naglego wylaczenia po zadanym czasie lampa sciemnia/rozjasnia sie stopniowo do 0/255 w ciagu tego czasu.

Na razie w trybach *timer i clock* działa tylko wyłączanie, muszę pomyśleć jak zrealizować to rozróżnienie

Komunikacja bezprzewodowa realizowana jest przez dowolny modul BT w trybie SPP

Cały projekt tutaj: https://github.com/KubaMiszcz/KwadraLampa

2. Ogólny opis rozwiązania

Zadanie było w miarę proste jednak wymagało troche czasu zeby wszystko dzialalo wygodnie. sterowanie realizowane jest w dwoch trybach MANUAL i BLUTUTU. Obsługa obu lamp jest identyczna.

2.1. tryb Manual:

Wykorzystalem dostepny fizyczny interfejs tzn dwie galki, z braku potencjometrow z wylacznikiem, wylaczanie polega na skreceniu potencjometrow na 0, regulacja polega na kreceniu galkami. Lampa ma byc prosta intuicyjna w oblsudze i wygodna dla postronnych osob dlatego nie mnozylem dalszych kontrolek

2.2. tryb Blututu:

Realizowany jest na zasadzie przesylanie kilkunastu komunikatow sterujacych plytka. Dostepne opcje:

- gaszenie/zapalanie przyciskiem
- regulacja jasnosci
- właczanie/wylaczanie po zadanym czasie timer
- właczanie/wyłaczanie o zadanej godzinie clock

Dodatkowo w trybach clock i timer mozna ustawic opcje ze zamiast naglego wylaczenia po zadanym czasie lampa sciemnia sie stopniowo do 0 w ciagu tego czasu (nieliniowo poniewaz jasnosc diody nie maleje liniowo wraz z pradem).

Przed podlaczeniem konieczne jest sparowanie urzadzenia z telefonem

Aby moc korzystac z trybu clock konieczna jest znajomosc rzeczywistego czasu, poniewaz nie jest to jakos szczegolnie wazne zrezygnowalem z jakiegos modulu podtrzymywania/pobierania go, a rozwiazalem to w ten sposob ze po polaczeniz Klientem na ktorym mamy aktualny czas jest on przesylany i uaktualniany w sterowniku,

Czas w sterowniku przekreca sie co ok 40 dni, i kasuje po zaniku zasilana, jednak przy sterowaniu recznym i tak jest zbedny a po polaczeniu z BT jest ustawiany wiec ten problem uznalem za rozwiazany

Komunikaty sterujace:

3. Komunikaty do sterownika

Długosc komunikatu 11znakow (wazne! aczkolwiek firmware dopelnia sam do 11 znakow jesli dostał krotszy komunikat, jesli dostał dluzszy, sprawdza ostatnie 11znakow)

Liczby lepiej byłoby przesylac jako bajty (krocej) ale potem trza by konwertowac na stringi, na etapie prototypowania prosciej wysylac jako stringi/char.

Tak samo tryby i w ogole komunikaty, docelowo lepiej przerobic na typ ENUM i wtedy wysylamy jako jeden bajt cały string – ale trzeba by wtedy pamietac w terminalu te "kody" trybow

Spis komunikatów:

	-
Zapytania do sterownika:	
::HM:?	Przeslanie aktualnego czasu ze sterownika do klienta
::L1:?	Odsyla stan lampy do klienta
::Ll:DIM?	Odsyla stan opcji sciemniania do klienta
::Ll:BRGHT?	Odsyla aktualna jasnosc lampy
Ustawienia sterownika:	
::HM: <i>hhmm</i>	Przeslanie aktualnego czasu do sterownika
::L1:on	Wyl/zal lampy 1
::Ll:off	
::L1:PWM <i>5</i>	Przeslanie zadanej jasnosci
::L1:PWM <i>55</i>	
::L1:PWM 255	
::Ll:DIMon	Wyl/zal sciemnianie opcji sciemniania dla trybu
::Ll:DIMoff	timer i clock
::L1:CLhhmm	Wyl/zal lampy o zadanej godzinie
::L1:CLhhmm	
::Ll:TIM <i>5</i>	Wyl/zal lampy po zadanym czasie
::L1:TIM <i>55</i>	
::L1:TIM255	
::L1:TIcncl	Anulowanie timera
::Ll:(Lcncl	Anulowanie clock
::Ll:TGLon	Po zadanym czasie/godzine lampa sie wlacza
::Ll:TGLoff	Po zadanym czasie/godzine lampa sie wylacza

Analogicznie dla lampy L2 ,Szczegolowy opis firmware – dalej

4. Sprzęt

4.1. Lampa

Lampa sklada sie z dwoch modułów LED 20W + 4W, sterowanie kazda lampa osobno, wylaczenie lampy realizowane jest przez skrecenie jasnosci do 0, lub ustawienie jej programowo na 0 (zatkanie tranzystora MOSFET)







4.2. Płytka PCB

W zwiazku z zasilaniem 20V i maksymalnym prądem ok 1A konieczne było zastosowanie tranzystora sterowanego PWM (0-255 ok. 1kHz) jako regulatora, wybor padl na MOSFET IRFZ44N gdyz jest w miare uniwersalny, miałem go pod ręka, dla takich parametrów prawie sie nie grzeje (nie trzeba radiatora), i pobiera duzo mniej mocy niz analogiczny bipolarny.


Logikę zrealizowałem za pomocą mikrokontrolera Atmega8A z bootloaderem Arduino, redukcje napiecia z Arduino na poziom 3.3V (RxD w HC-05) za pomoca dzielnika R 3x10kohm.




widok zmontowanej płytki




widok od spodu



schemat ideowy



widok elementów



widok warstw TOP i BOTTOM

warstwa TOP nie byla drukowana, a mostki zostaly dolutowane na BOTTOM

HC-05 mozna wypinac w celu ewentulanej rekonfiguracji, podobnie mozna podpiac sie do pinow arduino w celu aktualizacji firmware

Poniewaz wiercenie jest uciazliwe elementy przewlekane rowniez zrealizowalem jako SMD, nie pozwala to na druk etykiet od strony elementow, jednak sprawe rozwiazuje dolozenia kartki z opiska elementow na płytce (w razie poprawek za dluzszy czas)

4.3. Klienty

• Android – telefon z androidem, apka w AppInventor




ekran glowny


Poniewaz (najprawdopodobniej) w AppInventor jest na sztwyno zapisany interwał między wyslaniem komunikatow, konieczne było zrobienie sobie nibybufora, ktory przy szybkim klikaniu dopisuje je do listy stringow, i wysyla co 1sek usuwajac z listy, zapobiega to gubieniu komunikatow, lub wysylaniu dluugiej listy, ktora trzeba by dzielic w sterowniku, co nie byłoby trudne do zrobienia jednak glownym powodem było to ze w przypadku regulacji jasnosci sposob ten byłby niedobry gdyz przy zmianie o 100jednostek trzeba byłoby czekac 100sek, gdybysmy brali ostatnia wartosc gubilibysmy inne komunikaty przy szybkim klikaniu, aktualnie sterowanie jasnoscia polega na wysylaniu ostatniego komunikatu, natomiast pozostale komuniakty wysylane sa przez bufor.

Layoutu i jego parametrów nie bede opisywal, gdyz sa to proste ustawienia kolorow, czcionek, rozmieszczenia elementow w kontenerach itp, tym bardziej ze AppInventor ma bardzo ubogi i uciazliwy tryb edycji tych elementow, i w celu dalszego rozwijania klienta zdecydowalem sie przepisac go od nowa w Xamari/C#.

Podobnie obiekt BTclient istnieje tylko w jednym ekranie i trzeba przesylac dane (nie ma do neigo dostepu z innej activity/ekranu), rozwiazalem to zmieniajac atrybut Visible poszczegolnych layoutow (wszystkie sa taknaprawde na jednym ekranie)



lista wyboru nadajnikow BT i obsługa timerów



przykladowe okno edytora

4.4. Obsługa Klienta

Przed uzyciem trzeba sparowac urzadzenie w ustawieniach BT telefonu.

Po kliknieciu na ikonke z wtyczka pojawi sie lista sparowanych klientow, po kliknieciu nastapi proba polaczenia i powrot do ekranu glownego.

Po połączeniu mozna operowac kontrolkamni, regulacja jasnosci aktulazuje jasnosc w sterowniku jednak lampa wlacza sie dopiero po jej wlaczeniu wlacznikiem, podobnie efekt zmiany wystepuje tylko gdy lampa jest wlaczona

Przy przekreceniu galaka sterownik przechodzi w tryb reczny i aktualizuje jasnoc dla ustawione na lampie a nie telefonie.

w trybie timer nalezy po kolei wybrac lampe, czy ma sie wlaczyc/wylaczyc, w jakim trybie (jednoczesnie otwiera sie kontrolka wyboru czasu), oraz ewentualny tryb plynnej jasnosci, i zatwierzdzic 0K.

Poniewaz jasnosc moze zmieniac sie najmniej o 1 (int), wiec aby zmieniala sie jak najplynniej ten interwal czasowy wyliczany jest na podstawie nastawionego czasu i aktualnej jasnosci, mimo to czasem zdarza sie ze sterownik przegapi kilka krokow(jak sie okazuje 16MHz to nie tak szybko), dlatego pilnuje tego i czasem w razie potrzeby zmienia jasnosc o kilka kroków (szczegoly w listingu firmware). Na koniec czasu jednak osiaga zadana wartosc.

Zmiany na ekranie glownym i sterowanie ręcznie anuluja timery.

Za pomoca wbudowanych komunikatow mozna wykonac w zasadzie wszystkie operacje z lampkami dlatego w przyszlosci wymagana moze byc tylko aktualizacja klientów bez modyfikacji i demontazu płytki.

cały program



obsluga BT i bufor wysylajacy i oprozniajacy liste o wyslany element

```
to SendClock
             set global Hours * to call recvTimer * .Hour
                                                                  call recvTimer .Now
                                                       instant
             set global Minutes • to call recvTimer • Minute
                                                           instant | call recvTimer - .Now
             set Label3 . Text to ( i join
                                                       " ::HM: "
                                                       get global Hours -
                                                       get global Minutes
             add items to list list get global BTSendBuffer
                                                     ::HM: "
                                item 🏌 🔯 join
                                                    get global Hours 🕶
                                                    get global Minutes
             to sendtoBT str
                           BluetoothClient1 * . IsConnected *
                       set Label3 . Text to get str
                       call BluetoothClient1 - .SendText
                                                         text
                                                                  get str -
         to recvfromBT2
             BluetoothClient1 - IsConnected -
                    if call BluetoothClient1 - .BytesAvailableToReceive > 1 0
                    then set global recvMsg v to ( call BluetoothClient1 v .ReceiveText
                                                                       numberOfBytes ( call BluetoothClient1 . BytesAvailableToReceive
                                         . Text > to get global recvMsg
                                                                                   initialize global BTSendBuffer to 🧗 😉 create empty list
                                                                                   initialize global Hours to (0
                                                                                   nitialize global Minutes to
                                                                                   initialize global connected to false
                                                                                   initialize global selectedBT to ( " " "
                                             initialize global L2Brightness to
                                                                                    initialize global selectedBTname to ( " ) "
initialize global (L1Brightness) to
                                             initialize global L2prevHead to 90
                                                                                    initialize global msgToSend to ( " )
initialize global L1prevHead to 90
initialize global (L1KnobLocked) to 🎁 false 🔻
                                            initialize global L2KnobLocked to false
                                                                                    initialize global (recvMsg) to 🖟 " 🔲 "
initialize global L1timer to
                                                                                    initialize global (deviceList) to
                                            initialize global (L2timer) to
```

obsługa glownego okna

```
when Screen1 - Initialize
          do set Screen1 . Title to KwadraLampa - rozłączono z Bluetooth
               set L10NOFF . BackgroundImage . to tgloff.png
              set L2ONOFF . Backgroundimage . to | tgloff.png
              set (L1RotKnob - . (Heading - to ( 90)
              set (L2RotKnob - ). (Heading - ) to ( 90)
               (a) if BluetoothClient1 - . Enabled -
              then set [pwybierzBT +] . Elements + to [ BluetoothClient1 +] . AddressesAndNames +
              else call Notifier .ShowAlert
                                        notice | Bluetooth nie jest włączony
              set MainLayout . Visible . to true .
              set TimeryLayout . Visible to (false -
                                                                              when btExit - Click
              set SettingsLayout . Visible to false
                                                                              do close application
               call TimePicker1 - .SetTimeToDisplay
                                             hour (0)
                                           minute (30)
          when btnHome - .Click
                                                                              when Screen1 - .BackPressed
           do call Click - .Start
                                                                              do call Click .Start
               set MainLayout - . Visible - to (true -
                                                                                  set MainLayout . Visible to true
               set SettingsLayout . Visible . to false
                                                                                  set SettingsLayout - . Visible - to (false -
               set (TimeryLayout - ). (Visible - ) to ( false -
                                                                                  set (TimeryLayout + ) . Visible + to false +
   | IpwybierzBT | BeforePicking
       Notifier1 *
                                 Bluetossoth nie jest włączony
  call Click .Start
hen [pwybierzBT ] .AfterPicking
 set global selectedBT * to [ | IpwybierzBT * ] . Selection * ]
  set global selectedBTname v to ( segment text ( get global selectedBT v start ( 19
                                   length | get global selectedBT v - 18
                         global selectedBT *
                        Settings
  if | call BluetoothClient1 - .Connect
                           address get global selectedBT v
                                                                       set global Hours to call recyTimer .Hour instant call recyTimer.Now
                                                                      to SendClock
   else set lpwybierzBT * . Text * to wybierz moduł Bluetooth
                                                                       set global Minutes to call recottimer. Minute instant call recottimer. Now
  call_updateBTstatus *
  call SendClock *
                                                                       set Label3 . Text to ( ) join ( * ::HM: *
  call Click .Start
                                                                                                      get global Hours *
                                                                                                      get global Minutes *
                                                                       o add items to list list get global BTSendBuffer item o join : :::HM:
                                                                                                    get global Hours *
get global Minutes *
   then call (pwytierzem - .Open
                                           gel global selectedBT •
              updateBTstatus +
   else call BivetootnClients .Disconnect
        eal updateBTstatus =
   call (Click - .Start
```

obsluga lampy


```
when L10NOFF - .TouchDown
  to L1updateStatus
                                                                      do ② if L1ONOFF . BackgroundImage → # tglon.png
  (L10NOFF ) . BackgroundImage ) = ) (tglon.png)
        add items to list list get global BTSendBuffer item # ::L1:onxxxxx *
                                                                          then set L10NOFF . BackgroundImage . to tglon.png .
                                                                          else set L10N0FF . BackgroundImage . to tgloff.png ...
       set Label4 · . Text · to [ * on *
          add items to list list get global BTSendBuffer item "::L1:offxxxx"
                                                                         call L1updateStatus →
                                                                         call Click .Start
       set Label4 . Text . to ( off "
                                                                      when L1RotKnob .TouchUp
                                                                      do call RotateKnob - Stop
to L1calculatePWM
                                                                          set global L1KnobLocked v to false v
                                                                          set Label3 - Text - to
   initialize local dangle to 45
                                                                                                get_global L1KnobLocked +
    initialize local curHead to L1RotKnob . Heading
   then set dangle to 405
      else if get curHead > 2 - 45
      then set dangle to 45
      set global L1Brightness to floor absolute get curHead + get dangle × 0.944444 - 255
```


oblsuga regulacji jasnosci


```
when L1RotKnob ▼ .Dragged
startX startY prevX prevY currentX currentY
do initialize local curHead to L1RotKnob . Heading
       initialize local dangle to 45
   in o if not get global L1KnobLocked
       then call L1RotKnob .PointInDirection
                                      x get currentX = y get currentY =
             set curHead • to L1RotKnob • . Heading •
            set Label3 . Text to get curHead
             get curHead get global L1prevHead then call RotateKnob Start
                 set Label4 . Text to lewo
                  (L1RotKnob ) . Heading > 2 -135 and - (L1RotKnob ) . Heading > -45
                  then set L1RotKnob . Heading to -135
                    set global L1KnobLocked - to true -
             else if get curHead Set global L1prevHead Set
             then call RotateKnob •
                 set Label4 . Text to prawo "
                  if (L1RotKnob v . Heading v ≥ v (-135) and v
                                                                         L1RotKnob + . Heading + < - (-45)
                  then set L1RotKnob . Heading to -45
                      set global L1KnobLocked to ( true T
             else call RotateKnob .Stop
             set global L1prevHead T to get curHead T
             call L1SetBrightness •
             set Label5 . Text to get global L1Brightness
       else call RotateKnob .Stop
```

oblsuga timerow

```
initialize global selectedONOFF to initialize global selectedONOFF to initialize global selectedMode to initialize global selectedDimmer t
```







obłsuga ustawien (w trakcie)

```
when btnSettings - . Click
do call Click - . Start
set (pwybierzBT - . Elements - to ( BluetoothClient1 - . AddressesAndNames - set (MainLayout - . Visible - to ( true - set ( SettingsLayout - . Visible - to ( true - set ( TimeryLayout - . Visible - to ( false - open another screen screenName ( ) Settings - Settings -
```

• PC – dowolny terminal RS, lub program np w C# + kontrolka SerialPort

4.5. Firmware


Platforma Arduino, C++, programowanie obiektowe. Wiekszosc jest wyjasniona w komentarzach w kodzie.

Ogolnie firmware posiada klase Lampa, i dwa obiekty tej klasy, zestaw metod do nich, plus pomocnicze statyczne metody w SharedObjectsClass, enumerator trybow, operacje na czasie itp.


podczas dzialania sprawdza stan na pinach. po wykryciu prawidlowego komunikatu przechodzi w tryb BT, nie obowiazuja wtedy ustawienia galek, po wykryciu zmiany na galkach przestaja obowiazywac ustawienia BT (zerowane sa timery)

oblsuga trybu CLOCK jest zrealizowana za pomoca trybu timer – jest wyliczany czas miedzy zadana godizna i aktualna i wykonywana metoda dla TIMER


klasa Sharedobjects (statyczne metody i struktury pomocnicze)



główna klasa



klasa LampClass



4.6. Listingi

```
// the setup function runs once when you press reset or power the board
#include <SoftwareSerial.h>
#include "Lamp.h"
#include "SharedObjects.h"
//#include <EEPROM.h>
//stale
const uint8_t numLamps = 2;
enum Modes { Manual = 0, Blututu };
const unsigned long int OneSecondInMillis = 1000;
const unsigned int CycleDelay = 10;
//komunikaty IN
//const String MsgSetClock = "HM:";
//const String MsgGetClock = "HM:?";
//komunikaty OUT
//pinout
//Lampa 1 - gorna 20W
const uint8_t inLamp1BrightnessPot = A2;
const uint8_t outLamp1OutPWM = 6;
LampClass Lamp1("L1", inLamp1BrightnessPot, outLamp1OutPWM);
//!!!!!!!!!!!
//nazwy musza byc L1 L2... bo tak jest potem w komunikatach na sztywno ustawione inna nazwa i
komunikat nie zadziala
//!!!!!!!!!!!!!!!!
//Lampa 2 - gorna 4W
const uint8_t inLamp2BrightnessPot = A1;
const uint8_t outLamp2OutPWM = 5;
LampClass Lamp2("L2", inLamp2BrightnessPot, outLamp2OutPWM);
//software serial
SoftwareSerial mySerial(13, 12); // RX, TX
LampClass Lamps[] = { Lamp1, Lamp2 }; //3 zeby nie zaczynac od indeksu 1-L1, 2-L2
//zmienne
String incomingMesg = "";
int readings[] = { 0,0,0 };
unsigned long int NextTick;
//unsigned int Hours = 0, Minutes = 0, Seconds = 0;
Time currentTime;
//SharedObjectsClass SharedObjects;
void setup() {
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("hello serial");
      mySerial.begin(9600);
      mySerial.println("hello Myserial v2");
      pinMode(inLamp1BrightnessPot, INPUT);
      pinMode(outLamp1OutPWM, OUTPUT);
      pinMode(inLamp2BrightnessPot, INPUT);
      pinMode(outLamp2OutPWM, OUTPUT);
      NextTick = millis() + OneSecondInMillis;//+1 second
      for (int i = 0; i < numLamps; i++)</pre>
             UpdateReadings(i, Lamps[i].inBrightnessPot);
             Serial.print("i= " + String(i));
             Serial.print(" name= " + Lamps[i].Name);
```

```
Serial.print(" pin= " + String(Lamps[i].inBrightnessPot));
             Serial.println(" read= " + String(readings[i]));
             Lamps[i].SetBrightness(readings[i]);
             Lamps[i].IsTurnedON = false;
             Lamps[i].prevBTBrightness = Lamps[i].currentBrightness;
             Lamps[i].prevManualBrightness = Lamps[i].currentBrightness;
      }
}
//void loop2() {
      int read = analogRead(Lamp1.inBrightnessPot);//0-1023
      Serial.print(read); Serial.print(" ");
//
      int curManBrightness = map(read, 0, 1023, 0, 255);//0-255
//
      Serial.print(curManBrightness); Serial.print(" ");
//
//
      Lamp1.SetBrightness(curManBrightness);
//
      Serial.print(Lamp1.currentBrightness); Serial.print(" \n");
//}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
      delay(CycleDelay);
      //####### dodaj pobieranie satusu zmiennych zeby poustwaiac kontrolki w apce przy
polaczeniu
      //przeyslanie timera stanow alampek jasnosci itp
      String str = ReceiveMesg();//odebranie wiadomosci z nadajnika
      SendMesg();
      UpdateClock();
      //ReceiveMesg222();
      //UpdateClockv2(&Seconds);
      for (uint8 t i = 0; i < numLamps; i++)</pre>
             //zzaczynamy w trybie manual
             #pragma region MANUAL currentMode
             if (Lamps[i].currentMode == Modes(Manual))
                                                           //MANUAL
                   //przejsice w blututu
                   if (str.startsWith(Lamps[i].Name))
                   {
                          Lamps[i].currentMode = Modes(Blututu);
                          Lamps[i].prevMode = Modes(Manual);
                          Serial.println("curmode " + Lamps[i].Name + " =man>>BT"
                                 + String(Lamps[i].currentMode) + "
                                 + String(Lamps[i].currentBrightness));
                          //zapamietanie ostatneigo brighness w MAN
                          UpdateReadings(i, Lamps[i].inBrightnessPot);
                          Lamps[i].prevManualBrightness = readings[i];
                   else { //zostajemy w manual
                          UpdateReadings(i, Lamps[i].inBrightnessPot);
                          //Serial.print("man analog read " + String(read));
                          //Serial.println(" man mapped analog readings[i] '
String(readings[i]));
                          Lamps[i].SetBrightness(readings[i]);
                          //if (Lamps[i].currentBrightness < 5)</pre>
                          //{
                          //
                                 //mySerial.println("::L1:PWM" +
String(Lamp1.currentBrightness) + "\n");
                          //}
                   }
#pragma endregion
```

```
//a teraz jesli tryb BT
                                       //blutut
             #pragma region Blutut Mode
             if (Lamps[i].currentMode == Modes(Blututu))
                                                           //BLUTUT
             {
                   Lamps[i].ActionOnTimer(); //tylko w btmode, w manual nie ma timera
                   //czy przejsc w man mode
                   UpdateReadings(i, Lamps[i].inBrightnessPot);
                   if (
                          (readings[i] > (Lamps[i].prevManualBrightness + 10))
      //filtre bo ADC plywa moze dodoac jakies 100nF?
                          (readings[i] < (Lamps[i].prevManualBrightness - 10)))</pre>
                   {
                          Lamps[i].currentMode = Modes(Manual);
                          Lamps[i].prevMode = Modes(Blututu);
                          Lamps[i].SetBrightness(readings[i]);
                          Serial.println("curmode= " + Lamps[i].Name + " BT>>MAN"
                                + String(Lamps[i].currentMode) + " "
                                 + String(Lamps[i].currentBrightness));
                   else if (str.startsWith(Lamps[i].Name)) {
                          Serial.println(str);
                          Lamps[i].ActionOnMessage(str);//a co z tym stringiem zrobic robi
metoda w klasie
                   }
             }
#pragma endregion
      }
      //#######KONIEC PRZELATYWANIA PO TABLICY LAMP
      //###########ZAPYTANIA DO STEROWNIKA
      //Przy przesylania pamietaj zeby dlugosc komunikatu byla 11 znakow
      //dodaj te :: na poczatku, ale juz do rozpoznawanie jest bez tych ::
      //##### ZAPYTANIA LUB USTAWIANIE PARAMETROW STEROWNIKA
      if (str.startsWith("HM:")) {
                                             //HM:1234xx
             if (str.startsWith("HM:?")) {
                                                    //ktora godizna
                   mySerial.println("Clock: " + String(currentTime.H) + ":" +
String(currentTime.M) + ":" + String(currentTime.S));
                   Serial.println("Clock send: " + String(currentTime.H) + ":" +
String(currentTime.M) + ":" + String(currentTime.S));
             }
             else
                  //ustawianie zegara
                   currentTime.H = str.substring(3, 5).toInt();
                   currentTime.M = str.substring(5, 7).toInt();//
                   SharedObjects.SetTime(currentTime.H, currentTime.M, currentTime.S);
                   Serial.println("Clock Updated: " + String(currentTime.H) + ":" +
String(currentTime.M) + ":" + String(currentTime.S));
             }
      }
}
String ReceiveMesg() {
      String str = "";
      if (mySerial.available() > 0) {
             str = mySerial.readString();
             str.trim();
             Serial.println("Received>> " + str); //echo na sterownik
             if (str.startsWith("::")) {
                   if (str.length()>11) {
                          str = str.substring(str.length() - 9); //9 osttanich znakow, juz
bez "::"
                   }
```

```
else {
                           str =str+"xxxxxxxxxxxx;;
                                                              //dopelnienie do 11 znakow
                           str = str.substring(2, 11);
             }
             else str = "";
      else str = "";
       return str;
void SendMesg() {
       if (SharedObjects.MessageToSend != "") {
             mySerial.println(SharedObjects.MessageToSend);
             SharedObjects.MessageToSend = "";
       }
}
//void ReceiveMesg222() {
      String str = "";
//
//
       if (Serial.available() > 0) {
//
             str = Serial.readString();
             Serial.println("Received222>> " + str);
//
//
       }
//}
void UpdateReadings(uint8_t i, uint8_t BrightnessPotentiometer) {
       readings[i] = analogRead(BrightnessPotentiometer);//0-1023
       readings[i] = map(readings[i], 0, 1023, 0, 255);//0-255
}
void UpdateClock() {
      if (millis() > NextTick)
             currentTime.S += 1;
             if (currentTime.S >= 60)
             {
                    currentTime.S = 0;
                    currentTime.M += 1;
                    Serial.println("CLK: " + String(currentTime.H) + ":" +
String(currentTime.M) + ":" + String(currentTime.S));
                    if (currentTime.M >= 60)
                    {
                           currentTime.M = 0;
                           currentTime.H += 1;
                           if (currentTime.H >= 24) {
                                  currentTime.H = 0;
                           }
                    }
             SharedObjects.SetTime(currentTime.H, currentTime.M, currentTime.S);
             //Serial.println("CLK: " + String(currentTime.H) + ":" + String(currentTime.M) +
":" + String(currentTime.S));
             NextTick += OneSecondInMillis;
       }
}
   4.7. Lamp.h
// Lamp.h
#ifndef _LAMP_h
#define _LAMP_h
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
```

```
#include "arduino.h"
#include "SharedObjects.h"
#else
#include "WProgram.h"
#endif
class LampClass
public:
       String Name;
      uint8_t inBrightnessPot;
      uint8_t outPWMPin;
      uint8_t currentBrightness;//0-255
      uint8_t currentMode; //enum "BT" or "Man"
      uint8_t prevMode;
      bool IsTurnedON;
      uint8_t prevBTBrightness;//do sprawdzania czy zmienic mode
      uint8_t prevManualBrightness;//do sprawdzania czy zmienic mode
      bool IsTimerOn;
      bool IsClockOn;
      bool IsDimmerOn;
      bool NextONOFF;
                           //0 off, 1 on
private:
       enum Modes { Manual = 0, Blututu };
      unsigned long int timerIntervalInMilliseconds;
       unsigned long int timerStopTime;
       unsigned long int timerStep = 1000;//3sek
       unsigned long int timerNextStep;
       unsigned long int dimmerStep;
       unsigned long int dimmerNextStep;
       unsigned long int curMillis;
public:
       void init();
       LampClass() {};
       LampClass(String name, uint8 t potPin, uint8 t PWMpin) {
              Name = name;
              inBrightnessPot = potPin;
              outPWMPin = PWMpin;
              prevManualBrightness = map(analogRead(potPin), 0, 1023, 0, 255);//0-255
              currentBrightness = prevManualBrightness;
              prevBTBrightness = currentBrightness;
              currentMode = Modes(Manual);
              prevMode = currentMode;
              IsTurnedON = false;
              //prevBTBrightness;//do sprawdzania czy zmienic mode
              //prevManBrightness;//do sprawdzania czy zmienic mode
              timerIntervalInMilliseconds = 0;
              IsTimerOn = false;
              IsDimmerOn = false;
              NextONOFF = 0;
       }
       //0-255
       void SetBrightness(int val) {
              if (val < 0) {</pre>
                    val = 0;
              if (val > 255) {
                    val = 255;
              }
              currentBrightness = val;
              float factor = val / 255.;
              int brightnessToSet = (uint8_t)(val*factor*factor*factor); //doswiadczalnie zeby
jasnosc rosla w miare liniowo
```

```
analogWrite(outPWMPin, brightnessToSet);
             //Serial.println("curbright "+Name+" = "+String(currentBrightness));
      }
      void ActionOnMessage(String str) { //reakcja na blutut
             curMillis = millis();
             str = str.substring(3);//usuniecie "L1:"
             //Serial.println("str-3= " + str);
             //power on
                                  //::L1:onxxxx
             if (str.startsWith("on")) {
                    IsTurnedON = true;
                    IsTimerOn = false;
                    SetBrightness(prevBTBrightness);//ostatnia brightness a nie 255
                    Serial.println("BT " + Name + " on prevBright=" +
String(prevBTBrightness) + " on curBright=" + String(currentBrightness));
             //power off
                                 //::L1:offxxx
             if (str.startsWith("off")) {
                    IsTurnedON = false;
                    IsTimerOn = false;
                    prevBTBrightness = currentBrightness;
                    SetBrightness(0);
                    Serial.println("BT " + Name + " on prevBright=" +
String(prevBTBrightness) + " on curBright=" + String(currentBrightness));
             }
             //set brightness
                                 //::L1:PWM12x
             if (str.startsWith("PWM")) {
                    IsTurnedON = true;
                    str = str.substring(3);//usuniecie "PWM"
                    str.replace("x", "");//usuniecie xx
                    currentBrightness = str.toInt();//przeyslane jako 0-255 a nie 0-100
                    SetBrightness(currentBrightness);
                    Serial.println("BT " + Name + " setBright= " +
String(currentBrightness));
             }
             //####### TIMER //::L1:TIM12x
             if (str.startsWith("TIM")) {//set timer
                    IsTimerOn = true;
                    prevBTBrightness = currentBrightness;
                    str = str.substring(3);//usuniecie "TIM"
                    str.replace("x", "");//usuniecie xx
                    unsigned long int timerValueInMinutes = str.toInt();//0-999 minut
                    Serial.println("BT " + Name + " tim= " + String(timerValueInMinutes) +
"min");
                    //######timer w minutach tak jak trzeba do release
                    timerIntervalInMilliseconds = timerValueInMinutes * 60 * 1000;
                    //##############
                    //minuty jako skenudy - to potem usun tylko do testow
                    //timerIntervalInMilliseconds = timerIntervalInMilliseconds / 60;
                    timerStopTime = curMillis + timerIntervalInMilliseconds;
                    Serial.println("BT " + Name + " curmillis= " + String(curMillis));
                    //Serial.println("BT " + Name + " curInterval= " +
String(timerIntervalInMilliseconds));
                    Serial.println("BT " + Name + " timStop= " + String(timerStopTime));
                    if (IsDimmerOn)
                    {
                           if (NextONOFF == 0) //ma wylaczyc lampe po czasie
```

```
dimmerStep = timerIntervalInMilliseconds /
currentBrightness;
                                  dimmerNextStep = curMillis + dimmerStep;
                           else { //ma wlaczyc lampe po czasie
                                  dimmerStep = timerIntervalInMilliseconds / (255 -
currentBrightness);
                                  dimmerNextStep = curMillis + dimmerStep;
                    }
             }
             //####### cancel TIMER
             if (str.startsWith("TIcncl")) {//set dimmmer
                    IsTimerOn = false;
                    Serial.println("BT " + Name + " TIMCancel");
             }
             //######### CLOCK //::L1:CLhhmm
             if (str.startsWith("CL")) {//set Clock on/off
                    //CLOCK to to samo co timer tylko tutaj zamiast recznei wyliczac czas
timer
                    //to tutaj licze podst godziny obecnej i nastawionej
                    IsTimerOn = true;
                    prevBTBrightness = currentBrightness;
                    uint8 t CLKHours = str.substring(2, 4).toInt();//
                    uint8_t CLKMinutes = (str.substring(4, 6)).toInt();//
                    Serial.println("BT " + Name + " CLKtim= " + String(CLKHours) + ":" +
String(CLKMinutes));
                    //przeliczanie na timer
                    //dorob ifa gdy przepelnienie czyli godzina ustawiona wczesniej niz
obecan godzina
                    unsigned long int curTimeInMinutes =
                           SharedObjects.GetTime().H * 60
                           + SharedObjects.GetTime().M;
                    unsigned long int setTimeInMinutes =
                           CLKHours * 60
                           + CLKMinutes;
                    //#######timer tak jak trzeba do release
                    if (setTimeInMinutes > curTimeInMinutes)
                    {//godizna nastawiona pozniej niz obecna
                           timerIntervalInMilliseconds = (setTimeInMinutes -
curTimeInMinutes) * 60 * 1000;
                    }
                    else
                    {//godizna nastawiona wczensije niz obecna
                           timerIntervalInMilliseconds = ((24 * 60) + (setTimeInMinutes -
curTimeInMinutes)) * 60 * 1000;
                    //minuty jako skenudy - to potem usun tylko do testow
                    //timerIntervalInMilliseconds = timerIntervalInMilliseconds / 60;
                    timerStopTime = curMillis + timerIntervalInMilliseconds;
                    timerNextStep = curMillis + timerStep;
                    Serial.println("BT " + Name + " curmillis= " + String(curMillis));
                    //Serial.println("BT " + Name + " CLKInterv= " +
String(timerIntervalInMilliseconds));
                    Serial.println("BT " + Name + " CLKStop= " + String(timerStopTime));
                    if (IsDimmerOn)
                    {
                           dimmerStep = timerIntervalInMilliseconds / currentBrightness;
                           dimmerNextStep = curMillis + dimmerStep;
```

```
}
       //####### cancel CLOCK
       if (str.startsWith("Clcncl")) {//set dimmmer
              IsTimerOn = false;
              Serial.println("BT " + Name + " CLKCancel");
       }
       //######## DIMMER
       if (str.startsWith("DIMon")) {//set dimmmer
              IsDimmerOn = true;
              Serial.println("BT " + Name + " DIMon");
       if (str.startsWith("DIMoff")) {//set dimmmer
              IsDimmerOn = false;
              Serial.println("BT " + Name + " DIMoff");
       }
       //########## czy wlaczyc/wylaczyc po dimmer
       if (str.startsWith("TGLon")) {//set dimmmer
              NextONOFF = 1;
              Serial.println("BT " + Name + " TGLon");
       if (str.startsWith("TGLoff")) {//set dimmmer
              NextONOFF = 0;
              Serial.println("BT " + Name + " TGLoff");
       }
       //#########zapytania ::L1:DIMoff
       if (str.startsWith("?")) {//stan lampy
              if (currentBrightness > 0)
                     str = ("::" + Name + ":" + "onxxxx");
              else
              {
                     str = ("::" + Name + ":" + "offxxx");
              SharedObjects.MessageToSend = str;
              Serial.println("Status send: " + str);
       }
       if (str.startsWith("DIM?")) {//stan sciemniacza
              if (IsDimmerOn)
                     str = ("::" + Name + ":" + "DIMonxxxx");
              else
              {
                     str = ("::" + Name + ":" + "DIMoffxxx");
              SharedObjects.MessageToSend = str;
              Serial.println("Status send: " + str);
       }
      if (str.startsWith("BRGHT?")) {//stan sciemniacza
    str = ("::" + Name + ":" + "PWM=" + String(currentBrightness));
              SharedObjects.MessageToSend = str;
              Serial.println("Status send: " + str);
       }
}
void ActionOnTimer() {
       curMillis = millis();
       if (IsTimerOn)
       {
              //do testow timera
              //if (curMillis > timerNextStep) {
                     timerNextStep = curMillis + timerStep;
                                    -23 / 26 -
```

}

```
if (IsDimmerOn)
                            if (curMillis > dimmerNextStep)
                            {
                                   //Serial.println("dimstep" + String(dimmerStep) + " cur-
nexstep " + String(curMillis - dimmerNextStep));
                                   uint8_t brightnessStep = ((curMillis - dimmerNextStep) /
dimmerStep) + 1;
                                   if (NextONOFF == 0) {
                                          SetBrightness(currentBrightness - brightnessStep);
                                   else {
                                          SetBrightness(currentBrightness + brightnessStep);
                                   //dimmerNextStep = curMillis + dimmerStep;
                                   dimmerNextStep += brightnessStep * dimmerStep;
                                   Serial.println("BT " + Name + " DimFires " +
String(dimmerNextStep) + " Bright " + String(currentBrightness));
                     }
                     if (curMillis > timerStopTime)
                            IsTimerOn = false;
                            if (NextONOFF == 1)
                            {
                                   IsTurnedON = true;
                                   SetBrightness(255);
                            }
                            else {
                                   IsTurnedON = false;
                                   SetBrightness(0);
                            Serial.println("BT " + Name + " TIMFires");
                     }
              }
       }
};
extern LampClass Lamp;
#endif
   4.8. SharedObjects.h
// SharedObjects.h
#ifndef _SHAREDOBJECTS_h
#define _SHAREDOBJECTS_h
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
       #include "arduino.h"
#else
       #include "WProgram.h"
#endif
struct Time {
       uint8_t H; uint8_t M; uint8_t S;
};
class SharedObjectsClass
private:
       static Time currentTime;
 public:
```

```
void init();
static String MessageToSend;
int GetHours() {
      return currentTime.H;
void SetHours(uint8 t val) {
      if (val<0 || val>23)currentTime.H=0;
      else currentTime.H = val;
int GetMinutes() {
      return currentTime.M;
void SetMinutes(uint8_t val) {
      if (val<0 || val>59)currentTime.M = 0;
      else currentTime.M = val;
int GetSeconds() {
      return currentTime.S;
}
void SetSeconds(uint8_t val) {
      if (val<0 || val>59)currentTime.S = 0;
      else currentTime.S = val;
}
void SetTime(uint8_t h, uint8_t m, uint8_t s) {
      currentTime.H = h;
      currentTime.M = m;
      currentTime.S = s;
}
Time GetTime() {
      return currentTime;
}
};
```

extern SharedObjectsClass SharedObjects;

#endif

5. Podsumowanie i Wnioski

Podczas pisania programu spotkałem się ze zjawiskiem ze zabrakło pamieci, stała zajetośc wyniosła ok 60%, jednak doszło do przepelnienia stosu, po usunieciu stałych stringow z definicji klasy, zamianie zmiennych int na uint_8t itp, zajetos spadla do 42% i juz problem juz się nie pojawial. Pomogly by pewno tez dyrektywy preprocesora #define

Problem z czytelnoscia komunikatow czyli zapis ich gdzies na poczatku moglby rozwiazac jeszcze jeden enumarator (jak w trybach), wtedy zamiast calego stringu mamy tylko jeden bajt. Ale w firmware w zasadzie nie ma co rozbudowywac wiec nie poprawialem juz tego.

Na przyszlosc lepiej zainteresowac się mikrokontrolerem STM32F103C9T6, podobny rozmiar nieco tanszy a oferujacy duzo wieksze mozliwości, dzieki bibliotece CubeMX przypomina Arduino z jego prostotą i szybkościa łatwego tworzenia działajacych aplikacji

AppInventor nie spelnil oczekiwan, mimo ze na poczatku wszytsko ladnie dzialalo to dosc szybko dal sie we znaki toporny interfejs gdzie kazda kontrolke trzeba bylo do nowa ustawiac, nie ma kopiuj/wklej, layout nie odpowiada rzeczywistosci, kompilator czesto zrywa polaczenie.

Edytor z kolei ma kopiuj/wklej, ale nie mozna zaznaczac kilku obiektow co utrudnia organizacji programu, komentarze sa niewygodne.

AppInventor nadaje sie do naprawde prowizorycznych programow.

Po doswiadczeniach z Xamarinem zalowalem ze od razu nie napisalem klienta w C#, podejrzewam ze na walke z AppInventroem i bezmyslne i wtórne klikanie stracilem o wiele czasu niż zaoszczedzony na poczatku.

Ale zawsze to wiedza na przyszlosc, podobnie jak to ze kolejny projekt bede robil na STM32

6. Planowane Upgrady

6.1. ogólnie

- liniowe rozjaśnianie
- przyspieszenie wysylania płynne rozjasnianie w czasei rzeczywistym
- zmiana nazwy modulu z HC-05 na KwadraLampa

6.2. Klient Android

- dzwieki on/off
- krotkei nazwy nadajnikow na liscie
- domsylny nadajnik zapisz , zapis aktualny jako domyslny,
- lacz przy starcie z domyslnym,
- ikonka help i about
- ustwiaenia BT i inne do ekranu ustwaienia
- komunikacja w obie strony