전기전자심화설계및소프트웨어실습 개별프로젝트




전기전자공학부 201810845 박종혁

1-1. 설계한 안테나의 AWR 설계 과정 및 모의실험 결과


AWR을 통해 Patch Antenna 설계는 다음과 같은 과정을 따른다.



(1) Unit, Frequency 설정





- Option > Project Options >Global Units > Edit Units
- · 왼쪽과 같이 단위를 설정한다.



- Option > Project Options >Frequencies
- · 패치 안테나의 반송파 주파수 근처로 시뮬레이션 할 주파수 영역을 설정한다.


(2) PCB 설정





- · [Project]-[EM Structures]-[오른쪽클릭]-[New EM Structure] > AWR AXIEM 선택 > create
- · 설계할 패치 안테나 기판의 물질 정보, 두께, 층을 설정한다.
- · 시뮬레이션 그리드의 미소 길이를 설 정한다.

(3) Layout 그리기




· Microstrip에서 계산되어 나온 수치를 기반으로 왼쪽과 같이 기판을 설계한 다.


· Physical Length: 25.8874 mm

· Width: 1.75241 mm

(4) 시뮬레이션




- · AWR에서 제공하는 시뮬레이션 툴을 활용해, S11 파라미터를 플롯한다.
- · 시뮬레이션 결과, 반송파 주파수가 3.57GHz 일때 반사 전압 비가 -35.12dB로 가장 반사 손실이 적었다.



· 안테나 방사 패턴 확인 결과, 패치 안테나 방향으로 균일하게 방사 세기가 측정되는 것을 볼 수 있다.


(5) Gerber 파일 생성

Gerber 파일이란, PCB 제작을 위해 사용되는 파일로 PCB의 3D 개략도를 파일로 나타낸 것이다.




- Circuit Schematics > new Schematic >View layout
- · Top mask, Top copper, Board, Bottom copper, Bottom mask 와 같이 PCB를 구성하는 각각의 layer를 순서에 맞게 생성한다.
- · 전체드래그 > scripts > layout > Export
 PCB drill gerber > 하나의 파일로 압축 >
 PCB 제작업체에 의뢰


1-2. 안테나 두개 배치해 S21 결과 모의 실험



- · enclosure > Dieletric Layers
- 안테나 사이를 air로 설정해 Layer5개로 늘려주었다.
- · Layer 3의 두께를 조절하면서 안테 나 간의 거리를 조절했다.




· 레이어를 5개로 늘려준 것에 맞추어 shape property를 바꾸어 주었다.




- · 레이어 설정이 완료된 후의 EM structure
- \cdot 위, 아래가 평행하게 마주보도록 설 정했다.
- · Layer 3의 두께 조절을 통해 안테 나 간의 거리를 조절했다.


(1) d=5cm 일 때 S21 모의실험 플롯 및 방사 특성




- ·S11과 마찬가지로, 3570 MHz 에서 peak인 것을 확인할 수 있다.
- ·3570MHz에서 -6.78dB 값을 보인다.




(2) d=15cm 일 때 S21 모의실험 플롯 및 방사 특성




- ·d=5cm 와 마찬가지로, 3570 MHz 에서 peak인 것을 확인할 수 있다.
- · 하지만, S21 파라미터 값은 -15.14dB로 거리가 늘어난 만큼 안테나 특성이 나빠진 것을 볼 수 있다.



(3) d=25cm 일 때 S21 모의실험 플롯 및 방사 특성



- ·d=5cm 와 마찬가지로, 3570 MHz 에서 peak인 것을 확인할 수 있다.
- · 거리가 더 늘어났으므로, S21 파라미터 값은 -19.51dB로 안테나 특성이 나빠진 것을 볼 수 있다.



 \cdot 방사 특성 또한, 처음 d=5cm 일 때에 비해, 균일하지 못한 것을 볼 수 있다.

2, MATLAB을 활용하여 패치 안테나의 S21 파라미터 측정 및 플롯 프로그램


(1) MATLAB Code

```
clear all;
   close all;
   fs = 60e6; % sampling freq.
   freq = [1e9-10e6 : 10e6 : 3.8e9]; % 반송파 주파수 범위
   S21 = zeros(length(freq), 1);
  % Sine wave %
   sw = dsp.SineWave; % sine wave 생성
   sw_setting(sw, 30e6, length(freq)); % freq : 3MHz
   % Transmit settings %
   tx = sdrtx('Pluto');
   tx.BasebandSampleRate = fs;
   tx.Gain = 0;
   txdata = sw();
  % Receive settings %
   rx = sdrrx('Pluto');
   rx.BasebandSampleRate = fs;
   rx.OutputDataType = 'double';
rx.SamplesPerFrame = length(freq); % txdata.SamplesPerFrame \( 2 \) 2\( \)
   rx.GainSource = 'Manual';
   rx.Gain = 0;
   pause(3) % 안테나 위치 조절를 위한 시간
   for fc = freq
       % 반송파 주파수 설정 %
       tx.CenterFrequency = fc;
       rx.CenterFrequency = fc;
       % 신호 송수신 %
       transmitRepeat(tx,txdata);
       rxdata = rx();
       % 송수신 신호의 전력 계산 %
       tx_power = bandpower(real(txdata));
      rx_power = bandpower(real(rxdata));
       % 전력비를 통해 S21 파라미터 계산 %
       S21(i) = 10 * log10( rx_power/tx_power );
       release(rx)
       release(tx)
   end
```

```
% PLOT %
    [MAX, index] = max(S21);
    str1 = sprintf('<Peak>\n%d MHz\n%.2f dB', freq(index)/1e6, MAX);
    str2 = sprintf('%d MHz', freq(index)/1e6);
    dim = [.2 .5 .3 .3];
    figure()
    plot(freq, S21)
    title('S21 Parameter', 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 13)
    ylim([-50 0])
    xlim([1e9 3.8e9])
    xline(freq(index), '--r', {str2})
xlabel('Frequency', 'FontWeight','bold')
    ylabel('dB', 'FontWeight','bold')
    annotation('textbox',dim,'String',str1,'FitBoxToText','on');
    grid on
    release(sw);
    release(rx)
    release(tx)
    % sine wave 설정을 위한 함수 선언 %
    function sw_setting(sw, freq, samplesPerFrame)
        sw.Amplitude = 0.5;
        sw.Frequency = freq;
        sw.ComplexOutput = true;
        sw.SampleRate = 1e9; % sampling freq.
        sw.SamplesPerFrame = samplesPerFrame;
    end
```

3. Pluto 안테나 연결 실험 사진 및 S21 파라미터 플롯 결과


(1) Pluto 안테나 연결 실험 사진




(2) S21 파라미터 플롯

▶ 두 개의 Patch 안테나를 평행하게 마주보게 할 때 거리에 따른 측정


① d = 5cm




② d= 15cm




③ d= 25cm




▶ 두개의 Patch 안테나를 평행하게 마주보게 하되, 수신부 안테나를 90도 회전시킨 후 거리에 따른 측정 ① d = 5cm



② d = 15cm



3 d = 25cm



4. 결과 분석

▶ A : 안테나가 평행으로 마주보고 있을 때

▶ B : 안테나가 평행으로 마주보되, 수신부 안테나를 90도 회전했을 때





d	Α		В	
5 cm	3470 MHz	-17.48 dB	3470 MHz	-23.52 dB
15 cm	3470 MHz	-28.85 dB	3460MHz	-37.69 dB
25 cm	3470 MHz	-35.14 dB	3450MHz	-42.24 dB

안테나가 평행으로 마주보고 있을 때(A), 거리에 상관없이 모두 공통적으로 반송파 주파수가 3470MHz일 때 피크였고, 거리가 가까울수록 dB 값이 작다. 이는, 해당 패치 안테나가 3470MHz의 주파수 대역에서 신호를 가장 잘 통과시키고, 안테나 간의 거리가 멀어질수록 손실 되는 신호가 많아진 다는 것을 의미한다.

안테나가 평행으로 마주보되, 수신부 안테나를 90도 회전했을 때(B)도 대체로 반송파 주파수가 3470MHz 일 때 피크였지만, A 상황일 때 비해 전체적으로 투과 계수가 낮은 것을 볼 수 있다. 이는, 안테나의 모든 면이 포개지도록 평행하지 않으면 손실되는 신호가 많아진다는 것을 의미한다.

따라서, 안테나의 S21 파라미터(투과 계수)는 안테나 간의 거리에 반비례하고, 정확하게 포개지며 평행할 수록 안테나 특성이 좋아지는 것을 알 수 있다.