# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» КАФЕДРА КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ

# КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

3 курсу:

«Мікропроцесорні технології та компоненти радіоелектронної апаратури»

тема: « Пристрій, що керує системою опалення будинку на основі STM32F407VG »

<u>Керівник</u> :	Виконала:
доц. Корнєв В.П.	Тисяк Є.В.
Допущено до захисту	студент IV курсу ФЕЛ
""2023 p.	групи ДК-91
Захищено з оцінкою	

# Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського,,

Кафедра <u>Конструювання електронно-обчислювальної апаратури</u>
Дисципліна <u>Мікропроцесорні технології та компоненти радіоелектронної апаратури</u>
Спеціальність <u>Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем</u>
Курс <u>IV</u> Група <u>ДК-91</u> Семестр <u>VII</u>

Type 17 Tpylin Art 91 Cemeerp
ЗАВДАННЯ
до курсового проекту студента
Тисяк Свгеній Володимирович (прізвище, ім'я та по батькові)
1. Тема проекту <u>Пристрій, що керує системою опалення будинку на основі</u>
<u>STM32F407VG</u>
2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи)
3. Вихідні дані до проекту (роботи)
Прилад повинен керувати системою опалення відштовхуючись від часу
доби. Регулювання відбуватиметься за допомогою обертання відповідних
регуляторів кроковими двигунами. Для створення прототипу (макету)
пристрою застосовується плата STM32F407VG GlobalLogic Discovery Kit.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що розробляються)
1. Опис структури пристрою і його складових
2. Обтрунтування вибору елементної бази
3. Опис і розрахунок схеми електричної принципової
4. Алгоритм роботи програми
5. Інструкція користувача
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
1. Схема електрична принципова
2. Перелік елементів
6. Дата видачі завдання

# КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапу курсового проекту (роботи)	Строк виконання етапів проекту (роботи)	Примітка
1	Створення схеми електричної принципової	14.10 – 2.11	
2	Onuc структури пристрою і його окремих складових	4.11 – 12.11	
3	Обтрунтування вибору елементної бази	13.11 – 17.11	
4	Onuc і розрахунок схеми електричної принципової	19.11 – 21.11	
5	Розробка та затвердження графічної частини проекту	22.11 – 03.12	
6	Алгоритм роботи програми	22.11 - 03.12	
7	Інструкція користувача	04.12 - 19.12	
8	Подача КП до захисту	20.12	
L			

Студент		
	(підпис)	
Керівник		
-	(підпис)	
« 21 »	січня	2023p.

# **3MICT**

Пер	елік викори	станих сі	kopo	ень	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	3
Всту	уп	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		4
Розд	ціл 1 - Опис	структур	ои пр	истрою та його складови	IX	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	6
	1.1 — Загал	льний оп	ис пр	истрою	•••••		•••••	6
	1.2 – Опис	с кнопок				•••••		6
	1.3 – Опис	с двигуна	a			•••••		8
	1.4 — Опис	e LCD 16	02			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		9
Розд	ціл 2 - Розро	бка схем	и еле	ктричної принципової				12
	2.1 — Загал	пьний оп	ис сх	еми електричної принци	ипової		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	12
	2.2 – Підк	лючення	кног	юк				13
	2.3 – Підк	лючення	дист	лею				15
Розд	ціл 3 - Струг	ктура пр	ограм	и та її опис	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		16
	3.1 — Загал	пьний оп	ис пр	ограми				16
	3.2 – Опис	с функції	і для	роботи з LCD1602				19
	3.3 – Опис	с функції	й зов	нішніх переривань			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	20
	3.4 – Опис	с функції	й пер	еривань системного тай	мера			20
	T	<del></del>						
Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДК91.	.421415.0	001 ПЗ		
бив	Тисяк Є.В.			Пристрій, що керу	e L	Літ.	Арк.	Аркушів
вірив	Корнєв ВП.			системою опалення бу			1	47
НЗ.	Vanue - DE			основі STM32F407V	,	பு	\/\//	<b>/</b> □1
нтр.	Корнєв ВП. Корнєв ВП.			UCHUBI STW132F4U/V	U	ПΙ	УУ «ŀ	\1 11 <i>&gt;</i> >
ердив	иорнев ы і.							

3.5 – Опис решти функцій	20
Розділ 4 - Керівництво з експлуатації пристрою	22
4.1 – Основи користування	22
4.2 – Налаштування приладу	22
Висновки	24
Список використаних джерел	25
Додаток А. Технічне завдання	26
Лолаток Б. Лістинг програми	30

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

# ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ

GPIO – General purpose input-output

LCD – Liquid crystal display

ЕЗ – електричне з'єднання

ПЕЗ – перелік електричних з'єднань

ШІМ – Широтно-імпульсна модуляція

МКС – мікросекунди

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

#### ВСТУП

Сьогодні, практично в кожному будинку  $\epsilon$  система опалення з регульованою інтенсивністю. Зазвичай, користувачі власноруч регулюють таку систему, що  $\epsilon$  не зручно, оскільки доводиться завжди пам'ятати про необхідність це робити.

Зазвичай, регулювання відбувається за часом доби. Наприклад, зранку температуру піднімають, а для кращого сну – опускають.

Враховуючи, що зазвичай регулювання відбувається обертанням відповідного обертового регулятора, то є необхідність створити пристрій, що керуватиме кутом оберту у відповідності до часу доби. Обертання буде здійснюватися за допомогою крокового двигуна.

Програмне забезпечення такого пристрою, слід корегувати протягом року, що є недоліком даного пристрою, проте, це дає великий простір в керуванні для користувача. Наприклад, можна на невеликий проміжок часу, викрутити потужність на максимум для того, щоб будинок швидко нагрівся, і через невеликий проміжок перевести регулятор в таке положення, в якому температура буде зберігатись на сталому рівні.

Зазначу, що для гучності прилад міститиме дисплей LCD 1602. На ньому, в верхньому рядку буде відображатись час доби, а в нижньому умовні одиниці повороту. Час буде відображатись в стандартному для цифрових годинників форматі, наприклад п'ятнадцята година двадцять дві секунди відображатимуться як: «15:22». Умовні одиниці, що позначаються кут обертання, це тривалість високого фронту в сигналі РWM для крокового двигуна. Залежність прямолінійна.

Зауважу, що пристрій містить кнопки, що дозволять встановити час доби.

					UV04 424445 004 U2	Лист
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	ДК91.421415.001 ПЗ	4

Пристрій, що розробляється, неодмінно повинен містити й засоби для кріплення до системи опалення. Данна задача, як і регулювання приладу, повинна виконуватись під конкретний випадок, тому я не буду розглядати це в раках даного курсового проекту. Лист ДК91.421415.001 ПЗ Підпис № докум.

# РОЗДІЛ 1 - ОПИС СТРУКТУРИ ПРИСТРОЮ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ

# 1.1 - Загальний опис пристрою

Пристрій, що розробляється містить такі засоби введення інформації:

- Одну кнопку для перезавантаження
- Дві кнопки для встановлення часу доби

Пристрій, що розробляється містить такі засоби обробки інформації:

• Мікроконтролер STM32F407VG

Пристрій, що розробляється містить такі засоби виведення інформації:

- Дисплей LCD 1602
- Кроковий двигун

Основним компонентом такої схеми можна назвати мікроконтролер STM32F407VG, адже самі від буде лічити час, сприймати інформацію з кнопок, керувати кроковим двигуном.

Кожна кнопка підключена до одного GPIO мікроконтролера. Дисплей підключений до семи GPIO мікроконтролера. Кроковий двигун підключений до одного GPIO мікроконтролера. Детальні підключення описано в «Розділ 2 - Розробка схеми електричної принципової».

#### 1.2 – Опис кнопок

Як вже було сказано вище, даний пристрій містить три кнопки. Розглянемо їх більш детально.

SB1 - кнопка, що збільшує значення часу на одну хвилину. Дана кнопка

					ДК91.421415.001 ПЗ	Лист
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		6

задіює порт GPIO C11. При створенні макету, в якості цієї кнопки, була використана кнопка SWT1 на стенді Global Starter Kit (Рис. 1.1).




Рис. 1.1 Стенд Global Starter Kit

SB2 - кнопка, що зменшує значення часу на одну хвилину. Дана кнопка задіює порт GPIO C8. При створенні макету, в якості цієї кнопки, була використана кнопка SWT5 на стенді Global Starter Kit (Рис. 1.1).

SB3 — це кнопка перезавантаження мікроконтролера. Натиснувши цю кнопку, можна повернути пристрій в стан за замовчуванням. При створенні макету, в якості цієї кнопки, була використана кнопка B2 RESET на платі STM32F4DISCOVERY (Рис. 1.2).

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		7



Рис. 1.2 плата STM32F4DISCOVERY

# 1.3 – Опис двигуна

В якості кокового двигуна, при створенні макету, було використано мікросервопривід Tower Pro SG90 micro servo 9g. Зовнішній вигладь даного компоненту наведено на Рис. 1.3:

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		8



Рис. 1.3 Мікросервопривід Tower Pro SG90 micro servo 9g

Даний привід керується ШІМ сигналом на вході РWМ, це оранжевий провідник на Рис. 1.3. Цей вхід двигуна підключений до GPIO A4 мікроконтролера STM32F407VG.

#### 1.4 - Oпис LCD 1602

LCD 1602 — це рідкокристалічний дисплей, що містить 2 рядки знакомісць, в кожному з яких  $\epsilon$  по 16 знакомісць. Кожне знакомісце ма $\epsilon$  в собі 8на5 пікселів.

При створенні макету, було використано WH1602B-NYG-CT виробництва WINSTAR DISPLAY CORPORATION. Зовнішній вигляд дисплею на стенді Global Starter Kit наведено на Рис. 1.1.

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		9

Розглянемо детальніше використання дисплею:

Для запису команди чи даних слід встановити відповідні рівні на входах керування дисплеєм ( це входи RS, R/W), на входах даних (це входи DB0-DB7) та подати короткотривалий ( біля 40 МКС ) імпульс на вхід Е.

Розглянемо вище зазначенні входи:

- Е строб, коли на всіх інших входах встановлене потрібне значення, на цей слід подати короткотривалий імпульс, для того, щоб дисплей зчитав команду чи дані.
- RS цей вхід сигналізує дисплею, що ми передаємо йому команду (якщо на цьому вході нуль) чи дані (якщо на вході одиниця).
- R/W Вказує дисплею, чи буде відбуватись запис в нього (якщо на вході нуль) чи буде відбуватись читання з нього (якщо на вході одиниця). Оскільки в рамках даного курсового проекту, буде відбуватись тільки запис в дисплей, то даний вхід, можна закоротити на землю, так як це зроблено в стенді Global Starter Kit (Рис. 1.4).

Також слід не забувати про підключення інших портів, таких як:

- VCC живлення 5 вольт
- VSS земля
- V0 вхід керування контрастністю. На стенді Global Starter Kit потенціометр R22.
- А анод світлодіодного підстелення
- К- анод світлодіодного підстелення

Для зручності наведу уривок з документу ЕЗ ДК91.421415.001, де зображено WH1602B-NYG-CT ( Рис. 1.4 ).

						Лист			
					ДК91.421415.001 ПЗ				
2	//a.aa	No 3	Π: λ	// man m		10			
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		10			




Рис. 1.4 уривок з документу ЕЗ ДК91.421415.001, де зображено WH1602B-NYG-CT

Зауважу, що для вдалої роботи з дисплеєм слід дотримуватись відповідних затримок при передачі інформації. Детальні про це слід читати в документації на пристрій.

Варто також звернути увагу на те, що існує два типи підключення дисплею:

Перший – це восьми бітний режим підключення дисплею. При цьому данні та команди передаються в один такт.

Другий – це чотирьох бітний режим підключення дисплею. При цьому входи DB0-DB3 не використовуються. Для того, щоб передати керуючий байт, спершу подаються старші чотири біти керуючого байту, а потім молодші. Таким чином, передача команд та даних відбувається в два такти. Це економить порти GPIO, але займає більше часу.

При створенні макета було використано саме чотирьох бітний режим.

					ДК91.421415.001 ПЗ	Лист
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		11

# РОЗДІЛ 2 - РОЗРОБКА СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ

# 2.1 – Загальний опис схеми електричної принципової

Наведу Скріншот з документу ЕЗ ДК91.421415.001 на Рис. 2.1:




Рис. 2.1 Скріншот з документу ЕЗ ДК91.421415.001

Як можна побачити на Рис. 2.1 головним компонентом  $\epsilon$  мікроконтролер STM32F407VG, саме до нього підключені всі решту компоненти.

Дане з'єднання аналогічно тому, що використовується на платі STM32F4DISCOVERY (це підключення резонаторів, схеми стабілізації напруги живлення мікроконтролера та кнопки SB3) та стенді Global Starter Kit (це підключення WH1602B-NYG-CT та кнопок SB1- SB2).

Важливі моменти схеми електричної принципової будуть розглянуті в

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		12

наступних підрозділах.

# 2.2 – Підключення кнопок

Розглянемо підключення кнопок SB1 та SB2. Наведу їх під'єднання на Рис. 2.2.




Рис. 2.2 підключення кнопок SB0 та SB1

При підключенні кнопок слід враховувати два моменти:

- Слід забезпечити протидію ефекту брязкоту контактів
- Слід організувати «підтяжку» кнопок на живлення чи землю

Для того, щоб вирішити першу проблему, добавлені конденсатори С3 та С4. Оскільки напруга на них не може змінюватись різко, то всі брязкоти будуть згладжуватись.

					ПК91 421415 001 ПЗ	Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		13

Для того, щоб вирішити другу проблему, порти GPIO до яких підключаються кнопки, з'єднується з живленням 3,3 Вольти через резистори R5, R6. Таким чином, у випадку не активності кнопок SB1 та SB2, на портах GPIO C11 та GPIO C8 відповідно буде напруга логічного рівня одиниці. При натисканні, відповідні конденсатори будуть розряджатись на землю й на портах буде напруга логічного рівня нуля. Це буде відбуватись, тому що опір між портами й живленнями значно більший ніж між портами й землею.

Зазначу, що програмне забезпечення таке, що програма реагує на саме негативні фронти сигналу на портах GPIO C11 та GPIO C8.

Тепер розглянемо підключення кнопки SB3.

Особливістю цієї кнопки є те, що для вдалого перезавантаження мікроконтролера, слід протримати на вході NRST низький рівень певний час. Це пов'язано з внутрішньою будовою мікроконтролера. Для реалізації такої роботи використовується таке з'єднання (Рис. 2.3):




Рис. 2.3 Підключення кнопки SB3

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		14

Алгоритм роботи є наступним:

- 1. При не активності кнопки SB3 на вході NRST високий рівень, адже конденсатор C5 повністю заряджений.
- 2. Для перезавантаження мікроконтролера нажимається кнопка SB3. При цьому конденсатор C5 швидко розряджається через кнопку на землю. Ток розрядки великий через низький опір між портом NRST та землею.
- 3. Коли напруга на NRST стане достатньо мала (як ми вже з'ясували це відбудеться швидко), то внутрішній тригер Шмітта перевернеться і почнеться перезавантаження.
- 4. При перезавантаженні почнеться зарядження конденсатора С5 вже через резистор R11. Зарядження буде відбуватись повільніше ніж розрядження, через те, що зріс опір. Таким чином, напруга на NRST буде зростати поволі, і тригер Шмітта перевернеться пізніше і мікроконтролер встигне перезавантажитись.

#### 2.3 – Підключення дисплею

Схема підключення наведена на Рис. 1.4. Зосереджу увагу на таких моментах:

- Вхід V0 підключено до змінного резистора. Це зроблено для можливості регулювати контрастність дисплею. Зазначу, що таке схема застосовується в макеті, а при створінні окремого пристрою, можна підібрати те значення контрастності, що буде задовольняти, та замінити потенціометр звичайним резистором.
- Входи А та К слід підключати через резистори для обмеження току. Я не рекомендую відходити від схеми представленої в ЕЗ ДК91.421415.001

					F1/04 404445 004 F10	Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	1
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		15

# РОЗДІЛ 3 - СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ОПИС

# 3.1 – Загальний опис програми

Програмне забезпечення складаєтеся з файлів початкової ініціалізації, бібліотеки CMSIS та головного файлу програми main.c (Рис. 3.1)




Рис. 3.1 Структура програмного забезпечення.

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		16

Зазначу, що підключення всіх потрібних файлі середовище Keil. Ось налаштування в вікні Manage Run - Time Environment (Рис. 3.2):

oftware Component	Sel.	Variant		Version	Description
◆ Board Support		32F469IDISCOVERY	~	1.0.0	STMicroelectronics 32F469IDISCOVERY Kit
◆ CMSIS					Cortex Microcontroller Software Interface Components
CORE	<b>~</b>			5.6.0	CMSIS-CORE for Cortex-M, SC000, SC300, Star-MC1, ARMv8-N
→ DSP		Source		1.10.0	CMSIS-DSP Library for Cortex-M, SC000, and SC300
→ NN Lib				3.1.0	CMSIS-NN Neural Network Library
■ ◆ RTOS (API)				1.0.0	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
⊕ ◆ RTOS2 (API)				2.1.3	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
CMSIS Driver					Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver Specification
◆ Compiler		ARM Compiler		1.7.2	Compiler Extensions for ARM Compiler 5 and ARM Compiler
• Device					Startup, System Setup
Startup	<b>~</b>			2.6.3	System Startup for STMicroelectronics STM32F4 Series
STM32Cube Framework (API)				1.0.0	STM32Cube Framework
■ ◆ STM32Cube HAL					STM32F4xx Hardware Abstraction Layer (HAL) Drivers
File System		MDK-Plus	~	6.15.0	File Access on various storage devices
◆ Graphics Display					Display Interface including configuration for emWIN
• Network		MDK-Plus	~	7.17.0	IPv4 Networking using Ethernet or Serial protocols
♦ USB		MDK-Plus	~	6.16.0	USB Communication with various device classes

Рис. 3.2 Вікні Manage Run - Time Environment

Зазначу, що всі функції та зміні, проініцалізовані на початку файлу main.c. Ось їх перелік:

```
3 #define ticks const 0x00F4C985
 4 #define Period
 6 volatile unsigned long delay counter = 0;
 7 volatile unsigned long scaller = 0;
 8 volatile unsigned long clock_time = 00*60 + 0;
9 volatile unsigned long angle = 3000;
10 volatile unsigned long angle buff = 0;
11 volatile unsigned long count_1 = 0;
12
13 void lcd_init(void);
14 void lcd_cmd(unsigned long cmd);
15 void lcd_data(unsigned long cmd);
16 void lcd_print_time(void);
17 void lcd print angle (void);
18 void lcd_print(void);
19
20 void interrupt_init(void);
21 void EXTI15_10_IRQHandler(void);
22 void EXTI9 5 IRQHandler (void);
24 void SysTick Init (unsigned long ticks);
25 void SysTick Handler (void);
26
27 void GPIO init (void);
28 void my_delay(unsigned long delay);
29 void set_angle(void);
```

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

Послідовність роботи виглядає так:

- 1. Спершу виконується передача управління головній функції таіп
- 2. В головній функції main відбуваються всі необхідні функції ініціалізації. Детальніше про них в інших розділах. Функція main (Рис. 3.3):

```
335 int main()
336 ₽ {
337
        GPIO init();
338
        interrupt init();
339
        SysTick Init(ticks const);
        lcd init();
340
341
        lcd print();
342
        while (1)
343 ₪
344
            set_angle();
345
        }
346 }
347
```

Рис. 3.3 Функція таіп

- 3. При відсутності переривань, циклічно виконується функція set\_angle, детальніше про неї в «3.4 Опис решти функцій».
- 4. При перериваннях системного таймера, як стається раз в секунду, відбувається збільшення змінної scaller на одиницю. Кожне 60 переривання збільшує на одиницю вже і зміну clock\_time. При цьому стається виведення нового значення години на екран. Вигляд функція поривання системного таймер (Рис. 3.4):

```
45 void SysTick_Handler(void)
46 ₽ {
47
       scaller++;
       if(scaller%60==0)
48
49 申
50
            clock time++;
           if(clock time >= 24*60) clock time = 0;
51
52
           lcd init();
53
           lcd print();
54
        }
55
56 }
```

Рис. 3.4 Функція переривання системного таймера

					ДК91.421415.001 ПЗ	Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		18

Зауважу, що число котре звантажується в лічильник системного таймера підбиралось методом спроб й помилок.

5. При перериванням від кнопок, стається збільшення чи зменшення величини clock\_time на одиницю, що змінює значення часу на хвилину. Натискання клавіші SB1, викликає переривання EXTI15\_10\_IRQHandler, що збільшує час, а при натисканні SB2, викликає переривання EXTI9\_5\_IRQHandler, що зменшує час. Функції переривання наведені на Рис. 3.5:

```
99 void EXTI9 5 IRQHandler(void) //SWT5
                                                     86 void EXTI15 10 IRQHandler(void) //SWT1
100 ₽ {
         EXTI->IMR &= ~EXTI IMR IM8;
                                                            EXTI->IMR &= ~EXTI IMR IM11;
102
                                                     89
103
         clock_time--;
                                                            clock time++;
                                                     90
         if(clock time >= 24*60) clock time = 0;
104
                                                     91
                                                            if(clock_time >= 24*60) clock_time = 0;
105
         lcd init();
                                                     92
                                                            lcd init();
106
         lcd print();
                                                            lcd print();
107
         EXTI->PR|= EXTI PR PR8;
108
                                                     95
                                                            EXTI->PR|= EXTI PR PR11;
109
         EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM8;
                                                     96
                                                            EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM11;
110 }
                                                     97 }
```

Рис. 3.5 Функції переривань

# 3.2 – Опис функції для роботи з LCD1602

void lcd\_init(void); – функція, що ініціалізує дисплей для роботи в чотирьох бітовому режим, очищає дисплей та вимикає курсор.

void lcd\_cmd(unsigned long cmd); – функція, що надсилає команду в чотирьох бітовому режими.

void lcd\_data(unsigned long cmd); – функція, що надсилає данні в чотирьох бітовому режими.

void lcd\_print\_time(void); – функція, що виводить поточний час void lcd\_print\_angle(void); – функція, що виводить поточне число, що

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		19

відображає поточний кут повороту.

void lcd\_print(void); — функція, що очищає дисплей та викликає функції lcd\_print\_time та lcd\_print\_angle.

# 3.3 – Опис функцій зовнішніх переривань

void interrupt\_init(void); – функція, що ініціалізує переривання по задньому фронту EXTI15\_10\_IRQHandler та EXTI9\_5\_IRQHandler для GPIOC11 та GPIOC8 відповідно.

void EXTI15\_10\_IRQHandler(void); – переривання, що спрацьовує при натисканні SB1

void EXTI9\_5\_IRQHandler(void); – Переривання, що спрацьовує при натисканні SB2

# 3.4 – Опис функцій переривань системного таймера

void SysTick\_Init (unsigned long ticks); — функція, що ініціалізує системні переривання. Число, що записується в лічильник системного таймера це ticks\_const 0x00F4C985.

void SysTick\_Handler(void); – функція, що виконується при спрацюванні системного таймера.

# 3.5 – Опис решти функцій

void GPIO\_init(void); – функція, що ініціалізує порти GPIO для роботи з

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		20

	1411		HHOGN T	0 HDH		
		опками, дис				
	vo	id my_delay(	unsigne	d long	g delay); – функція, що створює затримки в часі.	
	vo	id set_angle(	void); –	функ	щія, що генерує сигнал для крокового двигуна.	
					ДК91.421415.001 ПЗ	Лист
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		21

# РОЗДІЛ 4 - КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЮ

# 4.1 – Основи користування

Для того, щоб повторити прилад слід:

- 1. Зібрати схему у відповідності до документу ЕЗ ДК91.421415.001
- 2. Завантажити програмне забезпечення, що наведено в додатку Б
- 3. Натиснути кнопку SB3

Після цих кроків у вас буде пристрій, що почне лік з 0 годин 0 хвилин і в залежності від часу буде змінювати кут оберту крокового двигуна. При цьому формат відображення інформації буде наступний (Рис. 4.1):



Рис. 4.1 Формат відображення інформації

# 4.2 – Налаштування приладу

При використані приладу в практичних цілях, слід звернути увагу на 2 моменти:

Перший – це спосіб кріплення приладу до системи опалення. В рамках даного курсового проекту, я не буду надавати якісь поради чи рекомендації. Ця частина залишається повністю за користувачем.

Другий – це налаштування програми під себе. Перше про, що слід

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		22

подбати, то це виявити, яке значення змінної angle слід встановити, для того, щоб перевести кроковий двигун в потрібне положення. Найлегше це зробити перебираючи варіанти в ручну. Коли у вас буде інформація про те, які значення змінної angle відповідають якому положенню, то можна приступити до планування режимів. Іншими словами слід в функцію set\_angle добавити відповідні оператори іf з проміжками часу, в які ви хочете получити відповідне регулювання системи опалення. Наведу приклад на Рис. 4.2:

#### Ідея наступна:

- 3 07:30 до 12:00 будинок слід нагріти після ночі ( angle = 1800 ).
- 3 12:01 до 16:00 температуру в будинку можна зменшити, адже зараз день ( angle = 1200 ).
- 3 16:01 до 22:00 настає вечір, надворі холоднішає і температуру слід трішки підняти ( angle = 2500 ).
- 3 22:01 до 07:29 температуру варто опустити для кращого сну ( angle = 2500 ).

В результаті отримуємо великий прості для налаштування, проте, це вимагатиме певних знань в користувача.

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

ДК91.421415.001 ПЗ

*Лист* 23

#### ВИСНОВКИ

Отже, в результаті виконання даного курсового проекту, було розроблено цифровий пристрій для контролю системи опалення будинку. Він може бути фізично встановлений на обертові регулятори такої ситими й має великі можливості для налаштування. Високі вимоги, до вмінь користувача є недоліком, проте в рамках даного курсового проекту, це не є критично.

Разом з цим документом, будо також розроблено ПЗ та ПЕЗ.

Макет створювався на базі наявних компонентів, відео роботи макету також додано до інших матеріалів на Google Disc.

Курсовий проект вважаю успішно виконаним.

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. STM32f407VG / [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f407vg.html

- Дата звернення 18.01.2023.
- 2. STM32F4DISCOVERY / [Електронний ресурс] Режим доступу:

https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32f4discovery.html

- Дата звернення 18.01.2023.
- 3. Матеріали для розробки надані викладачем/ [Електронний ресурс] Режим доступу:

https://drive.google.com/drive/folders/0B2C9N3752zhKfkRDSkNiZ09sZ2RiW V13Q013TTJBdVhjOVc1RmpDLS0weC1sM0gxZ1h1VTQ?resourcekey=0-MQO0qDnYAWWngzQlEuoA3g&authuser=1

- Дата звернення 18.01.2023.
- 4. Курсові проекти одногрупників/ [Електронний ресурс] Режим доступу:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1v0gVm-2L170GAK\_M5WBIVXUsyFJqr9-e

- Дата звернення 18.01.2023.
- 5. Курсові проекти студентів паралельної групи/ [Електронний ресурс] Режим доступу:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Lh\_SLLGPHiIylmX-Achtx9jsa2FHBk-r

- Дата звернення 18.01.2023.

		1 1				
						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		25

# ДОДАТОК А. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# 1. Найменування та галузь використання

• Пристрій цифровий спеціалізований «Пристрій, що керує системою опалення будинку на основі STM32F407VG»

# 2. Підстава для розробки

 Підставою для проведення курсового проекту є завдання, що видане викладачем згідно учбового плану на 7 семестр.

# 3. Мета і призначення розробки

- Створення універсального пристрою
- Великі можливості по налаштуванні приладу

# 4. Джерела розробки

• Пристрій розробляється вперше

#### 5. Технічні вимоги

# 5.1. Функціональні можливості пристрою.

- Відображення часу в форматі цифрового годинника
- Можливість керувати кут оберту, обертових регуляторів
- Можливість налаштування приладу під користувача

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
2	//ana	No 3	П:Э	// mine m		26
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		20

# 5.2. Технічні характеристики

- Надійність й універсальність
- Мінімалістичний інтерфейс

# 5.3. Вимоги до рівня уніфікації та стандартизації.

Для виготовлення пристрою передбачається максимальне застосування стандартних, уніфікованих деталей та виробів.

# 5.4. Вимоги до безпеки експлуатації та обслуговування

Керуватися загальними вимогами безпеки до апаратури низької напруги ГОСТ 12.2.007-75.

# 5.5. Вимоги до складу та параметрів технічних засобів.

Для виробництва пристрою використовують матеріали вітчизняного, а також імпортного виробництва.

# 5.6. Вимоги до умов експлуатації.

Кліматичне виконання УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69.

# 5.7. Вимоги до транспортування та зберігання.

Група умов зберігання Л1 по ГОСТ 15150-69. Зберігати в зачинених, опалювальних та вентильованих приміщеннях, в яких забезпечуються наступні умови: температура повітря +5...+40°С, відносна вологість повітря 60% при 200°С (середньорічне значення), атмосферний тиск 84...106кПа. Транспортувати автомобільним, залізничним або авіаційним видами транспорту в спеціальній транспортній тарі.

					ДК91.421415.001 ПЗ	Лист
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		27

# 6. Результати роботи

- 6.1. Результати даної роботи можуть бути використані як вихідна документація по створенню прототипу пристрою та подальшого впровадження його в серійне виробництво.
- 6.2. Дана робота (звітна документація) після виконання надається на кафедру КЕОА для подальшого захисту й зберігання в якості навчальної документації.

## 7. Робота повинна містити:

- Пояснювальну записку з Додатками;
- Схему електричну принципову;
- Перелік елементів;

## 8. Порядок розгляду й приймання роботи

Порядок розгляду й приймання роботи на загальних умовах, прийнятих на кафедрі КЕОА. Рецензування й прийняття роботи комісією на загальних умовах.

#### 9. Економічні показники

В рамках даного проекту не розглядаються.

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		28

# 10. Етапи розробки:

№	Назва етапу курсового проекту (роботи)	Строк виконання етапів проекту (роботи)	Примітка
1	Створення схеми електричної принципової	14.10 – 2.11	
2	Onuc структури пристрою і його окремих складових	4.11 – 12.11	
3	Обгрунтування вибору елементної бази	13.11 – 17.11	
4	Onuc і розрахунок схеми електричної принципової	19.11 – 21.11	
5	Розробка та затвердження графічної частини проекту	22.11 - 03.12	
6	Алгоритм роботи програми	22.11 - 03.12	
7	Інструкція користувача	04.12 - 19.12	
8	Подача КП до захисту	20.12	
I		I	

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

# ДОДАТОК Б. ЛІСТИНГ ПРОГРАМИ

# Вміст файлу таіп.с:

#include <stm32f407xx.h> #define ticks\_const 0x00F4C985 #define Period 5000 volatile unsigned long delay\_counter = 0; volatile unsigned long scaller = 0; volatile unsigned long clock\_time = 00\*60 + 0; volatile unsigned long angle = 3000; volatile unsigned long angle\_buff = 0; volatile unsigned long count\_1 = 0; void lcd\_init(void); void lcd\_cmd(unsigned long cmd); void lcd\_data(unsigned long cmd); void lcd\_print\_time(void);

VC	na	ica_	_prmt	_ang	ie(vo	)1U)	,

					ДК91.421415.001 ПЗ
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	

Лист

30

```
void lcd_print(void);
void interrupt_init(void);
void EXTI15_10_IRQHandler(void);
void EXTI9_5_IRQHandler(void);
void SysTick_Init (unsigned long ticks);
void SysTick_Handler(void);
void GPIO_init(void);
void my_delay(unsigned long delay);
void set_angle(void);
void SysTick_Init (unsigned long ticks)
    SysTick->CTRL = 0;
```

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

```
SysTick->LOAD = ticks - 1;
     NVIC\_SetPriority(SysTick\_IRQn, (1 << \_\_NVIC\_PRIO\_BITS) - 1);
     SysTick->VAL = 0;
     SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk;
     SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;
     SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
}
void SysTick_Handler(void)
{
     scaller++;
     if(scaller%60==0)
           clock_time++;
           if(clock_time >= 24*60) clock_time = 0;
           lcd_init();
           lcd_print();
     }
                                                                           Лист
```

ДК91.421415.001 ПЗ

Підпис

№ докум.

32

```
void interrupt_init(void)
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN;
   SYSCFG->EXTICR[2] |= SYSCFG_EXTICR3_EXTI11_PC;
   SYSCFG->EXTICR[2] |= SYSCFG_EXTICR3_EXTI8_PC;
   EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM11;
   EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM8;
   EXTI->FTSR |= EXTI_RTSR_TR11;
   EXTI->FTSR |= EXTI_RTSR_TR8;
   NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn,2);
   NVIC_SetPriority(EXTI9_5_IRQn,3);
```

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		33

```
NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI15_10_IRQn);
     NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI9_5_IRQn);
     NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
     NVIC_EnableIRQ(EXTI9_5_IRQn);
     __enable_irq();
}
void EXTI15_10_IRQHandler(void) //SWT1
{
     EXTI->IMR &= ~EXTI_IMR_IM11;
     clock_time++;
     if(clock_time >= 24*60) clock_time = 0;
     lcd_init();
     lcd_print();
     EXTI->PR|= EXTI_PR_PR11;
```

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
Вм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		34

```
EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM11;
}
void EXTI9_5_IRQHandler(void) //SWT5
{
     EXTI->IMR &= ~EXTI_IMR_IM8;
     clock_time--;
     if(clock_time >= 24*60) clock_time = 0;
     lcd_init();
     lcd_print();
     EXTI->PR|= EXTI_PR_PR8;
     EXTI->IMR \mid = EXTI\_IMR\_IM8;
```

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

```
void lcd_print(void)
{
    lcd_cmd(0x01);// clear
    lcd_print_time();
    lcd_print_angle();
}
void lcd_print_time(void)
{
    lcd_cmd(0x80);
    lcd_data('T');
    lcd_data('i');
    lcd_data('m');
    lcd_data('e');
    lcd_data(0x20);
    lcd_data(0x2D);
    lcd_data(0x20);
```

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

```
lcd_data(0x30 + (((clock_time-clock_time\%600)/600)\%6));
      lcd_data(0x30 + (((clock_time-clock_time\%60)/60)\%10));
      lcd_data(0x3A);
      lcd_data(0x30 + ((clock_time\%60-clock_time\%10)/10));
      lcd_data(0x30 + (clock_time%10));
}
void lcd_print_angle(void)
{
      lcd_cmd(0xC0);
      lcd_data('A');
      lcd_data('n');
      lcd_data('g');
      lcd_data('l');
      lcd_data('e');
      lcd_data(0x20);
      lcd_data(0x2D);
      lcd_data(0x20);
      lcd_data(0x30 + (angle - (angle % 1000))/1000);
```

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

```
lcd\_data(0x30 + ((angle - (angle\%100))/100)\%10);
     lcd_data(0x30 + ((angle - (angle \%10))/10)\%10);
     lcd_data(0x30 + (angle\%10));
}
void lcd_init(void)
{
     lcd_cmd(0x28);// init
     lcd_cmd(0x01);// clear
     //lcd_cmd(0x0D);// cursor on
     lcd_cmd(0x0C);// cursor off
     my_delay(1000);
}
void lcd_cmd(unsigned long cmd)
{
     GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD7;
     GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD11;
```

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

```
if(cmd\&(1<<4)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD12;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD12;
if(cmd\&(1<<5)) GPIOE->ODR \models GPIO\_ODR\_OD13;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD13;
if(cmd\&(1<<6)) GPIOE->ODR \models GPIO\_ODR\_OD14;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD14;
if(cmd\&(1<<7)) GPIOE->ODR = GPIO_ODR_OD15;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD15;
GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD11;
my_delay(40);
GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD11;
my_delay(4000);
if(cmd\&(1<<0)) GPIOE->ODR \models GPIO ODR OD12;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD12;
if(cmd\&(1<<1)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD13;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD13;
if(cmd&(1<<2)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD14;
```

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		39

```
else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD14;
     if(cmd\&(1<<3)) GPIOE->ODR \models GPIO\_ODR\_OD15;
          else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD15;
    GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD11;
    my_delay(40);
    GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD11;
    my_delay(4000);
}
void lcd_data(unsigned long cmd)
{
    GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD7;
    GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD11;
    if(cmd\&(1<<4)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD12;
          else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD12;
    if(cmd&(1<<5)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD13;
          else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD13;
```

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		40

```
if(cmd\&(1<<6)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD14;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD14;
if(cmd&(1<<7)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD15;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD15;
GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD11;
my_delay(40);
GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD11;
my_delay(4000);
if(cmd\&(1<<0)) GPIOE->ODR \models GPIO\_ODR\_OD12;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD12;
if(cmd&(1<<1)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD13;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD13;
if(cmd\&(1<<2)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD14;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD14;
if(cmd&(1<<3)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD15;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD15;
```

						Лист
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		41

```
GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD11;
    my_delay(40);
    GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD11;
    my_delay(4000);
void set_angle(void)
{
    angle_buff = angle;
    if( 07*60 + 30 <= clock_time && clock_time <= 12*60 + 00) angle =
////
1800;
    else if( 12*60 + 01 <= clock_time && clock_time <= 16*60 + 00) angle
////
= 1200;
////
    else if( 16*60 + 01 \le \operatorname{clock\_time} \&\& \operatorname{clock\_time} \le 22*60 + 00) angle
= 2500;
```

						Лисп
					ДК91.421415.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		42

```
else if( 22*60 + 01 \le clock_time \parallel clock_time \le 07*60 + 29) angle =
////
600;
      if( 0 <= clock_time && clock_time <= 2 ) angle = 4200;
      else if( 3 <= clock_time && clock_time <= 5) angle = 1200;
      else if( 6 <= clock_time && clock_time <= 8) angle = 2500;
      else if( 9 <= clock_time && clock_time <= 12) angle = 600;
      if(angle != angle_buff)
      {
            lcd_init();
            lcd_print();
            count_1 = 0;
            while(count_1 != 100)
            {
                  GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_OD4;
                  my_delay(angle);
                  GPIOA->ODR &= ~GPIO_ODR_OD4;
                  my_delay(Period - angle);
                                                                                 Лист
```

ДК91.421415.001 ПЗ

Підпис

№ докум.

43

```
count_1++;
void GPIO_init(void)
    // AHB1ENR
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOEEN;
    // MODER A
    GPIOA->MODER |= ~GPIO_MODER_MODE2_0;
    GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE2_1;
    GPIOA->MODER |= ~GPIO_MODER_MODE4_0;
    GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE4_1;
```

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

```
GPIOC->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE8_0;
GPIOC->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE8_1;
GPIOC->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE11_0;
GPIOC->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE11_1;
// MODER E
GPIOE->MODER |= ~GPIO_MODER_MODE5_0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE5_1;
GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODE7_0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE7_1;
GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODE10_0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE10_1;
GPIOE->MODER |= GPIO MODER MODE11 0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE11_1;
GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODE12_0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE12_1;
GPIOE->MODER |= GPIO MODER MODE13 0;
```

ДК91.421415.001 ПЗ

Лист

45

// MODER C

№ докум.

Підпис

```
GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE13_1;
GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODE14_0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE14_1;
GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODE15_0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE15_1;
// OTYPER E
GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT7;
GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT10;
GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT11;
GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT12;
GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT13;
GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT14;
GPIOE->OTYPER &= ~GPIO OTYPER OT15;
// ODR
GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD10;
                                                         Лист
                          ДК91.421415.001 ПЗ
                                                          46
№ докум.
        Підпис
```

```
void my_delay(unsigned long delay)
{
    for(delay_counter=0;delay_counter<delay;delay_counter++);</pre>
}
int main()
{
    GPIO_init();
    interrupt_init();
    SysTick_Init(ticks_const);
    lcd_init();
    lcd_print();
    while(1)
        set_angle();
```

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата