МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» КАФЕДРА КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

3 курсу:

«Мікропроцесорні технології та компоненти радіоелектронної апаратури»

тема: «Табло для обмінника валют на основі STM32F407VG »

Керівник:	Виконала:
доц. Корнєв В.П.	Тисяк Є.В.
Допущено до захисту	студент IV курсу ФЕЛ
""2023 p.	групи ДК-91
Захищено з оцінкою	

Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського,,

Кафедра <u>Конструювання електронно-обчислювальної апаратури</u> Дисципліна <u>Мікропроцесорні технології та компоненти радіоелектронної апаратури</u> Спеціальність <u>Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем</u> Курс <u>IV</u> Група <u>ДК-91</u> Семестр <u>VII</u>

ЗАВДАННЯ
до курсового проекту студента
Тисяка Євгенія Володимировича
(прізвище, ім'я та по батькові)
1. Тема проекту <u>Табло для обмінника валют на основі STM32F407VG</u>
2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) <u>28.01.2023</u>
3. Вихідні дані до проекту (роботи)
Прилад повинен містити табло на котре буде виводитись
співвідношення вартості фіксованих валют. Для того, щоб задавати всі
необхідні параметри, пристрій повинен містити декілька кнопок. Для
створення прототипу (макету) пристрою застосовується плата
STM32F407VG GlobalLogic Discovery Kit.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що розробляються)
1. Опис структури пристрою і його складових
2. Обтрунтування вибору елементної бази
3. Опис і розрахунок схеми електричної принципової
4. Алгоритм роботи програми
5. Інструкція користувача
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
1. Схема електрична принципова
2. Перелік елементів
6. Дата видачі завдання <i>13.10.2022</i>

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапу курсового проекту (роботи)	Строк виконання етапів проекту (роботи)	Примітка
1	Створення схеми електричної принципової	14.10 – 2.11	
2	Onuc структури пристрою і його окремих складових	4.11 – 12.11	
3	Обтрунтування вибору елементної бази	13.11 – 17.11	
4	Onuc і розрахунок схеми електричної принципової	19.11 – 21.11	
5	Розробка та затвердження графічної частини проекту	22.11 – 03.12	
6	Алгоритм роботи програми	22.11 - 03.12	
7	Інструкція користувача	04.12 - 19.12	
8	Подача КП до захисту	20.12	
	<u> </u>		

Студент		
	(підпис)	
Керівник		
-	(підпис)	
« 21 »	січня	2023p.

3MICT

Пер	елік викорис	станих сн	ороч	ень		3
Вст	уп					3
Розд	ціл 1 - Опис	структур	и прі	истрою та його складових		5
	1.1 - Струг	ктура прі	истро)ю		5
	1.2 - Прин	ципи та	засоб	би введення даних		5
	1.3 - Прин	ципи та	засоб	би відображення даних		8
	1.4 - Прин	ципи та	засоб	би обробки даних		8
Розд	ціл 2 - Розро	бка схем	и еле	ктричної принципової		9
	2.1 — Загал	выний оп	ис сх	еми електричної принципової		9
	2.2 — Опис	с та призі	начен	ння деяких частин схеми		10
	2.2.1	l – Опис	схем	и стабілізації напруги мікроко	онтролера	10
	2.2.2	2 - Опис	схемі	и підключення кнопки перезав	зантаження	
	мікроконт	ролера	• • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	11
	2.2.3	3 - Опис	схемі	и підключення кнопок управлі	іння	13
Розд	ціл 3 - Струг	ктура про	ограм	ии та її опис		15
	3.1 – Фунь	кції ініціє	алізаг	ції		15
	3.2 – Фунь	кції для р	обот	и з дисплеєм		17
	3.3 – Фунь	кції зовні	шніх	переривань		19
	3.4 — Загал	іьний алі	горит	тм роботи		20
Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДК91.694159	9.001 ПЗ	
лрк. бив	Тисяк €.В.	THOTHE	даши	Tabro dra obsission	Літ. Арк.	Аркушів
ірив	Корнєв ВП.			Табло для обмінника	1	49
НЗ.	ļ. <u>.</u>			валют на 2011 г. STM22E407VC		
чтр.	Корнєв ВП.			основі STM32F407VG	НТУУ «Н	KI II»
рдив	Корнєв ВП.					

Розділ 4 - Керівництво з експлуатації пристрою	22
4.1 – Запуск приладу	22
4.2 – Зміна інформації, що відображається	22
Висновки	24
Список використаних джерел	25
Додаток А. Технічне завдання	26
Додаток Б. Лістинг програми	30

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ

ЕЗ – електричне з'єднання

ПЕЗ – перелік електричних з'єднань

МК – Мікроконтролер

GPIO – General purpose input-output

LCD – Liquid crystal display

CFGR - Clock configuration register

Зм. Лист № докум. Підпис Ла					
Зм Лист No докум Підпис Ла					
JM. Tuchi Ne bokym. Thorac Au	3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

ВСТУП

На сьогоднішній день маркетинг став дуже технологічним напрямком людської діяльності, в ньому задіюють багато різноманітних технологій для приваблення клієнтів. Прилад, що розробляється, також покликаний допомогти підприємцям в веденні бізнесу.

Отже, завданням є створення такого приладу, котрий буде відображати співвідношення вартості основних валют. Такий прилад може бути використаний обмінниками чи відділами банків в якості біл-борду, для того, щоб пересічні люди могли дізнатись потрібну інформацію прямо з вулиці.

Даний прилад повинен містити мінімум зайвої інформації, не повинен бути універсальним засобом для відображення інформації, а навпаки, бути заточеним під специфічну роботу. Отже, важливо одразу визначитись, що і в якому форматі буде відображатись. Моя реалізація буде детально описана в «Розділ 1 - Опис структури пристрою та його складових» цього ж документу.

Наступною важливою функцією є можливість для працівника змінити інформацію, що відображається, простим натисканням кнопок. Це важливо, оскільки співвідношення вартості валют є дуже не стабільна річ і в людей, що використовуватимуть пристрій, повинна бути можливість швидко й просто корегувати результати.

Важливо зазначити, що всі компоненти даного пристрою будуть знаходитись в захищеному від вологи й вітру прозорому корпусі, тому якихось особливих кліматичних вимог у нього не буде.

					ł
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	

РОЗДІЛ 1 - ОПИС СТРУКТУРИ ПРИСТРОЮ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ

1.1 - Структура пристрою

Для початку наведу загальну структурну схему пристрою (Рис. 1.1):




Рис. 1.1 Загальна структурна схема пристрою

Як можна побачити з Рис. 1.1 всі модулі, що відповідають за введення інформації мають жовтий колір прямокутників та стрілочок, синій колір в тих модулів, що обробляються інформацію та зелений в ти, що її виводять. Зазначу, що стрілочки вказують напрямок передачі інформації.

1.2 - Принципи та засоби введення даних

Розглянемо детальніше жовті модулі:

Першим таким модулем, є кнопка, що перезавантажує пристрів. Саме ця кнопка керує напругою на вході NRST мікроконтролера STM32F407VG. Детальніше про те, як вона влаштована буде в «2.2.2 - Опис кнопки перезавантаження мікроконтролера».

Другим модулем ϵ три кнопки, за дорогою яких користувач зможе змінити інформацію, що відображається. Для зручності ці кнопки варто

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		5

розмітити в наступному порядку (Рис 1.2):




Рис. 1.2 Зручне розташування, для кнопок керування та кнопки перезавантаження

SB4 – це кнопка перезавантаження. SB1, SB2, SB3 – кнопки для керування. Про підключення SB1, SB2, SB3 можна почитати докладніше в «2.2.3 - Опис кнопок управління», про призначення й застосування цих кнопок сказано в «4.2 – Зміна інформації, що відображається».

При створенні прототипу (макету) я буду використовувати:

- кнопку B2 reset button з плати STM32F4DISCOVERY, як SB4.
- SBT1 з стенду Global Starter Kit, як SB1
- SBT4 з стенду Global Starter Kit, як SB2
- SBT5 з стенду Global Starter Kit, як SB3

Наведу зображення плати STM32F4DISCOVERY (Рис. 1.3) та стенду Global Starter Kit (Рис. 1.4) для кращого розуміння того, як виглядатиме макет.

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		6



Рис. 1.3 Плата STM32F4DISCOVERY



Рис. 1.4 Стенд Global Starter Kit

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		7

1.3 - Принципи та засоби відображення даних

Розглянемо зелений модуль (Рис. 1.1)

Для початку слід визначитись з форматом відображення. Оскільки прилад буде використовуватись як табло обмінника, було обрано наступний формат (Рис 1.5):

	КУПІВЛЯ	ПРОДАЖ
USD	XX.XX	XX.XX
USD	XX.XX	XX.XX

Рис. 1.5 Формат відображення інформації

Слова «КУПІВЛЯ» та «ПРОДАЖ» не будуть виведені на екран, а будуть написані на корпусі. Вся інша інформація повинна виводитись на відповідний засіб виведення. Таким чином, буде можливість відображати курс двох валют.

Звичайно варто вибрати найбільш популярні й вживані, наприклад «USD» та «EUR».

При створенні макету я буду виводити всю інформацію на LCD 1602, а саме WH1602B-NYG-CT на стенді Global Starter Kit (Рис 1.4):

1.4 - Принципи та засоби обробки даних

Розглянемо синій модуль (Рис. 1.1)

До модуля обробки даних немає строгих вимог, може підійти практично будь-який мікроконтролер.

При створенні макету я буду використовувати STM32F407VGT.

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		8

РОЗДІЛ 2 - РОЗРОБКА СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРИНЦИПОВОЇ

2.1 – Загальний опис схеми електричної принципової

Наведу загальний вигляд схеми електричної принципової (Рис. 2.1):




Рис. 2.1 Загальний вигляд схеми електричної принципової

Для загального, аналізу розіб'ю схему на п'ять основних частин (Рис. 2.2)




Рис. 2.2 Загальний вигляд схеми електричної принципової з умовною розбивкою на складові

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		9

Перша частина – складається з частини мікросхеми DD1 (мікроконтролер STM32F407VGT), кварцових резонаторів (ZQ1, ZQ2), резисторів (R1, R2, R3, R4, R8, R9, R10, R11, R13, R14) та конденсаторів (C1, C2, C8, C9). Це все необхідний мінімум для роботи мікроконтролера.

Друга частина – складається з входу NSRT мікроконтролера STM32F407VGT, резистора R12 та кнопки SB4. Детальніший опис в «2.2.2 - Опис кнопки перезавантаження мікроконтролера».

Третя частина — складається з частини мікросхеми DD1 (мікроконтролер STM32F407VGT), засобу виведення HL1 (WH1602B-NYG-CT), резисторів (R1, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R25, R26, R27), потенціометра R22 транзистора VT1 та конденсатора C7. Дана частина схеми, це підключення LCD дисплею.

Четверта частина – складається з частини мікросхеми DD1 (мікроконтролер STM32F407VGT), котушки індуктивності L1, резистора R24 та конденсаторів (C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24). Все це слугує для стабілізації напруги живлення. Детальніше в «2.2.1 – Опис схеми стабілізації напруги мікроконтролера»

П'ята частина – складається з частини мікросхеми DD1 (мікроконтролер STM32F407VGT), резисторів (R5, R6, R7), конденсаторів (C3, C4, C5) та кнопок (SB1, SB2, SB3). Це підключення кнопок. Детальніше про цю частину в «2.2.3 - Опис схеми підключення кнопок управління»

2.2 – Опис та призначення деяких частин схеми

2.2.1 – Опис схеми стабілізації напруги мікроконтролера

В цьому розділі зосереджу увагу на конденсаторах С10, С11, С12, С13, С14, С15, С18, С19 (Рис. 2.3).

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		10




Рис. 2.3 Частина схеми, що відповідає за стабілізацію живлення крупним планом

Особливість цих конденсаторів в тому, що вони під'єднані поралено. Через це виникає питання – чому не використати замість цих багатьох конденсаторів, один, еквівалентної ємності? Відповідь:

Один контакт цих конденсаторів знаходиться на потенціалі землі, а інший на потенціалі живлення VDD, при чому, до цього вузла підключена велика кількість входів живлення (VDD1, VDD2, VDD3, VDD4 ...) і при трасуванні такого підключення до одного конденсатора, ми б отримали дуже велику сумарну довжину провідників цього вузла. Це погано оскільки збільшує паразитний опір, паразитну ємність та робить прилад менш стійким до шумів й завад. Щоб запобігти цим негативним наслідкам, біля кожного порта живлення ставиться окремий конденсатор.

2.2.2 - Опис схеми підключення кнопки перезавантаження мікроконтролера

Особливістю цього входу скидання ϵ те, що для вдалого

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		11

перезавантаження мікроконтролера на його вході слід тримати рівень напруги логічного нуля деякий час. Для цього використовується наступна схема (Рис. 2.4):




Рис. 2.4 Підключення кнопки перезавантаження пристрою крупним планом Алгоритм перезавантаження наступний:

- Після довгої не активності кнопки, конденсатор С6 заряджається від живлення VDD через резистор R12. Напруга на вході NRST дорівнює напрузі на конденсаторі, тобто напрузі VDD. Ця напруга відповідає рівню логічної одиниці.
- Після короткого натиснення кнопки SB4, конденсатор C6 встигає розрядитись через цю кнопку на землю. Розрядження конденсатора відбувається настільки швидко, наскільки малі паразитні опори провідників та кнопки.
- Через наявність напруги логічного нуля на вході NRST внутрішній тригер Шмітта мікроконтролера перекидається і починається процес перезавантаження мікроконтролера.

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		12

- Оскільки, тепер конденсатор не розряджається через кнопку, а заряджається через резистор, то його зарядження забирає значно більше часу. За цей час мікроконтролер встигає перезавантажитись.
- Потім конденсатор заряджається достатнью, щоб тригер Шмітта знов перекинувся. І все починається заново.

2.2.3 - Опис схеми підключення кнопок управління

В цьому розділі буде пояснене призначення конденсаторів (C3, C4, C5) та резисторів (R5, R6, R7) (Рис. 2.5):




Рис. 2.5 Схема підключення кнопок керування крупним планом

Наведу пояснення для кнопки SB1, для решти кнопок все буде аналогічно.

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		13

При використанні кнопки, ми не можемо просто приєднати один її кінець до входу мікроконтролера, а інший до землі і ось чому:

- Після першого ж натискання вивід мікроконтролера набуде потенціалу землі і навіть після розімкнення схеми (ми відпустили кнопку) не втратить його. Через це мікроконтролер просто не буле бачити натискання кнопок, а завжди реєструватиме логічний нуль на вході.
- Через те, що електропровідні елементи кнопки будуть брязкати при натисканні, вхід мікроконтролера буде зчитувати багато імпульсів чи фронтів і це буде призводити до його неправильної роботи.

Для вирішення 2 проблеми ϵ конденсатор, напруга на якому, не може змінитись різко, тому всі це брязкоти будуть згладжені ним.

Для вирішення першої проблеми, все трішки складніше, але вже було описано в «2.2.2 - Опис схеми підключення кнопки перезавантаження мікроконтролера». Ось як це виглядає для SB1:

- При тривалій не активності кнопки SB1, конденсатор C3 заряджається від живлення 3,3В через резистор R5. Напруга на вході PA0 дорівнює напрузі на конденсаторі, тобто напрузі 3,3В. Ця напруга відповідає рівню логічної одиниці.
- Після короткого натиснення кнопки SB1, конденсатор C3 розряджається через цю кнопку на землю.
- Вхід РА0 фіксує відповідний рівень чи фронт (в моєму випадку він фіксує фронт).
- Після відпускання все повторюється по колу.

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		14

РОЗДІЛ 3 - СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ОПИС

3.1 – Функції ініціалізації

void GPIO_init(void); - функція, що ініціалізує порти вводу\виводу для подальшої роботи з ними. Складається з:

Подання тактування в шині AHB1ENR на GPIO A, E:

Встановленні режиму General purpose output mode портів A0, A2, A3, E7, E10, E11, E12, E13, E14, E15:

```
323
324
        // MODER A
325
        GPIOA->MODER &= ~GPIO MODER MODE0 0;
326
        GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE0_1;
327
        GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE3_0;
328
        GPIOA->MODER &= ~GPIO MODER MODE3 1;
329
        GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE2_0;
330
        GPIOA->MODER &= ~GPIO MODER MODE2 1;
331
332
        // MODER E
333
        GPIOE->MODER |= GPIO MODER MODE7 0;
334
335
        GPIOE->MODER &= ~GPIO MODER_MODE7_1;
        GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODE10_0;
336
337
        GPIOE->MODER &= ~GPIO MODER MODE10 1;
338
        GPIOE->MODER |= GPIO MODER MODE11 0;
339
        GPIOE->MODER &= ~GPIO MODER MODE11 1;
340
        GPIOE->MODER |= GPIO MODER MODE12 0;
341
    GPIOE->MODER &= ~GPIO MODER MODE12 1;
        GPIOE->MODER |= GPIO MODER MODE13 0;
342
343
        GPIOE->MODER &= ~GPIO MODER MODE13 1;
        GPIOE->MODER |= GPIO MODER MODE14 0;
344
345
        GPIOE->MODER &= ~GPIO MODER MODE14 1;
346
        GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODE15_0;
347
        GPIOE->MODER &= ~GPIO MODER MODE15 1;
348
```

Встановленні режиму Output open-drain портів E7, E10, E11, E12, E13, E14, E15:

```
350
         // OTYPER E
351
         GPIOE->OTYPER &= ~GPIO OTYPER OT7;
352
         GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT10;
353
         GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT11;
354
         GPIOE->OTYPER &= ~GPIO OTYPER OT12;
355
         GPIOE->OTYPER &= ~GPIO OTYPER OT13;
356
         GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT14;
357
         GPIOE->OTYPER &= ~GPIO OTYPER OT15;
358
```

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		15

Встановлення логічного рівня нуля на виході E10 (він ϵ входом $R\W$ для LCD):

void lcd_init(void) – функція для ініціалізації LCD 1602:

void interrupt_init(void) – функція для ініціалізації переривань за заднім фронтом на портах A0, A2, A3:

```
16 void interrupt init(void)
17 □ {
18
       RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR SYSCFGEN;
19
20
       SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG EXTICR1 EXTIO PA;
21
       SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI3_PA;
       SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI2_PA;
22
23
24
       EXTI->IMR |= EXTI IMR IM0;
      EXTI->IMR |= EXTI IMR IM3;
25
26
      EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM2;
27
28
      EXTI->FTSR |= EXTI_RTSR_TR0;
      EXTI->FTSR |= EXTI RTSR TR3;
29
30
      EXTI->FTSR |= EXTI_RTSR_TR2;
31
       NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn,1);
32
       NVIC_SetPriority(EXTI3_IRQn,2);
33
       NVIC_SetPriority(EXTI2_IRQn,3);
34
35
36
       NVIC ClearPendingIRQ(EXTIO IRQn);
37
       NVIC ClearPendingIRQ(EXTI3 IRQn);
       NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI2_IRQn);
38
39
40
       NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
41
       NVIC EnableIRQ(EXTI3 IRQn);
       NVIC_EnableIRQ(EXTI2_IRQn);
42
43
44
       __enable_irq();
45
46
```

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата
<i>31</i> /1.	Huchi	N≌ OUKYM.	HIOHUC	дини

3.2 – Функції для роботи з дисплеєм

void my_delay(unsigned long delay); – функція, що створює затримки:

```
363 void my_delay(unsigned long delay)
365 = {
366 delay_counter = 0;
367 for(delay_counter=0;delay_counter<delay;delay_counter++);
368 }
```

void lcd_cmd(unsigned long cmd) – функція, що надсилає команду дисплею. Приймає на вхід код команди. Приклад:

```
123
124 | lcd_cmd(0x01);// clear
```

Для реалізації затримок використовується функція void my_delay(unsigned long delay):

```
244 void 1cd cmd(unsigned long cmd)
245 □ {
246
         GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD7;
247
         GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD11;
248
249
         if(cmd&(1<<4)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD12;
250
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD12;
251
         if (cmd&(1<<5)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD13;
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD13;
252
         if (cmd&(1<<6)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD14;
253
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD14;
254
         if (cmd&(1<<7)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD15;
255
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD15;
256
257
         GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD11;
258
259
         my delay(400);
260
         GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD11;
         my_delay(400);
261
262
263
         if (cmd&(1<<0)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD12;
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD12;
264
         if (cmd&(1<<1)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD13;
265
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD13;
266
         if (cmd&(1<<2)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD14;
267
268
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD14;
269
         if (cmd&(1<<3)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD15;
270
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD15;
271
         GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD11;
272
         my_delay(400);
273
274
         GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD11;
275
         my_delay(40000);
276
```

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

void lcd_cmd(unsigned long cmd) – функція, що надсилає дані в дисплей:

```
void lcd data(unsigned long cmd)
278
279 - {
         GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD7;
280
281
         GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD11;
282
         if (cmd&(1<<4)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD12;
283
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD12;
284
         if (cmd&(1<<5)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD13;
285
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD13;
286
         if (cmd&(1<<6)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD14;
287
288
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD14;
289
         if(cmd&(1<<7)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD15;
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD15;
290
291
292
         GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD11;
         my delay(400);
293
         GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD11;
294
295
         my delay(400);
296
297
         if (cmd&(1<<0)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD12;
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD12;
298
         if (cmd&(1<<1)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD13;
299
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD13;
300
         if(cmd&(1<<2)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD14;
301
302
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD14;
         if (cmd&(1<<3)) GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD15;
303
304
             else GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD15;
305
         GPIOE->ODR |= GPIO ODR OD11;
306
307
         my delay(400);
         GPIOE->ODR &= ~GPIO ODR OD11;
308
309
         my delay(40000);
310
     }
311
```

Приклад використання:

```
211 | lcd_cmd(0x86);// mov 1
212 | lcd_data(0x3F);
213 | lcd_cmd(0x86);// mov 1
```

void lcd_print(void) – головна функція, що друкує інформацію на дисплеї. В ній ж і знаходиться алгоритм роботи. Код цієї та інших функцій буде наведений в Додатку Б.

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		18

3.3 – Функції зовнішніх переривань

void EXTI0_IRQHandler(void); – функція, що відповідає за переривання з пору PA0.

```
void EXTIO_IRQHandler(void)
48 🗏 {
49
       EXTI->IMR &= ~EXTI IMR IMO;
50
51
      change mod++;
52
       if(change_mod > 4) change_mod = 0;
53
       lcd_print();
54
55
      EXTI->PR|= EXTI_PR_PR0;
       EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM0;
57 }
```

void EXTI3_IRQHandler(void); – функція, що відповідає за переривання з пору PA3.

```
59 void EXTI3 IRQHandler(void)
60 □ {
       EXTI->IMR &= ~EXTI IMR IM3;
62
63
      if (change_mod!=0)
64
65
           switch(change mod)
66 🗎
67
                case 1:
68
                   UAH to USD++;
69
               break;
               case 2:
70
71
                   USD_to_UAH++;
72
               break;
73
               case 3:
74
                   UAH_to_EUR++;
75
               break;
76
77
                   EUR to UAH++;
78
               break;
79 -
            }
80 -
        }
81
       lcd_print();
82
83
       EXTI->PR|= EXTI PR PR3;
       EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM3;
84
85
   }
```

void EXTI2_IRQHandler(void); – функція, що відповідає за переривання з пору PA2.

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		19

```
void EXTI2_IRQHandler(void)
 87
 88 🖵 {
 89
         EXTI->IMR &= ~EXTI_IMR_IM2;
 90
 91
         if (change_mod!=0)
 92 🗀
 93
             switch (change_mod)
 94
                 case 1:
 95
                    UAH to USD--;
 97
                break;
 98
                case 2:
                    USD_to_UAH--;
99
100
                break;
101
                 case 3:
102
                     UAH to EUR--;
103
                break;
104
                case 4:
105
                   EUR_to_UAH--;
106
                break;
107
             }
108
109
         lcd print();
110
        EXTI->PR|= EXTI_PR_PR2;
111
         EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM2;
112
113 }
114
```

3.4 – Загальний алгоритм роботи

• Відбувається ініціалізація портів вводу виводу:

```
Build Output
main.c
   #include "main header.h"
2
3
   int main()
4 □ {
5
        GPIO init();
        interrupt init();
6
7
        lcd init();
        while (1);
8
9 4
```

- Далі йде ініціалізація переривань.
- Дисплей отримує відповідні команди, що задаються тип його роботи, та очищають пам'ять, повертаючи курсор на нульову адресу.

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		20

У випадку натискання клавіші SB1 змінюється глобальна змінна change_mod. Якщо ця змінна 0 – то йде просте виведення інформації, якщо 1 – то є можливість змінювати глобальну зміну UAH_to_USD. Цей принцип поширюється й на інші числа, що відображаються на дисплеї.

```
5 extern volatile unsigned long UAH_to_USD;// 1 6 extern volatile unsigned long USD_to_UAH;// 2 7 extern volatile unsigned long UAH_to_EUR;// 3 8 extern volatile unsigned long EUR_to_UAH;// 4
```

Таким чином забезпечується можливість налаштовувати інформацію, що виводиться. Детальніше про алгоритм зміни інформації, що виводиться описано в «4.2 – Зміна інформації, що відображається».

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

РОЗДІЛ 4 - КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЮ

4.1 – Запуск приладу

Для того, щоб запустити прилад слід зробити наступнику послідовність дій:

- 1. Зібрати прилад чи макет, за схемою наведеною в документі ЕЗ ДК91.694159.001
- 2. Завантажити програму з «Додаток Б. Лістинг програми» в мікроконтролер
- 3. Перезавантажити мікроконтролер натиснувши кнопку SB4
- 4. Натиснути кнопку SB2 або SB3 для того, щоб на екрані появилась початкова інформація

Результат цих дій наведений на Рис. 4.1:



Рис. 4.1 Інформація, що відображається на табло за замовчуванням

4.2 – Зміна інформації, що відображається

Для того, щоб налаштувати інформацію, що відображається слід виконати наступний алгоритм:

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		22

- 1. Запустити прилад так як це описано в «4.1 Запуск приладу»
- 2. Вибрати число, котре потрібно змінити натисканням кнопки SB1. Після її натискання, в числа котре ми можемо змінювати буде замість крапи мигати знак питання. Це вказує на те, що ми будемо змінювати саме це число. Наприклад, для того, щоб змінити вартість купівлі долара, слід натиснути кнопку SB1 один раз. Ось як це буде вигадати (Рис. 4.2):



Рис. 4.2 Вигляд який приймає табло після двох натискань SB1

3. Для того, щоб збільшити це число на одну копійку, слід натиснути клавішу SB2, для того, щоб зменшити SB3. Наприклад, збільшимо вибране в минулому пункті число на 2 копійки. Для цього натиснем клавішу SB2 два рази. Ось результат (Рис. 4.3):



Рис. 4.3 Вигляд який приймає табло після двох натискань кнопки SB2

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		23

	нат	искати SB	ми встановили, це число, потрібно по потрібно по тих пір, доки табло не вийдемо з нформації.	
3м. Лист Ns	докум.	Підпис Дат	ДК91.694159.001 ПЗ	<i>Лист</i> 24

ВИСНОВКИ

Отже, в результаті виконання даного курсового проекту мною було розроблено табло для обмінника валют на основі STM32F407VG. Даний пристрій відображає вартість для купівлі та продажу долара та євро. ε можливість легко налаштувати іншу ціну.

При розробці був створений простоти на основі стенду Global Starter Kit.

Разом з цією ПЗ також були створені документи ЕЗ та ПЕЗ. Враховуючи наявність цієї документації та робочого макету приладу, курсовий проект вважаю успішно виконаним.

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. STM32f407VG / [Електронний ресурс] - Режим доступу:

https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f407vg.html

- Дата звернення 18.01.2023.
- 2. STM32F4DISCOVERY / [Електронний ресурс] Режим доступу:

https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32f4discovery.html

- Дата звернення 18.01.2023.
- 3. Матеріали для розробки надані викладачем/ [Електронний ресурс] Режим доступу:

https://drive.google.com/drive/folders/0B2C9N3752zhKfkRDSkNiZ09sZ2RiW V13Q013TTJBdVhjOVc1RmpDLS0weC1sM0gxZ1h1VTQ?resourcekey=0-MQO0qDnYAWWngzQlEuoA3g&authuser=1

- Дата звернення 18.01.2023.
- 4. Курсові проекти одногрупників/ [Електронний ресурс] Режим доступу:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1v0gVm-2L170GAK_M5WBIVXUsyFJqr9-e

- Дата звернення 18.01.2023.
- 5. Курсові проекти студентів паралельної групи/ [Електронний ресурс] Режим доступу:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Lh_SLLGPHiIylmX-Achtx9jsa2FHBk-r

- Дата звернення 18.01.2023.

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		26

ДОДАТОК А. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Найменування та галузь використання

• Пристрій цифровий спеціалізований «Табло для обмінника валют на основі STM32F407VG»

2. Підстава для розробки

 Підставою для проведення курсового проекту є завдання, що видане викладачем згідно учбового плану на 7 семестр.

3. Мета і призначення розробки

- Створення зручного й простого в використанні пристрою
- Створення пристрою, який легко повторити

4. Джерела розробки

• Пристрій розробляється вперше

5. Технічні вимоги

5.1. Функціональні можливості пристрою.

- Відображення вартості купівлі й продажу
- Відображення курсу одразу 2 валют
- Можливість легко налаштовувати вартість валют

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		27

5.2. Технічні характеристики

- Надійність й простота в експлуатації
- Мінімалістичний інтерфейс

5.3. Вимоги до рівня уніфікації та стандартизації.

Для виготовлення пристрою передбачається максимальне застосування стандартних, уніфікованих деталей та виробів.

5.4. Вимоги до безпеки експлуатації та обслуговування

Керуватися загальними вимогами безпеки до апаратури низької напруги ГОСТ 12.2.007-75.

5.5. Вимоги до складу та параметрів технічних засобів.

Для виробництва пристрою використовують матеріали вітчизняного, а також імпортного виробництва.

5.6. Вимоги до умов експлуатації.

Кліматичне виконання УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69.

5.7. Вимоги до транспортування та зберігання.

Група умов зберігання Л1 по ГОСТ 15150-69. Зберігати в зачинених, опалювальних та вентильованих приміщеннях, в яких забезпечуються наступні умови: температура повітря +5...+40°С, відносна вологість повітря 60% при 200°С (середньорічне значення), атмосферний тиск 84...106кПа. Транспортувати автомобільним, залізничним або авіаційним видами транспорту в спеціальній транспортній тарі.

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		28

6. Результати роботи

- 6.1. Результати даної роботи можуть бути використані як вихідна документація по створенню прототипу пристрою та подальшого впровадження його в серійне виробництво.
- 6.2. Дана робота (звітна документація) після виконання надається на кафедру КЕОА для подальшого захисту й зберігання в якості навчальної документації.

7. Робота повинна містити:

- Пояснювальну записку з Додатками;
- Схему електричну принципову;
- Перелік елементів;

8. Порядок розгляду й приймання роботи

Порядок розгляду й приймання роботи на загальних умовах, прийнятих на кафедрі КЕОА. Рецензування й прийняття роботи комісією на загальних умовах.

9. Економічні показники

В рамках даного проекту не розглядаються.

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		29

10. Етапи розробки:

№	Назва етапу курсового проекту (роботи)	Строк виконання етапів проекту (роботи)	Примітка
1	Створення схеми електричної принципової	14.10 – 2.11	
2	Onuc структури пристрою і його окремих складових	4.11 – 12.11	
3	Обгрунтування вибору елементної бази	13.11 – 17.11	
4	Onuc і розрахунок схеми електричної принципової	19.11 – 21.11	
5	Розробка та затвердження графічної частини проекту	22.11 – 03.12	
6	Алгоритм роботи програми	22.11 - 03.12	
7	Інструкція користувача	04.12 - 19.12	
8	Подача КП до захисту	20.12	

3м. /	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

ДОДАТОК Б. ЛІСТИНГ ПРОГРАМИ

Вміст файлу таіп.с:

```
#include "main_header.h"

int main()
{
    GPIO_init();
    interrupt_init();
    lcd_init();
    while(1);
}
```

Вміст файлу main_header.h:

#include <stm32f407xx.h>

extern volatile unsigned long delay_counter;

extern volatile unsigned long UAH_to_USD;// 1

extern volatile unsigned long USD_to_UAH;// $2\,$

extern volatile unsigned long UAH_to_EUR;// 3

extern volatile unsigned long EUR_to_UAH;// 4

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		31

extern volatile unsigned char change_mod; //----for lcd void lcd_init(void); void lcd_cmd(unsigned long cmd); void lcd_data(unsigned long cmd); void lcd_print(void); //----for interrupt void interrupt_init(void); void EXTI0_IRQHandler(void); void EXTI3_IRQHandler(void); void EXTI2_IRQHandler(void); //----for other void GPIO_init(void); void my_delay(unsigned long delay);

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

Вміст файлу src.c:

```
#include "main_header.h"
volatile unsigned long delay_counter = 0;
volatile unsigned long UAH_to_USD = 3523;// 1
volatile unsigned long USD_to_UAH = 3424;// 2
volatile unsigned long UAH_to_EUR = 3515;// 3
volatile unsigned long EUR_to_UAH = 3476;// 4
volatile unsigned char change_mod = 0;
void interrupt_init(void)
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN;
    SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PA;
    SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI3_PA;
    SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI2_PA;
```

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		33

```
EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM0;
EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM3;
EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM2;
EXTI->FTSR |= EXTI_RTSR_TR0;
EXTI->FTSR |= EXTI_RTSR_TR3;
EXTI->FTSR |= EXTI_RTSR_TR2;
NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn,1);
NVIC_SetPriority(EXTI3_IRQn,2);
NVIC_SetPriority(EXTI2_IRQn,3);
NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI0_IRQn);
NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI3_IRQn);
NVIC_ClearPendingIRQ(EXTI2_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(EXTI3_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(EXTI2_IRQn);
```

Підпис Дата

```
__enable_irq();
}
void EXTI0_IRQHandler(void)
{
     EXTI->IMR &= ~EXTI_IMR_IM0;
     change_mod++;
     if(change_mod > 4) change_mod = 0;
     lcd_print();
     EXTI->PR|= EXTI_PR_PR0;
     EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM0;
}
void EXTI3_IRQHandler(void)
{
     EXTI->IMR &= ~EXTI_IMR_IM3;
     if(change_mod!=0)
     {
          switch(change_mod)
                                                                        Лист
```

№ докум.

Підпис

```
case 1:
                      UAH_to_USD++;
                break;
                case 2:
                      USD_to_UAH++;
                break;
                case 3:
                      UAH_to_EUR++;
                break;
                case 4:
                      EUR_to_UAH++;
                break;
           }
     }
     lcd_print();
     EXTI->PR|= EXTI_PR_PR3;
     EXTI->IMR \mid = EXTI\_IMR\_IM3;
}
void EXTI2_IRQHandler(void)
```

Лист

№ докум.

Підпис

Лист

```
{
     EXTI->IMR &= ~EXTI_IMR_IM2;
     if(change_mod!=0)
     {
           switch(change_mod)
           {
                case 1:
                      UAH_to_USD--;
                break;
                case 2:
                      USD_to_UAH--;
                break;
                case 3:
                      UAH_to_EUR--;
                break;
                case 4:
                      EUR_to_UAH--;
                break;
           }
     }
     lcd_print();
                                                                           Лист
```

Лист

№ докум.

Підпис

```
EXTI->PR|= EXTI_PR_PR2;
    EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM2;
}
void lcd_print(void)
    lcd_cmd(0x01);// clear
    lcd_data(0x55);
    lcd_data(0x53);
    lcd_data(0x44);
    lcd_cmd(0x84);// mov 1
    if(UAH_to_USD <= 9999)
    {
        lcd_data(0x30 + (UAH_to_USD - (UAH_to_USD\%1000))/1000);
        lcd_data(0x30 + ((UAH_to_USD -
(UAH_to_USD%100))/100)%10);
        lcd_data(0xD0);
        lcd_data(0x30 + ((UAH_to_USD - (UAH_to_USD\%10))/10)\%10);
```

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		38
					ДК91.694159.001 ПЗ	
						Лист

```
lcd_data(0x30 + (UAH_to_USD\%10));
      }
     else
      {
           lcd_data(0x78);
           lcd_data(0x78);
           lcd_data(0xD0);
           lcd_data(0x78);
           lcd_data(0x78);
      }
     lcd_cmd(0x8B);// mov 2
     if( USD_to_UAH <= 9999)
     {
           lcd\_data(0x30 + (USD\_to\_UAH - (USD\_to\_UAH\%1000))/1000);
           lcd_data(0x30 + ((USD_to_UAH -
(USD_to_UAH%100))/100)%10);
           lcd_data(0xD0);
           lcd_data(0x30 + ((USD_to_UAH - (USD_to_UAH\%10))/10)\%10);
           lcd_data(0x30 + (USD_to_UAH\%10));
      }
                                                                            Лист
```

№ докум.

Підпис

```
else
     {
           lcd_data(0x78);
           lcd_data(0x78);
           lcd_data(0xD0);
           lcd_data(0x78);
           lcd_data(0x78);
     }
     lcd_cmd(0xC0);// mov
     lcd_data(0x45);
     lcd_data(0x55);
     lcd_data(0x52);
     lcd_cmd(0xC4);//mov 3
     if( UAH_to_EUR <= 9999)
     {
           lcd_data(0x30 + (UAH_to_EUR - (UAH_to_EUR\%1000))/1000);
           lcd_data(0x30 + ((UAH_to_EUR -
(UAH_to_EUR%100))/100)%10);
           lcd_data(0xD0);
           lcd_data(0x30 + ((UAH_to_EUR - (UAH_to_EUR\%10))/10)\%10);
```

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		40

```
lcd_data(0x30 + (UAH_to_EUR\%10));
     }
     else
     {
           lcd_data(0x78);
           lcd_data(0x78);
           lcd_data(0xD0);
           lcd_data(0x78);
           lcd_data(0x78);
     }
     lcd_cmd(0xCB);// mov 4
     if( UAH_to_EUR <= 9999)
     {
           lcd_data(0x30 + (EUR_to_UAH - (EUR_to_UAH\%1000))/1000);
           lcd_data(0x30 + ((EUR_to_UAH -
(EUR_to_UAH%100))/100)%10);
           lcd_data(0xD0);
           lcd_data(0x30 + ((EUR_to_UAH - (EUR_to_UAH\%10))/10)\%10);
           lcd_data(0x30 + (EUR_to_UAH\%10));
     }
     else
```

№ докум.

Підпис

Лист

```
{
     lcd_data(0x78);
     lcd_data(0x78);
     lcd_data(0xD0);
     lcd_data(0x78);
     lcd_data(0x78);
}
if(change_mod!=0)
{
     switch(change_mod)
      {
            case 1:
                 lcd_cmd(0x86);// mov 1
                 lcd_data(0x3F);
                 lcd_cmd(0x86);// mov 1
            break;
            case 2:
                 lcd\_cmd(0x8D);//mov 2
                  lcd_data(0x3F);
                  lcd_cmd(0x8D);// mov 2
            break;
                                                                          Лист
```

Лист

№ докум.

Підпис

```
case 3:
                        lcd\_cmd(0xC6);//mov 3
                        lcd_data(0x3F);
                       lcd\_cmd(0xC6);//mov 3
                  break;
                  case 4:
                        lcd_cmd(0xCD);// mov 4
                        lcd_data(0x3F);
                       lcd_cmd(0xCD);// mov 4
                 break;
            }
      }
     my_delay(1000);
}
void lcd_init(void)
{
     lcd\_cmd(0x28);//init
     lcd_cmd(0x01);// clear
     lcd\_cmd(0x0D);// cursor on
     my_delay(1000);
                                                                                Лист
```

Лист

№ докум.

Підпис

```
}
void lcd_cmd(unsigned long cmd)
     GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD7;
     GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD11;
     if(cmd\&(1<<4)) GPIOE->ODR \models GPIO\_ODR\_OD12;
          else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD12;
     if(cmd\&(1<<5)) GPIOE->ODR \models GPIO\_ODR\_OD13;
          else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD13;
     if(cmd\&(1<<6)) GPIOE->ODR \models GPIO\_ODR\_OD14;
          else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD14;
     if(cmd\&(1<<7)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD15;
          else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD15;
     GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD11;
     my_delay(400);
     GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD11;
     my_delay(400);
```

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		44

```
if(cmd\&(1<<0)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD12;
          else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD12;
     if(cmd\&(1<<1)) GPIOE->ODR \models GPIO\_ODR\_OD13;
          else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD13;
     if(cmd\&(1<<2)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD14;
          else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD14;
     if(cmd\&(1<<3)) GPIOE->ODR \models GPIO_ODR_OD15;
          else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD15;
     GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD11;
     my_delay(400);
     GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD11;
     my_delay(4000);
void lcd_data(unsigned long cmd)
     GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD7;
     GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD11;
     if(cmd\&(1<<4)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD12;
          else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD12;
                                                                   Лист
```

45

}

{

№ докум.

Підпис

```
if(cmd\&(1<<5)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD13;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD13;
if(cmd\&(1<<6)) GPIOE->ODR \models GPIO\_ODR\_OD14;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD14;
if(cmd\&(1<<7)) GPIOE->ODR = GPIO_ODR_OD15;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD15;
GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD11;
my_delay(400);
GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD11;
my_delay(400);
if(cmd\&(1<<0)) GPIOE->ODR = GPIO_ODR_OD12;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD12;
if(cmd\&(1<<1)) GPIOE->ODR \models GPIO\_ODR\_OD13;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD13;
if(cmd\&(1<<2)) GPIOE->ODR \models GPIO_ODR_OD14;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD14;
if(cmd\&(1<<3)) GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD15;
     else GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD15;
```

GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_OD11;

						Лист
					ДК91.694159.001 ПЗ	
3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		46

```
my_delay(400);
   GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD11;
   my_delay(4000);
}
void GPIO_init(void)
   // AHB1ENR
   RCC->AHB1ENR = RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
   RCC->AHB1ENR = RCC_AHB1ENR_GPIOEEN;
   // MODER A
   GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE0_0;
   GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE0_1;
   GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE3_0;
   GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE3_1;
   GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE2_0;
   GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE2_1;
                                                  Лист
                         ДК91.694159.001 ПЗ
```

№ докум.

Підпис

```
GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODE7_0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE7_1;
GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODE10_0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE10_1;
GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODE11_0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE11_1;
GPIOE->MODER |= GPIO MODER MODE12 0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO MODER MODE12 1;
GPIOE->MODER |= GPIO MODER MODE13 0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO MODER MODE13 1;
GPIOE->MODER |= GPIO MODER MODE14 0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE14_1;
GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODE15_0;
GPIOE->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE15_1;
// OTYPER E
GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT7;
GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT10;
GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT11;
GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT12;
GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT13;
                                                       Лист
                         ДК91.694159.001 ПЗ
```

48

// MODER E

№ докум.

Підпис

Дата

```
GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT14;

GPIOE->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT15;

// ODR

GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_OD10;
}

void my_delay(unsigned long delay)
{

delay_counter = 0;

for(delay_counter=0;delay_counter<delay;delay_counter++);
}
```

3м.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата