Organizacija računalnikov Študijsko leto 2023/2024

1. domača naloga - MiMo model CPE

 $\begin{array}{c} {\rm Marcel\ Hom\check{s}ak} \\ {\rm 63210103} \end{array}$

Ljubljana, 12. februar 2024

Kazalo

1	Kratek povzetek vsebine	2
2	Opis ukaza SW Rd,Immed	2
3	Realizacija strojnih ukazov s pomočjo mikroukazov	3
4	Testni programi	5
5	Umestitev izhodnih naprav FB 16x16 in TTY v pomnilniški prostor	7
6	Opis vključitve dodatne vhodno izhodne naprave	9
7	Literatura	10

1 Kratek povzetek vsebine

V seminarski nalogi je opisana implementacija MiMo modela CPU. Glavni cilj je bil realizirati strojne ukaze na nivoju mikrozbirnika ter testirati njihovo delovanje v simulacijskem okolju.

Spoznal sem delovanje in strukturo MiMo modela CPE ter implementiral večino mikroukazov, 70 od 75. Napisal sem več testnih programov za preverjanje delovanja procesorja v simulacijskem okolju Logisim. Dodal sem RGB video zaslon 32x32 pikslov ter preveril njegovo delovanje. Najbolj zanimiva mi je bila prav ta implementacija lastne naprave.

2 Opis ukaza SW Rd,Immed

Ukaz SW Rd,Immed se izvaja 5 urinih period.

Ko prevedemo assembly (.s) datoteko, v kateri imamo preprost main: sw r3, 65535 ukaz dobimo sledečo .ram datoteko:

0000: 00008203 1000001000000011 main: sw r3, 65535

0001: 0000ffff 1111111111111111

Če izvedemo to kodo, ki je sedaj prevedena v strojni jezik, v Logisimu lahko opazimo sledeče izvajanje:

1. Mikroukazi: addrsel=pc irload=1.

Ukaz se naloži v ukazni register (instruction register), s kodo 8203_{16} , kar je binarno ekvivalentno 1000001000000011_2 . Prvih 7 bitov predstavlja operacijsko kodo (opcode) v našem primeru je to 1000001_2 kar je enako 65_{10} . 65_{10} predstavlja namreč kodo za ukaz SW. Ostalih 9 bitov se razdeli v tri skupine po 3 bite in sicer predstavljajo po vrsti: treg, sreg, dreg. Dreg je v našem primeru 3_{10} kar pomeni, da želimo shraniti vrednost iz registra r3.

2. Mikroukazi: pcload=1 pcsel=pc, opcode_jump.

Programski števec (PC) se poveča za 1 in skoči se na naslednji naslov.

3. Mikroukazi: addrsel=pc imload=1.

Na podatkovnem vodilu (data bus) se nahaja vrednost FFFF (65535) - dobi se iz trenutnega naslova v RAM pomnilniku. Ta vrednost nam pove naslov, v katerega želimo shraniti vsebino iz registra r3. V takojšni register (immediate register) se naloži ta vrednost.

4. Mikroukazi: addrsel=immed datawrite=1 datasel=dreg.

Vrednost iz dreg (v tem primeru registra r3) se zapiše v pomnilnik na lokacijo FFFF (65535).

5. Mikroukazi: goto pcincr (pcincr: pcload=1 pcsel=pc, goto fetch).

Programski števec se poveča še za 1 - skupno 2, saj ta en ukaz zasede 2 pomnilniški besedi v pomnilniku. Procesor je tako pripravljen na nov ukaz.

3 Realizacija strojnih ukazov s pomočjo mikroukazov

V datoteki *list_of_instructions.txt* je naštetih in podprtih 75 ukazov. Od tega sem jih realiziral 66, 4 ukazi so že bili realizirani, torej skupno je realiziranih 70/75 ukazov. Spodaj je naštetih in opisanih nekaj realiziranih ukazov.

addi Rd,Rs,immed (16)

Urina perioda	Mikroukazi	Opis mikroukazov
1.	addrsel=pc irload=1	ukaz naložimo v ukazni register
2.	pcload=1 pcsel=pc,	PC=PC+1, skok na opcode
	opcode_jump	
3.	addrsel=pc imload=1	v takojšnji register naložimo takojšnji ope-
		rand
4.	aluop=add op2sel=immed	v Rd zapišemo vsoto Rs in takojšnega ope-
	dwrite=1 regsrc=aluout	randa
5.	goto pcincr	PC=PC+1

Tabela 1: Ukaz addi Rd,Rs,immed (16)

subc Rd,Rs,Rt,immed (32)

Urina perioda	Mikroukazi	Opis mikroukazov
1.	addrsel=pc irload=1	ukaz naložimo v ukazni register
2.	pcload=1 pcsel=pc,	PC=PC+1, skok na opcode
	opcode_jump	
3.	addrsel=pc imload=1	v takojšnji register naložimo takojšnji ope-
	aluop=sub op2sel=treg	rand in hkrati lahko tudi izračunamo in za-
	dwrite=1 regsrc=aluout	pišemo rezultat operacije Rd=Rs-Rt
4.	if c then jump else	če je carry enak 1 potem skočimo na immed,
	pcincr	sicer PC=PC+1

Tabela 2: Ukaz subc Rd,Rs,Rt,immed (32)

jle Rs,Rt,immed (36)

Urina perioda	Mikroukazi	Opis mikroukazov
1.	addrsel=pc irload=1	ukaz naložimo v ukazni register
2.	pcload=1 pcsel=pc,	PC=PC+1, skok na opcode
	opcode_jump	
3.	addrsel=pc imload=1	v takojšnji register naložimo takojšnji ope-
	aluop=sub op2sel=treg	rand in hkrati tudi izračunamo rezultat ope-
		racije Rs-Rt
4.	if norz then jump else	če je rezultat negativen ali pa enak 0, potem
	pcincr	skočimo na immed, sicer PC=PC+1

Tabela 3: Ukaz jle Rs,Rt,immed (36)

blt Rs,Rt,immed (50)

Urina perioda	Mikroukazi	Opis mikroukazov
1.	addrsel=pc irload=1	ukaz naložimo v ukazni register
2.	pcload=1 pcsel=pc,	PC=PC+1, skok na opcode
	opcode_jump	
3.	addrsel=pc imload=1	v takojšnji register naložimo takojšnji ope-
	aluop=sub op2sel=treg	rand in hkrati tudi izračunamo rezultat ope-
		racije Rs-Rt
4.	if n then jumppl else	če je rezultat negativen skočimo na
	pcincr	PC+immed, sicer PC=PC+1

Tabela 4: Ukaz blt Rs,Rt,immed (50)

swi Rd,Rs,immed (67)

Urina perioda	Mikroukazi	Opis mikroukazov
1.	addrsel=pc irload=1	ukaz naložimo v ukazni register
2.	pcload=1 pcsel=pc,	PC=PC+1, skok na opcode
	opcode_jump	
3.	addrsel=pc imload=1	v takojšnji register naložimo takojšnji ope-
		rand
4.	aluop=add op2sel=immed	vsebino Rd shranimo v pomnilnik na loka-
	addrsel=aluout	cijo izračunano s seštevanjem Rs in immed;
	datawrite=1 datasel=dreg	M[Rs+immed]=Rd
5.	goto pcincr	PC=PC+1

Tabela 5: Ukaz swi Rd,Rs,immed (67)

$\operatorname{clr} \operatorname{Rs} (71)$

Urina perioda	Mikroukazi	Opis mikroukazov
1.	addrsel=pc irload=1	ukaz naložimo v ukazni register
2.	pcload=1 pcsel=pc,	PC=PC+1, skok na opcode
	opcode_jump	
3.	aluop=mul op2sel=const0	regiser nastavimo na 0 z operacijo množenja
	regsrc=aluout swrite=1	s konstanto 0; Rs=Rs*0

Tabela 6: Ukaz clr Rs (71)

4 Testni programi

Za vsako skupino ukazov, sem izbral vsaj en ukaz in ga tudi s pomočjo Logisima stestiral za pravilnost delovanja. Teh programov je več, vendar niso praktični.

Pri tem programu sem preveril, če se na koncu v register r1 res zapiše vrednost 0x000a.

```
main: li r1, 3
addi r1, r1, 7
```

Pri tem programu sem preveril, če se carry zastavica res prižge in tako pride do skoka na naslov 7.

```
main: li r1, 3
li r2, 5
subc r3, r1, r2, 7
```

Pri tem programu, sem preveril, če se vrednost registra r1 res stalno povečuje za 1.

```
main: li r1, 10
loop: addi r1, r1, 1
br loop
```

Teh manjših programov je kar nekaj. Zaradi preprostosti teh programov pa sem se odločil napisati še en večji program, v katerem sem poizkusil uporabiti čim več različnih implementiranih ukazov. Napisal sem program, ki računa kvadratni koren števila. Za algoritem sem uporabil bisekcijo. Psevdokoda programa:

Algorithm 1 Algoritem za računanje kvadratnega korena


```
1: vnos \leftarrow 100
 2: spodnja \quad meja \leftarrow 0
 3: zgornja\_meja \leftarrow vnos
 4: dovoljena \ razlika \leftarrow 1
 5: razlika \leftarrow zgornja\_meja - spodnja\_meja
   while razlika > 1 do
        zgornja\_meja \leftarrow zgornja\_meja + 1
 7:
        srednja\_točka \leftarrow (zgornja\_meja + spodnja\_meja) \div 2
 8:
        kvadrat \leftarrow srednja točka^2
 9:
        if kvadrat = vnos then
10:
            rezultat \leftarrow srednja točka
11:
            break
12:
        else if kvadrat > vnos then
13:
            zgornja\_meja \leftarrow srednja\_točka
14:
        else if kvadrat < vnos then
15:
16:
            spodnja\_meja \leftarrow srednja\_točka
        end if
17:
        razlika \leftarrow zgornja\_meja - spodnja\_meja
18:
19: end while
20: rezultat \leftarrow spodnja\_meja
```

Program za računanje korena sledi na naslednji strani.

```
# r0: razlika mej
1
   # r1: vnos
2
   # r2: spodnja meja iskanja
3
   # r3: zgornja meja iskanja
   # r4: srednja točka
  # r5: kvadrat srednje točke
6
   # r6: rezultat (koren vnosa)
7
   # r7: dovoljena razlika mej
8
9
   start:
                li r1, 361
                                     # vnos
10
                                     \# spodnja meja iskanja = 0
                li r2, 0
11
                                     # zgornja meja iskanja = vnos
                move r3, r1
12
                li r7, 1
                                     # dovoljena razlika mej = 1
13
14
15
   search:
                addi r3, r3, 1
                                     # zgornjo mejo povečamo za 1
16
                # srednja točka je (spodnja_meja + zgornja_meja)/2
17
                add r4, r2, r3
18
                lsri r4, r4, 1
19
20
21
                mul r5, r4, r4
                                     # r5 = kvadrat srednje točke
22
                # če je kvadrat srednje točke enak vnosu
23
                jeq r5, r1, endperfect
24
                # če je kvadrat srednje točke manjši od vnosa
25
                jlt r5, r1, updatelow
26
                # če je kvadrat srednje točke večji od vnosa
27
                jgt r5, r1, updateup
28
29
   updatelow:
                move r2, r4
                                     # spodnja meja = srednja točka
30
                jmp checkdiff
                                     # poglej če sta meji blizu
31
32
                                     # zgornja meja = srednja točka
   updateup:
                move r3, r4
33
                                     # poglej če sta meji blizu
34
                jmp checkdiff
35
   checkdiff:
                sub r0, r3, r2
                                     # r0 = zgornja_meja - spodnja_meja
36
                jle r0, r7, endlow # razlika mej <= 1?
37
                                     # sicer nadaljuj z iskanjem
                jmp search
38
39
   endlow:
                move r6, r2
                                     # rezultat = spodnja meja
40
                jmp save
                                     # shrani in končaj
41
42
   endperfect: move r6, r4
                                     # rezultat = natančen koren
43
                                     # shrani in končaj
44
                jmp save
45
                                     # shrani v pomnilnik M[48] = rezultat
                sw r6, 48
   save:
46
                jmp end
47
48
   end:
                jmp end
                                     # mrtva zanka
49
```


5 Umestitev izhodnih naprav FB 16x16 in TTY v pomnilniški prostor

Za uspešno in pravilno umestitev izhodnih napravi FB 16x16 in TTY v pomnilniški prostor je bilo potrebno dokončati address decoder vezje. Naslov se navezuje na napravo odvisno od zadnjih dveh bitov naslova. RAM ima zadnja dva bita nastavljena oba na 0, FB_LED ima 01, TTY 10 in naša zadnja izbirna naprava 11. Za dopolnitev vezja sem potreboval splitter, vzel zadnja dva MSB bita ter jih čez AND vrata povezal z napravo. Da sem negiral bite sem še uporabil NOT vrata.



Slika 1: Address Decoder


Dodatno je bilo še potrebno nastaviti, da napravi nista vedno v stanju 1, temveč se uporabljata samo v stanju pisanja. Uporabil sem AND vrata, in na ta vrata povezal kot vhoda tunela datawrite ter izhod naslovnega dekođerja za specifično napravo.



 ${\bf Slika}$ 2: Povezave vhodno izhodnih naprav

Za izris vzorca na FB napravi sem se odločil za vzorec šahovnice. Koda:

```
li r0, 21845
                               # 0101010101010101b
1
           li r1, 43690
2
                               # 1010101010101010b
           li r2, 16384
                               # začetni naslov
3
           li r3, 16399
                               # končni naslov
4
           li r4, 0
                               # naslovni odmik
5
           li r5, 0
                               # ostanek pri deljenju
6
7
                               # r5 = naslovni odmik % 2
   loop:
           remi r5, r4, 2
8
           beqz r5, store1
                              # pojdi na store1, če je r5%2==0
9
           br store2
                               # sicer pojdi na store2
10
11
12
   store1: swri
                  r0, r2, r4
                              # shrani vsebino r0 na naslov r2 + r4
13
           br incr
                               # shrani vsebino r1 na naslov r2 + r4
   store2: swri
                  r1, r2, r4
14
15
           br incr
16
   incr:
           inc r4
                               # inkrementiraj naslovni odmik
17
           blt r2, r3, loop # ponavljaj do končnega naslova
18
```



Slika 3: Vzorec šahovnice

Link do posnetka generiranja šahovnice: www.youtube.com/watch?v=Pv5YD-bGgLE


6 Opis vključitve dodatne vhodno izhodne naprave

Za vključitev naprave po lastni izbiri sem izbral RGB Video zaslon velikosti 32x32. Uporabil sem dva števca, ki štejeta od 0 do 31, določata namreč X in Y koordinate na zaslonu. Na začetku sta oba nastavljena na 0 (levi zgornji del zaslona), na koncu pa sta oba 31 (desni spodnji del zaslona). Vsakič, ko se števec poveča, se tudi naslov v ROM pomnilniku poveča, kar določa naslednji piksel slike, ki se bo izrisal na zaslonu.


Podobno kot pri napravah Frame Buffer in TTY, sem moral tudi tukaj nastaviti, da naprava ni vedno aktivna, ter omogočiti pisanje le takrat, ko je signal datawrite nastavljen na 1.

Koda, ki piše po zaslonu naprave (piksle bere iz ROM pomnilnika):

```
main:
          li r0, 0
1
2
          li r1, 49152
                               address of my device
          li r2, 1
3
                                 == write
          li r3, 0
                               0 == clear
4
          swri r3, r1, r0
                               clear display
5
6
                               write to display
7
  store:
          swri r2,
                    r1,
8
          br store
```







Slika 4: Moja naprava

7 Literatura

- https://www.youtube.com/watch?v=zdMhGxRWutQ
- https://www.youtube.com/watch?v=xJ8Ll2qJQR4