

Informe de Proyecto

Sistema de Vehículo Autoguiado (AGV) con Control de Tráfico

Bernardo Aceituno-C, Alejandro Meilan, Luis Pérez Bustos, Carlos Luis.

Índice

1.	1. Introducción											3
2.	2. Estructura del Proyecto											4
	2.1. Objetivo General		 	 	 	 	 			 	 	4
	2.2. Objetivos Específicos											
	2.3. Etapas		 	 	 	 	 			 	 	4
	2.4. Representación General		 	 	 	 	 			 		5
3.	3. Hardware											5
	3.1. Fuentes de Voltaje		 	 	 	 	 			 		5
	3.2. Acondicionamiento de las bo											
	3.3. Driver de los motores		 	 	 	 	 			 	 	9
	3.4. Detección de Obstáculos		 	 	 	 	 			 	 	10
	3.5. Detección de Señal de Cruce		 	 	 	 	 			 	 	12
	3.6. Circuito Seguidor de Línea .											
	3.7. Circuito Transmisión Infrarr											
	3.8. Montaje final											
4.	4. Software											17
	4.1. Visión		 	 	 	 	 			 	 	18
	4.2. Planificación		 	 	 	 	 			 	 	18
	4.3. Comunicación											
	4.4. Firmware del Vehículo Auto											
	4.5. Consideraciones finales	_										

1. Introducción

El proyecto asociado a la asignatura EC3883 "Laboratorio de Proyectos III" corresponde a un trabajo grupal que engloba diversas áreas de la electrónica como circuitos analógicos, sistemas embebidos, control y comunicaciones.

El proyecto consiste en diseñar un vehículo autónoma con capacidades de seguimientos de una línea eléctrica y con componentes adicionales de seguridad como detección de líneas de paradas, detección de obstáculos y un controlador de alto nivel que le indica una ruta para llegar a un punto deseado.

En este documento se incluye información concisa sobre la primera propuesta inicial así como detalles de la implementación final del proyecto, con diagramas e imágenes para facilitar su entendimiento al igual que evidencia videográfica de su funcionamiento.

2. Estructura del Proyecto

Esta sección presenta una visión general del funcionamiento y la implementación del proyecto.

2.1. Objetivo General

■ Realizar vehículo autoguíado (AGV) por detección de señal electromagnética con algortimos de planificación de trayectoria y detección de obstáculos a través de una cámara central.

2.2. Objetivos Específicos

- 1. Configurar funcionamiento de los motores con control PWM a través del driver L293D.
- 2. Desarrollar circuito de adquisición y acondicionamiento de señal electromagnética para mantener el vehículo en línea recta.
- 3. Detectar e implementar lógica de toma de decisiones frente a señales de cruce.
- 4. Detectar obstáculos que se encuentren a cierto rango de distancia e implementar lógica de toma de decisiones.
- 5. Diseñar algoritmo que controle los movimientos del vehículo a través de una camara web para evitar colisiones con obstáculos u otros vehículos que se encuentren simultáneamente en la cuadrilla.
- 6. Desarrollar protocolo de comunicación infraroja entre el computador y el vehículo.

2.3. Etapas

Para detallar el funcionamiento esperado del proyecto a desarollar se dividió a este en las siguientes etapas.

- 1. adquisición y acondicionamiento de señal electromagnética
- 2. control PWM de los motores
- 3. detección de señal de cruce
- 4. mapeado de la cuadrilla
- 5. algortimo de planificación
- 6. protocolo de comunicación

2.4. Representación General

El diagrama de la Figura 1 ilustra el esquema general del proyecto. Se observa el funcionamiento en conjunto de las etapas descritas con anterioridad.




Figura 1: Esquema general del Proyecto




Figura 2: Diagrama de fucionamiento del sistema

3. Hardware

A continuación se presentan los circuitos utilizados para el acondimiento de señales y alimentación de los sensores y actuadores utilizados.

3.1. Fuentes de Voltaje

Se utilizaron dos fuentes de voltaje para el proyecto: una para alimentar los motores DC del vehículo y una para alimentar el resto de los sensores. Ambas fuentes se presentan en la Figura 3




Figura 3: Fuentes de voltaje DC 5V

La señal V5m corresponde a la alimentación de los motores y la señal V5s a la alimentación de los sensores. En ambos casos se utiliza el integrado LM2940-5 que es un regulador de 5V DC. La entrada de 12V proviene del conector DC del mesón, y se utiliza un diodo rectificador Schottky de protección. En ambas fuentes se utilizan capacitores electrolíticos de bypass, y para la fuente del motor se añade tambien un capacitor cerámico extra para asegurar una alimentación libre de ruido. El LED sirve para verificar en todo momento la correcta alimentación de los motores.

3.2. Acondicionamiento de las bobinas

Para este circuito se presentan dos propuestas similares, y a través de simulaciones se determinó cual de ellas era preferible dada la naturaleza del proyecto.

 Propuesta 1: el circuito de la Figura 4 es la primera propuesta para acondicionar la señal proveniente de las bobinas.




Figura 4: Acondicionamiento de bobinas - Propuesta 1

Del lado izquierdo hay una primera etapa de amplificación de la señal, con una ganancia de 20 y con una tierra virtual implementada con el seguidor de la parte de abajo, cuya salida de voltaje se maneja con el potenciómetro R4. Seguido de esta etapa de amplificación hay un rectificador de media onda utilizando el diodo 1N4148. La tercera etapa de la adquisición es un detector de pico, para el cual se escogió una combinación de resistencia y capacitor en simulación que otorgara una respuesta adecuada. El buffer de la última etapa se coloca para aislar la salida de las impedancias del resto del circuito, ya que esta salida entrará al microcontrolador. Se coloca un divisor de tensión y un diodo Zener de 3V para proteger al microcontrolador. Los valores del divisor de tensión deberán ser ajustados en práctica dependiendo de las salidas máximas y mínimas de las bobinas.

Se simuló el canal de adquisión con una señal sinusoidal de 50KHz y 50mVp que hiciera las veces de la señal de la bobina. Primero se levantó el switch A para observar la señal del rectificador de media onda (CH2), como se presenta en la Figura 5




Figura 5: Amplificador (CH1), Rectificador sin detector de pico (CH2), tierra virtual (CH3), salida final (CH4)

Se observa que la rectificación con un solo diodo no es perfecta, principalmente por las frecuencias a las que se está trabajando. Internamente el diodo presenta retardos respecto a la frecuencia de trabajo de las bobinas que impiden que la rectificación sea mejor. Al bajar el switch se observa en la Figura 6 la respuesta del rectificador con detector de picos en el canal 2.




Figura 6: Amplificador (CH1), Rectificador con detector de pico (CH2), tierra virtual (CH3), salida final (CH4)

Utilizando una tierra virtual de 1.25V, se observa que se levanta el nivel DC de la señal amplificada de la bobina y se elimina la componente negativa de la misma. En el canal 2 se muestra la salida del rectificador con detector de pico, que logra un nivel DC de 1.64V. Finalmente, la señal que entrara al microcontrolador es una DC de 1.48V que es proporcional a la intensidad de campo sobre la bobina.

• Propuesta 2: la segunda propuesta para el acondicionamiento de las bobinas se muestra en la Figura 7:




Figura 7: Acondicionamiento de bobinas - Propuesta 2

La diferencia respecto a la primera propuesta es el circuito rectificador, que en este caso se hace con dos diodos y se trata de un rectificador de media onda negativa. Después del rectificador se sustituyó el circuito de detección de picos por un filtro pasabajo con frencuencia de corte 1/RC=1000rad/s=159,15Hz. Este nuevo circuito de rectificación otorgó mejores resultados que en el caso anterior, como muestra la Figura 8:




Figura 8: Amplificador (CH1), Rectificador (CH2), Filtro pasabajo (CH3), Salida final (CH4)

La señal del canal 2 muestra la salida del rectificador, que al compararla con la señal obtenida con la primera propuesta se nota que presenta una respuesta más adecuada, con menos retardos en la señal rectificada. El valor de voltaje de la salida del canal de adquisición es mayor gracias a la rectificación mejorada, por lo que esta propuesta es la que se implementará en el proyecto.

El circuito final implementado es el mostrado en la Figura 9




Figura 9: Circuito final para adquisión de señal de bobinas

Los principales cambios introducidos en la versión final es la eliminación de uno de los operacionales para realizar la etapa de rectificación y amplificación con un sólo opamp, además de reducir la ganancia de 20 a 6 para obtener una máxima excursión en la señal DC obtenida a través del circuito de acondicionamiento. Se sustituyó el potenciómetro que fijaba la tierra virtual por una combinación de resistencias que dio un offset DC de 1V (usando 9.1k y 36k).

La primera acción al montar el circuito fue determinar la frecuencia de resonancia de las bobinas utilizadas, es decir, la frecuencia en la que la amplitud de la onda sinusoidal era máxima, que resultó ser de 56KHz y fue la frecuencia utilizada para excitar estos sensores (utilizando el cable de la pista). Con este circuito se hicieron mediciones con dos casos especiales: la bobina está lejos de la pista, y la bobina está justo encima de la línea electrica. En el primero de los casos la salida del circuito de acondicionamiento era directamente el nivel DC de la tierra virtual del sistema (1V), mientras que al estar encima de la línea el voltaje arrojado por la bobina era el máximo posible que resultó ser de 2.88V. Estos datos fueron importantes a la hora de codificar el firmware de control de los motores pues permitía saber a groso modo en qué punto el carro estaba pasando sobre una de las líneas al realizar un giro.

3.3. Driver de los motores

Para controlar los motores se utilizan señales PWM, utilizando el driver de motores L293D, tal como se muestra en la Figura 10:




Figura 10: Driver de motores

Las entradas INx van al microcontrolador, a partir del cual se envian 1s y 0s lógicos para crear las señales cuadradas del PWM. Las salidas OUTx irán conectadas a los motores. El control del ancho de pulso se hace

también desde el microcontrolador y será la salida del controlador a implementar para que el vehículo siga la línea, según las lecturas de las bobinas.

3.4. Detección de Obstáculos

Con el objetivo de detectar objetos que obstruyan el camino del vehículo autoguíado, se utilizó el sensor de distancia por emisión infraroja *Sharp GP2Y0A21YK*. El objetivo fue incorporar una nueva primititiva que permitiera al vehículo tomar decisiones adecuadas de acuerdo a su entorno. La Figura 11 muestra el modelo comercial del cual se dispone en el laboratorio C. Las características eléctricas del dispositivo se listan a continuación:

■ Vcc: 4,5V a +5,5V

■ Rango de distancias: 10cm a 80cm

■ Vo @ L=80cm: 0,25V a 0,55V

■ Icc @ L=80cm: 30mA a 40mA

■ Vo(@L=10cm) - Vo(@L=80cm): 1,65V a 2,15V



Figura 11: Sensor de proximidad Sharp GP2Y0A21YK

La Figura 12 ilustra la respuesta del sensor en su rango de funcionamiento correspondiente. Se observa un máximo entre 5cm y 10cm con una respuesta aproximadamente lineal hasta 30cm.




Figura 12: Relación Vo (V) vs. distancia (cm)

El funcionamiento del sensor GP2Y0A21YK se observa en la Figura 13. El detector infrarojo situado a la derecha del sensor recibe la señal reflejada desde una cierta superficie y enfocada a través del lente. El circuito interno del sensor permite arrojar una señal que sigue el patrón de la Figura 12.




Figura 13: Funcionamiento del sensor de proximidad

Para adquirir la señal deseada desde el demo QE128, se acondicionó la señal utilizando el circuito de la Figura 14. Se utilizó la segunda etapa del circuito para reducir el nivel de voltaje en un $60\,\%$ y evitar máximos que sobrepasen los límites del micro-controlador.




Figura 14: Circuito de adquisición y acondicionamiento

Experimentalmente se midieron los voltajes a la salida del circuito de adquisición para tener una idea de qué limite utilizar dentro del firmware para determinar que un obstáculo estaba efectivamente presente frente al vehículo. De este modo se podía ajustar con un sólo parámetro qué tan lejos se podían detectar los obstáculos, respetando los límites del sensor.

3.5. Detección de Señal de Cruce

A la lógica del vehículo autoguíado se añadió la detección de señales de cruce colocadas en las intersecciones de la cuadrilla. En la pista de pruebas existían marcas oscuras en dichos lugares. Para su adecuada detección se utilizó el sensor óptico TCRT1000 de la Figura 15. Es un sensor reflectivo que incluye un emisor infrarojo y un fototransistor en un mismo empaquetado sellado que bloquea la luz visible.




Figura 15: Sensor óptico TCRT1000

Las dimensiones del módulo se observan en la Figura 16.




Figura 16: Dimensiones del sensor óptico TCRT1000

El emisor genera luz infraroja de hasta 940nm que es reflejada (o no) por la superficie correspondiente. La salida detecta esta luz y se habilita (o no) el paso de corriente de colector a emisor. La Figura 17 ilustra el funcionamiento.




Figura 17: Funcionamiento del sensor óptico

Se añadió el circuito de acondicionamiento de la Figura 18. La salida del TCRT1000 es a través de una resistencia pull-up que se conecta directamente al comparador LM311. La salida de este módulo depende de la diferencia de voltajes entre los pines 2 y 3. En la entrada inversora se fija un cierto voltaje de threshold con el cual se comparará la señal de la entrada no-inversora. Los niveles de tensión posibles estarán entre el %60 de Vcc (3V) y el voltaje fijado en el pin 1 (GND). Al final se agregó una etapa de protección como parte final del circuito.




Figura 18: Circuito de adquisición y acondicionamiento

Experimentalmente lo más complicado de este circuito fue calibrar el potenciómetro para lograr, en primer lugar, detectar correctamente las líneas de parada en la pista, y en segundo lugar, evitar que el circuito arrojara falsos positivos dadas las vibraciones del carro o irregularidades en la pista. Esta parte fue esencial para el correcto funcionamiento del código embebido, puesto que éste dependía fuertemente de la detección de líneas para la realización oportuna de las rutas pedidas (cruzar hacia la derecha, izquierda, o seguir recto)

3.6. Circuito Seguidor de Línea

Esta configuración fue utilizada para acondicionar la línea de pista por la cual se desplazará el vehiculo. Consiste básicamente en obtener una señal desde el microcontrolador (onda cuadrada de 3V @56kHz) y pasarlo por un circuito emisor común. De esta forma la señal que debe seguir el carro a través de la bobinas estará correctamente acondicionada. Un esquematico del circuito es mostrado en la Figura 19.




Figura 19: circuito Seguidor de Línea

3.7. Circuito Transmisión Infrarroja – Vehiculo / Mesón

Estas dos configuraciones son necesarias para acondicionar la transmisión infrarroja entre el carrito y el mesón. La primera consiste en un TSOP1136 protegido con un diodo zener de 3 voltios y una resistencia. El segundo es un circuito emisor común con un capacitor y un diodo en inverso. Ambas configuraciones son necesarias para la transmisión infrarroja entre los dispositivos. Estos circuitos mostrados en las figuras Figura 20 y Figura 21.




Figura 20: Circuito Trasmisión en mesón




Figura 21: Circuito recepción vehículo

3.8. Montaje final

Una vez probados todos los circuitos en Protoboard, se procedió a soldarlos en baquelita para la construcción final del vehículo. Se utilizaron dos baquelitas:

■ Baquelita de bobinas: esta baquelita iba rozando el piso y en ella se incluyeron los circuitos de ambas bobinas al igual que el circuito de detección de línea de parada, como muestra en la Figura 22. Fue de suma importancia fijar con fuerza esta baquelita al cuerpo del vehículo para minimizar las vibraciones y movimientos, que podían conllevar a falsos positivos del detector de línea de parada, lo que finalmente incurría en una mala ejecución de las rutas propuestas. La distancia entre el suelo y la baquelita fue tal que no rozara con la pista, pero que fuera lo suficientemente baja para que detectara correctamente las líneas de parada.




Figura 22: Baquelita de bobinas y detección de línea de parada.

■ Baquelita del microcontrolador: esta baquelita constituyó el cuerpo del vehículo autónomo. Sobre ella reposó el demoQE128, al igual que los circuitos correspondientes a los drivers de motores, detector Sharp, detector de infrarrojo TSOP, fuentes de alimentación y todo el cableado hacia el microcontrolador. Una vista de esta baquelita se muestra en la Figura 23




Figura 23: Baquelita del microcontrolador.

El enfoque del diseño en baquelita fue del tipo "Plug&Play" en el que fuera fácilmente accesible cada módulo por separado, lo que permitió hacer depuración tanto del hardware como del software de forma segura y cómoda.

4. Software

Esta sección presenta la arquitectura de software del sistema autónomo. Esta arquitectura es implementada con tres objetivos específicos:

- Estimar posición del vehículo.
- Planificar camino hasta la meta.
- Comunicar el computador con el vehículo.

La funcionalidad de esta arquitectura implementada es detallada en la Section 4.




Figura 24: Arquitectura de Software

Una vez discretizado el espacio de trabajo del robot (en base a los cruces de la pista) se mapea cada intersección como nodo de un grafo, implementado en Python. Esta arquitectura de planificación es implementada en dos clases principales:

1. Robot: incluye las definiciones basicas del robot, su posición, su orientación y la ruta a seguir. Incluye métodos para estimar la posición y orientación del robot y definir la acción a tomar, en el archivorobot.py.

- 2. World: Establece el ambiente de trabajo como un grafo, en el archivo world.py.
- 3. Grafo: Define el elemento de nodo y las interconexiones e la pista, en el archivo graph.py.

A continuación, se presentan las especificaciones de la implementación de cada una de estas etapas.

4.1. Visión

La etapa de visión poro computadora se desarrolló en *Python 3.5.0* bajo la librería OpenCV 3, dicha librería ofrece las siguientes funcionalidades de interés:

- 1. Interfaz con cámara de video.
- 2. Extracción de fondo de imagen.
- 3. Estimación de posición de objetos.

En particular, resultan de interés las funciones presentadas en la tabla Tabla 1

Tabla 1: Funciones de interés para la etapa de visión

inRange	Extrae los pixeles en un color de la imagen dada
erode	Elimina residuos de la extraccion de mascara del objeto
dilate	Dilata la mascara obtenida para reducción de ruido
findContours	calcula el contorno de las formas presentes en la máscara
minEnclosingCircle	Obtiene el radio y el centro del circulo presente en la máscara

Para estimar la posición del robot se comienza estimando mediante un sistema de visión por computadora, basado en OpenCV 3.0.0 para Python. El algoritmo principal realiza la estimación de la siguiente forma:

- Hacer captura de cámara.
- Obtener máscara de vehículo filtrando en el rango de colores del vehículo, aplicando erosión y dilatando la imagen.
- Hallar circunferencia de mayor radio en la captura.
- Tomar centro de circunferencia como ubicación del vehículo.
- Ubicar el vehículo en un nodo del grafo.

Una vez estimado el nodo en que se ubica el vehículo se estima su orientación, debido a que solo se usa un punto como referencia de posición, no es posible estimar la orientación real del vehículo. Por lo tanto se estima la orientación mediante los cruces realizados entre cada par de grafos, asumiendo la orientación inicial del vehículo como constante.

4.2. Planificación

La planificación implementada se basó en teoria de grafos, sobre una versión discretizada del espacio de trabajo. Para ello se implementó una librería de grafos sobre Python 3.0 con los siguientes objetivos:

- 1. Representación de caminos unidireccionales y bidireccionales.
- 2. Representación de heurísticas admisibles basadas en distancia.
- 3. Inhabilitación de caminos.
- 4. Planificación de caminos basada en búsquedas discretas con heurística.

Esta última etapa resulta de mayor interés para este proyecto, pues debe ser capaz de calcular el cámino mas corto entre dos puntos dados. Para esto se utilizó el algoritmo de busqueda A^* , pues resulta en planes óptimos con poca exigencia computacional, como se muestra en la Figura 25




Figura 25: Interpretación gráfica del algoritmo A*

Una vez conocida la posición del vehículo es necesario planificar la trayectoria a seguir, operación que debe ser realizada a una tasa de tiempo real, tal que sea posible re-planificar cuando sea necesario. Debido a este requerimiento de velocidad y a la representación discreta del ambiente de decide hacer uso de algoritmo de busqueda de grafos como método de planificación de camino.

El algoritmo A* es implementado en base a una heuristica de distancia cartesiana entre la ubicación del robot y la meta, y se integra como parte de la clase robot.py.

4.3. Comunicación

La comunicación con el microcontrolador se realizó mediante protocolo serial, para ello se usó la librería serial incluida en Python 3.0 con un protocolo de comunicación binario de instrucciones simples. Como se muestra en la Figura 26, se utilizaron 3 elementos principales para realizar las comunicaciones dentro del proyecto. Se puede separar en dos etapas:




Figura 26: Diagrama de la comunicación

- Comunicación PC-Microcontroldor1: Esta se refiere al intercambio de información entre el programa en Python (etapa anterior) sobre la acción que debe realizar el carro de acuerdo a la pista y los obstáculos presentes y el microcontrolador del mesón. Esta comunicación es unidireccional desde el Pc al microcontrolador. Sucede a través del protocolo de comunicación serial. Esta etapa es la encargada de encapsular un paquete de datos generados por el programa en Python que contiene la dirección que debe seguir el carro y el identificador (opcional) y se envía utilizando un carácter de la siguiente forma:
 - "G" = acción adelante.
 - "S" = acción detenerse.
 - "I" = acción cruce izquierda.
 - "D" = acción cruce derecha.
 - "A" = acción retroceder.

Para evitar errores en el establecimiento de la comunicación, se decidió implementar un protocolo de 3 vías o conocido como "handshake". Consiste en enviar desde el PC un carácter (en nuestro caso C), donde se indica que el dispositivo está listo para enviar. Del otro lado, el microcontrolador está esperando recibir un C. Una vez que es recibida, se entera que puede iniciarse la comunicación y envía otro carácter, en nuestro caso C. Y el computador, tras enviar dicho carácter, queda a la espera del carácter de confirmación, conocido como ACK. Una vez la PC recibe la última C desde el microcontrolador se inicia la comunicación regular.

- Comunicación Microcontrolador1-Microcontrolador2: Este intercambio de datos se establece entre el microcontrolador del mesón y el microcontrolador ubicado en el carrito. La comunicación se establece a través de un protocolo propio utilizando la tecnología infrarroja (TSOP1136). Este dispositivo tiene características particulares de uso disponible en su hoja de datos, como recibir trenes de pulsos cuadrados de 36KHz, los cuales fueron aplicados al algoritmo de envío y recepción respectivamente. Para establecer la comunicación unidireccional con el sentido Microcontrolador 1 − Microcontrolador 2, se utilizan dos circuitos externos expuestos previamente. Los mensajes utilizados fueron enviados a través de 5 bits distribuidos de la siguiente forma:
 - "100000" = adelante.
 - "010000" = detenerse.
 - "001000" = cruce izquierda.
 - "000100" = cruce derecha.
 - "000001" = retroceder.

Se utilizó esta codificación para poder detectar fácilmente los errores en la transmisión de los datos. El algoritmo implementado en el microcontrolador 2 es capaz de saber si efectivamente el mensaje recibido es un mensaje válido y en el caso contrario, descartarlo.

Por otro lado, se obtuvieron errores en cuanto a la sincronización del envío y recepción de datos a través de este medio, por lo que se decidió implementar un preámbulo a cada mensaje con el fin de brindar sincronización a la comunicación y obtener mensajes coherentes. El preámbulo utilizado fue "011". El microcontrolador al detectar esta secuencia de bits en un mensaje, interpreta que está en pleno proceso de recepción de un mensaje valido y almacena los próximos 5 bits. Posteriormente valida el mensaje recibido y toma la acción correspondiente.

La Figura 27 presenta las lecturas en osciloscopio del mensaje enviado y recibido.




Figura 27: Señales de envío (parte superior) y recepción (parte inferior) infrarroja

Se aprecia en el canal 1, la salida del microcontrolador 1, donde se observan trenes de pulsos al enviar un 1, y bajos al enviar 0. Por otro lado, en el canal 2, se muestra la recepción de dichos pulsos en altos de 2.96 V en el caso de haber enviado un 0 lógico o un bajo de 0 V en caso de haber enviado un 1 lógico.

Toda comunicación tarda un tiempo en transmitir el mensaje, lo cual se traduce en un retraso entre la transmisión y la recepción. A continuación, en la Figura 28 se muestra la medición de dicho retraso que, para la aplicación utilizada, no representa un inconveniente. El retraso es de 102 microsegundos.




Figura 28: Retardo del mensaje recibido respecto al mensaje enviado

4.4. Firmware del Vehículo Autoguíado

Se utilizó el microcontrolador HCS08QE128 de NXP Semiconductors y el módulo de desarrollo DemoQE128 del mismo fabricante. Se programó utilizando el IDE CodeWarrior 10.6.

El firmware del vehículo debe integrar los distintos módulos ya detallados y generar una solución eficiente para proveer de tiempos de ejecución aceptables. Se utilizó una máquina de estados e interrupciones con temporizadores para iniciar su ejecución tras cada nuevo ciclo y manejar la comunicación con el sistema de visión por computadora.

Se implementaron 6 estados: ESTADO0, LEER_BOBINAS, CONTROL_PWM, LEER_DISTANCIA, SENAL_CRUCE y TRANSMISION_SERIAL. El primero de ellos es necesario para no permitir que la ejecución continúe. Se fija, utilizando la interrupción respectiva, la velocidad de la máquina en 50 ciclos por segundo. EL segundo adquiere el valor de las bobinas utilizando los módulos de conversión ADC de los cuales dispone el μ C. El tercero se encarga de establecer las variables de control y asignar los anchos de pulsos respectivos de la señal PWM que va hacia los motores, dependiendo del modo en el cual se encuentre el AGV. Se disponen de 5 primitivas o modos: ADELANTE, REVERSA, TURN_RIGHT, TURN_LEFT y DETENER. La Figura 29 describe el cambio entre cada una de estas.




Figura 29: Modos de ejecución del AGV

El cuarto estado se encarga de adquirir el valor del sensor de proximidad por infrarojo. Nuevamente se utiliza el módulo ADC y se implementa esta vez un filtro *Moving Average* de 4 muestras para promediar los valores

obtenidos. Dependiendo del valor registrado, en el rango 0 -255, se fija un valor de *threshold* (100) a partir del cual el objeto en frente del vehículo se encuentra a una distancia lo suficientemente cercana como para activar una acción en el AGV.

El quinto registra las líneas negras sobre cada cruce. Se genera una acción, si el AGV va hacia adelante, al detectar dos líneas consecutivas. Para el vehículo en modo reversa, se requiere solamente detectar la primera de ellas. Se implementa además otro filtro *Moving Average* para evitar falsos positivos durante el recorrido sobre la pista.

El último estado, con propósitos de control de ejecución, transmite el valor de los anchos de pulsos PWM respectivos a través del terminal serial del módulo de desarrollo. La Figura 30 describe el comportamiento del firmware a través de diagramas de flujo.

Finalmente, la Figura 31 describe el proceso de recepción de mensajes. Se establece un preámbulo válido, en el receptor, de 3 bits (100). A partir de la recepción de estos valores, se continua con los siguiente 5 bits que componen el mensaje respectivo. Se definen 5 tipos de mensajes, uno para cada primitiva del AGV.

Con propósitos de verificación, el apéndice A contiene los códigos de programación utilizados en el vehículo. Adicionalmente, en los siguientes enlaces se logran observar las distintas pruebas realizadas:

- Recorrido libre:
 - https://www.youtube.com/watch?v=pCBhxK1X9sM
 - https://www.youtube.com/watch?v=Kj2bGL5unXg
- Recorrido con obstáculos:
 - https://www.youtube.com/watch?v=-YINWiGF6Xo
 - https://www.youtube.com/watch?v=RY47UOYADUw




Figura 30: Diagrama de flujo que explica el Firmware del Vehículo Autoguiado




Figura 31: Diagrama de flujo que explica el Firmware del Vehículo Autoguiado

4.5. Consideraciones finales

El enfoque de diseño de software se basabas en programación de objetos, generando clases especificas para el robot, el espacio de trabajo y el sistema de comunicación, resultando en un funcionamiento satisfactorio en todos los escenarios de diseño requeridos. Sin embargo, se pueden plantear una serie de consideraciones para implementaciones futuras, especificamente en las siguientes etapas:

- Visión por computador: en un futuro, podria ser de mayor utilidad detectar tanto la orientación como la posición del vehiculo. Tal avance requeriría la asignación de un color extra al robot o el uso de una forma conocida para la mascara de robot, de forma que se pueda estimar la orientación del vehiculo, permitiendo el inicio del movimiento desde posiciones y orientaciones arbitrarias.
- Planificación de camino: La planificación de trayectorias se realizo de forma eficiente mediante al algoritmo A*. Sin embargo, es posible que en un futuro tambien se empleen métodos de planificación en espacios continuos, como lo son los campos de potencial y la optimización de trayectorias, lo que permitiría considerar restricciones adicionales en el problema de planificación, como los obstaculos y el movimiento no restringido a una linea.
- Comunicación: El sistema de comunicación basado en infrarrojo resulto satisfactorio para el entorno de trabaja empleado. Sin embargo, este tipo de comunicación cuenta con la desventaja de ser muy susceptible a las interferencias externas, generando errores cuando multiples fuentes se encuentran presentes en el ambiente de trabajo. Por lo tanto en un futuro podría resultar de interés el hacer uso de protocolos alternos de comunciación, como Wi-Fi ó Bluetooth, pues son de mayor confianza a la hora de trasmitir paquetes de datos y garantizan mayor robustez ante interferencias en el ambiente.

Apéndice A

Robot.py

```
1 from collections import deque
2 import numpy as np
з import cv2
4 import serial
6 class robot(object):
       def = init = (self):
           self.id = 0xFF
9
           self.pos = [0,0]
self.vel = [0,0]
11
           self.node = '1'
           \mathrm{self.id} \; = \; \mathrm{'L'}
           # estados = "STOP", "ATRAS", "DER", "IZQ", "GO"
14
           self.cond = 0
15
           self.state = "STOP"
           self.dt = 0.1
17
         self.lb = (10, 100, 100)
18
         self.ub = (30, 255, 255)
19
20
21
       def getpos (self, camera):
           # obtiene la imagen del espacio de trabajo
22
23
            (grabbed, frame) = camera.read()
            frame = cv2.resize(frame, (500, 500))
            ancho = 500
25
26
           largo = 500
27
           #frame = imutils.resize(frame, width=600)
           blurred = cv2. Gaussian Blur (frame, (11, 11),
28
           hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR\_BGR2HSV)
29
30
           # calcula la mascara del vehiculo
31
           mask = cv2.inRange(hsv, self.lb, self.ub)
           mask = cv2.erode(mask, None, iterations=2)
33
           mask = cv2.dilate(mask, None, iterations=2)
34
            res = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask = mask)
36
37
           # obtiene los contornos de la mascara
38
           \verb|cnts| = \verb|cv2.findContours| (\verb|mask.copy|()|, | \verb|cv2.RETR_EXTERNAL|, | \verb|cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE|)| [-2] \\
39
           x = 0
           y = 0
41
42
           # calcula el centro del circulo
            if len(cnts) > 0:
                # halla el maximo circulo en la mascara
44
45
                c = max(cnts, key=cv2.contourArea)
46
                ((x, y), radius) = cv2.minEnclosingCircle(c)
47
           # calcula la velocidad del vehiculo
           dx = x - self.pos[0]
dy = y - self.pos[1]
49
50
            self.vel = [dx/self.dt, dy/self.dt]
52
           # actualiza la posicion del vehiculo
53
54
            self.pos = [x, y]
55
56
            self.node = 0
57
           #NODO 1
58
             if \ (self.pos[0] >= ((0*ancho)/4)) \ and \ (self.pos[0] <= ((1*ancho)/4)) \ and \ (self.pos[1] ) 
      >= ((0*largo)/3)) and (self.pos[1] <= ((1*largo)/3)) :
                self.node = "1"
60
61
62
            if (self.pos[0] >= ((0*ancho)/4)) and (self.pos[0] <= ((1*ancho)/4)) and (self.pos[1])
      >= ((1*largo)/3)) and (self.pos[1] <= ((2*largo)/3)):
                self.node = "8"
64
65
            #NODO 9
66
             if \ (self.pos[0] >= ((0*ancho)/4)) \ and \ (self.pos[0] <= ((1*ancho)/4)) \ and \ (self.pos[1] ) 
      >= ((2*largo)/3)) and (self.pos[1] \le ((3*largo)/3)):
```

```
self.node = "9"
69
            #NODO 2
70
           if (self.pos[0] >= ((1*ancho)/4)) and (self.pos[0] <= ((2*ancho)/4)) and (self.pos[1]
71
       >= ((0*largo)/3)) and (self.pos[1] <= ((1*largo)/3)):
               self.node = "2"
            #NODO 7
74
           if (self.pos[0] >= ((1*ancho)/4)) and (self.pos[0] <= ((2*ancho)/4)) and (self.pos[1])
75
       >= ((1*largo)/3)) and (self.pos[1] \le ((2*largo)/3)):
               self.node = "7"
76
77
            #NODO 10
78
           if (self.pos[0] >= ((1*ancho)/4)) and (self.pos[0] <= ((2*ancho)/4)) and (self.pos[1])
79
       >= ((2*largo)/3)) and (self.pos[1] \le ((3*largo)/3)):
               self.node = "10"
80
81
           #NODO 3
82
           if (self.pos[0] >= ((2*ancho)/4)) and (self.pos[0] <= ((3*ancho)/4)) and (self.pos[1])
83
       >= ((0*largo)/3)) and (self.pos[1] <= ((1*largo)/3)):
               self.node = "3"
84
85
86
           if (self.pos[0] >= ((2*ancho)/4)) and (self.pos[0] <= ((3*ancho)/4)) and (self.pos[1])
87
       >= ((1*largo)/3)) and (self.pos[1] \le ((2*largo)/3)):
               self.node = "6"
88
89
            #NODO 11
90
           if (self.pos[0] >= ((2*ancho)/4)) and (self.pos[0] <= ((3*ancho)/4)) and (self.pos[1])
91
       >= ((2*largo)/3)) and (self.pos[1] \le ((3*largo)/3)):
               self.node = "11"
92
93
            #NODO 4
94
            if (self.pos[0] >= ((3*ancho)/4)) and (self.pos[0] <= ((4*ancho)/4)) and (self.pos[1])
95
       >= ((0*largo)/3)) and (self.pos[1] <= ((1*largo)/3)):
               self.node = "4"
96
97
            #NODO 5
98
           if (self.pos[0] >= ((3*ancho)/4)) and (self.pos[0] <= ((4*ancho)/4)) and (self.pos[1])
99
       >= ((1*largo)/3)) and (self.pos[1] <= ((2*largo)/3)):
               self.node = "5"
            #NODO 12
           if (self.pos[0] >= ((3*ancho)/4)) and (self.pos[0] <= ((4*ancho)/4)) and (self.pos[1])
       >= ((2*largo)/3)) and (self.pos[1] \le ((3*largo)/3)):
               self.node = "12"
104
           #Show frame
106
           cv2.rectangle(res,(((0*ancho)/4),((0*largo)/3)),(((1*ancho)/4),((1*largo)/3))
107
       ,(0,255,0),2)
           cv2.rectangle(res,(((1*ancho)/4),((0*largo)/3)),(((2*ancho)/4),((1*largo)/3))
108
       ,(0,255,0),2)
           cv2.rectangle(res,(((2*ancho)/4),((0*largo)/3)),(((3*ancho)/4),((1*largo)/3))
109
       ,(0,255,0),2)
           cv2.rectangle(res,(((3*ancho)/4),((0*largo)/3)),(((4*ancho)/4),((1*largo)/3))
       ,(0,255,0),2)
           cv2.rectangle(res,(((0*ancho)/4),((1*largo)/3)),(((1*ancho)/4),((2*largo)/3))
111
       ,(0,255,0),2)
           cv2.rectangle(res,(((1*ancho)/4),((1*largo)/3)),(((2*ancho)/4),((2*largo)/3))
112
       ,(0,255,0),2)
           cv2.rectangle(res,(((2*ancho)/4),((1*largo)/3)),(((3*ancho)/4),((2*largo)/3))
113
       ,(0,255,0),2)
           cv2.rectangle(res,(((3*ancho)/4),((1*largo)/3)),(((4*ancho)/4),((2*largo)/3))
114
       ,(0,255,0),2)
           cv2.rectangle(res,(((0*ancho)/4),((2*largo)/3)),(((1*ancho)/4),((3*largo)/3))
       (0,255,0),2)
           cv2.rectangle(res,(((1*ancho)/4),((2*largo)/3)),(((2*ancho)/4),((3*largo)/3))
       (0.255.0).2
           cv2.rectangle(res,(((2*ancho)/4),((2*largo)/3)),(((3*ancho)/4),((3*largo)/3))
       ,(0,255,0),2)
           cv2.rectangle(res,(((3*ancho)/4),((2*largo)/3)),(((4*ancho)/4),((3*largo)/3))
118
       ,(0,255,0),2)
           #Show frame
120
           {\tt cv2.imshow('res',res)}
```

```
def checkstate(self, next_node, goal):
            # detecta la accion a tomar
124
125
            if self.pos == [0,0]:
                self.state = "STOP"
126
            elif self.node == goal:
                self.state = "STOP"
128
            elif self.node == "1":
                if next_node == "2":
130
                     self.state = "GO"
131
                 elif next_node == "8":
                     self.state = "DER"
133
            elif self.node == "2":
134
                if next\_node = "1":
                     self.state = "ATRAS"
                elif next_node == "7":
                     self.state = "DER"
138
                 elif next_node == "3":
139
                     self.state = "GO"
140
            elif self.node == "3":
141
                if next_node == "2":
142
                     self.state = "ATRAS"
143
                 elif next_node == "6":
144
                     self.state = "DER"
145
                 elif next_node == "4":
146
                     self.state = "GO"
147
            elif self.node == "4":
148
                if next\_node = "5":
149
                     self.state = "DER"
                 elif next_node == "3":
                     self.state = "ATRAS"
            elif self.node == "5":
153
                if next\_node = "4":
154
                     self.state = "IZQ"
                elif next_node == "6":
                     self.state = "ATRAS"
                 elif next_node == "12":
158
                     self.state = "DER"
159
            elif self.node == "6":
160
                if next\_node = "5":
161
                     self.state = "GO"
                 elif next_node == "3":
163
                     self.state = "IZQ"
164
                 elif next_node == "11":
                     self.state = "DER"
166
                 elif next_node == "7":
167
                     self.state = "ATRAS"
168
            elif self.node == "7":
169
                if next_node == "6":
                     self.state = "GO"
171
                elif next_node == "2"
                     self.state = "IZQ"
173
                 elif next_node == "10":
174
                     self.state = "DER"
                 elif next_node == "8":
                     self.state = "ATRAS"
177
            elif self.node == "8":
178
                if next_node = "7":
                     self.state = "GO"
180
                 elif next_node == "1":
181
                     self.state = "IZQ"
182
                 elif next_node == "9"
183
                     self.state = "DER"
184
            elif self.node == "9":
185
                if next_node == "10":
186
                     self.state = "GO"
                elif next_node == "8"
188
                     self.state = "IZQ"
189
            elif self.node == "10":
190
                if next_node == "11":
191
                     self.state = "GO"
                 elif next_node == "7":
193
                     self.state = "IZQ"
194
                 elif next_node == "9":
                     self.state = "ATRAS"
196
            elif self.node == "11":
                if next_node == "12":
198
```

```
self.state = "GO"
                  elif next_node == "6":
200
                      self.state = "IZQ"
201
                  elif next_node == "10":
202
             self.state = "ATRAS"
elif self.node == "12":
203
204
                 if next_node == "5":
205
                      self.state = "IZQ"
206
                  elif next_node == "11":
207
                      self.state = "ATRAS"
208
209
        def send_msg(self, port):
210
             # chequea la tasa de baudios
211
212
             if self.state == "STOP":
213
                 \mathrm{msg}\,=\,\mathrm{"S"}
214
             elif self.state == "ATRAS":
215
                 msg = "A"
216
             elif self.state == "DER":
217
                 msg = "D"
218
             elif self.state == "IZQ": msg = "I"
219
220
             elif self.state == "GO":
221
                 msg = "G"
222
223
             else:
                 msg = "S"
224
225
             # incializa la conexion
226
             if self.cond == 0:
227
228
                 # envia la se\nal de sincronizacion
                 port.write("A")
229
                  if port.in_waiting > 0:
230
                      # espera el acknowledge
231
                      ack = port.read();
print "Recibi respuesta " + ack
232
233
                      if ack == "C":
234
                           port.write(self.id)
235
236
                           port.write(msg)
                           print "ACK"
237
238
                           print msg
                           self.cond = 1
239
                  else:
240
241
                      # no se detecta el acknowledge
                      print "no conectado"
242
             else:
243
244
                 # envia el mensaje por la conexion inicializada
                  port.write(self.id)
245
246
                  port.write(msg)
                  port.flush()
248
249
                  msg\_rec = port.read()
                  msg_rec2 = port.read()
250
                  print "conectado"
251
252
                  print msg_rec + msg_rec2
253
```

World.py

```
from robot import robot

from SimpleGraph import SimpleGraph

from PriorityQueue import PriorityQueue

from Grid import Grid

class world(object):

def __init__(self):

# inicializa la clase de mundo

self.graph = SimpleGraph()

self.graph.edges = {'1' : ['2', '8'],

'2' : ['1', '3', '7'],

'3' : ['2', '4', '6'],

'4' : ['3', '5'],

'4' : ['3', '5'],

'5' : ['4', '6', '12'],

'6' : ['3', '5', '7', '11'],
```

```
17
18
19
20
21
22
                  23
24
                  ,4, : (1,4),
25
                  5' : (2,1),
26
                  27
28
                  ,8, (2,4),

\begin{array}{c}
, 9, \\
, 10, \\
\end{array}

\begin{array}{c}
(3, 1), \\
(3, 2), \\
\end{array}

30
31
                  ,11, (3,3),
       '12', : (3,4)}
self.goal = '5'
33
34
       self.start = '1'
35
       self.plan = []
36
37
     def getNode(self, pt):
38
      # retorna el indice del nodo donde se ubica el vehiculo
39
40
41
42
     def cost(self, a, b):
      # define una heuristica para la busqueda informada
43
       (x1, y1) = a
44
45
       (x2, y2) = b
       return abs(x1 - x2) + abs(y1 - y2)
46
47
     def a_star(self):
48
       # Genera camino usando el algoritmo A*
49
50
       frontier = PriorityQueue()
51
       frontier.put(self.start, 0)
       came\_from = \{\}
53
       cost_so_far = \{\}
       came_from[self.start] = None
54
55
       cost\_so\_far[self.start] = 0
56
       # comienza la busqueda
57
       while not frontier.empty():
58
59
         current = frontier.get()
         # termina si llega a la meta
60
61
         if current == self.goal:
           break
62
         # busca en sus vecinos
63
         for next in self.graph.neighbors(current):
64
           new\_cost = cost\_so\_far[current] + self.graph.cost(current, next)
65
           if next not in cost_so_far or new_cost < cost_so_far[next]:
66
             cost\_so\_far[next] = new\_cost
67
              priority = new_cost + self.cost(self.posiciones[self.goal], self.posiciones[next])
68
69
             frontier.put(next, priority)
             came_from [next] = current
70
      # ordena el plan
71
       current = self.goal
72
       path = [current]
73
74
       while current != self.start:
         current = came_from[current]
75
         path.append(current)
76
       # invierte el camino para empezar al inicio
77
78
       path.reverse()
       self.plan = path
```

Graph.py

```
class SimpleGraph:
def __init__(self):
self.edges = {}

def neighbors(self, id):
return self.edges[id]
```

```
7
8     def cost(self, a, b):
9     return 1
```

main.c

```
1 #include "Cpu.h"
#include "Events.h"
3 #include "TI1.h"
4 #include "AD1.h"
5 #include "AS1.h"
6 #include "PWM1.h"
7 #include "PWM2.h"
8 #include "PWM3.h"
9 #include "PWM4.h"
10 #include "TI2.h"
#include "Bit1.h"
#include "Bit2.h"
#include "Bit3.h"
#include "PE_Types.h" #include "PE_Error.h"
#include "PE_Const.h"
18 #include "IO_Map.h"
19
20 // CONTROLADOR
21 #define KP 4
                                   // ganancia proporcional
                                   // ganancia integral
// limite superior de la integral del error
22 #define KI 0
23 #define INTEGRALMAX 1
24 #define INTEGRAL_MIN −1
                                   // limite inferior de la integral del error
_{26} // SOME DEFINITIONS
27 #define DUTY_INI_M1
28 #define DUTY_INI_M2
                                   400
29 #define LIMIT_VALUE_DIST
                                   100
30 #define LIMIT_VALUE_LINE
                                   125
31 #define LIMIT_VALUE_TURN_RIGHT 130
32 #define LIMIT_VALUE_TURN_LEFT
33
unsigned char estado = 0;
35
36 // BOBINAS
unsigned int bobina_1, bobina_2;
39 // CONTROL PWM
40 signed int error = 0, DT = 0.03, integral_error = 0; // <-- ** TIENEN QUE SER FLOAT **
unsigned int duty_m1 = 0, duty_m2 = 0, duty_m3 = 0, duty_m4 = 0;
42 unsigned char mode = DETENER;
unsigned char next_mode = DETENER;
44 unsigned char cruce = INICIAR_CRUCE;
46 // SENSOR DE DISTANCIA
unsigned char distance = 0, dist_fir[5], cnt = 0;
48
49 // COMUNICACION IR
50 bool ir_flag = FALSE; // TRUE \Longrightarrow non-zero value ; FALSE \Longrightarrow 0
51
52 // SENAL DE CRUCE
53 unsigned char line_value = 0, line_value_fir[5], line_counter = 0;
54 bool in_line = FALSE; // TRUE == non-zero value ; FALSE == 0
55 bool turn_flag = FALSE;
56 bool change_mode = FALSE;
57
58 // TRANSMISION SERIAL
ounsigned char j = 0;
62 void main(void){
    for (cnt = 0; cnt < 4; cnt++){
63
      dist_fir[cnt] = 0;
64
65
    cnt = 0;
  for(cnt = 0; cnt < 4; cnt++){
```

```
line_value_fir[cnt] = 0;
      }
69
70
      cnt = 0;
      /*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/
71
      PE_low_level_init();
72
      /*** End of Processor Expert internal initialization.
73
      for (;;)
74
75
76
77
            CICLO DE LA MAQUINA DE ESTADOS
78
             (0) DO NOTHING
79
             (1) LEE SENAL ELECTROMAGNETICA DE LAS BOBINAS
80
            (2) CONTROL PWM DE LOS MOTORES
81
             (3) LEE DISTANCIA DEL SENSOR SHARP
82
            (4) EN CASO DE DETECTAR SENAL DE CRUCE
83
             (5) TRANSMISION SERIAL PARA DEBUGGING
84
85
86
          switch(estado){
87
               case ESTADO0:
88
               if ((mode == DETENER) && (next_mode != DETENER)) {
89
                 mode = ADELANTE;
90
91
92
               // Hello World!
               break:
93
94
               case LEER_BOBINAS:
               (\,void\,)\,AD1\_MeasureChan\,(TRUE,\ 0\,x00\,)\,;\ //\ REALIZA\ MEDICION\ CANAL\_0
95
               (\verb|void|) AD1\_GetChanValue16 (0 x 00, \&bobina\_1); \ // \ OBTIENE \ VALOR \ BOBINA\_1
96
               bobina_1 = bobina_1 >> 8; // BIT SHIFTING (void) AD1_MeasureChan(TRUE, 0x01); // REALIZA MEDICION CANAL_1
97
98
               (void) AD1_GetChanValue8(0x01,&bobina_2); // OBTIENE VALOR BOBINA_2
99
               bobina_2 = bobina_2 >> 8;
                                             // BIT SHIFTING
100
               if(turn_flag){
                 if (mode == TURN_RIGHT) {
                    if(bobina_2 > LIMIT_VALUE_TURN_RIGHT){
                      cruce = TERMINAR\_CRUCE;
                 }
                 else if (mode == TURNLEFT) {
                    if(bobina_1 > LIMIT_VALUE_TURN_LEFT){
108
                      cruce = TERMINAR_CRUCE;
109
                 }
               }
               estado = CONTROLPWM; // CHANGE STATE
113
               break;
114
               case CONTROLPWM:
                 error = bobina_1 - bobina_2; // RESTA DE SENAL EN BOBINAS
116
117
118 PWMLMODES:
                   if (change_mode) {
               mode = next\_mode;
119
               next_mode = DETENER;
               change_mode = FALSE;
                 if (mode === ADELANTE) {
123
                    duty_m1 = DUTY_INI_M1 - (KP*error + KI*integral_error)/2;
                   duty_m2 = 0;
                   {\tt duty\_m3} \, = \, {\tt DUTY\_INI\_M2} \, + \, \left( {\tt KP*error} \, + \, {\tt KI*integral\_error} \, \right) / 2;
126
                   duty_m4 = 0;
127
                 }
128
129
                 if (mode == REVERSA) {
130
                   duty_m1 = 0;
132
                    duty_m2 = DUTY_INI_M1 + (KP*error + KI*integral_error)/2;
                   dutv_m3 = 0:
                   duty_m4 = DUTY_INI_M2 - (KP*error + KI*integral_error)/2;
134
136
                 if (mode == TURN_RIGHT) {
                   switch(cruce){
138
                      case INICIAR_CRUCE:
139
                        turn_flag = TRUE;
                        duty_m1 = DUTY_INI_M1;
141
142
                        duty_m2 = 0;
143
                        duty_m3 = 0;
```

```
duty_m 4 = 0;
                         cruce = CRUZANDO;
145
146
                         break;
                      case CRUZANDO:
147
                         // do nothing
148
                         break;
                      case TERMINAR_CRUCE:
                         turn_flag = FALSE;
                        mode = ADELANTE;
                        cruce = INICIAR_CRUCE;
                         goto PWMMODES;
154
                        break;
                    }
156
                 }
157
                  if (mode == TURNLEFT) {
159
                    switch (cruce) {
160
                      case INICIAR_CRUCE:
161
                         turn_flag = TRUE;
                         duty_m1 = 0;
                        duty_m2 = 0;
                         duty_m3 = DUTY_INI_M2;
                        duty_m 4 = 0;
                         cruce = CRUZANDO;
167
                         break;
168
                      case CRUZANDO:
                         // do nothing
                         break;
                      case TERMINAR_CRUCE:
                         turn_flag = FALSE;
                        mode = ADELANTE;
174
                         cruce = INICIAR_CRUCE;
                         goto PWMLMODES;
176
                         break;
177
178
                 }
179
180
181
                  if (mode == DETENER) {
                    duty_m1 = 0;
183
                    duty_m2 = 0;
                    duty_m3 = 0;
184
                    duty_m4 = 0;
185
186
187
               ( void ) PWM1_SetDutyUS ( duty_m1 );
188
               (void)PWM2_SetDutyUS(duty_m2);
189
               (void)PWM3_SetDutyUS(duty_m3);
190
               (void)PWM4_SetDutyUS(duty_m4);
191
               estado = LEER_DISTANCIA; // CHANGE STATE
192
               break:
               case LEER_DISTANCIA:
194
               if (!turn_flag){
                  while(cnt < 4){ // MOVING AVERAGE FILTER
196
                    (void) AD1_MeasureChan(TRUE, 0x02);
                    (void) AD1_GetChanValue8(0x02,&distance); // DISTANCE ADQUISITION
198
199
                    dist_fir [cnt] = distance;
                    if(cnt == 3){ // AVERAGE VALUE OF 4 MEASURES
200
                      distance = \left( \, dist\_fir \, [0] + dist\_fir \, [1] + dist\_fir \, [2] + dist\_fir \, [3] \right) / 4;
201
202
                    cnt++; // SE AUMENTA EL CONTADOR
203
204
                  if ((distance > LIMIT_VALUE_DIST) && (mode == ADELANTE)) {
205
                    mode = REVERSA; // OBJECT DETECTED ! STOP VEHICLE AND WAIT
206
207
208
                 cnt = 0; // SE REINICIA EL CONTADOR
209
               estado = SENAL_CRUCE; // CHANGE STATE
               break:
211
               case SENAL_CRUCE:
212
               if (!turn_flag){
213
                 while (cnt < 4) { // MOVING AVERAGE FILTER
214
                    (void) AD1_MeasureChan(TRUE, 0x03);
215
                    (void)AD1\_GetChanValue8(0x03, \&line\_value); // DISTANCE ADQUISITION
216
                    line_value_fir[cnt] = line_value;
217
                    i\,f\,(\,\mathrm{cnt}\,=\!\!-3)\,\{\ //\ \mathrm{AVERAGE}\ \mathrm{VALUE}\ \mathrm{OF}\ 4\ \mathrm{MEASURES}
218
                      line\_value = (line\_value\_fir[0] + line\_value\_fir[1] + line\_value\_fir[2] +
219
```

```
line_value_fir [3]) /4;
220
                    }
                    cnt++; // SE AUMENTA EL CONTADOR
221
                 }
222
                  {\tt cnt} = 0; // SE REINICIA EL CONTADOR
223
                  if(line_value > LIMIT_VALUE_LINE){
                    if (!in_line){
225
                      \label{eq:in_line} i\, n\, \text{-line} \; = \; \text{TRUE};
226
                      if (mode == REVERSA) {
227
                       line\_counter = 0;
228
                       change\_mode = TRUE;
229
                       //goto PWMLMODES;
230
                      }
231
                      else if ((mode == ADELANTE) && (line_counter == 1)){
233
                    line\_counter = 0;
                    change_mode = TRUE;
234
                    //goto PWMMODES;
235
236
237
                      else {
                      line_counter++;
238
239
                      }
240
                 } else{
241
242
                    in_line = FALSE;
243
                 }
               }
244
245
               estado = TRANSMISION_SERIAL; // CHANGE STATE
               break;
246
               case TRANSMISION_SERIAL:
247
               snd = 0; // VARIABLE AUXILIAR
             /*(void)AS1_SendBlock(&bobina_1,2,&snd); // VALOR BOBINA #1
249
250
               snd = 0:
               (void) AS1_SendBlock(&bobina_2,2,&snd); // VALOR BOBINA #2
251
               snd = 0;
252
               (\,void\,)\,AS1\_SendBlock(\&error\,,2\,,\&snd\,)\,\,;\,\,\,\,//\,\,\,VALOR\,\,DUTY\,\,CYCLE\,\,(\,us\,)
253
254
               snd = 0; */
               (void) AS1_SendBlock(&duty_m1,2, &snd); // VALOR DUTY CYCLE (us)
255
256
               (void) AS1_SendBlock(&duty_m2,2, &snd); // VALOR DUTY CYCLE (us)
257
258
               snd = 0;
               (void) AS1_SendBlock(&duty_m3,2, &snd); // VALOR DUTY CYCLE (us)
             snd = 0;
260
               (void) AS1_SendBlock(&duty_m4,2, &snd); // VALOR DUTY CYCLE (us)
261
               estado = ESTADO0; // CHANGE STATE
262
263
               break:
264
               default:
               break;
265
          }
266
267
     #ifdef PEX_RTOS_START
268
        PEX_RTOS_START();
                                                 /* Startup of the selected RTOS. Macro is defined by
269
        the RTOS component. */
     #endif
271
```

events.c

```
1 #include "Cpu.h"
2 #include "Events.h"
4 extern unsigned char estado; // variable de la maquina de estados
5 extern unsigned char next_mode;
6 unsigned char contador = 0;
7 bool msg[5];
8 bool aux;
9 bool aux1:
10
11 /*
12
   ** =
   **
13
           Event
                           TI1_OnInterrupt (module Events)
14
           Component
                          TI1 [TimerInt]
15
           Description :
16
```

```
When a timer interrupt occurs this event is called (only
                 when the component is enabled - <Enable> and the events are
    **
18
                 enabled - < Enable Event >). This event is enabled only if a
19
    **
                <interrupt service/event> is enabled.
20
            Parameters : None
21
    **
            Returns
                          : Nothing
22
23
24
   void TI1_OnInterrupt(void) {
25
    if (estado == ESTADO0) {
26
27
       estado = estado++;
28
  }
29
30
31
32
            Event
                              TI2_OnInterrupt (module Events)
33
    **
34
                             TI2 [TimerInt]
35
    **
            Component
            Description :
36
                 When a timer interrupt occurs this event is called (only
37
    **
                 when the component is enabled - <Enable> and the events are
38
                 enabled - <EnableEvent>). This event is enabled only if a
39
                <interrupt service/event> is enabled.
40
    **
                         : None
41
            Parameters
                          : Nothing
            Returns
42
43
    **
44
    */
   void TI2_OnInterrupt(void) {
45
     aux1 = Bit1\_GetVal();
46
     aux = aux1;
47
48
     aux1=0;
49
     if ((contador == 0) && (aux)){
50
51
       contador = 1;
52
     } else {
       if ((contador == 1) && (!aux)){
53
54
          contador = 2;
55
         else {
56
          if ((contador == 2) && (!aux)){
            contador = 3;
57
          }else {
58
            if (contador < 3){
59
              contador = 0;
60
            }else {
61
62
              if ((contador > 2) && (contador < 8)) {
                   msg[contador - 3] = aux;
63
64
                   contador++;
65
66
            }
          }
67
68
       }
     }
69
70
     if (contador == 8) {
71
          Bit3_NegVal();
72
          if ((! msg[0]) \&\& (msg[1]) \&\& (msg[2]) \&\& (msg[3]) \&\& (msg[4])) {
73
            next_mode = ADELANTE;
74
            Bit2_NegVal();
76
          if ((msg[0]) \&\& (!msg[1]) \&\& (msg[2]) \&\& (msg[3]) \&\& (msg[4])) {
77
78
            next\_mode = DETENER;
            Bit2_NegVal();
79
80
81
          if ((msg[0]) && (msg[1]) && (!msg[2]) && (msg[3]) && (msg[4])) {
            next\_mode = TURN\_LEFT;
82
            Bit2_NegVal();
83
84
           if \ ((\, {\rm msg}\, [\, 0\, ]\,) \ \&\& \ (\, {\rm msg}\, [\, 1\, ]\,) \ \&\& \ (\, {\rm msg}\, [\, 2\, ]\,) \ \&\& \ (\, !\, {\rm msg}\, [\, 3\, ]\,) \ \&\& \ (\, {\rm msg}\, [\, 4\, ]\,)\,) \ \{
85
            next_mode = TURN_RIGHT;
86
87
            Bit2_NegVal();
88
          if ((msg[0]) \&\& (msg[1]) \&\& (msg[2]) \&\& (msg[3]) \&\& (!msg[4])) {
89
            next\_mode = REVERSA;
90
            Bit2_NegVal();
91
```

```
93
94
    msg[0] = FALSE;
95
    msg[1] = FALSE;
96
    msg[2] = FALSE;
97
    msg[3] = FALSE;
98
    msg[4] = FALSE;
99
    contador = 0;
100
}
```

events.h

```
1 #ifndef __Events_H
2 #define __Events_H
3 /* MODULE Events */
5 #include "PE_Types.h"
6 #include "PE_Error.h"
7 #include "PE_Const.h"
8 #include "IO-Map.h"
9 #include "PE_Timer.h"
#include "TI1.h"
#include "AD1.h"
#include "AS1.h"
#include "PWM1.h"
14 #include "PWM2.h"
15 #include "PWM3.h"
#include "PWM4.h"
#include "TI2.h"
#include "Bit1.h"
19 #include "Bit2.h"
20 #include "Bit3.h"
_{22} // ESTADOS
23 #define ESTADO0 0
24 #define LEER_BOBINAS 1
25 #define CONTROLPWM 2
26 #define LEER_DISTANCIA 3
27 #define SENAL_CRUCE 4
28 #define TRANSMISION_SERIAL 5
29
30 // MODOS DEL VEHICULO
31 #define ADELANTE 1
32 #define REVERSA
33 #define TURN_RIGHT 3
34 #define TURN_LEFT 4
35 #define DETENER
37 // ETAPAS DEL CRUCE
38 #define INICIAR_CRUCE 1
39 #define CRUZANDO
40 #define TERMINAR_CRUCE 3
_{42} //unsigned char next_mode = TURN_RIGHT; // configuracion inicial
43
void TI1_OnInterrupt(void);
45 /*
46 ** =
47 **
          Event
                       : TI1_OnInterrupt (module Events)
48 **
                      : TI1 [TimerInt]
49 **
          Component
50 **
           Description :
               When a timer interrupt occurs this event is called (only
51 **
52 **
               when the component is enabled - \langle \text{Enable} \rangle and the events are
53 **
               enabled - <EnableEvent>). This event is enabled only if a
              <\!\!\text{interrupt service/event}\!\!>\!\!\!\text{ is enabled}\,.
54 **
55 **
          Parameters : None
56 **
                        : Nothing
          Returns
57 ** =
58 */
60 void TI2_OnInterrupt(void);
```

```
Event
                         : TI2_OnInterrupt (module Events)
63 **
64 **
65 **
            Component : TI2 [TimerInt]
66 **
            Description :
67 **
                When a timer interrupt occurs this event is called (only
68 **
                when the component is enabled - <Enable> and the events are
            enabled - <EnableEvent>). This event is enabled only if a <interrupt service/event> is enabled.

Parameters: None
Returns: Nothing
69 **
70 **
71 **
72 **
73 ** =
74 */
75
76 /* END Events */
77 #endif /* __Events_H*/
```