大连理工大学

本科实验报告二

课程	名称:_	随机信号分析实验
学院	(系) :	电子信息与电气工程学部
专	业:	电子信息工程
班	级: _	电信 1806 班
学	号:	201871080
学生妈	姓名 :	刘祎铭

大连理工大学实验预习报告

学院	(系):	电子信息与电器	8工程学部	_专业:	电子信息工程	班级:_	电信 1806
姓	名:	刘祎铭	学号:	2018	71080	_组:	
实验	时间:_	2020.11.11	实验室:		新园 C220	_实验台:	
指导数	教师 : _	李小兵					

实验 II: 系统对随机信号响应的统计特性分析、功率谱分析及应用实验

一、 实验目的和要求

掌握直接法估计随机信号功率谱的原理和实现方法;掌握间接法估计随机信号功率 谱的原理和实现方法;掌握系统对随机信号响应的统计特性分析及仿真实现方法。熟悉 MATLAB 信号处理软件包的使用。

二、实验原理和内容

(一) 实验原理:

1. 直接法估计随机信号功率谱原理

直接法又称为周期图法,它是把随机信号 $\mathbf{x}(\mathbf{n})$ 的 \mathbf{N} 点观察数据 $\mathbf{x}\mathbf{N}(\mathbf{n})$ 视为一能量有限信号,直接取 $\mathbf{x}\mathbf{N}(\mathbf{n})$ 的傅里叶变换,得到 $\mathbf{X}\mathbf{N}(\mathbf{e}\mathbf{j}\,\omega)$,然后取其模值的平方,并除以 \mathbf{N} ,作为对 $\mathbf{x}(\mathbf{n})$ 真实的功率谱 $\mathbf{P}(\mathbf{e}\mathbf{j}\,\omega)$ 的估计。工程上,常使用离散 Fourier 变换(DFT,编程上使用其快速算法 FFT),即 $\mathbf{P}\mathbf{x}(\mathbf{k}) = \frac{1}{N} |X_{\mathbf{N}}(\mathbf{k})|^2$,进行计算。

2. 间接法估计随机信号功率谱

间接法的理论基础是 Wiener-Khintchine 定理,具体的实现方法是先由 xN(n) 估计出自相关函数 r'(m),然后对 r'(m)求傅里叶变换得到 xN(n)的功率谱,记之为 $XN(ej\omega)$,并以此作为对真实功率谱 $P(ej\omega)$ 的估计。工程上,常使用离散 Fourier 变换(DFT,编程上使用其快速算法 FFT),即:

$$P_X(k) = \sum_{m=-M}^{M} \hat{r}(m) e^{-j\frac{2\pi km}{2M+1}}, \quad |M| \le N-1$$

进行计算。因为由这种方法求出的功率谱是通过自相关函数间接得到的,所以 又称为间接法或 Blackman-Tuckey(BT)法,该方法是 FFT 出现之前常用的谱 估计方法。

3. 时域中系统对随机信号响应的统计特性分析及仿真

根据系统卷积性质, 计算系统输出信号的统计特性。有如下性质:

$$mY = m_X \sum_n h(n)$$

$$R_{Y}(m) = \sum_{j} \sum_{k} R_{X}(m+j-k)h(j)h(k)$$

4. 频域中系统对随机信号响应的统计特性分析及仿真

根据卷积定理,输入、输出信号功率谱的关系为:

$$R_{X}(e^{j\omega}) = R_{X}(e^{j\omega})|H(e^{j\omega})|^{2}$$

在计算系统输出信号功率谱时,如果在时域时计算困难,可以按照上式在频域 计算。

(二)实验内容:

- 1. 直接法估计随机信号功率谱
 - (1) 生成 1024 点数据的随机信号

$$X(n) = 2\cos(2\pi f_1 t + \varphi_1) + 5\cos(2\pi f_2 t + \varphi_2) + N(n)$$

其中 $f_1 = 30Hz$, $f_2 = 100Hz$, φ_1 , φ_2 为在[0,2 π]内的均匀分布的随机变量,N(n)是数学期望为 0,方差为 1 的高斯白噪声。

- (2) 用周期图法计算X(n)的功率谱,并绘图。
- (3) 用 MATLAB 函数 periodogram 重新计算X(n)的功率谱,并与(2)做比较。
- 2. 间接法估计随机信号功率谱
 - (1) 计算以上X(n)的自相关函数。
 - (2) 通过计算自相关函数的 Fourier 变换, 求X(n)的功率谱并绘图。
 - (3) 利用 MATLAB 函数 psd、pwelch 重新计算X(n)的功率谱,并与(2)做比较。
- 3. 系统对随机信号响应的统计特性分析及仿真

- (1) 生成含 500 点数据的高斯分布白噪声随机信号X(n)。
- (2) 设计一个带通系统 $\mathbf{H}(\mathbf{e}^{\mathbf{j}\omega})$,其上、下截止频率分别为 $4\mathrm{KHz}$ 和 $3\mathrm{KHz}$.
- (3) 计算X(n)通过以上带通滤波器的自相关函数和功率谱密度。
- 4. 探究式实验内容

DTMF 电话号码识别

【研究内容和要求】

研究随机信号分析的相关分析方法/谱分析方法在实际中的应用。

教师设计一路语音信号,根据 DTMF 标准生成 11 位电话号码拨号音信,加上加性标准的随机分布噪声数据;或者采集一组实际拨号语音信号。要求学生根据信号数据自行找出所携带的电话号码。

学生需要研究 DTMF 信号构成规则,掌握信号分割方法,利用相关法或谱分析方法来找到电话号码。

如果采用其他处理方法,需要详细说明原理和操作过程。

【数据设计】

提供一路声音信号文件: 学号-实验二案例 2 无噪 DTMF.wav。

实际数据的生成,可以采用 Matlab 编写的代码生成,或者用 Cooledit 等软件生成,再叠加高斯/均匀/指数等分布律的数据作为噪声。

电话拨号音的号码要与学生的学号相关,并且不容易看出之间的关系。

DTMF 信号构成基本原理:




图 1 DTMF 信号构成基本原理:

图 1 中每个按键音包含两个信号频率,通过按键拨号发出的音频可以推断出是按了哪个拨号键。

【实验布置】

在实验一(相关法)、二(谱分析)的内容中加入,可以在实验二中或者另外安排时间验收。

只提供一路信号文件: 学号-实验二案例 2_无噪 DTMF.wav; 或者给学生 p 代码,要求学生输入自己的学号生成自己的数据。可以提示学生用 audioread 函数取得采样率和数据,或者用其他工具取得数据信息。

提示学生可以用相关/谱分析的方法。

提醒学生数据具有特异性,不能抄袭答案。

【验收内容】

每个学生均需要经过验收,验收时,教师根据学号,运行验收代码,生成每个学生的正确结果以供核对。学生需要:

下载与个人学号相关联的实验数据,分析、实验。

根据名单确认学号, 提供根据数据解码得到的电话号码。

解释实验原理和过程, 回答教师提问。

上交自行撰写的实验/研究报告(此部分不需要预习报告,可单独另行成文)。

三、 实验步骤

1. 直接法估计随机信号功率谱

- (1) 准备实验环境。
- (2) 生成随机信号样本。

%两个带随机相位的单谱信号与白噪声之和

N=1024;fs=1000; %序列长度和采样频率

t=(0:N-1)/fs; %时间序列

fai=random('unif', 0, 2*pi, 1, 2); %产生2个[0, 2pi]内均匀随机数

xn=cos(2*pi*30*t+fai(1))+3*cos(2*pi*100*t+fai(2))+randn(1,N); %产生含噪声的随机序列

(3) 显示随机信号时域波形。

figure, plot(xn);

title('随机信号时域波形')

(4) 周期图法直接估计随机信号功率谱,通过 Fourier 变换取上述高斯白噪声 1024 点计算

对应的功率谱并绘图。

```
%对样本进行傅里叶变换,取模平方时间平均
Sx1=abs(fft(xn)).^2/N; %估计功率谱
f=(0:N/2-1)*fs/N; %频率轴坐标
figure
subplot(211);
plot(f,10*log10(Sx1(1:N/2)));grid On; %用 dB/Hz 做功率谱单位,画图
xlabel('f(Hz)');
ylabel('Sx1(f)(dB/Hz)');
title('周期图法估计功率谱');
```

(5) 与内置函数 periodogram 对比。

```
Sx2=periodogram(xn); %用 periodogram 函数生成功率谱
subplot(212);
plot(f,10*log10(Sx2(1:N/2)));grid on; %用 dB/Hz 做功率谱单位,画图
xlabel('f(Hz)');
ylabel('Sx2(f)(dB/Hz)');
title('periodogram 函数估计功率谱');
```

(6) 尝试改变信号、噪声的幅度和频率观察效果 使用 GUI 设计幅值、频率、相位可实时调整的随机信号,使用各方法估计功率谱

2. 间接法估计随机信号功率谱

- (1) 准备环境。
- (2) 生成随机信号样本。

```
%两个带随机相位的单频谱信号与白噪声之和
N=1024;fs=1000; %序列长度和采样频率
t=(0:N-1)/fs; %时间序列
fai=random('unif',0,2*pi,1,2); %产生2个[0,2pi]内均匀随机数
xn=cos(2*pi*30*t+fai(1))+3*cos(2*pi*100*t+fai(2))+randn(1,N); %产生含噪声的随机序列
```

(3) 显示随机信号时域波形。

```
figure, plot(xn); grid on title('随机信号时域波形')
```

(4) 计算高斯白噪声的自相关函数。

```
Rxx=xcorr(xn,'biased'); %估计自相关函数 Rxx
```

(5) 间接法估计随机信号的功率谱

```
Rxx=xcorr(xn,'biased');%估计自相关函数 RxxSx1=abs(fft(Rxx));%对 Rxx 进行 FFT 得到功率谱f=(0:N-1)*fs/N/2;%频率轴坐标figure;plot(f,10*log10(Sx1(1:N)));grid on;%用 dB/Hz 做功率谱单位, 画图
```

```
xlabel('f(Hz)');
ylabel('Sx(f)(dB/Hz)');
title('自相关函数法估计功率谱');
```

(6) 与内置函数对比。

1. 使用 MATLAB 内置的 psd 函数生成功率谱并比较

```
Nseg=256; %分段间隔为 256
window=hanning(Nseg); %汉宁窗
noverlap=Nseg/2; %重叠点数为 128
f=(0:Nseg/2)*fs/Nseg; %频率轴坐标
Sx2=psd(xn, Nseg, fs, window, noverlap, 'none'); %psd 函数估计功率谱
figure;plot(f, 10*log10(Sx2));grid on;
xlabel('f(Hz)');
ylabel('Sx(f)(dB/Hz)');
title('Bartlett 法估计功率谱');
```

2. 使用MATLAB内置的pwelch函数生成功率谱并比较

```
Sx3=pwelch(xn,window,128,Nseg,fs,'onesided')*fs/2; %Welch 函数估计功率谱 figure;plot(f,10*log10(Sx3));grid on; %用 dB/Hz 做功率谱单位,画图 xlabel('f(Hz)'); ylabel('Sx(f)(dB/Hz)'); title('Welch 法估计功率谱');
```

(7) 比较三者误差。

```
Sx11=Sx1';
err1=Sx11(1:16:N*2-1)-Sx2(1:N/8); % 间接法谱估计与 psd 函数估计的误差
ff=f(1:length(f)-1);
figure; subplot (311); plot (ff, 10*log10(err1));
xlabel('f(Hz)');
ylabel('Sx1(f)-Sx2(f) (dB/Hz)');
title('间接法谱估计与 psd 函数估计的误差');
err2=Sx11(1:16:N*2-1)-Sx3(1:N/8); % 间接法谱估计与 pwelch 函数估计的误差
subplot(312);plot(ff, 10*log10(err2));
xlabel('f(Hz)');
ylabel('Sx1(f)-Sx3(f) (dB/Hz)');
title('间接法谱估计与 pwelch 函数估计的误差');
                         % psd 函数估计与 pwelch 函数估计的误差
err3=Sx2-Sx3;
subplot (313); plot (f, 10*log10(err3));
xlabel('f(Hz)');
ylabel('Sx2(f)-Sx3(f) (dB/Hz)');
title('psd 函数估计与 pwelch 函数估计的误差');
```

(8) 尝试改变信号、噪声的幅度和频率观察效果 使用 GUI 设计幅值、频率、相位可实时调整的随机信号,使用各方法估计功率谱。

3. 系统对随机信号响应的统计特性分析及仿真

- (1) 准备环境。
- (2) 生成高斯随机信号样本。

N=500;

%样本长度 N=500, 对应时长 25ms

xt=random('norm', 0, 1, 1, N);

%产生 1*N 个高斯随机数

% 显示时域波形

figure, plot(xt);

title('随机信号时域波形')

(3)设计一个带通滤波器,截止频率为3KHz,4KHz,显示其时域频域波形和频域波形

%冲激响应

ht=fir1(101, [0.3 0.4]);

% 101 阶带通滤波器,数字截止频率为 0.3 和 0.4

% 显示冲激响应函数 ht

figure, plot (ht)

title('冲激响应函数 ht')

HW=fft(ht, 2*N);

%2N 点滤波器频率响应(系统传输函数)

% 显示传递函数 HW

figure, plot((1:N)/N, abs(HW(1:N))); %频域波形输出

title('传递函数HW')

(4) 计算输出信号的自相关函数、功率谱等统计量。

Rxx=xcorr(xt, 'biased');

%直接法估计白噪声的自相关函数

% 显示自相关函数 Rxx

figure, stem(Rxx)

title('输入自相关函数 Rxx')

 $Sxx=abs(fft(xt, 2*N).^2)/(2*N);$

%周期图法估计白噪声的功率谱

HW2=abs(HW).^2:

%系统的功率传输函数

Syy=Sxx.*HW2;

%输出信号的功率谱

Ryy=fftshift(ifft(Syy));

%用 IFFT 求输出信号的自相关函

数

%函数 fftshift 对数组进行移位


%Ryy=ifft(Syy);

(5)图形展示系统输出观察效果。

```
w = (1:N)/N:
                                 %功率谱密度横轴坐标
t = (-N: N-1) / N*(N/20000);
                                 %自相关函数横轴坐标
subplot(4, 1, 1); plot(w, abs(Sxx(1:N)));
                                 %输入信号功率谱密度
xlabel('归一化频率 f');ylabel('Sxx(f)');title('输入信号功率谱密度');
subplot(4, 1, 2); plot(w, abs(HW2(1:N)));
                                 %系统的功率传输函数
xlabel('归一化频率f');vlabel('H2(f)');title('系统的功率传输函数');
subplot(4,1,3);plot(w,abs(Syy(1:N)));
                                %输出信号的功率谱密度
xlabel('归一化频率f');ylabel('Syy(f)');title('输出信号的功率谱密度');
subplot(4,1,4);plot(t,Ryy);
                                %输出信号的自相关函数
xlabel('归一化频率 f');vlabel('Rvv(f)');title('输出信号的自相关函数');
```

4. 探究式实验内容 DTMF 电话号码识别

1. 利用 GUI 设计电话音号码识别界面



2. 将电话音信号进行分割,获取每一个拨号号码对应的信号

n=max(sampledata(1:length(sampledata)))%获得音频数据峰值

count1=0;%初始化

i=1:%初始化

numcount1=[];%初始化

while(i<=length(sampledata)-2640/48000*Fs)%最后一段长2640,如果按键发音,大小为2640的样本长度正好容纳,对之外的每一个点进行讨论

for j=i:cei1(i+2640/48000*Fs)%对于采样率48000,用48000合适,但48000*Fs 适用于各种音频。%对讨论是否认为是噪声并需要置0的点的后面的2640个点进行讨论

if(abs(sampledata(j))>0.3*n)%我们认为峰值的0.39是区分按键音

和环境噪音的标志,这个是由峰值1.79的取高度0.7作为分界点,这个是由图像特点,就是噪音和按键音幅度有显著差异决定的

count1=count1+1;%计数

end

end

if (count1>550/48000*Fs)%统计有多少个大于0.3的点,用550作为分界点进行保留,不是算出来的,而是使用matlab试出来的。不写count1的';'很容易区分出噪声含有的count1数目和按键音数目

```
出噪声含有的count1数目和按键音数目
numcount1=[numcount1, sampledata(i:i+cei1(4799/48000*Fs))']; %!!!!!!!
正常录音不需转置,但老师的测试音频需要!!!!!!%把按键音合并起来,该点和
该点之后4800点,即100ms,会丢掉一部分按键音尾端数据,设计中也会舍弃很少一些
首端数据,不过数量少,而且按键音中间的声音更具备特征,信号质量更好。
            i=ceil(i+5000/48000*Fs);%取完按键音后跳过该段,不重复截取声音
片段。
   %
            else
   %
             i=ceil(i+600/48000*Fs)-count1;
          end
         i=i+1;%计数
          count1=0;%复位
   end
   t=0:1/Fs:(length(sampledata)-1)/Fs:%输出原始波形的时间转换
   plot(t, sampledata);%输出原始波形
   numlength=length(numcount1);%接收到的信号长度
   count=numlength/(1+cei1(4799/48000*Fs));%计算出发了多少个数字
set (handles. receivescreen, 'string', '');%清屏
更加简单但效果更好的基于频域的电话音信号分割
L=length(sampledata);
while(i<L)
   if (i<L-Fs/20)
   xh=sampledata(i:i+Fs/20);
   else
   xh=sampledata(i:L);
   end
   f = fft(xh, Fs);
   b=abs(f);
   p=b.*b/(Fs);
if (\max(p(1:1000)) > 1.2 \& \max(p(1000:1700)) > 1.2)
numcount1=[numcount1, sampledata(i:i+4409)'];
i=i+Fs/12;
   else
i=i+F_{S}/200;
   end
end
3. 判断每个号码信号对应的电话号码
   for i=1:count%一共count个数字
```

d=numcount1(1+(1+cei1(4799/48000*Fs))*(i-1):(1+cei1(4799/48000*Fs))*i);%取

每位拨号音的采样点

```
f=fft(d,Fs); %以N=2048作FFT变换d是取出来每位拨号音的采样点
a=abs(f);
p=a.*a/Fs; % 计算功率谱
num(1)=find(p(1:1000)==max(p(1:1000))); % 找行频
num(2)=1000+find(p(1000:1700)==max(p(1000:1700))); % 找列频
if (num(1) < 730)
   row=1; % 确定行数
elseif (num(1) < 810)
   row=2;
elseif (num(1) < 900)
   row=3;
else
   row=4;
end
if (num(2) < 1260)
   coloum=1; % 确定列数
elseif (num(2) < 1395)
   coloum=2;
elseif (num(2) < 1550)
   coloum=3;
else coloum=4;
end
if row==4&&coloum==2%计算出对应的数字值
   num=0;
elseif (row==4&&coloum==1)
   num='*';
elseif (row==4&&coloum==3)
   num='#';
elseif(coloum==4)
   if(row==1)
    num='A';
   elseif (row==2)
    num='B';
    elseif (row==2)
    num='C';
   else
    num='D';
   end
else
   num=coloum+3*(row-1); %根据行列关系计算出对应的数字值
end
strnum=strcat(get(handles.receivescreen, 'string'), num2str(num));
set (handles. receivescreen, 'string', strnum);%将结果显示在屏幕上
```

```
end
         set (handles. edit4, 'string', count):%将位数显示在屏幕上
    end
4. 添加信噪比可改变的噪声信号
    [filename, filepath]=uigetfile('.wav', '选择音频文件');%打开文件
    if (filename==0)
         return%判断文件是否为空
    else
    audeofile=strcat(filepath, filename);%形成音频文件路径
    [sampledata, Fs]=audioread(audeofile);%从音频文件路径中读取音频文件,获得
采样率和音频数据
    SNR=get (handles. edit5, 'String');
    sampledata=awgn(sampledata, str2num(SNR), 'measured');
5. 设计滤波器,对噪声信号进行滤波
Hd=band pass(600,690,1710,1800);
                                                         %带通滤波器
sampledata=filter(Hd,sampledata);
function Hd = band pass(Fstop1,Fpass1,Fpass2,Fstop2);
%BAND PASS Returns a discrete-time filter object.
% MATLAB Code
% Butterworth Bandpass filter designed using FDESIGN.BANDPASS.
% Generated by MATLAB(R) 9.0 and the Signal Processing Toolbox 7.2.
% Generated on: 18-Dec-2019 14:51:03
% All frequency values are in Hz.
Fs = 44100; % Sampling Frequency
% Fstop1 = 500;
                     % First Stopband Frequency
% Fpass1 = 690;
                     % First Passband Frequency
% Fpass2 = 1710;
                     % Second Passband Frequency
% Fstop2 = 1800;
                     % Second Stopband Frequency
Astop1 = 70;
                   % First Stopband Attenuation (dB)
Apass = 1;
                    % Passband Ripple (dB)
Astop2 = 70;
                   % Second Stopband Attenuation (dB)
match = 'passband'; % Band to match exactly
```

% Construct an FDESIGN object and call its BUTTER method.

h	= fdesign.band	dpass(Fstop1,	Fpass1,	Fpass2,	Fstop2,	Astop1, Apass,	,
---	----------------	---------------	---------	---------	---------	----------------	---

Astop2, Fs);

Hd = design(h, 'butter', 'MatchExactly', match);

四、实验数据记录表格

1. 直接法估计随机信号功率谱

	实验点 1			
直接法功率谱				
内置函数功率谱				

2. 间接法估计随机信号功率谱

, 121,51,51,61,61,61				
	实验点 1			
间接法功率谱				
内置函数功率谱				

3. 系统对随机信号响应的统计特性分析及仿真

输入信号功率谱密度	
系统的功率传输函数	
输出信号的功率谱密度	
输出信号的自相关函数	

识别的号码	13107136687
-------	-------------