
ELEKTRONIKER FÜR GERÄTE UND SYSTEME BETRIEBLICHER AUFTRAG 2015

DDS-Signalgenerator



HENDRIK LÜTH PRÜFLINGSNUMMER: 20050

> SCHLESWIGER STR. 21 24392 SÜDERBRARUP

Ausbildungsbetrieb:

Ausbildungswerkstatt der Marine

Mürwiker Str. 203

24944 Flensburg

Tel.Nr: 046131355080

Projekt betreuer:

Bastian Kaul

Tel.Nr: 046131355081

Inhaltsverzeichnis

1	Arbeitsablaufplan 1.1 Zeitlicher Verlauf der Arbeiten	5 . 6
0		
2	Lastenheft betriebl. Auftrag	7
	2.1 Zielbestimmungen	
	2.2 Funktionale Anforderungen	
	2.2.1 Gehäuse	
	2.2.2 Platine & Layout	
	2.2.3 Firmware	. 7
3	Pflichtenheft betriebl. Auftrag	8
4	Datenblatt Signalgenerator	10
	4.1 Features	
	4.2 Eigenschaften	
	4.3 Absolute Maximum Ratings	. 10
5	Lastenheft zur Herstellung des Signalgenerators	11
	5.1 Zielbestimmung	. 11
	5.2 Funktionale Anforderungen	. 11
	5.2.1 Platine & Layout	. 11
	5.2.2 Beschaffen der Bauteile	. 11
	5.2.3 Bestücken der Platine	. 11
	5.2.4 Firmware des Mikrocontrollers	
	5.3 Anhang	. 12
	5.3.1 Prüfungsvorgabe für die Platinen	
	5.3.2 Gehäuseplan	
6	Übergabeprotokoll, Teilauftrag Signalgenerator	14
7	Lastenheft zur Herstellung eines Gehäuses	15
	7.1 Auftrag	. 15
	7.2 Gehäuseplan	
	7.3 Änderungen am Gehäuse	. 16
8	Übergabeprotokoll, Teilauftrag Gehäuse	17
9	Kostenübersicht	18
10	Inbetriebnahme-Protokoll für den Signalgenerator	21
	10.1 Funktionskontrolle	. 21
11	$\ddot{\textbf{U}} \textbf{bergabe} \textbf{protokoll}$	23
12	Anhang	24
	12.1 Kommunikationsprotokoll	. 25
	12.1.1 Allgemeines	
	12.1.2 Aufhau einer Kommunikationseinheit	25


	12.1.3 Aufbau einzelner Befehle	25
	12.1.4 Berechnung der Registerwerte	28
	12.1.5 Fehlercodes	31
12.2	Programmablaufplan der Firmware	32
12.3	Firmware des Mikrocontrollers	34
12.4	Schaltplan	40
12.5	Layout	41
12.6	Bestückungsplan	42
12.7	Bauteilliste	43

1 Arbeitsablaufplan

Pos.	Arbeitsschritt	Soll	Ist
1	Informationsphase	2,0h	2,0h
2	Planungsphase	1,0h	1,0h
3	Anfertigung eines Arbeitsablaufplans	1,0h	1,0h
4	Schreiben eines Lastenheftes für die Herstellung des Signalgenerators	2,5h	2,5h
5	Anfertigung eines Inbetriebnahmeprotokolls für den Signalgenerator	2,5h	3,0h
6	Schreiben eines Lastenheftes für die Herstellung des Gehäuses	2,0h	1,0h
7	Anfertigung eines Übergabeprotokolls für das Gehäuse und Signalgenerator	1,0h	1,0h
8	Ausfüllen des Inbetriebnahmeprotokolls für den Signalgenerator	1,0h	1,0h
9	Ausfüllen des Übergabeprotokolls des Gehäuses	0,5h	0,5h
10	Montage des Signalgenerators in das Gehäuse	0.5h	1,0h
11	Aufstellen einer Kostenübersicht des Projektes	2,0h	2,5h
12	Kontrollphase	4,0h	4,0h
		20,0h	20,5h

Signalgenerator

Zeitlicher Verlauf der Arbeiten



Hendrik Lüth

Signalgenerator

29. Mai 2015

2 Lastenheft des betrieblichen Auftrages

2.1 Zielbestimmungen

Der Auszubildende soll für den Ausbildungsbetrieb einen DDS-basierten Signalgenerator herstellen, welcher über eine PC-Software unter Linux und Windows gesteuert werden kann. Die Software für Linux-Systeme ist in C++ geschrieben, die Software für Windows-Systeme in C#. Hierzu soll der Azubi anhand des vorgegebenen Schaltplanes den Signalgenerator herstellen und in ein Gehäuse montieren. Des Weiteren soll der Azubi die Firmware für den verbauten Mikrocontroller schreiben.

Elektronische Eigenschaften des Signalgenerators:

• Signalform: Sinus, Dreieck, Rechteck

• Frequenzbereich: 1Hz bis 12MHz

• maximale Ausgangsspannung: $12V_{ss}$

• Offset-Spannung: $\pm 6V$

• USB-Anschluss: Mikro-USB

• Signalausgang: SMA-Reverse

2.2 Funktionale Anforderungen

2.2.1 Gehäuse

Für den Signalgenerator soll ein möglichst kleines Gehäuse gewählt werden, nach Möglichkeit im "Hosentaschen-Format". Das Material des Gehäuses soll schwarzer Kunststoff sein.

2.2.2 Platine & Layout

Die Platine ist den Innenmaßen des Gehäuses anzupassen. Die USB-Buchse und die SMA-Reverse-Buchse sollen in der Mitte der kürzeren Seite der Platine positioniert werden. Die Platine ist zu bestücken, die Funktion und Einhaltung der elektronischen Eigenschaften und Anforderungen ist zu überprüfen und zu dokumentieren.

2.2.3 Firmware

Für den Mikrocontroller ist eine Firmware zu schreiben, welche es dem Signalgenerator ermöglicht über USB mit dem Computer zu kommunizieren. Hierzu soll das LUFA-Framework¹ verwendet werden. Der Quellcode hierzu ist auf GitHub² einsehbar und kann auch von dort heruntergeladen werden. Die Kommunikation des Signalgenerators mit dem Computer ist im Kommunikationsprotokoll dokumentiert, welches im Anhang zu finden ist.

 $^{^{1}} http://www.fourwalledcubicle.com/files/LUFA/Doc/120730/html/index.html$

²https://github.com/abcminiuser/lufa

3 Pflichtenheft des betrieblichen Auftrages

Es soll ein Signalgenerator nach dem vorgegebenen Schaltplan hergestellt werden. Die PC-Software wird vom Auftraggeber bereitgestellt. Die Aufträge für die Herstellung des Gehäuses und des Signalgenerators werden an externe Auftragsnehmer vergeben. Als Gehäuse soll das Gehäuse "GEH KS 21"von Reichelt Elektronik genutzt werden. Die Kommunikation zwischen Computer und Signalgenerator ist im Kommunikationsprotokoll im Anhang spezifiziert. Dieses wird an den Auftragsnehmer zur Herstellung des Signalgenerators zum programmieren einer Firmware weitergegeben.

Der Auftragsnehmer wird folgende Tätigkeiten ausführen:

- Auswahl der Auftragsnehmer und schreiben der Lastenhefte der Teilaufträge
- Anfertigung eines Datenblattes
- Erstellen einer Kostenübersicht
- Erstellen eines Inbetriebnahme-Protokolls
- Erstellen eines Arbeitsablaufplanes
- Funktionsprüfung des Signalgenerators
- Erstellung einer Zeichnung zur Darstellung der Gehäuseänderungen
- Erstellen eines Übergabeprotokolls
- Einbau des Signalgenerators in das Gehäuse

Mit der Herstellung des Signalgenerators wird Werkstatt 2 beauftragt. Folgende Anforderungen müssen erfüllt werden:

- Zeichnen eines Layoutes auf Grundlage des Schaltplanes
- Herstellen einer Platine, welche in das oben genannte Gehäuse passt
- Beschaffen der verwendeten Bauteile
- Bestücken der Platine
- Testen der Platine anhand der Messvorgaben
- Programmieren der Firmware des Mikrocontrollers

Mit der Herstellung des Gehäuses wird Werkstatt 1 beauftragt. Folgende Anforderungen werden gestellt werden:

- Beschaffen des Gehäuses
- Herstellung des Gehäuses nach den vorgegebenen Zeichnungen.

Für den Auftrag wird ein Stundenkontingent von 20 Stunden veranschlagt. Sollte der Schaltplan fehlerhaft sein, so sind diese Fehler, nach Möglichkeit, zu korrigieren. Sollten Fehler in der mitgelieferten Software sein, so sind diese im Übergabeprotokoll zu vermerken.

 ${\tt Datum/Unterschrift\ Hendrik\ L\"uth}$

Datum/Unterschrift Auftraggeber

4 Datenblatt des DDS-Signalgenerators

4.1 Features

Der Signalgenerator basiert auf dem Prinzip der Direkten Digitalen Synthese (DDS) und ist in der Lage, Ausgangs ein breites Spektrum an Frequenzen, Signalformen und Ausgangsspannungen zu erzeugen. Die Steuerung des Gerätes erfolgt ausschließlich über den Computer, ein autarker Betrieb ist möglich. Im Gerät können hardwarespezifische Kalibrierungswerte gespeichert werden.



4.2 Eigenschaften

Parameter	Min	Typ	Max	Einheit	Testbedingungen
Betriebsspannung U_B	4,7	5	5,5	Volt	
Stromaufnahme $I_{ges.}$	30	50	100	mA	$U_B=5V$
Leistungsaufnahme P	0,14	$0,\!25$	$0,\!55$	W	
Ausgangsfrequenz	1 Hz		12,5 MHz	Hertz	
Offset-Spannung	-6		6	Volt	
Ausgangsspannung U_{ss}	1		12	Volt	

Signalformen: Sinus, Dreieck, Rechteck

4.3 Absolute Maximum Ratings

Parameter	Max	Einheit
Betriebsspannung U_B	6	Volt
Spanning an D+ U_{D+}	3,6	Volt
Spannung an D- U_{D-}	3,6	Volt
Ausgangsstrom I_a	95	mA

5 Lastenheft zur Herstellung des Signalgenerators

5.1 Zielbestimmung

Es soll ein Signalgenerator angefertigt werden. Hierbei ist sich an den Schaltplan und die dort verzeichneten Werte zu halten. Die verwendeten Bauteile sollen, soweit möglich, SMD-Bauteile sein.

Der Umfang des Auftrages umfasst:

- das Entwerfen und Herstellen der Platine
- die Beschaffung der Bauteile
- das Bestücken der Platine
- das Programmieren einer Software für den Mikrocontroller des Signalgenerators
- das Erstellen einer Stückliste
- die mechanische und optische Prüfung der Platine

5.2 Funktionale Anforderungen

5.2.1 Platine & Layout

Da ein bestimmtes Gehäuse verwendet werden soll, darf die Platine des Signalgenerators nicht größer als die Innenbemaßung des Gehäuses sein. Eine technische Zeichnung des Gehäuses ist dem Lastenheft beigefügt.

Des Weiteren sollte das Layout so angefertigt werden, dass die Mikro-USB Buchse und die SMA-R Buchse gegenüber an den kurzen Seiten der Platine platziert werden. Die Platine soll Doublelayer sein und eine Dicke von 1,6mm haben.

5.2.2 Beschaffen der Bauteile

Die Bauteile sollen so günstig wie möglich beschafft werden.

5.2.3 Bestücken der Platine

Die Platine ist vollständig zu bestücken und optisch auf Kurzschlüsse zu prüfen.

5.2.4 Firmware des Mikrocontrollers

Die Firmware für den Mikrocontroller soll in C geschrieben werden.

Zur Ansteuerung des USB-Controllers soll das LUFA Framework verwendet werden.

Der Mikrocontroller soll in der Lage sein Daten vom Computer über USB zu empfangen und diese an die entsprechende Peripherie weiterzugeben. Für die Peripherie sollen ebenfalls die in LUFA enthaltenen Bibliotheken benutzt werden.

Für die USB-Kommunikation soll der Mikrocontroller die VID 0x1209 und die PID 0x2222 benutzen und sich als Vendorspezifisches HID Gerät anmelden. Für die Kommunikation sollen nur HID-Reports verwendet werden. Der Mikrocontroller soll in der Lage sein bestimmte Daten zurück an den PC zu geben, um Fehleranalyse und Fehlererkennung auf der PC-Seite durchführen zu können. Auch hierzu ist der Aufbau der zu übertragenden Daten in der angelegten Protokollspezifikation zu finden.

5.3 Anhang

5.3.1 Prüfungsvorgabe für die Platinen

Optische Kontrolle


Nr.	Prüfauftrag	Ja	Nein
1	Sind alle Bauteile bestückt?		
2	Sind alle Bauteile fachgerecht gelötet?		
3	Sind IC-Beine miteinander verbunden, die nicht mitein-		
	ander verbunden sein dürfen?		
4	der Fädeldraht zum aktivieren der USB-Schnittstelle des		
	Mikrocontrollers ist eingelötet		
5	Der Lötjumper zum aktivieren des LT1615 ist gesetzt		

Elektrische Kontrolle

Die folgenden Messungen sind mit einem Digitalmultimeter durchzuführen. Sollte einer der Widerstände <u>nicht</u> den Anforderungen entsprechen, so darf die Platine unter keinen Umständen einer Funktionskontrolle unterzogen werden.

Nr.	Prüfauftrag	Ja	Nein	Wert
1	Messen des Widerstandes zwischen V_{cc} und GND. Ist			
	der Wert größer als 900Ω ?			
2	Messen des Widerstandes zwischen USB_{D+} und GND.			
	Ist der Wert größer als $500\mathrm{k}\Omega$?			
3	Messen des Widerstandes zwischen USB_{D-} und GND.			
	Ist der Wert größer als $500 \mathrm{k}\Omega$?			
4	Messen des Widerstandes zwischen $+12V$ und GND. Ist			
	der Wert größer als $50 \mathrm{k}\Omega$?			
5	Messen des Widerstandes zwischen -12V und GND. Ist			
	der Wert größer als $10 \mathrm{k}\Omega$?			
6	Messen des Widerstandes zwischen $+3.3$ V und GND. Ist			
	der Wert größer als $2k\Omega$?			
7	Messen des Widerstandes zwischen -3.3V und GND. Ist			
	der Wert größer als $2k\Omega$?			
8	Messen Sie die Stromaufnahme des Signalgenerators. Ist			
	der Strom kleiner gleich 100mA?			

5.3.2 Gehäuseplan



6 Übergabeprotokoll des Signalgenerators

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer bestätigen hiermit, dass der Auftrag abgeschlossen wurde. Folgende Dinge werden mit dem Abschluss dieses Projektes übergeben:

- Der Signalgenerator
- Das Prüf- und Funktionsprotokoll des Signalgenerators
- Der Quellcode der Mikrocontroller-Firmware

Bemerkungen zu dem Projekt

- Es befindet sich ein Fehler in der PC-Software. Die eingestellten Werte werden vom Signalgenerator nicht übernommen und nicht gespeichert. Ein Fehler in der Mikrocontroller-Firmware wird ausgeschlossen.
- Im Schaltplan fehlt die Verbindung zwischen Pin 2 und Pin 7 des Mikrocontrollers. Ohne diese Verbindung hat die USB-Schnittstelle keine Funktion. Der Fehler wurde mit einem Stück Fädeldraht behoben.

 $\operatorname{Ich}/\operatorname{Wir}$ bestätige/n den Empfang sowie die Vollständigkeit und Richtigkeit aller oben aufgelisteter Punkte.

Datum/Unterschrift

Ich/Wir bestätige/n den Empfang sowie die Vollständigkeit und Richtigkeit aller oben aufgelisteter Punkte.


Datum/Unterschrift

7 Lastenheft zur Herstellung eines Gehäuses

7.1 Auftrag

Es ist ein Gehäuse für den Signalgenerator herzustellen. Als Gehäuse wird ein Plastikgehäuse benutzt werden, welches bei dem Lieferanten Reichelt Elektronik³ unter der Bestellnummer "GEH KS 21" zu bestellen ist. Der Gehäuseplan liegt diesem Lastenheft bei. Ebenfalls liegt eine Zeichnung mit den nötigen Modifikationen bei.


7.2 Gehäuseplan



 $^{^3 \}mathrm{https://www.reichelt.de/}$

7.3 Änderungen am Gehäuse

Die Zeichnung bezieht sich auf die schmale Seite des Gehäusedeckels. Bei dem Gehäuse handelt es sich um das Gehäuse mit der Bestellnummer "GEH KS 21" von Reichelt.



8 Übergabeprotokoll des Gehäuses

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer bestätigen hiermit, dass der Auftrag abgeschlossen wurde. Folgende Dinge werden mit dem Abschluss dieses Projektes übergeben:

• Das Gehäuse

Bemerkungen	$\mathbf{z}\mathbf{u}$	dem	Projekt
-------------	------------------------	----------------------	---------

Die Maße wurden eingehalten.
Ich/Wir bestätige/n den Empfang sowie die Vollständigkeit und Richtigkeit aller ober aufgelisteter Punkte.
Datum/Unterschrift
${ m Ich/Wir}$ bestätige/n den Empfang sowie die Vollständigkeit und Richtigkeit aller oberaufgelisteter Punkte.
Datum/Unterschrift

Kostenübersicht 9 Projekt: Signalgenerator

In der folgenden Tabelle sind alle Kosten für die Herstellung des Signalgenerators zusammengestellt. In den Kostenpunkten für die Herstellung des Signalgenerators und für den Bau des Gehäuses sind neben den Materialkosten auch die Lohnkosten enthalten. Eine genaue Aufschlüsselung hierzu ist in den Angeboten auf den folgenden Seiten zu finden.

Pos.	Posten	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Herstellung des Signalgenerators	1	528,79€	528,79€
2	Herstellung des Gehäuses des Signalgenerators	1	15,00€	30,00€
3	Montagematerial für Montage des Signalgenerators	1	10,00€	10,00€
4	Arbeitszeit	20	15,00€	300,00€
			MwSt.:	138,71€
	Alle Preise inkl. 19% Gesetzl.MwSt.		Gesamt:	868,79€

Flensburg, 04.05.2015

Werkstatt 2 Ausbildungswerkstatt Flensburg Mürwiker Str. 203 24944 Flensburg

Gesamt:

528,79€

Hendrik Lüth Ausbildungswerkstatt Flensburg Mürwiker Str. 203 24944 Flensburg

Angebot für die Herstellung des Signalgenerators

Sehr geehrter Herr Lüth,

ich übersende ihnen das Angebot zur Herstellung des Signalgenerators nach Ihrem Schaltplan und Wünschen.

Pos.	Posten	Menge/Zeit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Anfertigung des Platinenlayoutes	10 Std.	30,00€	300,00€
2	Herstellung der Platine	1	14,84€	14,84€
3	Bauteilkosten	1	53,95€	53,95€
4	Beschaffung der Bauteile	2 Std.	20,00€	40,00€
5	Bestücken der Platine	3 Std.	35,00€	105,00€
6	Prüfen des Signalgenerators	0,5 Std.	30,00€	15,00€
			MwSt.:	100,47€

Alle Preise inkl. 19% Gesetzl.MwSt.

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn ihnen das Angebot zusagt, wir werden dann mit der Herstellung beginnen. Das Angebot besitzt eine Gültigkeit von 2 Wochen.

mit freundlichen Grüßen,

Max Mustermann

Flensburg, 04.05.2015

Werkstatt 1 Ausbildungswerkstatt Flensburg Mürwiker Str. 203 24944 Flensburg

Hendrik Lüth Ausbildungswerkstatt Flensburg Mürwiker Str. 203 24944 Flensburg

Angebot für die Herstellung eines Gehäuses

Sehr geehrter Herr Lüth,

ich übersende Ihnen das Angebot zur Herstellung zur Herstellung eines Gehäuses. Aufgrund des niedrigen Umfangs des Projektes ist es uns möglich Ihnen eine Pauschalpreis von 30,00€ anbieten zu können. Dieser beinhaltet Beschaffung und Anfertigung des Gehäuses.

Pos.	Posten	Menge/Zeit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Materialkosten Gehäuse	1	10,00€	10,00€
2	Herstellung des Gehäuses	0.25	20,00€	5,00€
			MwSt.:	2,34€
	Alle Preise inkl. 19% Gesetzl.MwSt.		Gesamt:	15,00€

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Ihnen das Angebot zusagt, wir werden dann mit der Herstellung beginnen. Das Angebot besitzt eine Gültigkeit von 2 Wochen.

mit freundlichen Grüßen,

Max Mustermann

10 Inbetriebnahme-Protokoll für den Signalgenerator

Name des Prüfers:	
Prüfdatum:	
Seriennummer:	

10.1 Funktionskontrolle

Sollte einer der Widerstände in der elektrischen Kontrolle <u>nicht</u> den Anforderungen entsprechen, so darf die Platine unter keinen Umständen einer Funktionskontrolle unterzogen werden.

Starten Sie das Testprogramm am Computer und stecken Sie den Signalgenerator an.

Nr.	Prüfauftrag	Ja	Nein
1	Wird der Signalgenerator vom Computer erkannt?		
2	Starten Sie den Software-Test. Ist der Test erfolgreich		
	verlaufen?		
3	Messen Sie den Master-Clock (MCLK) an Pin 5 des		
	AD9833. Ist der Wert im 5% Rahmen von 25MHz?		

Tragen Sie die Frequenz des Master-Clock in das entsprechende Feld für Kalibrierungswerte ein. Starten Sie die Messung Nr.1 bis Nr.4 und folgen Sie den Anweisungen in der

Software. Diese enthalten auch die Einstellungen für das Oszilloskop. Messen und vergleichen Sie das Ausgangssignal mit den Vorgaben. Liegt es im Toleranzbereich? Toleranzen im Bereich von $\pm 2.5\%$ sind akzeptabel.

Nr.	Prüfauftrag	Ja	Nein
4	Messung Nr. 1: Ausgangsfrequenz: 1kHz, Ausgangsspan-		
	nung: $5V_{ss}$, kein Offset, Rechteck		
5	Messung Nr. 2: Ausgangsfrequenz: 10kHz, Ausgangs-		
	spannung: $12V_{ss}$, Offset: $4V_{ss}$, Dreieck		
6	Messung Nr. 3: Ausgangsfrequenz: 1MHz, Ausgangs-		
	spannung: $8V_{ss}$, Offset: $-6V_{ss}$, Sinusform		
7	Messung Nr. 4: Ausgangsfrequenz: 8MHz, Ausgangs-		
	spannung: $2V_{ss}$, kein Offset, Sinusform		
8	Messen Sie die Ausgangsspannung an Pin 10 des		
	AD9833. Liegt ihr Wert bei $700 \text{mV} \pm 100 \text{mV}$?		

Tragen Sie die Ausgangsspannung in das entsprechende Feld für Kalibrierungswerte ein.

Nr.	Prüfauftrag	Ja	Nein
9	Führen Sie den Speichertest durch. War der Test erfolg-		
	reich?		
10	Führen Sie den Lesetest durch. War der Test erfolgreich?		

Wenn alle Tests erfolgreich waren tragen Sie die Seriennummer des Gerätes in das entsprechende Feld ein und schreiben Sie die Kalibrierungswerte auf den Signalgenerator. Trennen Sie den Signalgenerator ordnungsgemäß von der Software und vom Computer.

11 Übergabeprotokoll des Signalgenerators

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer bestätigen hiermit, dass der Auftrag abgeschlossen wurde. Folgende Dinge werden mit dem Abschluss dieses Projektes übergeben:

- Der Signalgenerator, eingebaut in ein Gehäuse
- Die Dokumentation des Signalgenerators
- Das Prüf- und Funktionsprotokoll des Signalgenerators
- Der Quellcode der Mikrocontroller-Firmware

Bemerkungen zu dem Projekt

- Es befindet sich ein Fehler in der PC-Software. Die eingestellten Werte werden vom Signalgenerator nicht übernommen und nicht gespeichert. Ein Fehler in der Mikrocontroller-Firmware wird ausgeschlossen.
- Im Schaltplan fehlt die Verbindung zwischen Pin 2 und Pin 7 des Mikrocontrollers. Ohne diese Verbindung hat die USB-Schnittstelle keine Funktion. Der Fehler wurde mit einem Stück Fädeldraht behoben.

Ich/Wir bestätige/n den Empfang sowie die Vollständigkeit und Richtigkeit aller oben aufgelisteter Punkte.

Datum/Unterschrift

Ich/Wir bestätige/n den Empfang sowie die Vollständigkeit und Richtigkeit aller oben aufgelisteter Punkte.

 ${\bf Datum/Unterschrift}$

12 Anhang

12.1 Kommunikationsprotokoll

12.1.1 Allgemeines

In diesem Dokument wird die Datenübertragung zwischen dem Mikrocontroller des Signalgenerators und eines Computers definiert. Die Daten werden über den USB übertragen. Die USB-Spezifikationen⁴ enthalten alle nötigen Informationen, welche für Kommunikationen über den Bus nötig sind.

Der Signalgenerator wird als HID (Human Interface Device) am Computer angemeldet, wodurch keine Installation von zusätzlichen Treibern nötig ist. Die Übertragung der Daten erfolgt über HID-Reports. Zum aktuellen Zeitpunkt benutzt LabConnect für den Signalgenerator die VID 0x1209 und die PID 0x2222, welche unter Linux als GenericHID-Gerät von InterBiometrics zu finden ist. Da es sich bei der VID um eine VID handelt, welche für Open-Source-Projekte gedacht ist, ist es fraglich ob der Signalgenerator je richtig angezeigt wird. Von dem Kauf einer eigenen VID für LabConnect wird derzeit abgesehen.

12.1.2 Aufbau einer Kommunikationseinheit

Eine Kommunikationseinheit, im Folgenden als "Paket" bezeichnet, besteht aus 13 Byte. Jedes Paket hat einen 1 Byte großen Header an seinem Anfang und einen 1 Byte großen Tail an seinem Ende. Der Header enthält die Paket-ID, an welcher sich Flussrichtung der Daten und Art der Daten erkennen lassen. Ist das fünfte Bit des Headers gleich 0, so ist die Flussrichtung der Daten vom Computer zum Mikrocontroller, ist es gleich Eins, vom Mikrocontroller zum Computer. An den unteren vier Bit lässt sich der Typ des Paketes erkennen.

In der folgenden Tabelle sind alle Befehle nach Paket-ID sortiert aufgelistet:

Paket-ID	Flussrichtung	Bezeichnung	Größe der Daten
0x00	$PC \rightarrow \mu C$	Config-Request	1 Byte
0x01	$PC \rightarrow \mu C$	Set-Command	12 Byte
0x02	$PC \rightarrow \mu C$	Data-Request	0 Byte
0x03	$PC \rightarrow \mu C$	Error/Status-Request	0 Byte
0x10	$\mu C \rightarrow PC$	Config-Response	10 Byte
0x12	$\mu C \rightarrow PC$	Data-Response	12 Byte
0x13	$\mu C \rightarrow PC$	Error/Status-Response	5 Byte

12.1.3 Aufbau einzelner Befehle

In diesem Abschnitt wird der Aufbau einzelner Befehle erläutert. Ob ein Befehl vom Computer zum Signalgenerator geht ist an der Paket-ID zu erkennen. Dies ist im Abschnitt "Aufbau einer Kommunikationseinheit"beschrieben.

 $^{^4} http://www.usb.org/developers/docs/usb20 \ docs/usb\ 20\ 031815.zip$

Datenübertragung vom Computer zum Signalgenerator

Config-Request

Der Config-Request steht am Anfang jeglicher Kommunikation zwischen Signalgenerator und Computer nach dem Anstecken des Signalgenerators. Der Config-Request fragt beim Signalgenerator diverse Kalibrierungsdaten wie die Frequenz des Referenztaktes oder die Boot-Daten an.

Byte	Wert	Beschreibung
0	0x00	Paket-ID
1	0x55	Prüfdaten, damit der Inhalt des Paketes nicht
		null ist. Der Wert ist auf 0x55 festgesetzt.

Set-Command

Mit dem Set-Command werden alle nötigen Informationen wie Frequenz, Registerwerte für die digitalen Potentiometer und Boot-Daten übergeben. Die folgende Tabelle zeigt den Aufbau:

Byte	Wert	Beschreibung
0	0x01	Paket-ID
1	*	Diese beiden Bytes enthalten die Daten für das
2	*	Kontrollregister des AD9833.
3	*	Diese vier Byte enthalten die Daten für das
4	*	Frequenzregister des AD9833. Die Berechnung
5	*	Dieser Werte ist im Verlauf dieses Dokumentes
6	*	erklärt.
7	*	In diesen beiden Bytes sind die Registerwerte
8	*	des Digi-Poti für die Ausgangsspannung enthalten.
9	*	In diesen beiden Bytes sind die Registerwerte
10	*	des Digi-Poti für die Offset-Spg. enthalten.
11	*	Multiplexer
12	*	Boot-Daten

Data-Request

Nach einem Config-Request werden die Daten ausgewertet. Sollten die Boot-Daten anzeigen, dass bereits beim Einschalten des Signalgenerators die gespeicherte Konfiguration geladen wurde, so wird ein Data-Request gesendet, um herauszufinden wie die Konfiguration ist um sie später in der graphischen Oberfläche anzuzeigen. Dieses Paket hat keine Nutzdaten.

Byte	Wert	Beschreibung
0	0x02	Paket-ID

Error/Status-Request

Ein Error/Status-Request kann zu jedem Zeitpunkt, z.B. nach einer Datenübertragung gestellt werden um den Status des Systems zu prüfen. Dieses Paket enthält keine Nutzdaten.

Byte	Wert	Beschreibung
0	0x03	Paket-ID

Datenübertragung vom Signalgenerator zum Computer

Config-Response

Byte	Wert	Beschreibung
0	0x10	Paket-ID
1	*	Seriennummer
2	*	Boot-Daten
3	*	Kalibrierungsdaten des DDS-IC
4	*	Frequenz des MCLK in Hz
5	*	
6	*	
7	*	Kalibrierungsdaten für das Digi-Poti
8	*	Multiplikatoren für Berechnung
9	*	Wert der Ausgangsspannung in mV_{ss}
10	*	

Data-Response

Dieses Paket ist die Antwort auf einen Data-Request. Es enthält die selben Daten wie ein Set-Command. Die Daten müssen vom Host dann in Frequenzen und Spannungen umgerechnet werden.

Byte	Wert	Beschreibung
0	0x01	Paket-ID
1	*	Diese beiden Bytes enthalten die Daten für das
2	*	Kontrollregister des AD9833.
3	*	Diese vier Byte enthalten die Daten für das
4	*	Frequenzregister des AD9833. Die Berechnung
5	*	Dieser Werte ist im Verlauf dieses Dokumentes
6	*	erklärt.
7	*	In diesen beiden Bytes sind die Registerwerte
8	*	des Digi-Poti für die Ausgangsspannung enthalten.
9	*	In diesen beiden Bytes sind die Registerwerte
10	*	des Digi-Poti für die Offset-Spg. enthalten.
11	*	Multiplexer
12	*	Boot-Daten

Error/Status-Response

Der Error/Status-Response enthält alle Error/Status-Meldungen die angefallen sind.

Byte	Wert	Beschreibung
0	0x13	Paket-ID
1	*	
2	*	
3	*	Error-Codes, bis zu fünf Stück.
4	*	
5	*	

12.1.4 Berechnung der Registerwerte

In dieser Sektion ist aufgelistet, wie die Registerwerte für den Signalgenerator berechnet werden. Es ist sich zwingend an die Formeln zu halten, da der Signalgenerator sonst nicht die gewünschten Ausgangssignale liefert.

Frequenz

Die Frequenzregister sind die Register, welche die Frequenz des Ausgangssignals kontrollieren. Mit einer Formel muss in Abhängigkeit vom Referenztakt und der gewünschten Frequenz des Ausgangssignals der Wert für dieses Register errechnet werden. Hier die allgemeine Formel:

$$Registerwert = F_{out} \div \frac{F_{MCL}}{2^{28}}$$

Und hier ein Beispiel für die Werte $F_{MCLK}=25MHz$ und $F_{out}=7,325MHz$:

$$Registerwert = F_{out} \div \frac{F_{MCL}}{2^{28}} = 7,325MHz \div \frac{25MHz}{2^{28}}$$

 $Registerwert = 78651588, 61 \approx 78651589$

In diesem Fall ist es möglich zu runden, da ein Bit nur c.a. 0,093Hz entsprechen. Nun muss der Wert noch in Binär umgerechnet werden:

Um den Wert in das Frequenzregister zu schreiben wird der binäre Wert in LSBs und MSBs aufgeteilt und es wird die Adressierung des Registers "01ünd die fehlenden Nullen, um auf 28 Bit zu kommen, davor angehängt:

MSBs: 0101 0010 1100 0000 LSBs: 0110 0000 1100 0101 Dies ist ein Beispielcode in C++, in dem die entsprechenden Register berechnet werden:

```
float mclk = 25000000, register_size = 268435456;
float teiler = mclk / register_size;
int f_regwert = frequenz / teiler;
//block1=lsb Block4=msb
unsigned char block1, block2, block3, block4;

block1 = f_regwert;
f_regwert = f_regwert >> 8;
block2 = f_regwert;
block2 = (block2 | 0x40) & (~0x80);
f_regwert = f_regwert >> 6;
block3 = f_regwert;
f_regwert = f_regwert >> 8;
block4 = f_regwert;
block4 = f_regwert;
block4 = (block4 | 0x40) & (~0x80);
```

Signalform

Für das Register der Signalform gibt es nicht viel zu berechnen, da es nur drei Signalformen gibt. Die zwei Byte, mit denen die Signalform gesteuert wird können folgende Werte annehmen:

Wert	Signalform
0x2000	Sinus
0x2002	Dreieck
0x0000	Rechteck

Es ist hierbei darauf zu achten, dass auch der Zustand des Multiplexers angepasst wird, da es ansonsten zu unerwünschten Ausgangsspannungen kommen kann.

Spitzenspannung

Die Amplitude des Ausgangsignals lässt sich über den Multiplexer und das Digitalpotentiometer einstellen. Hierzu wird die Ausgangsspannung des DDS-IC als Berechnungsgrundlage hinzugezogen. Mit dem Multiplexer kann man auswählen, ob das Signal direkt auf den Verstärker gegeben wird oder ob eine Teilung von 5:1 bzw. eine Verstärkung von ungefähr 3 stattfinden soll, bevor das Signal auf den Verstärker gegeben wird. Welchen Wert das entsprechende Byte annehmen muss ist unter SSonstige Registerïm Unterabschnitt Multiplexernachzulesen. Die Registerwerte des Digitalpotentiometers werden wie folgt berechnet:

$$Registerwert_{gesamt} = (\frac{100k\Omega}{\frac{U_{Ausgang}}{U_{Eingang}} - 1} - 2, 2k\Omega) \div \frac{200k\Omega}{512}$$

Hier ein Beispiel für die Werte $U_{Ausgang} = 7,5V_{ss}$ und $U_{Eingang} = 1V_{ss}$:

$$Registerwert_{gesamt} = (\frac{100k\Omega}{\frac{7,5V_{ss}}{1V_{ss}} - 1} - 2, 2k\Omega) \div \frac{200k\Omega}{512}$$

$$Registerwert_{gesamt} \approx 13184, 61 \div 390, 625$$

 $Registerwert_{gesamt} \approx 34$

Da der Registerwert für zwei in Reihe geschaltete Widerstände gilt, muss dieser Wert noch auf beide Register aufgeteilt werden. Sollte das Ergebnis eine ungerade Anzahl Bits annehmen so erhält eines der Register einfach ein Bit mehr. Daraus ergibt sich, dass beide Register den dezimalen Wert "17"haben bzw 0x11 in Hexadezimal.

Der folgende Beispielcode ist in C# geschrieben und berechnet den Gesamtwert beider Register.

```
| \text{int umax} = 12000, \text{ bits} = 512, \text{ register1}, \text{ register2};
  int ergebnis = u_amplitude_mv / (umax / bits);
  if (510 < ergebnis)
    ergebnis \, = \, 510;
  if (ergebnis\%2==0)
    register1 = 255 - ergebnis / 2;
11
    register2 = 255 - ergebnis / 2;
12
13
14 else
15 {
    ergebnis = ergebnis - 1;
    register 1 = 255 - ((ergebnis / 2) + 1);
     register2 = 255 - ergebnis / 2;
18
```

Offsetspannung

Der Registerwert für die Offsetspannung berechnet sich aus der Gesamtspannung (12V) und den möglichen Schritten beider Digitalpotentiometer (512 Schritte). Die Formel hierzu lautet wie folgt:

$$Registerwert_{gesamt} = \frac{U_{offset} + \frac{U_{max}}{2}}{U_{max} \div Bits}$$

Oder mit eingesetzten Werten:

$$\begin{aligned} Registerwert_{gesamt} &= \frac{-3, 3V + \frac{12V}{2}}{12V \div 512} \\ Registerwert_{gesamt} &= 115 \end{aligned}$$

Dieser Wert muss nun nur noch gleichmäßig auf die beiden Register verteilt werden. Der folgende Beispielcode hierzu ist in C++ geschrieben:

```
float uges = 12, bits = 512;
int register1, register2;
int ergebnis = ((u_offset + 6) / (uges / bits));
```

```
if (510 < ergebnis)
    ergebnis = 510;
  if (ergebnis\%2==0)
10
11 {
       register1 = ergebnis / 2;
12
       register2 = ergebnis / 2;
13
14 }
15
  else
  {
16
       ergebnis = ergebnis - 1;
17
       \texttt{register1} \; = \; (\; \texttt{ergebnis} \; \; / \; \; 2) \; + \; 1;
18
       register2 = ergebnis / 2;
19
20
  output_data[8] = register1;
21
output_data[9] = register2;
```

Sonstige Register

Boot-Daten

Boot-Daten	Beim Boot laden	Werte speichern	
0x00	Nein	Nein	
0x01	Nein	Ja	
0x10	Ja	Nein	
0x11	Ja	Ja	

Multiplexer


Die folgenden Werte müssen an Port D des mikrocontrollers angelegt werden. Welcher Kondensator für welche Frequenz gewählt wird ist in der PC-Software festgelegt.


Wert	Ausgangssignal	
0x00	Kein Durchgang	
0x80	C11	
0x90	C12	
0xc0	C13	
0xd0	direkte Verbindung	

12.1.5 Fehlercodes


Fehlercode	Beschreibung des Fehlers
0x00 Kein Fehler	
0x01 Keine gültige Package-ID	
0x02	Transportdaten des Config-Requests sind falsch
0x03 Digitalpotentiometer ist nicht erreichbar	

12.2 Programmablaufplan der Firmware









12.3 Firmware des Mikrocontrollers

```
LUFA Library
                         Copyright (C) Dean Camera, 2014.
              dean [at] fourwalledcubicle [dot] com
                                            www.lufa-lib.org
              Copyright 2014 Dean Camera (dean [at] fourwalledcubicle [dot] com)
11
              Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this
12
              software and its documentation for any purpose is hereby granted
13
              without fee, provided that the above copyright notice appear in
14
15
              all copies and that both that the copyright notice and this
              permission notice and warranty disclaimer appear in supporting
16
              documentation, and that the name of the author not be used in
17
              advertising or publicity pertaining to distribution of the
18
              software without specific, written prior permission.
19
20
              The author disclaims all warranties with regard to this
21
              software, including all implied warranties of merchantability
22
              and fitness. In no event shall the author be liable for any
23
              special, indirect or consequential damages or any damages
24
              whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether
25
              in an action of contract, negligence or other tortious action,
26
              arising out of or in connection with the use or performance of
27
              this software.
28
29
30
      #include "Sgen-Firmware.h"
32
33 #define DigiPoti 0x12
34 #define ConfigSize 12
#define EEPROM CONFIG OFFSET 20
#define EEPROM CAL OFFSET 10
      #define EEPROM BOOT VALUES 5
37
38
       /** Buffer to hold the previously generated HID report, for comparison
                   purposes inside the HID class driver. */
       static uint8 t PrevHIDReportBuffer[GENERIC REPORT SIZE];
40
        //contains the Deviceconfiguration Data
42
       uint8\_t \;\; DeviceConfig \left[ \; ConfigSize \; \right] \;=\; \left\{ 0x20 \;,\;\; 0x00 \;,\;\; 0x40 \;,\;\; 0x00 \;,\;\; 0x69 \;,\;\; 0xf1 \;,\;\; 0x60 \;,\; 0x60 \;,\;\; 0x60 \;,\; 
43
                  x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x11};
       uint8 t Response Data[ConfigSize] = {};
45
       uint8 t Error Data[6] = \{\};
46
47
       uint8 t input data[14] = \{\};
       uint8 t Config Data [10] = \{0x01, 0x01, 0x01, 0x7d, 0x78, 0x40, 0x00, 
49
                   0x02, 0xee};
50
        //Indicates weather the digipoti is respondig for error feedback to the
                  computer
52 bool StatusDigiPoti = false;
```

```
/** LUFA HID Class driver interface configuration and state information.
      This structure is
       passed to all HID Class driver functions, so that multiple instances of
       the same class
       within a device can be differentiated from one another.
57
  USB_ClassInfo_HID_Device_t Generic_HID_Interface =
58
59
60
            . Config =
                {
61
                     . \, Interface Number \,
                                                      = INTERFACE ID GenericHID,
62
                     . \, Report IN Endpoint
63
64
                              . Address
                                                      = GENERIC IN EPADDR,
65
                              . Size
                                                      = GENERIC EPSIZE,
66
                              . Banks
                                                      = 1,
                         },
68
                     . PrevReportINBuffer
                                                      = PrevHIDReportBuffer,
69
                     . \ PrevReportINBufferSize
                                                      = sizeof (PrevHIDReportBuffer)
70
                },
71
       };
72
73
   int main (void)
74
75
   {
       SetupHardware();
76
77
       GlobalInterruptEnable();
78
79
       for (;;)
80
            HID_Device_USBTask(&Generic_HID_Interface);
82
           USB USBTask();
83
84
85
86
87
   void SetupHardware (void)
88
89
90
       /* Disable watchdog if enabled by bootloader/fuses */
91
       MCUSR \&= ~(1 << WDRF);
92
       wdt disable();
93
94
       /* Disable clock division */
9.5
       clock_prescale_set(clock_div_1);
96
97
       /* Hardware Initialization */
98
       USB_Init();
99
100
101
       // http://avrbeginners.net/architecture/spi/spi.html
       SPI Init (SPI SPEED FCPU DIV 32 | SPI SCK LEAD FALLING |
102
      SPI_SAMPLE_LEADING | SPI_ORDER_MSB_FIRST | SPI_MODE_MASTER);
       //initialize TWI-Bus
       TWI Init (TWI BIT PRESCALE 1, TWI BITLENGTH FROM FREQ(1, 200000));
105
106
```

```
107
       //check wether to load data at boot and do it
108
       if (eeprom read byte((uint8 t*)EEPROM BOOT VALUES) = 0x10)
           for (int i = 0; i < ConfigSize; i++)
111
           {
               uint8 t eeprom addr = EEPROM CONFIG OFFSET + i;
               DeviceConfig[i] = eeprom_read_byte((uint8_t*)eeprom_addr);
115
116
           Output_data();
118
119
120
121
   /** Event handler for the library USB Connection event.
       Not used in this Code */
   void EVENT_USB_Device_Connect(void)
124
126
127
128
   /** Event handler for the library USB Disconnection event.
129
       Not used in this Code
130
  void EVENT USB Device Disconnect(void)
131
  {
134
135
   /** Event handler for the library USB Configuration Changed event.
136
       If connected, configure the endpoints */
137
  void EVENT_USB_Device_ConfigurationChanged(void)
138
139
       bool ConfigSuccess = true;
140
141
       ConfigSuccess &= HID Device ConfigureEndpoints(&Generic HID Interface);
142
143
       USB_Device_EnableSOFEvents();
144
145
146
147
   /** Event handler for the library USB Control Request reception event. */
148
  void EVENT_USB_Device_ControlRequest(void)
149
150
       HID Device ProcessControlRequest(&Generic HID Interface);
   /** Event handler for the USB device Start Of Frame event. */
154
  void EVENT USB Device StartOfFrame(void)
       HID_Device_MillisecondElapsed(&Generic_HID_Interface);
157
158
   /** HID class driver callback function for the creation of HID reports to
      the host. */
  bool CALLBACK HID Device CreateHIDReport(USB ClassInfo HID Device t* const
      HIDInterfaceInfo,
                                               uint8_t* const ReportID,
162
```

```
const uint8 t ReportType,
163
                                                  void * ReportData,
164
                                                  uint16 t* const ReportSize)
165
       uint8 t* Data
                               = (uint8 t*)ReportData;
167
168
       for (int i = 0; i <12; i++)
169
170
            Data[i] = Response Data[i];
17
172
173
       *ReportSize = GENERIC REPORT SIZE;
174
175
       return false;
176
177
178
   /** HID class driver callback function for the processing of HID reports
179
       from the host. */
   void CALLBACK HID Device ProcessHIDReport(USB ClassInfo HID Device t* const
180
        HIDInterfaceInfo,
                                                   const uint8_t ReportID ,
181
                                                   const uint8 t ReportType,
182
                                                   const void * ReportData,
183
                                                   const uint16 t ReportSize)
184
185
       uint8 t* Data
                              = (uint8 t*)ReportData;
186
187
        //get the data out of the function for later use
188
       for (int i=0; i<ConfigSize; i++)
189
190
            input_data[i] = Data[i];
191
192
193
       //Determine which function to call based on the package-id
194
       switch (input data [0])
195
196
            case 0x00: ConfigRequest(); break;
197
            case 0x01: SetCommand(); break;
            case 0x02: DataRequest(); break;
199
            case 0x03: ErrorRequest(); break;
200
201
            default: ReturnError(0x01); break;
202
       return;
203
   }
204
205
206
   here starts the sections for the functions called by the usb code
207
208
209
   void ConfigRequest()
210
211
   {
212
       //validate the checksum
213
        if (input_data[1] != 0x55)
214
            ReturnError (0 \times 02);
215
            return;
217
        //set the package-ID
218
```


```
Response Data [0] = 0x10;
219
220
        //Copy the config-data to the output buffer
221
        for (int i = 0; i < 13; i++)
223
             Response Data[i+1] = Config Data[i];
224
        return;
228
   void SetCommand()
230
231
   {
        //copy the data
232
        for (int i = 0; i < 13; i++)
233
234
             DeviceConfig[i] = input_data[i+1];
235
236
        //send the data to the peripherie
237
238
        Output_data();
239
        //save the data to the eeprom, if wanted
240
        if ((DeviceConfig[12] \& 0x01) = 0x01)
241
242
             for (int i = 0; i < 12; i++)
243
             {
244
                 \label{eq:config} \mbox{uint8\_t eeprom\_addr} = \mbox{EEPROM\_CONFIG OFFSET} + \mbox{i} \; ;
245
                 eeprom_update_byte((uint8_t*)eeprom_addr, DeviceConfig[i]);
246
247
248
        //enable or disable load at boot
249
        if ((DeviceConfig[12] \& 0x10) = 0x10)
250
251
             eeprom update byte ((uint8 t*)EEPROM BOOT VALUES, 0x10);
252
        }
253
        else
254
        {
255
             eeprom update byte ((uint8 t*)EEPROM BOOT VALUES, 0x00);
256
257
258
259
        return;
260
261
   void DataRequest()
262
263
   {
        //Set the package-ID
264
        Response Data [0] = 0x12;
265
        //Copy the config to the output buffer
266
        for (int i = 0; i < 10; i++)
267
268
             Response_Data[i+1] = DeviceConfig[i];
269
270
271
        return;
272
273
   void ErrorRequest()
275
276
```

```
//copy the error-Data to the output buffer
277
       for (int i = 0; i < 6; i++)
278
279
            Response Data[i] = Error Data[i];
280
            Error Data [i] = 0x00;
281
282
283
       return;
284
285
286
287
288
   Here starts the code called by the requests or commands
289
      ******************
290
291
   void Output data()
292
293
        //Set the IO-Pins for the analog Multiplexer
294
       PORTD = DeviceConfig[10];
295
296
       //Send the frequency and formdata to the AD9833
297
       SPI\_Send2Byte(DeviceConfig[0], DeviceConfig[1]); //Controllregister
298
       SPI\_Send2Byte(DeviceConfig[4], DeviceConfig[5]); //Freg, LSB
299
       SPI_Send2Byte(DeviceConfig[2], DeviceConfig[3]); //Freg, MSB
300
       //Send the TWI-Data, but only if device is responding.
302
       if (TWI StartTransmission(DigiPoti, 1) == 0)
303
304
            for (int i = 0; i < 4; i++)
305
306
            {
                int PotiWert = i + 6;
307
308
                TWI\_SendByte(0x10 \mid i);
309
                TWI SendByte (DeviceConfig [PotiWert]);
310
311
312
           TWI SendByte (0x78);
313
           TWI SendByte (0 \times 01);
314
           TWI StopTransmission();
315
       }
316
       else
317
       {
318
            ReturnError (0x03);
319
320
       return;
321
322
323
   void ReturnError(uint8 t ErrorType)
324
325
       //write an error to the errordata
       Error_Data[0] = 0x13;
327
328
       for (int i = 1; i < 6; i++)
       {
329
            Error_Data[i] = ErrorType;
330
331
       return;
332
333
```


29. Mai 2015

Hendrik Lüth


12.4 Schaltplan



12.5 Layout




Layout, Top-Seite




Layout, Bottom-Seite

12.6 Bestückungsplan



Bestückungsplan, Top-Seite



Bestückungsplan, Bottom-Seite

12.7 Bauteilliste

Pos.	Bauteil	Anzahl	Wert	Bauform
1	C1, C2	2	22pF	0603
2	C4, C5, C6, C7, C8, C9,	22	100nF	0603
	C10, C14, C17, C20, C21,			
	C22, C24, C25, C26, C28,			
	C29, C30, C31, C32, C33,			
	C34			
3	C3, C15, C16, C18, C19	5	$1\mu\mathrm{F}$	SMC_A
4	C23, C27	2	$33\mu F$	SMC_B
5	C11	1	33nF	SMC_B
6	C12	1	470nF	SMC_B
7	C13	1	$1 \mu \mathrm{F}$	SMC_B
8	D5, D6, D7	3	BAT54S	SOT23
9	IC1	1	ADG1604S	TSSOP14
10	IC2	1	LM317	SOT223
11	IC3, IC4	2	AD8610MR	MSOP08
12	IC5	1	LM337	SOT223
13	L1	1	$10\mu\mathrm{H}$	L3015
14	L2, L3, L4, L5, L6, L7	6	$1.2\mu\mathrm{H}$	0805
15	LED1	1	grün	0603
16	Q1	1	16MHz	SM77H
17	QG1	1	25MHz	SM77H
18	R2, R3	2	22R	0603
19	R26	1	150	0603
20	R10, R15, R16	3	1k	0603
21	R9, R17	2	1,5k	0603
22	R1, R4, R5, R6, R11, R12,	15	10k	0603
	R13, R18, R19, R20, R21,			
	R22, R23, R24, R25			
23	R14	1	100k	0603
24	R8	1	220k	0603
25	R7	1	2M	0603
26	T1, T2, T3, T4	4	BC847	SOT23
27	U\$1	1	AD9833-SMD	MSOP10
28	U\$2	1	LT1615	SOT23-5
29	U\$3	1	ATMEGA32U4TQFP	TQFP44
30	U\$6	1	AD5144A	TSSOP20
31	U\$11	1	MICRO-SMD	MIKRO
32	X2	1	BU-SMA-R	SMA-R