变温霍尔效应

学号:202111999064 姓名: 郑力恒

2024年3月1日

摘要

本实验利用范德堡尔测量法测量了 $77K \sim 300K$ 的温度范围内 InSb 半导体霍尔系数 R_H 随温度 T 变化的变化,并绘制出 $ln|R_H|-T$ 曲线.然后结合半导体理论定性分析了曲线 $ln|R_H|-T$ 各部分的变化趋势及其原因,验证了理论给出的判断。并定量计算了 $ln|R_H|$ 极小值温度 $T_{min}=147K$,极大值温度 $T_{max}=174K$ 。并测得饱和霍尔系数为 $R_{HS}=4.43\times 10^{-3}(m^3\cdot C^{-1})$ 和最大霍尔系数为 $R_HM=-2.07\times 10^{-2}(m^3\cdot C^{-1})$,并根据此数据计算出电子和空穴的迁移率比值 b=20.64.之后,在低温饱和区,利用测量得到的饱和霍尔系数数据,计算得出样品的掺杂浓度 $N_A=1.66\times 10^{15}cm^{-3}$.最后在接近室温的 $250\sim 300k$ 区域,通过拟合 $ln|npT^{-3}|-T^{-1}$ 曲线,得到该样品的禁带宽度 $E_q=0.236eV$.

1. 引言

1879 年为物理学家霍尔所发现,对通电的导体或半导体施加一与电流方向相垂直的磁场,则在垂直于电流和磁场方向上有一横向电位差出现,这个现象被称为霍尔效应.在本世纪的前半个世纪,霍尔系数及电阻率的测量一直推动着固体导电理论的发展,特别是在半导体电子论的发展中,它起着尤为重要的作用.

本实验采用范德堡方法,测量样品霍尔系数随温度的变化,并依据曲线分析计算一些特性参数——样品掺杂浓度,迁移率比值,禁带宽度等。

2. 原理

2.1 实验基本公式

2.1.1 半导体中的载流子

半导体内有两种载流子: 电子和空穴, 浓度分别用 n, p 表示。本征半导体中载流子全部来源于本征激发因此存在等式: $n_i = n = p$, 其中 n_i 称为本征载流子浓度, 基于经典玻尔兹曼统计:

$$n_i = CT^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) \tag{1}$$

其中, k_B 为玻尔兹曼常数, T 为绝对温度, E_a 为禁带宽度. 进一步可得到

$$\ln\left(npT^{-3}\right) = C - \frac{E_g}{k_B T} \tag{2}$$

所以, 禁带宽度 E_g , 可由如下公式经过线性拟合得出

$$E_g = -k_B \frac{\Delta \left(\ln \left(npT^{-3}\right)\right)}{\Delta (1/T)} \tag{3}$$

2.1.2 霍尔效应及霍尔系数

霍尔效应是一种电流磁效应, 当样品通以电流 I, 并加一磁场 B 垂直于电流, 则在样品的两侧产生一个霍尔电势差 V_H :

$$V_H = R_H \frac{IB}{d} \tag{4}$$

其中, R_H 为霍尔系数, d 为样品在垂直磁场方向的厚度. 半导体中同时存在数量级相同的两种载流子时, 霍尔系数满足关系

$$R_H = \frac{3\pi}{8q} \frac{p - nb^2}{(p + nb)^2} \tag{5}$$

其中 $b = \frac{\mu_n}{\mu_p} \gg 1$, 为电子与空穴电导迁移率之比.

2.2 实验负效应及消除方法

在霍尔系数的测量过程中, 存在由于热流产生的电效应, 该效应会形成电势差并叠加在测量值 V 上, 引起测量误差. 这几个副效应是

- Ettingshausen 效应, 来源于温差电动势, 记作 $V_E \propto BI$, 该效应与 I, B 的方向均有关.
- Nernst 效应, 来源于沿电流方向的热流, 记作 $V_N \propto QB$, 该效应与 B 的方向有关.
- Righi-Leduc 效应, 来源于温度梯度分布, 记作 $V_R \propto QB$, 该效应与 B 的方向有关.

利用副效应与电流和磁场的方向的依赖, 改变电流和磁场方向即可消除部分副效应的影响, 具体的各个方向的电压表示和 V_H 的计算公式如下所示:

电流方向	磁场方向	测量电压 V_i 的表达式
+	+	$V_1 = V_H + V_E + V_N + V_R$
-	+	$V_2 = -V_H - V_E + V_N + V_R$
-	-	$V_3 = V_H + V_E - V_N - V_R$
+	-	$V_4 = -V_H - V_E - V_N - V_R$

最终得到

$$V_H \approx V_H + V_E = \frac{1}{4} \left(V_1 - V_2 + V_3 - V_4 \right) \tag{6}$$

其中, 由于 Ettingshausen 效应与霍尔效应对 B, I 方向依赖相同, 无法消去, 但在 $V_H \gg V_E$ 的情况下, 公式可近似成立.

3. 实验数据处理与分析

3.1 $ln|R_H| - T$ 曲线

3.1.1 室温测量霍尔系数

在室温下, PID 控温仪的测量值 T=297.03K, 选择 S2 样品, 设定恒流源电流值为 I=10mA. 调整磁极 N 面对测量者, 此时电流为正. 移动磁极与样品的相对位置至测量电压 V_H 最大, 此时磁场与样品的表面垂直, 标记此时的磁极位置. 之后依次调整磁极和电流的方向, 测量相应的电压.

$$V_{H1} = 1.505mV$$
 $V_{H2} = -1.504mV$ $V_{H3} = 1.498mV$ $V_{H4} = -1.496mV$ (7)

此时磁场 B = 422mT, 样品厚度 d = 1mm, 计算可得室温霍尔系数

$$R_H = 3.56 \times 10^{-3} \, (\text{ m}^3 \cdot C^{-1})$$
 (8)

3.1.2 $ln|R_H|-T$ 曲线绘制

利用测量得到的霍尔电压的实验数据, 结合式 (4), 其中电流 I=10.003mA, 磁场 B=422mT, 样品厚度 d=1mm。代入得到 $ln|R_H|$ 关于温度 T 的曲线如图所示:




图 1: $ln|R_H|-T$ 曲线

3.1.3 曲线的定性分析

曲线可大致分为四个阶段。随温度升高, 对于 $ln|R_H|$, 在 AB 段保持不变, BC 段曲线迅速减小,CD 段曲线迅速增长至最大,DE 段逐渐减小。其中存在极小值 C 点和极大值 D 点, 并且在 C 点向负无穷发散.

对曲线各段, 可做如下分析:

• AB: 饱和段

在低温下半导体不存在本征激发, 载流子浓度由杂质电离提供, 杂质电离在实验所处的低温下便可完全电离。此时载流子浓度满足 $n \approx 0$, $p = N_A$, 其中 N_A 称为杂质电离的饱和浓度。将此时的霍尔系数称作低温饱和霍尔系数, 记为 R_{HS} , 等于

$$R_{HS} = \frac{3\pi}{8q} \frac{1}{p} \tag{9}$$

• BC: 下降段

在温度进一步升高时, 本征激发开始出现, 记半导体本征激发提供的载流子浓度即为 n_i , 则 $n = n_i$, $p = n_i + N_A$, 则霍尔系数可表示为

$$R_H = \frac{3\pi}{8q} \frac{N_A + n_i (1 - b^2)}{(N_A + n_i (1 + b))^2}$$
(10)

由于 $b \gg 1$, 在温度 T 升高时, n_i 增大, R_H 逐渐减小到 0, 则反映在 $ln|R_H|$ 上的是减小到负无穷, 达到 C 点.

• C: 极小值点

在到达该临界温度 C 前,该半导体 $R_H > 0$,由空穴导电占主导,反映为 p 型半导体。

• CD: 上升段

达到零点后, 温度升高, n_i 增大, R_H 由正值变为负值, $ln|R_H|$ 逐渐增大. 此时可计算 R_H 的导数, 可得到

$$\frac{\mathrm{d}R_H}{\mathrm{d}T} = \frac{3\pi b(b+2)}{8q} \frac{(b-1)n_i - N_A}{(N_A + n_i(1+b))^3} \frac{\mathrm{d}n_i}{\mathrm{d}T}$$
(11)

所以, 在 $n < \frac{N_A}{b-1}$ 时, R_H 减小, $ln|R_H|$ 增大.

• D: 极大值点

所以, $ln|R_H|$ 在 $n = \frac{N_A}{b-1}$ 时达到最大, 即

$$R_{HM} = -R_{HS} \frac{(b-1)^2}{4b} \tag{12}$$

其中, R_{HS} 为饱和霍尔系数.

• DE: 下降段

当 $n > \frac{N_A}{b-1}$ 时, $\ln |R_H|$ 开始减小, 并且存在 $\lim_{T\to\infty} R_H = 0$, 在极值点 C 之后, 该 半导体由电子导电占主导, 反映为 n 型半导体.

3.1.4 极值温度

对于实验测量得到的数据点, 对得到的 $|R_H| - T$ 进行插值, 得到一个较为光滑的插值曲线, 如图所示:




图 2: $|R_H| - T$ 插值曲线

并通过插值曲线计算找到极值点 C, D 所对应的温度为:

$$T_{\min} = 147K \quad T_{\max} = 174K \tag{13}$$

3.2 霍尔系数和迁移率比值计算

3.2.1 霍尔系数

在杂质饱和激发区, 选择 5 组温度数据点, 通过公式 $R_H = \frac{V_{Hd}}{IB}$ 可计算得到, 此时的饱和霍尔系数如下表所示:

T(K)	77.22	90	100	110	120	平均值
$R_H(10^{-3}m^3 \cdot C^{-1})$	4.29	4.42	4.46	4.49	4.49	4.43

表 1: R_{HS} 结果表

所以饱和霍尔系数 R_{HS}

$$R_{HS} = 4.43 \times 10^{-3} (m^3 \cdot C^{-1})$$

同理通过插值曲线,可计算得到对应的极大值的霍尔系数 R_{HM}

$$R_{HM} = -2.07 \times 10^{-2} (m^3 \cdot C^{-1})$$

3.2.2 迁移率比值

根据(12)可变换得到,(已取大于1的根)

$$b = 1 - \frac{2R_{HM}}{R_{HS}} + \sqrt{\left(1 - \frac{2R_{HM}}{R_{HS}}\right)^2 - 1} \tag{14}$$

代入可计算得到迁移率比值:

$$b = 20.64$$

与预期相同,由于空穴的等效质量远大于电子,故导体中电子迁移率比空穴迁移率可高出一个量级.

3.3 掺杂浓度和禁带宽度计算

3.3.1 掺杂浓度

通过低温饱和霍尔系数,可计算得到半导体掺杂浓度为:

$$N_A = \frac{3\pi}{8qR_{HS}} = 1.66 \times 10^{21} \text{ m}^{-3} = 1.66 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$
 (15)

经过查询, 一般半导体的掺杂浓度位于 $1 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{18} cm^{-3}$, 计算结果符合该范围。

3.3.2 禁带宽度计算

在接近室温的区间内,半导体以本征激发主导. 由于电子的迁移率大于空穴,此时将半导体视为 n 型半导体来计算载流子浓度. 作出 $\ln |npT^{-3}| - T^{-1}$ 曲线,如下图所示:




图 3: $ln|npT^{-3}| - T^{-1}$ 曲线

根据最小二乘法, $R^2 = 0.9994$, 线性良好. 得到斜率:

$$\alpha = \frac{\Delta \left(\ln |npT^{-3}|\right)}{\Delta \left(T^{-1}\right)} \approx -2733K \tag{16}$$

代入计算得到禁带宽度:

$$E_g = -\alpha k_B = 0.236 \text{ eV} \tag{17}$$

4. 实验结论

本实验利用范德堡尔测量法测量了 $77K\sim 300K$ 的温度范围内 InSb 半导体霍尔系数 R_H 随温度 T 变化的变化,并绘制出 $ln|R_H|-T$ 曲线. 然后结合半导体理论定性分析了曲线 $ln|R_H|-T$ 各部分的变化趋势及其原因,验证了理论给出的判断。并定量计算了 $ln|R_H|$ 极小值温度 $T_{min}=147K$,极大值温度 $T_{max}=174K$ 。并测得饱和霍尔系数为 $R_{HS}=4.43\times 10^{-3}(m^3\cdot C^{-1})$ 和最大霍尔系数为 $R_{HM}=-2.07\times 10^{-2}(m^3\cdot C^{-1})$,并根据此数据计算出电子和空穴的迁移率比值 b=20.64. 之后,在低温饱和区,利用测量得到的饱和霍尔系数数据,计算得出样品的掺杂浓度 $N_A=1.66\times 10^{15}cm^{-3}$. 最后在接近室温的 $250\sim 300K$ 区域,通过拟合 $ln|npT^{-3}|-T^{-1}$ 曲线,得到该样品的禁带宽度 $E_g=0.236eV$.