Facultad de Ingeniería - UBA Departamento de Electrónica 86.07/66.09 - Laboratorio de Microprocesadores

Escaneo y Decodificación de Códigos QR



Profesor:			Ing. Guillermo Campiglio							
Cuatrimestre/Año:			$2^{\circ}/2016$							
Turno de las clases prácticas			Miércoles							
Jefe de trabajos prácticos:			Ing. Ricardo Arias							
,										
Autores			Seguimiento del proyecto							
Nombre	Apellido	Padrón								
Lautaro	Estienne	96671								
Tomás	Rebollo	90986								

Observaciones:					

Fecha	de aprob	oación	Firma J.T.F		

Coloquio				
Nota final				
Firma profesor				



Resumen

En el presente trabajo, se construyó y programó un dispositivo capaz de escanear un código QR impreso en una hoja de papel, decodificarlo y enviar el mensaje contenido en él a un dispositivo celular. A su vez, el mismo fue diseñado para que el control de encendido y apagado del escaneo y el envío del mensaje sean controlados por Bluetooth.

1. Breve Introducción

Un código QR (*Quick Response code*, "código de respuesta rápida") es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos, que se utiliza hoy en día en distintas formas:

- Registro de repuestos en el área de la fabricación de vehículos (primera implementación de estos códigos)
- Administración de inventarios en una gran variedad de industrias
- Almacenamiento de direcciones de páginas WEB en publicidades y anuncios
- Venta de productos y marketing de fidelización (como por ejemplo, cupones o descuentos)
- Etiquetado de productos en la tienda (como un código de barras)

La información que contiene un código QR puede incluír caracteres ACII, Kanji, o combinaciones de ambos, y además de los caracteres codificados, la matriz contiene una serie de puntos que dan información acerca de cómo está almacenado el mensaje en el código.




Figura 1: Disposición de la información en la matriz QR

La decodificación del código consiste básicamente en dos pasos: leer y decodificar la información auxiliar de código para entender cómo está dispuesta la información, y luego leer la matriz en la forma en que está dispuesto el código (respetando la información obtenida anteriormente). En la figura 1 se muestra un código QR con el mensaje "www.wikipedia.org", y en el mismo puede observarse qué parte del la matriz contiene la información del mensaje y qué parte contiene la información auxiliar (format info).



2. Objetivos propuestos

La idea original del proyecto fue armar un dispositivo que permitiera escanear una matriz cuadrada de puntos blancos y negros impresa en una hoja de papel, obteniendo como resultado de este escaneo un conjunto de bytes en memoria SRAM que representen los puntos de dicha matriz. (Es decir, si la matriz es un conjunto de puntos blancos y negros, entonces puede representarse como una serie de unos y ceros y almacenarse en una memoria.)

Una vez leído el código, se propuso realizar un programa que reciba la dirección de memoria en que está guardada la matriz y decodifique el mensaje, almacenando en otra posición de memoria únicamente la sucesión de caracteres ASCII que componen el mensaje del código. Debe mencionarse que este paso considera uno solo de todos los métodos de lectura con el que se puede realizar la decodificación del QR (por supuesto, aquel que considera que en mensaje sólo contiene ASCII. Ver [4].)

Finalmente se propuso que, tanto el control de encendido y apagado del dispositivo escaneador como el envío del mensaje decodificado, sea manejado por un dispositivo móvil vía bluetooth. En este proceso, la lectura sería iniciada por la recepción de una orden enviada desde el celular y se realizaría en forma automática hasta finalizar el dibujo de la matriz. Una vez ahí, sería posible indicarle al scanner que envíe el mensaje al celular.

3. Objetivos logrados

Debido a los tiempos manejados y a los contratiempos (especialmente mecánicos) encontrados, el proyecto final terminó no siendo lo esperado en un principio, pero si se acercó mucho a lo que se deseaba.

El proyecto entregado realizaba automáticamente casi todas las funciones esperadas, menos el desplazado vertical del sensor para leer las filas de la matriz en forma continua. En lugar de ello, se decidió realizar una calibración manual (controlada por bluetooth) al finalizar cada fila. La misma consistió en controlar los motores que manejan el desplazamiento vertical de la hoja con dos nuevos botones en la aplicación móvil desarrollada para el proyecto.

El problema principal que se presentó fue que el control de motores para lograr precisión en el desplazado requería de más horas de trabajo y pruebas para poder calibrar la funcionalidad. Además, la estructura del dispositivo para mantener la hoja centrada y fijada era un poco endeble, lo cual terminaba provocando que los desplazamientos verticales fueran siempre distintos, no pudiendo normalizarlo a una sola medida.

Por otra parte, fue posible realizar el escaneo para un solo tamaño del código, ya que la distinción entre puntos blancos y negros implicaba tener conocimiento previo del ancho de cada punto. Esto se hizo a modo de simplificación y con el objetivo de acotar la complejidad del programa y las posibles fallas.

Todo lo demás funcionó de acuerdo a lo pensado y establecido.

4. Descripción del Hardware

En la figura 2 se muestra el diagrama en bloques del scanner en su totalidad.

El circuito contiene una placa Arduino UNO, la cual utiliza un microcontrolador Atmega328P, que fue el implementado en este trabajo. En principio, la elección de este microcontrolador se debe fundamentalmente a la cantidad de memoria Flash y SRAM disponible, y esto es consecuencia de la gran dimensión de código que se necesitó para programar la decodificación del QR y la memoria necesaria para almacenar la matriz. Sin embargo, al finalizar el trabajo, puede comprobarse que si fuera por un tema de memoria, otros microcontroladores como el Atmega168 o el Atmega328 también habrían servido. Ahora bien, en el trabajo se utilizó la instrucción jmp para salto incondicional (debido nuevamente a la extensión del código) y esa instrucción sólo está permitida en el Atmega328P o en el Atmega168PA.

Por otro lado, se tiene el sensor de luz. El mismo fue construído específicamente para el trabajo y consiste en un circuito como el que se muestra en el esquemático del apéndice. En éste, se muestra un fotoresistor de Cadmio que varía su valor con la luz. De esta forma se obtiene una señal analogica que entra a uno de los puertos del micro y se determina a partir de ella si el color que se está leyendo es blanco o negro. Para que el contraste entre un color y el otro sea mayor, se utilizó una tira de LEDs del otro lado del papel, de manera que llegue más luz a este último.




Figura 2: Diagrama en bloques del circuito completo.

Esta parte del trabajo fue, sin duda, la más crítica, ya que se debió preparar al equipo para que el escaneo soporte la resolución del código. Luego de varias pruebas se logró un resultado satisfactorio, con lo cual se concluyó que este sensor de fácil implementación sería suficiente para cubrir los objetivos del trabajo práctico.

Continuando con el circuito, se llega a la etapa de potencia utilizada para controlar los dos servo motores que controlan el escaneo. Estos motores funcionan correctamente con una tensión de 9 V, por lo que fue necesario adaptar la salida del microcontrolador con un puente-H doble (ya que se tienen dos motores). Para ello se eligió el integrado L298, uno de los más comunes para esta tarea. El circuito de esta etapa no comprende demasiadas complicaciones y se muestra en el apéndice del informe. Sí es posible agregar, sin embargo, que estos motores se comunican mendiante 6 conectores, descritos a continuación. Los primeros dos son la salida del puente-H: el motor avanza al aplicarle tensión positiva y retrocede con una tensión negativa; cuando no hay tensión, el motor se encuetra quieto. Existen por otro lado, otros dos pines destinados a la tensión de referencia del motor (VCC y GND). Finalmente, el motor cuenta con un encoder de dos terminales, el cual permite medir la velocidad con la que se mueve y la dirección en la que avanza. Para el trabajo sólo fue necesario uno de ellos, ya que sólo se midió la posición.

Por último, la interfaz del bluetooth no presenta mayores complicaciones, ya que el módulo utilizado (el HC-05 configurable como maestro-esclavo) tiene dos pines para la comunicación por puerto serie, y otros dos para la alimentación.

La construcción del dispositivo que permite sostener los motores, el sensor y el resto del circuito fue realizada mediante el equipo Mindstorms NXT 2.0 desarrollado por la empresa LEGO en 2006. El mismo viene equipado con los motores mencionados anteriormente y con todas las piezas necesarias para el armado del proyecto, excluyendo por supuesto, los componentes del circuito. La mayor parte de la información del funcionamiento de los motores fue obtenida de Wikipedia (ver referencia [6]) y de los diversos tutoriales encontrados en la web y dirigidos por personas que ya descubrieron el funcionamiento interno de los componentes.

5. Descripción del Software

El código se encuentra dividido en 7 grandes bloques, a saber:



- Inicialización y configuraciones: Dentro de este módulo se realizan todas las inicializaciones de variables y configuraciones a utilizar. Se utilizaron flags de estado y registros redefinidos con otros nombres para llevar más fácilmente el seguimiento del código. Las configuraciones realizadas fueron:
 - Configuración de puertos como entradas y salidas.
 - Configuración del ADC interno del microcontrolador.
 - Configuración de timers como contadores.
 - Configuración de USART como receptor de datos (el envío desde el microcontrolador será inicializado solo al momento en que se requiera enviar datos).
 - Una vez finalizadas las configuraciones, se realiza la primera lectura del ADC para saber en donde se encuentra actualmente el sensor.
- Recepción Bluetooth: El programa quedará esperando la recepción de datos para iniciar el proceso de lectura. Se desarrolló una aplicación móvil que envía el caracter ASCII '1' para indicar el encendido de los motores, mientras que para desplazar la hoja verticalmente, utiliza '+' y '-'.
 - Una vez recibido el caracter '1', se llama a la rutina "leer_columna" la cual se encarga de desplazar el motor horizontal para leer una línea del QR.
- Movimiento de Motores: El dispositivo cuenta con dos motores, uno para realizar el barrido horizontal y leer cada columna de cuadrados, y otro para desplazar la hoja a la siguiente columna. El motor horizontal se maneja seteando los pines 6, 7 del puerto D y 0 del puerto B para retroceso o avance, y un bit de stop general respectivamente. El motor vertical se maneja con los pines 2, 3 del puerto D, y 1 del puerto B. Seteando o limpiando estos bits es como se manejaron los puentes H que terminaron controlando el desplazamiento de motores. Cada motor a su vez, enviaba al microcontrolador una señal de clock mientras estuviera funcionando, para llevar un control de su desplazamiento. Esto se contabilizó utilizando los timers para lograr precisión en la lectura.
- Conteo de eventos: Los enconders de los motores fueron conectados a los pines 4 y 5 del puerto D, utilizados como contadores. Los timers 0 y 1 fueron configurados en modo CTC (clear timer on compare), con clock externo en T0 y T1 respectivamente. Ambos conteos se compararon contra dos umbrales para tener dimensión de cuando se avanzaba una unidad de lo que se quería medir. Esto fue medido y seteado a partir de los valores obtenidos.
- Conversión analógico digital: Se utilizaron una fotorresistencia y una tira de leds por debajo de la hoja para lograr dos umbrales de tensión bien diferenciados para cada estado (blanco y negro). A partir de esto, se midió el voltaje con el ADC para saber en que color se encontraba el sensor.
 - El principal problema que se encontró en la conversión, es que no se podía definir con absoluta precisión la longitud de cada cuadrado del código para saber que valor correspondía a cada instante. Para eso, se estableció una medida aproximada y se contabilizó cuanto avanzaba el carro en el mismo color, seteando un flag cada vez que este cambiaba. Así, se realizaba una división que terminaba por dar la cantidad de cuadrados leídos de cada color.
 - El siguiente paso fue almacenar estos valores en registros para proceder a la decodificación correspondiente de cada línea. Para eso, se utilizaron los registros R20, R21 Y R22, llenados en el orden respectivo.
 - Una vez finalizada cada columna, se llamaba al método 'desenmascarar' el cual procedía a aplicar la máscara seteada por defecto y posteriormente decodificar.
- **Decodificación:** Fueron utilizados 6 acumuladores (ACUM0, ACUM1, ACUM2, ACUM3, ACUM 4 y ACUM5) para almacenar los bits leidos en el orden decodificado correspondiente.
 - La decodificación fue realizada bit a bit, rolleando cada registro al carry y dependiendo de su valor y la posición del mismo, seteando bits en los acumuladores. Cabe aclarar que el código QR tiene una estructura no cien por ciento homogénea, por lo cual dependiendo de la columna que se estaba leyendo, la forma de lectura y decodificado era distinta. Para las primeras 8 columnas, dos acumuladores se llenaron cada dos columnas (ACUM1 y ACUM2), mientras que otros (los ubicados horizontalmente, ACUM 0 Y ACUM3), se llenaron



cada 4. Mientras que para las restantes, fueron llenados cada dos columnas (ACUM1, ACUM2, ACUM3 y ACUM4), y cada 4 (ACUM0 y ACUM5).

Finalmente, a medida que cada acumulador era completamente llenado, se volcaba su valor en una tabla de memoria RAM en el orden correspondiente de lectura para que al finalizar, solo alcanzara con recorrer esta tabla. Para saber donde finalizaba, al terminar la lectura se agregó el caracter '/'.

Si bien la estructura del código obligaba a un engorroso proceso de decodificado bit a bit, se pudo reutilizar bastante código ya que al final de cuentas, eran 4 maneras distintas de recorrer los registros donde se almacenó la lectura inicial.

■ Envío Bluetooth: Para finalizar, se configuró al microcontrolador para enviar datos por puerto serie utilizando la interrupción de vaciado del UDREO. A medida que se cargaban los datos, eran enviados y su valor limpiado, por lo cual la interrupción volvía a ejecutarse. A medida que esto ocurría, se incrementaban los punteros de la tabla para ir enviando letra a letra al dispositivo móvil. Una vez llegado al final, se inhabilitó nuevamente esta funcionalidad ya que sino queda enviando datos produciendo errores.

Las interrupciones utilizadas fueron:

• OC1Aaddr: Interrupción asociada al timer 1.

■ OC0Aaddr: Interrupción asociada al timer 0.

• ADCCAddr: Interrupción asociada a la conversión analógica digital.

• URXCAddr: Interrupción asociada a la recepción de datos por USART.

■ UDREAddr: Interrupción asociada al vaciado del UDRE0 para envío de datos.

6. Conclusiones y posibles mejoras

Conclusiones:

- El objetivo principal del proyecto se cumplió con éxito, y el dispositivo puede recibir, bajo ciertas limitaciones, una matriz QR impresa en una hoja de papel, guardar su contenido en la memoria del microcontrolador, procesarlo y enviar el mensaje que contiene el código a un dispositivo celular que tenga conexión por bluetooth y la aplicación adecuada. En este sentido, puede decirse que el trabajo realizado resultó muy satisfactorio, y que el objetivo de fondo que contiene la implementación de un trabajo de esta magnitud (el cual fue aprender a utilizar correctamente las herramientas del microprocesador) también se realizó con éxito.
- Junto con la programación necesaria para utilizar las herramientas del micro, también se realizaron diversas tareas de hardware que permitieron ampliar nuestros conocimientos sobre la electrónica.
- Luego de finalizar el proyecto, pudimos tomar noción de qué tan importante es la planificación y el conocimiento de lo que se va a hacer y cómo, ya que esto permite saber cuánto tiempo insumir en cada tarea y darle margen a los errores que se presentarán para poder resolverlos. Además, se entendió que existe la posibilidad de que una mala decisión al principio, afecte el desarrollo del proyecto, produciendo así que los tiempos no alcancen y no se logre cumplir el objetivo. El trabajo en equipo y la división de tareas al inicio fue fundamental para ir avanzando, ya que nos resultaba muy difícil juntarnos con frecuencia. Así, cada uno avanzó en las tareas correspondientes, logrando que los tiempos alcanzaran al final del cuatrimestre.



Posibles mejoras a realizar:

- La mejora fundamental que podría realizarse es la de automatizar completamente el proceso de lectura, logrando que el motor vertical dé pequeños saltos de manera constante sin desplazarse por demás o mover la hoja. Para ello, debería comprobarse su comportamiento con un motor paso a paso en lugar del utilizado. Además, podría implementarse la técnica del PWM para avanzar el motor horizontal. Este método no se consideró en los planes originales ya que, en un principio, la acción del motor para recorrer una fila se limita a avanzar el motor con una única velocidad. Además, utilizar este método hace que sea mucho más complejo el proceso de identificación de cada punto.
- Consideramos que sea posible mejorar la parte del programa que se encarga de la decodificación implementando una forma de almacenamiento por filas y un código hecho en C. Esto facilitaría la programación y daría la posiblidad de utilizar diferentes tipos de lectura, pero con la desventaja de que sería necesario más memoria para contener el código y las filas escaneados. Debe mencionarse que utilizar Assembler para la decodificación, siempre implica analizar bit a bit la situación, por lo cual no es posible reemplazarlo por algo que no sea engorroso de programar.
- El circuito que controlaba los motores y la tira de leds podría ser reemplazado por algo más pequeño y que realice un menor consumo de energía, ya que notamos que el regulador de tensión aumentaba bastante su temperatura, teniendo que apagar el dispositivo cada vez que se terminaba de utilizar o colocando un disipador.
- Otra cosa que se podría mejorar, es un algoritmo de control para saber cuándo es necesario realizar nuevamente la lectura de datos.

7. Código

```
;; SE DEFINE UN REGISTRO DE I/O, "SCANNER", CON LOS FLAGS NECESARIOS PARA EL ESCANEO

dequ SCANNER = GPIONO

requ COLOR = 0 ; Negro=1, Blanco=0

sequ CAMBOLOCLOR = 2 ; Flag para el cálculo de los bits leídos

equ SCANNENCOUNTA = 3

lequ AVANZO.CASILLA = 4

lequ AVANZO.CASILLA = 4

requ PLAG.BLUETOOTH.YACIO = 6

def MOTORE.BER = 13

;; SE DEFINE UN REGISTRO, "MOTORES", CON LOS FLAGS NECESARIOS PARA VIGILAR EL ESTADO DE LOS MOTORES

def MOTORE.BER = 13

requ AVANZO.CASILLA = 4

requ PLAG.BLUETOOTH.YACIO = 6

def MOTORE.BER.BLE = 0

requ MOTOR.HERNABLE = 0

requ CONTR.HERNABLE = 0

requ CANTIDAD.BLILAS = 1

requ CANTIDAD.BLILAS = 21

requ MOTOR.HERNABLE = 0

requ LIMITE.FLANCOS = 255 ; Número de flancos que corresponden al tiempo que

requ LIMITE.FLANCOS = 255 ; Número de flancos que corresponden al largo de una casilla

requ CANTIDAD.BLILAS = 21

requ CANTIDAD.B.F.HLA = CANTIDAD.CASILLA = 0

requ CANTIDAD.B.F.HLA = CANTIDAD.F.HLAS - 1

requ CANTIDAD.B.F.HLAS = 2040 requ debe ponerse para tener un baud rate de 9600, que es el que usa el hc 05.

requ CANTIDAD.B.F.HLA = 0x67 ; Este es el valor que debe ponerse para tener un baud rate de 9600, que es el que usa el hc 05.

requ CANTIDAD.B.T.B.F.HLA = 0x67 ; Este es el valor que debe ponerse para tener un baud rate de 9600, que es el que usa el hc 05.

requ CANTIDAD.B.T.B.F.HLA = 0x67 ; Este es el valor que debe ponerse para tener un baud rate de 9600, que es el que usa el hc 05.
```



```
.def CERO = r0 ; Registros utilizados para una prueba de envío .def UNO = r1 .def CANT = r3 ; Cantidad de bits leídos del mismo color .def SIZE = r4 ; Registro que guarda el tamaño de un bit .def SIZE_2 = r5
       .def rtemp1 = r16 ; Registros auxiliares
.def rtemp2 = r17
.def BIT.ACTUAL = r18 ; Posición actual del motor en una columna.
.def POS.INICIAL = r8 ; Estos dos registros sirven para calcular la cantidad de bits que se leyeron del mismo color
.def POS.FINAL = r9
       ;;; REGISTROS PARA LA DECODIFICACIÓN
.def CONT.H = r19 ;Cuenta la cantidad de columnas leídas
.def CANT.LETRAS.LEIDAS = r6 ;Cuenta la cantidad de letras decodificadas
  60
       def LENGTH = r7
.def ACUM1 = r23; La idea de estos acumuladores es ir sosteniendo los valores ya procesados, que luego se guardan en SRAM
.def ACUM2 = r24
.def ACUM3 = r25
.def ACUM4 = r28
.def ACUM5 = r29
.def ACUM6 = r30
       .equ
.equ
.equ
.equ
.equ
                 B7 = 0x80
B6 = 0x40
B5 = 0x20
B4 = 0x10
B3 = 0x08
B2 = 0x04
B1 = 0x02
     79
80
                 . e q u
. e q u
       .equ COUNTER1_PIN = 5
                 SENSOR_INPUT_PORT_DIR = DDRC ;
Entrada analógica del sensor de luz.
SENSOR_INPUT_PIN = 1
       .equ
       .equ SENSOR_LED_PORT_DIR = DDRC ;Led que viene con el sensor. No fue necesario su utilización, .equ SENSOR_LED_PORT = PORTC ;pero se confugura para mantenerlo apagado. .equ SENSOR_LED_PIN = 0
       .equ
.equ
.equ
                     LED_PRUEBA_PORT_DIR = DDRB
                                                                               ; Led de prueba, de la placa de Arduino UNO.
111
112
113
114
115
116
117
                  LED_PRUEBA_PORT = PORTB
LED_PRUEBA_PIN = 5
       COMIENZO DEL PROGRAMA
      ;; Tabla de interrupciones
.org 0x0000
rjmp inicio
.org OClAaddr
rjmp counterl_int_handler
.org OCOAaddr
rjmp counter0_int_handler
.org ADCCaddr
rjmp adc_int_handler
.org MRXCaddr
rjmp urx_int_handler
.org UDREaddr
rjmp urx_int_handler ;Interrupción producida por la recepción de datos
.org UDREaddr
rjmp udre_int_handler
       rjmp udre_int_handler
.org INT_VECTORS_SIZE
      ;; Configuraciones varias (ver sección "FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN")
ldi rtemp1, HIGH(RAMEND)
out sph, rtemp1
ldi rtemp1, LOW(RAMEND)
out spl, rtemp1
rcall configurar_puertos
rcall configurar_adc
rcall configurar_contadores
```



```
170
171
172
173
174
175
176
        ;; Hasta acá se realizaron las configuraciones necesarias para empezar el programa.
;; Ahora se realiza la primera lectura del ADC.
primera_conversion.adc:
sei ; Se habilitan las interrupciones.
sbi SCANNER,ESCANEANDO
lds rtemp1,ADCSRA
sbr rtemp1,ADCSRA
sbr rtemp1,4CADSC; Se indica que el ADC está escaneando, y se habilita para que empiece
sts ADCSRA,rtemp1
esperar primera conversion:
         ses ADGSta, Itempi
esperar_primera_conversion:
sbic SCANNER,ESCANEANDO; Si no terminó la conversión del ADC, ESCANEANDO=1
rjmp esperar_primera_conversion
sbi SCANNER,ESCANEANDO
 186
                                                            Con esto, se configura el color que se está leyendo cuando empieza a leer
       ;; Se espera a recibir datos del bluetooth por interrupción. Pueden pasar tres cosas:
;; 1: se pide enviar datos al celular,
;; 2: se pide mover el motor VERTICAL, o
;; 3: se pide mover el motor HORIZONTAL para leer una nueva columna.
esperar_recibir_datos:
sbic SCANNER,FLAG_BLUETOOTH ;Si FLAG_BLUETOOTH=1, se recibieron datos.
rjmp RECIBIR_DATOS
rjmp esperar_recibir_datos
RECIBIR_DATOS:
cbi SCANNER_ELAG_BLUETOOTH
 200
           ECIBIR_DATOS:
cbi SCANNER,FLAG_BLUETOOTH
LOAD rtemp2, 'r'; La app envía el caracter 'r' si solicita recibir datos. En caso de ser así, va a ENVIAR_DATOS
BREQ_ENVIAR_DATOS
CPI rtemp2, '1'; La app envía el caracter '1' si desea encender motores.
breq leer.columna
cpi rtemp2, '+'
breq avanzar_motor_V
cpi rtemp2, '-'
breq retroceder_motor_V
rjmp esperar_recibir_datos
 201
231 SALIR:
                         ; Función para deshabilitar el envío de datos.
            ALIR: ;Función para deshabilitar el envío de datos.

LDI rtemp2, '

STORE UDRO, rtemp2; Cargo este caracter para darle un cierre al mensaje.

LDI rtemp1, (1<<RXENO)|(1<<TXENO)|(1<<RXCIEO); Deshabilito la interrupción de UDREO para que no enloquezca.

STORE UCSROB, rtemp1

Idi XL,LOW(INICIO.TABLA)

Idi XH,HIGH(INICIO.TABLA)

cbi SCANNER,FLAG.BLUETOOTH

rimp esperar recibir datos
 232
 239
             rjmp esperar_recibir_datos
 240
        ;;Opción 2: Se pide mover el motor VERTICAL en alguna dirección, para calibrar la hoja avanzar_motor_V:
```



```
cbi SCANNER, AVANZO.CASILLA
rcall motor_B_forward
esperar_motorV:
sbis SCANNER, AVANZO_CASILLA
rjmp esperar_motorV
rcall motor_B_stop
cbi SCANNER, AVANZO_CASILLA
cbi SCANNER, FLAG_BLUETOOTH
rjmp esperar_recibir_datos
246
                                              rjmp esperar_recibir_datos
                               retroceder_motor_V:
 254
                                        rcall motor_V:
rcall motor_B_reverse
rcall delay
rcall motor_B_stop
cbi SCANNER,FLAG_BLUETOOTH
                                              rjmp esperar_recibir_datos
                       i; Opción 3: se pide leer una nueva columna. Aquí comienza el proceso de escaneo y decodificación.

eer.columna:
  eor BT.ACTUAL, BT.ACTUAL
  eor r20, r20
  eor r21, r21
  eor r21, r21
  eor r22, r20
  eor r21, r21
  eor r20, r20
  eor r21, r21
  eor r21, r21
  eor r22, r21
  eor r22, r22
  eor r22
  eor r22, r22
  eor r22, r22
  eor r22
  eor r22
  eor r22, r22
  eor 
 260
 261
 285
 286
 291
 292
293
294
295
296
297
298
 \frac{300}{301}
 308
308
309
310
311
312
313
315
                             ; FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN
                                                                                                                                                           configurar los puertos utilizados
                              ;; Función para configurar los puertos configurar-puertos:
   push rtemp1
;; LED DE PRUEBA
ldi rtemp1,0 xff
   out LED_PRUEBA_PORT_DIR,rtemp1
   out LED_PRUEBA_PORT,rtemp1
   cbi LED_PRUEBA_PORT,LED_PRUEBA_PIN
   . INPUT_SENSOR
                                        LED_PRUEBA_PORT, ITEMPI

cbi LED_PRUEBA_PORT, LED_PRUEBA_PIN

;; INPUT SENSOR

cbi SENSOR_INPUT_PORT_DIR, SENSOR_INPUT_PIN ; Input = Sensor de luz

sbi SENSOR_LED_PORT_DIR, SENSOR_LED_PIN ; Output = Led del sensor de luz

cbi SENSOR_LED_PORT_DIR, SENSOR_LED_PIN ; Se configura el estado inicial del led reflectivo en apagado.

cbi COUNTERO_PORT_DIR, COUNTERO_PIN ; Input = Encoder del motor A

cbi COUNTERO_PORT_DIR, COUNTERI_PIN ; Input = Encoder del motor B

;; MOTOR HORIZONTAL (MUEVE EL CARRITO)

sbi MOTOR_H_OUTI_PORT_DIR, MOTOR_H_OUTI_PIN ; Output = motor horizontal

sbi MOTOR_H_OUTI_PORT_DIR, MOTOR_H_ENABLE_PIN

reall motor_A_stop

sbi MOTOR_H_ENABLE_PORT_DIR, MOTOR_H_ENABLE_PIN

;; MOTOR VERTICAL (MUEVE EL RODILLO)

sbi MOTOR_V_OUTI_PORT_DIR, MOTOR_V_OUTI_PIN ; Output = motor vertical

sbi MOTOR_V_OUTI_PORT_DIR, MOTOR_V_OUTI_PIN ; Output = motor vertical
  334
```



```
sbi MOTOR_V_ENABLE_PORT_DIR, MOTOR_V_ENABLE_PIN
                              rcall motor_B_stop
sbi MOTOR_V_ENABLE_PORT_DIR, MOTOR_V_ENABLE_PIN
                          sbi MOTOR.V.ENABLE.PORT.DIR.MOTOR.V.ENABLE.PIN
;; BLUETOOTH Y PUERTO SERIE.
;; Setear el bit rxcie0 habilita la interrupción del flag rxc del ucsr0a.
;; Al completar la recepción, rxc se setea a high.
;; Si rxcie0 = 1, cambiar rxc a uno fuerza la interrupción.
;; Si rxcie0 = 1, cambiar rxc a uno fuerza la interrupción.
;; Cetar el bit udrie0 (usart data register empty interrupt enable).
;; Cuando el udr0 esta listo para recibir nuevos datos, el UDRE (usart data register empty flag) se pone en 1.
;; Si UDRIEO = 1 y si se pone UDRE en 1, fuerza la interrupción.
Idi rtemp1, (1<<RXENO)|(1<<TXENO)|(1<<RXCIEO) ; habilito como transmisor, receptor y habilito interrupciones de recepcion store UCSROB, tremp1
LDI rtemp1, (1<<UCSZO1)|(1<<UCSZO0)|(1<<UMSELO1) ; 8 bit data, sin paridad y 1 bit de parada.
STORE UCSROC, rtemp1
LDI rtemp1, BAUD.RATE ; 9600 baud rate
STORE UBRROU, rtemp1
pop rtemp1
 346
                 ;; Función para configurar el ADC configurar_adc:

push rtemp1 | ldi rtemp1,(1<<REFS0)|0x01 | Referencia=VCC. Entrada=ADC1=PC1.

sts ADMUX,rtemp1 | ;Ajustado a izquierda | ldi rtemp1,(1<<ADEN)|(1<<ADEN)|(1<<ADATE)|0x04 | ; Habilitar ADC. Habilitar interrupcion. | ldi rtemp1,0 | ; Prescaler=ck/16.

sts ADCSRA,rtemp1 | ; Prescaler=ck/16.

sts ADCSRB,rtemp1 | pop rtemp1 | pop rtemp1
359
 360
367
 368
                              Función de configuración de los timers/contadores.
                    configurar_contadores:
    rcall config_timer1
    rcall config_timer0
376
377
378
379
380
381
                 ret

config_timer1:

push rtemp1
ldi rtemp1, HIGH(LIMITE_FLANCOS)
sts OCRIAH, rtemp1
ldi rtemp1, LOW(LIMITE_FLANCOS)
sts OCRIAL, rtemp1
ldi rtemp1, 0
sts TCCRIA, rtemp1
ldi rtemp1, (1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10) ; Configurado en modo CTC, con clock externo en T1
sts TCCRIB, rtemp1
ldi rtemp1, (1<<OCIE1A) ; Habilitar interrupciones
sts TIMSK1, rtemp1
ldi rtemp1, (1<<CCFIA)
out TIFR1, rtemp1
pop rtemp1
ret
config timer0.
383
384
                     config_timer0:
    push rtemp1
ldi rtemp1,2
    out OCR0A, rtemp1
ldi rtemp1,(1<<WGM01)
    out TCCR0A, rtemp1
ldi rtemp1,(1<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00) ; Configurado en modo CTC, con clock externo en T0
    rout TCCR0B, rtemp1
ldi rtemp1,(1<<OCIE0A) ; Habilitar interrupciones
sts TIMSKO, rtemp1
ldi rtemp1,(1<<OCF0A)
    out TIFR0, rtemp1
ret</pre>
 390
                    config_timer0:
397
398
399
 400
 405
 406
 407
                 ;; Manejo de las interrupciones
adc_int_handler:
cbi SCANNER,ESCANEANDO
reti
                   counter1_int_handle
413
                  counter1_int_handler:
sbi SCANNER,FIN_COLUMNA
reti
counter0_int_handler:
sbi SCANNER,AVANZO_CASILLA
reti
                  reti
udre_int_handler:
sbi SCANNER,FLAG_BLUETOOTH_VACIO
reti
421
                   urx_int_handler
422
                       sbi SCANNER, FLAG_BLUETOOTH
423
423
424
425
426
427
428
                    FUNCIONES AUXILIARES
                              Rutina de delay usando el Timer2
429
                  ;; Rutina de delay un delay:
push rtemp2
eor rtemp2,rtemp2
loop_delay:
rcall delay_timer2
inc rtemp2
cpi rtemp2,3
brne loop_delay
pop rtemp2
ret
430
                  delay_timer2:
```



```
push rtemp1
| Idi rtemp1,0
| sts TCNT2, rtemp1 ; Valor inicial |
| Idi rtemp1,100 |
| sts OCR2A,rtemp1 ; Umbral |
| Idi rtemp1,(1< WGM21) |
| sts TCCR2A, rtemp1 ; Modo CTC |
| Idi rtemp1,(1< < CS22)|(1< < CS21)|(1< < CS20) |
| sts TCCR2B, rtemp1 |
| again: in rtemp1,TIFR2
                                   in rtemp1, TIFR2
sbrs rtemp1, OCF2A
rjmp again
ldi rtemp1,0
sts TCCR2B,rtemp1
ldi rtemp1;(1<<OCF2A)
out TIFR2,rtemp1
pop rtemp1
ret
                                                                                                                                                                                                  ; Detener Timer
 458
                            ;; Funciones para controlar los motores motor_A_forward:
    cbi MOTOR_H_OUT1_PORT, MOTOR_H_OUT1_PIN    sbi MOTOR_H_OUT2_PIN    sbr MOTORE$,1<<MOTOR_H_DLT2_PIN    cbr MOTORE$,1<<MOTOR_H_STOP_FLAG
 466
 467
                            motor_A_stop:
cbi MOTOR.H_OUT1_PORT, MOTOR_H_OUT1_PIN
cbi MOTOR.H_OUT2_PORT, MOTOR.H_OUT2_PIN
sbr MOTORES,1<<MOTOR_H_STOP_FLAG
                           motor.A_reverse:
sbi MOTOR.H_OUT1_PORT, MOTOR.H_OUT1_PIN
cbi MOTOR.H_OUT2_PORT, MOTOR.H_OUT2_PIN
sbr MOTORES,1<<MOTOR.H_DIR
cbr MOTORES,1<<MOTOR.H_STOP_FLAG
                           ret
motor_B_forward:
cbi MOTOR_V_OUT1_PORT, MOTOR_V_OUT1_PIN
sbi MOTOR_V_OUT2_PORT, MOTOR_V_OUT2_PIN
sbr MOTORES,1<<MOTOR_V_DIR
cbr MOTORES,1<<MOTOR_V_STOP_FLAG
483
                            ret
motor_B_stop:
    cbi MOTOR_V_OUT1_PORT, MOTOR_V_OUT1_PIN
    cbi MOTOR_V_OUT2_PORT, MOTOR_V_OUT2_PIN
    sbr MOTORES,1<<MOTOR_V_STOP_FLAG
                                          otor_B.reverse:
sbi MOTOR.V.OUT1.PORT,MOTOR.V.OUT1.PIN
cbi MOTOR.V.OUT2.PORT,MOTOR.V.OUT2.PIN
cbr MOTORES,1<<MOTOR.V.DIR
cbr MOTORES,1<<MOTOR.V.STOP.FLAG
491
492
493
494
495
496
                     cbr MOTORES1< < MOTOR.V.STOP.FLAG

ret

;; Función para procesar los datos del ADC. Cuando se sale de esta función,
;; se sabe qué color se está leyendo y si hubo un cambio de color con
;; respecto a la última vez que se llamó a esta función.
leer.datos_ade:
    push rtemp1
    push rtemp2
    lds rtemp1,ADCL
    lds rtemp2,ADCH
    comparar.con.umbral:
        cpi rtemp2,0x01
    breq chequear_blanco
        cpi rtemp2,0x02
    breq chequear_blanco2 ;Si pasa esto, veo si es blanco
        cpi rtemp2,0x03
    bred chequear.negro ;Si pasa esto, veo si es negro
    rjmp terminar.conversion ;Si llegó hasta acá, estoy leyendo ruido
    chequear_blanco:
        cpi rtemp1,180     ;Cota inferior de blanco
        brsh es.blanco
        rjmp terminar.conversion
chequear_blanco2:
        cpi rtemp1,80
        brlo es.blanco
        rjmp terminar.conversion
es.blanco:
        sbic SCANNER,COLOR
        sbi SCANNER,COLOR
 \frac{497}{498}
                           rjmp terminar_conversion
terminar_conversion:
pop rtemp1
pop rtemp2
ret
```



```
;; Función para guardar el primer bit de la columna. guardar_primer_bit:
                                   set
sbis SCANNER, COLOR
   543
   544
  545
546
547
548
549
                                      bld r20,0
eor POS_INICIAL,POS_INICIAL
                       ;; Esta función se llama cuando hubo un cambio de color y se utiliza para ;; calcular cuántos bits del mismo color se leyeron. calcular_bits_leidos:
    push rtemp1
    mov rtemp1, POS_FINAL
    sub rtemp1, POS_INICIAL
    cp rtemp1, SIZE
    brlo redondear
dividir:
    sub rtemp1, SIZE
    inc CANT
    cp rtemp1, SIZE
    brlo redondear
rjmp dividir
redondear:
    cp rtemp1, SIZE_2

   550
  559
560
561
562
563
564
565
                       redondear:
    cp rtemp1, SIZE_2
    brlo terminar_division
    inc CANT
    terminar_division:
    pop rtemp1
    ret
inc CANT
terminar_division:
pop rtemp1
ret

from

inc CANT
terminar_division:
pop rtemp1
ret

inc CANT
terminar_division:
pop or temp1
ret
tem
                       guardar_bits_en_registros:
    set
    sbic SCANNER,COLOR
    clt
    ; Se guarda el color leído en flag T.
    donde_estoy:
    cpi BIT_ACTUAL,0x10
    brsh guardar_en_r22
    cpi BIT_ACTUAL,0x08
    brsh guardar_en_r21
guardar_en_r20:
    tst CANT
    breq terminar_guardado
    lsl r20
    bld r20,0
    dec CANT
    inc BIT_ACTUAL
rjmp donde_estoy
                         inc BIT-ACTUAL
rjmp donde_estoy
guardar_en_r21:
tst CANT
breq terminar_guardado
lsi r21
bld r21,0
dec CANT
inc BIT-ACTUAL
rimp donde estoy
    590
  590
591
592
593
594
595
   596
597
                         inc BIT_ACTUAL
rjmp donde_estoy
guardar_en_r22:
tst CANT
breq terminar_guardado
lsl r22
bld r22,0
dec CANT
inc BIT_ACTUAL
rimp donde estoy
  597
598
599
600
601
602
   603
   604
                          rjmp donde_estoy
terminar_guardado:
   605
                       ;; Función de decodificación QR. (Desde acá hasta el final del código se encuentra la función que se encarga de decodificar).

desenmascarar:
    ldi rtemp1,0 xff
    eor r20,rtemp1
    eor r21,rtemp1
    eor r22,rtemp1
    rjmp continuar_sin_mascara

decodificar).
  610
  611
                        rymp continuar_sin_mascara decodificar_linea:

; Lo primero que se hace es sacarle la máscara al código, la cual se conoce previamente. cpi CONT.H.20
breq desenmascarar cpi CONT.H.11
breq desenmascarar cpi CONT.H.11
breq desenmascarar cpi CONT.H.8
breq desenmascarar cpi CONT.H.8
breq desenmascarar cpi CONT.H.5
breq desenmascarar cpi CONT.H.5
breq desenmascarar cpi CONT.H.2
   619
   625
   626
                         continuar_sin_mascara:
;Veo en que columna estoy parado y en base a eso llamo al método para decodificar
CP_LENGTH, CANT_LETRAS_LEIDAS
BREQ salto_a_fin
CPI_CONT_H, 0x00 ;Es primera columna (col 0)
BRNE no_es_cero
JMP_leo_tipo_1A
   633
634
```



```
638 salto_a_fin:
639 JMP FIN
         O-ES-CETO:
CPI CONT_H, 0x01 ;Es segunda columna (col 1)
640
641
         CPI CONT_H, 0x01; Es segunda columna (col 1)
BRNE no_es_uno
JMP leo_tipo_1B
no_es_uno:
CPI CONT_H, 0x02; Es tercera columna (col 2)
BRNE no_es_dos
JMP leo_tipo_2A
no_es_dos:
648
649
650
651
652
653
               CPI CONT_H, 0x03 ; Es cuarta columna (col 3)
         BRNE no.es.tres
JMP leo.tipo.2B
no.es.tres:
CPI CONT.H, 0x04 ;Es quinta columna (col 4)
             BRNE no_es_cuatro
               JMP leo_tipo_1A
655
         JMP leo.tipo.1A
no.es.cuatro:
CPI CONT.H, 0x05; Es sexta columna (col 5)
BRNE no.es.cinco
JMP leo.tipo.1B
no.es.cinco:
CPI CONT.H, 0x06; Es septima columna (col 6)
BRNE no.es.seis
JMP leo.tipo.2A
656
657
658
659
660
661
662
664
                CPI CONT.H, 0x07; Es octava columna (col 7)
         BRNE no.es.siete
JMP leo.tipo.2B
no.es.siete:
CPI CONT.H, 0x08 ;Es novena columna (col 8)
         BRNE no.es.ocho
JMP leo.tipo.1A
no.es.ocho:
CPI CONT.H, 0x09; Es decima columna (col 9)
670
671
        CPI CONT.H, 0x09; Es decima columna (col. ), BRNE no.es.nueve

JMP leo.tipo.1B
no.es.nueve:
CPI CONT.H, 0x0A; Es onceava columna (col. 10)
BRNE no.es.diez
JMP leo.tipo.2A
no.es.diez:
CPI CONT.H, 0x0B; Es doceava columna (col. 11)
678
680
         CPI CONT.H. 0x0B; Es doceava columna (col : BRNE no.es.once 
JMP leo.tipo.2B no.es.once: CPI CONT.H.21; Es doceava columna (col 11) 
BREQ FIN
686
                         CONT_H
               INC
RET
         HET
FIN:
LDI ACUMI, CARACTER_FIN; Guardo caracter de fin para luego saber hasta donde tengo que leer por bluetooth
RCALL guardo-acum1
LDI XL, LOW(INICIO.TABLA); Reinicio punteros
LDI XH, HIGH(INICIO.TABLA)
693
694
695
         buscar_fin_mensaje: ;Si el
ld rtemp1,X+
cpi rtemp1,16
brsh buscar_fin_mensaje
encontrado:
                                                                 ; Si el byte que se lee empieza con 0000 significa que ahí es donde debería estar el caracter final
         encontrado:
dec XL
cpi XL,0xff
breq decrementar-parte_baja
guardar_caracter:
ldi rtemp1, CARACTER_FIN
st X,rtemp1
ldi XL,LOW(INICIO_TABLA)
ldi XH,HIGH(INICIO_TABLA)
RET
decrementar
709
710
711
712
713
          decrementar_parte_baja:
                dec XH
rjmp guardar_caracter
         ; ACÁ EMPIEZAN LOS MÉTODOS DE LECTURA Y DECODIFICACIÓN. LA REGLA ES: EL METODO DE BRCC ; HACE REFERENCIA AL ORDEN DE LECTURA (VER EXCEL) , Y EL SBR HACE REFERENCIA AL BIT A SETEAR.
717
718
719
720
721
722
         ;PRIMER MÉTODO DE LECTURA; La columna tipo 1A tiene dos variantes, la primera es la que llega hasta la fila 12, la segunda finaliza en la 21 leo.tipo-1A:

ROL R20 ;En c ahora tengo el primer bit
        ina columna tipo la tiene dos variantes, la primera es la que liega has leo_tipo_1A:

ROL R20 ; En c ahora tengo el primer bit

BRCC quinto_bit_acum1_sigo ; Acum1.3

SBR ACUM1, B3

quinto_bit_acum1_sigo :

RCALL incremento_contador_verticalr20

BRCC septimo_bit_acum1_sigo ; Acum1.1

SBR ACUM1, B1

; Acá termina primera parte de acum1 y empieza primera parte de acum2 septimo_bit_acum1_sigo:

RCALL incremento_contador_verticalr20

BRCC primer_bit_acum2_sigo ; Acum2.7

SBR ACUM2, B7

primer_bit_acum2_sigo:

RCALL incremento_contador_verticalr20

BRCC tercer_bit_acum2_sigo ; Acum2.5

SBR ACUM2, B5
723
724
```



```
tercer_bit_acum2_sigo:
    RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC quinto_bit_acum2_sigo ; Acum2.3
SBR ACUM2, B3
quinto_bit_acum2_sigo;
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC septimo_bit_acum2_sigo ; Acum2.1
SBR ACUM2, B1
; Acá termina primera parte de acum2 y empieza primera parte de acum3
septimo_bit_acum2_sigo:
    RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC primer_bit_acum3_sigo ; Acum3.7
SBR ACUM3, B7
primer_bit_acum3_sigo;
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC primer_bit_acum3_sigo;
SBR ACUM3, B5
primer_bit_acum3_sigo;
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC tercer_bit_acum3_sigo ; Acum3.5
SBR ACUM3, B5
; Acá termina r20
tercer_bit_acum3_sigo;
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC quinto_bit_acum3_sigo ; Acum3.3
SBR ACUM3, B3
quinto_bit_acum3_sigo;
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC septimo_bit_acum3_sigo ; Acum3.1
SBR ACUM3, B1
; Acá termina primera parte de acum3 y empieza primera parte de acum4
                                    BRCC septimo_bit_acum3_sigo ; Acum3.1
SBR ACUM3, B1
; Acá termina primera parte de acum3 y empieza primera parte de acum4
septimo_bit_acum3_sigo:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC primer_bit_acum4_sigo ; Acum4.7
SBR ACUM4, B7
primer_bit_acum4_sigo:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC chequeo_fila ; Acum4.5
SBR ACUM4, B5
; Se terminó la lectura de la primera columna, acá se debería esperar a que se vuelvan a llenar R20, R21 y R22
; Si es tipo 1 C o D, debo seguir guardando en el acumulador el bit vertical, sino salto al final chequeo_fila:
CPI CONT_H, 0x08
BRNEC fin_columna1
; Esta parte corresponde a si la columna es la ocho (hay que hacer otras cosas con los acumuladores)
                                  BRNE fin_columnal;
Esta parte corresponde a si la columna es la ocho (hay que hacer otras es_columna8:

RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC septimo_bit_acum4_sigo_c8;
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC salto_linea; Acum4.1
SBR ACUM4, B1
salto_linea:; Linea que no tiene datos
RCALL incremento_contador_verticalr21; Roto un bit que no me interesa
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC primer_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.7
SBR ACUM5, B7
primer_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.7
SBR ACUM5, B5
; Acá termina r20
tercer_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.5
SBR ACUM5, B5
; Acá termina r20
tercer_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.3
SBR ACUM5, B3
quinto_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.3
SBR ACUM5, B3
quinto_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.1
SBR ACUM5, B1
septimo_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.1
SBR ACUM5, B1
septimo_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.1
SBR ACUM5, B1
septimo_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.1
SBR ACUM5, B7
; Acá termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum4.1
SBR ACUM5, B7
sBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r20
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina r20
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Aca termina rade rade rade rade r
                                         ; Esta parte corresponde a si la columna es la ocho (hay que hacer otras cosas con los acumuladores). es.columna8:
        800
      816
                                      ;SEGUNDO MÉTODO DE LECTURA
leo.tipo.1B:
ROL R20; En c ahora tengo el primer bit
BRCC sexto.bit.acum1.sigo; Acum1.2
SBR ACUM1, B2
sexto.bit.acum1.sigo:
RCALL incremento.contador.verticalr20
BRCC octavo.bit.acum1.sigo; Acum1.0
SBR ACUM1, B0
                                       SBR ACUM1, B0
; Acá termina primera parte de acum1 y empieza primera parte de acum2 octavo_bit_acum1_sigo:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC segundo_bit_acum2_sigo ; Acum2.6
SBR ACUM2, B6
segundo_bit_acum2_sigo:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC cuarto_bit_acum2_sigo ; Acum2.4
        826
```



```
SBR ACUM2, B4
cuarto_bit_acum2.sigo:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC sexto_bit_acum2.sigo: ;Acum2.2
SBR ACUM2, B2
sexto_bit_acum2.sigo: ;Acum2.0
BRCC octavo_bit_acum2.sigo: ;Acum2.0
BRCC octavo_bit_acum2.sigo: ;Acum2.0
BRCC octavo_bit_acum2.sigo: ;Acum2.0
BRCC octavo_bit_acum2.sigo: ;Acum3.0
SBR ACUM2, B0
;Aca terminam2.sigo:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC segundo_bit_acum3.sigo: ;Acum3.6
SBR ACUM3, B6
segundo_bit_acum3.sigo: ;Acum3.4
SBR ACUM3, B4
;Aca terminam2.sigo: RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC cuarto_bit_acum3.sigo: ;Acum3.4
SBR ACUM3, B4
;Aca terminam2.0
cuarto_bit_acum3.sigo: ;Acum3.2
SBR ACUM3, B6
sexto_bit_acum3.sigo: ;Acum3.2
SBR ACUM3, B0
;Aca terminam2.0
SBR ACUM3, B0
;Aca terminam3.sigo: ;Acum3.0
SBR ACUM3, B0
;Aca terminam4.sigo: ;Acum3.0
SBR ACUM3, B0
;Aca terminam4.sigo: ;Acum3.0
SBR ACUM3, B0
;Aca terminam4.sigo: ;Acum4.8
SBR ACUM4, B6
SBR ACUM4, 
 836
 843
 844
 851
 860
 866
                             RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC sexto_bit_acum4_sigo_c9; Acum4.2
SBR ACUM4, B2
sexto_bit_acum4_sigo_c9:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC salto_linea_c9; Acum4.0
SBR ACUM4, B0
salto_linea_c9; Linea que no tiene datos
RCALL incremento_contador_verticalr21; Roto un bit que no me interesa
RCALL incremento_contador_verticalr21; Roto un bit que no me interesa
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC segundo_bit_acum5_sigo_c9; Acum5.6
SBR ACUM5, B6
segundo_bit_acum5_sigo_c9:
RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC cuarto_bit_acum5_sigo_c9; Acum5.4
SBR ACUM5, B4
876
877
878
                            BRCC cuarto_bit_acum5_sigo_c9; Acum5.4
SBR ACUM5, B4
cuarto_bit_acum5_sigo_c9:
RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC sexto_bit_acum5_sigo_c9; Acum5.2
SBR ACUM5, B2
sexto_bit_acum5_sigo_c9:
RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC octavo_bit_acum5_sigo_c9; Acum5.0
SBR ACUM5, B0
octavo_bit_acum5_sigo_c9:
RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC segundo_bit_acum6_sigo_c9; Acum6.6
SBR ACUM6, B6
segundo_bit_acum6_sigo_c9:
RCALL incremento_contador_verticalr22
 890
                             segundo-bit-acum6-sigo-c9:
RCALL incremento-contador-verticalr22
BRCC fin-columna2; Acum6.4
SBR ACUM6, B4
;Se terminó la lectura de la columna, ahora hay que guardar los valores leidos en los acumuladores en SRAM; Guardo los valores que ya fueron completados en memoria ram.
;A continuación reviso que no esté en tipo 1 sección D fin.columna2:
CPI CONT.H, 0x01; Si es la segunda columna, tengo que guardar acum2 en length, sino en sram BRNE guardo.en.ram
MOV LENGTH, ACUM2
INC LENGTH
guardo.en.ram:
 913
                             INC LENGTH
guardo_en_ram:

RCALL guardo_acum1
RCALL guardo_acum2
RCALL guardo_acum3
CPI CONT.H, 0x09
BRNE empiezo_columna_3; Si no es la columna 9, no guardo acumuladores 4 y 5
RCALL guardo_acum4
RCALL guardo_acum5
; Empiezo columna_3 empiezo_columna_3:
INC CONT.H
RET
 921
922
923
924
925
926
927
928; TERCER MÉTODO DE LECTURA
929 leo.tipo.2A:
930 ROL R20; En c ahora tengo el primer bit
931 BRCC tercer_bit_acum1_sigo_c3; Acum1.5
```



```
SBR ACUMI, B5
tercer_bit_acuml_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
SBR ACUMI, B7
SBR ACUMI, B7
SBR ACUMI, B7
;A6 termina primera parte de acuml y empleza primera parte de acum2
primer_bit_acuml_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
SBR ACUMI, B7
SBR ACUMI, B7
SBR ACUMI, B7
SBR ACUMI, B8
SBR ACUMI, B1
SBR ACUMI, B1
SBR ACUMI, B1
SBR ACUMI, B1
SBR ACUMI, B3
quinto_bit_acuml_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
SBR ACUMI, B3
quinto_bit_acuml_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
SBR ACUMI, B3
sprimer_bit_acuml_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
SBR ACUMI, B3
SBR ACUMI, B4
SBR ACUMI, B5
SBR ACUMI, B6
SBR ACUMI, B6
SBR ACUMI, B7
SBR A
     934
       950
       957
       958
     959
960
961
962
963
964
       966
                                           ; Esta parte corresponde a si la columna es la diez (hay que hacer otras cosas con los acumuladores). es_columna10:
                                           RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC tercer_bit_acum4_sigo_c10 ; Acum4.5
SBR ACUM4, B5
tercer_bit_acum4_sigo_c10:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC salto_linea_c10 ; Acum4.7
SBR ACUM4, B7
: Acá termina primera parte de Acum4. sa
                                BRCC salto_linea_c10 ; Acum4.7

SBR ACUM4, B7
; Acá termina primera parte de Acum4, salto de línea y empieza acum5
salto_linea_c10: ; Linea que no tiene datos
RCALL incremento_contador_verticalr21; Roto un bit que no me interesa
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC septimo_bit_acum5_sigo_c10 ; Acum5.1
SBR ACUM5, B1
septimo_bit_acum5_sigo_c10:
RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC quinto_bit_acum5_sigo_c10 ; Acum5.3
SBR ACUM5, B3
quinto_bit_acum5_sigo_c10 ; Acum5.3
SBR ACUM5, B3
quinto_bit_acum5_sigo_c10:
RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC tercer_bit_acum5_sigo_c10 ; Acum5.5
SBR ACUM5, B5
tercer_bit_acum5_sigo_c10 ; Acum5.7
SBR ACUM5, B7
; Acá termina primera parte de Acum5, empieza acum6
primer_bit_acum5_sigo_c10:
RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC septimo_bit_acum6_sigo_c10 ; Acum6.1
SBR ACUM6, B1
septimo_bit_acum6_sigo_c10 ; RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC fsptimo_bit_acum6_sigo_c10 ; Acum6.1
SBR ACUM6, B1
septimo_bit_acum6_sigo_c10:
RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC fsptimo_bit_acum6_sigo_c10 ; Acum6.1
SBR ACUM6, B3
inc_columna3 ; Acum6.3
       996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1018
 1020
1025
1026 ; CUARTO MÉTODO DE LECTURA
1027 leo_tipo_2B:
1028 ROL R20 ;En c ahora tengo el primer bit
1029 BRCC cuarto_bit_acum1_sigo_c3 ;Acum1.4
```



```
SBR ACUM1, B4
cuarto_bit_acum1_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC segundo_bit_acum1_sigo_c3 ; Acum1.6
SBR ACUM1, B6
;Acá termina primera parte de acum1 y empieza primera parte de acum2
segundo_bit_acum1_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC octavo_bit_acum2_sigo_c3 ; Acum2.0
SBR ACUM2, B0
octavo_bit_acum2_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC sexto_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.2
SBR ACUM2, B2
sexto_bit_acum2_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC cuarto_bit_acum2_sigo_c3 ; Acum2.4
SBR ACUM2, B4
cuarto_bit_acum2_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC segundo_bit_acum2_sigo_c3 ; Acum2.6
SBR ACUM2, B6
;Acá termina primera parte de acum2 y empieza primera parte de acum3
segundo_bit_acum2_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC cotavo_bit_acum3_sigo_c3 ; Acum3.0
SBR ACUM3, B0
octavo_bit_acum3_sigo_c3 ; Acum3.0
SBR ACUM3, B0
octavo_bit_acum3_sigo_c3 ; Acum3.2
SBR ACUM3, B2
;Acá termina r20
sexto_bit_acum3_sigo_c3 ; Acum3.2
SBR ACUM3, B2
;Acá termina r20
sexto_bit_acum3_sigo_c3 ; Acum3.2
SBR ACUM3, B2
;Acá termina r20
sexto_bit_acum3_sigo_c3 ; Acum3.2
   1040
   1041
   1046 \\ 1047
   1048
  1049
1050
1051
1052
1053
1054
   1056
                              ; Acá termina r20
sexto.bit.acum3.sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC cuarto.bit_acum3_sigo_c3 ; Acum3.4
SBR ACUM3, B4
cuarto.bit_acum3_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC segundo.bit_acum3_sigo_c3 ; Acum3.6
SBR ACUM3, B6
; Acá termina primera parte de acum3 y empieza primera parte de acum4
segundo.bit_acum3_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC octavo_bit_acum4_sigo_c3 ; Acum4.0
SBR ACUM4, B0
octavo_bit_acum4_sigo_c3 ; Acum4.0
SBR ACUM4, B0
octavo_bit_acum4_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC chequeo_fila4 ; Acum4.2
SBR ACUM4, B2
; Se terminó la lectura de la cuarta columna. Acá se debería esperar a que se vuelvan a llenar R20, R21 y R22.
thequeo_fila4 :
CPI CONT_H, 0x0B
BRNE fin_columna4
; Esta parte corresponde a si la columna es la once (hay que hacer otras cosas con los acumuladores).
   1078
                                 ; Esta parte corresponde a si la columna es la once (hay que hacer otras cosas con los acumuladores). es_columna11:
   1085
                                es_columna11:

RCALL incremento_contador_verticalr21

BRCC cuarto_bit_acum4_sigo_c11 ; Acum4.4

SBR ACUM4, B4

cuarto_bit_acum4_sigo_c11:

RCALL incremento_contador_verticalr21

BRCC salto_linea_c11 ; Acum4.6

SBR ACUM4, B6

: Acá termina primera parte de Acum4, sa
   1086
   1087
                               SBR ACUM4, B6
; Acá termina primera parte de Acum4, salto de línea y empieza acum5
salto_linea_c11: ;Linea que no tiene datos
RCALL incremento_contador_verticalr21 ;Roto un bit que no me interesa
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC octavo_bit_acum5_sigo_c11 ;Acum5.0
SBR ACUM5, B0
octavo_bit_acum5_sigo_c11:
RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC sexto_bit_acum5_sigo_c11 ;Acum5.2
SBR ACUM5, B2
     1094
                               BRCC sexto_bit_acum5_sigo_c11 ; Acum5.2 SBR ACUM5, B2 sexto_bit_acum5_sigo_c11: RCALL incremento_contador_verticalr22 BRCC cuarto_bit_acum5_sigo_c11 ; Acum5.4 SBR ACUM5, B4 cuarto_bit_acum5_sigo_c11: RCALL incremento_contador_verticalr22 BRCC segundo_bit_acum5_sigo_c11 ; Acum5.6 SBR ACUM5. B6
RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC segundo_bit_acum5_sigo_c11 ; Acum5.6
SBR ACUM5, B6
; Acá termina primera parte de Acum5, empieza acum6
segundo_bit_acum5_sigo_c11:
RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC octavo_bit_acum6_sigo_c11 ; Acum6.0
SBR ACUM6, B0
octavo_bit_acum6_sigo_c11:
RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC octavo_bit_acum6_sigo_c11:
CRCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC fin_columna4 ; Acum6.2
SBR ACUM6, B2
ofin_columna4:
CPI CONTH, 0x0B
BRNE guardo_parcial_sram ; Por como viene el orden, primero se guardan acum6 y acum5
RCALL guardo_acum6
RCALL guardo_acum6
RCALL guardo_acum5
guardo_parcial_sram :
RCALL guardo_acum4
RCALL guardo_acum4
RCALL guardo_acum4
RCALL guardo_acum3
RCALL guardo_acum2
     1109
```



```
1129 \\ 1130 \\ 1131
            INC CONT_H
RET
1132 ; MÉTODOS AUXILIARES DE LA FUNCIÓN DE DECODIFICACIÓN:

1133 ; Rollea R20 a izquierda

1134 incremento_contador_verticalR20:

1135 ROL R20

1136 RET
1136 RET
137 ; Rollea R21 a izquierda
1138 incremento_contador_verticalR21:
1139 ROL R21
1140 RET
1141 ; Rollea R22 a izquierda
1142 incremento_contador_verticalR22:
1143 ROL R22
1144 RET
        REI
; Incrementa contador horizontal (variable de control)
incremento.contador.horizontal:
INC CONT.H
RET
          Guarda ACUM1 en SRAM, lo limpia e incrementa la cantidad de letras leidas.
1150 guardo_acum1
            MOV R14, ACUM1
ST X+, R14
EOR ACUM1, ACUM1
INC CANT_LETRAS_LEIDAS
         INC CANTLETRAS LEIDAS
RET
; Guarda ACUM2 en SRAM, lo limpia e incrementa la cantidad de letras leidas.
        guardo acum2 en sram, in
guardo acum2:
MOV R14, ACUM2
ST X+, R14
EOR ACUM2, ACUM2
INC CANTLETRASLEIDAS
RET
          Guarda ACUM3 en SRAM, lo limpia e incrementa la cantidad de letras leidas.
| Guarda Acoms eli Sram, 16
| 164 guardo_acoms:
| MOV R14, ACUM3
| ST X+, R14
| EOR ACUM3, ACUM3
| INC CANT_LETRAS_LEIDAS
         ; Guarda ACUM4 en SRAM, lo limpia e incrementa la cantidad de letras leidas.
        guardo_acum4:
MOV R14, ACUM4
ST X+, R14
EOR ACUM4, ACUM4
INC CANT_LETRAS_LEIDAS
        ; Guarda ACUM5 en SRAM, lo
guardo_acum5:
MOV R14, ACUM5
ST X+, R14
EOR ACUM5, ACUM5
INC CANT_LETRAS_LEIDAS
RET
          Guarda ACUM5 en SRAM, lo limpia e incrementa la cantidad de letras leidas.
1183 RET
1184 ; Guarda ACUM6 en SRAM, lo limpia e incrementa la cantidad de letras leidas.
1185 guardo-acum6:
1186 MOV R14, ACUM6
1187 ST X+, R14
1188 EOR ACUM6, ACUM6
1190 RET
```

Referencias

- [1] Muhammad Ali Mazidi, Zarmad Naimi, Sepehr Naimi. The AVR Microcontroller and Embedded System Using Assembly and C. Prentice Hall.
- [2] Atmel 8-bit Microcontroller 4/8/16/32Kbytes In-system Programmable Flash Datasheet.
- [3] Atmel AVR 8-bit Instruction Set Manual
- [4] https://en.wikipedia.org/wiki/QRcode
- [5] http://www.ams.org/samplings/feature-column/fc-2013-02
- [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_NXT

Apéndice

A continuación se muestran los esquemáticos de la placa de Arduino UNO y del circuito diseñado para la implementación del escaneo.



Arduino™UNO Reference Design

