# Facultad de Ingeniería - UBA Departamento de Electrónica 86.07/66.09 - Laboratorio de Microprocesadores

# Escaneo y Decodificación de Códigos QR



Profesor:			Ing. Guillermo Campiglio							
Cuatrimestre/Año:			$2^{\circ}/2016$							
Turno de las clases prácticas			Miércoles							
Jefe de trabajos prácticos:			Ing. Ricardo Arias							
,										
Autores			Seguimiento del proyecto							
Nombre	Apellido	Padrón								
Lautaro	Estienne	96671								
Tomás	Rebollo	90986								

Observaciones:					

Fecha	de aprob	oación	Firma J.T.F		

Coloquio				
Nota final				
Firma profesor				



#### Resumen

En el presente trabajo, se construyó y programó un dispositivo capaz de escanear un código QR impreso en una hoja de papel, decodificarlo y enviar el mensaje contenido en él a un dispositivo celular. A su vez, el mismo fue diseñado para que el control de encendido y apagado del escaneo y el envío del mensaje sean controlados por Bluetooth.

#### 1. Breve Introducción

Un código QR (*Quick Response code*, "código de respuesta rápida") es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos, que se utiliza hoy en día en distintas formas:

- Registro de repuestos en el área de la fabricación de vehículos (primera implementación de estos códigos)
- Administración de inventarios en una gran variedad de industrias
- Almacenamiento de direcciones de páginas WEB en publicidades y anuncios
- Venta de productos y marketing de fidelización (como por ejemplo, cupones o descuentos)
- Etiquetado de productos en la tienda (como un código de barras)

La información que contiene un código QR puede incluír caracteres ACII, Kanji, o combinaciones de ambos, y además de los caracteres codificados, la matriz contiene una serie de puntos que dan información acerca de cómo está almacenado el mensaje en el código.




Figura 1: Disposición de la información en la matriz QR

La decodificación del código consiste básicamente en dos pasos: leer y decodificar la información auxiliar de código para entender cómo está dispuesta la información, y luego leer la matriz en la forma en que está dispuesto el código (respetando la información obtenida anteriormente). En la figura 1 se muestra un código QR con el mensaje "www.wikipedia.org", y en el mismo puede observarse qué parte del la matriz contiene la información del mensaje y qué parte contiene la información auxiliar (format info).



### 2. Objetivos Propuestos

La idea original del proyecto fue armar un dispositivo que permitiera escanear un código QR impreso en una hoja de papel, almacenar el mensaje contenido en él en la memoria temporal del microcontrolador, y finalmente, enviarlo a un dispositivo móvil por medio de una conexión bluetooth. También se decidió que el control de todo el proceso sea a través del mismo dispositivo.

# 3. Implementation

Una vez propuestos los objetivos, se pasó a pensar en la forma de implementar el scanner. En primer lugar, el dispositivo debería contener un microcontrolador que se ocupe de sincronizar el proceso en su totalidad. Se sabe además que se debería constar de un sensor de luz para realizar el escaneo y a su vez, un motor que permita mover dicho sensor por la hoja. Por otro lado, la misma hoja debería ser desplazada por otro motor independiente del anterior. Por último, es necesario un circuito que se encargue de la transmisión por bluetooth (para lo cual ya existen módulos prefabricados).

Luego de algunas variantes se llegó a la versión final del dispositivo, mostrada en la figura 2:




Figura 2: Fotografía del proyecto terminado.



Puede observase el código impreso en la hoja y los motores que controlan el rodillo que arrastra la hoja, y el carrito que mueve el sensor. A medida que la hoja avanza, el carrito hace recorrer al sensor por cada fila de la matriz. En cada barrido, se detectan los cambios de color y, con el dato de la posición del carrito, se calculan cuántos bits se leyeron de cada color. Como la matriz es un conjunto de puntos blancos y negros, entonces puede representarse como una serie de unos y ceros y almacenarse en la memoria temporal del micro. Una vez leído el código, el programa cargado en el microcontrolador decodifica el mensaje, almacenando en otra parte de memoria únicamente la sucesión de caracteres ASCII que componen el mensaje del código. Finalmente, el mensaje es transmitido al celular gracias al módulo bluetooth que se puede visualizar en la misma figura que antes.

Una vez pensada la forma en que el dispositivo trabajaría, se realizó el diagrama en bloques del circuito, el cual se muestra en la figura 3. Esto sirvió para definir los modelos de los materiales necesarios para el proyecto y posteriormente, la modularización del trabajo. En la siguiente sección se describe la lista de materiales y componentes utilizados en el circuito y en el resto del dispositivo.




Figura 3: Diagrama en bloques del circuito completo.

# 4. Descripción del Hardware

El circuito contiene una placa Arduino UNO, la cual utiliza un microcontrolador Atmega328P, que fue el implementado en este trabajo. En principio, la elección de este microcontrolador se debe fundamentalmente a la cantidad de memoria Flash y SRAM disponible, y esto es consecuencia de la gran dimensión de código que se necesitó para programar la decodificación del QR y la memoria necesaria para almacenar la matriz. Sin embargo, al finalizar el trabajo, puede comprobarse que si fuera por un tema de memoria, otros microcontroladores como el Atmega168 o el Atmega328 también habrían servido. Ahora bien, en el trabajo se utilizó la instrucción jmp para salto incondicional (debido nuevamente a la extensión del código) y esa instrucción sólo está permitida en el Atmega328P o en el Atmega168PA.

Por otro lado, se tiene el sensor de luz. El mismo fue construído específicamente para el trabajo y consiste en un circuito como el que se muestra en el esquemático del apéndice. En éste, se muestra un fotoresistor de Cadmio que varía su valor con la luz. De esta forma se obtiene una señal analogica que entra a uno de los puertos del micro y se



determina a partir de ella si el color que se está leyendo es blanco o negro. Para que el contraste entre un color y el otro sea mayor, se utilizó una tira de LEDs del otro lado del papel, de manera que llegue más luz a este último. Esta parte del trabajo fue, sin duda, la más crítica, ya que se debió preparar al equipo para que el escaneo soporte la resolución del código. Luego de varias pruebas se logró un resultado satisfactorio, con lo cual se concluyó que este sensor de fácil implementación sería suficiente para cubrir los objetivos del trabajo práctico.

Continuando con el circuito, se llega a la etapa de potencia utilizada para controlar los dos servo motores que controlan el escaneo. Estos motores funcionan correctamente con una tensión de 9 V, por lo que fue necesario adaptar la salida del microcontrolador con un puente-H doble (ya que se tienen dos motores). Para ello se eligió el integrado L298, uno de los más comunes para esta tarea. El circuito de esta etapa no comprende demasiadas complicaciones y se muestra en el apéndice del informe. Sí es posible agregar, sin embargo, que estos motores se comunican mendiante 6 conectores, descritos a continuación. Los primeros dos son la salida del puente-H: el motor avanza al aplicarle tensión positiva y retrocede con una tensión negativa; cuando no hay tensión, el motor se encuetra quieto. Existen por otro lado, otros dos pines destinados a la tensión de referencia del motor (VCC y GND). Finalmente, el motor cuenta con un encoder de dos terminales, el cual permite medir la velocidad con la que se mueve y la dirección en la que avanza. Para el trabajo sólo fue necesario uno de ellos, ya que sólo se midió la posición.

Por último, la interfaz del bluetooth no presenta mayores complicaciones, ya que el módulo utilizado (el HC-05 configurable como maestro-esclavo) tiene dos pines para la comunicación por puerto serie, y otros dos para la alimentación.

La construcción del dispositivo que permite sostener los motores, el sensor y el resto del circuito fue realizada mediante el equipo Mindstorms NXT 2.0 desarrollado por la empresa LEGO en 2006. El mismo viene equipado con los motores mencionados anteriormente y con todas las piezas necesarias para el armado del proyecto, excluyendo por supuesto, los componentes del circuito. La mayor parte de la información del funcionamiento de los motores fue obtenida de Wikipedia (ver referencia [6]) y de los diversos tutoriales encontrados en la web y dirigidos por personas que ya descubrieron el funcionamiento interno de los componentes.

#### 5. Descripción del Software

La figura ?? muestra el diagrama de flujo del programa. Para una explicación más detallada, el código se encuentra dividido en 7 grandes bloques, a saber:

- Inicialización y configuraciones: Dentro de este módulo se realizan todas las inicializaciones de variables y configuraciones a utilizar. Se utilizaron flags de estado y registros redefinidos con otros nombres para llevar más fácilmente el seguimiento del código. Las configuraciones realizadas fueron:
  - Configuración de puertos como entradas y salidas.
  - Configuración del ADC interno del microcontrolador.
  - Configuración de timers como contadores.
  - Configuración de USART como receptor de datos (el envío desde el microcontrolador será inicializado solo al momento en que se requiera enviar datos).

Una vez finalizadas las configuraciones, se realiza la primera lectura del ADC para saber en donde se encuentra actualmente el sensor.

- Recepción Bluetooth: El programa quedará esperando la recepción de datos para iniciar el proceso de lectura. Se desarrolló una aplicación móvil que envía el caracter ASCII '1' para indicar el encendido de los motores, mientras que para desplazar la hoja verticalmente, utiliza '+' y '-'.
  - Una vez recibido el caracter '1', se llama a la rutina "leer\_columna" la cual se encarga de desplazar el motor horizontal para leer una línea del QR.
- Movimiento de Motores: El dispositivo cuenta con dos motores, uno para realizar el barrido horizontal y leer cada columna de cuadrados, y otro para desplazar la hoja a la siguiente columna. El motor horizontal se maneja seteando los pines 6, 7 del puerto D y 0 del puerto B para retroceso o avance, y un bit de stop general



respectivamente. El motor vertical se maneja con los pines 2, 3 del puerto D, y 1 del puerto B. Seteando o limpiando estos bits es como se manejaron los puentes H que terminaron controlando el desplazamiento de motores. Cada motor a su vez, enviaba al microcontrolador una señal de clock mientras estuviera funcionando, para llevar un control de su desplazamiento. Esto se contabilizó utilizando los timers para lograr precisión en la lectura.

- Conteo de eventos: Los enconders de los motores fueron conectados a los pines 4 y 5 del puerto D, utilizados como contadores. Los timers 0 y 1 fueron configurados en modo CTC (clear timer on compare), con clock externo en T0 y T1 respectivamente. Ambos conteos se compararon contra dos umbrales para tener dimensión de cuando se avanzaba una unidad de lo que se quería medir. Esto fue medido y seteado a partir de los valores obtenidos.
- Conversión analógico digital: Se utilizaron una fotorresistencia y una tira de leds por debajo de la hoja para lograr dos umbrales de tensión bien diferenciados para cada estado (blanco y negro). A partir de esto, se midió el voltaje con el ADC para saber en que color se encontraba el sensor.
  - El principal problema que se encontró en la conversión, es que no se podía definir con absoluta precisión la longitud de cada cuadrado del código para saber que valor correspondía a cada instante. Para eso, se estableció una medida aproximada y se contabilizó cuanto avanzaba el carro en el mismo color, seteando un flag cada vez que este cambiaba. Así, se realizaba una división que terminaba por dar la cantidad de cuadrados leídos de cada color.
  - El siguiente paso fue almacenar estos valores en registros para proceder a la decodificación correspondiente de cada línea. Para eso, se utilizaron los registros R20, R21 Y R22, llenados en el orden respectivo.
  - Una vez finalizada cada columna, se llamaba al método 'desenmascarar' el cual procedía a aplicar la máscara seteada por defecto y posteriormente decodificar.
- **Decodificación:** Fueron utilizados 6 acumuladores (ACUM0, ACUM1, ACUM2, ACUM3, ACUM 4 y ACUM5) para almacenar los bits leidos en el orden decodificado correspondiente.
  - La decodificación fue realizada bit a bit, rolleando cada registro al carry y dependiendo de su valor y la posición del mismo, seteando bits en los acumuladores. Cabe aclarar que el código QR tiene una estructura no cien por ciento homogénea, por lo cual dependiendo de la columna que se estaba leyendo, la forma de lectura y decodificado era distinta. Para las primeras 8 columnas, dos acumuladores se llenaron cada dos columnas (ACUM1 y ACUM2), mientras que otros (los ubicados horizontalmente, ACUM 0 Y ACUM3), se llenaron cada 4. Mientras que para las restantes, fueron llenados cada dos columnas (ACUM1, ACUM2, ACUM3 y ACUM4), y cada 4 (ACUM0 y ACUM5).
  - Finalmente, a medida que cada acumulador era completamente llenado, se volcaba su valor en una tabla de memoria RAM en el orden correspondiente de lectura para que al finalizar, solo alcanzara con recorrer esta tabla. Para saber donde finalizaba, al terminar la lectura se agregó el caracter '/'.
  - Si bien la estructura del código obligaba a un engorroso proceso de decodificado bit a bit, se pudo reutilizar bastante código ya que al final de cuentas, eran 4 maneras distintas de recorrer los registros donde se almacenó la lectura inicial.
- Envío Bluetooth: Para finalizar, se configuró al microcontrolador para enviar datos por puerto serie utilizando la interrupción de vaciado del UDREO. A medida que se cargaban los datos, eran enviados y su valor limpiado, por lo cual la interrupción volvía a ejecutarse. A medida que esto ocurría, se incrementaban los punteros de la tabla para ir enviando letra a letra al dispositivo móvil. Una vez llegado al final, se inhabilitó nuevamente esta funcionalidad ya que sino queda enviando datos produciendo errores.

Las interrupciones utilizadas fueron:

- OC1Aaddr: Interrupción asociada al timer 1.
- OC0Aaddr: Interrupción asociada al timer 0.



- ADCCAddr: Interrupción asociada a la conversión analógica digital.
- URXCAddr: Interrupción asociada a la recepción de datos por USART.
- UDREAddr: Interrupción asociada al vaciado del UDREO para envío de datos.






Figura 4: Diagrama de flujo del programa



## 6. Conclusiones y posibles mejoras

#### Conclusiones:

- El objetivo principal del proyecto se cumplió con éxito, y el dispositivo puede recibir, bajo ciertas limitaciones, una matriz QR impresa en una hoja de papel, guardar su contenido en la memoria del microcontrolador, procesarlo y enviar el mensaje que contiene el código a un dispositivo celular que tenga conexión por bluetooth y la aplicación adecuada. En este sentido, puede decirse que el trabajo realizado resultó muy satisfactorio, y que el objetivo de fondo que contiene la implementación de un trabajo de esta magnitud (el cual fue aprender a utilizar correctamente las herramientas del microprocesador) también se realizó con éxito.
- El proyecto entregado realizaba automáticamente casi todas las funciones esperadas, menos el desplazado vertical del sensor para leer las filas de la matriz en forma continua. En lugar de ello, se decidió realizar una calibración manual (controlada por bluetooth) al finalizar cada fila. La misma consistió en controlar los motores que manejan el desplazamiento vertical de la hoja con dos nuevos botones en la aplicación móvil desarrollada para el proyecto.
  - El problema principal que se presentó fue que el control de motores para lograr precisión en el desplazado requería de más horas de trabajo y pruebas para poder calibrar la funcionalidad. Además, la estructura del dispositivo para mantener la hoja centrada y fijada era un poco endeble, lo cual terminaba provocando que los desplazamientos verticales fueran siempre distintos, no pudiendo normalizarlo a una sola medida.
  - Por otra parte, fue posible realizar el escaneo para un solo tamaño del código, ya que la distinción entre puntos blancos y negros implicaba tener conocimiento previo del ancho de cada punto. Esto se hizo a modo de simplificación y con el objetivo de acotar la complejidad del programa y las posibles fallas.
- Junto con la programación necesaria para utilizar las herramientas del micro, también se realizaron diversas tareas de hardware que permitieron ampliar nuestros conocimientos sobre la electrónica.
- Luego de finalizar el proyecto, pudimos tomar noción de qué tan importante es la planificación y el conocimiento de lo que se va a hacer y cómo, ya que esto permite saber cuánto tiempo insumir en cada tarea y darle margen a los errores que se presentarán para poder resolverlos. Además, se entendió que existe la posibilidad de que una mala decisión al principio, afecte el desarrollo del proyecto, produciendo así que los tiempos no alcancen y no se logre cumplir el objetivo. El trabajo en equipo y la división de tareas al inicio fue fundamental para ir avanzando, ya que nos resultaba muy difícil juntarnos con frecuencia. Así, cada uno avanzó en las tareas correspondientes, logrando que los tiempos alcanzaran al final del cuatrimestre.

#### Posibles mejoras a realizar:

- La mejora fundamental que podría realizarse es la de automatizar completamente el proceso de lectura, logrando que el motor vertical dé pequeños saltos de manera constante sin desplazarse por demás o mover la hoja. Para ello, debería comprobarse su comportamiento con un motor paso a paso en lugar del utilizado. Además, podría implementarse la técnica del PWM para avanzar el motor horizontal. Este método no se consideró en los planes originales ya que, en un principio, la acción del motor para recorrer una fila se limita a avanzar el motor con una única velocidad. Además, utilizar este método hace que sea mucho más complejo el proceso de identificación de cada punto.
- Consideramos que sea posible mejorar la parte del programa que se encarga de la decodificación implementando una forma de almacenamiento por filas y un código hecho en C. Esto facilitaría la programación y daría la posiblidad de utilizar diferentes tipos de lectura, pero con la desventaja de que sería necesario más memoria para contener el código y las filas escaneados. Debe mencionarse que utilizar Assembler para la decodificación, siempre implica analizar bit a bit la situación, por lo cual no es posible reemplazarlo por algo que no sea engorroso de programar.



- El circuito que controlaba los motores y la tira de leds podría ser reemplazado por algo más pequeño y que realice un menor consumo de energía, ya que notamos que el regulador de tensión aumentaba bastante su temperatura, teniendo que apagar el dispositivo cada vez que se terminaba de utilizar o colocando un disipador.
- Otra cosa que se podría mejorar, es un algoritmo de control para saber cuándo es necesario realizar nuevamente la lectura de datos.

#### 7. Código

```
; PROYECTO FINAL: ESCANEO, DECODIFICACIÓN Y ENVÍO DE UN CÓDIGO QR
     .include "m328Pdef.inc"
.include "macros.inc"
;; SE DEFINE UN REGISTRO DE I/O, "SCANNER", CON LOS FLAGS NECESARIOS PARA EL ESCANEO .equ SCANNER = GPIOR0
.equ COLOR = 0 ; Negro=1, Blanco=0
.equ ESCANEANDO = 1 ; Flag para la conversión del ADC
.equ CAMBIO.COLOR = 2 ; Flag para el cálculo de los bits leídos
.equ FIN.COLUMNA = 3
.equ FIN.COLUMNA = 5 ;Flags para la recepción por bluetooth
.equ FLAG.BLUETOOTH.VACIO = 6
 ;;; SE DEFINE UN REGISTRO, "MOTORES", CON LOS FLAGS NECESARIOS PARA VIGILAR EL ESTADO DE LOS MOTORES . def MOTORES = r31
              MOTORES = r31
MOTOR_H_ENABLE =
equ MOTOR_HENABLE = 0

equ MOTOR_HENABLE = 0

equ MOTOR_HENABLE = 1

equ MOTOR_H_DIR = 2 ; DIR=FORWARD=1, DIR=REVERSE=0

equ MOTOR_VENABLE = 3

equ MOTOR_VSTOP_FLAG = 4

equ MOTOR_VDIR = 5
         REGISTROS Y CONSTANTES PERSONALIZADOS
;;; REGISTROS Y CONSTANTES PERSONALIZADOS
equ LIMITE_FLANCOS = 255 ; Número de flancos que corresponden al tiempo que
;tarda el motor Horizontal en recorrer el ancho de la página
.equ CAMANIO_CASILLA = 13 ; Número de flancos que corresponden al largo de una casilla
.equ CORTE_POR_REDONDEO = TAMANIO_CASILLA - 9
.equ CANTIDAD_FILAS = 21
.equ ULTIMO_BIT_DE_FILA = CANTIDAD_COLUMNAS - 1
.equ ULTIMO_BIT_DE_FILA = CANTIDAD_COLUMNAS - 1
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
.equ
               ULTIMO-BIT-DE-FILA = CANTIDAD-GUDMAS - 1
ULTIMO-BIT-DE-COLUMNA = CANTIDAD-FILAS - 1
BAUD-RATE = 0x67 ; Este es el valor que debe ponerse para tener un baud rate de 9600, que es el que usa el hc 05.
CARACTER-FIN = '/' ; Caracter con el que terminará el código QR
             CARACTER_FIN = '/' ;
INICIO_TABLA = 0x0100
                CERO = r0 ; Registros utilizados para una prueba de envío
 .def UNO = r1 . Cantidad de bits leídos del mismo color .def SIZE = r4 ; Registro que guarda el tamaño de un bit .def SIZE-2 = r5
            rtemp1 = r16 ; Registros auxiliares
rtemp2 = r17
BIT_ACTUAL = r18 ; Posición actual del motor en una columna.
POS_INICIAL = r8 ; Estos dos registros sirven para calcular la cantidad de bits que se leyeron del mismo color
POS_FINAL = r9
;;; REGISTROS PARA LA DECODIFICACIÓN
.def CONT.H = r19 ; Cuenta la cantidad de columnas leídas
.def CANT.LETRAS.LEIDAS = r6 ; Cuenta la cantidad de letras decodificadas
.def ACUM1 = r23 ; La idea de estos acumuladores es ir sosteniendo los val.
.def ACUM2 = r24
.def ACUM3 = r25
.def ACUM4 = r28
.def ACUM5 = r29
.def ACUM5 = r29
.def ACUM6 = r30
 . d e f
. d e f
              CANTLETRAS.LEIDAS = r6 ; Cuenta la cantidad de letras decodificadas

LENGTH = r7

ACUMI = r23 ; La idea de estos acumuladores es ir sosteniendo los valores ya procesados, que luego se guardan en SRAM

ACUM2 = r24

ACUM3 = r25

ACUM4 = r28

ACUM5 = r29

ACUM6 = r30
.equ
.equ
.equ
.equ
 .equ
```



```
;;; DEFINICIÓN DE LOS PUERTOS
;equ MOTOR.H.OUTI.PORT.DIR = DDRD ; Motores HORIZONTAL y VERTICAL.
.equ MOTOR.H.OUTI.PORT = PORTD ; Cada motor tiene dos pines (OUT1 y OUT2) que controlan la
.equ MOTOR.H.OUTI.PIN = 6 ; su movimiento:
.equ MOTOR.H.OUT2.PORT.DIR = DDRD
; forward --> OUT1=0, OUTT2=1
.equ MOTOR.H.OUT2.PORT = PORTD ; reverse --> OUT1=1, OUT2=0
.equ MOTOR.H.OUT2.PIN = 7 ; stop --> OUT1=0, OUT2=0
.equ MOTOR.H.ENABLE.PORT.DIR = DDRB ;Además, cada motor tiene un ENABLE que habilita su funcionamiento.
.equ MOTOR.H.ENABLE.PORT.DIR = DDRB
.equ MOTOR.H.ENABLE.PIN = 0
.equ MOTOR.V.OUT1.PORT.DIR = DDRD
.equ MOTOR.V.OUT1.PORT.DIR = DDRD
.equ MOTOR.V.OUT1.PORT.DIR = DDRD
.equ MOTOR.V.OUT2.PORT.DIR = DDRD
.equ MOTOR.V.OUT2.PORT.DIR = DDRD
.equ MOTOR.V.OUT2.PORT.DIR = DDRD
.equ MOTOR.V.OUT2.PORT.DIR = DDRB
.equ MOTOR.V.OUT2.PORT.DIR = DDRB
.equ MOTOR.V.ENABLE.PORT.DIR = DDRB
.equ MOTOR.V.ENABLE.PORT.DIR = DDRB
.equ MOTOR.V.ENABLE.PORT = PORTB
.equ MOTOR.V.ENABLE.PORT = DDRB
.equ MOTOR.V.ENABLE.PORT = DDRB .equ MOTOR.V.ENABLE.PORT = DORB
                                                         COUNTERO_PORT_DIR = DDRD
                                                                                                                                                                                                          Configuración de los puertos utilizados como contadores externos, conectados a los encoders del motors
                       .equ
 100
                                                         COUNTERO_PIN
                                                        COUNTER1_PORT_DIR = DDRD
COUNTER1_PIN = 5
                                                        SENSOR_INPUT_PORT_DIR = DDRC ;
Entrada analógica del sensor de luz.
SENSOR_INPUT_PIN = 1
                       .equ
 \frac{106}{107}
                                                        SENSOR_LED_PORT_DIR = DDRC ; Led que viene con el sensor. No fue necesario su utilización, SENSOR_LED_PORT = PORTC ; pero se confugura para mantenerlo apagado.
                         .equ
                       .equ SENSOR_LED_PORT = PORTC
.equ SENSOR_LED_PIN = 0
                                                         LED_PRUEBA_PORT_DIR = DDRB
LED_PRUEBA_PORT = PORTB
LED_PRUEBA_PIN = 5
                       .equ
                                                                                                                                                                                                                                                                    ; Led de prueba, de la placa de Arduino UNO.
                       .equ
                       COMIENZO DEL PROGRAMA
                  ;; Tabla de interrupciones
.org 0x0000
rjmp inicio
.org OC1Aaddr
rjmp counter1_int_handler
.org OC9Aaddr
rjmp counter0.int_handler
.org ADCCaddr
rjmp adc_int_handler
.org MDCAddr
rjmp urx_int_handler
.org URXCaddr
rjmp urx_int_handler ;Interrupción producida por la recepción de datos
.org UDREaddr
rjmp udre_int_handler
.org INT_VECTORS_SIZE
                inicio:

;; Configuraciones varias (ver sección "FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN")

ldi rtemp1, HGH(RAMEXD)

out sph, rtemp1

ldi rtemp1, LOW(RAMEXD)

reall configurar.puertos

reall configurat.puertos

reall configurat.puertos

reall configurar.puertos

reall configurat.puertos

re
143
144
145
146
147
148
149
 164
```



```
;; Hasta acá se realizaron las configuraciones necesarias para empezar el programa.
;; Ahora se realiza la primera lectura del ADC.
primera_conversion_adc:
sei ;Se habilitan las interrupciones.
sbi SCANNER,ESCANEANDO
lds rtemp1,ADCSRA
sbr rtemp1,1<<ADSC ;Se indica que el ADC está escaneando, y se habilita para que empiece
sts ADCSRA,rtemp1
esperar_primera_conversion:
sbic SCANNER,ESCANEANDO ;Si no terminó la conversión del ADC, ESCANEANDO=1
rjmp esperar_primera_conversion
sbi SCANNER,ESCANEANDO
rcall leer_datos_adc ;Con esto, se configura el color que se está leyendo cuando empieza
cbi SCANNER,CAMBIOLOCLOR
                                                                                                       Con esto, se configura el color que se está leyendo cuando empieza a leer
           ;; Se espera a recibir datos del bluetooth por interrupción. Pueden pasar tres cosas:
;; 1: se pide enviar datos al celular,
;; 2: se pide mover el motor VERTICAL, o
;; 3: se pide mover el motor HORIZONTAL para leer una nueva columna.
esperar_recibir_datos:
   sbic SCANNER,FLAG_BLUETOOTH ;Si FLAG_BLUETOOTH=1, se recibieron datos.
   rjmp RECIBIR_DATOS
   rjmp esperar_recibir_datos
RECIBIR_DATOS:
   cbi SCANNER,FLAG_BLUETOOTH
  193
                    ECIBIR_DATOS:
cbi SCANNER,FLAGBLUETOOTH
LOAD rtemp2, UDR0; Levanto en R17 el valor recibido por puerto serie.
CPI rtemp2, 'r'; La app envía el caracter 'r' si solicita recibir datos. En caso de ser así, va a ENVIAR_DATOS
BREQ ENVIAR_DATOS
CPI rtemp2, '1'; La app envía el caracter '1' si desea encender motores.
breq leer_columna
cpi rtemp2, '+'
breq avanzar_motor_V
cpi rtemp2, '-'
breq retroceder_motor_V
rjmp esperar_recibir_datos
  201
  208
  210
211
212
213
214
215; Opción 1: se pide enviar datos al celular
216 VOLVER_A_ENVIAR: ;Función para enviar datos al celular
217 sbis SCANNER, FLAG_BLUETOOTH_VACIO ;Espera a que el valor se haya enviado.
218 rjmp VOLVER_A_ENVIAR
219 LDI rtemp1, (1<<RXENO)|(1<<RXCIEO) ; Deshabilito la interrupción de UDREO.
220 STORE UCSROB, rtemp1
221 cbi SCANNER, FLAG_BLUETOOTH_VACIO
222 ENVIAR_DATOS: ;Se lee la tabla de SRAM hasta el CARACTER_FIN (donde termina el mensaje), y se envían por puerto serie.
223 ld rtemp2, X+
224 cpi rtemp2, CARACTER_FIN ;Si llegó al final del mensaje, termina el envío.
225 breq SALIR
226 STORE UDRO, rtemp2 ;Carga en UDRO el valor a enviar
227 LDI rtemp1, (1<<RXEND)|(1<<TXEND)|(1<<RXCIEO) ;Habilita la interrupción de UDREO vacío
228 STORE UCSROB, rtemp1 ;Carga el valor de la configuración
230 STORE UCSROB, rtemp1 ;Carga el valor de la configuración
231 SALIR.
232 SALIR.
233
  231 SALIR:
                                          ; Función para deshabilitar el envío de datos.
                     ALIR: ;Función para deshabilitar el envío de datos.

LDI rtemp2, ''

STORE UDRO, rtemp2; Cargo este caracter para darle un cierre al mensaje.

LDI rtemp1, (1<<RXENO)|(1<<TXENO)|(1<<RXCIEO) ; Deshabilito la interrupción de UDREO para que no enloquezca.

STORE UCSROB, rtemp1

Idi XL,LOW(INICIO_TABLA)

Idi XH,HGH(INICIO_TABLA)

cbi SCANNER,FLAG_BLUETOOTH

rimp esperar recibir datos
  \frac{232}{233}
 236
237
238
239
                      rjmp esperar_recibir_datos
  240
 241
242
243
244
245
246
              ;;Opción 2: Se pide mover el motor VERTICAL en alguna dirección, para calibrar la hoja avanzar_motor_V:
    cbi SCANNER, AVANZO_CASILLA
    rcall motor_B_forward
    esperar_motorV:
                  esperar_motorV:
sbis SCANNER, AVANZO_CASILLA
rjmp esperar_motorV
rcall motor_B_stop
cbi SCANNER, AVANZO_CASILLA
cbi SCANNER, FLAG_BLUETOOTH
rjmp esperar_recibir_datos
               retroceder_motor_V
                   rcall motor_B_reverse
rcall delay
rcall motor_B_stop
  255
  256
                      cbi SCANNER, FLAG_BLUETOOTH
rjmp esperar_recibir_datos
              ;; Opción 3: se pide leer una nueva columna. Aquí comienza el proceso de escaneo y decodificación leer_columna:
eor BIT_ACTUAL,BIT_ACTUAL
eor r20, r20
eor r21, r21
eor r22, r22
rcall guardar_primer_bit; Se guarda el primer bit de la columna, mientras el carro está quieto ldi rtemp1,0x00
sts TCNTIH,rtemp1
sts TCNTIH,rtemp1
rcall motor_A_forward
avanzar_con_motor_H:
sbic SCANNER,FIN_COLUMNA
                        Opción 3: se pide leer una nueva columna. Aquí comienza el proceso de escaneo y decodificación.
  262
  263
  264
  269
  270
```



```
rjmp leer_ultimos_bit
rcall leer_datos_adc
sbis SCANNER,CAMBIO_COLOR
                    rimp avanzar.con.motor.H

lds POS.FINAL,TCNTIL

cbi SCANNER,CAMBIO.COLOR

reall calcular.bits.leidos

mov POS.INICIAL,POS.FINAL

reall guardar.bits.en.registros

rjmp avanzar.con.motor.H

leer.ultimos.bit:

reall motor.A.stop

ldi rtemp1,LIMITE.FIANCOS

mov POS.FINAL,rtemp1

reall calcular.bits.leidos

mov POS.INICIAL,POS.FINAL

ldi rtemp1,(1<<COLOR); toggle del color para seguir guardando con la misma lógica

in rtemp2,SCANNER

eor rtemp2,rtemp1

out SCANNER,rtemp2

reall guardar.bits.en.registros

lsl r22

lsl r22

lsl r22

volver.a.inicio:

cbi SCANNER,FIN.COLUMNA

ldi rtemp1,0x00

sts TCNTIL, rtemp1

reall motor.A.reverse

seguir.retrocediendo:

sbis SCANNER,FIN.COLUMNA

rjmp seguir.retrocediendo

reall motor.A.stop
                                    rjmp avanzar_con_motor_H
lds POS_FINAL,TCNT1L
 285
 286
 291
 292
 293
 293
294
295
296
297
298
 300
 301
  306
307
                                sbis SCANNER, FIN.COLUMNA
rjmp seguir.retrocediendo
rcall motor_A_stop
cbi SCANNER, FIN.COLUMNA
rcall decodificar_linea
cbi SCANNER, FLAG_BLUETOOTH
rjmp esperar_recibir_datos
  308
  309
 310
311
312
315
                       ; FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN
                          ;; Función para configurar los puertos utilizados.
                           ;; Función para configurar los puertos utilizados.
configurar_puertos:
    push rtemp1
;; LED DE PRUEBA
ldi rtemp1,0 xff
out LED_PRUEBA_PORT_DIR, rtemp1
out LED_PRUEBA_PORT, rtemp1
cbi LED_PRUEBA_PORT, temp1
cbi LED_PRUEBA_PORT_LED_PRUEBA_PIN
;; INPUT SENSOR
cbi SENSOR_INPUT_PORT_DIR, SENSOR_INPUT_PIN ;Input = Sensor de luz
sbi SENSOR_IED_PORT_DIR, SENSOR_LED_PIN ;Output = Led del sensor de luz
cbi SENSOR_LED_PORT_SENSOR_LED_PIN ;Se configura el estado inicial del led reflectivo en apagado.
;; CONTADORES
cbi COUNTERO_PORT_DIR, COUNTERO_PIN ;Input = Encoder del motor A
cbi COUNTERO_PORT_DIR, COUNTERI_PIN ;Input = Encoder del motor B
;; MOTOR HORIZONTAL (MUEVE EL CARRITO)
sbi MOTOR_H_OUT1_PORT_DIR, MOTOR_H_OUT1_PIN ;Output = motor horizontal
sbi MOTOR_H_OUT1_PORT_DIR, MOTOR_H_ENABLE_PIN
reall motor_A_stop
sbi MOTOR_H_ENABLE_PORT_DIR, MOTOR_H_ENABLE_PIN
;; MOTOR_VERTICAL (MUEVE EL RODILLO)
sbi MOTOR_V_OUT1_PORT_DIR, MOTOR_V_OUT1_PIN ;Output = motor vertical
 319
                        configurar_puertos:
 320
  328
  334
 336
337
338
339
340
341
                                     rcall motor_B_stop
sbi MOTOR_V_ENABLE_PORT_DIR, MOTOR_V_ENABLE_PIN
                               sbi MOTOR.V.ENABLE.PORT.DIR, MOTOR.V.ENABLE.PIN
;; BLUETOOTH Y PUERTO SERIE.
;; Setear el bit rxcie0 habilita la interrupción del flag rxc del ucsr0a.
;; Al completar la recepción, rxc se setea a high.
;; Si rxcie0 = 1, cambiar rxc a uno fuerza la interrupción.
;; Setear el bit udrie0 (usart data register empty interrupt enable).
;; Cuando el udr0 esta listo para recibir nuevos datos, el UDRE (usart data register empty flag) se pone en 1.
;; Si UDRIEO = 1 y si se pone UDRE en 1, fuerza la interrupción.
Idi rtemp1, (1<<RXENO)|(1<<TXENO)|(1<<RXCIEO) ; habilito como transmisor, receptor y habilito interrupciones de recepcion store UCSROB, tremp1
LDI rtemp1, (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00)|(1<<UMSEL01); 8 bit data, sin paridad y 1 bit de parada.
STORE UCSROC, rtemp1
LDI rtemp1, BAUD.RATE; 9600 baud rate
STORE UBRROU, rtemp1
pop rtemp1
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
                                   pop rtemp1
                      ;; Función para configurar el ADC configurar_adc:
    push rtemp1
    ldi rtemp1,(1<<REFS0)|0x01 ; Referencia=VCC. Entrada=ADC1=PC1.
    sts ADMUX, rtemp1 ; Ajustado a izquierda
    ldi rtemp1,(1<<ADEN)|(1<<ADEN)|(1<<ADATE)|0x04 ; Habilitar ADC. Habilitar interrupcion.
    sts ADCSRA, rtemp1 ; Prescaler=ck/16.
    ldi rtemp1,0
    sts ADCSRB, rtemp1
    pop rtemp1
 366
                                    pop rtemp1 ret
```



```
;; Función de configuración de los timers/contadores.
configurar_contadores:
rcall config_timer1
rcall config_timer0
           ret
config_timer1:
    push rtemp1
ldi rtemp1,HIGH(LIMITE_FLANCOS)
    sts OCRIAH,rtemp1
ldi rtemp1,DW(LIMITE_FLANCOS)
    sts OCRIAL,rtemp1
ldi rtemp1,0
    sts TCCR1A,rtemp1
ldi rtemp1,(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10) ; Configurado en modo CTC, con clock externo en T1
    sts TCCR1B,rtemp1
ldi rtemp1,(1<<OCIE1A) ; Habilitar interrupciones
    sts TIMSK1,rtemp1
ldi rtemp1,(1<<OCF1A)
    out TIFR1,rtemp1
    pop rtemp1
    ret
config timer0:
383
 390
           ret

config_timer0:
    push rtemp1
    ldi rtemp1,2
    out OCROA,rtemp1
    ldi rtemp1,(1<<WGM01)
    out TCCROA,rtemp1
    ldi rtemp1,(1<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00) ; Configurado en modo CTC, con clock externo en T0
    out TCCROB,rtemp1
    ldi rtemp1,(1<<OCIE0A) ; Habilitar interrupciones
    sts TIMSKO,rtemp1
    ldi rtemp1,(1<<OCF0A)
    out TIFRO,rtemp1
    ret
398
399
 400
401
402
403
404
 405
 406
 407
           ;; Manejo de las interrupciones
adc_int_handler:
cbi SCANNER,ESCANEANDO
reti
413 counter1_int_handler
            sbi SCANNER, FIN_COLUMNA
414
           reti
sbi SCANNER, AVANZO_CASILLA
reti
           reti
udre_int_handler:
sbi SCANNER,FLAG_BLUETOOTH_VACIO
reti
           urx_int_handler:
sbi SCANNER,FLAG_BLUETOOTH
421
423
423
424
425
426
427
428
            ; ***********************; FUNCIONES AUXILIARES
           ;; Rutina de delay un delay:
push rtemp2
eor rtemp2,rtemp2
loop_delay:
rcall delay_timer2
inc rtemp2
cpi rtemp2,3
brne loop_delay
pop rtemp2
ret
                    Rutina de delay usando el Timer2
\frac{429}{430}
436
437
          delay_timer2:
    push rtemp1
ldi rtemp1,0
sts TCNT2, rtemp1 ; Valor inicial
ldi rtemp1,100
sts OCR2A, rtemp1 ; Umbral
ldi rtemp1,(1<<WGM21)
sts TCCR2A, rtemp1 ; Modo CTC
ldi rtemp1,(1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20)
sts TCCR2B, rtemp1
again:
in rtemp1.TIFR2</pre>
444
               gain:
in rtemp1, TIFR2
sbrs rtemp1, OCF2A
rjmp again
ldi rtemp1,0
sts TCCR2B,rtemp1
ldi rtemp1,(1<<OCF2A)
out TIFR2,rtemp1
pop rtemp1
ret
 453
 454
                                                                                  ; Detener Timer
460
            ;; Funciones para controlar los motores motor_A_forward:
    cbi MOTOR_H_OUT1_PORT, MOTOR_H_OUT1_PIN    sbi MOTOR_H_OUT2_PIN_, MOTOR_H_OUT2_PIN    sbr MOTORE$,1<<MOTOR_H_DIR

           motor_A_stop:
    cbi MOTOR_H_OUT1_PORT, MOTOR_H_OUT1_PIN
    cbi MOTOR_L_OUT2_PORT, MOTOR_H_OUT2_PIN
    sbr MOTORES,1<<MOTOR_H_STOP_FLAG
```



```
ret
motor_A_reverse:
sbi MOTOR_H_OUT1_PORT, MOTOR_H_OUT1_PIN
cbi MOTOR_H_OUT2_PORT, MOTOR_H_OUT2_PIN
sbr MOTORES,1<<MOTOR_H_DIR
cbr MOTORES,1<<MOTOR_H_STOP_FLAG
          ret
motor_B_forward:
cbi MOTOR_V_OUT1_PORT, MOTOR_V_OUT1_PIN
sbi MOTOR_V_OUT2_PORT, MOTOR_V_OUT2_PIN
sbr MOTORES,1<<MOTOR_V_DIR
cbr MOTORES,1<<MOTOR_V_STOP_FLAG
          ret
motor_B_stop:
    cbi MOTOR_V_OUT1_PORT, MOTOR_V_OUT1_PIN
    cbi MOTOR_V_OUT2_PORT, MOTOR_V_OUT2_PIN
    sbr MOTORES,1<<MOTOR_V_STOP_FLAG
  490
               sbi MOTOR.V.OUT1.PORT, MOTOR.V.OUT1.PIN
cbi MOTOR.V.OUT2.PORT, MOTOR.V.OUT2.PIN
cbr MOTORES,1<<MOTOR.V.DIR
cbr MOTORES,1<<MOTOR.V.STOP.FLAG
pop rtemp1
pop rtemp2
ret
          ;; Función para guardar el primer bit de la columna.guardar_primer_bit:
            set
sbis SCANNER, COLOR
  543
               bld r20,0
eor POS_INICIAL, POS_INICIAL
          ;; Esta función se llama cuando hubo un cambio de color y se utiliza para ;; calcular cuántos bits del mismo color se leyeron. calcular_bits_leidos:
          push rtemp1
mov rtemp1, POS_FINAL
sub rtemp1, POS_INICIAL
cp rtemp1, SIZE
brlo redondear
dividir:
          dividir:
sub rtemp1, SIZE
inc CANT
cp rtemp1, SIZE
brlo redondear
rjmp dividir
redondear:
  560
          redondear:
    cp rtemp1, SIZE_2
    brlo terminar_division
    inc CANT
terminar_division:
             pop rtemp1
```



```
;; Luego de calcular la cantidad de bits que se leyeron y se guardan en CANT, ;; se llama a esta fucnión para guardarlos en r20, r21 y r22. guardar_bits_en_registros:
                       set
sbic SCANNER, COLOR
                  sbic SCANNER, COLOR
clt; Se guarda el color leído en flag T.
donde.estoy:
cpi BIT.ACTUAL, 0 x 10
brsh guardar.en.r22
cpi BIT.ACTUAL, 0 x 08
brsh guardar.en.r21
guardar.en.r20:
tst CANT
breq terminar.guardado
lsl r20
bld r20,0
dec CANT
inc BIT.ACTUAL
rjmp donde.estoy
                  dec CANI
inc BIT.ACTUAL
rjmp donde.estoy
guardar.en.r21:
tst CANT
breq terminar_guardado
lsl r21
bld r21,0
dec CANT
inc BIT.ACTUAL
rjmp donde.estoy
guardar.en.r22:
tst CANT
breq terminar_guardado
lsl r22
bld r22,0
dec CANT
inc BIT.ACTUAL
rjmp donde.estoy
terminar_guardado
tsl r22
bld r22,0
dec CANT
inc BIT.ACTUAL
rjmp donde.estoy
terminar_guardado:
ret
   598
599
600
601
    604
                   ;; Función de decodificación QR. (Desde acá hasta el final del código se encuentra la función que se encarga de decodificar).
 ; Función de decodificación QR. (Desde acá hasta el final del código se encuentra la funde decodificar).

desenmascarar:

ldi rtempl,0 xff
eor r20, rtempl
eor r21, rtempl
eor r22, rtempl
rjmp continuar_sin_mascara
decodificar_linea:

lb primero que se hace es sacarle la máscara al código, la cual se conoce previamente.

lo pri CONTH,20
breq desenmascarar
cpi CONTH,17
breq desenmascarar
cpi CONTH,11

breq desenmascarar
cpi CONTH,11

breq desenmascarar
cpi CONTH,5

breq desenmascarar
cpi CONTH,5

breq desenmascarar
cpi CONTH,5

breq desenmascarar
cpi CONTH,5

breq desenmascarar
cpi CONTH,2

breq desenmascarar
cpi CONTH,2

breq desenmascarar
cpi CONTH,2

continuar_sin_mascara:

continuar_sin_mascara:
                   continuar_sin_mascara:
;Veo en que columna estoy parado y en base a eso llamo al método para decodificar
CP_LENGTH, CANT_LETRAS_LEIDAS
BREQ salto_a_fin
CPI_CONT_H, 0x00 ;Es primera columna (col 0)
BRNE no_es_cero
JMP leo_tipo_lA
salto_a_fin:
JMP FIN
No_es_cero:
CPI CON1...,
BRNE no.es.cero
JMP leo_tipo_1A
salto_a_fin:
JMP FIN
640 no.es.cero:
CPI CONTH, 0x01; Es segunda columna (col 1)
BRNE no.es_uno
'co_tipo_1B
    634
   641
642
643
644
645
646
647
                   CPI CONT_H, 0x01; Es segunda columna (col 1)
BRNE no_es_uno
JMP leo_tipo_1B
no_es_uno:
CPI CONT_H, 0x02; Es tercera columna (col 2)
BRNE no_es_dos
JMP leo_tipo_2A
                    no_es_dos:
CPI CONT_H, 0x03 ; Es cuarta columna (col 3)
                   CPI CONT.H. 0x03; Es cuarta columna (col 3)
BRNE no.es.tres
JMP leo.tipo.2B

CPI CONT.H. 0x04; Es quinta columna (col 4)
BRNE no.es.cuatro
JMP leo.tipo.1A

no.es.cuatro:
CPI CONT.H. 0x05; Es sexta columna (col 5)
    650
   656
                    no_es_cuatro:
CPI CONT.H, 0x05; Es sexta columna (col 5)
BRNE no_es_cinco
JMP leo_tipo_1B
no_es_cinco:
CPI CONT.H, 0x06; Es septima columna (col 6)
BRNE no_es_seis
JMP leo_tipo_2A
   657
                   no-es-seis:
CPI CONT.H, 0x07 ; Es octava columna (col 7)
                   BRNE no_es_siete
JMP leo_tipo_2B
no_es_siete:
    666
```



```
CPI CONT.H., 0x08 ; Es novena columna (col 8)
BRNE no_es_ocho
JMP leo_tipo_1A
no_es_ocho:
CPI CONT.H., 0x09 ; Es decima columna (col 9)
                        BRNE no_es_nuev
JMP leo_tipo_1B
                BRNE no_es_nueve

JMP leo_tipo_1B

no_es_nueve:
CPI CONTH, 0x0A ;Es onceava columna (col 10)
BRNE no_es_diez

JMP leo_tipo_2A

no_es_diez:
CPI CONTH, 0x0B ;Es doceava columna (col 11)
680
                 CPI CONT.H, 0x0B; Es doceava columna (col: BRNE no-es-once JMP leo_tipo_2B no_es_once: CPI CONT.H,21; Es doceava columna (col: 11) BREQ FIN INC CONT.H
686
687
                            INC
RET
688
689
690
691
692
693
                            N:
LDI ACUMI, CARACTER.FIN ;Guardo caracter de fin para luego saber hasta donde tengo que leer por bluetooth
RCALL guardo_acum1
LDI XL, LOW(INICIO.TABLA) ;Reinicio punteros
LDI XH, HIGH(INICIO.TABLA)
694
                            INC XL
695
                 buscar_fin_mensaje: ;Si el
ld rtemp1,X+
cpi rtemp1,16
brsh buscar_fin_mensaje
encontrado:
                                                                                                                         ; Si el byte que se lee empieza con 0000 significa que ahí es donde debería estar el caracter final
                encontrado:
dec XL
cpi XL,0xff
breq decrementar-parte_baja
guardar_caracter:
ldi rtemp1, CARACTER_FIN
st X,rtemp1
ldi XL,LOW(INICIO_TABLA)
ldi XH,HIGH(INICIO_TABLA)
RET
decrementar
708
709
710
711
712
713
                  decrementar_parte_baja:
                       dec XH
rjmp guardar_caracter
714
715
716
                  ; ACÁ EMPIEZAN LOS MÉTODOS DE LECTURA Y DECODIFICACIÓN. LA REGLA ES: EL METODO DE BRCC ; HACE REFERENCIA AL ORDEN DE LECTURA (VER EXCEL) , Y EL SBR HACE REFERENCIA AL BIT A SETEAR.
             PHACE REFERENCIA AL ORDEN DE LECTURA (VER EXCEL), Y EL SBR HACE REFERENCIA AL BIT A SETEAR.

PHACE REFERENCIA AL ORDEN DE LECTURA (VER EXCEL), Y EL SBR HACE REFERENCIA AL BIT A SETEAR.

PHACE REFERENCIA AL ORDEN DE LECTURA (VER EXCEL), Y EL SBR HACE REFERENCIA AL BIT A SETEAR.

PHACE REFERENCIA AL ORDEN DE LECTURA (VER EXCEL), Y EL SBR HACE REFERENCIA AL BIT A SETEAR.

BRCC quinto.bit.acuml.sigo:

RCALL incremento.contador.verticalr20

BRCC primer.bit.acuml.sigo:

RCALL incremento.contador.verticalr20

BRCC primer.bit.acuml.sigo:

RCALL incremento.contador.verticalr20

SBR ACUN2, B7

FINE ACUN2, B3

SBR ACUN2, B5

SBR ACUN2, B5

SBR ACUN2, B3

Quinto.bit.acuml.sigo:

RCALL incremento.contador.verticalr20

BRCC septimo.bit.acuml.sigo:

RCALL incremento.contador.verticalr20

BRCC septimo.bit.acuml.sigo:

RCALL incremento.contador.verticalr20

BRCC Acuml. B3

Quinto.bit.acuml.sigo:

RCALL incremento.contador.verticalr20

BRCC Acuml. SBR ACUN2, B3

Quinto.bit.acuml.sigo:

RCALL incremento.contador.verticalr20

BRCC RCALL incremento.contador.verticalr21

BRCC Septimo.bit.acum3.sigo:

RCALL incremento.contador.verticalr21

BRCC Captimo.bit.acum3.sigo:

RCALL incremento.contador.verticalr21

BRCC Ca
717
718
719
720
721
722
 724
 739
740
```



```
primer_bit_acum4_sigo:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC chequeo_fila ; Acum4.5
SBR ACUM4, B5
771 ; Se terminó la lectura de la primera columna, acá se debería esperar a que se vuelvan a llenar R20, R21 y R22
772 ; Si es tipo 1 C o D, debo seguir guardando en el acumulador el bit vertical, sino salto al final
773 chequeo_fila:
CPI CONT_H, 0x08
BRNE fin_columna1
776 : Esta parte corresponde a si la columna es la ocho (hay que hacer otras cosas con los acumuladores)
                             ; Esta parte corresponde a si la columna es la ocho (hay que hacer otras cosas con los acumuladores). es_columna8:
                        BRNE fin_columnal;
Esta parte corresponde a si la columna es la ocho (hay que hacer otras es_columna8:

RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC septimo_bit_acum4_sigo_c8;
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC salto_linea; Acum4.1
SBR ACUM4, B1
salto_linea:; Linea que no tiene datos
RCALL incremento_contador_verticalr21; Roto un bit que no me interesa
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC primer_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.7
SBR ACUM5, B7
primer_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.7
SBR ACUM5, B5
; Acá termina r20
BRCC tercer_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.5
SBR ACUM5, B5
; Acá termina r20
tercer_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.3
SBR ACUM5, B3
quinto_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.3
SBR ACUM5, B3
quinto_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.1
SBR ACUM5, B1
septimo_bit_acum5_sigo_c8; Acum4.1
SBR ACUM5, B1
SBR ACUM5, B1
SBR ACUM5, B1
SBR ACUM5, B1
SECC primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM5, B7
; Acá termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B7
; Acá termina r22
primer_bit_acum6_sigo_c8; Acum6.7
SBR ACUM6, B5
; Finalizó toda la columna
fin_columna1:
INC CONT_H
RET
;SEGUNDO MÉTODO DE LECTURA
    800
 816
                                  SEGUNDO MÉTODO DE LECTURA
                            ;SEGUNDO METODO DE LECTURA
leo_tipo_1B:
ROL R20 ;En c ahora tengo el primer bit
BRCC sexto_bit_acum1_sigo ;Acum1.2
SBR ACUM1, B2
sexto_bit_acum1_sigo:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC octavo_bit_acum1_sigo ;Acum1.0
SBR ACUM1, B0
:Acă termina_primera_parte_de_acum1_v_ei
                        BRCC octavo_bit_acum1_sigo ; Acum1.0
SBR ACUM1, B0
; Acá termina primera parte de acum1 y empieza primera parte de acum2
octavo_bit_acum1_sigo:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC segundo_bit_acum2_sigo ; Acum2.6
SBR ACUM2, B6
segundo_bit_acum2_sigo:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC cuarto_bit_acum2_sigo ; Acum2.4
SBR ACUM2, B4
cuarto_bit_acum2_sigo:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC sexto_bit_acum2_sigo ; Acum2.2
SBR ACUM2, B2
SEX ACUM2, B2
SEX ACUM2, B2
SEX ACUM2, B3
SEX ACUM2_SIGO:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC octavo_bit_acum2_sigo; Acum2.0
SBR ACUM2, B0
; Acá termina primera parte de acum2 y empieza primera parte de acum2
  826
  834
  835
  841
                         BRCC octavo_bit_acum2_sigo ; Acum2.0

SBR ACUM2, B0

; Acá termina primera parte de acum2 y empieza primera parte de acum3
octavo_bit_acum2_sigo:

RCALL incremento_contador_verticalr20

BRCC segundo_bit_acum3_sigo ; Acum3.6

SBR ACUM3, B6
segundo_bit_acum3_sigo:

RCALL incremento_contador_verticalr20

BRCC cuarto_bit_acum3_sigo ; Acum3.4

SBR ACUM3, B4
; Acá termina r20
cuarto_bit_acum3_sigo:

RCALL incremento_contador_verticalr21

BRCC sexto_bit_acum3_sigo;

RCALL incremento_contador_verticalr21

BRCC sexto_bit_acum3_sigo;

RCALL incremento_contador_verticalr21

BRCC octavo_bit_acum3_sigo;

RCALL incremento_contador_verticalr21

BRCC octavo_bit_acum3_sigo;

RCALL incremento_contador_verticalr21

BRCC octavo_bit_acum3_sigo;

Acum3.0

SBR ACUM3, B0
; Acá termina primera parte de acum3 y empieza primera parte de acum4
octavo_bit_acum3_sigo;

RCALL incremento_contador_verticalr21

BRCC segundo_bit_acum4_sigo ; Acum4.6
 849
850
851
```



```
SBR ACUM4, B6
segundo_bit_acum4_sigo:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC chequeo_fila2 ;Acum4.4
SBR ACUM4, B4
chequeo_fila2:
CPI CONTH, 0x09
BRNE fin_columna2
; Esta parte corresponde a si la columna es la nueve (hay que hacer otras cosas con los acumuladores).
es_columna9:
RCALL incremento_contador_verticalr21
                            BRNE fin.columna9:

Esta parte corresponde a si la columna es la nueve (hay que hacer otras cosas con los acumuladores).

es.columna9:

RCALL incremento.contador.verticalr21

BRCC esxto.bit.acum4.sigo.c9: [Acum4.2

SEX ACUM4. B2

sexto.bit.acum4.sigo.c9: [Acum4.0

BRCC salto.linea.c9: [Acum4.0

BRCC salto.linea.c9: [Acum4.0

BRCC salto.linea.c9: [Acum4.0

BRCALL incremento.contador.verticalr21

BRCC sgundo.bit.acum5.sigo.c9: [Acum5.6

SBR ACUM5. B6

segundo.bit.acum5.sigo.c9: [Acum5.6

SBR ACUM5. B6

segundo.bit.acum5.sigo.c9: [Acum5.4

SBR ACUM5. B6

cuarto.bit.acum5.sigo.c9: [Acum5.4

SBR ACUM5. B1

cuarto.bit.acum5.sigo.c9: [Acum5.2

BRCC cuarto.bit.acum5.sigo.c9: [Acum5.2

BRCC cuarto.bit.acum5.sigo.c9: [Acum5.0

SBR ACUM5. B1

cuarto.bit.acum5.sigo.c9: [Acum5.0

SBR ACUM5. B2

cuarto.bit.acum5.sigo.c9: [Acum5.0

SBR ACUM5. B3

cuarto.bit.acum5.sigo.c9: [Acum5.0

SBR ACUM5. B4

cuarto.bit.acum5.sigo.c9: [Acum5.0

SBR ACUM5. B5

cuarto.bit.acum5.sigo.c9: [Acum5.0

SBR ACUM5. B1

cuarto.bit.acum5.sigo.c9: [Acum6.0

SBR ACUM5. B1

sexto.bit.acum5.sigo.c9: [Acum6.0

SBR ACUM5. B1

sexto.bit.acum5.sigo.c9: [Acum6.0

SBR ACUM5. B2

cuarto.bit.acum5.sigo.c9: [Acum6.0

SBR ACUM6. B4

SBR ACUM6. B4

SBR ACUM6. B6

SBR ACUM6. B6

SBR ACUM6. B6

SBR ACUM6. B7

SBR ACUM6. B8

SBR ACU
876
877
878
   891
 906
 907
 913
                               INC LENGTH
guardo.en.ram:

RCALL guardo.acum1

RCALL guardo.acum3

CPI CONT.H, 0x09

BRNE empiezo.columna_3; Si no es la columna 9, no guardo acumuladores 4 y 5

RCALL guardo.acum4

RCALL guardo.acum5

; Empiezo columna_3 empiezo.columna_3:

INC CONT.H

RET
 920
 921
924
925
926
927
                            ; TERCER MÉTODO DE LECTURA

leo_tipo_2A:
ROL R20; En c ahora tengo el primer bit
BRCC tercer_bit_acum1_sigo_c3; Acum1.5
SBR ACUM1, B5

tercer_bit_acum1_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC primer_bit_acum1_sigo_c3; Acum1.7
SBR ACUM1, B7
; Acá termina primera parte de acum1 y empieza primera parte de acum2
primer_bit_acum1_sigo_c3;
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC septimo_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.1
SBR ACUM2, B1
septimo_bit_acum2_sigo_c3;
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC quinto_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.3
SBR ACUM2, B3
quinto_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.3
SBR ACUM2, B3
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC tercer_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.5
SBR ACUM2, B5
tercer_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.5
SBR ACUM2, B7
; Acá termina primera parte de acum2 y empieza primera parte de acum3
primer_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.7
SBR ACUM2, B7
; Acá termina primera parte de acum2 y empieza primera parte de acum3
primer_bit_acum3_sigo_c3; Acum3.1
SBR ACUM3, B1
septimo_bit_acum3_sigo_c3; Acum3.1
SBR ACUM3, B1
septimo_bit_acum3_sigo_c3; Acum3.3
SBR ACUM3, B3
SBR ACUM3, B3
 933
 940
 948
 956
```



```
;Acá termina r20
quinto_bit_acum3.sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC tercer_bit_acum3.sigo_c3 ;Acum3.5
SBR ACUM3, B5
tercer_bit_acum3.sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC primer_bit_acum3.sigo_c3 ;Acum3.7
SBR ACUM3, B7
;Acá termina primera parte de acum3 y empieza primera parte de acum4
primer_bit_acum3.sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC septimo_bit_acum4_sigo_c3 ;Acum4.1
SBR ACUM4, B1
septimo_bit_acum4_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC chequeo_fila3 ;Acum4.3
SBR ACUM4, B3
                966
                                          BRCC chequeo.fila3; Acum4.3
SBR ACUM4, B3
; Se terminó la lectura de la tercer columna, acá se debería esperar a que se vuelvan a llenar R20, R21 y R22.
; Empiezo cuarta columna. Reviso que no sea tipo 2 sección C
chequeo.fila3:
CPI CONT.H. 0xA
BRNE fin.columna3
; Esta parte corresponde a si la columna es la diez (hay que hacer otras cosas con los acumuladores).
es.columna10:
BCAU. incremento contador vertical: 21
                980
                981
                                          es_columna10:

RCALL incremento_contador_verticalr21

BRCC tercer_bit_acum4_sigo_c10 ; Acum4.5

SBR ACUM4, B5

tercer_bit_acum4_sigo_c10:

RCALL incremento_contador_verticalr21

BRCC salto_linea_c10 ; Acum4.7

SBR ACUM4, B7

: Acd termina primera parte de Acum4, sa
BRCC salto_linea_c10 ; Acum4.7

SBR ACUM4, B7

; Acá termina primera parte de Acum4, salto de línea y empieza acum5

salto_linea_c10: ; Linea que no tiene datos

RCALL incremento_contador_verticalr21 ; Roto un bit que no me interesa

RCALL incremento_contador_verticalr21

BRCC septimo_bit_acum5_sigo_c10 ; Acum5.1

SBR ACUM5, B1

septimo_bit_acum5_sigo_c10:

RCALL incremento_contador_verticalr22

BRCC quinto_bit_acum5_sigo_c10 ; Acum5.3

SBR ACUM5, B3

quinto_bit_acum5_sigo_c10 ; Acum5.5

SBR ACUM5, B3

quinto_bit_acum5_sigo_c10 ; Acum5.5

SBR ACUM5, B5

SBR ACUM5, B5

SBR ACUM5, B5

SBR ACUM5, B5

1000

tercer_bit_acum5_sigo_c10 ; Acum5.7

SBR ACUM5, B7

SBR ACUM5, B1

SCALL incremento_contador_verticalr22

BRCC primer_bit_acum5_sigo_c10 ; Acum5.7

SBR ACUM5, B7

SBR ACUM6, B1

septimo_bit_acum6_sigo_c10 ; Acum6.1

SBR ACUM6, B1

SBR ACUM6, B3

SBR ACUM6, B3

SBR ACUM6, B3

SBR ACUM6, B3

fin_columna3 ; Acum6.3

SBR ACUM6, B3

fin_columna3 ; INC CONT.H

RET

1026

; CUARTO MÉTODO DE LECTUBA
         1021
1022
1023
1024
1025
                                      RET

; CUARTO MÉTODO DE LECTURA
leo_tipo_2B:
ROL R20; En c ahora tengo el primer bit
BRCC cuarto_bit_acum1_sigo_c3; Acum1.4
SBR ACUM1, B4
cuarto_bit_acum1_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC segundo_bit_acum1_sigo_c3; Acum1.6
SBR ACUM1, B6
; Acá termina primera parte de acum1 y empieza primera parte de acum2
segundo_bit_acum1_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC cctavo_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.0
SBR ACUM2, B0
octavo_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.2
SBR ACUM2, B0
sexto_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.2
SBR ACUM2, B2
sexto_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.2
SBR ACUM2, B2
sexto_bit_acum2_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC cuarto_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.4
SBR ACUM2, B4
cuarto_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.4
SBR ACUM2, B6
cuarto_bit_acum2_sigo_c3; Acum2.6
SBR ACUM2, B6
; Acá termina primera parte de acum2 y empieza primera parte de acum3
segundo_bit_acum2_sigo_c3:
         1026
1027
1028
          1030
         1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
          1038
          1046
          1047
                                       SBR ACUM2, B6
;Acá termina primera parte de acum2 y empieza primera parte de acum3 segundo_bit_acum2.sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC octavo_bit_acum3_sigo_c3; Acum3.0
SBR ACUM3, B0
octavo_bit_acum3_sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr20
BRCC sexto_bit_acum3_sigo_c3; Acum3.2
SBR ACUM3, B2
            1053
            1054
```



```
; Acá termina r20
sexto_bit_acum3.sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC cuarto_bit_acum3.sigo_c3 ; Acum3.4
SBR ACUM3, B4
cuarto_bit_acum3.sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC segundo_bit_acum3.sigo_c3 ; Acum3.6
SBR ACUM3, B6
; Acá termina primera parte de acum3 y empieza primera parte de acum4
segundo_bit_acum3.sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC octavo_bit_acum4.sigo_c3 ; Acum4.0
SBR ACUM4, B0
octavo_bit_acum4.sigo_c3:
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC chequeo_fila4 ; Acum4.2
SBR ACUM4, B2
   1064
  1071
                        BRCC chequeo.fila4; Acum4.2
SBR ACUM4, B2
; Se terminó la lectura de la cuarta columna. Acá se debería esperar a que se vuelvan a llenar R20, R21 y R22.
; Empiezo quinta columna. Reviso que no sea tipo 2 sección D.
chequeo.fila4:
CPI CONT.H., 0x0B
BRNE fin.columna4
; Esta parte corresponde a si la columna es la once (hay que hacer otras cosas con los acumuladores).
es.columna11:
BCAU. incremento contador vertical: 21
   1078
  1080
1081
1082
1083
1084
1085
                        es_columna11:

RCALL incremento_contador_verticalr21

BRCC cuarto_bit_acum4_sigo_c11 ; Acum4.4

SBR ACUM4, B4

cuarto_bit_acum4_sigo_c11:

RCALL incremento_contador_verticalr21

BRCC salto_linea_c11 ; Acum4.6

SBR ACUM4, B6

: Acá termina primera parte de Acum4, sa
   1086
   1087
   1088
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC salto_linea_cl1 ; Acum4.6
SBR ACUM4, B6
; Aca termina primera parte de Acum4, salto de línea y empieza acum5
salto_linea_cl1: ; Linea que no tiene datos
RCALL incremento_contador_verticalr21; Roto un bit que no me interesa
RCALL incremento_contador_verticalr21
BRCC octavo_bit_acum5.sigo_cl1 ; Acum5.0
SBR ACUM5, B0
octavo_bit_acum5_sigo_cl1 ; Acum5.2
BRCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC sexto_bit_acum5_sigo_cl1 ; Acum5.2
SBR ACUM5, B2
sexto_bit_acum5_sigo_cl1 ; Acum5.2
SBR ACUM5, B2
sexto_bit_acum5_sigo_cl1 ; Acum5.4
SBR ACUM5, B4

RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC cuarto_bit_acum5_sigo_cl1 ; Acum5.4
SBR ACUM5, B4

RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC cuarto_bit_acum5_sigo_cl1 ; Acum5.6
SBR ACUM5, B6

RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC cegundo_bit_acum5_sigo_cl1 ; Acum5.6
SBR ACUM5, B6

RCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC cegundo_bit_acum5_sigo_cl1 ; Acum6.0
SBR ACUM6, B0

octavo_bit_acum6_sigo_cl1 ; Acum6.0
SBR ACUM6, B0

octavo_bit_acum6_sigo_cl1 ; Acum6.0
SBR ACUM6, B0

octavo_bit_acum6_sigo_cl1 ; Acum6.0
SBR ACUM6, B0

fin_columna4 ; Acum6.2
SBR ACUM5, B6

FRCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC citavo_bit_acum6_sigo_cl1 ; Acum6.0
SBR ACUM6, B0

octavo_bit_acum6_sigo_cl1 ; Acum6.0
SBR ACUM6, B0

fin_columna4 ; Acum6.2
SBR ACUM5, B6

FRCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC citavo_bit_acum6_sigo_cl1 ; Acum6.0
SBR ACUM5, B6

FRCALL incremento_contador_verticalr22
BRCC citavo_bit_acum6_sigo_cl1 ; Acum6.0
SBR ACUM5, B6

FRCALL incremento_contador_verticalr22
BRCALL incremento_contador_verticalr22
BRCALL incremento_contador_verticalr22
BRCALL juardo_acum6

RCALL juardo_acum6
RCALL juardo_acum6
RCALL juardo_acum6
RCALL juardo_acum4
                        RCALL guardo_acumb
guardo_parcial.sram:
RCALL guardo_acum4
RCALL guardo_acum3
RCALL guardo_acum2
INC CONT_H
RET
  1123
1126
1127
1128
1129
1130
1131
                        ; MÉTODOS AUXILIARES DE LA FUNCIÓN DE DECODIFICACIÓN: ;Rollea R20 a izquierda incremento_contador_verticalR20:
   1132
1133
1134
1135
                           ROL R20
RET
    1136
                       :Rollea R21 a izquierda
incremento_contador_verticalR21:
ROL R21
RET
1138 incrementa contador horizontal:
                        ; Incrementa contador horizontal (variable de control)
incremento.contador.horizontal:
INC CONT_H
RET
                          ; Guarda ACUM1 en SRAM, lo limpia e incrementa la cantidad de letras leidas.
    1150
                         guardo_acum1:
                                uardo_acum1:
MOV R14, ACUM1
ST X+, R14
EOR ACUM1, ACUM1
INC CANT_LETRAS_LEIDAS
RET
                              Guarda ACUM2 en SRAM, lo limpia e incrementa la cantidad de letras leidas.
                        guardo_acum2:

MOV R14, ACUM2
```



#### Referencias

- [1] Muhammad Ali Mazidi, Zarmad Naimi, Sepehr Naimi. The AVR Microcontroller and Embedded System Using Assembly and C. Prentice Hall.
- [2] Atmel 8-bit Microcontroller 4/8/16/32Kbytes In-system Programmable Flash Datasheet.
- [3] Atmel AVR 8-bit Instruction Set Manual
- $[4] \ \mathtt{https://en.wikipedia.org/wiki/QRcode}$
- [5] http://www.ams.org/samplings/feature-column/fc-2013-02
- [6] https://en.wikipedia.org/wiki/Lego\_Mindstorms\_NXT

### **Apéndice**

A continuación se muestran los esquemáticos de la placa de Arduino UNO y del circuito diseñado para la implementación del escaneo.



895153 M7 PC1 47u  $\infty$ Relieence Designs AFE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS". Arduino DISCLAIMS ALL OTHER WARAANTIES. EXPRESS OR IMPLIED. REGARDING PRODUCTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE Addino may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. The Customer must not rely on this absence or distance statement of the customers of not moderned. You'no reserves rely on the absence or distance so farsitions and relative so that the control of the customers of Arduino™UNO Reference Design VOC 87₽ 22 × BSÜ ISI



