JF24D 2.4G 无线传输测试

```
#define uchar unsigned char
#include"REG52.H"
#include"JF24D.h"
#include"pin t.h"
extern inf_dat;
extern void key();
extern void _ExternISR(void);
void CPU_Initialize();
UINT8 pbuf[32]={""};
                   //发射的数据
UINT8 pp[MAX_PACKET_LEN]; //中断接收的数据
                    //串口接收数据的位数
UINT8 GDataNumber=0x00;
UINT8 Ctr =0x00;
                    //控制位 0 继续接收 FF 可以发送
UINT8 INT flg=0x00;
/*******************
**函数名称: main()
**函数描述:
**入口参数:无
**出口参数:无
*************************
main()
                                  //初始化外部中断
  EA=0;
  Delay(10);
  TMOD=0x02;
  TH0=0x00;
  TL0=0x00;
  ET0=1;
  EA=1;
  TR0=1;
  IT0=1;
  EX0=1;
  ES=1;
   while(1)
   //Tx byte(TH0);
```

```
if(inf_dat==0x01)
        LED1=0;
}
```

```
/*****************
**函数名称: Delay()
**函数描述: 延时
**入口参数: 延时时间 毫秒
**出口参数:无
***********************************
void Delay(UINT8 n)
 unsigned char i,m;
 for(i=0;i<n;i++)
  {
    for(m=0;m<220;m++);
    for(m=0;m<220;m++);
  }
/**********************
**函数名称: void Tx_byte(char a)
**函数描述:向串口缓冲区写一个字节
**入口参数:需要发送的字节
**出口参数:无
void Tx byte(char a)
{
  ES=0;
  TI=0;
  SBUF = a;
  do ;
  while(TI==0);
  TI=0;
  ES=1;
}
```

```
/*****************
**函数名称: void uart(void) interrupt 4
**函数描述: 串口中断函数
**入口参数:无
**出口参数:无
***********************************
void uart(void) interrupt 4
if(RI)
     RI=0;
    if(GDataNumber>32)   //普通模式超过 32 个字节 给予提示
        {
        Tx byte('F');
        Tx_byte('U');
        Tx_byte('L');
        Tx_byte('L');
        GDataNumber=0;
        }
    pbuf[GDataNumber]=SBUF;
    GDataNumber++;
    if(SBUF=='~')
       {
       Ctr_=0xff;
                   //收到结束标志 可以开始发送
   }
else
  TI=0;
/*************************
**函数名称: void remot interrupt 2
**函数描述: 红外接收中断函数
**入口参数:无
**出口参数:无
void EXTINT1() interrupt 0
{
  // LED1=0;
```

```
_ExternISR();
 }
/*********Copyright
安阳新世纪电子研究所
                                     技术部
                              http://www.ayxsj.com
**-----File Info------
** File name:
                  JF24D.c
** Last modified Date: 2010-03-22
** Last Version:
                 1.0
** Descriptions:
               Every project should include a copy of this file.
** Created by: lizhiyuan

** Created date: 2010-03-22
** Version:
                    1.0
** Descriptions: The original version
** Modified by:
** Modified date:
** Version:
** Descriptions:
*********
#include"REG52.H"
#include"JF24D.h"
#include"pin t.h"
//寄存器组 1 0-13 号寄存器的初始值
code UINT32 RegArrFSKAnalog[]={
0xF2014B41,
0x30064BC0,
0x00C4FCA0,
0x60350017,
0x0B009941,
          // 0B109941 for 2 Mbps mode
```

http://hi.baidu.com/chenjunglp

```
0xBE7F0124,
0x00400000,
0x00000000,
0x000000000,
0x00000000,
0xF64EF5F6,
0x5C1851D6,
0x4055002D,
0x00700000
               // 00040000 for 2 Mbps mode
};
//寄存器组 1 14 号寄存器的初始值
code UINT8 RegArrFSKAnalogReg14[]=
0x41,0x10,0x08,0x82,0x40,0x10,0x08,0xF2,0x7C,0xEF,0xCF
};
//寄存器组0初始值
code UINT8 RegArrFSK[][2]={
\{0,0x0F\},
                  //配置寄存器
\{1,0x3F\},
\{2,0x3F\},
                  //使能接收地址
              //信道的数据长度
\{3,0x03\},
\{4,0xff\},
\{5,0x17\},
                 //频道选择寄存器
\{6,0x17\},
\{7,0x07\},
              //状态寄存器
\{8,0x00\},
              //射频设置寄存器
\{9,0x00\},\
\{12,0xc3\},\
\{13,0xc4\},\
\{14,0xc5\},\
\{15,0xc6\},\
\{17,0x20\},\
\{18,0x20\},\
\{19,0x20\},\
\{20,0x20\},\
\{21,0x20\},\
\{22,0x20\},\
\{23,0x00\},\
\{28,0x3F\},\
\{29,0x07\}
};
```

```
code UINT8 RX0 Address[]={0x12,0x34,0x56,0x78,0x01}; //接收通道 0 的地址
code UINT8 RX1 Address[]={0xc2,0x56,0x34,0x12,0x02}; //接收通道 1 的地址
/*****************************
*****
**函数名称: SPI RW()
**函数描述: 写一个字节到 JF24D, 并返回读出的字节
   平时低电平, 上升沿读数据,下降沿写数据
**入口参数: 命令或地址
**出口参数:读出的字节
*************************
****/
UINT8 SPI RW(UINT8 byte)
  UINT8 bit ctr;
  for(bit ctr=0;bit ctr<8;bit ctr++)
     MOSI = (_byte & 0x80); // 输出, 先输出高位
     _byte = (_byte << 1);
                       // 下一位输出值移位到高位
     SCK = 1;
                        // SCK 置位
     _byte |= MISO; // 读 MISO 当前值
     SCK = 0;
                     // SCK 清零
  return( byte);
                     // 返回读出的值
}
/********************
**函数名称: SPI Write Reg()
**函数描述:写寄存器的值
**入口参数:寄存器地址+命令,寄存器的值
**出口参数:无
************************************
void SPI_Write_Reg(UINT8 reg, UINT8 value)
                 // 清零 CSN,使能 SPI
  CSN = 0;
  SPI_RW(reg);
                   // 写寄存器地址+命令
                  // 写相应的值
  SPI RW(value);
                   // 置位 CSN,禁止 SPI
  CSN = 1;
}
/*****************
**函数名称: SPI Read Reg()
**函数描述:读寄存器的值
**入口参数:寄存器地址+命令
```

```
**出口参数:寄存器的值
************************************
UINT8 SPI Read Reg(UINT8 reg)
{
   BYTE value;

      CSN = 0;
      // 清零 CSN, 使能 SP

      SPI_RW(reg);
      // 写寄存器地址+命令

      value = SPI_RW(0);
      // 读寄存器的值

                     // 清零 CSN,使能 SPI
   CSN = 1:
                     // 置位 CSN, 禁止 SPI
   return(value); // 返回寄存器的值
}
/*******************
**函数名称: SPI_Read_Buf()
**函数描述:读多字节寄存器的值
**入口参数:寄存器地址+命令,返回值的地址,寄存器值的长度
**出口参数:无
******************************
void SPI_Read_Buf(UINT8 reg, UINT8 *pBuf, UINT8 bytes)
   UINT8 byte_ctr;
   CSN = 0;
                            // 清零 CSN,使能 SPI
   SPI RW(reg); // 写寄存器地址+命令
   for(byte_ctr=0;byte_ctr<bytes;byte_ctr++)
      pBuf[byte ctr] = SPI RW(0); // 读寄存器的值
                           // 置位 CSN,禁止 SPI
   CSN = 1;
}
/******************
**函数名称: SPI Write Buf()
**函数描述:写多字节寄存器的值
**入口参数:寄存器地址+命令,写入值的地址,寄存器值的长度
**出口参数:无
************************************
void SPI Write Buf(UINT8 reg, UINT8 *pBuf, UINT8 bytes) reentrant
   UINT8 byte ctr;
   CSN = 0;
                        // 清零 CSN, 使能 SPI
   SPI RW(reg); // 写寄存器地址+命令
```

```
for(byte_ctr=0; byte_ctr<bytes; byte_ctr++) // 写寄存器的值
     SPI RW(*(pBuf+byte ctr));
  CSN = 1;
                   // 置位 CSN,禁止 SPI
}
/*********************
**函数名称: Enter PRX()
**函数描述: 切换到 PRX 模式
**入口参数:无
**出口参数:无
***********************
void Enter_PRX()
{
  UINT8 value;
                                //清空接收 FIFO
  SPI Write Reg(FLUSH RX,0);
  value=SPI Read Reg(STATUS);
                                // 读 STATUS 寄存器
  SPI Write Reg(WRITE REG+STATUS, value); // 清零 RX DR、TX DS、MAX RT
标志
  value=SPI_Read_Reg(CONFIG); // 读 CONFIG 寄存器
  value=value&0xfd;
                                //位1清零
  SPI Write Reg(WRITE REG + CONFIG, value); // 清零 PWR_UP 位, 进入
POWER DOWN 模式
  value=value|0x03;
                                //置位位 1, 位 0
  SPI Write Reg(WRITE REG + CONFIG, value); // 置位 PWR UP, PRIM RX, 进入 PRX
模式
}
/******************
**函数名称: Enter PTX()
**函数描述: 切换到 PTX 模式
**入口参数:无
**出口参数:无
*******************
void Enter PTX()
  UINT8 value;
  SPI_Write_Reg(FLUSH_TX,0); //清空接收 FIFO
```

```
value=SPI_Read_Reg(STATUS);
                          // 读 STATUS 寄存器
   SPI Write Reg(WRITE REG+STATUS, value); // 清零 RX_DR、TX_DS、MAX_RT 标志
   value=SPI Read Reg(CONFIG);
                              // 读 CONFIG 寄存器
   value=value&0xfd;
                               //位1清零
   SPI_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG, value);// 清 零 PWR_UP 位 , 进 入
POWER DOWN 模式
   value=value|0x02;
                              //置位位1
   value=value&0xfe;
                               //位 0 清零
   SPI Write Reg(WRITE REG + CONFIG, value); // 置位 PWR UP, 清零 PRIM RX, 进
入 PTX 模式
}
/******************
**函数名称: SwitchCFG()
**函数描述:切换寄存器组
**入口参数:将要切换到寄存器组,0或1
**出口参数:无
***********************************
void SwitchCFG(char cfg)
{
  UINT8 Tmp;
  Tmp=SPI Read Reg(STATUS); //读 STATUS 寄存器
  Tmp=Tmp&0x80;
   if( ( Tmp&&( cfg==0) )
                   //判断当前寄存器组是否是将要切换的
   ||( (Tmp==0)&& cfg ) )
      SPI Write Reg(ACTIVATE CMD,0x53); //执行切换
   }
}
/********************
**函数名称: Send Packet()
**函数描述:发射数据包
**入口参数: 写发射 FIFO 命令,写入值的地址,寄存器值的长度
**出口参数:无
***********************************
void Send_Packet(UINT8 type,UINT8* pbuf,UINT8 len)
{
   UINT8 fifo sta;
```

```
fifo sta=SPI Read Reg(FIFO STATUS); // 读寄存器 FIFO STATUS
   if((fifo sta&FIFO STATUS TX FULL)==0) //判断发射 FIFO 是否满
      SPI_Write_Buf(type, pbuf, len); // 写发射 FIFO
}
**函数名称: Receive Packet()
**函数描述:接收数据包
**入口参数:读接收 FIFO 命令,读出值的地址
**出口参数:数据包的长度
***********************************
UINT8 Receive Packet(UINT8 rx buf[MAX PACKET LEN])
{
   UINT8 len, fifo sta;
   do
   {
      len=SPI_Read_Reg(R_RX_PL_WID_CMD); // 读数据包长度
      if(len<=MAX_PACKET_LEN)
            SPI Read Buf(RD RX PLOAD,rx buf,len);// 读接收 FIFO
      }
      else
         SPI_Write_Reg(FLUSH_RX,0); //数据包长度大于最大长度,清空 FIFO
      }
      fifo_sta=SPI_Read_Reg(FIFO_STATUS); //读寄存器 FIFO_STATUS
   }while((fifo_sta&FIFO_STATUS_RX_EMPTY)==0); //如果不为空,继续读
                             //返回数据包长度
   return(len);
}
/*****************
**函数名称: JF24D Init()
**函数描述: 初始化 JF24D
**入口参数:无
**出口参数:无
*************************************
void JF24D_Init()
```

```
{
  INT8 i,j;
  UINT8 WriteArr[4];
SwitchCFG(1);
             //切换到寄存器组1
  for(i=0;i<=8;i++) //写前 0-8 号寄存器
     for(j=0;j<4;j++)
        WriteArr[i]=(RegArrFSKAnalog[i]>>(8*(j)))&0xff; //将寄存器值存放到数组
中,先高字节
        SPI_Write_Buf((WRITE_REG|i),&(WriteArr[0]),4); //写寄存器
  }
  for(i=9;i<=13;i++)
                                            //写 9-13 号寄存
器
  {
     for(j=0;j<4;j++)
     WriteArr[i]=(RegArrFSKAnalog[i]>>(8*(3-j)))&0xff; //将寄存器值存放到数组
中, 先低字节
     }
     SPI_Write_Buf((WRITE_REG|i),&(WriteArr[0]),4); //写寄存器
  }
  SPI Write Buf((WRITE REG|14),&(RegArrFSKAnalogReg14[0]),11); //写 14 号寄存器
for(j=0;j<4;j++)
     WriteArr[j]=(RegArrFSKAnalog[4]>>(8*(j)))&0xff;
  WriteArr[3]=WriteArr[3]&0xf4;
  WriteArr[1]=WriteArr[1]&0x7F;
  SPI_Write_Buf((WRITE_REG|4),&(WriteArr[0]),4);
WriteArr[0]=WriteArr[0]|0x06;
  SPI_Write_Buf((WRITE_REG|4),&(WriteArr[0]),4);
```

```
WriteArr[0]=WriteArr[0]&0xf9;
  SPI Write Buf((WRITE REG|4),&(WriteArr[0]),4);
for(j=0;j<4;j++)
   {
     WriteArr[j]=(RegArrFSKAnalog[4]>>(8*(j)))&0xff;
  SPI Write Buf((WRITE REG|4),&(WriteArr[0]),4);
SwitchCFG(0); //切换到寄存器组 0
  for(i=20;i>=0;i--)
   {
     SPI Write Reg((WRITE REG|RegArrFSK[i][0]),RegArrFSK[i][1]); //初始化前面
定义的寄存器
  }
  SPI_Write_Buf((WRITE_REG+RX_ADDR_P0),RX0_Address,5); //写寄存器 10, 通
道0地址
             寄存器地址+命令,返回值的地址,寄存器值的长度
  SPI Write Buf((WRITE REG+RX ADDR P1),RX1 Address,5); //写寄存器 11, 通
道1地址,及其余通道高位地址
  SPI_Write_Buf((WRITE_REG+TX_ADDR),RX0_Address,5); //写寄存器 16, 发
射通道地址
  i=SPI Read Reg(29);
                    //读寄存器 29
         //是否需要激活
  if(i==0)
  {
     SPI Write Reg(ACTIVATE CMD,0x73); //激活寄存器 29
        for(i=22;i>=21;i--)
        {
           SPI Write Reg((WRITE REG|RegArrFSK[i][0]),RegArrFSK[i][1]);
写寄存器 28、29
        }
  }
#ifdef TX CW
  SwitchCFG(1);
   WriteArr[0] = 0x41;
   WriteArr[1] = 0x11;
```

```
WriteArr[2] = 0x04;
    WriteArr[3] = 0x21;
       SPI Write Buf((WRITE REG|4),&(WriteArr[0]),4);
    while(1);
#endif
}
#ifndef JF24D
#define __JF24D__
#include "intrins.h"
#define BYTE unsigned char
#define INT8 unsigned char
#define INT16 int
#define UINT8 unsigned char
#define UINT16 unsigned int
#define UINT32 unsigned long
#define MAX PACKET LEN 32// 数据包最大长度,最大为255
/*******SPI 命令***********************/
#define READ REG
                        0x00
                                   // 读寄存器
#define WRITE REG
                        0x20
                                   // 写寄存器
                                    // 读接收 FIFO
#define RD_RX_PLOAD
                        0x61
#define WR_TX_PLOAD
                         0xA0
                                     // 写发射 FIFO
#define FLUSH TX
                                   // 清空发射 FIFO
                       0xE1
#define FLUSH RX
                       0xE2
                                   // 清空接收 FIFO
#define REUSE TX PL
                       0xE3
                                   // 重复发射数据包
#define W_TX_PAYLOAD_NOACK_CMD0xb0
                                           //写发射 FIFO, 无应答
#define W ACK PAYLOAD CMD
                              0xa8 //写应答 FIFO
#define ACTIVATE CMD
                           0x50
                                   //ACTIVATE 命令
                                       //读数据包长度
#define R RX PL WID CMD
                              0x60
#define NOP
                      0xFF // 无操作
#define CONFIG
                       0x00 // 'Config' register address
#define EN AA
                       0x01 // 'Enable Auto Acknowledgment' register address
#define EN RXADDR
                        0x02 // 'Enabled RX addresses' register address
#define SETUP AW
                       0x03 // 'Setup address width' register address
#define SETUP RETR
                       0x04 // 'Setup Auto. Retrans' register address
#define RF_CH
                       0x05 // 'RF channel' register address
#define RF SETUP
                       0x06 // 'RF setup' register address
```

http://hi.baidu.com/chenjunglp

```
#define STATUS
                        0x07 // 'Status' register address
#define OBSERVE TX
                         0x08 // 'Observe TX' register address
#define CD
                        0x09 // 'Carrier Detect' register address
#define RX ADDR P0
                         0x0A // 'RX address pipe0' register address
#define RX ADDR P1
                         0x0B // 'RX address pipe1' register address
#define RX_ADDR_P2
                         0x0C // 'RX address pipe2' register address
#define RX ADDR P3
                         0x0D // 'RX address pipe3' register address
#define RX ADDR P4
                         0x0E // 'RX address pipe4' register address
                         0x0F // 'RX address pipe5' register address
#define RX ADDR P5
#define TX ADDR
                         0x10 // 'TX address' register address
                         0x11 // 'RX payload width, pipe0' register address
#define RX PW P0
#define RX PW P1
                         0x12 // 'RX payload width, pipe1' register address
#define RX PW P2
                         0x13 // 'RX payload width, pipe2' register address
                         0x14 // 'RX payload width, pipe3' register address
#define RX PW P3
                         0x15 // 'RX payload width, pipe4' register address
#define RX PW P4
                         0x16 // 'RX payload width, pipe5' register address
#define RX PW P5
#define FIFO STATUS
                        0x17 // 'FIFO Status Register' register address
#define PAYLOAD WIDTH
                           0x1f // 'payload length of 256 bytes modes register address
/************STATUS 寄存器状态************/
#define STATUS RX DR 0x40
#define STATUS_TX_DS 0x20
#define STATUS MAX RT 0x10
#define STATUS TX FULL 0x01
/******FIFO STATUS 寄存器状态************/
#define FIFO_STATUS_TX_REUSE 0x40
#define FIFO STATUS_TX_FULL 0x20
#define FIFO STATUS TX EMPTY 0x10
#define FIFO STATUS RX FULL 0x02
#define FIFO_STATUS_RX_EMPTY 0x01
#define ENTER TX RX() CE=1
                               //进入接收或发射
#define EXIT_TX_RX() CE=0
                               //退出接收或发射
UINT8 SPI Read Reg(UINT8 reg);
void SPI Read Buf(UINT8 reg, UINT8 *pBuf, UINT8 bytes);
void SPI Write Reg(UINT8 reg, UINT8 value);
void SPI Write Buf(UINT8 reg, UINT8 *pBuf, UINT8 bytes) reentrant;
void SwitchCFG(char cfg);
void Delay(UINT8 n);
```

http://hi.baidu.com/chenjunglp

void JF24D_Init();
void Enter_PTX();
void Enter_PRX();
UINT8 Receive_Packet(UINT8 rx_buf[MAX_PACKET_LEN]);
void Send_Packet(UINT8 type,UINT8* pbuf,UINT8 len);
#endif
<u>/</u> ************************************

** End Of File

/****************************

END FILE

*********/