低功耗协议方案

介绍

方案采用BK5812芯片作为收发器,工作在2.4~2.5GHz频率,最高理论速率可达6Mbps,适合于低功率场合

描述

协议

1、信道选择

- 目的:选择一个比较干净的信道,避免干扰。
- 同频干扰源大致有WLAN、2.4G低速设备、2.4G高速设备。

WLAN带宽很高,基本覆盖2.4GHz整个频带,但由于BK5812只占用1Mhz带宽,可以选择WLAN网络的边缘信道以减少干扰。中国WLAN的可用中心频率为2412~2472Ghz,带宽为20Mhz。因此,BK5812可选择频率有2400~2402Mhz和2482~2500Mhz。

2.4Ghz低速设备,包含蓝牙、zigbee等设备,通常低速设备带宽是1Mhz,信道也是完全重合,需要通过载波监听来发现避让,可选信道很多,完全冲突的概率很小。

2.4Ghz高速设备,包含无绳电话、无线耳机等设备,此类设备干扰性最强,影响最大,只能通过载波监听来尽量避让。

• 信道选择的时机: BK5812模块启动与信道拥塞

BK5812模块启动,被配置成PRX模式时,会涉及到信道选择问题。至于信道拥塞检测,PRX自身想检测是比较困难的,当前寄存器中的信息不足以判断出来。执行流程大致如下:

- (1) 将模块配置成RX模式。
- (2) 选定信道,从最优信道区间2400~2402Mhz和2482~2500Mhz开始轮询。
- (3) 监听载波信号,读取寄存器CD,建议监听3次,每次间隔1ms,以防止蓝牙或wlan使用跳频传输的时候,间接影响到监听结果。

2、网络发现与接入

- 目的: PTX需要一个发现网络的机制,并进行连接。
- 发现和接入过程可直接使用现成的smartconfig机制。
- 需要交互的数据包含工作信道、速率、包长、收发模型、是否支持auto-ack等配置参数。
- PTX的连接保活机制

当PRX突然断电或重启的时候,PTX需要进行重新连接。如果开启了auto-ack,PTX可以从PLOS_CNT丢包计数上来观察,如果持续丢包一段时间,则判定连接已断,需要进行重新连接。时分多址模型下,尽力传输不需要开启auto-ack,PTX可以依靠RF433来感知掉线。

3、认证

• 暂不考虑,理应和smartconfig机制相关。

4、收发模型

4.1 时分多址

• 通过RF433协调时分

优点:干净与低干扰环境下,可以最大效率的传输数据。

缺点:遇到中度或重度干扰环境,重传和丢包会变得严重,再加上等待ACK的时间,在额定的时间范围内的速率会大大降低。

需要额外的RF433来配置传输,这会占用信道时间。切换过多,实时性好,速率低,切换过少,速率高,但实时性较差。

此模式下有两种策略:

- (1) 尽力传输,速率理应最高,这时候不配置auto-ack与重传,不要PID。
- (2) 可靠传输,需配置auto-ack与重传,也有可能需要PID。

收发流程大致如下:

- (1) PRX采用轮询机制,使用RF433发送poll帧探寻PTX是否有包发送。
- (2) PTX响应poll帧,如果无包发送,PRX轮询下一个PTX,有包则直接进行发送。
- (3) PRX持续收包,并开启收包定时器。定时器超时之后,使RF433发送发包终止帧,PTX停止发包清理BK5812发包缓存。

4.2 竞争传输

• 不需要RF433来配合传输

优点: 充分利用信道, 当其中一个点发送失败退避时, 可以让其他节点继续发包。

缺点:干净与低干扰环境下,也会发生信号冲突导致的重传问题。

4.3 重传算法

假设4Mbps的速率下,1ms可传输512byte,每个PTX的数据量是512KB/s,这将会占用信道128ms,可见在没有协调的情况下,4个PTX必然会带来冲突。

策略:

- 调整ARD(自动重传延迟),使每个PTX具有不同的ARD,以免冲突重复发生,但ARD的时间均是250us的整数倍,重复冲突的概率依然较高。
- 4Mbps速率下,传输256byte数据需要500us,因此ARD时间设置需要大于500us,同时可考虑降低包长,减少冲突。
- PTX发送一个重大缺陷在于无法载波监听,当发送256byte这种较长数据报文时,发送过程中无法感知到已经发生冲突,只有在没有收到ACK才能感知到可能发生了冲突,没有传输成功。因此,可配置可变包长,做个类似RTS/CTS机制传输报文。

大致流程如下:

- (1) 当PTX想要发送报文的时候,先传输一个最短长度的RTS请求报文。
- (2) PRX接收RTS报文,通过ACK PAY (ACK带回包数据)发送CTS给PTX,表示其可以发送数据。
- (3) PTX如果没有收到CTS报文,则进行避让,等待下次传输。

4.4 总结

BK5812基本属于单向传输模型,可以实现多发一收的星型网络。这种无线网络,冲突是首要考虑因素,PTX无法实现载波监听,检测不到冲突,单向传输模型,又导致不借助外在链路的情况下,PRX无法做到协调PTX的发送。因此,在干净与低干扰环境下,时分多址是有效方案,可有效避免冲突,提高速率,只是在遇到较强干扰时,传输效率会下降很快。竞争传输能有效提高信道效率,考虑好传输时机,中度干扰下应该竞争性能更优。

重度干扰下, 就必须依靠拥塞检测来进行规避处理。

5、流控

- 目的: 当流量已超出PRX接收能力时, PRX需要对PTX进行通知。
- 通知策略有两个,一是依靠RF433来通知PTX,二是通过ACK PAY通知。

2Mbps流量下,包长256byte,包数1024个,包长64byte,包数4096个。从测试结果来看,大包理应不会超出MCU接收能力,小包还待考证。

PTX接收到流控通知后,需要做相应处理,不然大量重传包会继续恶化无线环境,但因为没有类似TCP窗口机制,无法知道PRX具体可接收的报文数,这样的话,只能依靠降低速率(PRX是否可接收不同速率报文,待考证)或降低码率来适应。

6、拥塞

- 目的: PTX需要做拥塞检测,当发现网络拥堵时,需要做相应处理。
- 检测机制: 当PTX收到ACK后,会引发中断通知,可依靠此来计算RTT时间,判断拥塞情况。
- 当发生拥塞时,PTX可通知PRXP进行信道切换,也可自行降低速率(PRX是否可接收不同速率报文,待考证)或降低码率来适应。

7、特性

- ACK包中可以携带数据
- 动态长度