
一、装置实时报警监视

- (1) 没有数据
- 二、装置报警数据监视
- (1) 回路历史报警数统计,没有报警的回路为什么会添加进来。
- (2) 报警分类饼形图太小,选一个回路且单一报警类型的时候也小

回路名称"FT32027"(两行)




3) 报警值只显示报警的树,操作显示操作的树,根据报警回路采集地址是否为空

(LoopDef中的LD_Code)判断;且回路历史报警数统计也只显示有报警LD_CODE

的回路名称。

(4) 点击装置以上的节点时,"下级节点历史报警数排名"节点类型列数据显示不正确




三、系统报警信息


(1) 列数据显示不正确,报警站名显示不正确

四、操作数据监视

(1) 历史操作数统计操作类型(CHANGE)要分为 OP 值变更、SP 值变更(可配置, 有的 DCS 是 SV 值改变、MV 值改变),

策略:两级配置,第一级按"操作类型"进行匹配替换,第二级根据"操作详情"中的关键字进行替换。





(2) 历史操作日志详情

操作装置	操作站名	操作回路	操作类型	操作详情	操作人员	操作时间
GHT	STN01	/ASSETS/TAME/FI32027	PVLOW	P-19007A/B出口流量指示调节		2017-01-1
GHT	STN01	/ASSETS/FGHU_A/YAP19007A	OFFNRM	泵P-19007A运行信号		2017-01-1
GHT	STN02	/ASSETS/FGHU_A/TIC31094	CHANGE	pida.SP		2017-01-1
GHT	STN02	/ASSETS/FGHU_A/TIC31175	CHANGE	pida.SP		2017-01-1
GHT	CSTN01-1	/ASSETS/TAME/TIC32089	CHANGE	pida.op		2017-01-1
GHT	STN02	/ASSETS/FGHU_A/HC31302	CHANGE	automana.op		2017-01-1
GHT	STN02	/ASSETS/FGHU_A/TIC31094	CHANGE	pida.SP		2017-01-1
GHT	STN02	/ASSETS/FGHU_A/TIC31175	CHANGE	pida.SP		2017-01-1
GHT	STN01	/ASSETS/FGHU_A/ZSOA31036	OFFNRM	切断阀UV-31036阀开回讯		2017-01-1
GHT	CSTN04-1	/ASSETS/FGHU_A/TIC31175	CHANGE	PIDA.T1		2017-01-1
GHT	STN02	/ASSETS/FGHU_A/HC31312	CHANGE	automana.op		2017-01-1
GHT	CSTN04-1	/ASSETS/FGHU_A/ZSCA31036	OFFNRM	切断阀UV-31036阀关回讯		2017-01-1
GHT	CSTN04-1	/ASSETS/FGHU_A/LI31059	PVLL	稳定塔回流罐D18008分液包界位		2017-01-1
CUT	OTMO	MODETO/FOLILL A/TIO24004	CHANCE	nide CD		2017 01 4

- a、操作装置名称没有转换,GHT 应该转换为"汽油加氢"
- b、操作类型把 CHANGE 的改为 OP 值变更、SP 值变更
- (3) 左侧树只显示操作回路树(操作),根据操作回路采集地址是否为空(LoopDef中

的 LD_OperCode)判断

(4) <mark>回路历史操作数统计也只显示 LD_OperCode 不为空的回路</mark>

五、回路操作信息查询

、回路名称为空时不能查询数据,应该是在选中节点的情况下允许用户查询本节点下所有

操作数据。



2、操作装置列数据显示不正确,应把 GHT 转换为"汽油加氢

操作装置	操作回路	操作类型	操作数据
GHT	/ASSETS/FGHU_A/TIC31094	CHANGE	pida.SP
GHT	/ASSETS/FGHU_A/TIC31175	CHANGE	pida.SP
GHT	/ASSETS/TAME/TIC32089	CHANGE	pida.op
GHT	/ASSETS/FGHU_A/TIC31094	CHANGE	pida.SP

<mark>六、针对分页展示问题</mark>

<mark>1、自适应屏幕高度计算每页显示的数据行数进行分页查询。</mark>

<mark>七、报警操作分类策略配置</mark>

1、报警分类

(1)在前台增加"报警分类策略"配置模块

A、模板配置



B、替换策略配置



2、操作分类

- (1) 在前台增加"报警分类策略"配置模块
- A、模板配置(合并到 7.1A 中)
- B、替换策略配置



3、报警跟操作报表相关模块

(1)报警

修改原"报警类型"列为"报警类型(DCS 采集)",增加一列"报警分类(监控系统)

(2)操作

修改原"操作类型"列为"操作类型(DCS 采集)",增加一列"操作分类(监控系统)