

Код реализует меню для микроконтроллера Atmega16 с использованием LCDдисплея и интерфейса для управления через джойстик и кнопки. Ниже описание основных функций и принципов работы программы:

Основное назначение

Программа создает интерактивное меню на LCD-дисплее, где пользователь может:

- 1. Выбирать скорость (speed) мигания светодиодов.
- 2. Выбирать паттерн (pattern) для управления светодиодами.
- 3. Просматривать авторскую подпись.
- 4. Отображать специальный символ (сердечко).

Меню состоит из главного уровня и вложенного уровня:

- В главном уровне находятся 4 пункта.
- Во вложенном уровне каждое действие зависит от выбранного пункта.

Описание функций

1. Инициализация

• lcd_init(): Настраивает LCD-дисплей (режим работы, очистка, настройки курсора).

- adc_init(): Инициализирует АЦП (Analog-to-Digital Converter) для считывания данных с джойстика.
- button init(): Настраивает кнопки с внешними прерываниями.
- timer_init(): Настраивает таймер для управления миганием светодиодов.

2. Обработка джойстика и кнопок

- Джойстик:
 - о Перемещение вверх/вниз по меню через значения оси RY.
 - Вход в подменю/возврат в главное меню через ось **RX**.
- Кнопки:
 - **Кнопка 1**: Увеличивает или уменьшает скорость в пункте меню "Select speed".
 - **Кнопка 2**: Переключает паттерн светодиодов в пункте меню "Select pattern".

3. Работа с меню

- **displayMenu ()**: Формирует текущее состояние главного или вложенного меню на экране LCD.
 - Главное меню:
 - Select speed: Изменение скорости мигания.
 - Select pattern: Изменение паттерна светодиодов.
 - Author: Отображение авторской подписи.
 - **Heart**: Отображение символа сердечка.
 - Вложенное меню:
 - В каждом пункте подменю выполняется соответствующее лействие.

4. Обработка паттернов и скоростей

- updateSpeedAndDisplay(): Устанавливает текущую скорость и обновляет таймер.
- updatePattern (): Устанавливает выбранный паттерн светодиодов.

5. Таймер и управление светодиодами

- ISR(TIMER1 OVF vect):
 - Отвечает за циклическое сдвиговое отображение светодиодного паттерна.

• Меняет направление сдвига (вправо или влево) через заданное количество шагов.

6. Дополнительные функции

- create_custom_symbol() и upload_custom_symbol(): Загружают пользовательские символы в CGRAM дисплея.
- SetAuthorToLcd(): Выводит авторскую подпись.
- SetHeardToLcd(): Отображает символ сердечка.

Основной шикл

- 1. Чтение значений с джойстика (оси RX и RY).
- 2. Обновление индекса меню или уровня в зависимости от входного сигнала.
- 3. Обработка действий на основе текущего уровня меню (главное/вложенное).
- 4. Вызов функции displayMenu () для отображения изменений.

Ключевые переменные

- **menuLevel**: Уровень меню (0 главное, 1 вложенное).
- menuIndex: Индекс текущего пункта меню.
- pattern: Текущий паттерн светодиодов.
- speed: Текущая скорость анимации светодиодов.
- **INITIAL_TIMER_VALUE**: Значение начальной задержки для таймера, зависит от скорости.

Пример работы

- 1. Пользователь перемещает джойстик вниз, выбирая "Select pattern" в главном меню.
- 2. Нажимает вправо, чтобы войти в подменю.
- 3. Нажимает кнопку 2, переключая паттерны светодиодов.
- 4. Возвращается в главное меню, передвигаясь влево на джойстике.

Программа создает гибкий интерфейс для управления и позволяет демонстрировать возможности работы с LCD, джойстиком, кнопками и светодиодами.

Листинг кода

#define *F_CPU* 12000000UL

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define RS 2
#define RW 1
#define EN 0
int INITIAL TIMER VALUE = 55000;
uint8 t pattern = 0b11111000;
uint8_t patternNum = 0;
uint8 t direction = 0; // Направление движения змейки
uint8_t step = 0;
uint8 t speed = 1;
uint8 t speedUp = 1;
uint8_t menuLevel = 0; // Уровень меню (0 - главное меню,
1 - вложенное)
uint8\_t menuIndex = 1; // Индекс выбранного пункта меню
// Дисплей
void lcd com(unsigned char p){
    PORTB &= \sim(1<<RS);
    PORTB = (1 << EN);
    PORTC = p;
    _delay_us(500);
    PORTB \&=\sim(1<<EN);
    _delay_us(500);
}
void lcd_dat(unsigned char p){
    PORTB = (1 << RS) | (1 << EN);
    PORTC=p;
    delay us(500);
    PORTB\&=\sim(1<<EN);
    delay us(500);
}
void lcd init(void){
    DDRB = (1 << RS) | (1 << RW) | (1 << EN);
```

```
PORTB=0x00; // Обнуляем порт В
    DDRC=0xFF; // Устанавливаем порт С как порт вывода
    PORTC=0x00; // Обнуляем порт С
    _delay_us(500); // Задержка 500 микросекунд
    lcd com(0x08); // Инициализация дисплея: выключаем дисплей
    _delay_us(500); // Задержка 500 микросекунд
    1cd\ com(0x3C); // Установка режима 8 бит данных, 2 строки,
5х8 точек
    delay us(500); // Задержка 500 микросекунд
    lcd_com(0x01); // Очистка дисплея
    _delay_us(500); // Задержка 500 микросекунд
    1cd_{com}(0x06); // Установка направления пути записи,
увеличение адреса на 1
    _delay_us(900); // Задержка 900 микросекунд
    lcd com(0x0C); // Включаем дисплей без курсора
}
void lcd_string(char *str){
    char data=0;
    while(*str){
         data=*str++;
         lcd dat(data);
    }
}
void create custom symbol(unsigned char location, unsigned
char *char map) {
    unsigned char i;
    lcd_com(0x40 + (location * 8)); // Установка адреса CGRAM
для символа
    for (i = 0; i < 8; i++) {
         lcd_dat(char_map[i]); // Запись байтов символа в
CGRAM
    }
}
void upload custom symbol() {
    // Массив содержащий 8 символов
    unsigned char custom_symbols[8][8] = {
         {0b00000, 0b01010, 0b11111, 0b11111, 0b01110,
0b00100, 0b00000, 0b00000},
```

```
{0b00000, 0b00000, 0b01001, 0b01010, 0b01100,
0b01010, 0b01001, 0b00000},
         {0b00000, 0b00000, 0b10001, 0b10011, 0b10101,
0b11001, 0b10001, 0b00000},
         {0b00000, 0b00000, 0b10001, 0b10001, 0b11111,
0b10001, 0b10001, 0b00000},
         {0b00100, 0b01110, 0b10101, 0b10101, 0b10101,
0b01110, 0b00100, 0b00000},
         {0b11111, 0b10001, 0b10000, 0b11110, 0b10001,
0b10001, 0b11110, 0b00000},
         {0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000,
0b00000, 0b00000, 0b00000),
         {0b00000, 0b01010, 0b11111, 0b11111, 0b01110,
0b00100, 0b00000, 0b00000}
    };
    // Загрузка символов в CGRAM
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
         create_custom_symbol(i, custom_symbols[i]);
    }
}
// Инициализация ADC
void adc init() {
    ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << ADLAR); // AVCC как опорное
напряжение, выравнивание по левому краю
    ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 <<
ADPS0); // Включение ADC, предделитель 128
}
// Функция чтения канала ADC
int read_ADC(int ch) {
    ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | (ch & 0x0F); // Выбор канала,
сохранение других битов ADMUX
    ADCSRA = (1 << ADSC);
                                           // Запуск
преобразования
    while (ADCSRA & (1 << ADSC)); // Ожидание
завершения преобразования
```

```
return ADCH;
                                           // Возврат старшего
байта (8-битный результат)
}
// Инициализация кнопок
void button_init() {
    DDRD &= \sim((1 << PD2) | (1 << PD3)); // PD2 и PD3 как входы
    PORTD |= (1 << PD2) | (1 << PD3); // Включение
подтягивающих резисторов для PD2 и PD3
    MCUCR |= (1 << ISC01) | (1 << ISC00); // INTO (PD2)
срабатывает по фронту
    MCUCR |= (1 << ISC11) | (1 << ISC10); // INT1 (PD3)
срабатывает по фронту
    GICR |= (1 << INT0) | (1 << INT1); // Разрешение
прерываний INTO и INT1
// Функция для обновления скорости и дисплея
void updateSpeedAndDisplay() {
    switch (speed) {
         case 1:
         INITIAL TIMER VALUE = 55000;
         lcd_com(0xC0); lcd_string("speed = 1");
         break:
         case 2:
         INITIAL TIMER VALUE = 60000;
         lcd com(0xC0); lcd string("speed = 2");
         break;
         case 3:
         INITIAL_TIMER_VALUE = 65000;
         lcd com(0xC0); lcd string("speed = 3");
         break;
    }
}
// Кнопка 1
ISR(INTO_vect) {
    // Кнопка работает только в одном пункте меню
    if (!menuLevel || (menuIndex != 0)) { return; }
```

```
point:
    if (speedUp) {
         if (speed < 3) {
              speed += 1;
              updateSpeedAndDisplay();
              } else {
              speedUp = 0; // Меняем направление
         }
    }
    if (!speedUp) {
         if (speed > 1) {
              speed -= 1;
              updateSpeedAndDisplay();
              } else {
              speedUp = 1; // Меняем направление
              goto point;
         }
    }
};
// Функция для обновления паттерна
void updatePattern() {
    lcd_com(0xC0);
    switch (patternNum) {
         case 0:
         pattern = 0b11111000;
         lcd_string("set pattern 1");
         break;
         case 1:
         pattern = 0b00110011;
         lcd string("set pattern 2");
         break;
         case 2:
         pattern = 0b10101010;
         lcd string("set pattern 3");
         break:
         default:
         lcd_string("Invalid pattern");
         break;
```

```
}
}
// Кнопка 2
ISR(INT1 vect) {
     // Кнопка работает только в одном пункте меню
    if (!menuLevel || (menuIndex != 1)) { return; }
     // Переключение patternNum по кругу
     patternNum++;
     if (patternNum > 3) {
         patternNum = 1;
     updatePattern();
};
// Таймер
void timer_init(void) {
    DDRC=0xFF;
    TCCR1B = (1 < CS12) | (1 < CS10);
     TIMSK = (1 << TOIE1);
    TCNT1 = INITIAL TIMER VALUE;
}
// Прерывание таймера
ISR(TIMER1 OVF vect) {
    PORTC = pattern;
     if (direction == 0) {
         pattern = (pattern << 1) | (pattern >> 7); // Сдвиг
вправо
         } else {
         pattern = (pattern >> 1) | (pattern << 7); // Сдвиг
влево
     }
     step++;
     if(step > 4) {
         direction = !direction;
         step = 0;
```

```
}
    TCNT1 = INITIAL_TIMER_VALUE;
}
void SetAuthorToLcd(){
    lcd_com(0x80); // Курсор на начало первой строки
    lcd dat(75); // K
    lcd_dat(121); // y
    lcd_dat(1); // κ
                  // и
    lcd dat(2);
    lcd_dat(3); // н
    lcd dat(16); // Пробел
    lcd_dat(72); // H
    lcd dat(46); // Точка
    lcd dat(65); // A
    lcd_dat(46); // Точка
    1cd_{com}(0xC3); // Kypcop c отступом на вторую строку
    lcd dat(4);
                 // Ф
    lcd_dat(66);
                  // B
    lcd dat(5); // 5
    lcd_dat(79); // 0
    lcd dat(45); // -
    lcd_dat(48); // 0
    lcd dat(49); // 1
    lcd dat(45); // -
    lcd_dat(50); // 2
    lcd_dat(50); // 2
    lcd_dat(16); // Пробел
}
void SetHeardToLcd() {
    lcd_com(0x80);
    lcd dat(0);
    lcd_dat(0);
    lcd dat(0);
    lcd_dat(0);
    lcd com(0xC0);
    lcd dat(0);
    lcd dat(0);
```

```
lcd dat(0);
    lcd dat(0);
}
// Функция для отображения меню
void displayMenu() {
    lcd com(0x01); // Очистка экрана
    if (!menuLevel) { // Главное меню
         lcd_com(0x80);
         switch (menuIndex) {
              // Главное меню пункт 1
              case 0:
              lcd_string("> Select seed");
lcd_com(0xC0); lcd_string(" Select pattern");
              break;
              // Главное меню пункт 2
              case 1:
              lcd_string(" Select seed");
              lcd_com(0xC0); lcd_string("> Select pattern");
              break;
              // Главное меню пункт 3
              case 2:
              lcd_string("> Author");
              lcd_com(0xC0); lcd_string(" Heard");
              break;
              // Главное меню пункт 4
              case 3:
              lcd_string(" Author");
              lcd_com(0xC0); lcd_string("> Heard");
              break;
              // Обработка ошибок
              default:
              lcd_string("Error");
              break;
     } else { // Вложенное меню
         lcd_com(0x80);
         switch (menuIndex){
              case 0: lcd_string("Press button 1");
updateSpeedAndDisplay(); break;
```

```
case 1: lcd string("Press button 2");
updatePattern(); break;
              case 2: SetAuthorToLcd(); break;
              case 3: SetHeardToLcd(); break;
              default: lcd string("Error"); break;
         }
    }
}
int main(void) {
    timer init();
    lcd init();
    upload_custom_symbol();
    button_init();
    adc init();
    sei();
    displayMenu(); // Начальное отображение меню
    while (1) {
         uint16 t RX = read ADC(0); // Считываем ось X
(перемещение вверх/вниз)
         uint16 t RY = read ADC(1); // Считываем ось Y
(вход/выход)
         // Обработка RY (переключение пунктов меню
вверх/вниз)
         if (RY >= 170) { // Джойстик вверх - перемещение
вверх
              if (menuIndex > 0) {
                   menuIndex--;
                   displayMenu();
                  _delay_ms(200);
         } else if (RY <= 85) { // Джойстик вниз - перемещение
вниз
              if (menuIndex < 3) { // Четыре пункта в главном</pre>
меню
                   menuIndex++;
                   displayMenu();
                  delay ms(200);
              }
```

```
}
         // Обработка RX (вход/выход из меню)
         if (RX >= 170) { // Джойстик вправо - вход в пункт
меню
              if (menuLevel == 0) {
                  menuLevel = 1; // Переход во вложенное меню
                  displayMenu();
                  _delay_ms(200);
         } else if (RX <= 85) { // Джойстик влево - выход из
пункта меню
              if (menuLevel == 1) {
                  menuLevel = 0; // Возврат в главное меню
                  displayMenu();
                  _delay_ms(200);
              }
         }
         _delay_ms(200); // Задержка между циклами
    }
}
```