1 远程管理 APP 开发

1.1 概述

远程管理 APP 是 MineSafe 系统的重要组成部分,旨在为矿井环境提供实时监控、设备控制和日志管理的功能。该 APP 基于 HTML5、CSS3 和 JavaScript 开发,并通过 Apache Cordova 框架打包为 Android APK,以实现跨平台部署和便捷的移动端访问。 APP 通过 MQTT 协议与矿井头盔设备通信,实现数据的实时上传与指令下发。本节将详细介绍 APP 的架构设计、功能实现以及消息格式。

1.2 系统架构

远程管理 APP 采用前后端分离的架构, 前端基于 Web 技术栈(HTML、CSS、JavaScript), 后端通过 MQTT 协议与矿井头盔设备交互。整体架构如图 ??所示。

- **前端界面**: 采用响应式设计,基于 HTML5 和 CSS3 构建用户界面,支持 PC 端 和移动端显示。核心库包括 MQTT.js, 用于与 MQTT Broker 建立 WebSocket 连 接。
- 通信层:通过 WebSocket 协议连接至 EMQX Broker(wss://broker.emqx.io:8084/mqtt), 实现低延迟、双向通信。APP 订阅 "helmet/status" 主题以接收头盔数据,并发布 "helmet/cmd" 主题以发送控制指令。
- 打包与部署: 使用 Apache Cordova 将 Web 应用打包为 Android APK, 适配 Android 设备。打包流程包括环境配置(Node.js、JDK、Android SDK)、项目初始化、资源整合和 APK 构建。

1.3 功能实现

远程管理 APP 主要包括用户认证、实时监控、设备控制和状态日志四大功能模块,以下逐一阐述其实现细节。

1.3.1 用户认证

用户认证模块通过登录页面实现,确保仅授权用户可访问系统。登录页面采用 HTML 表单设计,包含用户名和密码输入框。CSS 样式使用 Flexbox 布局,确保界面在不同屏幕尺寸下居中显示。认证逻辑在 JavaScript 中实现,代码如下:

```
function attemptLogin() {
   const username = document.getElementById('username').value;
   const password = document.getElementById('password').value;
   if (username === 'chan' && password === 'chan') {
      document.getElementById('loginPage').style.display = 'none';
      document.body.classList.remove('login-active');
      document.getElementById('appContainer').style.display = '
            block';
      connectMQTT();
   } else {
      alert('Invalid username or password');
   }
}
```

登录成功后,隐藏登录页面,显示主应用界面,并调用 connectMQTT()函数建立 MQTT 连接。为增强安全性,实际部署中可集成后端认证服务(如 OAuth2)。

1.3.2 实时监控

实时监控模块展示头盔传感器数据,包括温度、湿度、烟雾值、照明状态、地理位置和危险状态。数据通过订阅 "helmet/status" 主题获取,消息以 JSON 格式解析并动态更新到界面。界面采用网格布局(CSS Grid),每个数据项显示在独立卡片中,危险状态卡片支持动态闪烁动画以提醒用户。核心更新逻辑如下:

```
client.on('message', (topic, message) => {
    if (topic === 'helmet/status') {
        try {
            const data = JSON.parse(message.toString());
            updateMonitoringData(data);
        } catch (e) {
            console.log('Error parsing status data:', e);
        }
    }
});
function updateMonitoringData(data) {
    if (data.danger !== undefined) {
        dangerValue.textContent = data.danger ? '是' : '否';
        if (data.danger) {
            dangerItem.classList.add('blink');
            monitorPanel.classList.add('warning-panel');
            alertBar.style.display = 'block';
            addLogEntry('危险状态触发');
        } else {
            dangerItem.classList.remove('blink');
            monitorPanel.classList.remove('warning-panel');
            alertBar.style.display = 'none';
        }
    // 更新温度、湿度、烟雾值等
}
```

地理位置数据通过 convertToDMS 函数将十进制度数转换为度分秒 (DMS) 格式,并显示为东经/西经、北纬/南纬,增强可读性:

```
function convertToDMS(dec) {
   const deg = Math.floor(dec);
   const minFloat = (dec - deg) * 60;
   const min = Math.floor(minFloat);
   const sec = (minFloat - min) * 60;
   return `\${deg}^\circ\${min}'\${sec.toFixed(3)}"`;
}
```

当检测到危险状态(data.danger === true)时,界面显示警告条并触发日志记录, 警告条支持点击关闭。

1.3.3 设备控制

设备控制模块允许用户远程控制头盔的照明开关、触发或取消预警,并设置温度、湿度、烟雾的阈值。控制指令通过发布"helmet/cmd"主题发送,消息为 JSON 格式。照明控制界面提供"开启"和"关闭"按钮,点击后调用 setLight 函数:

阈值设置通过输入框获取用户输入,验证后发送至头盔。例如,温度阈值设置逻辑如下:

```
function sendTempThreshold() {
   const tempTh = document.getElementById('tempThreshold').value.
        trim();
   if (!tempTh) {
        alert('请输入温度阈值');
        return;
   }
   const thresholdObj = { "temperature_threshold": parseFloat(
        tempTh) };
   sendThreshold(thresholdObj, '温度');
}
```

远程预警功能通过 triggerWarning 函数实现,支持启动或取消预警,增强系统对紧急情况的响应能力。

1.3.4 状态日志

状态日志模块记录系统操作和事件(如危险触发、灯光开关、阈值更新),日志条目按时间倒序显示。日志数据存储在 logRecords 数组中,并动态渲染到界面:

```
function addLogEntry(message) {
   const now = new Date();
   const logEntry = document.createElement('div');
   logEntry.className = 'log-entry';
   logEntry.textContent = `\${now.toLocaleString()} - \${message}`;
   logContainer.prepend(logEntry);
   logRecords.push({ time: now, message });
}
```

日志界面使用 CSS 样式美化,确保条目清晰可读,支持滚动查看历史记录。

1.4 MQTT 消息格式

通信采用 MQTT 协议,消息格式为 JSON,分为上行(头盔上传)和下行(APP 下发)两类。

1.4.1 上行消息

上行消息由头盔发布至 "helmet/status" 主题,包含传感器数据和配置信息,格式如下:

```
{
    "temperature": 25.3,
    "humidity": 60.5,
    "smoke": 150.7,
    "latitude": 39.9042,
    "latitudeHem": "N",
    "longitude": 116.4074,
    "longitudeHem": "E",
    "light": "off",
    "danger": false,
    "temperatureThreshold": 30,
    "humidityThreshold": 80,
    "smokeThreshold": 2000.0
}
```

各字段含义:

- temperature: 温度值 (℃)。
- humidity: 湿度值(%)。
- smoke: 烟雾浓度 (ppm)。
- latitude, longitude: 地理坐标(十进制度)。
- latitudeHem, longitudeHem: 半球标识 (N/S, E/W)。
- light: 照明状态 ("on" 或 "off")。
- danger: 危险状态 (true/false)。
- temperatureThreshold, humidityThreshold, smokeThreshold: 阈值设置。

1.4.2 下行消息

下行消息由 APP 发布至 "helmet/cmd" 主题,用于发送控制指令,格式如下:

- 灯光控制: {"lightswitch": "on"} {"lightswitch": "off"}
- 温度: {"temperature_threshold": 30} {"humidity_threshold": 80}
- 烟雾: {"smoke_threshold": 2000.0}

远程预警: {"remote_warning": "activate"} {"remote_warning": "deactivate"}

1.5 打包与部署

为实现移动端部署, APP 通过 Apache Cordova 打包为 Android APK。打包流程包括:

- 1. 安装 Node.js、Cordova CLI、JDK(8 和 17)、Android SDK,并配置环境变量。
- 2. 创建 Cordova 项目 (cordova create myApp), 添加 Android 平台 (cordova platform add android)。
- 3. 将 HTML、CSS、JS 文件复制到 www 目录,确保入口文件为 index.html。
- 4. 修改 config.xml, 设置应用名称和图标。
- 5. 执行 cordova build android 生成 APK, 解决 Gradle 下载、JDK 版本等常见问题。
- 6. 使用 cordova run android 或 adb install 将 APK 部署至设备。

常见问题(如 Gradle 下载缓慢)通过配置阿里云 Maven 镜像和手动指定 Gradle 包解决,确保构建成功。

1.6 总结

远程管理 APP 通过 Web 技术和 MQTT 协议实现了矿井环境的实时监控与远程控制。用户认证确保系统安全性,实时监控提供直观数据展示,设备控制支持灵活操作,状态日志记录关键事件。MQTT 消息格式清晰高效,保证了数据通信的可靠性。Cordova 打包技术使 APP 适配 Android 设备,满足移动化需求,为 MineSafe 系统提供了便捷的管理入口。