A2. 分享

2021年7月4日 21:37

分享内容概要:

一、自动化拼板中画板精度注意事项;

——在画板时的注意事项,避免在画板时就引入制板误差

二、气体喷洒指示灯中静电及射频干扰问题分析;

——分享在静电及射频问题中原因及解决方案的分析过程

三、MATLAB在电路分析中的运用;

——引入一种工具来帮助进行电路、算法及数据的分析


一、自动化拼板中画板精度注意事项:


- 1) 板子外形定义要注意,好的板子外形定义,中心应该落在画线的中间,制板商会以线中间切板。
 - a、老板图升级时注意板子外形;
 - b、绘制板外形的线一定要形成闭合的捕获。
- 2) 板子外形画线宽度5mil,最大限度减小可能由线宽带来的误差;
- 3) 画板外形时捕捉问题, 在【板子参数选项】里面设置;
- 4) 板型相同的PCB, 拼板方式应该保持一致,包括工艺边宽度、连接筋位置。



自动化拼板 精度分享

二、气体喷洒指示灯中静电及射频干扰问题分析;





1、静电:

1) 开始做静电试验时,发现一打-8kV,R5或R10就烧坏,VD2(1N4148W)发生短路:

分析原因为-8kV打入线路板地平面,VD2承受反向-8kV电压而击穿短路,从而总线电流加大烧坏电阻。

解决方案: VD2更换为反向耐压更高的1N4007后解决。


1N4148W--反向耐压75V;

1N4007--反向耐压1KV。

2) 多次静电后D4(SY8401)发生损坏(引脚FB对引脚GND阻抗变小,从基本无穷大到具有小阻值,最后烧坏):

分析原因为静电通过灯板打入LED-,从而打坏芯片,在FB引脚增加0.1uf对GND的电容后解决。





只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就会产生感应电流。这种利用磁场产生电流的现象称为电磁感 应,产生的电流叫做感应电流。


电磁感应现象的产生条件有两点(缺一不可)。

- 1 闭合电路。
- 1 穿过闭合电路的磁通量发生变化。
- 一、感应电动势的大小计算公式


(1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E: 感应电动势(V),n: 感应线圈匝数,ΔΦ/Δt: 磁通量的变化率}。

二、磁通量Φ=BS ,其中Φ:磁通量(Wb),B: 匀强磁场的磁感应强度(T),S: 正对 面积(m²) 计算公式 Δ Φ=Φ1-Φ2 $, \Delta$ Φ=B Δ S=BLV Δ t。

三、MATLAB在电路分析中的运用。



1、电路软件仿真:



2、Matlab分析过程:

S1 = (Vi-V1)/R1 - s*C2*(V1-Vo) - s*C1*(V1-Vref);%节点1的KCL S2 = s*C1*(V1-Vref) - (Vref-Vo)/R2;%节点2的KCL

2) 为什么加电阻基本没效果

%解V1 V1 = solve(S2, V1);

S = subs(S1);%带入V1,更新方程式S1得方程S

 $V_0 = solve(S, V_0);$ %解Vo Vo = simple(Vo);%化简Vo

得到, C1 * R2 * s $V_0 = -\left(\frac{C1*R2*S}{C1*C2*R1*R2*S^2 + (C1*R1 + C2*R1)*S + 1}\right)*(Vi - Vref) + Vref$

Hs = -C1*R2*s/(C1*R1*s + C2*R1*s + C1*C2*R1*R2*s^2 + 1); %由Vo得传递函数Hs

%带入数据求幅频特性

R1 =4700; R2 =47000; C1 =2.2*10^-9; C2 =10^-9;

f = 1:1:100000;

s = j*2*pi*f;

Hf = subs(Hs);


Hf w = 20*log10(abs(Hf));


semilogx(f, Hf_w); % x坐标轴是对数坐标系

grid on;


xlabel('频率 f/Hz'); ylabel('增益 /dB');


title('幅频特性')







(2) 声光声调调节算法可视化:





3、中心频率推导





```
while(round_cnt<2000)
%% 声光声调控制程序算法
% Begin
                                      tx3307_v10
if((ZKB_count < ZKB_max))</pre>
  ZKB_TIME_count = ZKB_TIME_count + 1;
end
if ZKB TIME count >= 4
  ZKB_TIME_count_count = ZKB_TIME_count_count+1;
  ZKB_TIME_count = 0;
if (ZKB\_count < 3)
  ZKB_Change_Time = 4;
 elseif ZKB_count < 5
  ZKB_Change_Time = 3;
elseif ZKB_count < 8
  ZKB_Change_Time = 2;
  ZKB_Change_Time = 1;
\verb|if ZKB_TIME_count_count| >= ZKB_Change_Time|
  ZKB_TIME_count_count = 0;
  ZKB count = ZKB count +1;
end
%每16ms定时进行1次升调
                               % 升调
if \ sound\_INC\_DEC\_flg == 0
   if sound_PRD >= PRD_MAX
    sound_INC_DEC_flg = 1;
                                 % 升到最大后再准备减调
    sound_PRD = sound_PRD + 1;
    PRDBL=(sound PRD*2);
    DTBL=ZKB_count;
%每8ms定时进行1次声调
                               % 降调
  if sound PRD <= PRD MIN
    sound_INC_DEC_flg = 0;
    sound_PRD =sound_PRD - 2;
                                 % hzj:低电平时间降快点
                                 % 只有8位 小心溢出
    PRDBL=(sound_PRD*2);
    DTBL=ZKB_count;
```

end

end

```
% End
```