Laboratório de Sistemas Embarcados - Relatório 10

Grupo:

Leonardo Borges Mafra Machado - 9345213 Marcos Paulo Pereira Moretti - 9345363 Paula Yumi Pasqualini - 9345280

1. Introdução

O laboratório da aula 10 consistiu em continuar o trabalho das últimas aulas, abaixo segue a lista do que estava faltando ser feito:

- Acrescentar uma pilha para cada processo no modo kernel
- Acrescentar LR e o SP do modo kernel na linha dos processos
- Acrescentar o estado na linha do processo: "bloqueado", "rodando" ou "pronto"
- Sleep():
 - Guarda na pilha do processo (no modo kernel) os registradores do modo usuário
 - Guarda na linha do processo o SP e LR do modo usuário
 - Guarda na linha do processo o SP e LR do modo kernel
 - Coloca o processo no estado de "bloqueado"
- Timer_Handler():
 - Guarda na linha do processo o SP e LR do modo usuário
 - Guarda na linha do processo o SP e LR do modo kernel
- Wakeup(pid):
 - Coloca o processo no estado de "pronto".

No laboratório de hoje foi separado as pilhas no modo usuário e no modo kernel, foi acrescentado o LR, SP e SPSR do modo kernel na linha dos processos e foi acrescentado o estado na linha também. Finalmente foi possível fazer a System Call lê linha funcionar como esperado e foi feito as System Calls de sleep e wakeup.

2. Códigos modificados

2.1 t.ld

No arquivo .ld foi acrescentado um espaço para as pilhas dos processos em modo kernel:

```
ENTRY(reset_handler)
SECTIONS
{
    . = 0x10000; /* loading address */
```

```
.text : {*(.text)}
.data : {*(.data)}
.bss : {*(.bss)}
.data : {*(image.o)}
. = ALIGN(8);
. = . + 0x10000; /* 64KB of SVC stack */
svc_stack_top = .;
. = . + 0x1000; /* 4kB of stack memory */
undefined_stack_top = .;
. = ALIGN(8);
. = . + 0x1000; /* 4kB of stack memory */
IRQ_stack_top = .;
. = ALIGN(8);
. = . + 0x1000; /* 4kB of stack memory */
stack top = .;
. = ALIGN(8);
. = . + 0x10000; /* 64kB of stack memory */
linha = .;
. = ALIGN(8);
. = . + 0x10000; /* 64kB of stack memory */
nproc = .;
```

2.2 t.c

Em t.c, foi atualizada a função *process()*, de modo a chamar as system calls GETPID e GETLINHA.

```
void process()
{
   int pid = system_call(GETPID_SYSCALL_NB, 0);

   while(1) {
      char *s, *t;
      int a = system_call(GETLINHA_SYSCALL_NB,0);
      s = (char *) a;
      t = trata_linha(pid,s);
      uprints(&uart[0],t);
   }
}
```

O handler das interrupçes também foi atualizado, já incluindo as *syscalls* GETPID, GETLINHA, SLEEP e WAKEUP:

```
int SWI_Handler_C(int nb_syscall, int pid)
{
    if (nb_syscall == GETPID_SYSCALL_NB){
```

2.3 ts.S

No *loop_init_process* foi acrescentado a inicialização das pilhas dos processos no modo kernel.

```
loop_init_process:
      CMP
             r7, r5
                                 ;@ count < qtd processos?
      BEQ finish_init_process
      LDR r12, =linha
                                        ;@ encontra linhaX
      LDR r10, =0x1000
      MUL r1, r7, r10
      ADD
             r0, r1, r12
      LDR r11, =stack_top
                                        ;@ inicializa stack pointer
      MUL r1, r7, r10
      ADD r1, r1, r11
      STR r1, [r0, #52]
                                        ;@ sp = r13 = 13*4 = 52
      LDR r11, =svc_stack_top
                                               ;@ inicializa stack pointer do modo
kernel
      MUL r1, r7, r10
      ADD r1, r1, r11
      STR
             r1, [r0, #68]
                                        ;@ sp_kernel = 17*4 = 68
             r1, =task
      LDR
                                        ;@ inicializa pc
                                        ;@ pc = r15 = 15*4 = 60
      STR
             r1, [r0, #60]
      MRS r1, cpsr
                                        ;@ inicializa cpsr
```

```
BIC r1, r1, #0x8F ;@ enable interrupts in the cpsr + coloca processo em modo usuario STR r1, [r0, #64] ;@ cpsr = 16*4 = 64

STR r7, [r0] ;@ inicializa r0 com numero de seu proprio processo

ADD r7, r7, #1
B loop_init_process
```

Um ponto importante do laboratório foi a ativação de interruções em SWI_Handler, possibilitando que a função *uart handler* fosse chamada:

```
SWI_Handler:

STMFD sp!, {Ir} ;@Empilha os registradores

MRS r0, cpsr

BIC r0, r0, #0x80

MSR cpsr_c, r0 ;@enabling interrupts in the cpsr

MOV r0, r7

MOV r1, r8

BL SWI_Handler_C

LDMFD sp!, {pc}^
```

Abaixo é possível observar as system calls de sleep e wakeup.

```
sleep:
      STMFD sp!, {r0-r12,lr}
                                       ;@ load addr nproc
      LDR r1, =nproc
            r0, [r1, #4]
                                       ;@ r0 = processo corrente
      LDR
            r12, =linha
                                       ;@ encontra linhaX
      LDR
      LDR r10, =0x1000
      MUL r3, r0, r10
      ADD
            r12, r3, r12
                                       ;@ r12 = linhaX
      MOV r5, #1
             r5, [r12, #80]
      STR
                                 ;@ coloca estado = bloqueado
             Timer Handler
      В
wakeup:
      LDR r12, =linha
                                       ;@ encontra linhaX
      LDR
            r10, =0x1000
      MUL r3, r0, r10
      ADD
            r12, r3, r12
                                       ;@ r12 = linhaX
      MOV
            r5, #0
      STR
             r5, [r12, #80]
                         ;@ coloca estado = pronto
      MOV
             pc, Ir
```

No Timer_Handler, pulamos os processos bloqueados e carregamos os valores do lr e do sp dos modos supervisor e usuário do próximo processo pronto:

```
Timer_Handler:
            r0, TIMER0X
      LDR
      MOV r1, #0x0
      STR r1, [r0]
                                ;@Escreve no registrador TIMER0X para limpar o
pedido de interrupção
      LDR r0, =nproc
                                      ;@ load addr nproc
      LDR r2, [r0]
                                ;@ qtd de processos total
      LDR r1, [r0, #4]
                                      ;@ r1 = processo corrente
      LDR r12, =linha
                                      ;@ encontra linhaX
      LDR r10, =0x1000
      MUL r3, r1, r10
      ADD Ir, r3, r12
                                      ;@ Ir = linhaX
Loop_Estado:
      ADD r1, r1, #1
                                      ;@ r1++
      SUB r2, r1, r2
                                      ;@ compara r1 com qtd de processos
      CMP r2, #0
      MOVEQ r1, #0
                                      ;@ caso r1 > processos, r1 = 0
      LDR r12, =linha
                                      ;@ encontra linhaX
      LDR r10, =0x1000
      MUL r3, r1, r10
      ADD r4, r3, r12
                                      ;@ r4 = linhaX
      LDR r5, [r4, #80]
                               ;@ estado = 20*4 = 80
      CMP
                   r5, #1
                                             ;@ verifica se estado == bloqueado
      BEQ
                   Loop_Estado
                                                    ;@ se estiver bloqueado, vai
para o proximo processo
      STR r1, [r0, #4]
                                      ;@ atualiza nproc = r1
      LDMFD sp!, {r0-r12}
      STMIA Ir!, {r0-r12}
      LDMFD sp!, {r3}
                                      ;@ pega o lr da pilha
      MRS r4, spsr
                                      ;@ cpsr anterior
      MRS r0, cpsr
                                      ;@ salvando o modo corrente em R0
      MSR cpsr_ctl, #0b11011111
                                             ;@ alterando o modo para system
                                      ;@ sp do modo usuário
      MOV r1, sp
      MOV r2, lr
                                ;@ Ir do modo usuário
      MSR cpsr ctl, #0b11010011
                                             ;@ alterando o modo para o
supervisor
      MOV r5, sp
                                      ;@ sp do modo supervisor
                                ;@ Ir do modo supervisor
      MOV r6, Ir
      MRS
                   r7, spsr
                                             ;@ spsr do modo supervisor
```

```
MSR cpsr, r0
                                        ;@ volta para o modo anterior
      STMIA Ir!, {r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7}
                                       ;@ salva sp, lr, pc, cpsr, sp_supervisor,
Ir_supervisor, spsr_supervisor
                                       ;@ load addr nproc
      LDR r0, =nproc
      LDR r1, [r0, #4]
                                       ;@ r1 = processo corrente
      LDR r12, =linha
                                       ;@ encontra linhaX
      LDR r10, =0x1000
      MUL r3, r1, r10
      ADD r12, r3, r12
                                       ;@ r12 = linhaX
      MRS r0, cpsr
                                        ;@ salvando o modo corrente em R0
      MSR cpsr_ctl, #0b11011111
                                              ;@ alterando o modo para system
                                        ;@ sp = r13 = 13*4 = 52
      LDR sp, [r12, #52]
      LDR Ir, [r12, #56]
                                        @ Ir = r14 = 14*4 = 56
      MSR cpsr_ctl, #0b11010011
                                              ;@ alterando o modo para o
supervisor
      LDR sp, [r12, #68]
                                        @ sp = r17 = 17*4 = 68
      LDR Ir, [r12, #72]
                                        @ Ir = r18 = 18*4 = 72
                                       ;@ cpsr = 19*4 = 76
      LDR r1, [r12, #76]
      MSR spsr, r1
                                        ;@ atualiza spsr do modo supervisor
      MSR cpsr, r0
                                       ;@ volta para o modo anterior
      MOV Ir, r12
      LDR r0, [lr, #60]
                                       (@) pc = r15 = 15*4 = 60
      STMFD sp!, {r0}
      LDMIA Ir, {r0-r12}
      STMFD sp!, {r0-r12}
                                       ;@ Empilha os registradores
                                       : @ cpsr = 16*4 = 64
      LDR r0, [lr, #64]
      MSR spsr, r0
      LDMFD sp!, {r0-r12,pc}^
```

Salvamos para cada processo os registradores sp, Ir do modo supervisor, e também o spsr nas posições a seguir, após as posições da linha originais:

- 17: svc_sp18: svc lr
- 19: svc_spsr
- 10. 0. 0_0pc.
- 20: state (0, se o processo está pronto, ou 1, se o processo está bloqueado)

Abaixo está uma demonstração do resultado final obtido com somente um processo rodando:

```
pypas@pypas-HP-Notebook:~/EmbeddedAndRTOSSamples/C2.6$ telnet localhost 1111
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
teste
TESTE
abcd
ABCD
oqwertyuiop
OQWERTYUIOP
```

3. Conclusão e próximos passos

Alguns pontos interessantes de mencionar foi a necessidade de ativar as interrupções no modo supervisor toda vez que é feita uma SWI e que o empilhamento dos registradores no SWI_Handler estava causando um comportamento estranho no retorno (será investigado nos próximos laboratórios o motivo).

Para a próxima aula será necessário as seguintes alterações:

- Fazer a system call de escrita na tela.
- Fazer a fila de processos que estão aguardando para fazer as system calls de leitura e escrita.
- Fazer a ligação entre as system calls de leitura a escrita e as de sleep e wakeup.