```
#include<89c51rx2.inc>
CS EQU P2.6
CLK EQU P2.3
DIN EQU P2.4
DOUT EQU P2.5
CSEG AT 0H
JMP MAIN
//interrupçao externa 1
CSEG AT 013H
JMP P_Logicas
//interrupção externa 0
CSEG AT 03H
JMP EXO_CONTAR
CSEG AT 30H
//configurar a porta RS 232 com um baud Rate de 9600
RS_232:
       MOV SCON,#50H
       MOV T2CON,#34H
       MOV RCAP2H,#0FFH
       MOV RCAP2L,#0D9H
       RET
//configurar a interrupação externa 1 VERIFICAR MAQUINA
CONFIG_EX1:
       SETB IT1
       SETB EX1
       SETB P3.3
       RET
//configurar a interrupção externa 0 usada para contar o Toff do timer
CONFIG_EX0:
       SETB ITO
       SETB EXO
       SETB P3.2
       RET
MAIN:
       SETB EA
                                ;activar as interrupçoes externas
       SETB ES
       SETB P2.0 ;PINO DE ROUBO
       CALL RS_232
                                ;chama a função RS 232 para configurar a porta
       CALL CONFIG_EXO ;chama a função CONFIG_EX1 para configurar a interrupção externa 0 para
ser usada para ler os valores de temperatura
       CALL CONFIG_EX1
                                ;chama a função CONFIG_EX1 para configurar a interrupçao externa
1
       MOV 60H,#00
                                ;ID da maquina
       JMP$
                                 ;ciclo infito
```

EX0\_CONTAR:

MOV R0,#61H ;coloca R0 apontar a a posição 60H para guardar os valores dos

timers

MOV R2,#03H ;move para o R2 o valor 2

MOV TMOD,#01H ;configura o timer 0 no modo de 16 bits

MOV TL0,#00H ;colocar 0 no timer para começar a contagem do timer off

MOV TH0,#00H ;

SETB TRO ;arranca a contagem do timer 0

CLR TFO ;limpa a flag de transbordo do timer 0

JNB P3.2,\$ ;fica num ciclo infinito enquanto que o porto P3.3 estiver a 0

CLR TRO ;para a contagem do timer 0

MOV @R0,TH0 ;guarda o valor do TH0 na posição apontada por R0

INC RO ;incrementa RO

MOV @R0,TL0 ;guarda o valor do TL0 na posição apontada por R0

INC RO ;incrementa RO

SETB CS ;ACTIV O PORTO DO CS

MOV A,#0FH ;MOVE PARA O ACUMULADOR O VALOR F QUE SERVIRA PARA

ACTIVAR O ADC

MOV R3,#4H

CLR CS ;ACTIVA OA ADC

ARRANQUE:

SETB CLK ;ACTIVAR O CLOCK

NOP

NOP

CLR CLK ;LIMPA O CLOCK PARA ENVIAR O PRIMEIRO BIT PARA O DIN

RRC A ;RODA O BIT MENOS SIGNIFICATIVO PARA O CARRY MOV DIN,C ;ENVIA O BIT DO CARRY PARA O PORTO DIN

DJNZ R3,ARRANQUE ;DECREMENTA R3 E REPETE O CICLO

MOV R3,#09H

CLR C CLR A

RECEBE:

SETB CLK ;ACTIVA O CLOCK

NOP NOP

MOV C,DOUT ;COLOCA O BIT ENVIADO PELO ADC NO CARRY
CLR CLK ;LIMPA O CLOCK PARA RECEBER O PRIMEIRO BIT DO ADC

RRC A ;RODA O BIT DO CARRY PARA PARA O

**ACUMULADOR** 

DJNZ R3, RECEBE ;DECREMENTA R3 E REPETE O CICLO PARA RECEBER NOVO

BIT

MOV 64H,A ;GUARDA O BYTE RECEBIDO NA POSIÇÃO DE

MEMORIA 64H

MOV R3,#04

```
//ESTA FUNÇÃO SERVE PARA RECEBER MAIS 4 BITS
RECEBE_2:
       SETB CLK
       NOP
       NOP
       CLR CLK
       MOV C, DOUT
       RRC A
       DJNZ R3,RECEBE_2
       SWAP A
       SETB CS
       MOV @RO,A
       MOV P1,#0
       MOV R3,#6H
       MOV 65H,#01H
       MOV R0,#60H
       JMP ENVIAR
                                ;salta para enviar
ENVIAR:
       MOV A,@R0
                        ;move o valor que esta a ser apontado por RO para o acumulador
       INC RO
                        ;decrementa RO
       MOV SBUF,A
                        ;move o valor do acumulador para o sbuf para ser enviado pela porta serie
       JNB TI,$ ;fica num ciclo infinito ate que ti tenha enviado o que estiver em SBUF
       CLR TI
                         ;limpa ti
       DJNZ R3,ENVIAR ;decrementa R2 e salta para enviar para enviar o TH0
                       MOV R2,#20H
                                        ;move para R2 o valor 14H para gerar uma espera de 2
segundos
                        ;salta para a funçao pause
       CALL PAUSE
       CLR IEO
       RETI
P_Logicas:
  CALL PORTA_ABERTA1
       CALL FORCADA1
       CALL MOEDEIRO_CHEIO1
       CLR IE1
       RETI
PORTA_ABERTA1:
       JB P2.0,PORTA_ABERTA ;SE O PORTO P2.0 ESTIVER A SALTA PARA PORTA ABERTA
       RET
FORCADA1:
       JB P2.1,FORCADA
       RET
MOEDEIRO_CHEIO1:
       JB P2.2, MOEDEIRO_CHEIO
       RET
```

PORTA\_ABERTA:

MOV A,#57H ;move para o acumulador o valor P

CLR TI

MOV SBUF,A ;COLOCA O VALOR DO ACUMULADOR NO SBUF PARA SER

**EVIADO** 

JNB TI,\$ ;FICA NUM CICLO ATE TI FOR A 1 QUE SIGNIFICA QUE FOI ENVIADO

RET

FORCADA:

MOV A,#52H ;move para o acumulador o valor R

CLR TI

MOV SBUF,A JNB TI,\$ RET

MOEDEIRO\_CHEIO:

MOV A,#42H ;move para o acumulador o valor Z

CLR TI

MOV SBUF,A JNB TI,\$

RET

PAUSE:

MOV TMOD,#01H ;configura o timer 0 no modo de 16 bits

MOV TH0,HIGH(-50000) MOV TL0,LOW(-50000)

SETB TRO ;arranca a contagem do timer 0

CLR TFO ;limpa TFO

JNB TF0,\$ ;fica num ciclo infinito enquanto que TF0

estiver a 0

DJNZ R2,PAUSE ;decrementa R2 e salta para pause para gerar uma

espera de 2s

RET ;fim da interrupção externa

**END**