Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione

# Progettazione e Implementazione di un Sistema di Adaptive Cruise Control basato su Logica **Fuzzy**

Progetto Sistemi Complessi e Incerti

Autore: Simone Lesinigo 899540

## Indice

In	trod	uzione	1
1	Stat	to dell'Arte	2
2	Mo	dello Proposto	3
	2.1	Definizione delle Variabili Linguistiche	3
		2.1.1 Weather Condition	3
		2.1.2 Time Headway	4
		2.1.3 Relative Velocity	5
		2.1.4 Acceleration	6
	2.2	Definizione delle Membership Functions	7
		2.2.1 Input	7
		2.2.2 Output	7
	2.3	Creazione delle Regole	7
3	Imp	olementazione	8
4	Rist	ultati e Analisi	9
5	Con	nclusioni	10
A	Reg	role Fuzzy	12

# Elenco delle figure

## Elenco delle tabelle

A.1	Regole del Sistema Fuzzy																							13	
	respond der proteine i dell	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

### Introduzione

Negli ultimi anni, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS, acronoimo di Advanced Driver Assistance Systems) hanno assunto un ruolo centrale nella progettazione dei veicoli moderni, contribuendo a migliorare la sicurezza e il comfort del conducente. Tra questi sistemi, l'Adaptive Cruise Control (ACC) permette di mantenere automaticamente una distanza di sicurezza dal veicolo che precede, adattando la velocità del veicolo controllato in funzione delle condizioni del traffico.

Il presente lavoro si concentra sulla progettazione di un sistema fuzzy per l'ACC, che sfrutta logiche di tipo linguistico per gestire in maniera graduale e naturale le accelerazioni e le decelerazioni del veicolo. L'approccio fuzzy si rivela particolarmente efficace per modellare comportamenti complessi come quelli della guida in autostrada, dove le velocità e le distanze tra veicoli variano continuamente.

Nel paper viene illustrato come è stato progettato e implementato il sistema fuzzy, descrivendo la scelta delle variabili linguistiche, la costruzione degli insiemi fuzzy e la definizione delle regole di controllo. Inoltre, viene presentata una simulazione basata su dati reali per analizzare i risultati e valutare l'efficacia del sistema nel regolare la velocità e mantenere la sicurezza e il comfort durante la guida.

## 1 Stato dell'Arte

### 2 Modello Proposto

Il presente capitolo descrive la progettazione del sistema fuzzy impiegato per l'Adaptive Cruise Control.

Si considera un veicolo di categoria M1 (auto destinata al trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre al conducente) dalle prestazioni medie in termini di accelerazione e decelerazione.

L'ambiente di riferimento è quello autostradale, in cui i veicoli si muovono in traiettorie rettilinee.

D'ora in avanti, il veicolo che segue verrà indicato come *ego* (ossia il veicolo dell'utilizzatore del sistema ACC), mentre il veicolo che precede verrà indicato come *leader*.

Per le velocità di esercizio si è scelto un intervallo compreso tra 70 km/h e 150 km/h: il valore minimo riflette le condizioni tipiche di marcia autostradale, mentre il valore massimo coincide con il limite consentito sulle autostrade italiane (generalmente 130 km/h, elevabile a 150 km/h in circostanze particolari [1]).

#### 2.1 Definizione delle Variabili Linguistiche

Nel modello sono state introdotte quattro variabili linguistiche: tre in input e una in output.

Di seguito sono presentate le 3 variabili di input.

#### 2.1.1 Weather Condition

La variabile weather\_condition rappresenta lo stato meteorologico:

- Termini linguistici:
  - good
  - bad
- Universo: [0, 1], dove 0 corrisponde a bad e 1 a good.

#### 2.1.2 Time Headway

La variabile time\_headway quantifica il tempo necessario affinché il veicolo ego percorra la distanza che lo separa dal veicolo leader. È definita come:

$$time\_headway [s] = \frac{space\_gap [m]}{ego\_velocity \left[\frac{m}{s}\right]}$$

dove space\_gap è la distanza tra i due veicoli ed ego\_velocity è la velocità dell'ego.

Annotazione Si osservi che la formula impiega l'assunzione semplificativa secondo cui il veicolo leader sia in grado di arrestarsi istantaneamente. Tale ipotesi, evidentemente irrealistica, trascura lo spazio di frenata necessario al leader, che contribuirebbe ad aumentare il valore effettivo del time\_headway. Questa approssimazione è tuttavia considerata accettabile nell'ottica di una modellazione semplificata e risulta coerente con quanto previsto dalla normativa ACC ISO 15622:2018 [2].

- Termini linguistici:
  - dangerous
  - short
  - adequate
  - long
  - very\_long
- Universo: [0, 15.5] s. Il valore minimo corrisponde al limite fisico teorico, sebbene sia considerato praticamente irraggiungibile. Il valore massimo è stato determinato sulla base della portata tipica di un front radar sensor prodotto da BOSCH [3], pari a 300 m, e di una velocità minima del veicolo ego pari a 70 km/h. Pertanto, il massimo time\_headway è calcolato come:

$$\max(\text{time\_headway}) [s] = \frac{300 \, \text{m}}{\frac{70 \, \left[\frac{\text{km}}{\text{h}}\right]}{3.6}} = \frac{300 \, \text{m}}{19.\overline{4} \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]} \approx 15.4 \, \text{s}$$

#### Motivazioni della Scelta della Variabile

Si è preferito utilizzare la variabile time headway piuttosto che introdurre un insieme separato di variabili come distanza, velocità ego e velocità leader, sia per contenere la complessità del sistema riducendo il numero di regole da definire, sia perché le Membership Functions nei sistemi fuzzy non sono progettate per adattarsi dinamicamente in base a uno o più parametri.

Ad esempio, risulterebbe problematico definire in modo univoco cosa significhi una distanza dangerous: quale intervallo tra 0 m e 300 m dovrebbe essere considerato tale? La pericolosità della distanza è infatti fortemente dipendente dalla velocità del veicolo.

Consideriamo la relazione:

$$d_{\text{sicurezza}}[\mathbf{m}] = d_{\text{reazione}}[\mathbf{m}] + d_{\text{frenata}}[\mathbf{m}]$$

dove  $d_{\text{sicurezza}}$  rappresenta la distanza di sicurezza,  $d_{\text{reazione}}$  è lo spazio percorso durante il tempo di reazione (ovvero il tempo necessario affinché il conducente inizi la frenata), e  $d_{\text{frenata}}$  è lo spazio di arresto effettivo.

Si ha:

$$d_{\text{reazione}} = v \cdot t$$

dove v è la velocità del veicolo in m/s e t è il tempo di reazione in secondi.

Lo spazio di frenata è invece espresso da:

$$d_{\text{frenata}} = \frac{v^2}{2 \, a \, \mu}$$

dove a è la decelerazione massima e  $\mu$  è il coefficiente di attrito con il manto stradale (in condizioni ottimali pari a 0.8) [4].

Se due veicoli sono separati da 20 m, tale distanza risulta adeguata se la velocità dell'ego è pari a 30 km/h. In tal caso, assumendo un tempo di reazione di 1 s, un coefficiente di attrito  $\mu = 0.8$  e una brusca decelerazione pari a 1 g (ossia  $a = -9.81 \,\text{m/s}^2$ ), si ottiene:

$$d_{\text{sicurezza}} = v \cdot t + \frac{v^2}{2 \, a \, \mu}$$

dove la velocità deve essere convertita in metri al secondo:

$$v = \frac{30}{3.6} \approx 8.\overline{33} \left[ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \right].$$

Pertanto:

$$d_{\rm sicurezza} = 8.\overline{33} \times 1 + \frac{(8.\overline{33})^2}{2 \times 9.81 \times 0.8} \approx 8.\overline{33} + \frac{69.4}{15.7} \approx 8.\overline{33} + 4.42 \approx 12.75 \, \text{m}.$$

Viceversa, alla velocità di 130 km/h, la medesima distanza di 20 m risulterebbe del tutto insufficiente. Ricalcolando infatti la distanza di sicurezza nelle stesse condizioni si ottiene:

$$d_{\rm sicurezza} \approx 119.1 \, {\rm m}$$

La variabile time\_headway consente di modellare direttamente il tempo che separa i due veicoli indipendentemente dalla loro velocità assoluta o dalla distanza in metri. Di fatto, agisce come una forma di normalizzazione del concetto di distanza, rendendolo più interpretabile e stabile all'interno del sistema fuzzy.

#### 2.1.3 Relative Velocity

La variabile relative\_velocity rappresenta la velocità relativa del veicolo *leader* rispetto al veicolo *ego*. Essa è definita come:

$$relative\_velocity = leader\_velocity - eqo\_velocity$$

• Termini linguistici:

- strong\_deceleration
- medium\_deceleration
- light\_deceleration
- zero\_acceleration
- light\_acceleration
- medium\_acceleration
- strong\_acceleration
- Universo:  $[-23.0, +23.0] \frac{m}{s}$

Gli estremi dell'universo sono stati determinati calcolando, in valore assoluto, la massima differenza di velocità tra il veicolo *leader* e il veicolo *ego*, come mostrato di seguito:

$$\max(\text{relative\_velocity}) \, \left[ \tfrac{m}{s} \right] = \frac{150 \, \left[ \tfrac{km}{h} \right] - 70 \, \left[ \tfrac{km}{h} \right]}{3.6} = 22.\overline{2} \, \left[ \tfrac{m}{s} \right]$$

Di seguito viene presentata l'unica variabile in output.

#### 2.1.4 Acceleration

La variabile acceleration rappresenta l'accelerazione (positiva, negativa o nulla) che viene impartita al veicolo:

- Termini linguistici:
  - strong\_deceleration
  - medium\_deceleration
  - light\_deceleration
  - zero\_acceleration
  - light\_acceleration
  - medium\_acceleration
  - strong\_acceleration
- Universo:  $[-3.0, +3.0] \frac{m}{s^2}$

Un'accelerazione al di fuori di tale intervallo è considerata non confortevole e quindi incompatibile con l'obiettivo di comfort che il sistema ACC deve garantire. In particolare:

- Una decelerazione inferiore a  $-3 \frac{m}{s^2}$  è considerata troppo brusca CERCARE MAX DEC CONFORTEVOLE; in questi casi l'intervento viene demandato all'AEB (Autonomous Emergency Braking), un sistema ADAS distinto incaricato della gestione delle frenate di emergenza.
- Un'accelerazione superiore a  $+3 \frac{m}{s^2}$  è considerata eccessiva e non confortevole per il conducente e i passeggeri.

- 2.2 Definizione delle Membership Functions
- 2.2.1 Input
- 2.2.2 Output
- 2.3 Creazione delle Regole

# 3 Implementazione

## 4 Risultati e Analisi

# 5 Conclusioni

### Bibliografia

- [1] "Limite autostrada: regole, neopatentati, pioggia, nebbia, 150 km/h." Ultimo accesso: 12 luglio 2025, AutoScout24. indirizzo: https://www.autoscout24.it/informare/consigli/norme-della-strada/limite-in-autostrada/.
- [2] International Organization for Standardization. "ISO 15622:2018 Intelligent transport systems Adaptive Cruise Control systems Performance requirements and test procedures." Ultimo accesso: 28 agosto 2025. indirizzo: https://www.iso.org/standard/71515.html.
- [3] "Adaptive Cruise Control for Passenger Cars." Ultimo accesso: 6 luglio 2025, BOSCH. indirizzo: https://www.bosch-mobility.com/en/solutions/assistance-systems/adaptive-cruise-control/.
- [4] G. Carichino. "Lo spazio di frenata: tabella, calcolo online e condizioni. "indirizzo: https://www.youmath.it/domande-a-risposte/view/6684-spazio-di-frenatura.html.

# A Regole Fuzzy

$Weather\_Condition$	Time_Headway	Relative_Velocity	Acceleration
bad	dangerous	approaching_fast	strong_deceleration
bad	dangerous	approaching	medium_deceleration
bad	dangerous	steady	medium_deceleration
bad	dangerous	moving_away	light_deceleration
bad	dangerous	moving_away_fast	light_deceleration
bad	short	approaching_fast	strong_deceleration
bad	short	approaching	medium_deceleration
bad	short	steady	light_deceleration
bad	short	moving_away	zero_acceleration
bad	short	moving_away_fast	light_acceleration
bad	adequate	approaching_fast	strong_deceleration
bad	adequate	approaching	medium_deceleration
bad	adequate	steady	zero_acceleration
bad	adequate	moving_away	light_acceleration
bad	adequate	moving_away_fast	medium_acceleration
bad	long	approaching_fast	medium_deceleration
bad	long	approaching	light_deceleration
bad	long	steady	zero_acceleration
bad	long	moving_away	light_acceleration
bad	long	moving_away_fast	medium_acceleration
bad	very_long	approaching_fast	medium_deceleration
bad	very_long	approaching	light_deceleration
bad	very_long	steady	light_acceleration
bad	very_long	moving_away	medium_acceleration
bad	very_long	moving_away_fast	strong_acceleration
good	dangerous	approaching_fast	medium_deceleration
good	dangerous	approaching	light_deceleration
good	dangerous	steady	light_deceleration
good	dangerous	moving_away	zero_acceleration
good	dangerous	moving_away_fast	light_acceleration
good	short	approaching_fast	$medium\_deceleration$
good	short	approaching	light_deceleration
good	short	steady	zero_acceleration
good	short	moving_away	light_acceleration
good	short	moving_away_fast	$medium\_acceleration$
good	adequate	approaching_fast	$medium\_deceleration$
good	adequate	approaching	$light\_deceleration$
good	adequate	steady	zero_acceleration
good	adequate	moving_away	light_acceleration
good	adequate	moving_away_fast	medium_acceleration
good	long	approaching_fast	$light\_deceleration$
good	long	approaching	$light\_deceleration$
good	long	steady	light_acceleration
good	long	moving_away	medium_acceleration
good	long	$moving\_away\_fast$	$strong\_acceleration$
good	very_long	approaching_fast	light_deceleration
good	very_long	approaching	$zero\_acceleration$
good	very_long	steady	light_acceleration
good	very_long	moving_away	medium_acceleration
good	very_long	moving_away_fast	$strong\_acceleration$

Tabella A.1: Regole del Sistema Fuzzy