Реализация фильтра Калмана в ультразвуковом дальномере на основе отладочной платы STM32VLDiscovery

Содержание

Постановка задачи	3
Ход выполнения работы	3
Поиск информации по алгоритму	3
Определение модели процесса	4
Определение сглаживающих свойств	4
Эксперименты с Arduino	6
Упрощенный фильтр Калмана с константным К	6
Фильтр Калмана для одномерного случая	9
Код взаимодействия Arduino Uno с ПК	11
Реализация на STM32 по данным с дальномера	11
Приложение А. Информация по ультразвуковому дальномеру HC-SR04	26
Распиновка	26
Характеристики	26
Приложение Б. Характеристики Arduino UNO	

Постановка задачи

Реализовать фильтрацию алгоритмом Калмана данных, поступающих с дальномера на основе платы семейства STM32VL. Отфильтрованные данные и данные с датчиков должны передаваться на ПК, где должна быть реализована визуализирующая их программа.

Ход выполнения работы

Поиск информации по алгоритму

Я начал работу с изучения алгоритма и понимания принципов его работы.

В процессе поисков, мне удалось найти следующие ссылки:

1) https://habrahabr.ru/post/166693/

Здесь имеется более-менее развернутое описание фильтра Калмана.

Отсюда мы узнаем, что фильтр Калмана позволяет использовать при фильтрации информацию о физике процесса (по какому закону движется тело), управляющие сигналы (приказ роботу ехать быстрее, медленнее), а также данные с датчиков.

Также в этой статье говорится, что фильтр Калмана применим для фильтрации любых видов сигналов. В статье есть также слабое упоминание о расширении фильтра Калмана на многомерный случай.

Наш случай – случай одной переменной. Также у нас нет информации о законе движения тела (мы не знаем, как именно мы будем двигать наш дальномер). А также мы не располагаем информацией об управляющих сигналах, то для нашего случая можно упростить математику фильтра.

Автор статьи предлагает грубое приближение фильтр Калмана, которое использует константный коэффициент Калмана.

$$x_{k+1}^{opt} = K_{stab} \cdot z_{k+1} + (1 - K_{stab}) \cdot x_k^{opt}$$

Рисунок 1. Урощенный фильтр Калмана для 1 переменной. Источник https://habrahabr.ru/post/166693/

Суть коэффициента в том, что он выступает неким коэффициентом «доверия» показаниям с сенсора.

Автор обосновывает это решение отчасти тем, что коэффициент К с шагом итерации k стабилизируется к определенному значению K_{stab} .




Рисунок 2. График изменения коэффициента К. Источник https://habrahabr.ru/post/166693/

2) https://habrahabr.ru/post/140274/

Данная статья пытается осветить многомерный случай для фильтра Калмана.

Здесь же представлен алгоритм для одномерного случая.

И развита такая идея: «Т.к. управляющих воздействий в нашей модели нет, то примем соответствующий коэффициент равным 0. Аналогично для динамики системы коэффициент принимается равным 1 (т.е. по нашему закону последующее состояние системы будет аналогично предыдущему).» Это позволяет использовать обобщённый алгоритм в нашей ситуации.

Предсказание Корректировка
$$\hat{x}_k^- = F \hat{x}_{k-1} + B u_{k-1} \qquad K_k = \frac{P_k^- H}{H P_k^- H + R}$$

$$\hat{x}_k^- = F P_{k-1} F + Q$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k (z_k - H \hat{x}_k^-)$$

$$P_k = (1 - K_k H) P_k^-$$

Рисунок 3. Фильтр Калмана для одномерного случая. Источник https://habrahabr.ru/post/140274/

Определение модели процесса

F— переменная описывающая динамику системы, Для простоты примем эту переменную равную 1 (то есть мы указываем, что предсказываемое значение будет равно предыдущему состоянию).

В— переменная определяющая применение управляющего воздействия. Так как управляющих воздействий в нашей модели нет (нет информации о них), то принимаем B = 0.

H— матрица определяющая отношение между измерениями и состоянием системы, пока без объяснений примем эту переменную также равную 1.

Определение сглаживающих свойств

R— ошибка измерения может быть определена испытанием измерительных приборов и определением погрешности их измерения.

Q— определение шума процесса является более сложной задачей, так как требуется определить дисперсию процесса, что не всегда возможно. В любом случае, можно подобрать этот параметр для обеспечения требуемого уровня фильтрации.

3) http://www.bzarg.com/p/how-a-kalman-filter-works-in-pictures/

По этой ссылке очень интересная англоязычная статья о фильтре Калмана для двумерного случая с большим количеством иллюстраций.




Рисунок 4. Фильтр Калмана для одномерного случая. Источник https://habrahabr.ru/post/140274/

Как я понял из статьи, суть фильтра в том, чтобы совместить информацию о законе изменения величины и показания сенсоров, принимая в учет то, что они будут зашумлёнными ошибками.

Причем, оба источника представляются в виде нормально распределенных случайных величин.

Эксперименты с Arduino

На скорую руку была собрана схема, фильтрующая данные, получаемые с импровизированного датчика — фоторезистора (изменяет сопротивление в зависимости от освещения).




Рисунок 5. Принципиальная схема




Рисунок 6. Собранная схема

Упрощенный фильтр Калмана с константным К

Алгоритм


$$x_{k+1}^{opt} = K_{stab} \cdot z_{k+1} + (1 - K_{stab}) \cdot x_k^{opt}$$


```
Код
```

```
#include "Arduino.h"
// Stupid kalman filter
// https://habrahabr.ru/post/166693/ (last paragraph)
class StupidKalman1D {
public:
 StupidKalman1D(float kalman_coef = 0.25) {
  kalman_coefficient = kalman_coef;
 }
 void SetState(float x0) {
  x_current = x0;
 }
 float Correct(float sensor_data)
 {
  x_current = kalman_coefficient * sensor_data + (1 - kalman_coefficient) * x_previous;
  x_previous = x_current;
  return x_current;
 float x_current;
 float x_previous;
 float kalman_coefficient;
};
```

Результаты

Отфильтрованные значения отображаются красным цветом, сырые данные с датчика – синим.





Фильтр Калмана для одномерного случая

Алгоритм

Предсказание

$$\begin{split} \hat{x}_k^- &= F \hat{x}_{k-1} + B u_{k-1} \\ P_k^- &= F P_{k-1} F + Q \end{split}$$

Корректировка

$$K_{k} = \frac{P_{k}^{-}H}{HP_{k}^{-}H + R}$$

$$\hat{x}_{k} = \hat{x}_{k}^{-} + K_{k}(z_{k} - H\hat{x}_{k}^{-})$$

$$P_{k} = (1 - K_{k}H)P_{k}^{-}$$

Код


```
#include "Arduino.h"
// Clever kalman filter
// https://habrahabr.ru/post/140274/
class CleverKalman1D {
public:
 CleverKalman1D(float q, float r, float f = 1.0, float h = 1.0) {
  Q = q;
  R = r;
  F = f;
  H = h;
 void SetState(float state, float covariance) {
   State = state;
   Covariance = covariance;
 }
 float Correct(float data)
   //time update - prediction
   X0 = F*State;
   P0 = F*Covariance*F + Q;
   //measurement update - correction
   float K = H*PO/(H*PO*H + R);
   State = X0 + K*(data - H*X0);
   Covariance = (1 - K*H)*P0;
   return State;
 }
 float XO,
    P0;
 float F,
    Q,
    Η,
    R;
 float State,
```

```
Covariance; };
```

Результаты

Можно заметить, что этот вариант, в отличие от предыдущего, обладает более резкой реакцией на пики и спады. Здесь еще можно поиграться параметрами, т.к. на рисунке ниже представлены результаты работы алгоритма с параметрами, рекомендованными автором статьи.

coM4 (Arduino/Genuino Uno)



```
Код взаимодействия Arduino Uno с ПК
#define LDR_PIN A0
#include "clever kalman.h"
#include "stupid_kalman.h"
StupidKalman1D stupid kalman;
CleverKalman1D clever kalman(1, 1); // play with these values
void setup() {
Serial.begin(9600);
// Initialize both filters
 float sensor_first_data = analogRead(LDR_PIN);
 stupid kalman.SetState(sensor first data);
clever_kalman.SetState(sensor_first_data, 0.1);
}
String message;
float sensor_data;
void loop() {
sensor_data = analogRead(LDR_PIN);
 // map(val, 0, 1023, 0, 100);
 float x_stupid_kalman = stupid_kalman.Correct(sensor_data);
 float x clever kalman = clever kalman.Correct(sensor data);
// Write to serial port plotter
 // $%d %d %d;
 Serial.write('$');
 Serial.print(int(sensor data));
 Serial.write('');
 Serial.print(int(x_clever_kalman));
 Serial.write(';');
 Serial.write('\n');
 // Write for Arduino Plotter
 // %f %f %f ... \n
 Serial.print(sensor_data);
 Serial.print(' ');
 // Serial.print(x_stupid_kalman);
 // Serial.print('');
 Serial.print(x_clever_kalman);
 Serial.write('\n');
 delay(500);
}
Реализация на STM32 по данным с дальномера (работоспособность не проверена)
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x gpio.h"
#include "stm32f10x rcc.h"
#include "stm32f10x usart.h"
```

```
#define TRIG PIN GPIO Pin 3
#define ECHO PIN GPIO Pin 4
// Good GPIO example here
// http://we.easyelectronics.ru/STM32/prakticheskiy-kurs-stm32-urok-1---gpio-porty-vvoda-
vyvoda.html
void InitRangemeterPins() {
      GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure; // should it be in outer scope?
      RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOC, ENABLE);
      /* Configure the pins */
      // PIN3 - trig
      // PIN4 - echo
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = TRIG PIN|ECHO PIN;
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
      GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
      GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
// Good tutorial here
// http://we.easyelectronics.ru/GYUR22/prostoy-start-stm32-taktirovanie-i-zaderzhka.html
// Good code here
// https://stackoverflow.com/questions/21823197/generate-delay-in-stm32-use-timer
void InitTimer() {
      TIM TimeBaseInitTypeDef Tim5;
      TIM DeInit(TIM5);
      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);
      Tim5.TIM Period=1;
      Tim5.TIM Prescaler=80-1;
      Tim5.TIM ClockDivision=1;
      Tim5.TIM CounterMode=TIM CounterMode Down;
      TIM TimeBaseInit(TIM5, &Tim5);
void msDelay(u16 msTime) {
      u16 counter=msTime;
      TIM Cmd (TIM5, ENABLE);
      TIM SetCounter (TIM5, counter);
      while(counter>1)
            counter=TIM GetCounter(TIM5);
      TIM Cmd(TIM5, DISABLE);
```

```
// This example from documentation
// http://microtechnics.ru/stm32-uchebnyj-kurs-usart/
// We need use timers for 10 and 50 milliseconds
void SetupClock()
      */
      /* Wait till HSE is ready
      while (RCC GetFlagStatus(RCC FLAG HSERDY) == RESET);
                                                                               */
      RCC_HCLKConfig (RCC_SYSCLK_Div1); /* HCLK = SYSCLK
      RCC_PCLK2Config (RCC_HCLK_Div1); /* PCLK2 = HCLK
RCC_PCLK1Config (RCC_HCLK_Div2); /* PCLK1 = HCLK/2
RCC_ADCCLKConfig (RCC_PCLK2_Div4); /* ADCCLK = PCLK2/4
                                                                               */
                                                                               */
                                                                               */
      /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz
                                                                               */
      RCC PLLConfig (0x00010000, RCC PLLMul 9);
      RCC PLLCmd (ENABLE);
                                           /* Enable PLL
                                                                               */
      /* Wait till PLL is ready
                                                                               */
      while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
      /* Select PLL as system clock source
                                                                               */
      RCC_SYSCLKConfig (RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
      /* Wait till PLL is used as system clock source
                                                                               * /
      while (RCC GetSYSCLKSource() != 0x08);
      /* Enable USART1 and GPIOA clock
      RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph USART1 | RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE);
}
```

```
void SetupUSART()
      GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
      USART InitTypeDef USART InitStructure;
      /* Enable GPIOA clock
                                                                                    */
      RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE);
      /* Configure USART1 Rx (PA10) as input floating
                                                                                    * /
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
      GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
      /* Configure USART1 Tx (PA9) as alternate function push-pull
                                                                                    */
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 9;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
      GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
      /* USART1 configured as follow:
            - BaudRate = 115200 baud
             - Word Length = 8 Bits
             - One Stop Bit
            - No parity
            - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
            - Receive and transmit enabled
            - USART Clock disabled
            - USART CPOL: Clock is active low
             - USART CPHA: Data is captured on the middle
             - USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to
                               the SCLK pin
      */
      USART InitStructure.USART BaudRate
                                                      = 115200;
      USART_InitStructure.USART_BaudRate
USART_InitStructure.USART_WordLength
                                                      = USART WordLength 8b;
      USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
      USART InitStructure.USART HardwareFlowControl = USART HardwareFlowControl None;
      USART InitStructure.USART Mode = USART Mode Rx | USART Mode Tx;
      USART Init (USART1, &USART InitStructure);
      USART Cmd (USART1, ENABLE);
```

}

```
int GetDataFromRangemeter() {
     // Подать 1 на Trig
      GPIO_WriteBit(LED_PORT,TRIG_PIN,Bit_SET);
      // Подождать 10 мс
      msDelay(10);
      // Подать О на Trig
      GPIO WriteBit(LED PORT, TRIG PIN, Bit RESET);
      // Поймать момент, когда на Echo 0->1
      while (!GPIO ReadInputDataBit(GPIOC, ECHO PIN));
      // Начать замер времени
      int rangemeter time = 0;
      TIM Cmd (TIM5, ENABLE);
      TIM SetCounter(TIM5, counter);
      // Поймать момент, когда на Echo 1->0
      while(GPIO ReadInputDataBit(GPIOC, ECHO PIN))
            rangemeter time=TIM GetCounter(TIM5);
      // Завершить замер времени
      TIM_Cmd(TIM5, DISABLE);
      // Вычислить расстояние
      int sensor_data = rangemeter_time / 58;
      return sensor data;
```

```
// Clever Kalman
float Q = 1; // Шум измерений
float R = 1; // Шум окружения
{f float} F = 1; // Коэфициент между предыдущим и текущим значением
float H = 1; // Коэффициент между измеренным и реальным значениями
float State;
float Covariance;
float X0, P0;
float CleverCalman Correct(float data) {
     //time update - prediction
     X0 = F*State;
      P0 = F*Covariance*F + Q;
      //measurement update - correction
      float K = H*PO/(H*PO*H + R);
      State = X0 + K*(data - H*X0);
      Covariance = (1 - K*H)*P0;
      return State;
// Stupid Kalman
float XCur, XPrev, KalmanCoef = 0.25;
float StupidKalman Correct(float data) {
      XCur = kalman coefficient * data + (1 - KalmanCoef) * XPrev;
     XPrev = XCur;
     return XCur;
}
```

```
int main(void)
      SetupClock();
      InitTimer();
      InitRangemeterPins();
      SetupUSART();
      // Инициализация фильтров
      sensor data = GetDataFromRangemeter();
      // Stupid Kalman
      XCur = sensor data;
      // Clever Kalman
      State = sensor data;
      Covariance = sensor_data;
   while(1)
      // Получить данные с дальномера
      int sensor data = GetDataFromRangemeter();
      // Фильтр Калмана -> фильтрованое значение
      float filtered_data = StupidKalman_Correct(sensor_data);
      // Отослать оба значения по USART
      // Формат передачи важен
      USART_SendData(USART1, sensor_data);
      USART SendData(USART1, filtered data);
      // Подождать 50 мс. (для дальномера)
           msDelay(50);
    }
```

}

Реализация на STM32 Discovery (F100RB)

USART

Т.к. не STM32 Discovery нет эмуляции USARTa через USB, как на платах MiscoElectronika, пришлось воспользоваться пинами GPIO, на которых в альтернативном режиме можно было задействовать USART1.

7	42	PA9	I/O	POR AU	USART1_TX / TIM1_CH2	TIM15_BKIN
8	43	PA10	I/O		USART1_RX / TIM1_CH3	TIM17_BKIN

О плате и распиновке вкратце можно почитать по ссылке https://goo.gl/nD7zEK

Так как у меня нет ничего, через что можно было бы подключить Tx /Rx к моему ноутбуку, я сделал «трансмиттер» USARTa на ПК с помощью Arduino UNO.

На первом программно эмулируемом USART соединении Arduino принимает данные от STM32. А по второму соединению отправляет их на ноутбук.

```
Код посредника USART для Arduino
```

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    mySerial.begin(9600);
}

void loop() {
    if (mySerial.available()) {
        Serial.write(mySerial.read());
    }
}
```

Код STM32

```
Главная функция
#include "Kalman.h"
#include "Usart.h"
#include "ADC.h"
KalmanFilter filter;
/*****************************
* Function Name : main
* Description : Read data from ADC, filter it and send via USART1 to PC
void main(void)
          /* Enable USART1 and GPIOA clock */
         RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph USART1 | RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE);
         /* Configure the GPIOs */
         GPIO Configuration();
          /* Configure the USART1 */
         USART Configuration();
         adc init();
         KalmanInit(&filter, get adc value(), 0.1, 1, 1, 1);
         while(1)
           uint16 t sensor_data = get_adc_value();
           uint16 t filtered data = KalmanCorrect(&filter, sensor data);
           USART SendNumber(sensor data);
           USART SendChar(' ');
           USART SendNumber(filtered data);
           USART_SendChar(' ');
USART_SendChar('\n');
                 for (int i = 0; i < 100000; i++); // Delay</pre>
           }
}
```

```
ADC.h
#ifndef Adc
#define Adc
#include "stm32f10x adc.h"
#include "stm32f10x rcc.h"
// Инициализация ADC1 на 1 ножке PA1
void adc init()
       RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1, ENABLE);
       // настройки ADC
       ADC InitTypeDef ADC InitStructure;
       ADC StructInit(&ADC InitStructure);
       ADC InitStructure.ADC Mode = ADC Mode Independent; // режим работы - одиночный,
независимый
       ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = DISABLE; // не сканировать каналы, просто
измерить один канал
       ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = DISABLE; // однократное измерение
       ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConv = ADC ExternalTrigConv None; // без
внешнего триггера
       ADC InitStructure.ADC DataAlign = ADC DataAlign Right; //выравнивание битов
результат - прижать вправо
       ADC InitStructure.ADC NbrOfChannel = 1; //количество каналов - одна штука
       ADC Init(ADC1, &ADC InitStructure);
       ADC Cmd (ADC1, ENABLE);
       // настройка канала
       ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 1, 1, ADC SampleTime 55Cycles5);
       // калибровка АЦП
       ADC ResetCalibration (ADC1);
       while (ADC GetResetCalibrationStatus(ADC1));
       ADC StartCalibration(ADC1);
       while (ADC GetCalibrationStatus(ADC1));
}
// получение значения с ADC1
uint16 t get adc value()
ADC SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
 while(ADC GetFlagStatus(ADC1, ADC FLAG EOC) == RESET);
 return ADC GetConversionValue(ADC1);
```


#endif

```
Usart.h
#ifndef UsartKalman
#define UsartKalman
#include "stm32f10x usart.h"
#include "stm32f10x rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stdlib.h"
#include "misc.h"
void USART SendNumber(uint16 t number) {
     char buffer[10];
     while (USART GetFlagStatus (USART1, USART FLAG TXE) == RESET); // Wait for Empty
     itoa(number, buffer, 10);
     UARTSend(buffer, sizeof(buffer));
}
void USART SendChar(char ch) {
     char buffer[10];
     while (USART GetFlagStatus (USART1, USART FLAG TXE) == RESET); // Wait for Empty
     USART SendData(USART1, ch);
}
/******************************
* Function Name : GPIO Configuration
* Description : Configures the different GPIO ports.
* Input
              : None
* Output
              : None
* Return : None
*******************************
// PA9 - USART1 TX
// PA10 - USART1 RX
void GPIO Configuration(void)
 GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
  /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 9;
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
 GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
 GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
 /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 10;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
 GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
```


```
* Function Name : USART_Configuration
* Description : Configures the USART1.
                                      ***********
void USART Configuration(void)
 USART InitTypeDef USART InitStructure;
/* USART1 configuration -----*/
 /* USART1 configured as follow:
       - BaudRate = 9600 baud
       - Word Length = 8 Bits
       - One Stop Bit
       - No parity
       - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
       - Receive and transmit enabled
       - USART Clock disabled
       - USART CPOL: Clock is active low
       - USART CPHA: Data is captured on the middle
       - USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to
                       the SCLK pin
 * /
 USART InitStructure.USART BaudRate = 9600;
 USART InitStructure.USART WordLength = USART WordLength 8b;
 USART InitStructure.USART StopBits = USART StopBits 1;
 USART InitStructure.USART Parity = USART Parity No;
 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART HardwareFlowControl None;
 USART InitStructure.USART Mode = USART Mode Rx | USART Mode Tx;
 USART Init(USART1, &USART InitStructure);
 /* Enable USART1 */
 USART Cmd (USART1, ENABLE);
/*****************************
* Function Name : UARTSend
* Description : Send a string to the UART.
void UARTSend(const unsigned char *pucBuffer, unsigned long ulCount)
   // Loop while there are more characters to send.
   while (ulCount--)
     if (*pucBuffer == '\0') return; // send until '\0'
       USART SendData(USART1, *pucBuffer++);
       /* Loop until the end of transmission */
       while(USART GetFlagStatus(USART1, USART FLAG TC) == RESET)
       }
   }
#endif
```

```
Kalman.h
#ifndef Kalman
#define Kalman
// Kalman Filter
______
_____
typedef struct {
      float X0, P0;
      float F, // переменная описывающая динамику системы (например скорость). Т.к.
неизвестно, принимаем равнымм 1 (x next = x curr)
      В, // переменная определяющая применение управляющего воздействия. Т.к. упр.
воздействий нет, принимает 0
      Н, // матрица определяющая отношение между измерениями и состоянием системы
      Q, // определение шума процесса является более сложной задачей, так как требуется
определить дисперсию процесса, что не всегда возможно.
      // В любом случае, можно подобрать этот параметр для обеспечения требуемого
уровня фильтрации.
      R; // ошибка измерения может быть определена испытанием измерительных приборов и
определением погрешности их измерения.
      float Xk; // Последнее скорректированное фильтром значение
      float Pk; // Ошибка ковариации
      float K;
}KalmanFilter;
void KalmanInit(KalmanFilter * k f, float x0, float p0, float f, float h, float q, float
r) {
      k f->X0 = x0;
      k f -> P0 = p0;
      k f \rightarrow F = f;
      k f \rightarrow H = h;
      k^{-}f \rightarrow Q = q;
      k f \rightarrow R = r;
}
float KalmanCorrect(KalmanFilter * k f, float sensor data) {
      float F = k f \rightarrow F, Xk = k f \rightarrow Xk, Pk = k f \rightarrow Pk, X0 = k f \rightarrow X0, P0 = k f \rightarrow P0, K = k f \rightarrow R
>K, H = k f->H, Q=k f->Q, R=k f->R;
      // Clever Kalman
      //time update - prediction
      k f->X0 = F*Xk;
//
      k^{-}f \rightarrow P0 = F^{*}\overline{P}k^{*}F + Q;
//
//
     //measurement update - correction
//
     k f->K = H*PO/(H*PO*H + R);
     k f \rightarrow Xk = X0 + K*(sensor_data - H*X0);
     k f - Pk = (1 - K*H)*P0;
      // Stupid Kalman
      k f->K = 0.25;
      k = K*sensor_data+(1-K)*Xk;
      return Xk;
#endif
```

Результаты фильтрации на STM32 Discovery




Внешний вид схемы




Приложение A. Cxeмa STM32F100RB

Figure 6. STM32F100RBT6B block diagram



Приложение Б. Информация по ультразвуковому дальномеру HC-SR04



Распиновка

Vcc — положительный контакт питания.

Trig — цифровой вход. Для запуска измерения необходимо подать на этот вход логическую единицу на 10 мкс. Следующее измерение рекомендуется выполнять не ранее чем через 50 мс.

Echo — цифровой выход. После завершения измерения, на этот выход будет подана логическая единица на время, пропорциональное расстоянию до объекта.

GND — отрицательный контакт питания.

Характеристики

Напряжение питание: 5 В

Потребление в режиме тишины: 2 мА Потребление при работе: 15 мА Диапазон расстояний: 2–400 см Эффективный угол наблюдения: 15° Рабочий угол наблюдения: 30°

Размеры и диаграмма направленности

Приложение B. Характеристики Arduino UNO

Микроконтроллер ATmega328

Рабочее напряжение 5 В

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В

Входное напряжение (предельное) 6-20 В

Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут использоваться как

выходы ШИМ)

Аналоговые входы 6

Постоянный ток через вход/выход 40 мА

Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА

Флеш-память 32 Кб (ATmega328) из которых 0.5 Кб

используются для загрузчика

ОЗУ 2 Кб (ATmega328)

EEPROM 1 K6 (ATmega328)

Тактовая частота 16 МГц