# 2022 年全国职业院校技能大赛

# 高职组

"物联网技术应用"

任

务

书

赛位号:\_\_\_\_\_

# 第一部分竞赛须知

## 一、 竞赛要求

- 1、正确使用工具,操作安全规范;
- 2、竞赛过程中如有异议,可向现场考评人员反映,不得扰乱赛场秩序;
- 3、遵守赛场纪律, 尊重考评人员, 服从安排。

# 二、职业素养与安全意识

- 1、完成竞赛任务所有操作符合安全操作规范,注意用电安全;
- 2、操作台、工作台表面整洁,工具摆放、导线头等处理符合职业岗位要求;
- 3、遵守赛场纪律,尊重赛场工作人员;爱惜赛场设备、器材。

### 三、 扣分项

- 1、在竞赛过程中,因操作不当导致设备破坏性损坏或造成事故,视情节扣 10~20分,情况严重者取消比赛资格;
- 2、衣着不整、污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作等不符合职业 规范的行为,视情节扣5~10分,情节严重者取消竞赛资格;
- 3、竞赛过程中,解答题目如果出现使用虚假数值、随机数值仿冒真实采集 到的数值充当竞赛结果误导裁判,一经核实代码后,本道题不得分,总 分倒扣3至5分。

# 四、 选手须知

- 1、任务书如出现缺页、字迹不清等问题,请及时向裁判示意,并进行更换; 比赛结束后,比赛提供的所有纸质材料、U 盘等不得带离赛场:
- 2、设备的安装配置请严格按照任务书的要求及工艺规范进行操作:
- 3、参赛团队应在规定时间内完成任务书要求的内容,任务实现过程中形成的文件资料必须存储到服务器计算机的"D盘"根目录下的指定文件夹内,同时拷贝一份"提交资料"副本至U盘根目录下,未存储到指定位置的文件均不得分;
- 4、比赛过程中,选手如怀疑设备问题,且有明确证据确认损坏由非选手因素造成,可向裁判提交书面说明,经技术人员判断和裁判长裁决认可,可更换设备,并由裁判长裁决是否补时和补时长度,没有明确证据确认

损坏由非选手因素造成设备损坏的,不予更换设备和补时;

5、在裁判组宣布竞赛结束后,参赛选手应立即停止对竞赛设备与计算机的任何操作。

# 第二部分竞赛设备及注意事项

竞赛选手依照本竞赛项目的任务内容,完成任务书要求的相关操作与开发任 务。

# 一、 注意事项

- 1、检查硬件设备、电脑设备是否正常。检查竞赛所需的各项设备、软件和 竞赛材料等;
- 2、竞赛任务中所使用的各类软件工具、软件安装文件等,都已拷贝至 U 盘上(如提供压缩包形式,需参赛选手将其复制到 D 盘并解压),请自行根据竞赛任务要求使用;
- 3、竞赛过程中请严格按照竞赛任务中的描述,对各物联网设备进行安装配置、操作使用,对于竞赛前物联网实训工位上已经连接好的设备,可能与后续的竞赛任务有关,请勿变动;
- 4、竞赛任务完成后,需要保存设备配置,不要关闭任何设备,不要拆动硬件的连接线,不要对设备随意加密。

# 二、硬件环境

序号	设备名称	单位	数量
1	物联网工程应用实训系统 3.0	套	1
2	物联网工具箱及耗材包	套	1
3	服务器(计算机上有标注)	台	1
4	工作站(计算机上有标注)	台	1

# 第三部分竞赛任务

# 模块 A: 物联网工程设计与实施方案(45分)


\*注:根据要求完成相应的任务,本模块的结果文件需保存到**服务器电脑上的"D:\提交资料\模块 A"**文件夹下,若没有该文件夹,则需参赛选手自行创建该文件夹。同时将该文件夹全部拷贝到赛事统一发放的 U 盘根目录下。比赛结束后该 U 盘作为比赛成果提交。

## (一) 感知层设备安装与调试

## 1. 设备选型、布局与安装连接

### 任务要求:

▶ 按照下图把设备安装到实训工位上,要求设备安装符合工艺标准、设备 安装正确、位置工整、美观。



- ▶ 将扫描枪、热敏票据打印机与服务器电脑连接好,整齐摆放到服务器电脑的桌子上面。
- ▶ 部分设备连接接口如下表所示

设备	连接设备	端口
UHF 射频读写器		COM1
LED 显示屏	NEWD	COM2
ADAM4150	NEWPorter	COM3
ZigBee 协调器		COM4

# 2. 感知层设备的连接和配置

## 任务要求:

▶ 请参赛选手自行选择合适的端口,完成所安装设备的连接和配置,并根据下表设置云平台相关的设备参数。

名称	云平台标识
温度	m_temp
湿度	m_hum
噪音	m_noise
光照	m_light
二氧化碳	m_co2
报警灯	m_alarm
人体红外	m_body
烟雾	m_smoke
三色灯红灯	m_red
三色灯绿灯	m_green
三色灯黄灯	m_yellow
红外对射	m_infrared
风扇	m_fan
照明灯	m_lamp
UHF 射频读写器	uhf_rfid
Led 显示屏	led_display
光照 ZigBee	z_light
火焰 ZigBee	z_fire
温度 ZigBee	z_temp
湿度 ZigBee	z_hum
人体 ZigBee	z_body
风扇 ZigBee	z_fan
照明灯 ZigBee	z_lamp

▶ 硬件设备未出现在此表中,由参赛选手自行设置参数。

# 3. ZigBee 模块的烧写与配置

### 任务要求:

▶ 请参赛选手参考下表所给定的参数配置任务要求,根据任务要求完成对

设备	参数	值
	网络号(PanID)	自行设定
所有模块	信道号 (Channel)	自行设定
	序列号	自行设定
传感器模块	传感器类型	对应传感器
14 公 命 保 失	波特率	38400
协调器	波特率	38400
双联继电器	波特率	9600

模块、继电器模块的参数配置。

# 4. Lora 通讯设备的安装配置

设备	配置项	配置值
	设备地址	根据使用情况配置
		4200+【工位号】*10,
LoRa 节点	LoRa 频段	如 1 号工位 4200+10=4210
		2号工位 4200+2×10=4220
	网络 ID	自行设置
LoRa 网关	设备标识符	LoRaGate+【两位工位号】 例如:8号工位设备标识符为 LoRaGate08
	设备数量	6
	设备频率	4200+工位号*10
	网络 ID	自行设置

LoRa 节点参数表

① 按任务书设定的"WIFI、云平台、设备标识符、传输密钥、设备数量和下表的 Lora 频段"对 Lora 阿关模块进行配置,和 Lora 节点、NewSensor模块组成 Lora 无线传感网。

主控器、传感器

设备	参数	值
	参数	垃圾桶超声波
	工作模式	LoRa 模式
NS1	设备地址	1
	Lora 频段	4200+【工位号】*10,
		2号工位 4200+2×10=4220
	参数	甲烷、三轴、井盖超声波、井盖状态
NS2	工作模式	LoRa 模式
N32	设备地址	2
	Lora 频段	4200+【工位号】*10
	参数	PH
NS3	工作模式	AO 模式
NSS	设备地址	3
	Lora 频段	4200+【工位号】*10
	参数	浊度
NS4	工作模式	AO 模式
N34	设备地址	4
	Lora 频段	4200+【工位号】*10
	参数	电导率
NS5	工作模式	AO 模式
NSO	设备地址	5
	Lora 频段	4200+【工位号】*10
NS6	参数	PM2. 5
	工作模式	A0 模式
	设备地址	6
	Lora 频段	4200+【工位号】*10

备注: NewSensor、LoRa 模块、LoRa 网关统一烧写 V2.0 固件。

### 5. visio 绘制时序图

目前,有多种多样的物联网设备 WIFI 配网方案,下面以无线网络摄像头这个物联网设备为例,讲解手机**热点配网**方式(phone-ap-config)的基本工作原理。

- STA模式: Station,即 Wi-FI 工作在无线终端模式,通过连接 AP 热点连接到其他网络
- **AP 模式:** Access Point,即 Wi-Fi 工作在热点模式,其它设备可以连接 到此节点(AP 热点)



手机热点配网(phone-ap-config),是设备热点配网的一个变种,热点不再由设备创建,而是由手机创建。其具体的配网过程如下:

- ▶ 手机 APP 端启动一个预定义热点(如热点名为 abc, 密码为 12345678)。
- ▶ 用户按下配网按钮, 待配网设备进入 STA 模式, 先使用热点信息 (abc/12345678) 连接到手机热点上, 与手机构成一个局域网。
- ▶ 用户在手机 app 上提交 Wi-Fi 路由器的配网信息 (SSID/password),手机将配网信息 (SSID/password) 发送给设备端。
- ▶ 待配网设备得到配网信息后,断开手机的热点,依然还是 STA 模式。
- ▶ 待配网设备使用 Wi-Fi 路由器的配网信息(SSID/password)登录到 Wi-Fi 路由器,即可连接到 Wi-Fi 网络。

### 任务要求:

依据手机热点配网(phone-ap-config)说明,将以上配网过程,用 visio 绘制成**时间序列图**,表示用户、手机 APP、物联网设备、WIFI 路由器这四者的交互关系。将结果文档另存为"手机热点配网时序图. vsd"。

# (二) 传输层连接与配置

# 6. 局域网络的连接部署

路由器的出厂默认管理地址为 http://192.168.1.1 或 http://tplogin.cn,如果无法进入路由器管理界面,参赛选手需自行将路由器重置成出厂设置,再访问管理地址并重新设定管理密码后,方可进入管理界面。

### 任务要求:

➤ 现场将提供一根专门的网线用于连接到物联网云平台(访问地址: http://192.168.0.138),该网线需连接到路由器的 WAN 口上。网线连接好之后,请参赛选手按照下表路由器的上网设置完成 WAN 口的配置。

序号	网络配置项	网络配置内容
1	WAN 口连接类型	固定 IP 地址
2	IP 地址	192.168.0.【工位号】
3	子网掩码	255. 255. 255. 0
4	网关	192. 168. 0. 254
5	首选 DNS 服务器	192. 168. 0. 254

▶ 按照下表的各项无线网络配置要求,完成无线局域网络的搭建。

序号	网络配置项	网络配置内容				
无线设置	无线设置					
1	无线网络名称(SSID)	"IOT"+【工位号】				
2	无线密码	任意设定				
2. 4G 高级	2. 4G 高级设置					
1	无线信道	自动				
2	无线模式	11bgn mixed				
3	频段带宽	40/20MHz 自动				

➤ 按照下表的配置要求,通过对路由器 LAN □ IP 设置,完成有线局域网络的搭建。

序号	网络配置项	网络配置内容
1	LAN 口 IP 设置	手动
2	IP 地址	172.18.【工位号】.1
3	子网掩码	255. 255. 255. 0

➤ 将路由器、交换机、计算机、物联网应用开发终端、NEWPorter、网络摄像头、物联网中心网关等设备组成局域网,并确保整个网络畅通,路由器 LAN 口数量不足,可使用交换机进行扩展 LAN 口的数量。

### 完成以上任务后请做以下步骤:

◆ WAN 口配置完成后,请将 WAN 口配置界面截图,要求截图中可以看到要求配置的信息,截图另存为 A-6-1. jpg。

- ◆ 无线配置完成后,请将路由器的无线网络名称、2.4G高级设置进行截屏 (注只截一张图),要求截图中可以看到要求配置的信息。截图另存位 A-6-2.jpg。
- ◆ LAN 口配置完成后,请将路由器的 LAN 口配置界面截图,要求截图中可以看到要求配置的信息,截图另存为 A-6-3. ipg。
- ◆ 打开浏览器,进入物联网云平台(192.168.0.138)首页界面截图,另存为 A-6-4.jpg。

### 7. 局域网各设备 IP 配置

### 任务要求:

▶ 请按照下表的内容完成对局域网中各个网络设备 IP 地址、子网掩码、网 关地址等的设定,并保证各个网络设备的通畅;各设备网络接口方式自行 设定。

序号	设备名称	配置内容
1	服务器	IP 地址: 172.18.【工位号】.11
2	工作站	IP 地址: 172.18.【工位号】.12
3	网络摄像头	IP 地址: 172.18. 【工位号】.13
4	物联网应用开发终端	IP 地址: 172.18.【工位号】.14
5	NEWPorter	IP 地址: 172.18.【工位号】.15
6	物联网中心网关	IP 地址: 172.18.【工位号】.16 账号: newland 密码: newland
7	虚拟机 Ubuntu 系统	IP 地址: 172.18.【工位号】.17 账号: newland 密码: newland

▶ 利用竞赛资料中提供的 IP 扫描工具,扫描检查局域网中的各终端 IP 地址。

#### 完成以上任务后请做以下步骤:

◆ 请将 IP 扫描结果截图,另存为 A-7-1. jpg。要求检测到除 Ubuntu 系统外的其他 IP。

### 8. NEWPorter 端口配置

### 任务要求:

▶ 请根据以下表格要求完成 NEWPorter 对应端口的配置。

设备	端口	网络端口号及波特率
	COM1	6001, 115200
NEWDomt on	COM2	6002, 9600
NEWPorter	COM3	6003, 9600
	COM4	6004, 38400

### 完成以上任务后请做以下步骤:

- ◆ 将 NEWPorter 的 COM1 端口 WEB 端配置的界面截图,另存为 A-8-1.jpg。
- ◆ 将 NEWPorter 的 COM2 端口 WEB 端配置的界面截图,另存为 A-8-2.jpg。
- ◆ 将 NEWPorter 的 COM3 端口 WEB 端配置的界面截图,另存为 A-8-3.jpg。
- ◆ 将 NEWPorter 的 COM4 端口 WEB 端配置的界面截图, 另存为 A-8-4. jpg。

### 9. 中心网关的配置

### 任务要求:

- ▶ 进入中心网关,点击设置连接方式菜单,打开 CloudClient 连接器的 TCP 参数设置页面,连接物联网云平台 192.168.0.138, TCP 服务端口 8600, 启动连接器。
- ➤ 要求有线 modbus 设备, zipbee 设备, LED 显示屏, UHF 射频读写器 通过中心网关连接云平台, 自行添加连接器, 将工位上安装好的传感器 和执行器添加在对应的连接器下, 启动连接器。
- ▶ 中心网关添加好 LED 显示屏连接器后,在数据监控页面下 LED 显示屏监 控页面上,设置文字"IOT+三位工位号"并发送。

- ◆ 将中心网关 CloudClient 连接器的 TCP 连接参数配置界面截图,另存为 A-9-1. jpg。
- ◆ 将中心网关数据监控页面下新增的 modbus 设备监控界面截图,截图体现温湿度、噪音不为 0,三色灯绿灯打开,截图另存为 A-9-2. jpg。

◆ 利用网络摄像头抓拍 LED 显示屏显示内容, 另存为 A-9-3. jpg。

### (三)应用软件部署与配置

### 10.环境云的应用

### 任务要求:

- ▶ 在工作站上安装部署"智能环境云"软件,
- ▶ 参赛选手配置好相应的参数后进入环境云,
- ▶ 添加一个场景名为"智能环境",并按下表添加传感器,其他未指明的 参数自行设定。
- ▶ 添加完成后启动场景。

### 完成以上任务后请做以下步骤:

序号	传感器名称	标识名	传输类型	数据类型	数据范围	单位
1	PM	m_pm2_5	只上报	浮点型	0 - 250	
2	垃圾桶超声波	TrashCan_Ultrasonic1	只上报	浮点型	0 - 100	mm
3	甲烷	m_Methane1	只上报	浮点型	0 - 100	%rh
4	三轴	m_Triaxial1	只上报	字符型	0 - 100	
5	井盖超声波	Well_Ultrasonic1	只上报	浮点型	0 - 100	mm
6	井盖状态	M_cover_fault1	故障	布尔型	0 - 1	
7	PH	m_ph	只上报	浮点型	0 - 14	
8	浊度	m_turbi	只上报	浮点型	0 - 100	NTU
9	电导率	m_conductivity	只上报	浮点型	0-100%	S/m

<sup>◆</sup> 将智能环境云传感器列表运行界面进行截图,另存为 A-10-1.jpg。

# 11.云平台的使用和配置

打开浏览器, 进入物联网云服务平台(http://192.168.0.138), 进行如下操作:

#### 任务要求:

▶ 注册一个新用户,选择个人注册,手机号为"189123456+2位组号"(如组号为5,则新用户名为18912345605),密码随意设置;然后退出,用新用户名重新登录,记住密码。(提示:务必使用记住该密码,否则将造成裁判无法进入云平台评分,由此造成的后果由选手自行承担。)

- ▶ 进入云平台个人设置下的开发设置界面,生成调用 API 的密钥。
- ➤ 打开云平台/开发文档/应用开发/API 在线调试/API 调试工具页面,默认 处于用户登录 API 调试 (users/login) 界面,在包体请求参数,添加并 输入新增的用户账号和密码,点击发送请求,调试工具右侧会显示返回 登录结果。
- ▶ 新增一个项目,项目名称为"智能环境",行业类别为"智慧城市", 联网方案为"以太网"。
- ➤ 在这个项目下新增一个网关设备,设备名称为"物联网网关",其相关 参数选手按正确方法自行设置,设备标识选手自行查询中心网关设备而 得。
- ▶ 上述物联网网关设备显示上线状态后,通过"数据流获取"按钮同步中 心网关已设置的传感器与执行器设备。
- ▶ 再在项目下增加一个 LoRa 网关(设备标识为 LoRaGate+【两位工位号】, 如工位 5,则为 LoRaGate05),云平台上会生成 LoRa 网关的传输密钥, 拿一台 LoRa 网关,配置好 WiFi,设备标识和传输密钥等,完成 LoRa 网关 设备的添加。
- ▶ 配置"云平台的策略功能",选用设备: LED1 灯,光照传感器(zigbee)。 当光照度低于 100 时,自动打开灯光,当光照度高于 150 时,自动关闭 灯光。

- ◆ 请将用户登录正确并返回用户 json 详情信息页面截图,另存为 A-11-1. jpg。
- ◆ 将添加完成的物联网网关设备管理界面进行截图,要求截图体现物联网 网关设备状态为"在线",截图另存为 A-11-2. jpg。
- ◆ 同步成功后,将云平台设备传感器页面进行截图,要求截图体现"上报记录数"大于 0,截图另存为 A-11-3.jpg。
- ◆ 将 LoRa 网关添加完成的设备管理界面进行截图,要求截图体现 LoRa 网 关设备状态为"在线",截图另存为 A-11-4. jpg。
- ◆ 将设置好的"策略管理"界面(要求能体现条件表达式并启用)进行截图,另存为 A-11-5. jpg。

### 12.智能环境的安装与使用

注意事项: SQL Server 2008 R2 数据帐号为 sa,密码为 123456,若无法登录到 SQL Server 企业管理器,请进入 Windows 服务自行检查 SQL Server 服务是否开启,若为停止请将它启动运行。

### 任务要求:

- ➤ 在服务器上附加智能环境数据库,再完成智能环境 IIS 服务端程序调试, 使 IIS 服务端程序可正常工作。
- ➤ 在工作站电脑上安装智能环境 PC 端软件,运行智能环境 PC 端软件,完成 "云平台配置"和"设备配置"页面参数设置使 PC 端程序可正常工作。
- ➤ 在智能环境 PC 端软件登录页面输入默认账号密码(admin/123),进入智能环境系统,默认打开市政导览页面。
- ▶ 进入到智能环境道路监控界面,至少完成两个视频的录制,要求相应的 监控点的历史数据要有两条记录。
- ▶ 为智能井盖添加一个设备,设备:井盖+【两位工位号】;地点:省体中心中部;井深:200;其他参数由参赛选手自主定义正确的数据,注意坐标不能与其他设备重叠。
- ▶ 设置"井盖+【两位工位号】"自动控制功能,要求当甲烷超过30%时候 自动开启风扇。
- ▶ 为水质监控添加一个设备,监测点:松山湖;地点:松山湖;其他参数 由参赛选手自主定义正确的数据。打开水质报警信息,并按照以下要求 配置报警条件:
  - PH 值超出方位 6~8 时触发报警。
  - 浊度超过 20 NTU 时触发报警。
  - 电导率超过 40 S/m 时触发报警。

- ◆ 打开浏览器,输入 <a href="http://智能环境 IIS 服务端地址:端口/swagger-打开服务端 swagger 接口程序页面,将显示 NLE. Municipal. Web 接口管理页面截图,另存为 C-12-1. jpg。
- ◆ 打开市政导览页面并进行截图,要求截图中二氧化碳、温湿度、噪音、

PM2. 5 这些传感器数值不为初始值(二氧化碳 0, 温度-10, 湿度 50, 噪音 30, PM2. 5 空), 截图另存为 C-12-2. jpg。

- ◆ 将至少完成两个视频的录制的道路监控界面截屏,另存为 C-12-3. jpg。
- ◆ 将带有数据参数的智能井盖编辑界面截图,另存为 C-12-4.jpg。
- ◆ 将智能井盖的自动控制界面截图,另存为 C-12-5.jpg。
- ◆ 将水质监控报警条件配置界面截图,另存为 C-12-6.jpg。

# 13.AIOT 机房温控系统维护

酒店要需要改造机房温控系统,在机房的各个重要位置,需要装设温湿度检测模块,记录温湿度供管理人员查询。一旦温湿度超出范围,能手动调整排气扇的工作设置来控制机房内的温湿度,由于机房线路较为老旧,不适合大规模对线路进行改造,因此上述设备通讯方式选用 LoRaWan 方式。

在工作站电脑开启 virtualbox 虚拟机 studentvm, 双击桌面上的"NLE 实验平台"快捷图标打开平台程序,虚拟机 IP 地址固定设置为 192.168.56.101,请选手使用给定的 AIoT 工程在线平台账号、密码登录平台,完成相关任务的配置。任务要求:

#### 13.1 传感设备的连接与配置

根据场景描述要求,请选手在仿真界面中完成设备选型、接线,并为各设备连接正确的电源。设备的部分配置信息如下表格所示:

项目	配置信息	配置值	说明
I a D a Wild	采集间隔	5秒	
LoRa 网络	频率	470300000+ (N*200000)	N 为赛位号
温湿度传感器(485型)	温度随机范围	-40 <sup>~</sup> 80	使用随机值
	湿度随机间隔	0~100	使用随机阻
	随机间隔	5 秒	
ADAM4150	手动风扇控制	D06	

仿真设备搭建完成后开启模拟实验,保证实验可以正确运行。请将实验运行时的界面截图,另存为 A-13-1. jpg。

#### 13.2 传输层程序安装与配置

请选手在终端界面中从以下地址下载 ChirpStack 安装程序

http://mq.nlecloud.com:8060/chirpstack-docker-cn.tgz, 下载完成后解压

ChirpStack 程序,修改 docker 相关配置。docker 配置文件修改完成后请将"外网访问端口"和"数据中心地址"两部分分别截图(需用红色矩形框出位置),分别另存为 A-13-2. jpg、A-13-3. jpg。

执行 docker 命令启动 docker 容器,请将命令执行成功后界面截图(要求截图中可以看到具体使用的命令以及命令执行成功的结果信息),另存为A-13-4.jpg。

通过终端界面提供的连接访问 ChirpStack 程序,并使用提供的账号与密码 登录 ChirpStack,请将登录后首页截图,另存为 A-13-5.jpg。

注: ChirpStack 登录账号与密码都是 admin, 当实验控制台的主机 ID 和 IP 发生变化时,需自行查询相关信息和配置,重启 ChirpStack 项目重新登录 ChirpStack。

请选手根据以下表格内容在 ChirpStack 上完成网络服务与网关文件的配置, 未说明内容请自行选择或填写。

配置部分	配置内容	配置值
网络肥友	网络服务器名称	Lorawan_default
网络服务	网络服务器	chirpstack-network-server:8000
	名称	自行填写
   网关配置文件	统计间隔	1秒
	启用通道	1
	网络服务器	新添加的网络服务器名称

请选手根据以下表格内容在 ChirpStack 上完成服务配置与设备配置文件的配置。未说明内容请自行选择或填写。

配置部分	配置内容	配置值	
服务配置	服务配置文件名称	service_profile	
加分癿且	网络服务器	自行选择	
	名称	device_default	
	网络服务器	自行选择	
	LoraWan Mac版本	1. 0. 2	
设备配置文件	LoraWan 区域参数	A	
	EIRP 最大值	0	
	上行间隔	2秒	
	OTAA	支持	

请参考以下代码段在设备配置文件中配置编码器相关方法。

### ◆ 解密方式:

```
function bin2String(array) {
   return String.fromCharCode.apply(String, array);
}
function Decode(fPort, bytes, variables) {
  var buff = "[" + bytes.toString() + "]";
  var data = eval ("(" + buff+ ")");
  return bin2String(data);
}
```

### ◆ 加密方式

```
function Encode(fPort, obj, variables) {
  return window.btoa(obj);
}
```

完成以上配置后,请根据以下表格完成网关设备的添加,其他未说明内容请

择

填

选或写。

配置部分	配置内容	配置值
网关设备	网关名称	Gateway
	网关说明	自行填写
	网关 ID	手动控制生成
	网络服务器	自行选择

结合以上配置内容在 ChirpStack 上添加一个网关设备。添加完成后请将网关详细界面截图,另存为 A-13-6. jpg。

### 13.3 传输层设备添加的配置

在 ChirpStack 上添加一个新应用,应用名称自行设置。在此应用下完成各 传感器和执行器的添加,具体添加信息如下表格所示,其他未明确信息请自行定 义。

设备类型	设备名称	备注
传感器	tmp_hum	温湿度传感器
执行器	fan	排气扇

配置完成后启动仿真实验程序,请将可以看到设备首次上线时间的页面截图 (要求截图中可以看到本项配置中要求添加的所有设备),另存为 A-13-7. jpg。

### 13.4 平台配置与连接

使用给定的账号登录 ThingsBoard 并完成本次任务所需设备的配置模板信息的添加。注意所有设备都配置在 Root Rule Chain 规则链中,设备对应的 Queue 选择 Main。

在 ThingsBoard 上完成网关设备的录入,并完成 ThingsBoard 与 ChirpStack 的对接。注意这里 ThingsBoard. io 服务地址使用的端口为 1883。对接配置完成后请将 ChirpStack 应用对应的三方平台更新 ThingsBoard 配置信息界面截图,另存为 A-13-8. jpg。

根据以下表格信息,配置ChirpStack应用的设备与ThingsBoard设备的关联,配置完成后请将每个设备配置关联信息的界面截图,另存为A-13-9.jpg,A-13-10.jpg。

配置设备	变量名	变量值
温湿度传感器(485型)	ThingsBoardDeviceName	温湿度
排气扇	1111160200202020	排气扇

注:在ThingsBoard中找到以上设备,为每个设备选择正确的Device Profile。

#### 13.5 应用配置

请选手在 ThingsBoard 中实现园区改造应用层搭建。要求仪表板中可以实时显示当前的温、湿度信息,排气扇控制按钮可以控制排气扇的运行或停止。应用层搭建完成最终实现的界面效果如下图(仪表板布局图)所示。



仪表板布局图

请选手创建名为"智慧牧场展示"的仪表板。并根据以下表格完成实体别名的配置。

实体类型	实体名	关联信息
单一设备实体	温湿度传感器	单个实体设备:温湿度
上 以留头冲	排气扇	单个实体设备:排气扇

使用现有的部件(如仪表板布局图所示部件)显示温、湿度信息,并且根据工程仿真数据源上下限设置温、湿度部件的上限值。请将温、湿度部件全部设置完成后的仪表板界面截图,另存为 A-13-11. jpg。

在仪表板中添加一个控制按钮部件,用来控制排气扇的运转或关闭。要求使用仪表板布局图所示部件进行配置并将控制按钮名称修改成"排气扇控制"。请将此部件rpc设置 value 部分内容截图,另存为 A-13-12.jpg。

将应用层搭建完成最终实现的界面效果截图,另存为 A-13-13. jpg。

### (四)职业素养

在项目施工过程中需要安全可靠地选择、使用工具,正确的选择设备,安装稳固、设备部件均匀排布、设备对齐、间距相等、整齐美观;布线合理、所有线都装入线槽。施工完成后需对地板卫生进行打扫、对桌面进行整理、对工具设备进行还原。

### 任务要求:

- ▶ 赛位区域地板、桌面等处卫生打扫。
- ▶ 使用的工具还原规整、设备摆放工整、设备手提箱的规整等。
- ▶ 工位设备安装整齐、设备部件均匀排布、布线合理美观等。

## 模块 B: 物联网系统维护与性能优化(20分)

\*注:根据要求完成相应的任务,本模块的结果文件需保存到**服务器电脑上的"D:\提交资料\模块B"**文件夹下,若没有该文件夹,则需参赛选手自行创建该文件夹。同时将该文件夹全部拷贝到赛事统一发放的 U 盘根目录下。比赛结束后该 U 盘作为比赛成果提交。

## 1. Windows 系统维护

### 任务要求:

- ➤ Windows 超级管理员账号 administrator 拥有权限高,容易被有心人用穷举 法密码破解,我们可以利用组策略对 administrator 账号进行改名。
- ➤ 默认情况下, Windows 有很多端口是开放的,这些开放的端口会带来很大的安全隐患,比如一些流行病毒的后门端口(TCP 2745 端口等)。我们可以利用 IP 安全策略中的 IP 筛选器来关闭这些网络端口。
- ▶ 用户启动主机系统时,登录界面显示上次登录用户名,只需输入密码。恶意 攻击者只需对密码进行猜测,无需猜测用户名,为攻击提供方便。 我们可 以通过组策略屏蔽之前登录的用户信息。
- ➤ 默认情况下,win10系统关机的时候只会显示"正在关机",不会显示正在 关闭的程序或者服务,可以通过组策略显示详细的关机(或开机)过程,方 便出现系统异常的故障排查。
- ▶ 浏览器主页经常被一些程序更改带来安全隐患,可以使用组策略禁止 IE 浏览器更改主页设置。

#### 完成要求请执行以下步骤:

- ◆ 用组策略将管理员账号 administrator 重命名为 newlandadmin,将配置界面截图,另存为 B-1-1. jpg。
- ◆ 利用 IP 筛选器关闭端口 2745,将该设置界面截屏,另存为 B-1-2.jpg。
- ◆ 组策略屏蔽之前登录的用户信息,将该配置界面截屏另存为 B-1-3. jpg。
- ◆ 通过组策略显示详细的开/关机过程的设置界面截图, 另存为 B-1-4. jpg。
- ◆ 使用组策略禁止 IE 浏览器更改主页设置界面截图, 另存为 B-1-5. ipg。

# 2. Ubuntu 系统维护

在物联网系统中通常会发生一些安全问题,作为物联网工程师需对系统进行安全的配置。请对服务器电脑上部署的 VirtualBox 虚拟机 Ubuntu 操作系统进行安全维护工作,并使用账号、密码登录系统,完成指定的功能配置。

### 任务要求:

▶ 使用 VirtualBox 管理端登录 Ubuntu 系统,根据下表配置网络 IP 地址。

配置信息	值		
IP 地址	172.16. 【工位号】.17		
网关	172.16. 【工位号】.1		
SSH 帐号	newland		
密码	newland		

- → 给 Ubuntu 系统开通 root 用户 SSH 权限,利用提供的 PC 客户端软件 xShell,以 root 登录 Ubuntu 系统。
- ➤ 网络异常情况下重启 network, 提示如图:

root@psz-dong-buntu:~# service networking restart

stop: Job failed while stopping

start: Job is already running: networking

请找出问题所在,通过命令行解决。

▶ Ubuntu 时间不准确,重新设置日期、时间,将时间写入 CMOS。

- ◆ 使用root 账号,通过SSH客户端软件xShell 登录Ubuntu系统,显示/root 文件夹的界面截图,另存为B-2-1.jpg。
- ◆ 写出解决重启 network 遇到问题的命令行语句,另存为 B-2-2. txt。
- ◆ 将设置日期,时间和将时间写入 CMOS 的命令行语句(一行一句),写入 B-2-3. TXT。

# 3. SQL Server 系统维护

现有三张表 AD\_Accounts (用户表), AD\_Roles (角色表), AD\_AccountsRole(用户角色关系表),请根据任务要求完成数据库维护。任务要求:

- ▶ 在服务器 SQLSERVER 上,利用 U 盘 "U 盘资料/test.sql"还原上面三张数据表。
- ▶ 统计三张表的记录数,查询结果要求如图



- ▶ 统计 AD\_AccountsRole 表中不属于 AD\_Accounts 用户的关联数据总条数。
- ▶ 关联查询三张表,得到下面结果



- ◆ 请写出统计三张表的记录数的 SQL 语句,另存为 "count. sq1"。
- ◆ 写出统计 AD\_AccountsRole 表中不属于 AD\_Accounts 用户的关联数据总 条数的 SQL, 另存为 total. sql, 将该 SQL 执行一下, 把执行结果界面截屏, 另存为 B-3-1. jpg。
- ◆ 写出关联查询 SQL 语句,另存为"query. sql"。

## 模块 C: 物联网应用开发与调试(35分)

\*注:根据要求完成相应的任务,本模块的结果文件需保存到**服务器电脑上的"D:\提交资料\模块 C"**文件夹下,若没有该文件夹,则需参赛选手自行创建该文件夹。同时将该文件夹全部拷贝到赛事统一发放的 U 盘根目录下。比赛结束后该 U 盘作为比赛成果提交。

### 1、 网络链路系统

搭建物联网网络链路环境,在网络链路搭建区域安装相应的设备:交换机、 RS485 设备(数字量)、路由器、串口服务器、ZigBee 协调器,为后续的各功能 模块提供稳定的网络传输链路。

### 任务要求:

▶ 根据"设备区域布局图"在网络链路搭建区域安装相应的设备,搭建局域网,要求局域网内的网络设备可以访问物联网云平台。

CC2530单片机 开发	LoRa设备区	湿度监控系统
NB-IOT 控制液晶屏	网络链路系统	温室培育甲烷 监控系统
A面	B面	C面

选手需要使用黑色电工胶带将物联网工程安装平台A、C两面按区域隔离开。

- ▶ 根据"附录:路由器配置表"配置路由器。
- ▶ 根据"附录:串口服务器配置表"完成串口服务器的各端口的配置。
- ▶ 根据"附录: ZigBee 配置表"配置协调器及节点。
- ▶ 根据"附录:设备 IP 地址表"分配各个网络设备的 IP 地址。

### 完成以上任务后请做以下步骤:

- ◆ 将路由器网络设置的界面截图,另存为 C-1-1.jpg。
- ◆ 将路由器无线设置的界面截图,另存为 C-1-2.jpg。
- ◆ 将路由器局域网设置的界面截图,另存为 C-1-3.jpg。
- ◆ 将 ZigBee 协调器的配置界面截图,另存为 C-1-4.jpg。
- ◆ 用 IP 扫描工具的扫描结果截图(IP 地址至少需体现: 串口服务器、服务器、工作站), 另存为 C-1-5. jpg。

# 2、 物联网云平台应用开发

### 任务要求:

登录物联网云平台,选用合适传感器和执行器,创建项目生成器应用和配置项目策略,实现以下物联网项目场景:

- ▶ 以红外对射开关作为场景启动/停止信号。
- ▶ 场景启动,电动推杆伸出到顶,行程开关反馈已关门状态。
- ▶ 用 UHF 桌面发卡器 (波特率: 57600,连接中心网关 USB □)读取两张 R FID 标签,要求读 1 张 RFID 后开门,电动推杆缩回,LED 显示屏显示"欢迎会员光临"。
- ▶ 读另外一张 RFID 关门, 电动推杆伸出到顶, LED 显示屏显示"未注册"。
- ▶ 要求开关切换平滑,不可跳动频繁,开/关门操作需要行程开关状态辅助。
- ▶ 场景停止, 电动推杆缩回, RFID 标签读取不动作。

#### 完成以上任务后请做以下步骤:

- ◆ 项目名称为: 车站门禁系统。下载云平台应用, 另存为 C-2-1. zip。
- ◆ 在两张 RFID 标签纸背后,标注一下哪张开门,哪张关门。
- ◆ 将开门和关门的策略启用并截图,另存为 C-2-2. jpg, 本项作为评分参考, 以现场测试设备实际反应结果为得分依据。

# 3、 CC2530 单片机开发

找到 2 块 ZigBee(黑色)模块,分别命名为 A、B,实现点对点的无线通讯和控制 zigbee 模块 A和 B板上 LED 灯功能

### 任务要求:

- ▶ 2 块 ZigBee 模块板上电运行时, D5 点亮 2 秒后熄灭, D4、D3、D6 保持熄灭。
- ▶ 参赛选手根据赛位号,设置该两块 ZigBee 模块信道为 25, PANID 为 0x3000+【0x 工位号】。如组号为 4,则 PANID 为 0x3004。
- ▶ 选取 ZigBee 模块 B 作为协调器, 当模块 A 在加入该协调器创建的网络后, 两个模块的 D6 灯都点亮 2 秒熄灭。
- ➤ Zigbee 模块 B 通过 DB9 公头转接端子线连接串口服务器 COM2,
- ▶ 如下表绑定 LED 灯, 1表示亮灯, 0表示灭灯。例如"0010 1010"(0x2A)表示模块 A的 D6 灯亮, 其他灯灭, 模块 B的 D4和 D6 灯亮, D3和 D5 灯灭。

Zigbee 模块 A			Zigbo	ee 模块)	B (Mas	ter)	
高 4 位				低四	り位		
1	2	3	4 5 6 7			8	
D4 D3 D6 D5				D4	D3	D6	D5
0 0 1 0				1	0	1	0

- ▶ 工作站电脑开启网络调试工具,通过 TCP 模式访问串口服务器 COM2 口。
- ➤ 工作站电脑手工发送 0-100 之间的随机整数, zigbee 模块 A 和 B 上 D4、D3、D6、D5 按随机整数转换的 8 位二进制数做相应的亮灭响应。

### 完成以上任务后请做以下步骤:

- ◆ 在这块的 ZigBee 板上贴上标签纸并标明 C-3。
- ◆ 开发完成后将 Zigbee 模块安装到实训工位串口服务器附近,连接好串口服务器, 工作站电脑打开网络调试工具,接收信息并显示,等待裁判验证评分。
- ◆ 把工程源码打包成压缩文件,另存为 "C-3 单片机开发. rar"。

### 4、 NB-IOT 时间设置

找到1块NB-IOT 节点盒模块,要求在液晶屏上实现以下效果,考核选手对NB-IOT 模块液晶屏的输出和串口开发知识的掌握。

#### 任务要求:



➤ 初始运行图显示当前时间(一行年月日和一行时分秒)。

- ➤ 按压 KEY4 键,显示设置图,黑色三角表示当前设置项。KEY2 键上移黑色三角设置项,KEY3 键下移黑色三角设置项。
- ➤ 在设置图页面按压 KEY4,在当前设置项开启@符号,表示当前设置项可修改,KEY2 键设置项加 1, KEY3 键设置项减 1。
- ▶ 修改设置项后,按压 KEY4,关闭@符号并保存,返回设置图。
- ▶ 通过 USB 数据线,将 NB-IOT 智慧盒连接到开发机串口上,从开发机串口上发送以下 16 进制格式命令帧,NB-IOT 接收后自动修改时、分、秒参数,并统一返回成功: 0xFB 0x00 0xFE 或失败: 0xFB 0x01 0xFE。

数据头	数据类型	时	分	秒	数据尾
0xFB	0x04	Ox0A	0x1E	0x1E	0xFE

▶ 在设置图状态下,按压 KEY1 复位键返回初始运行图。

### 完成以上任务后请做以下步骤:

- ◆ 开发完成后将可以运行此要求的 NB-IOT 模块放在工作站电脑旁,通上电,等待裁判验证评分。
- ◆ 把工程源码打包成压缩文件,另存为 "C-4-NBIOT 时间.rar"。

### 5、 湿度监控系统

在工作站上安装部署"智能环境云"软件,参赛选手配置好相应的参数后进入环境云,添加一个场景名为"湿度监控",并按下表添加传感器,其他未指明的参数自行设定。添加完成后启动场景。

序号	传感器名称	标识名	传输类型	数据类型	数据范围	单位
1	湿度	r_Humidity	只上报	浮点型	0 - 100	%rh

利用工位上已经安装好的 NS1 (LoRa) 和 LoRa 网关,自行设置参数联通,使智能环境云产生的湿度数据(15 秒刷新一次),经 NS1 (LoRa) 和 LoRa 网关上报到云平台。

新建 Android 项目,利用提供的软件资源,从云平台获取湿度数据,完成下面湿度监测系统的开发。



### 任务要求:

- ▶ 程序通过云平台,读取智能环境云上报的湿度实时模拟值,在界面上同步刷新显示。
- ➤ 工作站电脑 TCP 模式连接串口服务器 COM2 口。
- ➤ 读取到湿度值,通过串口服务器 COM2 口发送给 "C-3" ZigBee 黑色开发板 B, 通过 zigbee 网络转发给 ZigBee 黑色开发板 A。
- ➤ zigbee 模块 A 和模块 B 上 D4、D3、D6、D5 按湿度值转换的 8 位二进制数做相应的亮灭响应。同时界面上 8 个 LED 灯图片依据 8 位二进制数做相应的亮灭显示。

### 完成以上任务后请做以下步骤:

- ◆ 云平台能接收到智能环境云上报的湿度数据后,将云平台湿度历史数据页面截图, 另存为 C-5-1. jpg
- ◆ 开发完成后,请将程序以"湿度监控"命名,发布到移动互联终端,没发布不得分,移动互联终端开机,连接好网络。
- ◆ 把工程源码另存为 "android **湿度监控源码. rar**"。

### 6、 温室培育甲烷气体监测系统

新建 Android 项目,利用提供的软件资源,从云平台获取甲烷数据,完成下面温室培育甲烷气体检测系统的开发。

### 任务要求:

▶ 设计界面如下图:



图一 登录页



图二

		▼ ∅ 🛙 4
设置		
云平台IP	192.168.0.138	
云平台端口	80	
项目ID	50002	
网关ID	1002	
LoRa网关ID	2003	
风扇标识符	m_fan	
甲烷标识符	Methane	
甲烷上限值	50	
	保 存 取 消	
	4 0 🗆	
	万  一	

图三

- ▶ 图一登录页模态弹窗,背景遮罩,点击设置按钮,显示图三设置页面, 点击登录到云平台验证,验证成功显示图二主界面。
- ▶ 图二主界面可注销退出云平台,再次访问主界面需要登录。
- ▶ 用云平台的用户名和密码登录。
- ▶ 读取云平台甲烷数据并同步刷新显示。
- ▶ 甲烷大于设定阀值开启风扇和风扇动画,小于阀值停止风扇和动画。
- ▶ 支持手动和自动模式控制风扇。

- ◆ 云平台能接收到智能环境云上报的甲烷数据后,将云平台甲烷历史数据页面截图,另存为 C-6-1. jpg
- ◆ 将程序测试涉及到的参数配置,保存在一个文本文件,另存为 C-6-2. txt, 方便裁判评判验证。
- ◆ 开发完成后,请将程序以"温室培育"命名,发布到物联网应用开发终端,接上网络、电源,等待裁判评判。Android 程序未发布到物联网应用开发终端不得分。
- ◆ 把工程源码打包成压缩文件,另存为"温室培育.rar"。