# 基于 LabVIEW 的 FSK 调制解调仿真设计

邵琦 杨絮 吕刚 (长春理工大学电信学院 吉林长春 130022)

摘要:本文阐述了在LabVIEW软件平台上实现通信系统仿真的方法.并以二进制移频键控(2FSK)为例详细论述了仿真过程。实验结果 表明,在LabVIEW软件平台上可以很方便对各种通信链路、调制解调、编解码等进行动态系统仿真。

关键词:LabVIEW FSK 仿真

中图分类号:TP29

文献标识码: A

文章编号:1674-098X(2010)06(c)-0045-02

传统的模拟无线通信一般采用调频(FM)和调幅(AM)两种方 式,它们已不能适应高速数据通信的要求。进入80年代后,数字无 线通信方式以其便于传输和交换、便于存储、处理、抗干扰能力强, 差错可控等优点成为主流,其调制方式有振幅键控(ASK)、移频键 控(FSK)和相移键控(PSK),其中以移频键控(FSK)以具有方法简 单、易于实现、抗噪声和抗衰落性能较强以及解调不须恢复本地载 波等优点而在现代数字通信系统的低、中速数据传输中得到广泛 的应用。由于数字键控多采用二进制,所以二进制移频键控即 (2FSK)应用最为广泛。例如我们常见的餐厅无线点餐系统,其中无 线传输部分就使用FSK的调制解调。下面对2FSK的调制解调进行 仿真。

## 1 数字通信系统模型

数字通信系统是利用数字信号来传输信息的通信系统。其数 字通信系统模型图如图1所示,这里的发送设备包括信源编码、信 道编码和调制三个部分。信源编码是对模拟信号进行编码,得到相 应的数字信号:而信道编码则是对数字信号进行再次编码,使之具





图1 数字通信系统模型图







有自动检错或纠错的能力。数字信号对载波进行调制形成数字调 制信号。高质量的数字通信系统才有信道编码部分。本文的2FSK 完成的是信源调制/解调部分。

# 2 二进制频移键控(2FSK)

#### 2.1 2FSK调制

在二进制数字调制中,若正弦载波的频率随二进制基带信号 的变化而变化,"1"符号对应载波频率 f,"0"符号对应载波频率  $f_2$ 。则产生二进制频移键控信号(2FSK)。可见,2FSK是用不同频率 的载波来传递数字信号的。

假设二进制基带信号"1"符号对应频率 ƒ, "0"对应载波频率 f.。则产生二进制频移键控信号(2FSK)的时域表达式为:

$$S_{2FSK}(t) = y_1(t) + y_2(t) = s(t)\cos(\boldsymbol{w}_1 t + \boldsymbol{j}_n) + \overline{s(t)}\cos(\boldsymbol{w}_2 t + \boldsymbol{q}_n)$$

基带信号: 
$$S(t) = \sum a_n g(t - nT_B)$$


这里,  $\mathbf{w}_1 = 2\mathbf{p} f_1$ ,  $\mathbf{w}_2 = 2\mathbf{p} f_2$ ,  $\overline{\mathbf{a}_n}$  是  $\mathbf{a}_n$  的反码,  $\mathbf{a}_n$  和  $\overline{\mathbf{a}_n}$  的取值 可表示为:


$$a_n = \begin{cases} 0, & \text{出现概率为P} & -\frac{1}{a_n} = \begin{cases} 1, & \text{出现概率为P} \\ 1, & \text{出现概率为I-P} \end{cases}$$

当忽略载波初相位 $\mathbf{j}_{i}$ 和  $\mathbf{q}_{i}$ 时,2FSK信号的时域表达式为:

$$S_{2FSK}(t) = \left[\sum_{n} a_{n} g(t - nT_{S})\right] \cos w_{1} t + \left[\sum_{n} \overline{a_{n}} g(t - nT_{S})\right] \cos w_{2} t$$










图3 2FSK波形调制图

2FSK调制信号通常用频率选择产生,方框图如图2所示,两个 独立的振荡器作为两个频率的载波发生器,它们受控于输入的二 进制信号。二进制信号通过两个门电路,控制其中的一个载波信号 诵讨.

2FSK调制信号的仿真波形图如图3所示,2FSK波形图可分解 为载波1波形图和载波2形图,即2FSK信号可看成两个不同载波的 二进制振幅键控信号的叠加。

#### 2.2 2FSK解调

2FSK信号的解调方法很多,有模拟鉴频法和数字检测法,有 非相干解调方法也有相干解调方法。其解调原理是将二进制频移 键控信号分解为上、下两路二进制振幅键控信号,分别进行解调, 通过对上、下两路的抽样值进行比较最终判决出输出信号。相干解 调、非相干解调原理框图如图4和图5所示。

本仿真解调采用的如图5所示的相干解调方法。将接收信号分





图6 上路滤波后波形图 s(t)、下路滤波后波形图  $\overline{s(t)}$ 



别经上、下两路,上路乘载波 f,,下路乘载波 f,,再经过低通滤波, 低通滤波器的截止频率为(5+码速率)/,可恢复上路s(t)、下路  $\overline{s(t)}$  将它们送入for循环内,在码周期中心点抽样,得到解调后的 "输出序列"。原理如图8所示。上路滤波后波形图 s(t)、下路滤波后 波形图  $\overline{s(t)}$  如图6所示。

# 3 仿真前后面板

仿真2FSK调制与解调.vi前面板如图7所示,改变"输入序列" 的取值,如将第三位码的"0"改为"1",可以再"2FSK"信号中对应 的第三码周期内信号的频率改变了。另外,在前面板中还可以看到 2FSK信号的频谱、解调过程中各点的波形和解调后经抽样判决得 到的信宿,即"输出序列"从而验证程序的正确性。

2FSK调制与解调.vi后面板如图8所示:

## 4 结语

通过对图7的输入输出序列的对比,可知LabVIEW仿真电路图 设计是正确的。使用LabVIEW可方便、快捷地实现各种通信系统的 仿真设计与分析。利用LabVIEW软件进行通信工程仿真设计实验, 比用硬件进行通信工程实验节省经费、易改变实验内容。并且仿真 技术是分析、研究各种系统,尤其是复杂系统的重要工具。随着信 息科学的迅速发展,用于研发、测试的仪器更新速度加快,技术含 量提高,价格越来越昂贵,采用仿真的方法可以在一定程度上克服 仪器设备的不足。随着各种先进的仿真技术的涌现,使仿真不再局 限于虚拟,而是软、硬件相结合,仿真软件和硬件设备相结合可实 现真正系统。计算机仿真可以用于大部分电子工程、现代通信技术 和通信系统的研究工作。




图7 2FSK调制与解调.vi前面板




图8 2FSK调制与解调.vi后面板