# 计算机组成原理

# 指令集设计

徐逸辰 2018213555

计算机学院 yichen.xu@monad.email

**摘要.** 本文简单地描述了一种参考了 MIPS32 的指令集设计。本指令集选用了 MIPS32 中一部分常用指令,最大程度地保留了 MIPS32 原有的指令格式,并在其基础上作出拓展,使指令集能够支持更多种寻址方式。本文首先描述了指令集的设计宗旨,随后呈现了指令集所假设的机器架构,最后对指令集中的每一条指令进行了解释说明。

# 目录

1	设计宗旨	1
2	机器架构	1
3	指令设计	2
	3.1 Mov	2
	3.2 LWI	2
	3.3 LWDA	2
	3.4 LWIA	3
	3.5 LWRIA	3
	3.6 Lw	4
	3.7 SWDA	4
	3.8 SWIA	4
	3.9 SWRIA	5
	3.10 Sw	5
	3.11 PUSH	5
	3.12 POP	5
	3.13 PUSHI	6
	3.14 ADD	6
	3.15 ADDI	7
	3.16 ADDU	7
	3.17 Addiu	7

3.18 SUB	. 8
3.19 Subu	. 8
3.20 NEGU	. 8
3.21 DIV	. 9
3.22 DIVU	. 9
3.23 Mult	. 9
3.24 MULTU	. 10
3.25 MfHI	. 10
3.26 MFLO	. 10
3.27 AND	. 11
3.28 ANDI	. 11
3.29 OR	. 12
3.30 ORI	
3.31 XOR	
3.32 XORI	
3.33 Not	
3.34 Nop	
3.35 SLT	
3.36 SLTI	
3.37 SLTU	
3.38 SLTIU	
3.39 B	
3.40 BAL	
3.41 BEQ	
3.42 BNE	
3.43 BGEZ	
3.44 BGTZ	
3.45 Blez	
3.46 J	
3.47 Jal	
3.48 JR	
3.49 Jral	
3.50 Break	
3.51 Syscall	
3.52 ERET	
3.53 MFC0	
3.54 MTc0	. 20

附录 A 结构图与流程图

20

设计宗旨 1

# 1 设计宗旨

本指令集的设计参考了十分经典的 MIPS32 指令集。选择了 MIPS32 中的一部分常用指令,并且添加了一些新设计的指令。本指令集设计的原则是: 尽量多地保留 MIPS32 中指令的规格,在已有指令的基础上,设计符合 MIPS32 指令格式的新指令,使得指令集能够支持更多种寻址方式。这样以来,产生的指令集将更加规整,并且很好地拓展了 MIPS32,实现了更多寻址方式。

指令集中的指令可以分为 4 类, 分别为: 传送与加载指令、栈操作指令、算数与逻辑运算指令、分支与判断指令。

# 2 机器架构

机器架构如图 1 所示。采用 32 位,单总线结构。有 32 个用户寄存器,也即  $R_0, R_1, \cdots, R_{31}$ 。 其中, $R_0$  只读,不可写入,且其值恒为 0。除此以外,有 SP 寄存器位栈指针,IR 寄存器为指令寄存器,PC 为程序计数器,DR 为数据寄存器,SR 为状态寄存器,HI, LO, Z 皆为 ALU 的结果寄存器,X 为 ALU 的输入寄存器。




图 1: 机器架构图

# 3 指令设计

#### 3.1 Mov

#### 指令格式

 $\mathsf{mov} \quad r_d, r_s$ 

# 指令功能

 $r_d \leftarrow r_s$  将  $r_s$  的值送入  $r_d$ 。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.2 Lwi

#### 指令格式

lwi  $r_d, Imm_{16}$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow \text{signed\_extend}(Imm_{16})$ 将 16 位立即数做符号扩展后送入  $r_d$ 。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.3 LWDA

#### 指令格式

lwda  $r_d, (Imm_{16})$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow mem[PC[31..18]||Imm_{16}||00]$  基于 PC 地址进行直接寻址。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.4 **LWIA**

#### 指令格式

lwia  $r_d, ((Imm_{16}))$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow mem[mem[PC[31..18]||Imm_{16}||00]]$  基于 PC 地址进行间接寻址。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.5 LWRIA

#### 指令格式

lwria  $r_d, (r_s)$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow mem[r_s]$ 寄存器间接寻址。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.6 Lw

#### 指令格式

 $\mathsf{lw} \quad r_d, r_s, offset_{16}$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow mem[r_s + offset_{16}]$ 基于寄存器  $r_s$  与立即数偏移量进行偏移寻址。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.7 **SWDA**

#### 指令格式

swda  $r_s, (Imm_{16})$ 

#### 指令功能

 $mem[PC[31..18]||Imm_{16}||00] \leftarrow r_s$ 基于 PC 和立即数进行直接寻址。

#### **3.8** Swia

#### 指令格式

swia  $r_s,((Imm_{16}))$ 

#### 指令功能

 $mem[mem[PC[31..18]||Imm_{16}||00]] \leftarrow r_s$  基于 PC 与立即数进行间接寻址。

#### 3.9 SWRIA

#### 指令格式

swria 
$$r_s,(r_t)$$

#### 指令功能

```
mem[r_t] \leftarrow r_s
基于寄存器 r_t 进行间接寻址。
```

#### 3.10 Sw

#### 指令格式

SW 
$$r_s, r_t, offset_{16}$$

#### 指令功能

```
mem[r_t + offset_{16}] \leftarrow r_s
基于寄存器 r_t 与立即数偏移量进行偏移寻址。
```

#### 3.11 Push

#### 指令格式

push  $r_s$ 

#### 指令功能

$$mem[SP] \leftarrow r_s$$
 
$$SP \leftarrow SP - 4$$
 将  $r_s$  中的数据压入栈顶。递减栈指针  $SP$ 。

#### 3.12 POP

#### 指令格式

 $pop r_d$ 

#### 指令功能

$$r_d \leftarrow mem[SP]$$
 
$$SP \leftarrow SP + 4$$
 将栈顶数据打入  $r_d$ 。递增栈指针  $SP$ 。

#### 限制

$$r_d$$
 必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.13 **Pushi**

#### 指令格式

pushi  $Imm_{28}$ 

#### 指令功能

```
mem[SP] \leftarrow signed\_extend(Imm_{28}) SP \leftarrow SP - 4 将 28 位立即数符号扩展至 32 位后压入栈中。递减栈指针 SP。
```

#### 3.14 ADD

#### 指令格式

add 
$$r_d, r_s, r_t$$

#### 指令功能

$$r_d \leftarrow r_s + r_t$$
  
执行加法。考虑有符号溢出。

#### 限制

$$r_d$$
 必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.15 **ADDI**

#### 指令格式

addi  $r_d, r_s, Imm_{16}$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow r_s + Imm_{16}^{\pm}$ 

将 16 位立即数有符号扩展至 32 位后执行加法。考虑有符号溢出。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.16 ADDU

#### 指令格式

addu  $r_d, r_s, r_t$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow r_s + r_t$ 

执行加法。不考虑有符号溢出。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.17 **ADDIU**

#### 指令格式

addi  $r_d, r_s, Imm_{16}$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow r_s + Imm_{16}^{\varnothing}$ 

将 16 位立即数零扩展至 32 位后执行加法。不考虑有符号溢出。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

# 3.18 SUB

#### 指令格式

 $\operatorname{\mathsf{sub}}\ r_d, r_s, r_t$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow r_s - r_t$ 执行有符号减法。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

# 3.19 **SUBU**

# 指令格式

 $\mathsf{subu} \quad r_d, r_s, r_t$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow r_s -_{\varnothing} r_t$ 执行无符号减法。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

# 3.20 **N**EGU

#### 指令格式

 $\mathsf{negu}$   $r_d, r_s$ 

# 指令功能

$$r_d \leftarrow -r_s$$
 求  $r_s$  的补,送入  $r_d$  中。

#### 限制

$$r_d$$
 必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

# 3.21 DIV

# 指令格式

$$\operatorname{div}\ r_d, r_s, r_t$$

#### 指令功能

$$LO \leftarrow r_s/r_t$$
  $HI \leftarrow r_s\%r_t$  执行有符号除法。

# 3.22 **D**IVU

#### 指令格式

divu 
$$r_d, r_s, r_t$$

#### 指令功能

$$LO \leftarrow r_s^{\varnothing}/r_t^{\varnothing}$$
  $HI \leftarrow r_s^{\varnothing}\%r_t^{\varnothing}$  执行无符号除法。

### 3.23 **MULT**

#### 指令格式

$$\quad \text{mult} \quad r_d, r_s, r_t$$

# 指令功能

$$HI||LO \leftarrow r_s \times r_t$$
  
执行有符号乘法。

#### 3.24 **MULTU**

# 指令格式

$$\mathsf{multu}\ r_d, r_s, r_t$$

# 指令功能

$$HI||LO \leftarrow r_s^{\varnothing} \times r_t^{\varnothing}$$
  
执行无符号乘法。

# 3.25 MFHI

#### 指令格式

$${\sf mfhi}$$
  $r_d$ 

#### 指令功能

$$r_d \leftarrow HI$$
 将  $HI$  送入  $r_d$  中。

#### 限制

$$r_d$$
 必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

### 3.26 MFLO

# 指令格式

$$\mathsf{mflo} \ \ r_d$$

# 指令功能

$$r_d \leftarrow LO$$
将  $LO$  送入  $r_d$ 中。

#### 限制

$$r_d$$
 必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

# 3.27 AND

#### 指令格式

and 
$$r_d, r_s, r_t$$

#### 指令功能

$$r_d \leftarrow r_s \text{ AND } r_t$$
执行位与。

#### 限制

$$r_d$$
 必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

# 3.28 ANDI

#### 指令格式

and 
$$r_d, r_s, Imm_{16}$$

#### 指令功能

$$r_d \leftarrow r_s$$
 AND  $Imm_{16}^\varnothing$  将 16 位立即数零扩展到 32 位后执行位与。

#### 限制

$$r_d$$
 必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

# 3.29 OR

#### 指令格式

or 
$$r_d, r_s, r_t$$

#### 指令功能

$$r_d \leftarrow r_s \ \mathsf{OR} \ r_t$$
执行位或。

#### 限制

$$r_d$$
 必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.30 ORI

#### 指令格式

ori 
$$r_d, r_s, Imm_{16}$$

#### 指令功能

$$r_d \leftarrow r_s \ \mathsf{OR} \ Imm_{16}^{\varnothing}$$
 将 16 位立即数零扩展到 32 位后执行位或。

#### 限制

$$r_d$$
 必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

### 3.31 XOR

#### 指令格式

**xor** 
$$r_d, r_s, r_t$$

# 指令功能

$$r_d \leftarrow r_s \oplus r_t$$
  
执行位异或。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

# 3.32 XORI

#### 指令格式

xori  $r_d, r_s, Imm_{16}$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow r_s \oplus Imm_{16}^{\varnothing}$ 将 16 位立即数零扩展到 32 位后执行位异或。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.33 Not

### 指令格式

 $\mathbf{not} \quad r_d, r_s$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow \neg r_s$ 

求  $r_s$  的按位非,送入  $r_d$  中。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.34 Nop

#### 指令格式

nop

#### 3.35 SLT

#### 指令格式

 $\mathsf{slt} \quad r_d, r_s, r_t$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow r_s < r_t$ 比较  $r_s$  与  $r_t$  的大小,并将结果送入  $r_d$ 。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.36 SLTI

#### 指令格式

slti  $r_d, r_s, Imm_{16}$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow r_s < Imm_{16}^{\pm}$  将 16 位立即数符号扩展到 32 位后比较与  $r_s$  的大小,并将结果送入  $r_d$ 。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.37 **SLTU**

#### 指令格式

sltu  $r_d, r_s, r_t$ 

#### 指令功能

$$r_d \leftarrow r_s^{\varnothing} < r_t^{\varnothing}$$
  
比较  $r_s^{\varnothing}$  与  $r_t^{\varnothing}$  的大小,并将结果送入  $r_d$ 。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.38 **SLTIU**

#### 指令格式

sltiu  $r_d, r_s, Imm_{16}$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow r_s^\varnothing < Imm_{16}^\varnothing$  将 16 位立即数零扩展到 32 位后比较与  $r_s^\varnothing$  的大小,并将结果送入  $r_d$ 。

#### 限制

 $r_d$  必须为  $R_1, R_2, \cdots, R_{31}$  中的一个。

#### 3.39 B

#### 指令格式

b  $offset_{18}$ 

#### 指令功能

 $PC \leftarrow PC + offset_{18}$ 

无条件跳转到 PC 寄存器之后 of fset18 处继续执行指令。

#### 限制

 $offset_{18}$  必须为 4 的倍数, 也即最低 2 位为 0。

#### 3.40 BAL

#### 指令格式

bal  $offset_{18}$ 

#### 指令功能

$$R_{31} \leftarrow PC + 4$$

$$PC \leftarrow PC + offset_{18}$$

无条件跳转到 PC 寄存器之后  $offset_{18}$  处继续执行指令。并且将返回地址写入  $R_{31}$ ,为当前 PC 的下一条指令。

#### 限制

 $offset_{18}$  必须为 4 的倍数,也即最低 2 位为 0。

#### 3.41 BEQ

#### 指令格式

beq  $r_s, r_t, offset_{18}$ 

#### 指令功能

If 
$$r_s = r_t$$
,  $PC \leftarrow PC + offset_{18}$  若  $r_s = r_t$  则到  $PC$  寄存器之后  $offset_{18}$  处继续执行指令。

#### 限制

 $offset_{18}$  必须为 4 的倍数,也即最低 2 位为 0。

#### 3.42 BNE

#### 指令格式

bne  $r_s, r_t, offset_{18}$ 

#### 指令功能

```
If r_s \neq r_t, PC \leftarrow PC + offset_{18} 若 r_s \neq r_t 则到 PC 寄存器之后 offset_{18} 处继续执行指令。
```

#### 限制

 $offset_{18}$  必须为 4 的倍数,也即最低 2 位为 0。

#### 3.43 **BGEZ**

#### 指令格式

bgez  $r_s, offset_{18}$ 

#### 指令功能

If  $r_s \ge 0$ ,  $PC \leftarrow PC + offset_{18}$  若  $r_s \ge 0$  则到 PC 寄存器之后  $offset_{18}$  处继续执行指令。

#### 限制

 $offset_{18}$  必须为 4 的倍数, 也即最低 2 位为 0。

#### 3.44 **B**GTZ

#### 指令格式

 $\mathsf{bgtz}$   $r_s, offset_{18}$ 

#### 指令功能

If  $r_s > 0$ ,  $PC \leftarrow PC + offset_{18}$  若  $r_s > 0$  则到 PC 寄存器之后  $offset_{18}$  处继续执行指令。

#### 限制

 $offset_{18}$  必须为 4 的倍数,也即最低 2 位为 0。

#### 3.45 BLEZ

#### 指令格式

blez  $r_s, offset_{18}$ 

#### 指令功能

If  $r_s \leq 0$ ,  $PC \leftarrow PC + offset_{18}$  若  $r_s \leq 0$  则到 PC 寄存器之后  $offset_{18}$  处继续执行指令。

#### 限制

 $offset_{18}$  必须为 4 的倍数, 也即最低 2 位为 0。

#### 3.46 J

#### 指令格式

j of  $fset_{28}$ 

#### 指令功能

 $PC \leftarrow PC[31..28]||offset_{28}$  根据 PC 寄存器当前值,跳转到 256MB 区域内的任一地方继续执行。

# 3.47 JAL

#### 指令格式

jal  $offset_{28}$ 

#### 指令功能

 $R_{31} \leftarrow PC + 4$ 

 $PC \leftarrow PC[31..28]||offset_{28}|$ 

根据 PC 寄存器当前值,跳转到 256MB 区域内的任一地方继续执行。并将返回地址写入  $R_{31}$ ,为当前 PC 的下一条指令。

# 3.48 JR

#### 指令格式

 $jr r_s$ 

#### 指令功能

 $PC \leftarrow r_s$ 

跳转到 $r_s$ 中的值代表的地址所在位置继续执行。

# 3.49 **JRAL**

#### 指令格式

jral  $r_s$ 

#### 指令功能

```
R_{31} \leftarrow PC + 4
```

 $PC \leftarrow r_s$ 

跳转到  $r_s$  中的值代表的地址所在位置继续执行。并将返回地址写入  $R_{31}$ ,为当前 PC 的下一条指令。

#### **3.50** Break

#### 指令格式

break

#### 指令功能

SignalException(Breakpoint)

触发断点异常。无条件地转移到异常处理。

#### 3.51 SYSCALL

#### 指令格式

syscall

#### 指令功能

SignalException(SystemCall)

触发系统调用异常。无条件地转移到异常处理。

#### 3.52 **ERET**

#### 指令格式

eret

结构图与流程图 20

#### 指令功能

 $PC \leftarrow EPC$   $SR.EXL \leftarrow 0$  从异常返回。

#### 3.53 MFC0

#### 指令格式

 $\mathsf{mfc0} \quad r_d, r_t, sel$ 

#### 指令功能

 $r_d \leftarrow SR.CP0[r_t, sel]$  读取 SR 中 CP0 的状态寄存器。

# 3.54 MTc0

#### 指令格式

 $\mathsf{mtc0}$   $r_s, r_t, sel$ 


#### 指令功能

 $SR.CP0[r_t, sel] \leftarrow r_s$  写入 SR 中 CPO 的状态寄存器。

# A 结构图与流程图

下文是机器的结构图与所有指令的执行流程图。


# Architecture



# Instruction

mov  $r_d$  ,  $r_{\!\scriptscriptstyle S}$ 


Flow Chart of MOV



# Instruction


lwi  $r_{d}$  ,  $Imm_{16}$ 

Flow Chart of LWUI




# Instruction $\label{eq:lwda} \mbox{lwda} \ r_{\!d} \mbox{, } (\mbox{\it Im} m_{16})$

Flow Chart of LWDA




# Instruction lwia $r_d$ , (( $Imm_{16}$ ))

Flow Chart of LWIA



# Instruction lwria $r_d$ , $(r_s)$


Flow Chart of LWRIA



# Instruction


lw  $r_d$ ,  $r_s$ , offset<sub>16</sub>

Flow Chart of LW




# Instruction swda $r_{s}$ , $(Imm_{16})$

Flow Chart of SWDA




Instruction swia  $r_s$ , (( $Imm_{16}$ ))

Flow Chart of SWIA



Instruction swria  $r_s$ ,  $(r_t)$ 


Flow Chart of SWRIA



# Instruction


SW  $r_s$ ,  $r_t$ ,  $offset_{16}$ 

Flow Chart of SW




# Instruction push $r_{\!s}$

Flow Chart of PUSH




# $\begin{array}{c} \text{Instruction} \\ \text{pop } r_d \end{array}$

Flow Chart of POP




# Instruction add $r_d$ , $r_s$ , $r_t$

Flow Chart of ADD




 $\begin{array}{c} \text{Instruction} \\ \text{addi } r_{\!a}\text{, } r_{\!s}\text{, } \textit{Im} m_{16} \end{array}$ 

Flow Chart of ADDI




# Instruction addu $r_d$ , $r_s$ , $r_t$

Flow Chart of ADDU




 $\begin{array}{c} \text{Instruction} \\ \text{addiu } r_{d}\text{, } r_{s}\text{, } \textit{Im} m_{16} \end{array}$ 

Flow Chart of ADDIU




sub  $r_d$ ,  $r_s$ ,  $r_t$ 

Flow Chart of SUB




subu  $r_d$ ,  $r_s$ ,  $r_t$ 

Flow Chart of SUBU




Instruction div  $r_d$ ,  $r_s$ ,  $r_t$ 

Flow Chart of DIV




# Instruction divu $r_d$ , $r_s$ , $r_t$

Flow Chart of DIVU




mult  $r_d$ ,  $r_s$ ,  $r_t$ 

Flow Chart of MULT




Flow Chart of MULTU




# $\begin{array}{c} \text{Instruction} \\ \text{mfhi } r_d \end{array}$

Flow Chart of **MFHI** 




# $\begin{array}{c} \text{Instruction} \\ \text{mflo} \ r_d \end{array}$

Flow Chart of MFLO




 $\begin{array}{c} \text{Instruction} \\ \text{mthi } r_{\!s} \end{array}$ 

Flow Chart of MTHI




## $\begin{array}{c} \text{Instruction} \\ \text{mtlo} \ \textit{r}_{\!s} \end{array}$

Flow Chart of MTLO




# Instruction and $r_d$ , $r_s$ , $r_t$

Flow Chart of AND




 $\begin{array}{c} \text{Instruction} \\ \text{andi } r_{\!a}\text{, } r_{\!s}\text{, } \textit{Im}m_{16} \end{array}$ 

Flow Chart of ANDI




or  $r_d$ ,  $r_s$ ,  $r_t$ 

Flow Chart of OR




ori  $r_d$ ,  $r_s$ ,  $Imm_{16}$ 

Flow Chart of ORI




not  $r_d$  ,  $r_s$ 

Flow Chart of NOT




### Instruction nop

Flow Chart of NOP




xor  $r_d$ ,  $r_s$ ,  $r_t$ 

Flow Chart of XOR




## Instruction xori $r_d$ , $r_s$ , $Imm_{16}$

Flow Chart of XORI




# Instruction slt $r_d$ , $r_s$ , $r_t$

Flow Chart of SLT




Instruction slti  $r_d$ ,  $r_s$ ,  $Imm_{16}$ 

Flow Chart of SLTI




# Instruction sltu $r_d$ , $r_s$ , $r_t$

Flow Chart of SLTU




Flow Chart of SLTIU




 $b \ \mathit{offset}_{18}$ 

Flow Chart of B




## Instruction bal $offset_{18}$

Flow Chart of BAL




beq  $r_s, r_t, offset_{18}$ 

Flow Chart of BEQ




 $bgez r_s, offset_{18}$ 

Flow Chart of BGEZ




 $bgtz r_s, offset_{18}$ 

 $\begin{array}{c} \text{Flow Chart of} \\ B\text{GTZ} \end{array}$ 




## Instruction blez $r_s$ , offset<sub>18</sub>

Flow Chart of BLEZ




bne  $r_s, r_t, offset_{18}$ 

Flow Chart of BNE




j  $addr_{28}$ 

Flow Chart of




Instruction jal  $addr_{26}$ 

Flow Chart of JAL




## Instruction jr $r_s$

Flow Chart of JR




Instruction jalr  $r_d, r_s$ 

Flow Chart of JALR




### Instruction break

Flow Chart of BREAK




Instruction syscall

Flow Chart of SYSCALL




### Instruction eret

Flow Chart of ERET



### 

Flow Chart of MFCO



### 

Flow Chart of MTCO

