Université de Franche-Comté, Besançon

Licence E.E.A. 2003/2004

Travail d'étude et de recherche

LABORATOIRE DE PHYSIQUE ET MÉTROLOGIE DES OSCILLATEURS (division de FEMTO-ST UMR CNRS 6174)

SUR L'ANALYSE DIPOLAIRE DES OSCILLATEURS COMPORTEMENTAUX PAR EQUILIBRAGE HARMONIQUE

par

Loïc MICHEL

étude realisée sous la direction du Pr. Rémi BRENDEL

Tous mes remerciements à Messieurs Brendel, Chirouf et Ratier pour l'aide et le soutien qu'ils m'ont apportés.
Merci également à tous ceux qui ont participé à ce projet, notamment Messieurs Addouche, Guizal et Rusch.

Table des matières

Ι	Méthode d'analyse des oscillateurs à quartz	5
	I. Représentation dipolaire	6
	1. Définitions	6
	2. Schéma équivalent	6
	2. Modélisation	6
	II. Conditions d'oscillation	7
	1. Pulsation d'oscillation	7
	2. Démarrage de l'oscillateur, pulsation d'oscillation	7
2.	. Analyse non-linéaire par équilibrage harmonique des circuits hyperfréquences	8
	I. Différentes méthodes d'analyse d'un circuit	8
	II. Méthode d'équilibrage harmonique	8
	1. Partition du circuit	8
	2. Choix des variables	8
	3. Modélisation et mise en équation du circuit	9
	4. Interprétation qualitative	10
	III. Modélisation globale d'un circuit : boucle d'équilibrage harmonique	10
	IV. Domaine d'utilisation et application à l'analyse dipolaire	11
	V. Résolution de l'équation d'équilibrage harmonique	11 11
	1. Description de la méthode	11
	3. Evaluation de la matrice jacobienne	12
	9. Evaluation de la matrice jacoblemie	12
т1	I Tourism and ation informations	10
I]	I Implémentation informatique	13
1.	. Introduction	14
	1. Objectifs	14
	2. Notations	14
2.	. Mise au point de l'algorithme d'équilibrage harmonique sur circuit simple	15
	I. Description du circuit	15
	II. Construction de l'algorithme	15
	1. Contraintes mathématiques liées à la TF	15
	2. Mise au point de la BEH	16
	3. Formalisation graphique de la méthode du suivi de solution	20
3.	. Application aux oscillateurs comportementaux	22
3.	. Application aux oscillateurs comportementaux I. Application de l'analyse dipolaire	
3.		22
3.	I. Application de l'analyse dipolaire	22 22
3.	I. Application de l'analyse dipolaire	22 22 22
3.	I. Application de l'analyse dipolaire 1. Structure d'oscillateur	22 22 22 22
3.	I. Application de l'analyse dipolaire 1. Structure d'oscillateur 2. Caractérisation du dipôle non-linéaire 3. Couplage avec l'équilibrage harmonique II. Oscillateur de Van der Pol 1. Schéma	22 22 22 22 22
3.	I. Application de l'analyse dipolaire 1. Structure d'oscillateur	22 22 22 22 22 23 23 23
3.	I. Application de l'analyse dipolaire 1. Structure d'oscillateur 2. Caractérisation du dipôle non-linéaire 3. Couplage avec l'équilibrage harmonique II. Oscillateur de Van der Pol 1. Schéma 2. Détermination de l'équation d'équilibrage harmonique 3. Analyse dipolaire	22 22 22 22 22 23 23 23 24
3.	I. Application de l'analyse dipolaire 1. Structure d'oscillateur 2. Caractérisation du dipôle non-linéaire 3. Couplage avec l'équilibrage harmonique II. Oscillateur de Van der Pol 1. Schéma 2. Détermination de l'équation d'équilibrage harmonique 3. Analyse dipolaire 4. Oscillateur de Van der Pol simple	22 22 22 22 22 23 23 23 24 24
3.	I. Application de l'analyse dipolaire 1. Structure d'oscillateur 2. Caractérisation du dipôle non-linéaire 3. Couplage avec l'équilibrage harmonique II. Oscillateur de Van der Pol 1. Schéma 2. Détermination de l'équation d'équilibrage harmonique 3. Analyse dipolaire 4. Oscillateur de Van der Pol simple III. Généralisation de la structure des oscillaterus comportementaux	22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24
3.	I. Application de l'analyse dipolaire 1. Structure d'oscillateur 2. Caractérisation du dipôle non-linéaire 3. Couplage avec l'équilibrage harmonique II. Oscillateur de Van der Pol 1. Schéma 2. Détermination de l'équation d'équilibrage harmonique 3. Analyse dipolaire 4. Oscillateur de Van der Pol simple III. Généralisation de la structure des oscillaterus comportementaux 1. Insuffisances du modèle de base	22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24
3.	I. Application de l'analyse dipolaire 1. Structure d'oscillateur 2. Caractérisation du dipôle non-linéaire 3. Couplage avec l'équilibrage harmonique II. Oscillateur de Van der Pol 1. Schéma 2. Détermination de l'équation d'équilibrage harmonique 3. Analyse dipolaire 4. Oscillateur de Van der Pol simple III. Généralisation de la structure des oscillaterus comportementaux 1. Insuffisances du modèle de base 2. Schéma	22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24
3.	I. Application de l'analyse dipolaire 1. Structure d'oscillateur 2. Caractérisation du dipôle non-linéaire 3. Couplage avec l'équilibrage harmonique II. Oscillateur de Van der Pol 1. Schéma 2. Détermination de l'équation d'équilibrage harmonique 3. Analyse dipolaire 4. Oscillateur de Van der Pol simple III. Généralisation de la structure des oscillaterus comportementaux 1. Insuffisances du modèle de base 2. Schéma 3. Réécriture de la fonction d'équilibrage	22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 25
3.	I. Application de l'analyse dipolaire 1. Structure d'oscillateur 2. Caractérisation du dipôle non-linéaire 3. Couplage avec l'équilibrage harmonique II. Oscillateur de Van der Pol 1. Schéma 2. Détermination de l'équation d'équilibrage harmonique 3. Analyse dipolaire 4. Oscillateur de Van der Pol simple III. Généralisation de la structure des oscillaterus comportementaux 1. Insuffisances du modèle de base 2. Schéma	22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24

4. Développement du programme ADOC-EH	27
I. Introduction	27
1. Cahier des charges	27
2. Calcul du régime permanent	28
II. Exemples d'application	29
1. Oscillateur de Van der Pol	29
2. Oscillateur de Van der Pol avec amplificateur à bande passante limitée	30
3. Oscillateur à transconductance	30
4. Oscillateur à porte CMOS	31
5. Conclusion	32
III. Optimisation de la BEH	33
1. Efficacité de la boucle actuelle	33
2. Convergence assistée par division d'amplitude d'excitation (méthode CADAE)	33
3. Les différentes configurations	34
4. Essai des différentes configurations	35
5. Conclusion	35
IV. Algorithme complet de ADOC-EH	36
Conclusion et perspectives	38
ANNEXE : Résultats fournis par ADOQ	39
Bibliographie	40

Première partie

Méthode d'analyse des oscillateurs à quartz

1. Analyse dipolaire non-linéaire des oscillateurs à quartz

Cette technique [2] introduit une représentation des oscillateurs dont le résonateur, le quartz, est à fort coefficient de qualité.

I. Représentation dipolaire

1. Définitions

On appelle oscillateur [2] tout circuit générant un signal périodique sinusoïdal ou non à une fréquence déterminée par les caractéristiques du circuit. Un oscillateur harmonique est un oscillateur générant une onde quasi-sinusoïdale. Un oscillateur se compose principalement des éléments suivants :

- Un circuit actif amplificateur.
- Un circuit sélectionnant la fréquence désirée.

2. Schéma équivalent

Dans l'oscillateur, on regarde à présent le résonateur comme une impédance qui varie beaucoup en fonction de la fréquence et peu avec l'amplitude, tandis que l'amplificateur est vu comme un dipôle non-linéaire dont l'impédance dépend peu de la fréquence mais beaucoup de l'amplitude du courant qui le traverse.

La seconde étape de la modélisation consiste à dire que d'une part le résonateur est un circuit RLC série (ce que l'on savait déjà) et d'autre part, que le dipôle amplificateur est considéré comme une résistance non-linéaire en série avec une inductance non-linéaire (qui varie avec l'amplitude du courant) et dont la valeur peut être positive ou négative.

On obtient alors comme nouveau schéma de l'oscillateur :




Fig. 1 – Représentation dipolaire d'un oscillateur

e étant la tension aux bornes du résonateur et de l'amplificateur et x le courant d'amplitude y qui circule dans la boucle ; la capacité parallèle du quartz rentre dans l'amplificateur.

2. Modélisation

Pour décrire le comportement non-linéaire du dipôle amplificateur, on remplace la branche motionnelle du résonateur par une source de courant d'amplitude donnée à la fréquence d'oscillation du circuit. Cette substitution est possible dans la mesure où compte tenu du fait que le quartz est très sélectif, on peut considérer qu'il ne laisse passer qu'une seule fréquence donc est équivalent à une source sinusoïdale pure de courant $x = y \cos(\omega_Q t)$.

Les caractéristiques du dipôle amplificateur à savoir résistance et inductance donc les valeurs des parties réelle et imaginaire de l'impédance dipolaire sont obtenues par analyse de celle-ci sur un intervalle de variation de l'amplitude du courant, afin d'obtenir les représentations $(R_D, L_D) = f(y)$, une technique d'analyse pourra alors être entreprise dans ce but.

II. Conditions d'oscillation

1. Pulsation d'oscillation

D'après les lois de Kirchhoff, on peut écrire dans le domaine de Laplace que :

$$Z_Q = \frac{L_Q}{p} \left(p^2 + \frac{R_Q}{L_Q} p + \omega_Q^2 \right)$$

$$Z_D = R_D + pL_D$$

où \mathbb{Z}_Q et \mathbb{Z}_D sont resp. les impédances du quartz et dipolaire qui vérifient :

$$e = Z_D x = -Z_Q x \Rightarrow (Z_D + Z_Q) x = 0$$

(condition d'oscillation)

Cette équation se réécrit dans le domaine temporel :

$$(R_Q + R_D)x - (L_Q + L_D)\frac{dx}{dt} - \frac{1}{C_Q}\int x \,dt = 0$$

Finalement, ces trois équations dans le domaine de Laplace conduisent à l'équation :

$$p^{2} + \omega_{Q}^{2} = -\frac{1}{L_{Q}}(R_{Q} + R_{D})p + \frac{L_{D}}{L_{Q}}p^{2} = 0$$

On se ramène à un oscillateur quasi-harmonique en tenant compte du fait que le modèle est établi pour un résonateur à fort coefficient de qualité Q. On obtient les simplifications suivantes :

$$\frac{R_Q}{L_Q\omega_Q} << 1 \qquad \frac{R_D}{L_Q\omega_Q} << 1 \qquad \frac{L_D}{L_Q} << 1$$

où ω_Q est la pulsation de résonance de la branche série du quartz :

$$\omega_Q^2 = \frac{1}{L_Q C_Q}$$

2. Démarrage de l'oscillateur, pulsation d'oscillation

On montre que l'équation ci-dessus dite équation d'oscillation n'a de solution physique (autrement dit une amplitude d'oscillation stable non nulle) que si :

$$R_O + R_{DS} < 0$$

(condition de démarrage de l'oscillateur)

où R_{DS} est la valeur de la résistance non-linéaire (de l'amplificateur) quand $y \approx 0$.

A ce moment là, on en déduit une condition sur ces résistances pendant le régime permanent donc avec une amplitude de courant y_0 permanente :

$$R_Q + R_D(y_0) = 0 \tag{1}$$

(condition d'atteinte du régime permanent)

Substituons cette dernière dans l'équation d'oscillation, il vient alors une pulsation d'oscillation de la forme :

$$\omega_0^2 = \omega_Q^2 \left(1 - \frac{L_D(y_0)}{L_Q} \right)$$

On en déduit que l'écart entre la fréquence d'oscillation et la fréquence de résonance :

$$\Delta\omega = \sqrt{\frac{L_D(y_0)}{L_Q}}\tag{2}$$

On considère que ce décalage [shift] est fixé par le quartz et la réactance X_D de l'amplificateur.

2. Analyse non-linéaire par équilibrage harmonique des circuits hyperfréquences

I. Différentes méthodes d'analyse d'un circuit

Dans le domaine temporel, analyser un circuit consiste essentiellement à résoudre un système d'équations différentielles non-linéaires de façon à obtenir le comportement du circuit en fonction du temps. Ceci permet notamment la mise en évidence du régime transitoire et du régime permanent.

Dans le domaine fréquentiel, on s'attache à obtenir la fonction de transfert du circuit définie comme le rapport de la réponse du circuit par son excitation. On caractérise alors le comportement du circuit en fonction de la fréquence. On met ainsi en évidence le caractère de filtre.

Le développement de l'équilibrage harmonique [2] [harmonic balance] au niveau théorique a supplanté les méthodes classiques dans le domaine de la simulation informatique au niveau de l'analyse non-linéaire des circuits hyperfréquences car elle est plus rapide donc moins coûteuse. Elle se présente comme une solution intermédiaire entre l'analyse temporelle et l'analyse fréquentielle dans la mesure où une partie du circuit sera étudié "temporellement" et l'autre partie, "fréquentiellement". La notion de partition du circuit est donc la pièce maîtresse de cette technique avec pour interface, on l'aura deviné, la transformée de FOURIER.

II. Méthode d'équilibrage harmonique

1. Partition du circuit

L'intégration dans le domaine temporel de l'équation :

$$f\left(x, \frac{dx}{dt}, t\right) = 0$$

est souvent difficile. A moins d'utiliser des solutions particulières décomposables en série de FOURIER faisant appel à un travail long et fastidieux, il parait donc plus judicieux de travailler dans le domaine fréquentiel (les éléments y sont plus facile à manipuler comme on l'a vu dans la section précédente). Cependant, les éléments non-linéaires n'ont pas de formes analytiques explicites dans le domaine fréquentiel (comme les diodes), il est donc nécessaire de décomposer le circuit de départ en deux sous-circuits :

- Un sous-circuit linéaire contenant tous les éléments linéaires et les sources externes transposables dans le domaine fréquentiel.
- Un sous-circuit non-linéaire contenant tous les éléments non-linéaires non-transposables dans le domaine fréquentiel donc décrits par des relations temporelles.

Le passage d'un sous-circuit à l'autre s'effectuera à l'aide de la transformation de FOURIER directe et inverse.

2. Choix des variables

On définit la caractéristique d'un élément non-linéaire comme :

$$y(t) = f_{NL}\left(x_1(t), x_2(t) \cdots x_n(t), \frac{dx_1(t)}{dt}, \frac{dx_2(t)}{dt}, \cdots, \frac{dx_{n-1}(t)}{dt}, \frac{dx_n(t)}{dt}\right)$$

Alors, $x_n(t)$ est appelée commande de l'élément non-linéaire. Les variables de commande ne sont pas nécessairement aux bornes de l'élément non-linéaire d'où la nécessité de bien mettre en évidence les commandes dans chacun des deux sous-circuits.

Les éléments non-linéaires génèrent des fréquences harmoniques lesquelles sont appliquées au sous-circuit linéaire :

¹Exemple avec une diode qui, alimentée (et protégée) sous une tension sinusoïdale a pour fonction de redresser la tension d'alimentation, i.e. supprimer les alternances négatives : il y a donc génération d'harmoniques qui vont s'additionner à la fréquence fondamentale d'alimentation.

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} Y_n \exp(m\omega t)$$
 $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n \exp(m\omega t)$

or celui-ci présentant toujours un caractère de filtre passe-bas à l'infini, le nombre d'harmoniques généréés par la non-linéarité sera donc limité et limite ceux de x(t). Par conséquent, on pose comme variables du système, les coefficients de Fourier de la commande x(t). La figure suivante résume graphiquement la décomposition envisagée dans le cadre de cette méthode.




Fig. 2 – Partition du circuit en réseaux lineaire et non-linéaire

On appelle porte de liaison, toute connexion entre les deux sous-circuits.

3. Modélisation et mise en équation du circuit

Partie linéaire Il est alimenté par des sources externes e(t) sous une fréquence f_0 supposée sans harmonique. On montre que l'on peut substituer les éléments non-linéaires par des générateurs y(t) (tension ou courant selon le cas) indépendants aux portes de liaison. L'application de la transformation de FOURIER directe à la caractéristique de l'élément non-linéaire permet d'accéder aux coefficients $Y_1, \dots Y_n$ de FOURIER qui vont jouer le rôle des générateurs de substitution pour une valeur de x(t) donnée x(t) donnée x(t) donnée x(t) sont extraites du circuit.

Partie non-linéaire C'est l'équation caractéristique de l'élément non-linéaire lui-même et on modélise ceci par des générateurs x(t) qui représentent les variables de commande.

Voici donc le circuit équivalent aux deux sous-circuits après les substitutions :




Fig. 3 – Définition des portes des réseaux

La mise en équation générale s'effectue à l'aide d'une analyse linéaire classique (cf section précédente) sur le circuit équivalent. En effet, il s'agit de relier les sources externes e(t), aux variables x(t) et aux générateurs y(t). Pour cela appliquons le théorème de superposition :

$$x(t) = a_1(t) \otimes e(t) + a_2(t) \otimes y(t)$$

$$\Rightarrow X(\omega) = [A_1]E(\omega) + [A_2]Y(\omega) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} = [A_1] \begin{pmatrix} E_1 \\ \vdots \\ E_n \end{pmatrix} + [A_2] \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}$$

où les coefficients des vecteurs représentent les coefficients de FOURIER des grandeurs respectives. $[A_1]$, $[A_2]$ sont les matrices qui décrivent le sous-circuit linéaire.

²Dans le cas de la diode utilisée en redressement, pour une forme d'onde de courant donnée, la tension aux bornes de la diode fournira une certaine séquence d'harmoniques.

Le système à résoudre est donc du type 3 :

$$F[X] = [A_1]E(\omega) + [A_2]Y(\omega) - X(\omega) = 0 \tag{3}$$

Ceci constitue l'équation d'équilibrage harmonique d'inconnue $X(\omega)$. Celle ci sera résolue par la méthode itérative de Newton-Raphson dont les fondements seront exposés à la section suivante.


4. Interprétation qualitative

De façon simplifiée. On appelle k, l'indice d'itération. A partir d'une valeur initiale fixée sur $X_{k,i}$, on soumet $X_{k,i}$ à f_{NL} . On obtient alors une valeur Y_k , image de $X_{k,i}$ par f_{NL} . Cette valeur Y_k est argument de calcul d'un nouveau $X_{k,f}$ via les matrices $[A_1]$ et $[A_2]$, lequel $X_{k,f}$ est <u>comparé</u> à la valeur $X_{k,i}$ et si l'écart est trop important, on génère une nouvelle valeur de X notée $X_{k+1,i}$ de telle façon qu'elle minimise l'écart entre $X_{k+1,i}$ et $X_{k+1,f}^4$. Le processus s'arrêtera lorsque $X_{k,f} = X_{k,f}$ où i et f sont respectivement les états initial (venant d'être généré) et final (calculé par la relation matricielle). La valeur X trouvé décrit donc une égalité ou un équilibre entre l'analyse matricielle linéaire et les éléments non-linéaires et puisque X est formé de coefficients harmoniques, on dit qu'il y a <u>équilibrage harmonique</u> du circuit

Le paragraphe (III) résume sous forme synoptique ces interprétations. La méthode de résolution est la méthode itérative de Newton-Raphson.

III. Modélisation globale d'un circuit : boucle d'équilibrage harmonique

On peut à présent envisager une vue opérationnelle de cette méthode, on obtient donc un organigramme synoptique qui résume les étapes essentielles du processus.



 $^{^3}$ La notation $X(\omega)$ est symbolique et précise simplement le fait que l'on travaille dans le domaine fréquentiel

⁴Résoudre l'équation $f_{NL}=0$ revient à considérer une valeur de x et à la déplacer de façon à se rapprocher de la solution.

Il convient de constater que le fait d'équilibrer X_f à X_i est équivalent à trouver X_f et X_i de façon à satisfaire les lois de Kirchhoff en tout point du circuit. A la lumière de cette synoptique, la méthode d'équilibrage harmonique sera appellée dans toute la suite, boucle d'équilibrage harmonique ou plus simplement BEH.

IV. Domaine d'utilisation et application à l'analyse dipolaire

La méthode d'équilibrage harmonique est une solution avantageuse par rapport aux techniques classiques de simulation temporelle lorsque la réponse en régime permanent est recherchée. Cependant sa fiabilité dépend de l'évaluation de la matrice jacobienne dans le processus itératif de Newton-Raphson. Elle trouve donc son application immédiate dans les circuits non-linéaires avec excitation périodique ce qui permet d'en extraire les caractéristiques importantes. La condition de quasi-périodicité des variables impose une restriction de la méthode au régime permanent, de plus, la complexité numérique des équations introduites fait que le nombre de composantes spectrales est relativement limité (pour avoir des temps de calcul raisonnables), aussi l'équilibrage harmonique est limité aux signaux quasi-sinusoïdaux. Enfin, l'efficacité de cette méthode repose essentiellement sur l'algorithme utilisé dans la résolution de l'équation d'équilibrage, il peut donc s'avérer utile d'optimiser le procédé de Newton-Raphson.

Dans le cadre de l'analyse dipolaire des oscillateurs à quartz, on peut utiliser l'équilibrage harmonique dans le but d'obtenir l'impédance dipolaire, ce sera l'objet de la seconde partie de cet exposé. Cette substitution vis-à-vis des méthodes classiques permet de s'affranchir des constantes de temps et donc du régime transitoire de l'amplificateur.

V. Résolution de l'équation d'équilibrage harmonique

1. Description de la méthode

La méthode de Newton-Raphson [3] est la méthode de base permettant de résoudre les équations non-linéaires. A partir du noyau de résolution que nous allons décrire, on peut construire d'autres algorithmes permettant d'accélérer la recherche de la solution.

Elle permet de résoudre les équations non-linéaires du type f(x) = 0 avec une vitesse de convergence relativement bonne.

2. Algorithme

Considérons un point X_i et son image par la fonction $F: X_i \mapsto F(X_i)$. A ce point $(X_i, F(X_i))$, on associe une tangente de pente $\left(\frac{dF(X)}{dX}\right)_{X_i}$ et d'équation :

$$L(X) = (X - X_i) \underbrace{\left(\frac{dF(X)}{dX}\right)_{X_i}}_{P(X_i)} + F(X_i)$$

Cherchons le point X_{i+1} , zéro de cette application linéaire :

$$X_{i+1} = X_i - \frac{1}{\alpha_i} F(X_i)$$

Celui-ci est une nouvelle approximation de la solution de F(X) = 0. On réitère le processus en prenant cette fois-ci la tangente à l'image du point X_{i+1} par F, cela donnera un autre point X_{i+2} et ainsi de suite. Ainsi, la suite X_i, X_{i+1}, X_n doit converger vers le point X_0 , tel que $F(X_0) = 0$.

Cette suite s'exprime sous forme récursive par :

$$X_{k+1} = X_k - \frac{1}{\alpha_k} F(X_k)$$

Voici l'interprétation géométrique de l'algorithme de NEWTON-RAPHSON :

Jusqu'à maintenant, nous avons considéré X comme un point de l'axe des réels et F comme une simple fonction réelle (malgré la conservation des lettres majuscules pour éviter les confusions). Or X est un vecteur ainsi que les autres grandeurs, le coefficient directeur α_k (et son inverse) devient une matrice appelée matrice jacobienne de la fonction F, elle a pour expression dans le cas le plus général :

$$\alpha_k \equiv J(X) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial X_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial X_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial X_1} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial X_n} \end{pmatrix}$$

Le processus itératif de NEWTON-RAPHSON s'exprime donc comme suit

$$X_{k+1} = X_k - [J_k]^{-1} F_k$$




Fig. 4 – Interprétation géométrique de l'itération de Newton-Raphson

La vitesse d'obtention de la solution ou la vitesse de convergence de la suite des X dépend fortement du point initial considéré.

Tout l'art de cette méthode se résume à calculer ce jacobien et on va montrer que celui-ci s'exprime comme une fonction des coefficients de FOURIER des dérivées partielles des composantes non-linéaires de y(t).

3. Evaluation de la matrice jacobienne

On cherche donc à résoudre une équation du type : F(X) = G(X) - X = 0. La formule itérative de Newton-Raphson correspondante est :

$$X_{k+1} = X_k - [J_{Gk}]^{-1}G(X_k)$$

On définit la matrice jacobienne associée au système de fonctions G telle que :

$$J_G(X) = \begin{pmatrix} \frac{\partial G_1}{\partial X_1} & \cdots & \frac{\partial G_1}{\partial X_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial G_n}{\partial X_1} & \cdots & \frac{\partial G_n}{\partial X_n} \end{pmatrix}$$

Elle s'écrit en fonction de la matrice jacobienne associée au système de fonctions F comme :

$$J_G = I - [A_2]J_F$$

On montre que J_F s'exprime comme les coefficients de Fourier f_i de la dérivée de l'élément non-linéaire par rapport à sa commande et se met sous la forme :

$$J_F = \begin{pmatrix} f_0 & f_{-1} & f_{-2} & \cdots & f_{-n} \\ f_1 & f_0 & f_{-1} & & & \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ f_n & & \cdots & f_1 & f_0 \end{pmatrix}$$

Les signaux étant supposés réels, on a : $f_{-i} = f *_i$ où * est le complexe conjugué.

Deuxième partie Implémentation informatique

1. Introduction

1. Objectifs

Cette partie vise à introduire l'implémentation informatique de la méthode d'équilibrage harmonique dans ses différentes configurations. Pour ce faire, celle ci est effectuée en Matlab, choisi pour sa simplicité de programmation vis-à-vis des concepts mathématiques. Les algorithmes présentés dans cet exposé sont écris en langage algorithmique, langage informatique généralisé qui permet de passer vers n'importe quel autre langage (assez) facilement. Toutefois, le langage sera ici orienté vers les mathématiques où l'on assimilera les opérateurs mathématiques avancés tels que l'inversion de matrice, à des fonctions "prêtes à l'emploi" (ce qui est en grande partie vrai en Matlab du fait des toolbox).

La suite de l'exposé décrit de façon chronologique la programmation de la BEH [3][5] qui part de considérations de base pour arriver à une modélisation relativement générale des oscillateurs comportementaux. En conséquence, les difficultés rencontrées seront discutées au moment où elles sont apparues.

2. Utilisation de Matlab

Matlab est un système interactif de programmation scientifique pour le calcul numérique et la visualisation graphique. Développé à l'origine pour le calcul matriciel, il offre aujourd'hui bien d'autres possibilités dont certaines seront décrites dans la suite. Il contient des bibliothèques spécialisées (toolbox) qui répondent à des besoins spéciques comme par exemple l'analyse numérique, le traitement du signal (dont la fameuse fft) ... Il permet une programmation souple grâce à des routines mathématiques intégrées sous forme de commande.

Matlab manipule des vecteurs, toutes les grandeurs physiques que l'on manipule sont donc des vecteurs contenant des échantillons de ces grandeurs. Par exemple, un signal temporel décrit sur une période sera programmé en Matlab par un vecteur contenant un certain nombre d'échantillons de ce signal.

2. Notations

Précisons les notations qui seront utilisées dans toute la suite de l'exposé.

Dans toute la suite, on identifiera par le symbole \spadesuit , les commandes associées aux opérateurs mathématiques.

- $-\widetilde{x}$, la transformée de Fourier de la grandeur x.
- X_N, est un vecteur qui contient N éléments.
- I est la matrice identité
- [A] désigne une matrice et $[A]^{-1}$ son inverse.
- [X] est une matrice diagonale dont la diagonale est constituée par l'élément X soit XI.

2. Mise au point de l'algorithme d'équilibrage harmonique sur circuit simple

I. Description du circuit

On considère le circuit non-linéaire suivant :




Fig. 5 – Schéma d'un mélangeur à diode

On cherche à obtenir par la méthode d'équilibrage harmonique, les composantes de Fourier de la tension aux bornes de la diode sachant que la tension d'excitation est sinusoïdale de fréquence f_0 .

II. Construction de l'algorithme

1. Contraintes mathématiques liées à la transformée de Fourier discrète

Ce paragraphe définit la méthode générale d'utilisation de l'algorithme de transformée de Fourier, celle ci sera donc utilisée dans toute la suite de l'exposé.

Soit x(t) un signal. La fonction de transformée de Fourier utilisée est l'algorithme de FFT (ou transformation rapide de Fourier). Son utilisation nécessite l'échantillonnage du signal temporel. Il associe alors aux échantillons de l'espace temporel, les coefficients de Fourier du signal. On montre alors que, par cet opérateur, l'amplitude de chaque composante de Fourier est la moitié de l'amplitude réelle de chaque composante.

♠ On désigne par fft , la fonction de transformée de Fourier rapide.

La conservation de l'information par échantillonnage implique le respect du théorème de Shanon. Celui ci indique que pour qu'il n'y ait pas de pertes d'information, la fréquence d'échantillonage doit être au moins le double de la fréquence du signal.

Si x(t) est T = 1/f-périodique et avec un nombre d'échantillons N par période de 256 points, on prendra pour fréquence d'échantillonnage, la valeur $f_e = N/T$. On obtient ainsi la relation : $f_e = Nf$, le théorème de Shanon sera donc vérifié quelle que soit la fréquence de x(t).

On prendra, pour tous les programmes qui suivent, un nombre d'échantillons égal à N=256. Il s'en suit que tous les éléments du programme associés à des grandeurs auront une taille de 256 éléments (et les matrices seront de taille 256). C'est un bon compromis entre la résolution spectrale et une vitesse de calcul raisonnable.

2. Mise au point de l'algorithme de la BEH

1. Formalisation

Equation d'équilibrage du circuit On a vu que l'équation d'équilibrage harmonique s'écrit, dans le cas général, comme une relation entre les sources d'excitations E, les sources virtuelles que créent les éléments non-linéaires Y et les grandeurs de commandes X. Elle se résume mathématiquement par :

$$F(X, Y, E) = [A_1]E(\omega) + [A_2]Y(\omega) - X(\omega) = 0$$

Les matrices $[A_1]$ et $[A_2]$ dites de réseau sont obtenues à partir des lois de Kirchhoff.

On rappelle que cette équation est en pratique résolue lorsque la suite des vecteurs grandeurs de commande $X(\omega)$ pour chaque iteration i converge vers le vecteur grandeur de commande qui satisfait les lois de Kirchoff du circuit $X(\omega)_0$. On écrit donc :

$$\exists n \in R, \lim_{i \longrightarrow n} X_i(\omega) = X(\omega)_0$$

Dans l'exemple proposé, on a une seule loi des mailles :

$$e(t) - Ri(t) - v(t) = 0$$

avec la relation courant-tension de la diode :

$$i(t) = I_s(e^{\alpha v(t)} - 1)$$

On pose v(t), tension de commande de l'élément non lineaire et par conséquent, i(t) devient source virtuelle du circuit. Compte tenu de cette définition, on en déduit les matrices réseaux :

$$[A_1] = I$$
 $[A_2] = -[R]$

Finalement (3) se réécrit comme :

$$F(v(t)) = e(t) - [R]i(t) - v(t) = 0$$
(4)

C'est l'équation d'équilibrage harmonique de notre circuit.

Itération de Newton-Raphson Dans le cas général, l'itération de Newton-Raphson s'écrit :

$$X(\omega)_{i+1} = X_i - [J]^{-1}F(\omega)$$

Elle permet de déterminer, connaissant la commande précédente, la nouvelle commande en fonction du nouvel état du circuit

Pour notre circuit, on a donc :

$$v_{i+1}(\omega) = v_i(\omega) - [J]^{-1} F(v(\omega)) \tag{5}$$

Les éléments de la matrice Jacobienne s'expriment comme les coefficients de Fourier de la dérivée de l'élément non-linéaire par rapport à sa commande.

2. Algorithme

On dispose des fonctions suivantes :

- \spadesuit La fonction inv associe à une matrice, son inverse tel que : $[A] \longmapsto inv([A]) = [A]^{-1}$
- ♠ La fonction gradient permet la dérivation numérique d'une grandeur échantillonée temporelle.
- ♠ La fonction jacobien associe à un vecteur contenant les composantes de Fourier de la dérivée de l'élément non-linéaire, la matrice jacobienne telle qu'elle est présentée dans la section précédente.
- ♠ La fonction identite crée une matrice identité.
- \spadesuit La fonction ful qui vérifie l'équation de la diode et qui à une tension v fait correspondre le courant i.

Conformément à la synoptique de la BEH, on peut construire l'algorithme donné ci-derrière :

```
BOUCLE D'EQUILIBRAGE HARMONIQUE SUR CIRCUIT À DIODE
//: Déclaration
    N=256 // : nombre d'éléments de chaque vecteur
                     // : tension d'alimentation
    R = valeur
                            // : résistance du circuit
                           // : fréquence d'excitation
    f = valeur
                                     // : precision sur le racordement
    precision = valeur
    [A_1], [A_2]
                       // : matrices réseau
                           // : erreur sur le racordement
    erreur = 1
// : Déclaration du sous-programme
    equilibrageharmonique (\mathbf{X}_{if}N, [\mathbf{A_1}], [\mathbf{A_1}], precision)
    // : Déclaration
         // : variables
                            // : simulation élément non linéaire resp. temporel et frequentiel
                       //: tension de commande finale
                      // : matrice jacobienne
        \mathbf{bt} // : base temporelle
    //: Début
    TantQue erreur >= precision Faire
        \mathbf{Xit} \longleftarrow \mathrm{fft}(\mathbf{Xif})
        \mathbf{Yt} \longleftarrow \mathrm{fnl}(\mathbf{Xit})
        \mathbf{Yf} \longleftarrow \mathrm{fft}(\mathbf{Yt})
        Xff \longleftarrow [A_1] * E - [A_2] * Yf
        \operatorname{erreur} \longleftarrow \operatorname{abs}(\max(\mathbf{Xif} - \mathbf{Xff}))
        // Iteration de Newton-Raphson
        [J] = I - [\mathbf{A_1}] * \mathrm{jacobien}(\mathrm{fft}(\mathrm{gradient}(\mathbf{Yt})))
        \mathbf{Xif} = \mathbf{Xff} - \mathrm{inv}(J) * ([\mathbf{A_1}] * \mathbf{E} - [\mathbf{A_1}] * \mathbf{Yf} - \mathbf{Xff})
    FinTantQue
    // : Fin
// : Début
                      //: affectation //: affectation
    [A_1] \longleftarrow I
    \mathbf{E}(\mathbf{t}) \longleftarrow E * \cos(2 * pi * f * \mathbf{bt})
                                                       // : : construction du vecteur excitation temporel
    \mathbf{EFourier}(\mathbf{t}) \longleftarrow \mathrm{fft}(\mathbf{E}(\mathbf{t}))
                                           // : construction du vecteur excitation fréquentiel
                      // : construction du vecteur de commande initial
    \mathbf{Xff} = \text{equilibrage} \text{harmonique}(\ \mathbf{X_{ifN}},\ [\mathbf{A_1}],\ [\mathbf{A_2}],\ \text{precision})
// : Fin
```

L'affectation d'un élément du programme à la donnée notée "valeur" fait qu'il y indétermination au sens où cela dépend des conditions d'utilisation du programme i.e. des conditions de simulation.

On a défini la BEH comme sous-programme d'un programme principal dans lequel on génère toutes les grandeurs électriques.

L'exécution de ce programme dans lequel toutes les grandeurs sont fixées à l'origine fait que la boucle ne converge pas et l'erreur s'amplifie pour des valeurs de E suffisamment grandes i.e. > 1 V.

3. Non convergence de la boucle : introduction de la méthode du suivi de solution

L'inconvénient majeur de l'itération de Newton-Raphson est que la valeur initiale doit être proche de la solution, c'est la raison pour laquelle, il y a divergence (ou convergence difficile) pour des valeur de E >> 0. Gayral [1] suggère alors une convergence pondérée par gradation des niveaux d'excitation i.e. que l'on introduit le paramètre η dans la fonction d'équilibrage tel que :

$$\begin{cases} F(X, Y, E, \eta) = [A_1] * \eta * E(\omega) + [A_2]Y(\omega) - X(\omega) = 0 \\ 0 \le \eta \le 1 \end{cases}$$

La fonction d'équilibrage doit être satisfaite pour tout η , donc en particulier pour $\eta=1$, auquel cas, on retrouve la fonction d'origine et le niveau d'excitation défini par l'utilisateur (le cas $\eta=0$ correspond à un circuit non alimenté). Il reste à établir une loi de variation de η qui aboutisse au cas final. Pour le circuit considéré, l'analyse étant qualitative, on a regardé l'évolution du nombre d'itérations en fonction de $\Delta \eta$ sur un intervalle d'amplitude de $[0,0.5~\mathrm{V}]$:

$\Delta \eta/amplitude$	0	0.1000	0.2000	0.3000	0.4000	0.5000
0.1	2	3	3	4	4	7
0.01	2	3	3	3	4	6
0.001	2	3	3	3	4	5
0.0001	2	2	3	3	3	4

On remarque donc que l'on arrive à réduire le nombre d'itérations de convergence à mesure que le pas diminue. On en déduit la propriété suivante concernant la fonction d'équilibrage : soit la fonction d'équilibrage régie par deux niveaux d'excitation E_1 et E_2 , le nombre d'itérations nécessaires pour passer de E_1 à E_2 sera d'autant plus faible que E_1 et E_2 sont proches. Cette méthode de convergence est appelée méthode du suivi de solution.

On peut donc modifier l'algorithme précédent en rajoutant une boucle "Pour" dans le sous-programme d'équilibrage (ci-derrière). La convergence se fera donc au fur et à mesure de la gradation de l'amplitude. On remarque qu'il est alors nécessaire d'introduire la construction des vecteurs associés à l'excitation à l'intérieur de la boucle de façon à initialiser progressivement l'amplitude.

On peut faire l'analogie de cette méthode avec le cas suivant. Considérons un récipient contenant un liquide au repos, l'introduction de liquide dans le récipient va perturber la surface du liquide déja présent. Cette perturbation sera d'autant plus grande que le débit d'admission de liquide est grand, donc la surface du liquide et en particulier son niveau va mettre un certain temps pour retrouver l'équilibre mécanique. Assimilons le niveau de liquide au niveau d'excitation de la source, et le débit, au pas $\Delta \eta$, on retrouve bien la méthode du suivi.

En pratique, on cherchera donc à augmenter graduellement l'amplitude de sorte que la boucle converge pour chacunes de ces amplitudes. Cette méthode sera largement utilisée pour l'application de la BEH aux oscillateurs comportementaux.

```
BOUCLE D'EQUILIBRAGE HARMONIQUE SUR CIRCUIT À DIODE
//: Déclaration
    N=256 // : nombre d'éléments de chaque vecteur
   E = valeur // : tension d'alimentation
   R = valeur
                           // : résistance du circuit
   f = valeur
                    // : fréquence d'excitation
                                //: precision sur le racordement
    precision = valeur
    [A_1], [A_2]
                     // : matrices réseau
                           // : erreur sur le racordement
    erreur = 1
// : Déclaration du sous-programme
   equilibrageharmonique ( E, X_{if}N, [A_1], [A_1], precision )
    // : Déclaration
        // : variables
                           // : simulation élément non linéaire resp. temporel et frequentiel
                       // : tension de commande finale
                      // : matrice jacobienne
        \mathbf{bt} // : base temporelle
    // : Début
   \mathbf{E}(\mathbf{t}) \longleftarrow E * \cos(2 * pi * f * \mathbf{bt}) // : construction du vecteur excitation temporel \mathbf{EFourier}(\mathbf{t}) \longleftarrow \mathrm{fft}(\mathbf{E}(\mathbf{t})) // : construction du vecteur excitation fréquentiel
    Xif_N \leftarrow 0 //: construction du vecteur de commande initial
    TantQue erreur >= precision Faire
        Xit \leftarrow fft(Xif)
        \mathbf{Yt} \longleftarrow \mathrm{fnl}(\mathbf{Xit})
        \mathbf{Yf} \longleftarrow \mathrm{fft}(\mathbf{Yt})
        Xff \longleftarrow [A_1] * E - [A_2] * Yf
        \mathrm{erreur} \longleftarrow \mathrm{abs}(\mathrm{max}(\mathbf{Xif} - \mathbf{Xff}))
        // : Iteration de Newton-Raphson
        [J] = I - [\mathbf{A_1}] * \mathrm{jacobien}(\mathrm{fft}(\mathrm{gradient}(\mathbf{Yt})))
        \mathbf{Xif} = \mathbf{Xff} - \text{inv}(J) * ([\mathbf{A_1}] * \mathbf{E} - [\mathbf{A_1}] * \mathbf{Yf} - \mathbf{Xff})
   FinTantQue
   // : Fin
// : Début
                    // : affectation // : affectation
        Pour E variant de E1 à E2 par pas de Epas Faire
         \mathbf{Xff} = \text{equilibrage} \text{harmonique}(\ \mathbf{E},\ \mathbf{Xif}_N,\ [\mathbf{A_1}],\ [\mathbf{A_2}],\ \text{precision}\ )
        Xif = Xff // :condition de chainage
        FinPour
// : Fin
```

L'affectation d'un élément du programme à la donnée notée "valeur" fait qu'il y indétermination au sens où cela dépend des conditions d'utilisation du programme i.e. des conditions de simulation.

3. Formalisation graphique de la méthode du suivi de solution

Le but de cette formalisation est d'introduire quelques représentations graphiques de la méthode du suivi de solution dans le soucis d'expliquer les problèmes de convergence et notamment en simulation des oscillateurs comportementaux.

a) Introduction d'une représentation par diagramme de chaîne

On appelle processus de simulation principal, la simulation d'un circuit pour une amplitude d'excitation donnée. Soit un processus de simulation à l'amplitude A. on appelle étape d'excitation, l'état physique du système pour un η donné (donc pour une amplitude d'excitation donnée). Un proessus de simulation principal est une étape unique que l'on peut le représenter par le diagramme suivant :




Fig. 6 – Représentation schématique d'une étape

On note U_{in} , le vecteur commande initial à l'étape n et U_{fn} , le vecteur commande final à l'étape n conformément aux notations adoptées dans l'étude de la BEH (section précédente). L'étape est repérée par le symbole $[E]_n$, où E est l'amplitude à laquelle est soumise l'étape et n, le numéro de l'étape. On note en dessous, pour mémoire, A, amplitude finale du processus principal (dans ce cas on a A = E). Finalement, une étape est équivalente à l'application de la BEH sous une amplitude E, et de vecteur commande U_{in} . Après succès de convergence de l'étape, on obtient le vecteur commande final U_{fn} . Une étape barré signifie qu'elle ne converge pas.

On sait qu'une étape unique pour simuler un processus en régime fort signal ne converge pas d'où l'introduction du suivi de solution.

b) Représentation de la méthode du suivi de solution

La méthode du suivi de solution, appliquée au cas de la diode, est une succession d'étapes d'excitations chaînées entre elles par la condition dite de chaîne $U_{fn} = U_{in+1}$. Cela donne la représentation suivante :





Fig. 7 – Représentation schématique d'une chaîne

Chaque étape de cette chaîne est un sous processus du processus de simulation principal représenté par une unique étape d'excitation qui consiste ici à déterminer la tension aux bornes de la diode à l'excitation A. On représente la globalité du processus par :






Fig. 8 – Représentation schématique globale d'un processus de simulation

On appellera configuration de chaîne la description globale du processus.

c) Bifurcations de chaînes

Elles seront utilisées dans la suite. Si une étape ne converge pas, il y a bifurcation vers une autre étape (démarrage d'un sous-processus) pour aider à la convergence de l'étape de départ.




Fig. 9 – Représentation schématique d'une bifurcaction de chaîne

Le trait en pointillé indique la convergence conditionnelle de l'étape (selon la convergence du sous-processus).

3. Application aux oscillateurs comportementaux

I. Application de l'analyse dipolaire

1. Structure d'oscillateur

Soit le schéma général d'un oscillateur :




Fig. 10 – Schéma général d'un oscillateur

D'après le principe de l'analyse dipôlaire, on identifie l'amplificateur muni de ses éléments non-linéaires comme une impédance dipolaire d'expression :

$$Z_D = R_D(y) + \gamma \omega L_D(y) = R_D(y) + \gamma X_D(y)$$

tandis que l'impédance du quartz vérifie :

$$Z_Q = R_Q + \jmath \left(\frac{1}{C_Q \omega} + L_Q \omega\right) = R_Q + \jmath X_Q(y)$$

On suppose que le quartz possède une pulsation propre de résonance ω_Q . Nous allons préciser la méthode d'obtention de l'impédance dipolaire.

2. Caractérisation du dipôle non-linéaire

On remplace le quartz par une source de courant sinusoïdale d'expression $i=\hat{\mathbf{1}}\cos(\omega_Q t)$ qui oscille donc à la fréquence ω_Q^5 . Pour chaque valeur de $\hat{\mathbf{1}}$, on mesure ou on simule la tension dipolaire w, puis on en déduit l'impédance dipolaire Z_D . On prend autant de valeurs de Z_D que nécessaire afin d'obtenir une résolution numérique optimale des fonction $R_D(\hat{\mathbf{1}})$ et $X_D(\hat{\mathbf{1}})$.

Comme w n'est pas harmonique bien que î le soit du fait des non linéarités du dipôle, on décompose w en série de Fourier et on récupère l'amplitude du fondamental pour obtenir Z_D .

3. Couplage avec l'équilibrage harmonique

celle-ci sera utilisée dans le but de simuler la réponse en tension dipolaire w en fonction du courant d'excitation y. La suite de l'exposé présente l'adaptation de la BEH dans les différentes configurations topologiques que peut posséder un oscillateur comportemental. Les résultats obtenus seront comparés avec ceux du logiciel ADOC qui utilise spice pour simuler le dipole non-linéaire.

Enfin, l'algorithme défini dans la section précedente sera, moyennant quelques corrections, le noyau de la BEH. Le paragraphe suivant ne donne que le formalisme de la fonction d'équilibrage dans les différentes configurations. Les résultats seront présentés ultérieurement.

⁵La nature série du résonateur quartz fait que c'est le courant qui est filtré et donc qui se rapproche le plus d'une sinusoïde, voila pourquoi on utilise une source de courant et non de tension.

II. Oscillateur de Van der Pol

1. Schéma

On considère le montage suivant :




Fig. 11 - Schéma de l'oscillateur de Van der Pol

L'amplificateur A possède un gain réel et une fonction de transfert du type : $u_2 = fnl(u_1) = Au_1(1 - \varepsilon u_1^2)$; son impédance d'entrée est infinie et son impédance de sortie est nulle.

2. Détermination de l'équation d'équilibrage harmonique

Définissons la grandeurs de commande. Celle-ci ne peut être que u_1 car fnl n'est pas monotone donc ne peut admettre de fonction réciproque, en conséquence, il ne peut exister de fonction fnl^{-1} qui vérifie $u_1 = fnl^{-1}(u_1)$. Dans toute la suite, cette convention sera conservée quelle que soit la fonction de transfert.

On cherche donc la relation réseau qui lie i à u_1 et u_2 . On peut donc écrire les lois de Kirchoff valables en tout points du circuit :

loi des noeuds:

$$(i - i3) = i1$$

loi des mailles:

$$w = u_1 - u_2$$

On substitue et on réduit :

$$i_3 = Y_3W = Y_3(u_1 - u_2)$$
 et $i_1 = Y_1u_1$
 $y - Y_3(u_1 - u_2) = Y_1u_1$
 $y - Y_3u_1 - Y_3u_2 = Y_1u_1$
 $y - Y_3u_2 = Y_1u_1 + Y_3u_1$
 $u_1(Y_3 + Y_1) = y + Y_3u_2$

soit sous forme matricielle:

$$[\mathbf{A_1}]i + [\mathbf{A_2}]u_2 = u_1 \tag{6}$$

avec :

$$[\mathbf{A_1}] = 1/(Y_3 + Y_1)$$
 $[\mathbf{A_2}] = Y_3/(Y_3 + Y_1)$

3. Analyse dipolaire

La tension dipolaire s'écrit comme :

$$w = u_1 - u_2$$

Une fois la fonction d'équilibrage assimilée à la relation réseau (6) satisfaite, on calcule w et à l'aide de la transformée de Fourier, on en déduit l'amplitude du fondamental C_1 sachant que celle-ci est donnée par :

$$W_1 = \frac{1}{T}\widetilde{w}\left(\frac{n}{T}\right)_{n=1}$$

que l'on divise par i afin d'obtenir l'impédance dipolaire réelle et imaginaire soit :

$$R_d = \Re(Z_d) = \Re(W_1/i)$$
 $X_d = \Im(X_d) = \Im(W_1/i)$

En pratique, on calcule la fft de w, puis on applique un filtre passe-bas rectangulaire de façon à obtenir ce fondamental.

4. Oscillateur de Van der Pol simple

C'est le cas particulier où $Y_3 = 0$. Les matrices réseaux se réécrivent alors :

$$[\mathbf{A_1}] = Z_1 \quad [\mathbf{A_2}] = 0$$

ce qui donne la fonction d'équilibrage :

$$u_1 = Z_1 i$$

On remarque donc que la tension de commande est directement proportionnelle à l'excitation. Il n'y a donc plus lieu d'avoir une BEH puisque u_1 est complètement déterminée par i.

III. Généralisation de la structure des oscillateurs comportementaux

1. Insuffisances du modèle de base

La structure de l'oscillateur de Van der Pol est relativement limitée et ne permet de traiter que les cas où la fonction de transfert de l'amplificateur associe à une tension d'entrée, une tension de sortie. Il convient donc de généraliser le Van der Pol de façon à ce que l'on puisse traiter les oscillateurs à transconductance et à porte CMOS.

2. Schéma

On considère donc la structure généralisée d'un oscillateur comportemental suivante :




Fig. 12 – Structure généralisée d'un oscillateur comportemental

La fonction non-linéaire fnl peut prendre n'importe quelle forme. On définit les impédances suivantes : on appelle Z_1 , l'impédance d'entrée, Z_2 , l'impédance de sortie et R_0 , l'impédance de Thévenin.

3. Réécriture de la fonction d'équilibrage

On dispose déja de la relation $i = f(u_1, u_2)$ (6), il nous faut chercher une relation liant u_2 à Au_1 .

$$u_2 = Au_1 - R_0((y - i_3) + i_2) = Au_1 - R_0(i - i_3) - R_0i_2$$

$$u_2 = Au_1 - R_0i_1 - R_0i_2 = Au_1 - R_0Y_1u_1 - R_0Y_2u_2$$

$$u_2 + R_0 Y_2 u_2 = A u_1 - R_0 Y_1 u_1$$

$$u_2(1+R_0Y_2) = Au_1 - R_0Y_1u_1$$

soit sous forme matricielle:

$$u_2[\mathbf{A_3}] + u_1[\mathbf{A_4}] = Au_1 \tag{7}$$

avec

$$[\mathbf{A_4}] = R_0 Y_1 \quad [\mathbf{A_3}] = 1 + R_0 Y_2 \tag{8}$$

Finalement, on en déduit la nouvelle fonction d'équilibrage : De (6), on tire :

$$u_2 = [\mathbf{A_2}]^{-1} (u_1 - [A_1]y)$$

On injecte dans (7):

$$[\mathbf{A}_{2}]^{-1}(u_{1} - [\mathbf{A}_{1}]y)[\mathbf{A}_{3}] + u_{1}[\mathbf{A}_{4}] = Au_{1}$$

$$[\mathbf{A}_{3}][\mathbf{A}_{2}]^{-1}u_{1} - [\mathbf{A}_{3}][\mathbf{A}_{2}]^{-1}[\mathbf{A}_{1}]i + u_{1}[\mathbf{A}_{4}] = Au_{1}$$

$$u_{1}([\mathbf{A}_{4}] + [\mathbf{A}_{3}][\mathbf{A}_{2}]^{-1}) = Au_{1} + [\mathbf{A}_{3}][\mathbf{A}_{2}]^{-1}[\mathbf{A}_{1}]i$$

$$u_{1} = (Au_{1} + [\mathbf{A}_{3}][\mathbf{A}_{2}]^{-1}[\mathbf{A}_{1}]i)([\mathbf{A}_{4}] + [\mathbf{A}_{3}][\mathbf{A}_{2}]^{-1})^{-1}$$

$$u_{1} = Au_{1}([\mathbf{A}_{4}] + [\mathbf{A}_{3}][\mathbf{A}_{2}]^{-1})^{-1} + [\mathbf{A}_{3}][\mathbf{A}_{2}]^{-1}[\mathbf{A}_{1}]i([\mathbf{A}_{4}] + [\mathbf{A}_{3}][\mathbf{A}_{2}]^{-1})^{-1}$$

$$u_{1} = Au_{1}[\mathbf{A}_{2}]([\mathbf{A}_{4}][\mathbf{A}_{2}] + [\mathbf{A}_{3}])^{-1} + [\mathbf{A}_{3}][\mathbf{A}_{1}]i([\mathbf{A}_{4}][\mathbf{A}_{2}] + [\mathbf{A}_{3}])^{-1}$$

$$(9)$$

Voici la fonction d'équilibrage généralisée, on vérifie que l'on retrouve le Van der Pol de base : - Si $R_0=0$ et $Y_2=Y_3=0$, (cas du VDP simple) alors les matrices se réecrivent :

$$[\mathbf{A_4}] = 0 \quad [\mathbf{A_3}] = 1 \quad [\mathbf{A_1}] = Z_1 \quad [\mathbf{A_2}] = 0$$

(9) se réduit finalement à : $u_1 = Z_1 y$

– Si $R_0=0, Y_2=0$ et $Y_3\neq 0$ (cas du VDP avec impédance Z_3)

$$[\mathbf{A_4}] = 0$$
 $[\mathbf{A_3}] = 1$ $[\mathbf{A_1}] = 1/(Y_3 + Y_1)$ $[\mathbf{A_2}] = Y_3/(Y_3 + Y_1)$

ce qui donne $u_1 = Au_1[\mathbf{A_2}] + [\mathbf{A_1}]i$

La fonction d'équilibrage généralisée est :

$$u_1 = [\mathbf{A_{1g}}]y + [\mathbf{A_{2g}}]Au_1$$

avec:

$$[\mathbf{A_{2g}}] = [\mathbf{A_2}]([\mathbf{A_4}][\mathbf{A_2}] + [\mathbf{A_3}])^{-1} \quad [\mathbf{A_{1g}}] = [\mathbf{A_3}][\mathbf{A_1}]([\mathbf{A_4}][\mathbf{A_2}] + [\mathbf{A_3}])^{-1}$$

4. Analyse dipolaire

On procède de la même façon que précedemment en utilisant la relation (7) pour obtenir u₂.

5. Conclusion

On a obtenu une relation réseau généralisée qui relie bien la sortie de la fonction non-linéaire u_2 , à sa commande u_1 et à la source y. Il devient alors nécessaire, connaisant u_1 d'avoir une autre une relation qui permet de trouver u_2 afin de calculer l'impédance dipolaire.

On remarque également qu'il est possible d'admettre dans le schéma, une fonction non-linéaire qui peut être aussi de type transconductance du fait de l'équivalence des schémas (b) et (c) par le théorème de Thévenin.

Le fait que l'on cherche à obtenir la relation numérique $Z_d = f(i)$ montre que l'amplitude varie graduellement dans un intervalle défini par l'utilisateur. Nous sommes donc dans les conditions de la méthode du suivi d'où la représentation schématique du chaînage des étapes.

4. Développement du programme ADOC-EH

I. Introduction

Le programme ADOC-EH pour "Analyse Dipolaire des Oscillateurs Comportementaux par Equilibrage Harmonique") permet la simulation des structures comportementales présentées section précédente.

1. Cahier des charges

Dans un soucis d'efficacité de programmation et d'execution, on introduit une architecture modulaire qui facilite la lecture du programme et qui permet une répartition optimale des tâches de calculs.




Fig. 13 - Architecture modulaire de ADOC-EH

De plus, Matlab offre la possibilité de traduction vers le langage C/C++. Ceci présente l'avantage d'une execution un peu plus rapide des algorithmes et dans la mesure du possible, rendu utilisable par tout le monde. On dote ainsi le programme d'une interface utilisateur afin qu'il soit relativement convivial et simple d'utilisation.



Fig. 14 - Interface utilisateur

2. Calcul du régime permanent

Outre le tracé graphique des fonctions numériques de l'impédance dipolaire $(R_D, L_Q) = f(i)$, le programme ne saurait être complet sans le calcul des paramètres de l'oscillateur en régime permanent. On rappelle que le régime permanent est obtenu par vérification de la condition (1).

A partir de la partie réelle de Z_d , on remonte à $Z_d(i_0)$ via la méthode de Newton-Raphson. Le problème est de déterminer la condition initiale sur i. Celle devant être dans un voisinage de i_0 afin de garantir bonne vitesse de convergence et stabilité.




Fig. 15 – Illustration de l'itération de Newton-Raphson appliquée à une courbe d'impédance dipolaire

On construit progressivement la relation $Z_d = f(i)$ et on observe à tout instant la condition $\Re(Z_d) > R_q$. La condition réalisée, on mémorise la première valeur de i, notée i_r qui satisfait l'inégalité en attendant la fin du tracé. Celle ci sera prise comme condition initiale de l'iteration de Newton-Raphson. L'itération s'exprime donc comme :

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i - \left(\frac{\mathrm{d} Z_D}{\mathrm{d} y}\right)_{y_i}^{-1} \left[\Re(Z_D(y_i)) + R_Q\right] \\ y_0 = y_r \end{cases}$$

L'obtention du nombre dérivé en y_i s'effectue par le calcul de la tangente en ce point :

$$\left(\frac{\operatorname{d} Z_D}{\operatorname{d} y}\right)_{y_i} = \frac{\Re(Z_D(y_i + \Delta y) - \Re(Z_D(y_i))}{\Delta y}$$

 Δy est indépendant du point y_i et on choisit arbitrairement $\Delta y = 10^{-10}$.

II. Exemples d'application

1. Oscillateur de Van der Pol

Soit un oscillateur à résistance négative de type Van der Pol :




Fig. 16 – Oscillateur de Van der Pol

Dans cet exemple, l'amplificateur obeit à la loi comportementale suivante :

$$v = Au(1 - \varepsilon u^2)$$

Si X désigne l'amplitude du courant dans le résonateur, alors on montre que l'impédance dipolaire s'écrit :

$$Z_d = (1 - A)R + \frac{3A\varepsilon R^3}{4}X^2$$

Cette impédance n'a pas de partie imaginaire de sorte que la variation de Z_D est quadratique avec l'amplitude du courant.

La simulation avec ADOC-EH donne le résultat suivant :




Fig. 17 – Impédance dipolaire du Van der Pol pour $R=100\Omega,\,A=4,\,{\rm et}\,\,\varepsilon=0.02$

Il n'y a donc pas de partie imaginaire tandis que la partie réelle vérifie bien l'expression analytique.

2. Oscillateur de Van der Pol avec amplificateur à bande passante limitée

On introduit une limitation de sorte que le gain A de l'ampli se met sous la forme :

$$A = \frac{A_0}{1 + \jmath \omega \tau_c}$$

Incluant également une capacité parallèle qui se trouve en parallèle de l'impédance dipolaire (impédance Z3 du schéma comportemental général, fig 13), on obtient la simulation suivante :




Fig. 18 – Influence de la bande passante de l'amplificateur (fréquence de coupure de $100~\mathrm{MHz}$) et de la capacité parallèle pour l'oscillateur de Van der Pol

Le nombre d'itérations pour assurer la convergence croît avec l'augmentation de la capacité parallèle et la précision de racordement demandée. Le graphe (fig. 29) en donne l'évolution avec l'amplitude.

3. Oscillateur à transconductance




Fig. 19 – Oscillateur à transconductance

La transconductance de l'amplificateur non linéaire vérifie :

$$\left\{ \begin{array}{l} u<-u_0\Longrightarrow i_G=0\\ u>-u_0\Longrightarrow i_G=G(u_1+u_0) \end{array} \right.$$

Cette structure s'identifie complètement avec la structure comportementale généralisée de la figure 13, schéma (b). On a les équivalences $Z_1' \equiv R1 \parallel C1$, $R_0 \equiv R2 \parallel C2$, $Y_2' = 0$. La capacité parallèle s'identifiant comme précedemment à l'impédance Z_3

On obtient l'impédance dipolaire :




Fig. 20 - Impédance dipolaire de l'oscillateur à transconductance

 $\text{avec les paramètres}: Z_1': R_1 = 100\Omega \parallel C_1 = 75\,pF \quad R_0: R_2 = 1000\Omega \parallel C_2 = 75\,pF \text{ et } G = 100mA/V, u_0 = 0,6\,V.$

4. Oscillateur à porte CMOS




Fig. 21 – Oscillateur à porte

On a les équivalences $Z_1' \equiv C_{in}$, $R_0 \equiv r_s$, $Z_2' \equiv C_{out}$. La porte CMOS munie de sa résistance de polarisation r_{fb} est équivalente à une porte polarisée à son changement d'état; cela revient donc à ce que la porte travaille en régime linéaire (d'amplification A) en petits signaux.




Fig. 22 – Fonction de transfert de la porte

Exemple de simulation pour $C_{in}=C_{out}=33pF,\,r_s=1\,k\Omega,\,A=50$:




Fig. 23 – Impédance dipolaire de l'oscillateur à porte

5. Conclusion

Le programme développé permet de simuler n'importe quel oscillateur comportemental construit autour du schéma de la figure 13. Le nombre d'itérations pour chaque étape est très dépendant de la valeur de la capacité parallèle et de la précision demandée.

Les résultats fournis par le programme sont validés par comparaison avec ceux fournis par le logiciel ADOQ développé au LPMO (voir en annexe).

III. Optimisation de la BEH

1. Efficacité de la boucle actuelle

Dans l'état actuel, le processus de simulation de l'impédance dipolaire est une chaîne détapes dexcitations soumise à la condition de chaîne. Chaque étape est soumise à une amplitude de simulation qui est, si $[A_i, A_f]$ est l'intervalle d'amplitude de simulation, $A_n = A_i + n.pas$.

Expérimentalement, on constate que cette configuration de chaîne est inadaptée car elle demande beaucoup de temps pour que le processus global associé se termine. En effet, le sous processus requiert un grand nombre d'itérations et qui varie très fortement dune étape à l'autre : dans le cas du VDP avec capacité parallèle, le nombre d'itération varie de façon quasi-exponentielle à partir de l'étape d'amplitude 660 mA (fig. 29).

Il est donc nécessaire d'introduire un autre sous processus à l'intérieur du sous processus actuel.

2. Convergence assistée par division d'amplitude d'excitation (méthode CADAE)

On introduit une méthode qui reprend la méthode du suivi de solution avec la possibilité de pilotage de l'amplitude d'excitation en fonction de l'état de la convergence. Ce procédé est lui aussi à la base du logiciel développé par l'équipe de Limoges [1]. Voici le principe.

On fixe une borne supérieure au nombre d'itérations nécessaires à la convergence d'une étape itermax. Dans le cas où pour une étape donnée soumise à une amplitude A_0 , cette borne est atteinte it > itermax, on définit une étape transitoire pour laquelle on divise l'amplitude d'excitation A_0 par un certain facteur que l'on précisera. Tant que l'étape transitoire ne converge pas, on continue la division de l'amplitude initiale A_0 . Dès qu'il y a convergence, on teste à nouveau la convergence pour l'amplitude A_0 avec comme condition initiale sur la commande, la commande finale de l'étape transitoire. Dans le cas, où elle ne converge toujours pas, on continue la division d'amplitude et ainsi de suite. En résumé, pour l'étape actuelle non convergente, on cherche à repartir de l'étape précédente pour se rapprocher de l'étape actuelle. On en déduit une synoptique générale de fonctionnement :




Fig. 24 – Synoptique de la méthode CADAE

Il reste à définir le facteur de division k. On considère alors pour une étape donnée soumise à une amplitude A_0 , l'intervalle $[A_m, A_0]$ où A_0 est l'amplitude de l'étape et A_m , une amplitude minimale que l'on définira. On choisit une stratégie dichotomique. L'amplitude $x_k \in [A_m, A_0]$ vérifie donc :

$$\begin{cases} x_0 = A_0 \\ x_k = \frac{A_m + x_{k-1}}{2} \end{cases}$$

L'amplitude x_k converge vers A_m . Le problème est donc de déterminer A_m ainsi que itermax. On définit la méthode CADAE comme un sous processus défini schématiquement comme :

On précise l'intervalle dans lequel l'amplitude initiale est divisée, on appellera cet intervalle, intervalle de convergence assistée.



Fig. 25 – Représentation schématique de la méthode CADAE

3. Les différentes configurations

On présente les différentes configurations de chaînes susceptibles d'optimiser la BEH en terme de vitesse d'exécution, celle-ci étant relativement liée au nombre d'itérations. Ces configurations ne sont pas toutes performantes et seront ensuite soumises à des tests de vitesse afin de déterminer laquelle est la meilleure. Cela peut aussi se représenter à l'aide des diagrammes de chaînes :

Première configuration (suivi de solution muni de la CADAE)

On conserve le chaînage initial du suivi de solution. Cependant les étapes d'excitation deviennent des étapes conditionnelles dont chacun des sous processus est une CADAE.




Fig. 26 – Première configuration

En plus de chaînage des étapes, il y a également chaînage des bornes inférieures de chaque intervalle de convergence assistée.

Deuxième configuration (CADAE sans suivi de solution)

Le processus principal ne correspond plus à un suivi de solution muni de la condition de chaîne. Les conditions initiales de chaque étape sont toutes identiques et égales à 0. L'indépendance de toutes les étapes implique que la borne inférieure de l'intervalle de convergence assistée soit nulle.




Fig. 27 – Deuxième configuration

4. Essai des différentes configurations

Deux essais expérimentaux seront conduits dans le but d'estimer les performances de chaque configurations. Premièrement, un essai où on balaye les amplitudes d'excitation dans un intervalle donné (cas de l'exploitation de la relation numérique $Z_d = f(i)$. Deuxièmement, un essai où les amplitudes d'excitations seront choisies arbitrairement (cas du calcul du régime permanent). Dans les cas, la CADAE est paramétrée de sorte que itermax est fixé initialement à 10 et augmente lorsque le temps de convergence pour une étape devient important.

Amplitudes d'excitation dans un intervalle continu Le graphe ci-dessous représente l'évolution du nombre d'itérations et du temps de calcul total dans le cas des configurations : avec suivi de solution (cas 1), suivi de solution avec CADAE (cas 2) et enfin CADAE sans suivi de solution (cas 3)) pour le Van der Pol avec capacité parallèle. La précision de convergence allouée est relativement moyenne : 10^{-5} .




Fig. 28 – Deuxième configuration

Amplitudes d'excitation dans un intervalle discret On choisit quelques amplitudes d'excitation et on mesure les vitesses d'execution pour les cas (1) et (3).

amplitude(mA)	cas(1)	cas(3)
6,9	71.4030	38.7660
7,0	263.6000	38.6460
8,0	130.6780 - calculfaux	45.5960

5. Conclusion

Chaque configuration possède des avantages et des inconvénients.

- cas 1 C'est la configuration sans optimisation de la BEH qui ne respecte que les conditions de la méthode du suivi de solution afin dassurer la convergence. Elle assez rapide quand le nombre d'itérations n'est pas trop élevé mais devient relativement limitée lorsque celui-ci croit rapidement avec l'amplitude (convergence difficile). Cette limitation conduit à des temps de calcul exécrables lorsqu'elle est utilisée pour des amplitudes discrètes.
- cas 2 Performances relativement moyennes quand le nombre d'itérations croit rapidement avec l'amplitude, toutefois celles-ci peuvent être améliorées en agissant sur la loi de variation de itermax. Le chaînage des étapes implique que le calcul du régime permanent doit obligatoirement être précédé de l'analyse par balayage damplitude, ce qui est encore une source de perte de temps.
- cas 3 Bonnes performances dans les deux essais : dans le cas des grandes amplitudes d'excitation, la grande taille de l'intervalle de convergence assisté fait quil y a une meilleure gestion de itermax.

En conclusion, la méthode CADAE sans suivi de solution sera adoptée en tant quoptimisation de la BEH au sein du programme ADOC-EH.

IV. Algorithme de ADOC-EH

```
ALGORITHME DE CALCUL DE LA BEH DE ADOC-EH
//: Déclaration
   //: constantes
    N=256\ // : nombre d'éléments de chaque vecteur
    E= valeur //: tension d'alimentation
   precision = valeur // : precision sur le racordement
   [\mathbf{A_{g1}}],\,[\mathbf{A_{g2}}] // : matrices réseau
                          // : erreur sur le racordement
   erreur = 1
   //: variables
// : Déclaration du sous-programme
   equilibrageharmonique (E, X_{ifN}, [A_1], [A_1], precision, itermax)
    // : Déclaration
        //: variables
        Yt, Yf
                           // : simulation élément non linéaire resp. temporel et frequentiel
                       // : tension de commande finale
        Xff
                     // : matrice jacobienne
        \mathbf{bt} // : base temporelle
    // : Début
   \mathbf{E}(\mathbf{t}) \longleftarrow E * \cos(2 * pi * f * \mathbf{bt}) // : construction du vecteur excitation temporel
   \mathbf{EFourier}(\mathbf{t}) \longleftarrow \mathrm{fft}(\mathbf{E}(\mathbf{t})) \hspace{1cm} // : \mathrm{construction} \ \mathrm{du} \ \mathrm{vecteur} \ \mathrm{excitation} \ \mathrm{fr\'equentiel}
   \mathbf{Xif_N} \longleftarrow 0 //: construction du vecteur de commande initial
   TantQue erreur >= precision ou compteur-iteration < itermax Faire
        Xit \leftarrow fft(Xif)
        \mathbf{Yt} \longleftarrow \mathrm{fnl}(\mathbf{Xit})
        \begin{array}{l} \mathbf{Yf} \longleftarrow \mathrm{fft}(\mathbf{Y}t)^{'} \\ \mathbf{Xff} \longleftarrow [\mathbf{A_1}] * \mathbf{E} - [\mathbf{A_2}] * \mathbf{Yf} \end{array}
        \operatorname{erreur} \longleftarrow \operatorname{abs}(\max(\mathbf{Xif} - \mathbf{Xff}))
        // Iteration de Newton-Raphson
        [J] = I - [\mathbf{A_1}] * \text{jacobien}(\text{fft}(\text{gradient}(\mathbf{Yt})))
        Xif = Xff - inv(J) * ([A_1] * E - [A_1] * Yf - Xff)
        compteur-iteration = compteur-iteration + 1
   FinTantQue
    // : Fin
```

```
methode-cadae ( amplitude, [A_1], [A_1], precision )
   // : Déclaration
       //: variables
       amplitude-vecteur [2]
      compteur = 0
       itermax = valeur // : def de la borne superieure au nombre d'iterations
       pas-iteration = valeur
       moyenne = 0
       X_{if} = 0
       borne-superieure = amplitude \ \ // : def. de l'intervalle de convergence
       borne-inferieure = 0 // : def. de l'intervalle de convergence
   // : Début
   Faire
       TantQue compteur-iteration > itermax Faire
       moyenne = (borne-superieure + borne-inferieure) / 2
       [\mathbf{Xff}, \mathbf{compteur-iteration}] = \mathbf{equilibrage-harmonique}(\mathbf{moyenne}, \mathbf{Xif_N}, [\mathbf{A_{g1}}], [\mathbf{A_{g2}}], \mathbf{precision}, \mathbf{itermax})
          Si compteur-iteration > itermax
          itermax = moyenne
          FinSi
       FinTantQue
       amplitude-vecteur [1] = moyenne
       borne-superieure = \mathbf{amplitude\text{-}vecteur} [2]
       borne-inferieure = movenne
       Xff = Xif
       \mathbf{Xff}, compteur-iteration = equilibrage-harmonique( amplitude, \mathbf{Xff_N}, [\mathbf{A_{1g}}], [\mathbf{A_{2g}}], precision, itermax)
          Si compteur > 2
          itermax = itermax + iterpas
          FinSi
   compteur = compteur + 1
   Jusqu'à compteur-iteration < itermax
// : Début
   [\mathbf{A_{1g}}], [\mathbf{A_{2g}}] // : affectation
      Pour E variant de E1 à E2 par pas de Epas Faire
       Xff = methode-cadae(E, [A_{1g}], [A_{2g}], precision)
       FinPour
   //: Fin
```

On fixe une borne supérieure initiale au nombre d'itération (itermax). Si celle ci est atteinte et si le test à l'amplitude d'excitation échoue deux fois après division d'amplitude, on augmente la borne supérieure au nombre d'itérations d'un incrément iterpas.

Ces deux paramètres sont donc caractéristiques de la méthode CADAE. Il convient de bien les ajuster afin d'avoir une vitesse de simulation optimale.


Conclusion et perspectives

On a montré que l'on pouvait étudier un circuit non-linéaire par la méthode d'équilibrage harmonique. En particulier, celle-ci appliquée au cas d'oscillateurs comportementaux, donne de bons résultats. A cet effet, le programme ADOC-EH a été développé dans le but d'intégrer et d'optimiser ce type de simulation. Il serait intéressant de pouvoir étendre les possibilités d'ADOC-EH à des structures d'oscillateurs plus complexes; cette extension pouvant être effectuée par couplage avec d'autres logiciels et notamment SPICE.


ANNEXE: Résultats fournis par ADOQ


Le logiciel ADOQ développé au LPMO a permis de vérifier et valider résultats et algorithmes de calculs de ADOC-EH. Les graphes suivants sont les résultats de simulation de ADOQ pour certaines des configurations comportementales étudiées à la section 4 de la seconde partie de l'exposé [4].

- Oscillateur de Van der Pol,





- oscillateur de Van der Pol avec amplificateur à bande passante limitée,





- oscillateur à transconductance.





Bibliographie

- [1] M. GAYRAL Contribution à la simulation des circuits non-linéaires microondes par la méthode de l'équilibrage harmonique et spectral, Thèse de Doctorat, Université de Limoges, 1987
- [2] L. MICHEL Sur l'analyse dipolaire d'un amplificateur RF, Travail d'étude de licence de physique 2002-2003
- [3] Modélisation des oscillateurs et du bruit, cours de DEA OMM, Pr. R. Brendel
- [4] Etude du bruit, de la modélisation et de la sensibilité aux irradiations des oscillateurs à quartz section modélisation des oscillateurs par analyse dipolaire , Rapport CNES 2004
- [5] Cours de licence EEA:
- Cours / TP d'initiation à Matlab, B. Guizal
- Cours d'informatique algorithmique et de C, D. TREIFRETO / A. HEAM
- Traitement analogique du signal, I. LAJOIE