文章编号: 2095-6835 (2022) 07-0035-04

# 基于三相并网逆变器 SPWM 及 SVPWM 控制的仿真研究

邓松彬, 杨兆华

(佛山科学技术学院机电工程与自动化学院,广东 佛山 528000)

摘 要:对三相桥式并网逆变器采用了 SPWM 调制方式和 SVPWM 调制方式,详细研究了 SPWM 调制方式和 SVPWM 调制方式。在 Matlab/Simulink 工作环境下给出了电路的仿真波形,并对并网电流进行了谐波分析。仿真结果表明,实现了并网电压与并网电流同相位和功率因数为 1,证明了采用 SVPWM 调制方式得到的并网电流的谐波含量低于 SPWM 调制方式,也说明了在并网电流要求较高的场合,SVPWM 控制比 SPWM 控制更具有优越性。

关键词: SPWM; SVPWM; 三相并网逆变器; 仿真中图分类号: TM341 文献标志码: A

DOI: 10.15913/j.cnki.kjycx.2022.07.010

近年来,面对能源的枯竭问题,太阳能、风能等清洁能源不断得到人们的重视,而这些能源都需要通过并网逆变器来接入电网。目前使用最多的调制方法是正弦脉宽调制和空间矢量脉宽调制。现在逆变电路中较为普遍使用的调制技术是 SPWM,而 SVPWM 可以被看作是 PWM 控制算法的优化,它实际上是 SPWM 在空间上的一种拓展形式。空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术具有直流电压利用率高,器件开关次数少、损耗低,算法简单,易于实现数字控制的特点,因而得到广泛应用[1]。

#### 1 三相电压型桥式逆变电路

三相电压型桥式逆变电路模型如图 1 所示,它由 6 个功率开关管组成,同一桥臂上下 2 个开关是轮流导通和关断的,如 Q1 和 Q2 互差 180°,因此 Q1 和 Q2 不可能同时导通,三相电压型逆变电路可以看作是 3 个半桥型的电路组合而成的。




图 1 三相并网逆变器模型图

### 2 SPWM 算法实现

SPWM 调制法是以三角波或锯齿波作为载波,以正弦波作为调制波的一种脉宽调制方法,这里选用三角波作为载波,如图 2 所示,当调制信号 *U*<sub>r</sub>大于载波

信号 *U*。时,输出的是高电平信号,反之则输出低电平信号,从而作为逆变桥的开关信号<sup>[2]</sup>。

通过 SPWM 的输出波形,可以很直观地发现其导通的占空比是先增大后再减小,周期地发生变化,这样,与占空比不会发生改变的单位脉冲相比,SPWM 控制更加具有优越性<sup>[3]</sup>。这里采用的是双极性 SPWM 调制方式,可以通过改变正弦波的幅值来达到改变占空比的宽度。

因此脉宽是随着正弦波幅值变化而变化,正弦波的幅值越大,脉宽越大。SPWM 输出经过滤波后是正弦波。




图 2 双极性 PWM 控制方式波形

# 3 三相并网逆变器采用 SPWM 算法的建模与仿真

仿真主要参数如下:直流侧电压为 400 V,交流侧电感为 5 mH,交流侧电压峰值为 311 V,频率为 50 Hz,给定电流在 0.1 s 时从 40 A 变成 60 A。三相并网逆变器仿真模型如图 3 所示。




图 3 三相并网逆变器仿真模型

对于并网型逆变器而言,其目的是使并网电压与 并网电流实现同步,并使并网电流的畸变率小于5%。 三相并网逆变器的控制框图1如图4所示。

从图 4 可知,首先将输出电压的相位用锁相环检测出实时相位后,再乘以 sin 后得到的是幅值为 1 的单位正弦波,然后再乘以给定并网电流峰值就可以得到电流环的给定信号  $I_{ref}$ 。电流互感器采集的网侧电流信号与  $I_{ref}$ 的相比较后得到误差值,然后将误差值送入 PI 调节器,用于产生 PWM 脉冲的调制波信号,从而控制逆变桥的功率器件有规律地通断,以实现直流电变为交流电的功能。




图 4 三相并网逆变器的控制框图 1

交流侧三相电流波形和交流侧三相电压电流波形分别如图 5 和图 6 所示。从图 5 和图 6 可知,在 0.1 s 时,三相并网电流从 40 A 突变到 60 A,系统达到稳定后,电流幅值稳定在 60 A 左右,这与设定值非常接近,此时系统依然处于正常状态,说明电路的负反馈可靠性好。采用锁相环,可以看到电流波形与电压波形达到了同步,系统网侧功率因数为 1。同时输出电流波形接近正弦,通过对并网电流进行 4 个周期进行采样分析,然后对其采用傅里叶分析。

交流侧三相电流 40 A FFT 分析和交流侧三相电流 60 A FFT 分析分别如图 7 和图 8 所示。从图 7 和图 8 可以得到,并网电流为 40 A 时的畸变率为 4.3%,并网电流为 60 A 时的畸变率为 0.65%,满足 IEC 的电能质量要求。




图 6 交流侧三相电压电流波形

0.08

0.04

0.1

0.12




图 7 交流侧三相电流 40 A FFT 分析




图 8 交流侧三相电流 60 A FFT 分析

#### 4 SVPWM 算法原理

/oltage/V或Current/A

-100

空间矢量控制是近年来被广大研究者广泛使用的 新型控制方式。为了减少开关损耗,在每次进行转换 的过程中都只能有一个开关状态发生改变,这样就能 最大程度上减少开关带来的损耗,同时这样也能减少 逆变器输出电压产生的谐波分量。SVPWM 算法实现 首先是要对所处扇区进行判断, 其次是确定相邻空间 电压矢量的作用时间,最后是确定开关顺序及电压空 间矢量的切换时间,这样就可以实现尽量减少开关管 的开关次数及开关损耗[4]。

三相电压型桥式并网逆变器有6个功率开关管, 如果将上桥臂器件导通定义为数字"1",下桥臂定义 为数字"0",这样就可以得到逆变器的8种工作状态 对应于8种电压矢量,这8种电压矢量也叫作基本电 压矢量, 其中 6 个非零电压矢量的幅值是 2Ud/3, 2 个 零电压矢量的幅值是0,任意一个时刻只有3个开关管 是工作在导通状态的,而另外3个开关管处于关断状 态,同时为了避免上下桥臂导通造成短路问题,同一 个桥臂的上下 2 个开关管不能导通, 所以上下桥臂的 开关器件是互锁的,6个非零的基本电压矢量把逆变器 的一个周期分割成6个区域,这6个区域分别对应一 个扇区,通过合理控制2个相邻基本电压矢量及其与 零矢量之间的切换, 在每一个开关周期内去逼近旋转 参考矢量, 使合成电压矢量的运动轨迹逼近圆形[5]。电 压空间矢量图如图 9 所示。




图 9 电压空间矢量图

# 4.1 参考电压所在扇区判断

对于参考电压所在扇区进行判断时, 要对电压矢 量进行坐标变换,经过坐标变换后就会得到  $U_{\alpha}$ 和  $U_{\beta}$ , 并定义为以下变量:

$$\begin{cases} U_{1} = U_{\beta} \\ U_{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}U_{\alpha} - \frac{U_{\beta}}{2} \\ U_{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}U_{\alpha} - \frac{U_{\beta}}{2} \end{cases}$$

若  $U_1>0$ ,则 A=1,否则 A=0:

若 U<sub>2</sub>>0,则 B=1,否则 B=0;

若 U<sub>3</sub>>0,则 C=1,否则 C=0。

计算 N 值为:  $N=A+2\times B+4\times C$ , N 值和扇区所对 应关系如表1所示。

表 1 N值和扇区所对应关系

N	3	1	5	4	6	2
扇区号	I	II	III	IV	V	VI

# 4.2 合成矢量作用时间的计算

扇区中相邻的电压矢量的作用时间 X、Y、Z满足:

$$\begin{cases} X = \frac{\sqrt{3}T_{\text{pwm}}}{U_{\text{dc}}}U_{\beta} \\ Y = \frac{T_{\text{pwm}}}{U_{\text{dc}}} \left(\frac{3}{2}U_{\alpha} + \frac{\sqrt{3}}{2}U_{\beta}\right) \\ Z = \frac{T_{\text{pwm}}}{U_{\text{dc}}} \left(-\frac{3}{2}U_{\alpha} + \frac{\sqrt{3}}{2}U_{\beta}\right) \end{cases}$$

 $T_1$ 和  $T_2$ 与中间变量 X、Y、Z的关系如表 2 所示。 依据表 2,相邻 2 个基本电压矢量作用的时间计算就会 变得更加方便,增强了系统的效率。如果不使用中间 变量,参考电压落到6个扇区时,这样 $T_1$ 、 $T_2$ 就会有 6个公式来表示,即有6组公式来表示相邻两端的作用 矢量,这样就会变得复杂,完全没必要每次都进行计 算。通过引入中间变量 X、Y、Z, 计算出 X、Y、Z之 后,根据 $T_1$ 、 $T_2$ 与X、Y、Z的对应关系,就可以非常 清楚地知道2个彼此相邻的基本电压矢量所作用时间。

表 2  $T_1$ 和  $T_2$ 与中间变量 X、Y、Z的关系

扇区	I	II	III	IV	V	VI
$T_1$	- Z	Z	X	- X	- Y	Y
$T_2$	X	X	- Y	Z	- Z	- X

当  $T_1+T_2>T_s$ , 说明这时算出来的  $T_1$  和  $T_2$  的时间大 于三角载波的周期,此时是出现过调制的现象,这时 应取:

$$\begin{cases} T_{1} = \frac{T_{1}T_{\text{pwm}}}{T_{1} + T_{2}} \\ T_{2} = \frac{T_{2}T_{\text{pwm}}}{T_{1} + T_{2}} \end{cases}$$

# 4.3 电压空间矢量的切换时刻的计算

定义了 3 个时间变量  $t_{aon}$ 、 $t_{bon}$ 、 $t_{con}$ , 为了计算空 间矢量比较器切换时间  $T_{com1}$ 、 $T_{com2}$ 、 $T_{com3}$ , 定义:

$$\begin{cases} T_{\text{aon}} = \frac{\left(T - T_1 - T_2\right)}{4} \\ T_{\text{bon}} = T_{\text{aon}} + \frac{T_1}{2} = \frac{T + T_1 - T_2}{4} \\ T_{\text{com}} = T_{\text{bon}} + \frac{T_2}{2} = \frac{T + T_1 + T_2}{4} \end{cases}$$

各扇区与矢量切换点如表 3 所示。

表 3 各扇区与矢量切换点

扇区	I	II	III	IV	V	VI
$T_{\text{com1}}$	$t_{ m aon}$	$t_{ m bon}$	$t_{ m con}$	$t_{ m aon}$	tbon	$t_{ m aon}$
$T_{\text{com2}}$	$t_{ m bon}$	$t_{\rm aon}$	$t_{ m aon}$	$t_{ m bon}$	$t_{\rm con}$	$t_{\rm con}$
$T_{com3}$	$t_{ m con}$	$t_{\rm con}$	$t_{ m bon}$	$t_{ m con}$	$t_{\rm aon}$	$t_{ m bon}$

#### 5 三相软件锁相环技术

目前,使用最广泛的相位跟踪锁定方法主要是软 件锁相技术(SPLL), SPLL是以坐标变换原理为前提, 通过PI调节器实现对电网电压的基波分量进行锁相控 制,从而输出精确的电网电压矢量的位置角[6]。三相软 件锁相环原理如图 10 所示。




图 10 三相软件锁相环原理图

如果三相软件锁相环系统输出的相角θ与电网电 压矢量位置角相同,这时三相电压通过变换后为0,  $E_d$ 的值为一恒定值。当  $E_q$ 的值不为 0 时,其值和 0 比 较后进行 PI 调节器得到偏差信号 w, 并加上标准角频 率 2πf, 然后将差值进行积分, 这样就能得到与电网电 压矢量同相角。为此,通过构建闭环系统实现对电网 电压矢量的精准锁相的目的。


## 6 三相并网逆变器采用 SVPWM 算法的建模与仿真

三相并网逆变器的控制框图 2 如图 11 所示。从图 11 可知, 首先将输出电压与输出电流进行 abc-αβ-dq 变换后得到对应旋转坐标下的直流变量, 其中输出电 流经过坐标变换后的 2 个实时变量  $I_d$  和  $I_q$  与给定的有 功电流和无功电流  $I_{qref}$  (其中  $I_{qref}$ =0) 作差后,将差值 送入到 PI 调节器, 然后经过反 park 变换后, 然后将其 作为 SVPWM 控制算法的输入量,经过 SVPWM 算法 的调制后,从而产生 PWM 脉冲的的调制波信号,这 样就能有规律地控制逆变桥的功率器件通断, 从而实 现将直流电变为交流电。

交流侧三相电流波形和交流侧三相电压电流波形 分别如图 12 和图 13 所示。从图 12 和图 13 可知,在 0.1 s 时, 三相并网电流从 40 A 突变到 60 A, 系统达到 稳定后, 电流幅值稳定在 60 A 左右, 这与设定值非常 接近,此时系统依然处于正常状态,说明电路的负反 馈可靠性好。三相并网逆变器采用三相软件锁相环的 技术,可以看到电流波形与电压波形达到了同步,系 统网侧功率因数为1。同时输出电流波形接近正弦,通 过对输出电流 4 个周期进行采样, 然后对其采用傅里 叶分析。


交流侧三相电流 40 A FFT 分析和交流侧三相电流 60 A FFT 分析分别如图 14 和图 15 所示。从图 14 和图 15 得出, 并网电流为 40 A 时的畸变率仅为 0.48%, 并 网电流为 60 A 时的畸变率仅为 0.32%, 完全满足 IEC

#### 的电能质量要求。



三相并网逆变器的控制框图 2 0.1 Time/s 0.12 0.14 0.16

图 12 交流侧三相电流波形 300 0.02 0.04 0.06 0.08 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.1



交流侧三相电压电流波形 Frequency/Hz

图 14 交流侧三相电流 40 A FFT 分析 (下转第42页)

件节点验收完成,且测量量测数据正常,未出现超标情况。拆除过程中,必须按照危大工程进行管控,安排专人进行警戒、疏解和巡视,保证拆除安全。

#### 8 结语

梦海大道11号景观桥在深圳市敏感带进行工程施工,针对运输困难、场地受限的情况,结合桥梁的复杂结构,重点把控了软基处理、构件运输、起重吊装、滑移就位、监控量测等重点环节的风险,有效降低了施工作业风险,项目目前已经安全建成并实现顺利通车,如图12所示,从前海的合作区可以快速抵达宝安区的中心,真正变成了前海合作向北的直通门户,把即将要开发的大湾和相关区域有效接通,对强化多区域协同具有非凡意义。该项目对相同类型的施工具有较高的参考意义。



图 12 项目建成情况

#### 参考文献:

- [1]何志东.繁忙交通条件下钢拱肋吊装施工安全控制研究[J].四川建材,2018,44(7):192-193,195
- [2] 陈岩.大跨度拱桥拱肋吊装施工控制研究 [D]. 大连:大连理工大学,2016.
- [3]蒲阳, 束冬林, 王文炳, 等.公路路基软岩质粗颗粒填料级配及力学性能研究[J].路基工程, 2021 (2): 76-81.
- [4] 史世波, 刘尚各, 陈飞飞, 等.新建路基开挖换填对下方既有盾构隧道影响研究[J].路基工程, 2021(3): 165-170.
- [5]汤贝贝.空间双曲面钢桁架现场拼装技术研究[J]. 建筑技术开发, 2020, 47(18): 2.
- [6] 王卫.钢管混凝土拱桥主拱吊装施工过程控制 [J]. 中华建设, 2011 (11): 138-139.

作者简介: 钟正君 (1969—), 男, 四川简阳人, 硕士研究生, 高级工程师, 主要从事项目管理、安全质量风险管控研究。

[编辑:王霞]

# (上接第38页)




图 15 交流侧三相电流 60 A FFT 分析

#### 7 结语

本文详细描述了 SPWM 的调制方式和 SVPWM 的调制方式,通过对并网逆变器采用电流闭环的控制策略,在 Matlab/Simulink 软件中进行了系统建模与仿真调试,仿真结果表明:采用的 SPWM 调制技术输出波形良好,控制实现起来比较简单,在并网电流要求不是很高的场合具有良好的应用前景,采用 SVPWM 控制得到的并网电流的谐波含量低于 SPWM 控制,这说明在并网电流要求较高的场合, SVPWM 控制比 SPWM 控制更具有优越性。

# 参考文献:

- [1] 闫大新,于雁南,姜华.SVPWM 三相电压型逆变器的仿真研究[J].系统仿真技术,2012,8(1):56-61.
- [2] 王兆安, 刘进军.电力电子技术 [M].北京: 机械工业出版社, 2010: 162-166.
- [3] 黄捷音, 李光升, 谢永成.基于 SPWM 小功率单相逆变器的仿真研究 [J].通信电源技术, 2015, 32(6): 38-40.
- [4] 周恒.基于空间矢量 PWM 控制的永磁同步电机驱动系统的研究 [D].广州:华南理工大学,2014.
- [5] 赵峰, 理文祥, 葛莲.基于 SVPWM 控制的逆变器 仿真研究 [J].2012, 9(1): 1386-1389.
- [6] 周文华.3 kW 三相光伏并网逆变系统的研究与设计[D].西安:西安科技大学,2017.

作者简介:邓松彬(1994—),男,广东梅州人,在读研究生,研究方向为电力电子技术在新能源发电、储能及智能电网中的应用。

[编辑:王霞]