Final Project Report

106062322 江岷錡

GOAL

利用 Servo Motor 建置四軸(一軸底座馬達、兩軸前臂伸屈、一軸前爪)的機械手臂,並搭配 Joystick 、UltraSonic 進行機械手臂的操控,同時,連接上藍芽模組,讓手機也得以遠端遙控機械手臂。

詳細各零件操控如下:

- 1. 基礎操作: 搭配 JoyStick 操控 ,使其能左右轉動約 180 度距離,且手臂向前及向後伸展。
- 2. 手控遠近操作:配合超聲波,可進行遠距操控,讓手接近及遠離時調整前爪。
- 3. 藍芽操控:使用藍芽,遠端操控手臂,進行任何操控。

並會遠端連線到 MSP 430 ,MSP 430 的按鈕得以調整目前馬達轉速,並透過亮紅、綠燈的形式,提醒目前的轉速設定。

COMPONENTS

本次實作使用 Arduino 作為 MotherBoard ,串接 Servo Motor / Joystick / UltraSonic / Bluetooth (HC-06) / MSP430 各類機件,以下將分別描述各自的實作:

Servo Motor

在上方定義時,便先統一化各個常數的設定,以便各參數調用時較為方便。

```
Servo myservo[4];

/// motor

// 0 -> 底座向前

// 1 -> 爪

// 2 -> 上座向前

// 3 -> 底部旋轉

const int servoPort[4] = { 6, 7, 8, 9 };

int currentAngle[4] = { 0 };

const int UPPER_BOUND = 2400;

const int LOWER_BOUND = 500;

int perMovement = 100;

int moveForwardRunningMotor = 0; // 確定向前伸展的馬達,目前呼叫是哪一個
```

而在 **Setup** Function 中,由於 Servo PWM 脈衝範圍,與原先 Arduino 預設的不相同,若未進行脈衝調整會讓轉角小於 180 度。

故此處我們先進行脈衝範圍的修正,並預設每個 Servo Motor 轉角的初始值。

```
myservo[i].attach(servoPort[i], 500, 2400); // 修正脈衝寬度範圍
myservo[i].write(90); // 一開始先置中90度
currentAngle[i]= (UPPER_BOUND + LOWER_BOUND) / 2;
```

接著,模組化對馬達的操控,所有進行馬達正轉與反轉的操作,皆可透過下方定義的 increaseMotor 及 decreaseMotor Functions 進行馬達的正反轉。

```
void increaseMotor(int motorNum) {
    if (currentAngle[motorNum] + perMovement <= UPPER_BOUND) {
        currentAngle[motorNum] += perMovement;
    } else {
        currentAngle[motorNum] = UPPER_BOUND;
    }
    myservo[motorNum].writeMicroseconds(currentAngle[motorNum]);
}

void decreaseMotor(int motorNum) {
    if (currentAngle[motorNum] - perMovement >= LOWER_BOUND) {
        currentAngle[motorNum] -= perMovement;
    } else {
        currentAngle[motorNum] = LOWER_BOUND;
    }
    myservo[motorNum].writeMicroseconds(currentAngle[motorNum]);
}
```

由於前軸有兩個 Servo Motor ,在操作向前伸展時,必須先行指定馬達才得以進行操作。 此處我們也獨立出 Function 供外部呼叫。

```
void moveFrontBack(int pos) {
   // pos: 0 -> forward, 1 -> backward
   // Note: motor 2 need to reverse direction
   bool shouldIncrease = (moveForwardRunningMotor == 0 && pos == 0)
|| (moveForwardRunningMotor == 2 && pos == 1);
   if (shouldIncrease) increaseMotor(moveForwardRunningMotor);
   else decreaseMotor(moveForwardRunningMotor);
}
```

Joystick

在 Joystick Function 中,除了將 x / y value 提取出,也針對 Joystick 壓下按鈕進行 Debounce 的機制設定。

```
void joystickDetect() {
  int xVal = analogRead(xAxis);
  int yVal = analogRead(yAxis);

if (yVal <= 10) {</pre>
```

```
moveFrontBack(0);
} else if (yVal >= 1020) {
 moveFrontBack(1);
if (xVal <= 10) {
  increaseMotor(3):
} else if (xVal >= 1020) {
 decreaseMotor(3):
}
int isPress = digitalRead(joyStickButton);
if (isPress != joyLastButtonState) {
 iovLastDebounceTime = millis();
}
if ((millis() - joyLastDebounceTime) > debounceDelay) {
  if (isPress != joyButtonState) {
    iovButtonState = isPress;
    if (joyButtonState == HIGH) {
      changeMovingForwardMotor();
   }
 }
joyLastButtonState = isPress;
```

UltraSonic

由於當距離無限遠時,所偵測出的 distance 將會呈現不穩定的高值,此處我們限制只有當 distance 在 **AVAILABLE_DISTANCE_LOW(0)** 及 **AVAILABLE_DISTANCE_HIGH(40)** 的區間時,才會針對前爪馬達進行操作。

前爪的放開與收縮的判斷原則,則是以手貼近或遠離感測器作為標準。當手貼近時,前爪會收縮,而當手遠離時,前爪會放開。

```
void ultraSensor() {
    digitalWrite(trigPin, LOW); // Clears the trigPin
    delayMicroseconds(2);
    /* Sets the trigPin on HIGH state for 10 ms */
    digitalWrite(trigPin, HIGH);    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    /* Reads Echo pin, returns sound travel time in ms */
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    /* Calculating the distance */
```

```
distance = duration*0.034/2;

if (distance >= AVAILABLE_DISTANCE_LOW && distance <=
AVAILABLE_DISTANCE_HIGH) {
    // Only distance when it's reasonable
    if (lastDistance - distance < 0) {
        // which means become closer
        decreaseMotor(1);
    } else {
        // which means become farer
        increaseMotor(1);
    }
    lastDistance = distance;
}</pre>
```

Bluetooth

本次藍芽模組是使用 HC-06 ,並搭配 Android 手機 Arduino Bluetooth APP 進行整體操作。簡單而言,HC-06 與 Arduino 溝通仍是使用 SoftwareSerial UART Interface ,在使用前必須先進入 AT Mode ,設定基本參數後,才得以使用。

HC-06 我們設定 Baudrate 為 9600。

而當藍芽模組收到參數後,會再進行馬達的操控。

```
const int RX_{PIN} = 10;
const int TX PIN = 11;
SoftwareSerial BTSerial(RX PIN, TX PIN); // RX | TX
BTSerial.begin(9600);
void bluetoothControl() {
 // Keep reading from HC-06 and send to Arduino Serial Monitor
  if (BTSerial_available()) {
    int value = BTSerial.read();
    switch(value) {
     case 49:
       // left
       increaseMotor(3);
       break;
      case 50:
       // up
       moveFrontBack(0);
       break;
      case 51:
```

```
// right
  decreaseMotor(3);
  break;
case 52:
 // down
 moveFrontBack(1);
  break:
case 53:
  increaseMotor(1);
 break;
case 54:
  changeMovingForwardMotor();
 break;
case 55:
 decreaseMotor(1);
 break;
case 56:
 break;
```

MSP430

MSP430 我們用以操控馬達轉速。

當 MSP430 按鈕按下時,會傳送訊號至 Arduino ,我們便可以進行馬達轉速的調整,並依據目前的轉速傳送訊號給 MSP430 應顯示的狀態。

而詳細的 MSP430 code 也有附載在繳交區中。

```
if (mspSerial.available()) {
   char serialData = mspSerial.read();
   Serial.print(serialData);
   if (serialData == 'b') {
      perMovement = (perMovement == 100) ? 200 : 100;
      mspSerial.print("o");
      mspSerial.println();

   if (perMovement == 100) {
      mspSerial.print("c");
      mspSerial.println();
   } else {
      mspSerial.print("w");
      mspSerial.println();
}
```

```
}
}
```

DIFFICULTIES

1. Software Serial 同時只能監聽一項裝置

在串接 MSP430 與 Bluetooth 時,發現兩者裝置不得同時並存,只能同步接收到其一來源的訊號。經過查詢,發現 SoftwareSerial 有限制同時僅能接收一個裝置的來源訊號。解決方式則是新增一個按鈕,切換目前的訊號來源。

```
void serialButtonDetect() {
  int reading = digitalRead(buttonPins[1]);
  if (reading != lastButtonStates[1]) {
    lastDebounceTimes[1] = millis();
  }
  if ((millis() - lastDebounceTimes[1]) > debounceDelay) {
    if (reading != buttonStates[1]) {
      buttonStates[1] = reading;
      if (buttonStates[1]) {
        if (isBluetoothOpen) {
          mspSerial.listen();
          isBluetoothOpen = false;
        } else {
         BTSerial.listen();
         isBluetoothOpen = true;
     }
  lastButtonStates[1] = reading;
  analogWrite(ledPins[2], isBluetoothOpen ? 100 : 0);
```

2. Arduino 供電不足

由於本次串接 4 顆 Servo Motor,與其餘 Sensors,原先皆透過單一 5V 腳進行供電,但整體驅動的電力極為不足。後期我們便調整為,4 顆 Servo Motor 透過外接電源模組進行供電,其餘透過 Arduino 供電。

3. HC-06 藍芽模組

由於 HC-06 需要透過 UART 進行傳輸,也必須進入 AT Mode 操作部分參數,以便調用其 Sensor 服務。同時, iPhone 不能直接連接到藍芽模組,因此在藍芽模組的串接上便花費不 少心力。

PROGRAM FLOW CHART

