Atividade de desenvolvimento - Arduíno

Lucas Alves Da Costa.

¹LucasAlves16.LA@gmail.com

²Instituto federal de educação, ciência e tecnologia-Goiás (IFG)

Matricula: 20151070130183.

1. Atividade

Utilizar-se de um Arduino para montar a seguinte estrutura:

- **A**. Detectar a presença de uma pessoa usando o sensor ultrassom. (Você também poderá utilizar um sensor de presença PIR que, apesar de não ter sido explicado em nossa apostila, é muito simples de usar.
- B. Detectar um incêndio através da temperatura muito alta da casa usando um LM35
- C. Detectar se está de noite através de um sensor de luz LDR;
- **D**. Possuir um botão para ligar e desligar um alarme;
- E. Acender 1 LED de alta intensidade, caso seja noite;
- **F**. Um alarme, usando o buzzer, deverá tocar, caso a temperatura do LM35 seja muito alta;
- G. Esse alarme também deve tocar, caso acionado e uma pessoa seja detectada;
- H. Medir umidade através do DHT11;
- I. Ter um display LCD que mostrará os valores lidos em cada sensor, se o alarme está ligado ou desligado e o motivo do alarme, caso dispare.

O Arduino montado ficou da seguinte forma:




Figura 1- Arduíno montado com todos os componentes exigidos *Implementação:* Para cada critério estabelecido será mostrado um trecho de código utilizado na implementação.

1.1. Detectar a presença de uma pessoa usando o sensor ultrassom:

```
// Espera 0,5s (500ms) entre medicoes.
    if (millis() - print_timer > 500) {
2
       print_timer = millis();
      // Pulso de 5V por pelo menos 10us para iniciar medi
      digitalWrite(trig_pin, HIGH);
6
       delayMicroseconds (5);
          digitalWrite(trig pin, LOW);
8
      /* Mede quanto tempo o pino de echo ficou no estado alto, ou
10
           seja,
       o tempo de propaga o da onda. */
11
       uint32_t pulse_time = pulseIn(echo_pin, HIGH);
12
13
       /* A dist ncia entre o sensor ultrassom e o objeto ser
14
         proporcional a velocidade
      do som no meio e a metade do tempo de propaga o. Para o
15
          ar na
      temperatura ambiente Vsom = 0,0343 cm/us. */
16
       double distance = 0.01715 * pulse_time;
17
      // Imprimimos o valor na porta serial;
       Serial.print(distance);
20
       Serial.println(" cm");
21
       double metros = distance/100;// convertendo a distancia em
22
           m tros
      if(distance < 120.0){// Verifica se a distancia</pre>
                                                            menor que
24
           1 metro e 20 centimetros OR 120 cm
          Serial.println("Presenca detectada...");
25
        lcd.clear();
26
         lcd.print("Presenca ");
        lcd.setCursor(0,2);
28
        lcd.print("detectada!");// escreve o alerta de presen a
29
            na tela de cristal
         delay(200);
30
         lcd.clear();
31
        lcd.print("DISTANCIA: ");
32
        lcd.setCursor(0,2);
        lcd.print(metros);
34
        lcd.print(" METROS.");// escreve na tela de cristal a
35
            distancia detectada pelo sensor
         delay(200);
36
          alarmeDistance(); //Aciona o alarme de distancia
```

38

1.2. Detectar um incêndio através da temperatura muito alta da casa usando um LM35

```
temperatura = (float(analogRead(LM35))*5/(1023))/0.01;
      float temp = temperatura/1024*1562.5/10;// Converte a
2
         temperatura em graus celcius
         Serial.print("Temperatura: ");
4
         Serial.println(temperatura);
5
          lcd.clear(); //Limpa o display
6
         //Imprime a temperatura no display
          lcd.print("Temperatura: ");
8
            lcd.setCursor(0,2);
9
          lcd.print(temp);
10
          lcd.print(" Graus C ");
11
      delay(200);
12
13
14
    if(temp > 20.0){// Verifica se a temperatura superior a 20
15
       Serial.println("incendio detectado");
16
       lcd.clear();
17
       lcd.print("Alert: INCENDIO");
18
       lcd.setCursor(0,2);
19
       lcd.print("DETECTADO!");// escreve o alerta na tela de
20
          cristal
         alarme();// Aciona o alarme
21
22
   delay(100);
25
```

1.3. Detectar se está de noite através de um sensor de luz LDR; Acender um LED de alta intensidade, caso seja noite;

```
///ler o valor do LDR
    ldrValor = analogRead(ldrPin); //O valor lido ser entre 0 e
       1023
      int button2 = (int) *controle; // recebo o estado do bot o
3
    //se o valor lido for maior ou igual 800, liga o led
4
    if (ldrValor>= 800) {
5
       digitalWrite(ledPin, HIGH);
6
        lcd.clear();
7
        lcd.print("Boa noite...");
         if(button2 != 0) {
9
          lcd.setCursor(0,2);
10
          lcd.print("Alarme: ON");// escrevo na tela de cristal o
11
              estado do alarme
12
      delay(200);
```

```
15
      sen o, apaga o led
     else{
16
        lcd.clear();
17
        lcd.print("Bom Dia..");
18
       delay(200);
         if(button2 != 0) {
20
           lcd.setCursor(0,2);
21
           lcd.print("Alarme: ON");//estado do alarme
22
23
```

1.4. Possuir um botão para ligar e desligar um alarme:

```
void interrupcao() {
    if(*controle != 1) controle = 0;// muda o valor da variavel
2
       quando detectada uma interrup o
    if(*controle == 0){
3
      buttonState = 1;
4
      controle = &buttonState;// mudo o estado do bot o para alto
5
6
    if(*controle == 1){
      buttonState = 0;
8
      controle = &buttonState;// mudo o estado do bot o para
         baixo
10
    Serial.println("BUTTON PRESS!!");// console serial: sempre que
11
        o bot o for pressionado
    lcd.setCursor(15,2);
12
    lcd.print("#");// Escreve um '#' no canto inferior direito
13
       simbolizando que o bot o foi acionado.
   delay(100);
14
```

Esta função é iniciada sempre que o botão for pressionado, o alarme já estará ativado ao iniciar o Arduino, quando o botão for pressionado o estado do botão mudará de alto(1) para baixo(0), caso pressionado novamente o estado se inverte de baixo para alto.

1.5. Um alarme, usando o buzzer, deverá tocar, caso a temperatura do LM35 seja muito alta:

```
void alarme() {
   int button = (int) *controle;
   Serial.print("ALARME state-> ");
   Serial.println(*controle); // imprime o valor da vari vel no serial console

if(button == 0) {// Caso o bot o mude de estado (1/0) escrevo na tela de cristal
    lcd.clear();
   lcd.print("ALERT: Alarme");
```

```
lcd.setCursor(0,2);
         lcd.print("Desativado!");
10
         delay(200);
11
12
    while (button != 0) {// enquanto o estado do bot o for alto o
13
        alarme toca
       for (int x=0; x<180; x++) {</pre>
14
        //converte graus para radiando e depois obt m o valor do
15
         seno=(sin(x*3.1416/180));
16
        //gera uma frequ ncia a partir do valor do seno
17
           frequencia = 2000+(int(seno*1000));
           tone (13, frequencia);
19
        delay(2);
20
21
22
       Serial.print("O ALARME state-> ");
23
       Serial.println(*controle);
24
       // passando o estado atual do bot o para a variav l de
25
          controle do la o
       button = (int)*controle;
26
27
       noTone(13);// caso o estado do bot o mude finalizo o alarme
28
           no pino 13
          Serial.println("Alarme finalizado!");
29
30
```

A função *alarme()* é responsável por emitir uma frequência sonora no buzzer conectado ao Arduino, sempre que for executada essa função verificará o estado do botão caso seja alto é considerado que o alarme está ativado, caso seja baixo considera-se o alarme

desativado, enquanto o botão estiver em estado alto o alarme irá tocar, caso seja pressionado seu estado se reverte de alto para baixo e o alarme é encerrado. O alarme só irá disparar caso esteja acionado, caso contrario será exibida uma mensagem informando que o mesmo está desativado.

1.6. Esse alarme também deve tocar, caso acionado e uma pessoa seja detectada:

```
//Alarme do sensor ultrassonico utilizado para detectar
      presen a
  void alarmeDistance() {
2
    int frequencia = 1500;
     // Emite uma leve frequencia de X intera es, cada uma sendo
4
         mais que a ultima
    for (int x=0; x<20; x++) {</pre>
5
       tone (13, frequencia);
6
       frequencia -= 15;
        delay(2);
8
    tone(13,0);// for ando a parada do alarme
10
    noTone (13); // interrompendo o alarme no pino 13.
11
12
```

Esta função emite um pequeno som no buzzer conectado ao Arduíno sempre que algo for detectado pelo sensor ultrassônico ha uma distancia miníma. Fiz essa função separada pois não seria viável disparar um alarme sempre que uma pessoa for detectada, ao invés disso é emitido uma leve frequência de alerta.

1.7. Medir umidade através do DHT11:

O ambiente de desenvolvimento utilizado para construir esta atividade não suporta a biblioteca utilizada pelo sensor DHT11, por isso não o utilizei.

1.8. Ter um display LCD que mostrará os valores lidos em cada sensor, se o alarme está ligado ou desligado e o motivo do alarme, caso dispare:

Para finalizar a tarefa veja a baixo o código completo da atividade desenvolvida, contendo a implementação da tela de cristal liquido e os respectivos valores nela impressos.

2. Todo o código fonte está comentado para melhor entendimento.

```
#include <LiquidCrystal.h> //Inclui biblioteca no programa
  /*
  Cria objeto lcd da classe LiquidCrystal
4 RS 2
5 Enable 3
  DB4 4
7 DB5 5
  DB6 6
 DB7 7
 LiquidCrystal lcd(12,3,4,5,6,7);
11
12
  // Leitura HC-SR04
13
 const uint8_t trig_pin = 9;
 const uint8_t echo_pin = 10;
  //Sensor de temperatura usando o LM35
 const int LM35 = A0; // Define o pino que lera a sa da do LM35
17
  float temperatura; // Vari vel que armazenara a temperatura
     medida
  uint32_t print_timer;
 //Sensor de luz
int ledPin = 11; //Led no pino 11
int ldrPin = 1; //LDR no pino anal gico A1
int ldrValor = 0; //Valor lido do LDR
  //AlaRme
25 float seno;
26 int frequencia;
27 int buttonState;
const int buttonPin = 2; // Numero do pino do botao de pressao
  const int alrmPin = 13; // Numero do pino do alarme
  // Vari vel para leitura do estado do botao
```

```
int * controle; //Ponteiro usado para mudar o estado do botao em
      tempo de execucao
            o que dispara o alarme de inceendio quando chamada
  // Fun
  void alarme() {
34
     int button = (int) *controle;
    Serial.print("ALARME state-> ");
    Serial.println(*controle); // imprime o valor da variavel no
        serial console
38
    if (button == 0) {// Caso o botao mude de estado (1/0) escrevo
39
        na tela de cristal
         lcd.clear();
40
         lcd.print("ALERT: Alarme");
41
         lcd.setCursor(0,2);
42
         lcd.print("Desativado!");
43
         delay(200);
44
45
    while (button != 0) {// enquanto o estado do botao for alto o
        alarme toca
       for (int x=0; x<180; x++) {</pre>
47
        //converte graus para radiando e depois obtem o valor do
48
         seno=(sin(x*3.1416/180));
        //gera uma frequencia a partir do valor do seno
           frequencia = 2000+(int(seno*1000));
51
           tone (13, frequencia);
52
        delay(2);
53
       }
54
       Serial.print("O ALARME state-> ");
       Serial.println(*controle);
57
       // passando o estado atual do botao para a variavel de
58
          controle do laco
        button = (int) *controle;
    }
60
       noTone(13);// caso o estado do botao mude finalizo o alarme
          no pino 13
          Serial.println("Alarme finalizado!");
62
63
  //Alarme do sensor ultrassonico utilizado para detectar presenca
  void alarmeDistance() {
     int frequencia = 1500;
     // Emite uma leve frequencia de X intera es, cada uma sendo
67
         mais que a ultima
    for (int x=0; x<20; x++) {</pre>
68
        tone (13, frequencia);
69
       frequencia -= 15;
70
        delay(2);
71
```

```
tone(13,0);// forcando a parada do alarme
     noTone(13);// interrompendo o alarme no pino 13.
75
  //Funcao responsavel por mudar o valor da variavel (controle)
      utilizada em outras funcoes
   // Isso feito a partir de uma interrupcao pr -definida.
  void interrupcao() {
     if(*controle != 1) controle = 0;// muda o valor da variavel
79
        quando detectada uma interrupcao
     if(*controle == 0){
80
81
       buttonState = 1;
       controle = &buttonState;// mudo o estado do botao para alto
82
83
     if(*controle == 1){
84
       buttonState = 0;
85
       controle = &buttonState;// mudo o estado do botao para baixo
86
     Serial.println("BUTTON PRESS!!");// console serial: sempre que
         o botao for pressionado
     lcd.setCursor(15,2);
89
     lcd.print("#");// Escreve um '#' no canto inferior direito
90
        simbolizando que o bot o foi acionado.
    delay(100);
91
92
   //Executa primeiramente e uma s vez quando o Arduino liga
93
  void setup() {
94
     attachInterrupt(0, interrupcao, RISING);// Configura a
95
        interrup o
     Serial.begin(9600); // Habilita Comunica o Serial a uma
        taxa de 9600 bauds.
     pinMode(ledPin,OUTPUT); //define a porta 11 como sa da
97
     analogReference(EXTERNAL); // Muda a refer ncia para a
98
        tens o no pino AREF
     lcd.begin(16,2); //Inicializa display de 2 linhas x 16 colunas
100
     // Configura o do estado inicial dos pinos Trig e Echo.
     pinMode(trig_pin, OUTPUT);
102
     pinMode(echo_pin, INPUT);
103
     digitalWrite(trig_pin, LOW);
104
     // saida do alarme
105
     pinMode(13,OUTPUT);
     pinMode(alrmPin, OUTPUT); //Inicializa o pino do alarme como
107
        saida (OUTPUT)
     pinMode (buttonPin, INPUT); // Inicializa o pin do botao como
108
        entrada (INPUT)
109
110
111
void loop() {
```

```
///ler o valor do LDR
113
     ldrValor = analogRead(ldrPin); //O valor lido sera entre 0 e
114
         1023
       int button2 = (int) *controle; // recebo o estado do botao
115
     //se o valor lido for maior ou igual
                                              800, liga o led
116
     if (ldrValor>= 800) {
117
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
118
         lcd.clear();
119
         lcd.print("Boa noite...");
120
           if(button2 != 0) {
121
122
            lcd.setCursor(0,2);
            lcd.print("Alarme: ON");// escrevo na tela de cristal o
123
               estado do alarme
124
       delay(200);
125
126
   // sen o, apaga o led
127
     else{
128
        lcd.clear();
129
        lcd.print("Bom Dia..");
130
       delay(200);
131
         if(button2 != 0) {
132
            lcd.setCursor(0,2);
133
            lcd.print("Alarme: ON");//estado do alarme
134
135
136
   // Espera 0,5s (500ms) entre medicoes.
137
     if (millis() - print_timer > 500) {
138
        print_timer = millis();
139
140
       // Pulso de 5V por pelo menos 10us para iniciar medicao.
141
       digitalWrite(trig_pin, HIGH);
142
        delayMicroseconds(5);
143
           digitalWrite(trig_pin, LOW);
144
145
       /* Mede quanto tempo o pino de echo ficou no estado alto, ou
146
            seja,
        o tempo de propaga o da onda. */
147
        uint32_t pulse_time = pulseIn(echo_pin, HIGH);
148
149
       /* A distancia entre o sensor ultrassom e o objeto ser
150
          proporcional a velocidade
       do som no meio e a metade do tempo de propaga o. Para o
151
       temperatura ambiente Vsom = 0,0343 cm/us. */
152
        double distance = 0.01715 * pulse_time;
153
154
       // Imprimimos o valor na porta serial;
155
        Serial.print(distance);
156
```

```
Serial.println(" cm");
157
        double metros = distance/100;// convertendo a distancia em
158
           metros
159
       if(distance < 120.0) {// Verifica se a distancia</pre>
                                                            menor que
160
           1 metro e 20 centimetros OR 120 cm
          Serial.println("Presenca detectada...");
161
         lcd.clear();
162
         lcd.print("Presenca ");
163
         lcd.setCursor(0,2);
164
         lcd.print("detectada!");// escreve o alerta de presenca na
165
             tela de cristal
          delay(200);
166
         lcd.clear();
167
         lcd.print("DISTANCIA: ");
168
         lcd.setCursor(0,2);
169
         lcd.print(metros);
170
         lcd.print(" METROS.");// escreve na tela de cristal a
171
            distancia detectada pelo sensor
          delay(200);
172
          alarmeDistance();//Aciona o alarme de distancia
173
174
175
176
177
      temperatura = (float(analogRead(LM35))*5/(1023))/0.01;
178
      float temp = temperatura/1024*1562.5/10;// Converte a
179
         temperatura em graus celcius
180
         Serial.print("Temperatura: ");
181
         Serial.println(temperatura);
182
          lcd.clear(); //Limpa o display
183
         //Imprime a temperatura no display
184
          lcd.print("Temperatura: ");
185
            lcd.setCursor(0,2);
186
          lcd.print(temp);
          lcd.print(" Graus C ");
188
      delay(200);
189
190
191
     192
       Serial.println("incendio detectado");
193
       lcd.clear();
194
       lcd.print("Alert: INCENDIO");
195
       lcd.setCursor(0,2);
       lcd.print("DETECTADO!");// escreve o alerta na tela de
197
          cristal
         alarme();// Aciona o alarme
198
```




Figura 2- Projeto em funcionamento