Université libre de Bruxelles



ELEC-H304

Physique des Télécommunications

Rapport de projet : Ray Tracing

Auteurs:

Powis De Tenbossche Sylvain

Quiroga Anthony

Professeur:

De Doncker Philippe

Assistant:

Gontier Quentin

Année académique 2022-2023

Table des matières

1	Introduction	1
2	Implémentation du code2.1 Principe du ray tracing2.2 Approximations/simplifications2.3 Logiciel utilisé2.4 Trigonométrie2.5 Pré-analyse du positionnement des murs2.6 Multithreading2.7 Détection de l'intérieur du bâtiment	2 2 2 3 3 4 5 5
3	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6 6 7 8 9 9 11
4	Application du code à la problématique du projet 4.1 Résultats obtenus pour une antenne émetrice TX2	13 13 14 15
5	Nouvelle situation	19
6	Conclusion	20
II	Annexes	21
\mathbf{A}	Résolution du cas B à une réflexion A.0.1 Cas à une réflexion : Trajet B	21 21
В	Illustrations	24
\mathbf{C}	Code	32

1 Introduction

Ce projet a été réalisé par des étudiants de 3^e année de bachelier d'ingénieur civil à l'Ecole Polytechnique de Bruxelles dans le cadre d'un cours de physique des télécommunications. L'objectif de ce projet est d'analyser la couverture réseau d'une usine en réalisant un code permettant de faire du ray tracing. Cette analyse est ensuite utilisée pour optimiser le positionnement de nouvelles antennes afin d'obtenir une couverture réseau satisfaisante.

En plus d'optimiser la position des antennes pour obtenir une couverture réseau optimal, il était essentiel de respecter les normes relatives aux puissances maximales acceptables par la législation bruxelloise.

2 Implémentation du code

2.1 Principe du ray tracing

Le ray tracing est une méthode numérique qui permet de simuler le chemin parcouru par les ondes électromagnétiques émises par une antenne émettrice. Les interactions des rayons avec les différents obstacles qui constituent l'environnement sont caractérisés par un coefficient de réflexion ou de transmission selon le type de cas. Tous les coefficients obtenus selon le chemin parcouru par le rayon sont ensuite multipliés. Ce coefficient global s'utilise par la suite dans la formule de Friis pour le calcul de la puissance au récepteur.

2.2 Approximations/simplifications

Le projet a été fait sur base des hypothèses suivantes : les ondes sont planes, l'usine est en 2D, la diffraction n'est pas prise en compte, les calculs sont faits dans le domaine des champs lointain et la présence d'air n'est pas prise en compte. La polarisation a été considérée comme étant perpendiculaire.

De manière générale, l'expression de la puissance reçue au récepteur se calcule de la manière suivante : $P_{RX} = \frac{1}{8R_a} \|\sum h_e(\theta_n, \phi_n) \overrightarrow{E_n}(\overrightarrow{r})\|^2$

Cependant, le projet impose l'utilisation de 3 types d'antennes : TX1, TX2 et TX3. Les spécificités des différentes antennes sont reprises dans le tableau ci-dessous :

 $\underline{\text{TX1}}$: Antenne $\frac{\lambda}{2}$ verticale, sans pertes, émettant à 20 dBm

 $\underline{TX2}$: Idem que TX1 mais émet à 35 dBm

 $\overline{\text{TX3}}$: Réseaux d'antennes avec réflecteur avec une puissance de 35 dBm ayant pour gain : $G(\theta)[dB] = G_{max}[dB] - 12(\frac{\phi - \delta}{\phi_{3dB}})^2$

Avec les indications reprises ci-dessus, il est possible de simplifier l'équation générale pour la puissance. La hauteur caractéristique d'une antenne $\frac{\lambda}{2}$ s'écrit : $\overrightarrow{h_e} = -\frac{\lambda}{\pi} \frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin^2\theta} \overrightarrow{1z}$. TX1 et TX2 étant des antennes verticales, $\theta = \frac{\pi}{2} \to \cos\theta = 0$; $\sin\theta = 1 \to h_e = -\frac{\lambda}{\pi}$. La hauteur équivalente devient alors une simple constante dans la formule de la puissance. Dès lors, il vient : $P_{RX} = \frac{\lambda^2}{8R_a\pi^2} \|\sum \overrightarrow{E_n}(\overrightarrow{r})\|^2$

L'autre indication mentionne que les antennes sont sans pertes. Cette indication renseigne sur la valeur à donner à R_a car celle-ci est la somme des résistances de rayonnement (R_{ar}) et ohmiques (R_{al}) . L'hypothèse d'antenne sans perte permet alors de s'affranchir du terme $R_{al}(R_a=R_{ar})$. La résistance de rayonnement est donnée par : $R_{ar}=\frac{720\pi}{32}$.

Au final, la puissance totale obtenue au récepteur pour une antenne $\frac{\lambda}{2}$ sans pertes s'ob-

tient par la formule :
$$P_{RX} = \frac{\lambda^2}{8*\frac{720\pi}{32}*\pi^2} \|\sum \overrightarrow{\underline{E_n}}(\overrightarrow{r})\|^2$$

À noter qu'il est également possible de calculer la puissance moyenne reçue au récepteur. Pour cela, il suffit de sommer le module au carré des champs et non plus de prendre la norme au carré de la somme des champs. Ce qui dans le cas d'une antenne $\frac{\lambda}{2}$ sans pertes donne : $\langle P_{RX} \rangle = \frac{\lambda^2}{8*\frac{720\pi}{32}*\pi^2} \sum ||\overrightarrow{E_n}(\overrightarrow{r})||^2$

Il faut également prendre en compte la directivité de 1.76 dBi dans le plan xy pour les antennes dipôles.

2.3 Logiciel utilisé

En ce qui concerne le logiciel, celui-ci n'était pas imposé aux étudiants. Cependant, il était fortement recommandé d'utiliser le C++, car celui-ci est environ 10 fois plus rapide que Matlab et 200 fois plus rapide que Python. De plus, étant donné que le ray-tracing est très demandant en calcul, chaque optimisation est bonne à prendre.

Une des recommandations du Professeur De Doncker, si le choix du langage se portait sur C++, était d'utiliser Qt Creator. C'est donc ce qui a été fait. Voici une illustration de l'interface graphique pour le schéma du projet :




Figure 1 – Interface graphique de l'usine du projet

2.4 Trigonométrie

Les différentes fonctions trigonométriques (sinus, cosinus, ...) sont, autant que possible calculées à l'aide de produits scalaires et vectoriels pour éviter l'utilisation des fonctions trigonométriques intégrées qui sont très coûteuses en temps de calcul. Le seul appel à une

fonction trigonométrique est pour calculer l'angle nécessaire au calcul de la directivité de l'antenne TX3.

2.5 Pré-analyse du positionnement des murs

Le code effectue au démarrage une analyse du positionnement relatif des murs les uns par rapport aux autres. Un mur complètement à gauche d'un autre est stocké comme un "-1", un mur complètement à droite comme un "1" et un mur qui serait à la fois à gauche et à droite est stocké comme un 0.




FIGURE 2 – Évaluation des indices par rapport au mur 2

En supposant que lors du calcul des antennes images, un rayon vienne d'un mur 1 et soit réfléchit sur un mur 2. Si ce mur 1 est à gauche du mur 2, le rayon ne peut être réfléchi sur un troisième mur qui serait à droite du mur 2, sinon il passerait au travers du mur 2 tout en changeant d'angle, donnant un rayon sans interprétation physique dans le cadre du projet. Ce cas non physique est illustré ci-dessous.




Figure 3 – Exemple de rayon non physique

La façon dont les indices introduits précédemment rentrent en compte dans le code est la suivante : le code multiplie les indices (-1,0 ou 1) du mur précédent et suivant ¹. Si cette

^{1.} Dans l'exemple de la Figure 3, les indices du mur 1 et du mur 2 seraient multipliés

multiplication donne -1, c'est que les 2 murs sont des 2 cotés opposés au mur 2, indiquant alors que tout rayon passant par ces 3 murs serait non-physique. Le code abandonne alors directement les calculs et passe à d'autres murs. Le code pour le calcul des antennes images étant récursif, l'optimisation décrite dans cette section permet donc d'éviter de calculer toutes les possibilités et de faire le tri par la suite, ce qui permet de gagner en temps de calcul.

2.6 Multithreading

Afin de tirer pleinement profit d'un processeur, il convient d'utiliser tous ses cœurs. Pour ce faire, il est nécessaire de paralléliser le code et d'utiliser plusieurs "threads", permettant au processeur d'utiliser plusieurs cœurs afin de réaliser plusieurs calculs à la fois.

La parallélisation a été faite au niveau du calcul de la heatmap : plusieurs threads calculent chacun une portion des carrés de 0.5mx0.5m. Une fois l'exécution de tous les threads terminées, tous ces carrés sont rassemblés pour former la heatmap complète.

Le temps de calcul est divisé par le nombre de threads utilisé. Un Ryzen 7 6800H permet par exemple d'utiliser 14 threads et de générer la heatmap pour 2 réflexions en moins de 5 secondes.

L'optimal serait d'utiliser une carte graphique qui est bien plus adaptée pour ce type de calculs, cependant cela se ferait au coût de la lisibilité du code. Au vu du temps d'exécution déjà très rapide, il a été estimé qu'il n'était pas nécessaire de passer les calculs sur la carte graphique.

2.7 Détection de l'intérieur du bâtiment

Une détection automatique des points internes au bâtiment permet de ne calculer la puissance que dans les parties internes au bâtiment. En plus de gagner en temps de calcul, cela permet de n'optimiser que la puissance interne au bâtiment lors du calcul des paramètres optimaux des antennes. Sur la Figure 4, la zone hachurée en blanc, correspond à une zone




Figure 4 – Puissance non calculée dans la zone hachurée

se trouvant en dehors de l'usine et par conséquent, comme expliqué précédemment, il n'est pas utile d'y connaître les valeurs de puissance. Le code ne les calculera donc pas.

3 Validation du code à l'aide de l'exercice 8.1

Afin de tester le code de ray tracing, une résolution manuelle de l'exercice 8.1 pour une certaine composante multi-trajet sera effectuée. Celle-ci sera ensuite comparée aux valeurs données par le code afin de s'assurer du bon fonctionnement de celui-ci.

3.1 Comparaison avec le correctif

3.1.1 Tracé des rayons

Dans un premier temps, il est primordial de s'assurer que le tracé des rayons (pour un cas relativement simple) calculé par le code correspond bien au tracé fourni dans le correctif. L'illustration ci-dessous permet aisément de voir qu'en effet le tracé des rayons que retourne le code est bien celui donné dans le corrigé.




FIGURE 5 – Tracés des rayons donnés par le correctif et par le code de ray tracing

3.1.2 Résultats pour la transmission directe et le cas à une réflexion :

Le tracé des rayons étant correct, il faut maintenant vérifier si les valeurs numériques que donne le code pour la composante des champs et pour la puissance est similaire aux valeurs fournies par le correctif². Le cadre ci-dessous reprend, sans le détail des calculs, les valeurs du correctif :

Chemin direct:

```
\begin{split} T_m &= 0.69 + 0.22i \\ \underline{E_1} &= (0.0037 - 0.0016i) \text{V/m} \\ \overline{P_{RX}} &= 3,33.10^{-10} \text{ W} \sim -64,77 \text{ dBm} \end{split}
```

Une réflexion, cas A:

$$\begin{split} & \Gamma_m = -0.334 + 0.225i \\ & T_m = 0.539 + 0.023i \\ & \underline{E_2} = (-5, 41.10^{-4} - 4, 57.10^{-4}i) \text{V/m} \\ & P_{RX} = 2, 91.10^{-10} \text{ W} \sim -65, 37 \text{ dBm} \end{split}$$

Une réflexion, cas B:

```
\begin{split} \overline{\Gamma_m} &= -0.2044 + 0.1511i \\ T_m &= 0.6910 + 0.2480i \\ \underline{E_3} &= (-3, 5143.10^{-4} + 5, 8005.10^{-4}i) \text{V/m} \\ \overline{P_{RX}} &= 2,0843.10^{-10} \text{ W} \sim -66, 8104 \text{ dBm} \end{split}
```




FIGURE 6 – Cas considéré : Transmission directe et une réflection

Les images ci-dessous donnent les valeurs obtenues sur la console de sortie du programme 3 .

```
Done reading walls from files.

Coefficient de transmission total du rayon 1: 0.690657 + 0.233935 j Found 1 rays.

Power: 3.33544e-10 Time taken: 0.108025 seconds
```

(a) Transmission directe

Done reading walls from files.

Coefficient de transmission total du rayon 1:0.690657 + 0.233935 j
Coefficient de réflection total du rayon 1:1 + 0 j
Coefficient de transmission total du rayon 2:0.538698 + 0.022825 j
Coefficient de réflection total du rayon 2:-0.333844 + 0.225205 j
Coefficient de transmission total du rayon 3:0.69137 + 0.24838 j
Coefficient de réflection total du rayon 3:-0.204106 + 0.151346 j
Found 3 rays.

Power: 2.68657e-10
Time taken: 0.105798 seconds

(b) Prise en compte des composantes à une réflexion

FIGURE 7 – Résultat en sortie de console pour le calcul à transmission directe et à une réflection

^{2.} Le détail des calculs effectués pour le cas B à une réflexion se trouvent en Annexe

^{3.} À noter que sur la figure 7(b), le coefficient de réflexion pour le rayon 1 est de 1, car dans le code, la valeur du coefficient est initialisé à 1. Elle est ensuite modifiée lors des différentes réflexions. Puisque dans le cas de la transmission directe, aucune réflexion n'est réalisée, le coefficient reste à 1.

Les résultats obtenus en sortie de console sont bien conformes à ceux attendus par le correctif. La prochaine étape consiste à tester le code pour des cas à deux réflexions. Cela fait l'objet de la sous-section suivante .

3.2 Calcul détaillé pour une des composantes à deux réflections

Cette section présentera la résolution détaillée pour une des composantes multi-trajet à deux réflexions. Le trajet choisi est présenté sur l'illustraion suivante :




FIGURE 8 – Chemin du rayon pour le cas B à deux réflexions

La première étape du calcul consistera à déterminer la position des antennes images pour ensuite pouvoir trouver les points sur les murs par lesquels passe le rayon.

Les coordonnées des antennes images est assez aisée à obtenir puisqu'une simple symétrie orthogonale a été effectuée pour les obtenir. Pour la coordonnée I_1 : (-32;10). Pour la coordonnée I_2 : (-32;150). Il est désormais possible calculer les coordonnées de P_{r2} , P_{r1} , P_t

3.2.1 Calcul de $P_{r2}/P_{r1}/P_t$:

Le calcul des coordonnées des points P_n se fait en commençant par la fin. P_{r2} est un point intermédiaire sur le chemin $\overline{I_2RX}$. Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer le vecteur reliant ces deux points et de le normer.

$$\vec{v_1} = (47 - (-32); 65 - 150) = (79; -85) \rightarrow ||\vec{v}|| = \sqrt{79^2 + (-85)^2} = 116.0431$$
Vecteur v_1 normé : $\frac{\vec{v_1}}{||\vec{v_1}||} = (0.6808; -0.7325)$

$$P_{r2} = I_2 + \lambda * \frac{\vec{v_1}}{||\vec{v_1}||} \rightarrow (x; 80) = (-32; 150) + \lambda * \frac{\vec{v_1}}{||\vec{v_1}||}$$

$$\lambda = \frac{80 - 150}{-0.7325} = 95.5631 \rightarrow x = -32 + 95.5631 * 0.6808 = 33.0593 \rightarrow P_{r2} = (33.0593; 80)$$

Le point P_{r2} connu, il est possible de calculer le point P_{r1} de la même façon en reliant cette fois-ci I_1 et P_{r2}

$$\vec{v}_2 = (33.0593 - (-32); 80 - 10) = (65.0593; 70) \rightarrow ||\vec{v}_2|| = \sqrt{(65.0593)^2 + (70)^2} = 95.5652$$

$$\text{Vecteur } v_2 \text{ norm\'e} : \frac{\vec{v}_2}{||\vec{v}_2||} = (0.6808; 0.7325)$$

$$P_{r1} = I_1 + \lambda * \frac{\vec{v}_2}{||\vec{v}_2||} \rightarrow (0; y) = (-32; 10) + \lambda * \frac{\vec{v}_2}{||\vec{v}_2||}$$

$$\lambda = \frac{0 - (-32)}{0.6808} = 47.0035 \rightarrow y = 10 + 47.0035 * 0.7325 = 44.4301 \rightarrow P_{r1} = (0; 44.4301)$$

Le dernier point à calculer est le point P_t . La même méthode de résolution est à nouveau appliquée.

$$\vec{v_3} = (0 - 32; 44.4301 - 10) = (-32; 34.4301) \rightarrow ||\vec{v_3}|| = \sqrt{(-32)^2 + (34.4301)^2} = 47.0046$$

$$\text{Vecteur } v_3 \text{ norm\'e} : \frac{\vec{v_3}}{||\vec{v_3}||} = (-0.6808; 0.7325)$$

$$P_t = TX + \lambda * \frac{\vec{v_3}}{||\vec{v_3}||} \rightarrow (x; 20) = (32; 10) + \lambda * \frac{\vec{v_3}}{||\vec{v_3}||}$$

$$\lambda = \frac{20 - 10}{0.7325} = 13.6519 \rightarrow x = 32 + 13.6519 * (-0.6808) = 22.7058 \rightarrow P_t = (22.7058; 20)$$

3.2.2 Coefficients de réflexion/transmission

Le rayon subit une transmission et deux réflexions au cours de son trajet. Il y a donc 2 coefficients de réflexion à calculer ainsi qu'un coefficient de transmission.

<u>Calcul du coefficient Γ_2 :</u> La composante normale du mur au point P_{r2} est (0; -1). La projection de $\vec{v_1}$ sur le vecteur normal donne : $\cos \theta_i = \langle \frac{\vec{v_1}}{\|\vec{v_1}\|}; (0; -1) \rangle = 0.7325$. De là, il est

aisé d'obtenir $\sin \theta_i : \sqrt{1 - 0.7325^2} = 0.6808$.

 $Sin\theta_t$ s'obtient en prenant en compte la permittivité du mur et en appliquant la loi de Snell $\rightarrow \sin\theta_t = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_r}}\sin\theta_i = \sqrt{\frac{1}{4.8}}*0.6808 = 0.3107 \rightarrow \cos\theta_t = \sqrt{1-0.3107^2} = 0.9505$ s = $\frac{l}{\cos\theta_t} = \frac{0.15}{0.9505} = 0.1578$

Coefficient de réflexion : $\Gamma_b = \frac{Z_m \cos \theta_i - Z_0 \cos \theta_t}{Z_m \cos \theta_i + Z_0 \cos \theta_t} = \frac{(171.57 + j6.65) *0.7325 - 377 *0.9505}{(171.57 + j6.65) *0.7325 + 377 *0.9505} = -0.4805 + j0.0149$

Calcul de Γ_2 :

$$\Gamma_2 = \Gamma_b - (1 - \Gamma_b^2) * \frac{\Gamma_b e^{-2\gamma_m * s} e^{j\beta 2s * \sin \theta_i * \sin \theta_t}}{1 - \Gamma_b^2 e^{-2\gamma_m * s} e^{j\beta 2s * \sin \theta_i * \sin \theta_t}} = -0.4188 + 0.2462j$$

Pour le deuxième calcul du coefficient Γ_2 , la même démarche est appliquée.

<u>Calcul du coefficient Γ_2 </u>: Le cosinus incident est obtenu en projetant le vecteur $\vec{v_2}$ normé sur la normale du mur correspondant $(1;0) \to \cos \theta_i = \langle (0.6808; 0.7325); (1;0) \rangle = 0.6808$. Les valeurs suivantes en découlent 4 : $\sin \theta_i = 0.7325$; $\sin \theta_t = 0.3343$; $\cos \theta_t = 0.9425$; s = 0.1591

Coefficient de réflexion : $\Gamma_a = \frac{Z_m \cos \theta_i - Z_0 \cos \theta_t}{Z_m \cos \theta_i + Z_0 \cos \theta_t} = \frac{(171.57 + j6.65) *0.6808 - 377 *0.9425}{(171.57 + j6.65) *0.6808 + 377 *0.9425} = -0.5050 + j0.0144$

Calcul de Γ_1 :

$$\Gamma_{1} = \Gamma_{a} - (1 - \Gamma_{a}^{2}) * \frac{\Gamma_{a}e^{-2\gamma_{m}*s}e^{j\beta_{2}s*\sin\theta_{i}*\sin\theta_{t}}}{1 - \Gamma_{a}^{2}e^{-2\gamma_{m}*s}e^{j\beta_{2}s*\sin\theta_{i}*\sin\theta_{t}}} = -0.4710 + 0.2518j$$

Le deuxième coefficient de réflexion ayant été calculé, il ne reste plus qu'à calculer le coefficient de transmission pour pouvoir passer au calcul de la puissance.

Calcul du coefficient T_1 :

 $\cos\theta_i = <(-0.6808;0.7325);(0;1)> = 0.7325.$ A nouveau, les autres valeurs découlent de $\cos\theta_i \rightarrow \sin\theta_i = 0.6808$; $\sin\theta_t = 0.3107$; $\cos\theta_t = 0.9505$; s = 0.1578. Coefficient de réflexion : $\Gamma_c = \frac{Z_m\cos\theta_i - Z_0\cos\theta_t}{Z_m\cos\theta_i + Z_0\cos\theta_t} = \frac{(171.57 + j6.65) *0.7325 - 377 *0.1578}{(171.57 + j6.65) *0.7325 + 377 *0.1578} = -0.5082 + j0.0144$

Calcul de T_1 :

Transmission =
$$\frac{(1-\Gamma^2)e^{-\gamma_m * s}}{1-\Gamma^2 e^{-2\gamma_m * s}e^{j\beta 2s * \sin\theta_i * \sin\theta_t}} = 0.6295 + 0.0890j$$

4. De manière analogue à ce qui a été fait au point précédent

Avant de passer au calcul de la puissance, il est nécessaire de connaître la distance totale qu'aura parcouru le rayon. Pour cela, il suffit de faire le trajet de TX à RX en prennant le module du vecteur.

Trajet
$$TX/P_t \sqrt{(22.7058 - 32)^2 + (20 - 10)^2} = 13.6522$$

Trajet $P_t/P_{r1} \sqrt{(0 - 22.7058)^2 + (44.4301 - 20)^2} = 33.3524$
Trajet $P_{r2}/P_{r1} \sqrt{(33.0593 - 0)^2 + (80 - 44.4301)^2} = 48.5606$
Trajet $P_{RX}/P_{r2} \sqrt{(47 - 33.0593)^2 + (65 - 80)^2} = 20.4779$
Distance totale = 116.0431

Une autre façon de connaître la distance totale (bien plus efficace) est tout simplement de calculer la distance qui sépare la dernière antenne image du récepteur. Dans le cas présent, il s'agit de I_2 de coordonnées (-32;150). La distance qui sépare RX de I_2 est : $\sqrt{(47-(-32))^2+(65-150)^2}=116.0431$ qui est bien identique à la valeur trouvée précédemment.

3.2.3 Calcul du champ et de la puissance reçue au récepteur

La valeur du champ se calcule grâce à la formule suivante :

$$\underline{E_n} = \Gamma_1 \Gamma_2 T_1 \sqrt{60G_{TX} P_{TX}} \frac{e^{-j\beta d_n}}{d_n}$$

$$\Gamma_1 \Gamma_2 T_1 = (-0.4710 + 0.2518j)^* (-0.4188 + 0.2462j)^* (0.6295 + 0.0890j) = 0.1048$$

$$-0.1273j$$

$$\rightarrow \underline{E_n} = (0.0159 - 0.0496j) \sqrt{60*1.64*10^{-3}} \frac{e^{-j\frac{2\pi*868.3*10^6}{3*10^8}*116.0431}}{116.0431} = 4.4519*10^{-4}$$

$$-2.1816*10^{-5}j$$

Avec toutes les valeurs trouvés, il est désormais possible de calculer la puissance totale reçue au récepteur, elle se calcule comme suit : $\frac{\lambda^2}{8\pi^2 R_a} ||E_n||^2$

$$P_{RX} = \frac{(\frac{3*10^8}{868.3*10^6})^2}{8\pi^2*73} * ||4.4519*10^{-4} - 2.1816*10^{-5}j||^2 = 4.1145*10^{-12} \text{ W}$$

$$P_{RX} = -83.8568 \text{ dBm}$$

3.3 Comparaison entre la résolution manuelle et le programme

Grâce aux différents coefficients calculés lors du point précédent, il est maintenant possible de calculer la puissance reçue au récepteur pour la composante considérée. Voici les résultats

affichés par le programme lors de la prise en compte de 2 réflexions :

```
Done reading walls from files.

Coefficient de transmission total du rayon 1:0.690657 + 0.233935 j
Coefficient de réflection total du rayon 2:0.538698 + 0.022825 j
Coefficient de réflection total du rayon 2:0.538698 + 0.022825 j
Coefficient de réflection total du rayon 3:0.69137 + 0.24838 j
Coefficient de transmission total du rayon 3:0.69137 + 0.24838 j
Coefficient de réflection total du rayon 3:0.204106 + 0.151346 j
Coefficient de transmission total du rayon 4:0.69144 + 0.256821 j
Coefficient de réflection total du rayon 5:0.630094 + 0.0891045 j
Coefficient de réflection total du rayon 5:0.134864 + -0.221442 j
Found 5 rays.

Power: 3.26161e-10
Time taken: 0.100998 seconds
```

(a) Console de sortie du code

(b) Trajet du rayon 4 et 5

FIGURE 9 – Résultat en sortie de console pour le calcul à transmission directe et à une réflection

Attention, le rayon pour lequel les calculs de la sous-section précédente ont été effectués est le rayon 5. Ce rayon est indiqué sur l'illustration 7(b). En comparant les coefficients de transmission et de réflexion obtenus à ceux de la sous-section précédente, on peut noter leur similitude au centième près. Pour ce qui est de la puissance totale, il sera difficile de la prendre en compte puisque le calcul pour le rayon 4 n'as pas été effectué manuellement. Il a donc été décidé de calculer la puissance de chaque rayon indépendamment des autres. En modifiant légèrement le code, la sortie suivante est obtenue.

```
Champ E du rayon 1 : 0.00381879 + 0.00123364 j
Power : 3.33544e-10
Champ E du rayon 2 : 0.000234736 + -0.000667634 j
Power : 1.03726e-11
Champ E du rayon 3 : -0.000452365 + -0.000505728 j
Power : 9.53501e-12
Champ E du rayon 4 : -7.85299e-05 + 5.15574e-06 j
Power : 1.28271e-13
Champ E du rayon 5 : 0.000445572 + -2.15585e-05 j
Power : 4.12138e-12
Found 5 rays.
```

Figure 10 – Chemin du rayon pour le cas B à deux réflexions


En observant les valeurs relatives au rayon 5, il est aisé de constater la similitude avec les valeurs numériques obtenues par résolution manuelle. Sur base des différents test et comparaison qui ont été effectués dans cette section, il semble que le code fonctionne correctement.

4 Application du code à la problématique du projet


Les précédents tests effectués sur l'exercice 8.1 s'étant révélés corrects. Il est maintenant possible de s'attaquer à la résolution de la problématique du projet. L'objectif étant de respecter le seuil légal d'exposition aux ondes électromagnétiques tout en assurant un débit suffisant à l'intérieur de l'usine ⁵.

4.1 Résultats obtenus pour une antenne émetrice TX2

En utilisant comme antenne émettrice l'antenne TX2, les résultats suivants sont obtenus ⁶



(a) Débit binaire



(b) Puissance des champs (dBm)

En se référant au code couleur affiché sur les résultats, il est possible de voir qu'un débit suffisant (100 Mb/s) n'est pas atteint dans une grande partie de l'usine. Cependant, en ce qui concerne les seuils légaux d'expositions aux champs électromagnétiques, il est possible


^{5.} Certaines illustrations mises dans cette section se retrouverons en annexe avec un affichage plus grand pour une meilleure lisibilité. Lorsque ce sera le cas, une note de bas de page le mentionnera.


^{6.} Illustrations mises en annexes (Figure 20 et 21)

de voir que toutes les zones de l'usine sont conformes à la législation. La section suivante introduira l'antenne TX3 qui est l'antenne qui sera réellement placée.

4.2 Résultats avec une antenne TX3

Une antenne TX3 avec ses paramètres originaux donne le résultat suivant 7 :





(b) Puissance des champs (dBm)

La norme sur la puissance ⁸ est alors dépassée dans le coin supérieur gauche du bâtiment. Cependant, en utilisant les paramètres optimisés pour mieux répartir la puissance dans le bâtiment et maximiser le débit binaire (voir suite), la norme est respectée.

^{7.} Illustrations en annexes, Figure 22 et 23

^{8.} A noter qu'ici, la puissance calculé est en réalité la puissance moyenne. La puissance "classique" a uniquement été utilisée pour la section concernant l'exercice 8.1 car c'est ce qui a été considéré dans le correctif. Dans toute cette section, lorsque l'on parlera de puissance, il s'agira de la puissance moyenne.

4.3 Optimisation

L'amélioration du débit se fait grâce à l'introduction d'antennes TX1 à l'intérieur de l'usine tout en faisant attention à ne pas dépasser le seuil légal imposé. Il y a également une optimisation qui doit se faire sur l'angle à donner à l'antenne TX3.

Pour ce faire, le choix des différents paramètres (positions des antennes TX1 et angle de l'antenne TX3) a été effectué en testant toutes les possibilités et en leur attribuant un score. Le paramètre donnant le meilleur score est ensuite conservé.

Le score a été défini avec comme objectif de minimiser le nombre d'emplacements en dessous du seuil minimum de connexion. Les scores sont donc -1*N, N étant le nombre de cases en dessous de ce seuil. Si aucune case n'est déconnectée, l'objectif est alors de maximiser le débit. Le score vaut alors la somme du débit de chacune des cases.

L'angle de TX3 est le premier paramètre qui a été optimisé. En essayant tous les angles avec un pas de 1 degré, l'angle trouvé est -0.541052 radiant, donnant la heatmat suivante :




FIGURE 13 – Première optimisation

Une première antenne TX1 a ensuite été posée en essayant toutes les cases comme position. La position donnant le score le plus élevé est (91,-41), donnant le résultat illustré à la Figure 14. Toutes les cases sont alors au-dessus du seuil de connexion, ce qui change le gradient de couleur et peut donner l'impression que certaines zones ont un débit plus faible.




FIGURE 14 – Pose d'une première antenne TX1

L'angle de TX3 a ensuite été optimisé une seconde fois en appliquant la même méthode qu'au paravant, donnant un angle de -0.62858 radiant 9 .




FIGURE 15 – Antenne TX1 avec optimisation de l'angle de TX3

^{9.} Illustration en annexes, figure 24 et 25

Cette configuration permet déjà de couvrir toute l'usine avec un débit suffisant (supérieur ou égal à 100 Mb/s).

Ensuite, pour le cas où un débit supérieur serait nécessaire, la meilleure position pour une 2e antenne TX1 a été déterminée, toujours avec la même méthode, donnant une position de (88, -7), donnant le résultat suivant ¹⁰:




Figure 16 – Pose d'une deuxième antenne TX1

Ce qui donne en dBm 11 :




FIGURE 17 – Pose d'une deuxième antenne TX1, résultat en dBm

^{10.} Mise en annexe, figure 26

^{11.} Mise en annexe, figure 27

Il peut être observé qu'à part aux emplacements des antennes TX1 (c'est-à-dire dans la zone d'interdiction), le seuil légal d'exposition n'a pas été dépassé.

Une deuxième antenne n'est pas nécessaire pour couvrir toute l'usine et répondre au cahier des charges, mais permet néanmoins d'augmenter significativement la vitesse de la connexion dans le coin supérieur droit.

5 Nouvelle situation

Cette section traite d'une nouvelle situation : quel serait l'impact de l'ajout d'une seconde usine en dessous de la première, si seule l'antenne TX3 avec ses paramètres initiaux était présente?

L'ajout de la seconde usine mène à la heatmap suivante :




FIGURE 18 – Cas avec une deuxième usine à coté, identique à la première

Aucune différence notable avec la situation sans la seconde usine n'apparait. La 2e usine étant trop éloignée, les rayons revenant à la première usine après un rebond sur la seconde sont tellement affaiblis que leur impact est négligeable.

6 Conclusion

Pour terminer, les objectifs ont été atteints, autant au niveau de la norme de la puissance des champs électromagnétiques qui respectent les seuils légaux imposés que pour le débit binaire minimal (100 Mb/s).

Les points fort du code sont le temps de calcul, l'interface graphique et l'adaptabilité à de nouvelles situations (il suffit de changer un fichier .txt contenant les murs et les types de murs). Cependant, le point faible du code est que sa structure a dû s'adapter à la syntaxe de QtCreator, nuisant à la lisibilité du code.

Deuxième partie

Annexes

A Résolution du cas B à une réflexion

A.0.1 Cas à une réflexion : Trajet B




FIGURE 19 – Chemin du rayon dans le cas B pour une réflexion

Dans un premier temps, il convient de calculer la position de l'antenne image. Celle-ci est symétrique à Tx par rapport au mur horizontal de coin B. La coordonnée de I est donc (32;150). Il y a deux parties à traiter, une avec transmission et l'autre avec réception. Pour la réflexion :

Vecteur reliant I et RX:
$$\vec{v} = (47 - 32; 65 - 150) = (15; -85)$$

Norme de
$$\vec{v}$$
: $\sqrt{15^2 + (-85)^2} = 86.3134 \rightarrow (\frac{15}{86.3134}; \frac{-85}{86.3134}) = (0.1738; -0.9848)$

Coordonnée de l'intersection avec le mur : $P_r = I + \lambda * \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \rightarrow (x; 80) = (32; 150) + \lambda * \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$

$$\lambda = \frac{80 - 150}{-0.9848} = 71.0804 \rightarrow x = 32 + 71.0804 * 0.1738 = 44.3538 \rightarrow P_r = (44.3538; 80)$$

Distance entre
$$P_r$$
 et RX : $\sqrt{(47 - 44.14)^2 + (65 - 80)^2} = 15.2316$

Projection du vecteur normé sur la normale au mur : $\cos \theta_i = \langle \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}; (0; -1) \rangle = 0.9848$

$$\sin \theta_i = \sqrt{1 - (\cos \theta_i)^2} = 0.1737 \rightarrow \sin \theta_t = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_r}^a} \sin \theta_i = 0.0793 \rightarrow \cos \theta_t = 0.9968$$

Distance du trajet effectué dans le mur de 15 cm d'épaisseur : s = $\frac{0.15}{\cos \theta_t}$ = 0.1505 m

Coefficient de réflexion :
$$\Gamma = \frac{Z_m {}^b \cos \theta_i - Z_0 \cos \theta_t}{Z_m \cos \theta_i + Z_0 \cos \theta_t} = -0.3795 + 0.0166i$$

$$\underline{\text{R\'eflexion}}: \Gamma - (1-\Gamma^2) * \tfrac{\Gamma e^{-2\gamma_m * s} e^{j\beta 2s * \sin\theta_i * \sin\theta_t}}{1-\Gamma^2 e^{-2\gamma_m * s} e^{j\beta 2s * \sin\theta_i * \sin\theta_t}} = -0.2044 + 0.1511i$$

La réflexion connue, il est maintenant temps de passer à la partie transmission. Pour cela, les deux points à considérer sont l'émetteur TX ainsi que le point P_r dont les coordonnées ont été calculés.

a. La permittivité relative est donnée dans l'énoncé de l'exercice et vaut 4.8

b. Valeur numérique donnée dans le corrigé de l'exercice : $(171.57 + j6.65)\Omega$

Vecteur reliant Tx et P_r : $\vec{v} = (44.3538 - 32; 80 - 10) = (12.3538; 70)$

Norme de
$$\vec{v} = \sqrt{12.14^2 + (70)^2} = 71.0817 \rightarrow (\frac{12.3538}{71.0817}; \frac{70}{71.0817}) = (0.1738; 0.9848)$$

Projection du vecteur normé sur la normale au mur : $\cos\theta_i = \langle \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}; (0;1) \rangle = 0.9848$

$$\sin \theta_i = \sqrt{1 - (\cos \theta_i)^2} = 0.1737 \rightarrow \sin \theta_t = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_r}^a} \sin \theta_i = 0.0793 \rightarrow \cos \theta_t = 0.9968$$

Distance du trajet effectué dans le mur de 15 cm d'épaisseur : s = $\frac{0.15}{\cos \theta_t}$ = 0.1505 m

Coefficient de réflexion :
$$\Gamma = \frac{Z_m \, b \cos \theta_i - Z_0 \cos \theta_t}{Z_m \cos \theta_i + Z_0 \cos \theta_t} = -0.3795 + 0.0166i$$

Transmission =
$$\frac{(1-\Gamma^2)e^{-\gamma_m*s}}{1-\Gamma^2e^{-2\gamma_m*s}e^{j\beta 2s*\sin\theta_i*\sin\theta_t}} = 0.6910 + 0.2480i$$

Distance totale parcourue par le rayon : Distance entre TX et P_r + distance entre P_r et RX \rightarrow 15.2316 + 71.0817 = 86.3133

Les coefficients de réflexion et de transmission étant connus, il est désormais possible de calculer le champ électrique de la composante multi-trajet. Pour ce faire, la loi de Friis est utilisée : $E_n = \Gamma_1 \Gamma_2 \Gamma_3 ... T_1 T_2 T_3 \sqrt{60 G_{TX} P_{TX}} \frac{e^{-j\beta d_n}}{d_n}$ 12

$$\underline{E_3} = (0.6910 + 0.2480i) * (-0.2044 + 0.1511i) \sqrt{60 * 1,64.10^{-3}} \frac{e^{-j\frac{2\pi*868.3*10^6}{3*10^8}86.3133}}{86.3133}$$

$$\underline{E_3} = -3.5143 * 10^{-4} + 5.8005 * 10^{-4}i$$

a. La permittivité relative est donnée dans l'énoncé de l'exercice et vaut 4.8

b. Valeur numérique donnée dans le corrigé de l'exercice : $(171.57 + j6.65)\Omega$

^{12.} Dans cet exercice, le produit $G_{TX}P_{TX}$ vaut 2.15 dBm soit environ 1.64 mW

B Illustrations




Figure 20 – Débit binaire pour antenne TX2 seule




FIGURE 21 – Puissance pour antenne TX2 seule




FIGURE 22 – Débit binaire antenne TX3 avec paramètres de base




FIGURE 23 – Puissance pour antenne TX3 avec paramètres de base




Figure 24 – Pose d'une première antenne TX1




FIGURE 25 – Antenne TX1 avec optimisation de l'angle de TX3




Figure 26 – Débit binaire lors de l'ajout de 2 antennes TX1 (optimisé)




Figure 27 – Puissance pour antenne TX3 avec 2 antennes TX1 (optimisé)

C Code

antenna.h:

```
#ifndef ANTENNA_H
   #define ANTENNA_H
   #include "qpoint.h"
   #include <complex>
    class Antenna
   public:
9
       Antenna(double f, double 1, double prx, QPointF pos, double grxy = 1);
10
       double ra, prx, grxy;
       QPointF pos;
12
       virtual std::complex<double> PtxGtx(float delta);
13
   };
14
15
   class TX3:public Antenna
16
   {
17
   public:
18
       TX3(double f, double l, double prx, double delta, double phi3db, double GMax, QPointF pos);
19
        std::complex<double> PtxGtx(float delta) override;
20
       double delta, phi3db, GMaxDB;
21
   };
23
   #endif // ANTENNA_H
24
       antennamanager.h:
   #ifndef ANTENNAMANAGER_H
   #define ANTENNAMANAGER_H
   #include "Antenna.h"
   #include <QList>
   QList<Antenna*> GetAntennas();
   void DeleteAntennas(QList<Antenna*> antennas);
   Antenna* GenerateTx3();
   double GetLambda();
   #endif // ANTENNAMANAGER H
```

boardwidget.h:

```
#ifndef BOARDWIDGET_H
   #define BOARDWIDGET_H
   #include <QWidget>
   #include <QPainter>
  #include <QBrush>
   #include <QPolygon>
   #include <QColor>
   #include <iostream>
  #include "colorcase.h"
10
   #include "ray.h"
   #include "wall.h"
12
   class BoardWidget : public QWidget
14
   {
15
   public:
16
       BoardWidget(Wall **_walls, int _wallCount, QList<Ray> _rays, QList<ColorCase> _cases);
17
   private:
18
       QList<Ray> rays;
19
       QList<ColorCase> cases;
       Wall **walls;
21
       int numWalls;
22
   protected:
23
       void paintEvent(QPaintEvent *event) override;
24
   };
25
26
28
   #endif // BOARDWIDGET_H
       colorcase.h:
   #ifndef COLORCASE_H
   #define COLORCASE_H
3
   class ColorCase
   {
6
   public:
       ColorCase(float _x, float _y, float _value, float _width);
```

```
float x, y, value, width;
   };
10
11
   #endif // COLORCASE_H
12
       filemanager.h:
   \#ifndef\ FILEMANAGER\_H
   #define FILEMANAGER_H
   #include "wall.h"
4
   #include "walltype.h"
   #include <string>
   void ReadWallsFromFile(const std::string fileName, Wall**& walls, int& numWalls,std::unordered_map<std:
   std::unordered_map<std::string, WallType*> ReadWallTypesFromFile(const std::string fileName);
10
   #endif // FILEMANAGER_H
11
       graphicsmanager.h:
   #ifndef GRAPHICSMANAGER_H
   \#define\ GRAPHICSMANAGER\_H
2
   #include "colorcase.h"
4
   #include "qpainter.h"
   #include "ray.h"
   #include "wall.h"
   void Display(QPainter *painter, Wall **walls, int numWalls, QList<Ray> rays, QList<ColorCase> cases, fl
   void CreateBoard();
10
   #endif // GRAPHICSMANAGER_H
11
      heatmapmanager.h:
  #ifndef DISPLAYMANAGER_H
2 #define DISPLAYMANAGER_H
3 #include "antenna.h"
4 #include "colorcase.h"
  #include "ray.h"
  #include "wall.h"
```

```
void GenerateRaysAndPower(Wall **walls, int wallCount, QList<Antenna*> *antennas, QList<Ray> *rays, std
   void GetHeatmap(Wall **walls, int wallCount, QList<Antenna*> *antennas, QList<ColorCase> *cases);
   float DBmToSpeed(float dbm);
10
   bool isPointInsideBuilding(QPointF point, Wall** walls, int wallCount);
   #endif // DISPLAYMANAGER_H
       mainwindow.h:
   #ifndef MAINWINDOW_H
   #define MAINWINDOW_H
   #include <QMainWindow>
   QT_BEGIN_NAMESPACE
   namespace Ui { class MainWindow; }
   QT_END_NAMESPACE
   class MainWindow : public QMainWindow
11
       Q_OBJECT
12
   public:
13
       MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
14
       ~MainWindow();
15
   private:
16
       Ui::MainWindow *ui;
   };
18
   #endif // MAINWINDOW_H
       optimiser.h:
   #ifndef OPTIMISER_H
   #define OPTIMISER_H
   void Optimise();
4
   #endif // OPTIMISER_H
      params.h:
   #ifndef PARAMS_H
   #define PARAMS_H
```

```
#define MAX RECU 2
4
   #define TARGET proj //8 pour ex 8, proj pour la situation du projet
6
7
8
9
   #if TARGET != 8 //Factory
10
11
   #define F (26 * pow(10,9))
12
13
   #define WallFilePath "../Test3/WallsV1.txt"
   #define WallTypeFilePath "../Test3/WallTypes.txt"
15
16
   #define TX_RX std::make_pair(QPointF(-10.0, 0.5), QPointF(0.25, -0.25))
17
18
   #define ANTENNA 3 //3 for tx3
19
   #define PrxDbm 35.0
20
   #define GMAXDB 21.5836
   #define PHI3DB 30.0/360.0*2.0*PI
22
23
   #else //EX 8
24
25
   #define F 868.3 * pow(10,6)
26
27
   #define TX_RX std::make_pair(QPointF(32, 10),QPointF(47, 65))
28
29
   #define WallFilePath "../Test3/Ex8.1.txt"
30
31
    #define WallTypeFilePath "../Test3/WallTypesExo8.txt"
32
   #define PrxDbm 2.15
33
   #define RA 73.0
34
   #define GMAXDB 0
   #define PHI3DB 0
36
37
   #endif
38
39
   #define Prx (pow(10, PrxDbm / 10) / 1000)
41
42
   #define SQUARE_SIZE 0.5 //0 for ray only
43
   #define NUM_THREADS 15
44
```

```
#define PI 3.14159
46
47
   #define POWER_MODE 1 // 0 : sum, 1 : take largest
48
   #define DISPLAY_THREAD true
49
   #endif // PARAMS_H
       powercalculator.h:
   #ifndef POWERCALCULATOR_H
   #define POWERCALCULATOR_H
   #include "ray.h"
4
   #include "wall.h"
   #include "antenna.h"
   QList<Wall> wallsBetweenTwoPoints(QPointF pointA, QPointF pointB, QList<Wall> AllWalls, QList<Wall> wal
   std::complex<double> Reflection(QPointF first_point, QPointF second_point, QPointF wall_normal, float e
9
   std::complex<double> GetPower(QList<Ray> rays, Wall **allWalls, int wallCount, double f, Antenna *an);
10
11
   #endif // POWERCALCULATOR_H
       ray.h:
   #ifndef RAY_H
   #define RAY_H
3
   #include <QList>
   #include <QPointF>
   #include <complex>
   #include "wall.h"
   class Ray
   {
9
   public:
10
       Ray();
11
       QList<QPointF> points;
12
       QList<Wall> walls;
13
   };
14
15
   #endif // RAY_H
```

raytracingmanager.h:

```
#ifndef RAYTRACINGMANAGER_H
   #define RAYTRACINGMANAGER_H
   #include "qpainter.h"
   #include "qpoint.h"
   #include "ray.h"
   #include "wall.h"
   QPolygonF RayToPolygon(const Ray& ray, float centerX, float centerY, float scale, float screenHeight, f
   QList<Ray> GenerateRays(Wall **walls, int numWalls, QPointF startPos, QPointF endPos, int maxRecu);
10
11
   QPointF FindRayWallIntersection(QPointF TX, QPointF mPoint, Wall wall, bool* valid);
12
   #endif // RAYTRACINGMANAGER_H
       wall.h:
   #ifndef WALL_H
   #define WALL_H
   #include "walltype.h"
   #include <QPointF>
   class Wall
   public:
       Wall(float x0, float y0, float x1, float y1, WallType type);
10
       WallType wallType;
11
       float x0, y0, x1, y1, length;
12
       bool outer;
13
       QPointF normal;
14
       bool operator == (const Wall& other) const {return (this->x0 == other.x0 && this->y0 == other.y0 && t
15
   };
16
17
   #endif
       walltype.h:
1 #ifndef WALLTYPE_H
2 #define WALLTYPE_H
3 #include <QColor>
4 #include <complex>
```

```
class WallType
 6
          {
          public:
                     WallType(std::string name, float permittivity, float width, float conductivity, QColor color);
  9
                     QColor color;
10
                     std::string name;
11
                     float permitivityRela, width, conductivity;
12
                     std::complex<double> Z;
13
                     std::complex<double> Z0;
14
                     std::complex<double> gamma;
15
                     std::complex<double> beta0;
16
                     std::complex<double> Z1;
17
          };
18
19
          #endif
20
                    antenna.cpp:
          #include "antenna.h"
          #include "params.h"
          #include <cmath>
          #include "params.h"
          #include <iostream>
          Antenna::Antenna(double f, double 1, double _prx, QPointF _pos, double _grxy)
          {
                     ra = 720 * PI / 32; //Pour une antenne dipôle
 9
                     //ra = 80 *pow(PI * l / lambda, 2); //Ra est changé après l'initialisation dans les autres cas l'initialisation dans l'initialisation de l'initialisa
10
                     grxy = _grxy;
11
                     prx = _prx;
12
                     pos = _pos;
13
          }
14
15
          TX3::TX3(double f, double l, double prx, double delta, double phi3db, double GMaxDB, QPointF pos):
16
                     Antenna(f, 1, _prx, _pos), delta(_delta), phi3db(_phi3db), GMaxDB(_GMaxDB)
          {}
18
19
          std::complex < double > TX3::PtxGtx(const float phi) //Implémente la directivité de l'antenne tel que don
20
          {
21
                     double Gdb = (GMaxDB - 12.0 * pow(((phi - delta) / phi3db),2));
22
                     double G = pow(10.0, Gdb / 10.0);
23
```

```
return prx * G;
24
   }
25
26
   std::complex<double> Antenna::PtxGtx(const float delta)
27
28
29
        return prx*grxy;
   }
30
31
       antennamanager.cpp:
    #include "antennamanager.h"
   #include "params.h"
   #include <QList>
   Antenna* GenerateTx1(QPointF pos)
6
        double lambda = 3.0 * pow(10,8) / F;
        float pDbm = 20;
        float p = (pow(10, pDbm / 10) / 1000);
        return new Antenna(F, lambda/2, p, pos, 1.5);
10
   }
11
   double GetLambda()
12
13
        return 3.0 * pow(10,8) / F;
14
   }
15
   #if TARGET != 8
16
   Antenna* GenerateTx3()
18
        //Basic angle : -0.1 First optimisation : -0.726056 Second : -0.575958
        TX3 *toReturn = new TX3(F, GetLambda()/2, Prx, -0.1, PHI3DB, GMAXDB, TX_RX.first);
20
        toReturn->ra = 73;
21
        return toReturn;
22
   }
23
   #endif
24
   Antenna* GenerateTx2()
25
        return new Antenna(F, GetLambda()/2, Prx, TX_RX.first, 1.5);
27
   }
28
29
   QList<Antenna*> GetAntennas()
30
   { //Retourne les bonnes antennes selon les paramètres donnés dans params.h
31
```

QList<Antenna*> antennas;

```
33
   #if TARGET != 8
34
   #if ANTENNA == 3
35
        antennas.append(GenerateTx3());
36
   #else
37
        antennas.append(GenerateTx2());
38
    #endif
39
40
        QPointF posTx1(90,-36);
41
        antennas.append(GenerateTx1(posTx1)); //First antenna
42
         QPointF posTx1V2(88, -3);
43
        antennas.append(GenerateTx1(posTx1V2));
44
45
46
    #else
48
        QPointF txPos = TX_RX.first;
49
        double lambda = 3.0 * pow(10,8) / F;
50
        antennas.append(new Antenna(F, lambda/2, Prx, txPos));
51
        antennas[antennas.length()-1]->ra = RA;
52
   #endif
53
        return antennas;
54
   }
55
   void DeleteAntennas(QList<Antenna*> antennas)
56
    {//Supprime les antennes pour éviter des memory leaks
57
        for (int i = 0; i < antennas.length()-1; i++)</pre>
58
59
            delete antennas[i];
60
61
        }
   }
62
       boardwidget.cpp:
   #include "boardwidget.h"
   #include "wallmanager.h"
   #include "graphicsmanager.h"
   #include "params.h"
   #include <QPointF>
   BoardWidget::BoardWidget(Wall **_walls, int _wallCount, QList<Ray> _rays, QList<ColorCase> _cases) :
        QWidget{nullptr}, walls(_walls), numWalls(_wallCount), rays(_rays), cases(_cases) {}
```

```
void BoardWidget::paintEvent(QPaintEvent *event)
12
       QPainter painter(this);
13
       Display(&painter, walls, numWalls, rays, cases, width(), height());
14
   }
15
       colorcase.cpp:
   #include "colorcase.h"
   ColorCase::ColorCase(float x, float y, float value, float width):x(x), y(y), value(value), width(width)
   //Utilisé pour stoquer la puissance ou le débit et l'afficher dans une heatmap
       filemanager.cpp:
   #include "filemanager.h"
   #include "qdebuq.h"
   #include "gline.h"
   #include "wall.h"
   #include <iostream>
   #include <fstream>
   #include <string>
   #include <sstream>
   WallType* FindWallType(const std::string& name, std::unordered_map<std::string, WallType*> wallTypeMap)
10
   { //Trouve le type de mur correspondant au nom donné dans le fichier
       auto iter = wallTypeMap.find(name);
12
       if (iter != wallTypeMap.end())
13
       {
14
           return iter->second;
15
       }
16
       else
17
18
            return nullptr;
19
       }
20
   }
21
22
   bool pointIsSurrounded(QPointF point, Wall** walls, int numWalls) //Détermine si un point est entourré
23
   //Utilisé pour déterminer quel mur est un mur extérieur de l'usine et lequel n'en est pas un
24
   {
25
       bool hasTop = false, hasBottom = false, hasLeft = false, hasRight = false;
```

```
for (int i = 0; i < numWalls; i++) {</pre>
27
            Wall* wall = walls[i];
28
            bool inBetweenX = (wall->x0 >= point.x() != wall->x1 >= point.x());
29
            bool inBetweenY = (wall->y0 >= point.y() != wall->y1 >= point.y());
30
            if (inBetweenX)
31
32
                 if (wall->y0 > point.y() || wall->y1 > point.y())
33
34
                     hasTop = true;
35
                 }
                 if (wall->y0 < point.y() || wall->y1 < point.y())</pre>
37
38
                     hasBottom = true;
39
                 }
40
            }
41
            if
               (inBetweenY)
42
                 if (wall->x0 > point.x() || wall->x1 > point.x())
44
                 {
45
                     hasRight = true;
46
                 }
                 if (wall->x0 < point.x() \mid \mid wall->x1 < point.x())
48
49
50
                     hasLeft = true;
                 }
51
            }
52
        }
53
        return hasTop && hasBottom && hasLeft && hasRight;
54
   }
55
56
57
58
59
    void setOuterWalls(Wall**& walls, int& numWalls) {
60
        // Détermine quel mur est un mur extérieur et lequel n'en est pas un
        for (int i = 0; i < numWalls; i++)</pre>
62
        {
63
            if (pointIsSurrounded(QPointF(walls[i]->x0,walls[i]->y0), walls, numWalls)
64
                      || pointIsSurrounded(QPointF(walls[i]->x1,walls[i]->y1), walls, numWalls))
65
            {
                 walls[i]->outer = false;
67
            }
68
            else
69
```

```
{
70
                  walls[i]->outer = true;
71
72
             }
73
         }
74
75
    }
76
77
78
    void ReadWallsFromFile(const std::string filename, Wall**& walls, int& numWalls,std::unordered_map<std:
 79
80
         //Lis les murs à partir d'un fichier .txt
81
         std::ifstream file(filename);
82
83
         if (file.is_open())
84
         {
85
             std::string line;
             int numLines = std::count(std::istreambuf_iterator<char>(file), std::istreambuf_iterator<char>(
87
             file.seekg(0); //To go back at the begining of the file
88
89
             walls = new Wall*[numLines];
91
             while (std::getline(file, line))
92
                 std::stringstream sSt(line);
94
                 float x0, y0, x1, y1;
95
                  std::string typeName;
96
97
                  if (sSt \gg x0 \gg y0 \gg x1 \gg y1 \gg typeName)
98
99
                      WallType wallType = *FindWallType(typeName, types);
100
                      Wall* wall = new Wall(x0, y0, x1, y1, wallType);
101
                      walls[numWalls] = wall;
102
                      numWalls++;
103
                  }
104
             }
105
             setOuterWalls(walls, numWalls);
106
             file.close();
107
         }
108
         else
109
110
             qDebug() << "Unable to open file!\n";</pre>
111
         }
112
```

```
}
113
114
    std::unordered_map<std::string, WallType*> ReadWallTypesFromFile(const std::string filename)
115
116
        //Lis les "types" de murs (béton, cloison, ...) à partir d'un fichier txt
117
118
        std::unordered_map<std::string, WallType*> wallTypeMap;
        std::ifstream file(filename);
119
        if (!file)
120
        {
121
             return wallTypeMap;
122
        }
123
124
        std::string line;
125
        while (std::getline(file, line))
126
        {
127
             std::stringstream sSt(line);
128
             std::string name;
129
             float permittivity, conductivity, width;
130
             int r, g, b;
131
132
             if (sSt >> name >> permittivity >> conductivity >> width >> r >> g >> b)
133
             {
134
                 QColor color(r, g, b);
135
                 WallType* wallType = new WallType(name, permitivity, width, conductivity, color);
136
                 wallTypeMap[name] = wallType;
137
             }
138
        }
139
        return wallTypeMap;
140
141
        graphicsmanager.cpp:
    #include "graphicsmanager.h"
    #include "antennamanager.h"
    #include "boardwidget.h"
    #include "colorcase.h"
    #include "filemanager.h"
    #include "heatmapmanager.h"
    #include "params.h"
    #define SCALE_DRECREASER 1.1 //Pour que les mus ne soient pas collés exactement contre les bords de l'é
 9
10
```

```
QColor ColorGradient(float value, float minValue, float maxValue)
        {
13
                  //Donne la couleur à employer à partir de la valeur en un point ansi que la valeur la plus basse et
14
                  //Inspiré d'un gradients de couleur matlab
15
                  if (value == minValue)
16
17
                           return QColor(40,40,40);
18
                 }
19
                 QColor colors[11] = {
20
                           QColor(53, 42, 135), QColor(15, 92, 221), QColor(18, 125, 216),
                           QColor(7, 156, 207), QColor(21, 177, 180), QColor(89, 189, 140),
22
                           QColor(165, 190, 107), QColor(225, 185, 82), QColor(252, 206, 46),
23
                           QColor(249, 251, 14), QColor(255, 255, 255)
24
                 };
25
                 int index = static_cast<int>((value - minValue) / (maxValue - minValue) * 10.0f);
27
                  index = std::max(0, std::min(index, 10));
29
30
                 float fraction = (value - minValue) / (maxValue - minValue) * 10.0f - index;
31
                 QColor color = colors[index].toHsv();
                  QColor nextColor = colors[index + 1].toHsv();
33
                  color.setHsvF(qBound(0.0, color.hueF() + fraction * (nextColor.hueF() - color.hueF()), 1.0),
34
                                                  \verb|qBound(0.0, color.saturationF()| + fraction * (nextColor.saturationF()| - color.saturationF()| + fraction * (nextColor.saturationF()| + fractionF()| + fractionF(
                                                  qBound(0.0, color.valueF() + fraction * (nextColor.valueF() - color.valueF()), 1.0));
36
                 return color;
37
        }
38
39
        void CalculateCorners(Wall** walls, int numWalls, float* minX, float* minY, float* maxX, float* maxY)
40
41
                  //Trouve les 4 coins les plus éloignés, utile pour l'affichage des murs
42
                  *minX = walls[0]->x0;
43
                  *minY = walls[0]->y0;
44
                  *maxX = walls[0]->x1;
45
                 *maxY = walls[0]->y1;
47
                 for (int i = 1; i < numWalls; i++)</pre>
48
                  {
                           if (walls[i]->x0 < *minX) {</pre>
50
                                     *minX = walls[i]->x0;
52
                           if (walls[i]->y0 < *minY) {</pre>
53
                                     *minY = walls[i]->v0;
54
```

```
}
55
            if (walls[i]->x1 > *maxX) {
56
                *maxX = walls[i]->x1;
            }
58
            if (walls[i]->y1 > *maxY) {
59
                *maxY = walls[i]->y1;
60
            }
61
        }
62
   }
63
   void CalculateDimensions(Wall** walls, int numWalls, float* width, float* height, float* centerX, float
65
   {
66
        //Trouve le centre géométrique du bâtiment ainsi que ses coordonnées les plus éloignées
67
        float minX, minY, maxX, maxY;
68
        CalculateCorners(walls, numWalls, &minX, &minY, &maxX, &maxY);
70
        *width = maxX - minX;
        *height = maxY - minY;
72
73
        *centerX = minX + (*width / 2);
74
        *centerY = minY + (*height / 2);
75
   }
76
77
   QPointF Normalize(const QPointF& point)
78
   {
79
        qreal length = qSqrt(point.x() * point.x() + point.y() * point.y());
80
        if (length == 0) {
81
            return QPointF(0, 0);
82
83
            return QPointF(point.x() / length, point.y() / length);
84
        }
85
   }
86
   QPointF WallToScreenCoordinate(float x, float y, float centerX, float centerY, float scale, float screen
88
   {
89
        //Convertion des coordonnées de type "mur" (comme dans le plan donné dans un fichier .txt)
90
        // vers les coordonnées utilisées par l'afficheur graphique
91
        float XToReturn =(x - centerX) * scale + screenWidth / 2;
        float YToReturn = (centerY-y) * scale + screenHeight / 2;
93
        QPointF ToReturn = QPointF(XToReturn, YToReturn);
        return ToReturn;
95
   }
96
```

```
QPolygonF CaseToPolygon(ColorCase toDraw, float centerX, float centerY, float scale, float screenHeigh
99
        //Convertit une case vers un polygon affichable par le moteur graphique
100
        QPointF center = WallToScreenCoordinate(toDraw.x, toDraw.y, centerX, centerY, scale, screenHeight,
101
        QPointF halfHeight(0, (float)SQUARE_SIZE / 2 * scale);
102
        QPointF halfWidth((float)SQUARE_SIZE / 2 * scale, 0);
103
        QPolygonF polygon;
104
        polygon << center + halfHeight + halfWidth << center - halfHeight + halfWidth << center - halfHei
105
        return polygon;
106
    }
107
108
    QPolygonF WallToPolygon(const Wall& wall, float centerX, float centerY, float scale, float screenHeight
109
110
        //Convertit un mur vers un polygon affichable par le moteur graphique
111
        QPointF p1((wall.x0 - centerX) * scale + screenWidth / 2, (centerY-wall.y0) * scale + screenHeight
112
        QPointF p2((wall.x1 - centerX) * scale + screenWidth / 2, (centerY-wall.y1) * scale + screenHeight
113
114
        QPointF v = (p2 - p1) / QLineF(p1, p2).length();
115
        QPointF n(-v.y(), v.x());
116
117
        float calculatedWidth = wall.wallType.width;
118
119
        if (screenHeight < screenWidth)</pre>
120
        {
            calculatedWidth *= screenHeight / 70;
122
        }
123
        else
124
         {
125
             calculatedWidth *= screenWidth / 70;
126
127
128
        QPointF c1 = p1 + calculatedWidth / 2 * n;
129
        QPointF c2 = p1 - calculatedWidth / 2 * n;
130
        QPointF c3 = p2 - calculatedWidth / 2 * n;
131
        QPointF c4 = p2 + calculatedWidth / 2 * n;
132
133
        QPolygonF polygon;
134
        polygon << c1 << c2 << c3 << c4;
135
        return polygon;
136
137
    }
138
    QPolygonF RayToPolygon(const Ray& ray, float centerX, float centerY, float scale, float screenHeight, f
139
```

```
//Convertit un rayon vers un polygon affichable par le moteur graphique
141
         QPolygonF poly;
142
        float calculatedWidth = 1;
143
144
        if (screenHeight < screenWidth)</pre>
145
         {
146
             calculatedWidth *= screenHeight / 290;
147
        }
148
        else
149
         {
             calculatedWidth *= screenWidth / 290;
151
        }
152
153
        QList<QPointF> pts;
154
        QPointF pt1(((ray.points[num]).x() - centerX) * scale + screenWidth / 2, (centerY - (ray.points[num
155
        QPointF pt2(((ray.points[num+1]).x() - centerX) * scale + screenWidth / 2, (centerY - (ray.points[n
156
        QPointF delta = pt2 - pt1;
158
        QPointF normal = Normalize(QPointF(-delta.y(), delta.x())) * calculatedWidth;
159
        QPointF perp1 = pt1 + normal;
160
        QPointF perp2 = pt2 + normal;
161
        pts.append(perp1);
162
        pts.append(perp2);
163
        perp1 = pt2 - normal;
164
        perp2 = pt1 - normal;
165
        pts.append(perp1);
166
        pts.append(perp2);
167
        return QPolygonF(pts);
168
169
    }
170
171
172
    void DrawRay (Ray toDraw, QPainter* painter, float centerX, float centerY, float scale, float screenHeig
173
    {
174
        QColor color = QColor::fromHsv((toDraw.points.length() * 70) % 256, 255, 255);
175
         QBrush brush(color);
176
        painter->setBrush(brush);
177
        painter->setPen(color);
178
        for (int i = 0; i < toDraw.points.length() -1; i++)</pre>
179
        {
180
             QPolygonF poly = RayToPolygon(toDraw, centerX, centerY, scale, screenHeight, screenWidth, i);
181
             painter->drawPolygon(poly);
182
        }
183
```

```
}
184
185
    void FindMinMaxValues(const QList<ColorCase>& cases, float& minValue, float& maxValue)
186
    {
187
         if (cases.isEmpty())
188
         {
189
                minValue = 0;
190
                maxValue = 0;
191
                return;
192
         }
193
194
         minValue = cases.first().value;
195
         maxValue = cases.first().value;
196
197
         for (int i = 1; i < cases.size(); i++) {</pre>
198
             const ColorCase& item = cases.at(i);
199
             if (item.value < minValue) {</pre>
                 minValue = item.value;
201
             }
202
             if (item.value > maxValue) {
203
                 maxValue = item.value;
204
             }
205
         }
206
    }
207
208
    void DrawVerticalGradientRectangle(float minValue, float maxValue, int screenHeight, int screenWidth, Q
209
210
         //Affiche le gradient de couleur à droite de l'écran
211
212
         // Define the rectangle's dimensions
213
         int rectHeight = screenHeight / 1.4;
214
         int rectWidth = screenWidth / 14; // 1/4th of the screen width
215
         int rectX = screenWidth - rectWidth - screenWidth / 20;
216
         int rectY = (screenHeight - rectHeight)/2;
217
218
         // Draw the rectangle
219
         QRectF rectangle(rectX, rectY, rectWidth, rectHeight);
220
         QLinearGradient gradient(rectangle.topLeft(), rectangle.bottomLeft());
221
222
         QFont font("Helvetica", 10);
223
         font.setBold(true);
224
         painter->setFont(font);
225
         float laxtTxtPrinted = -19;
226
```

```
for (int i = 0; i <= rectHeight; i++) {</pre>
227
                float value = maxValue - (i * (maxValue - minValue)) / rectHeight;
228
                QColor color = ColorGradient(value, minValue, maxValue);
229
                gradient.setColorAt((float)i / rectHeight, color);
230
231
                // Draw the value next to the color
232
                QString valueString = QString::number(value, 'f', 2);
233
234
235
                // Set the text color to white (or any other color that contrasts with the gradient)
236
237
                float prct = (float)i / rectHeight * 100;
238
                if (prct - 100/9.1 >= laxtTxtPrinted)
239
240
                    laxtTxtPrinted = prct;
241
                    painter->setPen(Qt::white);
242
                    QRectF textRect(rectX - 60, i - 10 + rectY, 50, 20);
243
                    painter->drawText(textRect, Qt::AlignRight | Qt::AlignVCenter, valueString);
244
                    painter->drawLine(rectX + 10, i + rectY, rectX - 10, i + rectY);
245
246
            }
247
             painter->setBrush(QBrush(gradient));
248
             painter->drawRect(rectangle);
249
250
    }
251
252
    void DrawCase(ColorCase toDraw, float maxVal, float minVal, QPainter *painter, float centerX, float ce
253
    {
254
255
        QColor col = ColorGradient(toDraw.value, minVal, maxVal);
        QBrush brush(col);
256
        painter->setBrush(brush);
257
        painter->setPen(col);
258
        QPolygonF poly = CaseToPolygon(toDraw, centerX, centerY, scale, screenHeight, screenWidth);
259
        painter->drawPolygon(poly);
260
    }
261
262
    void DrawWall(Wall toDraw, QPainter* painter, float centerX, float centerY, float scale, float screenHe
263
    {
264
        QBrush brush(toDraw.wallType.color);
265
        painter->setBrush(brush);
266
        painter->setPen(toDraw.wallType.color);
267
        QPolygonF poly = WallToPolygon(toDraw, centerX, centerY, scale, screenHeight, screenWidth);
268
        painter->drawPolygon(poly);
269
```

```
}
270
    void BlackBackround(QPainter *painter, float width, float height)
271
    {
         QBrush brush(QColor(40,40,40));
272
         painter->setBrush(brush);
273
         painter->setPen(QColor(40,40,40));
274
         QPointF topRCorner(width,0),topLCorner(0, 0),botRCorner(width, height),botLCorner(0, height);
275
        QPolygonF polygon;
276
        polygon << topRCorner << topLCorner << botRCorner;</pre>
277
        painter->drawPolygon(polygon);
278
    }
279
280
    void DrawGraduatedLines(QPainter* painter, float centerY, float centerY, float scale, int screenWidth,
281
282
        //Affiche les coordonnées sur l'écran sous forme d'une ligne graduée verticale et horizontales.
283
        painter->setPen(QPen(Qt::black, screenWidth/400));
284
285
        QPointF wallTopLeft = WallToScreenCoordinate(0, 0, centerX, centerY, scale, screenHeight, screenWid
286
        QPointF wallBotRight = WallToScreenCoordinate(widthWall, -heightWall, centerX, centerY, scale, scre
287
        painter->drawLine(wallTopLeft.x(), screenHeight/100*4, wallBotRight.x(), screenHeight/100*4);
288
289
        for (float i = 0; i <= widthWall; i += widthWall/20.0) {</pre>
290
             painter->setPen(QPen(Qt::black, screenWidth/400));
291
             QPointF start = WallToScreenCoordinate(i, 10, centerX, centerY, scale, screenHeight, screenWidt
292
             QPointF end = WallToScreenCoordinate(i, 0, centerX, centerY, scale, screenHeight, screenWidth);
293
             painter->drawLine(start.x(), screenHeight/100*4, end.x(), screenHeight/100*3);
294
             QRectF textRect(start.x()-screenWidth/80, screenHeight/150, start.x(), screenHeight/100*2);
295
             painter->setPen(Qt::white);
296
             painter->drawText(textRect, Qt::AlignLeft | Qt::AlignVCenter, QString::number(i, 'f', 2));
297
        }
298
299
300
        painter->setPen(QPen(Qt::black, screenWidth/400));
301
302
        painter->drawLine(wallTopLeft.x() - screenWidth/200, wallTopLeft.y(), wallTopLeft.x() - screenWidth/200, wallTopLeft.y(), wallTopLeft.x()
303
304
        for (float i = 0; i <= heightWall; i += heightWall/15.0) {</pre>
305
             painter->setPen(QPen(Qt::black, screenWidth/400));
306
             QPointF start = WallToScreenCoordinate(0, -i, centerX, centerY, scale, screenHeight, screenWidt
307
             QPointF end = WallToScreenCoordinate(0, -i, centerX, centerY, scale, screenHeight, screenWidth)
308
             painter->drawLine(start.x()-screenWidth/200, end.y(), start.x() - screenWidth/200*3, end.y())
309
             QRectF textRect(start.x()-screenWidth/200*7.5, end.y()-heightWall/15.0, start.x() - screenWid
310
             painter->setPen(Qt::white);
311
             painter->drawText(textRect, Qt::AlignLeft | Qt::AlignTop,
                                                                           QString::number(i, 'f', 2));
312
```

```
}
313
314
315
    void DisplayTx(QPointF pos, QPainter* painter, float centerX, float centerY, float scale, int screenWid
316
317
         //Afffiche une antenne
318
        painter->setBrush(QBrush(QColorConstants::Svg::pink));
319
         QPointF screenPos = WallToScreenCoordinate(pos.x(), pos.y(), centerX, centerY, scale, screenHeight,
320
        painter->drawEllipse(screenPos, screenWidth/180, screenWidth/180);
321
    }
322
323
    void Display(QPainter *painter, Wall **walls, int numWalls, QList<Ray> rays, QList<ColorCase> cases, fl
324
325
        painter->setRenderHint(QPainter::Antialiasing, false);
326
         float widthWall, heightWall, centerY;
327
        CalculateDimensions(walls, numWalls, &widthWall, &heightWall, &centerX, &centerY);
328
329
        float scale = width / widthWall;
330
331
         if (height / heightWall < scale)</pre>
332
         {
333
             scale = height / heightWall;
334
        }
335
336
         scale /= SCALE DRECREASER; //We don't want to sitck to the edges of the screen
337
338
        BlackBackround(painter, width, height);
339
        float minVal, maxVal;
340
        FindMinMaxValues(cases, minVal, maxVal);
341
342
        for (int i = 0; i < cases.length(); i++)</pre>
343
         {
344
            DrawCase(cases[i], maxVal, minVal, painter, centerX, centerY, scale, height, width);
345
        }
346
        for (int i = 0; i < numWalls; i++)</pre>
348
        {
349
             DrawWall(*walls[i], painter, centerY, centerY, scale, height, width);
350
        }
351
352
        for (int i = rays.length() - 1; i >= 0; i--)
353
354
             DrawRay(rays[i], painter, centerX, centerY, scale, height, width);
355
```

```
}
356
           (cases.length() > 0)
357
         {
358
             DrawVerticalGradientRectangle(minVal, maxVal, height, width, painter);
359
        }
360
        DisplayTx(TX_RX.first,painter, centerX, centerY, scale, width, height, widthWall, heightWall);
361
        DrawGraduatedLines(painter, centerX, centerY, scale, width, height, widthWall, heightWall);
362
        /* QPointF posTx1(90,-36);
363
        DisplayTx(posTx1, painter, centerX, centerY, scale, width, height, widthWall, heightWall);
364
        QPointF posTx1V2(88, -3);
365
        DisplayTx(posTx1V2, painter, centerX, centerY, scale, width, height, widthWall, heightWall);*/
366
367
    }
368
369
    float DoubleToDbmT(double toConvert)
370
371
        return 10 * log10(toConvert * 1000); //*1000 as / 1 mW
372
    }
373
374
    void DuplicateWallsLower(Wall **&walls, int &numWalls)
375
376
         //Duplication des murs plus bas pour créer une seconde usine
377
         Wall** newWalls = new Wall*[numWalls * 2];
378
         for (int i = 0; i < numWalls; i++)
380
381
             newWalls[i] = walls[i];
382
         }
383
384
         for (int i = 0; i < numWalls; i++)
385
         {
386
             Wall* wall = walls[i];
387
             Wall* newWall = new Wall(wall->x0, wall->y0 - 100, wall->x1, wall->y1 - 100, wall->wallType);
388
             newWalls[numWalls + i] = newWall;
389
         7
390
391
         numWalls *= 2;
392
         delete[] walls;
394
         walls = newWalls;
395
    }*/
396
397
    void CreateBoard()
398
```

```
{
399
         std::unordered_map<std::string, WallType*> wallTypeMap = ReadWallTypesFromFile(WallTypeFilePath);
400
         Wall **walls;
401
         int wallCount = 0;
402
         ReadWallsFromFile(WallFilePath, walls, wallCount, wallTypeMap);
403
404
         qDebug() << "Done reading walls from files.\n";</pre>
405
         QList<Antenna*> antennas = GetAntennas();
406
         QList<Ray> rays;
407
         QList<ColorCase> cases;
408
409
         if (SQUARE_SIZE != 0)
410
411
             GetHeatmap(walls, wallCount, &antennas, &cases);
412
         }
         else
414
         {
415
             std::complex<double> power;
416
             GenerateRaysAndPower(walls, wallCount, &antennas, &rays, power);
417
             qDebug("Found %lli rays.\n", rays.length());
418
             qDebug() << "Power : " << power.real();</pre>
419
             qDebug() << "Power dbm : " << DoubleToDbmT(power.real());</pre>
420
421
         }
422
423
         BoardWidget* board = new BoardWidget(walls, wallCount, rays, cases);
424
         board->show();
425
    }
426
```

heatmapmanager.cpp:

```
#include "colorcase.h"
#include "wall.h"
#include <QObject>
#include <functional>

#include "qdebug.h"
#include "qpoint.h"
#include "ray.h"
#include "wall.h"
#include <thread>
#include "raytracingmanager.h"
#include "powercalculator.h"
```

```
#include <cmath>
   #include "params.h"
   #include "wallmanager.h"
    #include "antenna.h"
16
17
18
   float DoubleToDbm(double toConvert)
19
        return 10 * log10(toConvert * 1000); //*1000 as / 1 mW
20
   }
21
22
   float DBmToSpeed(float dbm)
23
   {
24
        if (dbm < -80)
25
26
            return 0;
28
        float val = dbm * 15 + 1250;
29
        if (val < 100)
30
        {
31
            return 0;
32
        }
33
        if (val > 350)
34
        {
35
            return 350;
37
        return val; //TODO : verif
38
   }
39
40
   void GetLineRowCount(QPointF topRight, QPointF bottomLeft, int& rowCount, int& lineCount, int& total)
41
42
        //Donne le nombre de ligne et de colonnes dans la heatmap
43
        float minX = bottomLeft.x();
44
        float maxX = topRight.x();
45
        float minY = bottomLeft.y();
46
        float maxY = topRight.y();
48
        rowCount = ceil((maxX-minX) / SQUARE_SIZE);
49
        lineCount = ceil((maxY-minY) / SQUARE_SIZE);
        total = rowCount * lineCount;
51
   }
52
   void DisplayProgress(const int thread_id, const int currentProgress, int& progressDisplayed)
53
   {
54
        //Affiche le progrès réalisé par un thread
55
```

```
if (DISPLAY_THREAD && thread_id == 0)
56
        {
57
            if (currentProgress % 10 == 0 && currentProgress != progressDisplayed)
            {
59
                 progressDisplayed = currentProgress;
60
                 qDebug() << "Thread 0 progress: " << progressDisplayed << "%";</pre>
61
            }
62
        }
63
   }
64
65
66
67
    bool isPointInsideBuilding(QPointF point, Wall** walls, int wallCount) {
68
        //Returne true si le pointn est à l'intérieur du bâtiment, false sinon
69
        //Si un point est dans le bâtiment, c'est qu'il y a un nombre impair de mur(s) extérieurs à sa droi
70
        int count = 0;
71
        for (int i = 0; i < wallCount; i++) {</pre>
72
            Wall* wall = walls[i];
73
            if (wall->outer)
74
75
                 bool inBetweenY = (wall->y0 >= point.y() != wall->y1 >= point.y());
76
                 if (inBetweenY && wall->x0 >= point.x())
77
                 {
78
                     ++count;
                 }
80
            }
81
        }
82
        return (count % 2) == 1;
83
   }
84
85
86
87
89
    void HeatMapThread(Wall **walls, int wallCount, QList<ColorCase> *cases, int thread_id, QPointF topRigh
91
        //Un thread générant une partie de la heatmap
92
        int rowCount, lineCount, total;
93
        GetLineRowCount(topRight, bottomLeft, rowCount, lineCount, total);
94
        QList<ColorCase> casesToAdd;
        int progressDisplayed = 0;
96
97
        for (int i = thread_id; i < total; i+=NUM_THREADS)</pre>
98
```

```
{
             float x = i % rowCount * SQUARE_SIZE + bottomLeft.x() + SQUARE_SIZE / 2;
100
             float y = floor(i / rowCount) * SQUARE_SIZE + bottomLeft.y() + SQUARE_SIZE / 2;
101
             std::complex<double> PX = 0;
102
103
             if (isPointInsideBuilding(QPointF(x, y), walls, wallCount))
104
             {
105
                 for (int j = 0; j < antennas->length(); j++)
106
                 {
107
                     QList<Ray> rays = GenerateRays(walls, wallCount, (antennas->at(j))->pos, QPointF(x, y),
108
                     std::complex<double> power = GetPower(rays, walls, wallCount, F, antennas->at(j));
109
    #if POWER MODE == 0 //Si l'on veut sommer la puissance de toute les antennes, pour vérifier que la nor
110
                     PX += power;
111
     <mark>#else</mark> //Si l'on veut uniquement la plus grande puissance pour calculer le débit de donnée
112
                     if (power.real() > PX.real())
113
114
                          PX = power;
115
                     }
116
    #endif
117
                 }
118
                    casesToAdd.append(ColorCase(x, y, DBmToSpeed(DoubleToDbm(PX.real())), SQUARE_SIZE));
119
120
                       casesToAdd.append(ColorCase(x, y, DoubleToDbm(PX.real()), SQUARE_SIZE));
121
             }
122
123
             DisplayProgress(thread_id, (i * 100) / total, progressDisplayed);
124
125
        }
126
127
         cases->append(casesToAdd);
    }
128
129
    void GenerateRays(Wall **walls, int wallCount, QList<Antenna*> *antennas, QList<Ray> *rays)
130
131
         //Génère les rayons pour chaque antenne
132
        for (int i = 0; i < antennas->length(); i++)
133
134
             QPointF rxPos = TX_RX.second;
135
             rays->append(GenerateRays(walls, wallCount, (antennas->at(i))->pos, rxPos, MAX_RECU));
136
        }
137
    }
138
139
140
    void GetHeatmap(Wall **walls, int wallCount, QList<Antenna*> *antennas, QList<ColorCase> *cases)
141
```

```
{
142
        float width, height, centerY;
143
        CalculateDimensions(walls, wallCount, &width, &height, &centerY);
144
        QPointF topRight = QPointF(centerX + width /2, centerY + height / 2);
145
        QPointF bottomLeft = QPointF(centerX - width /2, centerY - height / 2);
146
        std::vector<std::thread> threads;
147
        QList<QList<ColorCase>*> casesForThreads;
148
149
        // Initialise les threads
150
        for (int i = 0; i < NUM_THREADS; i++)</pre>
152
             casesForThreads.append(new QList<ColorCase>);
153
             threads.emplace_back(HeatMapThread, walls, wallCount, casesForThreads[i], i, topRight, bottomLe
154
        }
155
156
        // Wait for the threads to finish
157
        for (auto& thread : threads) {
             thread.join();
159
        }
160
161
        for (int i = 0; i < NUM_THREADS; i++)</pre>
162
        {
163
             cases->append(*casesForThreads[i]);
164
            delete casesForThreads[i];
165
        }
166
167
    }
168
       mainwindow.cpp:
    #include "mainwindow.h"
    #include "./ui_mainwindow.h"
```

```
#include "mainwindow.h"
#include "./ui_mainwindow.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
: QMainWindow(parent)
, ui(new Ui::MainWindow)

{
    ui->setupUi(this);
}

MainWindow::~MainWindow()

{
```

delete ui;

```
}
14
15
```

optimiser.cpp:

```
#include "qdebuq.h"
    #include "colorcase.h"
    #include "filemanager.h"
   #include "heatmapmanager.h"
    #include "antennamanager.h"
   #include "params.h"
    #include "optimiser.h"
    int NumCasesBehindTreshold(QList<ColorCase> cases)
    {//Nombre de case en desosus du seuil minimal
10
        int toReturn = 0;
11
        float treshold = 0;//En Mb/s
12
        for (int i = 0; i < cases.length(); i++)</pre>
13
14
            if (cases[i].value <= treshold)</pre>
15
16
                 toReturn++;
17
            }
        }
19
        return toReturn;
20
   }
21
22
    double totalSpeed(QList<ColorCase> cases)
    {//Somme du débit de toutes les cases
24
        double toReturn = 0;
25
        for (int i = 0; i < cases.length(); i++)</pre>
26
27
            toReturn += cases[i].value/100; // /100 to avoid reaching number so high the float compression
28
        }
29
        return toReturn;
30
   }
31
32
    double GetScore(QList<ColorCase> cases)
33
    { //Attribue un score à une heatmap
34
        int casesUnderTre = NumCasesBehindTreshold(cases);
35
        if (casesUnderTre > 0)
36
        {
37
            return -casesUnderTre;
```

```
}
39
        return totalSpeed(cases);
40
   }
41
42
    void OptimiseAngle()
43
    { //Optimise l'angle de TX3
44
        std::unordered_map<std::string, WallType*> wallTypeMap = ReadWallTypesFromFile(WallTypeFilePath);
45
        Wall **walls;
46
        int wallCount = 0;
47
        ReadWallsFromFile(WallFilePath, walls, wallCount, wallTypeMap);
        qDebug() << "Done reading walls from files.\n";</pre>
49
        QList<Antenna*> antennas;
50
        TX3 tx3(F, GetLambda()/2, Prx,-0.1,PHI3DB, GMAXDB, TX_RX.first);
51
        tx3.ra = 73;
52
        antennas.append(&tx3);
53
        double lambda = 3.0 * pow(10,8) / F;
54
        float pDbm = 20;
        float p = (pow(10, pDbm / 10) / 1000);
56
        Antenna tx1AldreadySetup(F, lambda/2, p, QPointF(90.0,-36.0),1.5);
57
        antennas.append(&tx1AldreadySetup);
58
        float bestScore = -INFINITY;
59
        double bestAngle = -INFINITY;
60
        int numSteps = 360;
61
        for (int i = 0; i < numSteps; i++)</pre>
63
        {
64
            QList<ColorCase> cases;
65
            double angle = -PI + 2 * PI * i / numSteps;
66
            tx3.delta = angle;
67
            qDebug() << "Testing angle " << angle;</pre>
68
            GetHeatmap(walls, wallCount, &antennas, &cases);
69
            float score = GetScore(cases);
70
            if (score > bestScore)
71
72
                 bestScore = score;
73
                 bestAngle = angle;
74
            }
75
            qDebug() << "Score " << score;</pre>
76
            int currentProgress = i * 100 / numSteps;
77
            qDebug() << "Progress: " << currentProgress << "%";</pre>
79
80
        qDebug() << "Best angle " << bestAngle;</pre>
81
```

```
qDebug() << "with a score of" << bestScore;</pre>
82
83
    }
 84
85
    void OptimisePos()
86
    {//Optimise la position des TX1
87
         std::unordered_map<std::string, WallType*> wallTypeMap = ReadWallTypesFromFile(WallTypeFilePath);
88
         Wall **walls;
89
         int wallCount = 0:
90
         ReadWallsFromFile(WallFilePath, walls, wallCount, wallTypeMap);
         qDebug() << "Done reading walls from files.\n";</pre>
92
         QList<Antenna*> antennas;
93
         TX3 tx3(F, GetLambda()/2, Prx,-0.575958,PHI3DB, GMAXDB, TX_RX.first);
94
         tx3.ra = 73;
95
         antennas.append(&tx3);
96
         double lambda = 3.0 * pow(10,8) / F;
97
         float pDbm = 20;
         float p = (pow(10, pDbm / 10) / 1000);
99
         Antenna tx1(F, lambda/2, p, QPointF(0.0,0.0),1.5);
100
         antennas.append(&tx1);
101
         Antenna tx1AldreadySetup(F, lambda/2, p, QPointF(90.0,-36.0),1.5);
102
         antennas.append(&tx1AldreadySetup);
103
104
         double bestScore = -INFINITY;
105
         double bestX = -INFINITY;//X et Y donnant le meilleur score
106
         double bestY= -INFINITY;
107
         float startX = 0, endX = 100;
108
         float startY = -75, endY = 0;
109
110
         float step = 8;
         int totalSteps = ceil((endX - startX) / step) * ceil((endY - startY) / step);
111
         int currentStep = 0;
112
113
         for (float x = startX; x <= endX; x += step)</pre>
114
         {
115
             for (float y = startY; y <= endY; y += step)</pre>
116
117
                 if (isPointInsideBuilding(QPointF(x,y), walls, wallCount))
118
                 {
                      QList<ColorCase> cases;
120
                      qDebug() << "Testing coordinates " << x << " ; " << y;</pre>
121
                      tx1.pos = QPointF(x,y);
122
                      GetHeatmap(walls, wallCount, &antennas, &cases);
123
                      double score = GetScore(cases);
124
```

```
if (score > bestScore)
125
126
                            bestScore = score;
127
                            bestX = x;
128
                            bestY = y;
129
130
                      // qDebuq() << "Score " << score;
131
                       int currentProgress = (int)((float)currentStep / (float)totalSteps * 100.0f);
132
                       qDebug() << "Progress: " << currentProgress << "%";;</pre>
133
                       ++currentStep;
134
                  }
135
              }
136
         }
137
138
         qDebug() << "Best x " << bestX;</pre>
139
         qDebug() << "Best y " << bestY;</pre>
140
         qDebug() << "with a score of" << bestScore;</pre>
141
142
    void Optimise()
143
     {
144
         OptimisePos();
145
146
147
    }
```

powercalculator.cpp:

```
#include "qdebug.h"
   #include "powercalculator.h"
   #include "params.h"
   #include "wall.h"
   #include "raytracingmanager.h"
   #include "antenna.h"
   using ComplexD = std::complex<double>;
   QList<Wall> WallsBetweenTwoPoints(QPointF pointA, QPointF pointB, Wall** allWalls, int wallCount, QList
10
   {
11
       //Retourne tout les murs présents entre 2 points
12
       QList<Wall> walls;
13
       for (int i = 0; i < wallCount; i++) {</pre>
14
           Wall wall = *allWalls[i];
15
```

```
if (wallsToAvoid.contains(wall)) {
17
                continue;
18
            }
19
20
            QPointF intersection;
21
            bool hits;
22
            intersection = FindRayWallIntersection(pointA, pointB, wall, &hits); //TODO : optimise to not c
23
24
                float dist0Squared = pow(intersection.x() - pointA.x(),2) + pow(intersection.y() -pointA.y(
25
                float dist1Squared = pow(intersection.x() - pointB.x(),2) + pow(intersection.y() - pointB.y
26
                float distPointAPointBSquared = pow(pointA.x() - pointB.x(),2) + pow(pointA.y() - pointB.y(
27
                if (dist0Squared <= distPointAPointBSquared && dist1Squared <= distPointAPointBSquared )
28
29
                    walls.append(wall);
30
                }
31
            }
32
        }
33
       return walls;
34
   }
35
36
   ComplexD Reflection(QPointF first_point, QPointF second_point, QPointF wall_normal, float eps_rel, Comp
37
       //Calcule le coefficient de réflexion
38
       QPointF vector_d = second_point - first_point;
39
       float vector_d_length = sqrt(vector_d.x() * vector_d.x() + vector_d.y() * vector_d.y());
       ComplexD cosIncidence = abs(QPointF::dotProduct(vector_d / vector_d_length, wall_normal));
41
       ComplexD sinIncidence = sqrt(1.0 - pow(cosIncidence, 2));
42
       ComplexD sinTransmission = sqrt(1.0/ eps_rel) * sinIncidence;
43
       ComplexD cosTransmission = sqrt(1.0 - pow(sinTransmission, 2));
44
       ComplexD s = 1 / cosTransmission;
45
       ComplexD reflectionCoeff = (Zm * cosIncidence - Z0 * cosTransmission) / (Zm * cosIncidence + Z0 * co
46
       ComplexD term1 = 1.0 - pow(reflectionCoeff, 2);
48
       ComplexD term2 = reflectionCoeff * exp(-2.0 * gamma * s);
49
       ComplexD term3 = exp(ComplexD(0, 1.0) * beta * 2.0 * s * sinIncidence * sinTransmission);
50
       ComplexD term5 = exp(ComplexD(0, 1.0) * beta * 2.0 * s * sinIncidence * sinTransmission);
       ComplexD term4 = 1.0 - pow(reflectionCoeff, 2) * exp(-2.0 * gamma * s)*term5;
52
53
54
       ComplexD numerator = term2 * term3 * term1;
55
       ComplexD denominator = term4;
       ComplexD fraction = numerator / denominator;
57
58
       ComplexD totalReflection = reflectionCoeff - fraction;
59
```

```
return totalReflection;
61
    }
62
63
    double ComplexNormSquared(ComplexD z)
64
65
        return pow(z.real(),2)+pow(z.imag(),2);
66
    }
67
68
    ComplexD Transmission(QPointF firstPoint, QPointF secondPoint, QPointF wallNormal, float epsRela, Compl
70
       QPointF vectorD = secondPoint - firstPoint;
71
       float vectorDLength = sqrt(vectorD.x() * vectorD.x() + vectorD.y() * vectorD.y());
72
                 cosIncidence = abs(QPointF::dotProduct(vectorD / vectorDLength, wallNormal)); // Produit s
73
                  sinIncidence = sqrt(1.0 - pow(cosIncidence, 2));
       ComplexD
       ComplexD
                 sinTransmission = sqrt(1.0 / epsRela) * sinIncidence;
75
                 cosTransmission = sqrt(1.0 - pow(sinTransmission, 2));
       ComplexD
       ComplexD s = 1 / cosTransmission; //
       ComplexD reflectionCoeff = (Zm * cosIncidence - Z0 * cosTransmission) / (Zm * cosIncidence + Z0 * c
78
       ComplexD totalTransmission =
79
                (ComplexD (1.0,0.0) - pow(reflectionCoeff, 2)) * exp(ComplexD(-1.0,0.0) * gamma * s)
80
                 / (
81
                    ComplexD (1.0,0.0) - pow(reflectionCoeff, 2) * exp(-2.0 * gamma * s)
82
                 * exp(ComplexD (0,1.0) * beta * ComplexD (2.0,0.0) * s * sinIncidence * sinTransmission)
                    );
84
85
       return totalTransmission;
86
    }
87
88
    double AngleBetweenPoints(QPointF a, QPointF b)//In radiants
89
    {
90
        //Utilisé pour la directivité de TX3
91
        double dx = b.x() - a.x();
92
        double dy = b.y() - a.y();
93
        double angleRadians = qAtan2(dy, dx);
        return angleRadians;
95
    }
96
97
    ComplexD TransmissionOneRay(Ray ray, Wall **allWalls, int wallCount)
98
    {
99
        //Trouve les coefficients de transmissions pour tout les murs par lesquels passe un rayon
100
        ComplexD globalTransmission = (1.0); // Coefficient global de transmission pour un rayon donné
101
        for (int j = 0; j < ray.points.length() - 1; j++)</pre>
102
```

```
{
103
             QPointF point1 = ray.points[j] ; //Pt avant mur
104
             QPointF point2 = ray.points[j+1]; //Pt après
105
             QList<Wall> wallsToAvoid;
106
107
             if (j-1 >= 0)
108
             {
109
                 Wall wall1 = ray.walls[j-1];
110
                 wallsToAvoid.append(wall1);
111
             }
112
             if (j < ray.walls.length())</pre>
113
             {
114
                 Wall wall2 = ray.walls[j];
115
                 wallsToAvoid.append(wall2); //To ensure we don't consider the transmission for the walls we
116
             }
117
118
             QList<Wall> transmissionWalls = WallsBetweenTwoPoints(point1, point2, allWalls, wallCount, wall
120
             for (int w = 0; w < transmissionWalls.length(); w++)</pre>
121
122
                 Wall toUse = transmissionWalls[w];
123
                 ComplexD complexTransmission =
124
                          Transmission(point1,point2,
125
                                        toUse.normal,
                                        toUse.wallType.permitivityRela,toUse.wallType.width,
127
                                        toUse.wallType.Z,toUse.wallType.Z0,toUse.wallType.gamma,toUse.wallType
128
                 globalTransmission *= complexTransmission ; // On récupère tout les coefficients pour un r
129
             }
130
131
        }
132
133
        return globalTransmission;
134
    }
135
136
    ComplexD GetRayLength(Ray ray)
137
138
         //Distance parcourue par un rayon
139
        ComplexD dist = 0.0;
140
        for (int j = 0; j < ray.points.length() - 1; <math>j++)
141
         {
142
                      QPointF point_1 = ray.points[j] ; //Pt avant mur
143
                      QPointF point_2 = ray.points[j+1]; //Pt après
144
                      ComplexD module = sqrt(pow(point_2.x()-point_1.x(),2)+pow(point_2.y()-point_1.y(),2));
145
```

```
146
                     dist = dist + module ;
        }
147
        return dist;
148
149
    ComplexD ReflexOneRay(Ray ray)
150
151
        //Tout les coefficients de réflexion pour un rayon
152
        ComplexD globalReflexion = (1.0);
153
        for (int j = 0; j < ray.points.length() - 2; <math>j++){
154
             QPointF point1 = ray.points[j] ; //Pt avant le mur
             QPointF point2 = ray.points[j+1]; //Pt sur le mur
156
            Wall wall = ray.walls[j];
157
             ComplexD complexReflexion = Reflection(point1, point2, wall.normal, wall.wallType.permitivityRel
158
             globalReflexion = globalReflexion * complexReflexion ; // coeff. reflexion global en multiplia
159
        }
160
161
        return globalReflexion;
162
    }
163
164
    ComplexD GetPower(QList<Ray> rays, Wall **allWalls, int wallCount, double f, Antenna *an){ // On veut c
165
         std::vector<ComplexD > complexListEfield ; // Liste contenant les valeurs des différents champs
166
        //Calcule la puissance à partir de tout les rayons trouvés précédemment
167
        ComplexD lambda = (3.0*pow(10,8)/f); // longueur d'onde
168
        ComplexD ETotal = 0.0; // Somme de tout les champs E
169
        ComplexD PRX; // puissance reçue au récepteur
170
        ComplexD beta0 = 2 * PI * f / (3 * pow(10,8)); //= 2 * 3.14 * 868.3 * pow(10,6) / (3 * pow(10,8));
171
172
        for (int i = 0; i < rays.length(); i++)</pre>
173
         {
174
            Ray rayI = rays[i];
175
176
            ComplexD dn = GetRayLength(rays[i]); // trajet total effectué par le rayon
177
             ComplexD allEffects = TransmissionOneRay(rays[i], allWalls, wallCount)*ReflexOneRay(rays[i]);
178
             double ang = AngleBetweenPoints(rays[i].points[0], rays[i].points[1]);
179
180
             ComplexD E = allEffects*sqrt(60.0*an->PtxGtx(ang))*exp(-ComplexD(0.0,1.0)*dn*beta0)/dn;
181
             complexListEField.push_back(E); // Ajoute à la liste std::complexe la valeur du champ E corresp
182
183
             double normSquaredETot = pow(E.real(),2) + pow(E.imag(),2);
184
185
             ComplexD PRXT = (pow(lambda,2)/(8*pow(PI,2)*an->ra))*normSquaredETot;
186
187
        }
188
```

```
189
    #if TARGET == 8
190
        for (int i = 0; i < complexListEField.size(); i++) { // Somme de toutes les composantes des diffé
191
            ETotal += complexListEField.at(i) ;
192
             }
193
194
        double normSquaredETot = pow(ETotal.real(),2) + pow(ETotal.imag(),2);
195
        PRX = (pow(lambda,2)/(8*pow(PI,2)*an->ra))*normSquaredETot;
196
    #else
197
        double val = 0;
198
        for (int i = 0; i < complexListEField.size(); i++)</pre>
199
        { // Somme de toutes les composantes des différents champs
200
             val += ComplexNormSquared(complexListEField.at(i));
201
        }
202
        ComplexD R = an->ra;
203
        PRX = pow(lambda,2)/(pow(PI,2)*8*an->ra)*val;
204
    #endif
205
        return PRX;
206
    }
207
208
209
        ray.cpp:
    #include "ray.h"
    #include <QPointF>
    #include <complex>
    Ray::Ray()
    {}
        raytracingmanager.cpp:
    #include "wall.h"
    #include "ray.h"
    #include <iostream>
    #include <vector>
    #include <QPolygonF>
    #include <QColor>
    #include <cmath>
    int PointRelativePositionToWall(const Wall& wall, QPointF point) {
```

```
QPointF n_normal = wall.normal;
11
        QPointF v = point - QPointF(wall.x0, wall.y0);
12
        float dotProduct = v.x() * wall.normal.x() + v.y() * wall.normal.y();
13
        if (dotProduct > 0) {
14
            return 1; // the point is on the right side of the wall
15
        } else if (dotProduct < 0) {</pre>
16
            return -1; // the point is on the left side of the wall
17
        } else {
            return 0; // the point is on the wall's track
19
        }
20
21
   }
22
   int WallPosRelativeToWall(Wall& wall1, Wall& wall2)
23
24
        //Calcul l'indice d'un mur par rapport à un autre - voir partie "optimisation du code" du rapport
25
        int startPos = PointRelativePositionToWall(wall1, QPointF(wall2.x0, wall2.y0));
26
        int endPos = PointRelativePositionToWall(wall1, QPointF(wall2.x1, wall2.y1));
27
        if (startPos == endPos)
29
30
            return startPos;
31
        }
32
        else
33
        {
            return 0;
35
        }
36
   }
37
38
   QPointF ReflectPoint(const QPointF& point, Wall mirror)
39
40
        //Donne l'image mirroir d'un point par un mur
41
        QPointF normal = mirror.normal;
42
        QPointF vector = point - QPointF(mirror.x0, mirror.y0);
43
        qreal projectionLength = QPointF::dotProduct(vector, normal);
44
        QPointF projection = projectionLength * normal;
45
46
        projection *= 2; //Doubling the projection allows us to go to the mirror point
47
        QPointF reflectedPoint = point - projection;
49
        return reflectedPoint;
51
   }
52
```

```
QPointF FindRayWallIntersection(QPointF TX, QPointF mPoint, Wall wall, bool* valid)
55
   {
56
        *valid = false; //Valid est mit à true si il y a une intersection
57
        //Et reste à false si il n'y en a pas
58
       QPointF direction = mPoint - TX;
59
       QPointF normal = wall.normal;
60
       qreal dotProduct = QPointF::dotProduct(direction, normal);
61
62
        if (qAbs(dotProduct) < 1e-6) {//Parallel to the wall
            return QPointF();
64
       }
65
66
       qreal distance = QPointF::dotProduct(QPointF(wall.x0, wall.y0) - TX, normal) / dotProduct;
67
        QPointF intersection = TX + distance * direction;
69
       QPointF v1 = intersection - QPointF(wall.x0, wall.y0);
        QPointF v2 = intersection - QPointF(wall.x1, wall.y1);
71
72
       qreal dotProduct1 = QPointF::dotProduct(v1, v2);
73
74
        if (dotProduct1 <= 0) { //Negative if the two vectors have opposite directions
75
            //If the two vectors have opposite directions,
76
            //it means that the point is between the start and end of the wall
            // The intersection point is on the wall
78
            *valid = true;
79
            return intersection;
80
       }
81
82
       // The intersection point is outside of the wall
83
       return QPointF();
84
   }
85
86
   qreal CrossProduct(const QPointF& v1, const QPointF& v2) {
87
       return v1.x() * v2.y() - v1.y() * v2.x();
   }
89
90
   bool ArePointsOnSameSideOfWall(const QPointF& p1, const QPointF& p2, const Wall& wall)
   {
92
       QPointF wallVector = QPointF(wall.x1 - wall.x0, wall.y1 - wall.y0);
93
94
       QPointF p1Vector = QPointF(p1.x() - wall.x0, p1.y() - wall.y0);
95
        QPointF p2Vector = QPointF(p2.x() - wall.x0, p2.y() - wall.y0);
96
```

```
97
        qreal crossProduct1 = CrossProduct(wallVector, p1Vector);
98
         qreal crossProduct2 = CrossProduct(wallVector, p2Vector);
99
100
         if (crossProduct1 * crossProduct2 > 0) {
101
             return true;
102
        }
103
         else {
104
             return false;
105
        }
106
107
    }
108
    Ray DirectRay(QPointF startPos, QPointF endPos, bool *generatedRay)
109
    {//Génère le rayon direct
110
        Ray ray;
111
        ray.points.append(endPos);
112
        ray.points.append(startPos);
113
         *generatedRay = true;
114
        return ray;
115
116
    void AddReversedWallsToRay(Ray& ray, Wall **walls, int wallCount)
117
    {//Ajoute les murs en ordre inversé au rayon - c'est l'ordre utilisé plus tard dans le code
118
         QList<Wall> reversedWalls;
119
        for (int i = wallCount - 1; i >= 0; i--) {
120
             reversedWalls.append(*walls[i]);
121
122
        ray.walls = reversedWalls;
123
    }
124
125
    bool GenerateRayMiddlePoints(Ray& ray, Wall **walls, int wallCount, QList<QPointF> images)
126
    {
127
        //Génère les points du rayon à partir des murs par lesquels ce rayon doit passer
128
        bool valid = true;
129
         int index = 1;
130
        for (int i = wallCount-2; i >= 0; i--)
131
132
             index++;
133
             ray.points.append(QPointF(FindRayWallIntersection(ray.points[index-1], images[i], *walls[i], &v.
134
135
             if (valid == false || !ArePointsOnSameSideOfWall(ray.points[ray.points.length()-3], ray.points.
136
                 return false;
137
        }
138
        return true;
139
```

```
}
140
141
           Ray GenerateRay(Wall **walls, int wallCount, QPointF startPos, QPointF endPos, bool *generatedRayIsVal
142
            {
143
                       *generatedRayIsValid = false; //Mit a true si le rayon est valide
144
145
                       if (wallCount == 0)
146
                       {
147
                                  return DirectRay(endPos, startPos, generatedRayIsValid);
148
                      }
149
150
                      Ray ray;
151
                      bool valid = true;
152
                      ray.points.append(QPointF(startPos));
153
                      ray.points.append (\texttt{QPointF}(\texttt{FindRayWallIntersection}(\texttt{startPos,images[images.length}()-1], *walls[wallCountersection]); and the start of the 
154
                       if (!valid)
155
                                  return ray;
157
                      if (!GenerateRayMiddlePoints(ray, walls, wallCount, images))
158
159
                                  *generatedRayIsValid = false;
160
                                  return ray;
161
                      }
162
                      ray.points.append(QPointF(endPos));
164
                       if (!ArePointsOnSameSideOfWall(ray.points[ray.points.length()-3], ray.points.last(), *walls[0]))
165
                                  return ray;
166
167
168
                       AddReversedWallsToRay(ray, walls, wallCount);
                       *generatedRayIsValid = true;
169
                       return ray;
170
           }
171
172
173
            void TryToAddRay(QList<Ray>& rays, Wall **usedWalls, int numUsedWalls, QPointF startPos, QPointF endPos
174
175
                       //Ajoute le rayon à la liste si il est valide
176
                      bool validRay = true;
                      Ray genRay = GenerateRay(usedWalls, numUsedWalls, startPos, endPos, &validRay, mirrorImages);
178
                       if (validRay)
                               rays.append(genRay);
180
           }
181
```

```
bool WallIsValid(int wallId, int lastWallId, int numUsedWalls, Wall **usedWalls, int** wallRelativePos,
184
        if (wallId == lastWallId)
185
         {
186
             return false; //On ne peut rebondir 2x sur le même mur
187
         }
188
189
         if (numUsedWalls >= 2)
190
         {
191
             Wall before = *usedWalls[numUsedWalls-2];
             int indexOfWallBefore = -1;
193
             for (int i = 0; i < numWalls; i++) {</pre>
194
               if (*allWalls[i] == before) {
195
                 indexOfWallBefore = i;
196
                 break;
197
               }
198
             }
199
             int relativePosWallBefore = wallRelativePos[lastWallId][indexOfWallBefore];
200
             int relativePosWallAfter = wallRelativePos[lastWallId] [wallId];
201
             if (relativePosWallAfter * relativePosWallBefore == -1)
202
203
                 return false;
204
             } //Utilisation des indices précalculés - voir section "Optimisation du code " du rapport
205
        }
        return true;
207
    }
208
209
    QList<Ray> RecuRayGenerator(Wall **allWalls, int numWalls, int** wallRelativePos, Wall **usedWalls, int
210
211
    { //Fonction récursive générant les rayons
        QList<Ray> toReturn;
212
         if (recu <= 0)
213
         {
214
             TryToAddRay(toReturn, usedWalls, numUsedWalls, startPos, endPos, mirrorImages);
215
             return toReturn;
216
        }
217
        for (int i = 0; i < numWalls; i++)</pre>
218
219
             if (WallIsValid(i, lastWallId, numUsedWalls, usedWalls, wallRelativePos, allWalls, numWalls))
221
                 QVector<Wall*> n_usedWalls(numUsedWalls + 1);
222
                 std::copy(usedWalls, usedWalls + numUsedWalls, n_usedWalls.begin());
223
                 n_usedWalls[numUsedWalls] = allWalls[i];
224
```

```
226
                 QList<QPointF> n_mirror = mirrorImages;
                 n_mirror.append(n_mirror.isEmpty() ? ReflectPoint(endPos, *allWalls[i]) : ReflectPoint(n_mi
227
228
                 toReturn.append(RecuRayGenerator(allWalls, numWalls, wallRelativePos, n_usedWalls.data(), n
229
             }
230
         }
231
232
         return toReturn;
233
    }
234
235
    void GenerateRelativePosArray(Wall **walls, int wallCount, int **wallRelativePos)
236
    {
237
         //Génération des indices des murs les uns par rapport aux autres - voir section "Optimisation du co
238
         for (int i = 0; i < wallCount; i++) {</pre>
239
             wallRelativePos[i] = new int[wallCount];
240
         }
241
242
         for (int i = 0; i < wallCount; ++i)</pre>
243
244
             for (int j = 0; j < wallCount; ++j)</pre>
245
             {
246
                 wallRelativePos[i][j] = WallPosRelativeToWall(*walls[i], *walls[j]);
247
             }
248
         }
    }
250
251
252
    QList<Ray> GenerateRays(Wall **walls, int numWalls, QPointF startPos, QPointF endPos, int maxRecu)
253
254
    {
         //Récupère les paramètres requis puis utilise la fonction récursive - permet de ne pas recalculer t
255
         QList<Ray> rays;
256
         int** wallRelativePos = new int*[numWalls];
257
258
         GenerateRelativePosArray(walls, numWalls, wallRelativePos);
259
260
         for (int i = 0; i <= maxRecu; i++)</pre>
261
         {
262
             QList<QPointF> mirror;
263
             Wall** usedWalls = new Wall*[0];
264
             rays.append(RecuRayGenerator(walls, numWalls, wallRelativePos, usedWalls, 0, startPos, endPos,
             delete[] usedWalls;
266
         }
267
```

```
269     delete[] wallRelativePos;
270     return rays;
271 }
272
273
274
```

wall.cpp:

```
#include "wall.h"
   #include "qmath.h"
   #include "walltype.h"
   #include <QPointF>
6
   Wall::Wall(float x0, float y0, float x1, float y1, WallType type)
        : wallType(type), x0(x0), y0(y0), x1(x1), y1(y1)
8
9
       QPointF direction(x1 - x0, y1 - y0);
10
       QPointF _normal = QPointF(-direction.y(), direction.x());
11
       float n_length = qSqrt(_normal.x() * _normal.x() + _normal.y() *
12
       normal = QPointF(_normal.x() / n_length, _normal.y() / n_length);
13
       length = qSqrt(pow(x1 - x0,2) + pow(y1 - y0,2));
14
       }
15
16
17
```

walltype.cpp:

```
#include "walltype.h"
   #include <complex>
   #include "params.h"
3
4
   WallType::WallType(std::string _name, float _permitivityRela, float _width, float _conductivity, QColor
   : name(_name), permitivityRela(_permitivityRela), width(_width), conductivity(_conductivity), color(_co
   {
9
       std::complex<double> Zt, _Z0, beta0t;
10
       std::complex<double> w = (2.0*PI*F);
11
       std::complex<double> mu0 = (4.0) * PI * pow(10,-7); // permeabilité du vide
12
       std::complex < double > epsilon0 = (8.854) * pow(10,-12) ; // permittivité du vide
13
```

```
std::complex<double> c = (3.0) * pow(10,8); // vitesse de la lumière
        std::complex<double> permi = permitivityRela ;
15
        std::complex<double> conduct = conductivity ;
16
17
18
        std::complex<double> ewall = std::complex<double>(permitivityRela,0.0) *
19
                                          epsilon0 - std::complex<double>(0.0, conductivity) / w;
20
22
       Zt = sqrt(mu0 / ewall);
23
        _Z0 = sqrt(mu0 / epsilon0);
24
       beta0t = (w / c);
25
26
27
        std::complex<double> alpha = (w*sqrt((mu0*epsilon0*permi)/2.0)*sqrt(sqrt(1.0+pow(conduct/(w*epsilon
28
        std::complex<double> beta = (w*sqrt((mu0*epsilon0*permi)/2.0)*sqrt(sqrt(1.0+pow(conduct/(w*epsilon0
29
31
       gamma = std::complex<double>(alpha.real(), beta.real());
32
       Z = std::complex <double> (Zt);
33
       Z0 = std::complex <double> (_Z0);
34
35
       beta0 = std::complex <double>(w / c);
36
38
   }
39
```

Et pour les fichiers .txt utilisés pour stocker les informations des murs : WallsV1.txt (Murs de l'usine) :

```
1 0 0 100 0 Brick
2 100 0 100 -70 Brick
3 75 -70 100 -70 Concrete
4 75 -70 75 -45 Concrete
5 0 -45 75 -45 Concrete
6 0 -45 0 0 Brick
7 15 0 15 -4 Partition
8 0 -9 15 -9 Partition
9 15 -5 15 -12 Partition
10 75 -45 85 -27.6795 Brick
11 0 -18 15 -18 Partition
12 15 -14 15 -22 Partition
13 0 -27 15 -27 Partition
```

```
15 -23 15 -31 Partition
0 -36 15 -36 Partition
15 -32 15 -40 Partition
15 -41 15 -45 Partition
35 -20 40 -15 Partition
50 -15 55 -20 Partition
35 -30 40 -35 Partition
50 -35 55 -30 Partition
85 0 85 -12.8398 Brick
85 -15 85 -27.67955 Brick
85 -27.6795 91.5 -27.6795 Brick
93.5 -27.6795 100 -27.6795 Brick
   WallTypes.txt (Type de murs présent dans l'usine) :
Brick 4.6 0.02 0.3 200 0 0
Concrete 5 0.014 0.5 0 0 200
Partition 2.25 0.04 0.1 100 100 100
   Ex8.1.txt (Murs de l'exercice 8):
0 0 0 80 Brick
0 20 100 20 Brick
0 80 100 80 Brick
   WallTypesExo8.txt (Type de mur présent dans l'exercice 8) :
```

Brick 4.8 0.018 0.15 200 0 0