Projeto de Microprocessadores

Luiz Augusto Feiten Cisne

December 11, 2023

Contents

1	Modelagem e Projeto do Sistema	2
2	Projeto do hardware	4
3	Projeto do software	5

Modelagem e Projeto do Sistema

O objetivo do projeto em desenvolvimento é criar um detector de intrusos através de um sensor de proximidade construído a partir de um fototransistor. Para implementar o sistema, vamos usar um AT89S51 (8051), um Arduino Uno, alguns LEDs, um display LCD 16x2 e um sensor óptico reflexivo TCRT-5000.

Vamos usar o Arduíno uno como gravador de software para o AT89S51, para isso será necessário usar as portas de comunicação serial MOSI(P1.5), MISO(P1.6) e SCK(P1.7), a porta de RST(P1.9) sera usada para evitar recarregar o código no Arduíno. Para que possa ser possível realizar esse tipo de comunicação vamos usar e modificar o arquivo de exemplo da IDE do Arduíno arduinoISP(in circuit serial programming) e para de fato gravar os programas na memória flash do AT89S51 usaremos o avrdude que é um programa de linha de comando usado para gravar dados nos microprocessadores da ATMEL. Por falta de outro componente vou estar usando um cristal oscilador de quartzo de 16MHz conectado em paralelo as portras XTAL1(pino 18) e XTAL2(pino 19) juntamente com 2 capacitores, também em paralelo, de 22 pF.

Para garantir um melhor funcionamento do sistema vamos ligar a úncia entrada do sensor na porta P3.0 e vamos usar comunicação seria UART pra receber e tratar os dados de detecção de entrada do sensor.

Quando o sensor emitir um sinal, dizendo que existe algo perto, o status do sistema vai atualizar para "Near", e após 10 segundos nesse estado o sistema entrara em estado de "warning", que é estado de aleta máximo. E enquanto o sensor não enviar nada o stauts vai ser mantido com "far" indicando que não existem objetos no alcance da detecção. Cada um dos estados terá seu respectivo nome exibido no display de LCD, em caso de mudança de estado o cursor apaga o e escreve o nome do estado para qual foi feita a alteração.

O LCD vai estar vai ter suas portas RS, RW e E ligas respectivamente a P2.0, P2.1 e P2.3 o resto dos conectores de dados do LCD (D0 até D7) vai estar ligado na p0. Sendo assim vamos usar um protocolo de comunicação com o LCD de oito entradas de dados.




Figure 1.1: Diagrama de blocos




Figure 1.2: Diagrama de estados

Projeto do hardware




Figure 2.1: Esquemático do circuito

Projeto do software

A seguir, está o código em C para o projeto com o microcontrolador 8051:

```
#include <reg51.h>
3 #define LCD PO
_{4} sbit IR = P3^0;
sbit LED = P1^1;
sbit RS = P2^0; // Pino RS do LCD
 sbit RW = P2^1; // Pino RW do LCD
_9 sbit E = P2^2;
                  // Pino E do LCD
11 // Vari veis para comunica o serial (UART)
#define BAUD_RATE 9600
#define FREQ_OSC 16000000
volatile bit motionDetected = 0;
unsigned int nearTime = 0;
18 void timer1_init();
19 void uart_init();
void lcd_init();
void lcd_cmd(unsigned char command);
void lcd_data(unsigned char dado);
void lcd_string(char *str);
void delay_timerO(unsigned int milliseconds);
26 void main() {
     timer1_init();
     uart_init();
     lcd_init();
     lcd_cmd(0x80); // Posiciona o cursor na primeira linha
     lcd_string("Status");
33
     while (1) {
          if (IR == 0) { // Sensor ligado (detec
                                                     0)
              LED = 0; // Liga o LED
37
              if (!motionDetected) {
38
                  nearTime = 0; // Reseta o contador quando algo
39
```

```
detectado
                  lcd_cmd(0xC0); // Posiciona o cursor na segunda
                     linha
                  lcd_string("Near
                                         ");
41
              }
42
43
              LED = 1; // Desliga o LED
44
              while (IR == 0) {
46
                  motionDetected = 1; // Sinaliza que um objeto
47
                          sendo detectado
                  delay_timer0(100); // Atraso para evitar
48
                     contagem r pida de tempo
                  nearTime++;
50
                  if (nearTime \geq= 4000) { // Se passarem mais de
                     10 segundos (100 * 100 ms)
                      lcd_cmd(0xC0); // Posiciona o cursor na
52
                         segunda linha
                      lcd_string("Warning");
                  }
              }
55
          }
56
          else {
57
              motionDetected = 0; // Reseta a flag quando n o h
                  movimento
              nearTime = 0; // Reseta o contador quando nada
                 detectado
              lcd_cmd(0xC0); // Posiciona o cursor na segunda
60
                 linha
              lcd_string("Far
                                    ");
          }
      }
63
64 }
65
 void timer1_init() {
      TMOD \mid = 0x20; // Timer 1, modo 2 (8 bits auto reload)
      TH1 = 256 - (FREQ_OSC / (12 * 32 * BAUD_RATE));
         Configura o do Timer para a taxa de transmiss o
      TR1 = 1; // Inicia o Timer 1
69
 }
70
71
 void uart_init() {
      TMOD &= 0x0F; // Limpa os bits relacionados ao Timer 1
      TMOD \mid = 0x20; // Timer 1, modo 2 (8 bits auto reload)
74
      SCON = 0x50; // Modo 1, habilita a recep
75
76
      TH1 = 256 - (FREQ_OSC / (12 * 32 * BAUD_RATE));
         Configura o do Timer para a taxa de transmiss o
      TR1 = 1; // Inicia o Timer 1
77
      EA = 1; // Habilita as interrup es globais
78
      ES = 1; // Habilita as interrup es serial
79
```

```
80 }
  void lcd_init() {
      delay_timer0(15); // Aguarda o tempo de inicializa
         LCD
      lcd_cmd(0x38); // Inicializa o do LCD em modo 8 bits, 2
84
         linhas, fonte 5x7
      lcd_cmd(0x0C); // Exibe o cursor como sublinhado
      lcd_cmd(0x06); // Incrementa o cursor ap s a escrita
      lcd_cmd(0x01);
                      // Limpa o display
87
88
89
  void lcd_cmd(unsigned char command) {
                    // Seleciona o modo de comando
      RS = 0;
      RW = 0;
                    // Define a opera
                                        o de escrita
      E = 1;
                    // Ativa o pino E
93
      LCD = command; // Envia o comando para o barramento de dados
      delay_timer0(5); // Aguarda o tempo de execu o do comando
                     // Desativa o pino E
      E = 0;
96
  }
97
98
  void lcd_data(unsigned char dado) {
      RS = 1;
                    // Seleciona o modo de dados
100
                    // Define a opera
      RW = 0;
101
                                        o de escrita
                    // Ativa o pino E
      E = 1;
                    // Envia os dados para o barramento
      LCD = dado;
      delay_timer0(5); // Aguarda o tempo de execu o do comando
                    // Desativa o pino E
      E = 0:
105
106
  }
  void lcd_string(char *str) {
      while (*str) {
          lcd_data(*str); // Envia cada caractere da string para o
110
          str++;
111
      }
112
113 }
void delay_timer0(unsigned int milliseconds) {
116
      // Calcular o valor necess rio para o Timer 0
117
      // F rmula: Valor = 65536 - (tempo * (Frequ ncia do cristal
         ) / 12 / 1000)
      unsigned int countValue = 65536 - (milliseconds * (FREQ_OSC /
119
          12) / 1000);
120
      // Configurar o Timer 0 em modo 1
121
      TMOD &= 0xF0; // Limpar as configura es existentes
      TMOD \mid = 0x01; // Modo 1 (temporizador de 16 bits com recarga
          autom tica)
124
```

```
// Configurar os registradores de contagem
       THO = countValue >> 8;
126
       TLO = countValue & OxFF;
127
128
       // Iniciar o Timer 0
129
       TRO = 1;
130
131
       // Aguardar at que o Timer O atinja o estouro
       while (!TF0);
133
134
       // Desligar o Timer 0
135
       TRO = 0;
136
      TFO = 0; // Limpar a flag de estouro
138 }
```

Listing 3.1: