

Институт за математику и информатику
Природно-математички факултет

Универзитет у Крагујевцу

Завршни пројекат из предмета Микропроцесорски системи

Тема: Систем за управљање роботском руком помоћу степ или серво мотора

Студент: Професор:

Васиљевић Лука 51/2018 др Александар Пеулић

Фебруар 2022.

Крагујевац

Садржај

Увод	3
Објашњење алгоритма и кода	4
Електро шема у програму Proteus	8
Упутство за коришћење система	10

Увод

Као што сам Project Charter говори, циљ овог пројекта је реализација система за управљање роботском руком за више намена. Као примере коришћења бих навео роботска рука која при убацивању жетона у апарат остварује шансу да освоји плишану играчку, односно роботска рука која се користи при лемљењу и уопштено прецизном раду са штампаним плоча у електронској индустрији (претпостављам да се концептуално мој пројекат може узети у обзир за такав подухват, а подразумева се да би се прецизност и АД конверзије и свих компонената додатно размотрила). Уз ову документацију, прилажем и Project Charter (pc.pdf и project charter.pptx), Work Breakdown Structure (WorkBreakdownStructureRoboticHand.pdf), Product Backlog (pbl.pdf) и гантограм са током рада(.gan и .pdf формат), а пре свега тога, електро шему направљену у Proteus-и и код генерисан помоћу Stm32CubeIDE софтвера. Коришћени микропроцесор је из породице STM32, а модел STM32F103C6, док о компонентама електро-шеме ће бити више речи у наставку документације.

Објашњење алгоритма и кода

Идеја и алгоритам који стоје ван техничке реализације је следећа- пројектовани систем садржи џојстик (који се састоји од два потенциометра и једног дугмета) и одрећене лед диоде и седмосегментне лед дисплеје за праћење стања. Коришћењем џојстика управља се роботском руком, а притиском дугмета роботска рука се спушта на подлогу, захвата и враћа у почетни положај.

Што се самог кода тиче, урађено је следеће:

Иницијализација седмосегментних лед дисплеја

```
ODER CODE DEGIN
319 void initAxes(void) {
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XJ1, GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XJ2, GPIO_PIN_SET);
321
322
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XJ3, GPIO_PIN_SET);
        HAL GPIO WritePin(DISPLAY PORT, XJ4, GPIO PIN SET);
323
324
325
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XD1, GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XD2, GPIO_PIN_SET);
326
327
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XD3, GPIO_PIN_SET);
328
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XD4, GPIO_PIN_SET);
329
330
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YJ1, GPIO_PIN_SET);
331
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YJ2, GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YJ3, <a href="mailto:GPIO_PIN_SET">GPIO_PIN_SET</a>);
332
333
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YJ4, GPIO_PIN_SET);
334
335
        HAL GPIO WritePin(DISPLAY PORT, YD1, GPIO PIN SET);
336
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YD2, GPIO_PIN_SET);
337
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YD3, GPIO_PIN_SET);
338
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YD4, GPIO_PIN_SET);
339
        HAL_Delay(300);
340
341
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XJ1, GPIO_PIN_RESET);
342
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XJ2, GPIO_PIN_RESET);
343
344
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XJ3, GPIO_PIN_RESET);
345
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XJ4, GPIO_PIN_RESET);
346
347
        HAL GPIO WritePin(DISPLAY PORT, XD1, GPIO PIN RESET);
348
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XD2, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XD3, GPIO_PIN_RESET);
349
350
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XD4, GPIO_PIN_RESET);
351
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YJ1, GPIO_PIN_RESET);
352
353
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YJ2, GPIO_PIN_RESET);
354
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YJ3, GPIO_PIN_RESET);
355
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YJ4, GPIO_PIN_RESET);
356
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YD1, GPIO_PIN_RESET);
357
358
        HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YD2, GPIO_PIN_RESET);
        HAL GPIO WritePin(DISPLAY PORT, YD3, GPIO PIN RESET);
359
360
        HAL GPIO WritePin(DISPLAY PORT, YD4, GPIO PIN RESET);
361
362 }
```

Слика 1 Иницијализација седмосегментних дисплејева

- С обзиром да су коришћени BCD (Binary-Coded Decimal) седмосегментни дисплеји било је неопходно извршити мапирање простог int типа у С програмском језику у бинарни и сходно томе слати сигнал за приказ одређене цифре

```
SO N. OSEV CODE DEGIN INCINAS
26 #define CHECK_BIT(var,pos) ((var) & (1<<(pos)))
27
28 #define ADC PORT GPIOA
29 #define DISPLAY_PORT GPIOB
30 // X osa jedinice
31 #define XJ1 GPIO_PIN_0
32 #define XJ2 GPI0 PIN 1
33 #define XJ3 GPIO_PIN_2
34 #define XJ4 GPIO_PIN_3
35 // X osa desetice
36 #define XD1 GPIO PIN 4
37 #define XD2 GPIO_PIN_5
38 #define XD3 GPIO_PIN_6
39 #define XD4 GPIO_PIN_7
40 // Y osa jedinice
41 #define YJ1 GPI0 PIN 8
42 #define YJ2 GPI0_PIN_9
43 #define YJ3 GPIO_PIN_10
44 #define YJ4 GPI0 PIN 11
45 // Y osa desetice
46 #define YD1 GPIO_PIN_12
47 #define YD2 GPIO_PIN_13
48 #define YD3 GPIO_PIN_14
49 #define YD4 GPI0 PIN 15
50 // led za belezenje konverzije
51 #define ADCX GPIO_PIN_1
52 #define ADCY GPIO_PIN_3
53 // interrupt pin
54 #define INTERR_PIN GPIO_PIN_0
55 /* USER CODE END Includes */
56
```

Слика 2 Макро за проверавање битова и константе у систему

```
368@ void setAxisJ(int partialCoordinate, char axis) {
369
        if (axis == 'X') {
            HAL GPIO WritePin(DISPLAY PORT, XJ1,
370
            CHECK_BIT(partialCoordinate, 0) == 0 ? GPIO_PIN_RESET : GPIO_PIN_SET);
371
372
            HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XJ2,
373
            CHECK_BIT(partialCoordinate, 1) == 0 ? GPIO_PIN_RESET : GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, XJ3,
374
375
            CHECK_BIT(partialCoordinate, 2) == 0 ? GPIO_PIN_RESET : GPIO_PIN_SET);
376
            HAL GPIO WritePin(DISPLAY PORT, XJ4,
            CHECK_BIT(partialCoordinate, 3) == 0 ? GPIO_PIN_RESET : GPIO_PIN_SET);
377
378
        } else if (axis == 'Y') {
379
            HAL GPIO WritePin(DISPLAY PORT, YJ1,
380
            CHECK_BIT(partialCoordinate, 0) == 0 ? GPIO_PIN_RESET : GPIO_PIN_SET);
            HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YJ2,
381
            CHECK_BIT(partialCoordinate, 1) == 0 ? GPIO_PIN_RESET : GPIO_PIN_SET);
382
383
            HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YJ3,
384
            CHECK_BIT(partialCoordinate, 2) == 0 ? GPIO_PIN_RESET : GPIO_PIN_SET);
385
            HAL_GPIO_WritePin(DISPLAY_PORT, YJ4,
386
            CHECK_BIT(partialCoordinate, 3) == 0 ? GPIO_PIN_RESET : GPIO_PIN_SET);
387
        }
388 }
```

Слика 3 Писање вредности за јединицу координата

- Урађена је аналогно-дигитална конверзија 2 канала (за x и у осу, респективно) и учитавање сирове (raw) вредности у променљиве па прилагођавање на скалу 0-99 (ограничено је због недовољно великог броја пинова)

```
410@ void getADCValues(uint32_t *adcResultX, uint32_t *adcResultY) {
411
        HAL_GPIO_WritePin(ADC_PORT, ADCX, GPIO_PIN_SET);
412
413
        HAL_GPIO_WritePin(ADC_PORT, ADCY, GPIO_PIN_SET);
414
415
        HAL_Delay(300);
416
        ADC_SELECT_CH0();
        HAL_ADC_Start(&hadc1);
417
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1000);
418
        *adcResultX = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
419
420
        HAL_ADC_Stop(&hadc1);
421
        ADC SELECT CH1();
422
        HAL ADC Start(&hadc1);
423
        HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1000);
424
425
        *adcResultY = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
426
        HAL_ADC_Stop(&hadc1);
427
428
        HAL_GPIO_WritePin(ADC_PORT, ADCX, GPIO_PIN_RESET);
429
        HAL_GPIO_WritePin(ADC_PORT, ADCY, GPIO_PIN_RESET);
430
        HAL_Delay(300);
431 }
```

Слика 4 Рачунање сирових вредности конверзије

```
156
        while (1) {
157
            getADCValues(&adcResultX, &adcResultY);
158
            int xValue = (adcResultX * 100) / 4095;
159
160
            setAxis(xValue == 100 ? 99 : xValue, 'X');
            int yValue = (adcResultY * 100) / 4095;
            setAxis(yValue == 100 ? 99 : yValue, 'Y');
162
        /* USER CODE END WHILE */
163
164
165
        /* USER CODE BEGIN 3 */
166
167
      /* USER CODE END 3 */
168 }
```

Слика 5 Мапирање сирових вредности у одговарајући интервал и позивање функције за испис координата


- Направљена је процедура за обраду прекида која при спуштању роботске руке зауставља мерење на одређено време (време које је неопходно роботској руци да се спусти, захвати и врати у првобитни положај)

```
matrix-keypad
                              1999 /**
matrix-keypad-2
                              200
                                    * @brief This function handles EXTI line0 interrupt.
matrix-keypad-3
                              201
MULTIADC
                             2020 void EXTIO_IRQHandler(void)
                              203 {
popravni-klk
                              204
                                    /* USER CODE BEGIN EXTIO_IRQn 0 */
Projekat1
                              205 // for (int i = 0; i < 65535; i++);
robotska-ruka
                                     if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0)) {
                              206
> 🐉 Binaries
                                         HAL_Delay(5000);
                             207
> 🛍 Includes
                              208
v 🔑 Core
                              209
                                    /* USER CODE END EXTIO_IRQn 0 */
  > 🗁 Inc
                              210 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
                             211
                                    /* USER CODE BEGIN EXTIO IROn 1 */
  v 🗁 Src
                             212
    > 🖟 main.c
                                    /* USER CODE END EXTIO_IRQn 1 */
                             213
    > 🖻 stm32f1xx_hal_msp.c
                             214 }
    > 🕝 stm32f1xx_it.c
                             215
    > 🖻 syscalls.c
                             216 /* USER CODE BEGIN 1 */
    > 🖻 sysmem.c
                             217
                             2189 /* USER CODE END 1 */
    > 🖻 system_stm32f1xx.c
                                          219 /3
  > 🗁 Startup
                              220
> 🕮 Drivers
> 🗁 Debug
```

Слика 6 Реализација прекида у коду

Везано за хардверску конфигурацију микропроцесора, важно је поменути:


- Подразумевано додељивање пинова у потребну сврху (2 пина за аналогно-дигиталну конверзију, један за прекид, и остатак за излаз)



Слика 7 Пинови коришћеног микропроцесора

- Скривени пинови за уземљење и напон (VSSA и VDDA)
- Додатна подешавања у GPIO и NVIC одељку за обраду прекида


- Додатна подешавања у ADC1 одељку за реализацију два канала (Number of Conversions, Scan Conversion Mode, Continuous Conversion Mode)




Слика 8 Конфигурација двоканалне аналогно-дигиталне конверзије

Електро шема у програму Proteus

Координате се задају преко потенциометара (координате за х и у осу, да будемо потпуно прецизни). Дугме служи за спуштање роботске руке на подлогу, а помоћу црвене лед диоде која симулира прекид ми знамо тачно у ком тренутку роботска рука почиње процес спуштања, хватања и подизања у почетни положај. Седмосегментни дисплеји служе за приказивање тренутне координате на х и у оси због немогућности хардверске реализације. Црвени седмосегментни дисплеји приказују координате х осе, док зелени приказују координате у осе. Црвено дугме представља ухваћен прекид, а зелено је притиснуто дугме за спуштање, хватање и враћање у првобитни положај роботске руке. Одвојени пинови VSSA и VDDA представљају уземљење и напон. На следећој слици се налази списак коришћених компонената.




Слика 9 Списак компонената коришћених при изради система



Слика 10 Изглед шеме у програму Proteus

Упутство за коришћење система

Као што је наведено, покренута симулација у програму Proteus мења заправо хардверску реализацију. Померањем потенциометара RV-1 и RV-2 померамо роботску руку по осама. Кликом на дугме правимо прекид током ког роботска рука врши оно за шта је намењена, а онемогућава се њено померање док се, наравно, не изврши акција у прекиду. На следећој слици се налази слика симулације у раду.



Слика 11 Изглед симулације у током рада