DESARROLLO DE SOLUCIONES PARA PACIENTES CON ARTRITIS CRÓNICA

Irati Esteban Barquín Luken Irazoqui Garazi Lavado Garmendia Nekane Melgosa Urrutia Lucía Nogueiras González Elaia Oiartzabal Zinkunegi



ABSTRACT

Resumen

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de soluciones para pacientes con artrosis crónica. Para alcanzar el objetivo, primero se analizó la anatomía de la cadera. Teniendo en cuenta las características necesitadas y los materiales utilizados en el mercado, se ha realizado el diseño de la prótesis y la selección del material. También se han elegido los procesos de fabricación, tratamiento y esterilización de la prótesis. Además, se ha descrito el proceso quirúrgico a seguir y el instrumental a utilizar. Finalmente, se ha diseñado un instrumental que ayude a optimizar la operación.

Abstract

The main objective of this project is the development of solutions for patients with chronic osteoarthritis. To achieve the goal, the anatomy of the hip was first analysed. Taking into account the characteristics needed and the materials used in the market, the design of the prosthesis and the selection of the material have been carried out. The manufacturing, treatment and sterilization processes of the prosthesis have also been chosen. In addition, the surgical process to be followed and the instruments to be used have been described. Finally, instruments have been designed to help optimize the operation.

Laburpena

Proiektu honen helburu nagusia artrosi kronikoa duten pazienteentzako irtenbideak garatzea da. Helburua lortzeko, aldakako anatomia aztertu zen lehenik. Beharrezko ezaugarriak eta merkatuan erabiltzen diren materialak kontuan hartuta, protesiaren diseinua eta materialaren hautaketa egin da. Protesiaren fabrikazio, tratamendu eta esterilizazio prozesuak ere aukeratu dira. Horrez gain, jarraitu beharreko prozesu kirurgikoa eta erabili beharreko tresnak deskribatu dira. Azkenik, funtzionamendua optimizatzen laguntzeko tresnak diseinatu dira.



ÍNDICE

1	IN	INTRODUCCIÓN				
2	OBJETIVOS					
3	PLANIFICACIÓN					
4	Al	IOTAN	MÍA DE LA CADERA	5		
	4.1	OST	EOARTRITIS	7		
	4.	1.1	Definición	7		
	4.	1.2	Síntomas	8		
	4.	1.3	Causas y factores de riesgo	8		
5	PI	RÓTES	IS	9		
	5.1	ANA	ÁLISIS DE MODOS DE FALLO	11		
	5.	1.1	Infección de prótesis de cadera	11		
	5.	1.2	Aflojamiento de prótesis de cadera	11		
	5.	1.3	Fractura periprotésica de cadera	12		
	5.	1.4	Luxación de prótesis de cadera	12		
6	ВІ	OMEC	ÁNICA DE LA CADERA	12		
7	Cl	JADEF	RNO DE ESPECIFICACIONES	16		
	7.1	ANA	ÁLISIS DEL MERCADO	16		
	7.2	SEL	ECCIÓN DE MATERIALES	18		
	7.	2.1	Metodología de la elección	19		
	7.	2.2	Elección de materiales para prótesis de cadera	20		
	7.3	ELE	CCIÓN FINAL DEL MATERIAL	21		
	7.	3.1	Conclusión	24		
8	D	ISEÑO	DE LA PRÓTESIS	25		
9	PI	ROCES	O DE FABRICACIÓN	26		
	9.1	PRC	OCESO DE FABRICACIÓN DEL VÁSTAGO	26		



	9.1.1	Criterios de estampa	26
	9.1.2	Forja en estampa	31
	9.1.3	Proceso	31
	9.1.4	Mecanizado	32
	9.1.5	Revestimiento	34
	9.1.6	Esterilización	34
ç).2 PF	ROCESO DE FABRICACIÓN DE LA CABEZA FEMORAL	34
g).3 PF	ROCESO DE FABRICACIÓN DEL INSERTO	36
g).4 PF	ROCESO DE FABRICACIÓN DE LA COPA ACETABULAR	37
10	PROCE	ESO QUIRÚRGICO	37
1	.0.1	INSTRUMENTAL	37
1	.0.2	PREOPERATORIO	38
1	.0.3	PROTOCOLO QUIRÚRJICO	39
	10.3.1	Anestesia	39
	10.3.2	2 Cirugía	40
	10.3.3	B Pasos para realizar la cirugía	41
1	.0.4	POSTOPERATORIO	49
11	PORTA	A-AGUJAS MAYO	51
1	1.1	DISEÑO DEL PORTAAGUJAS	52
1	1.2	FABRICACIÓN DEL PORTAAGUJAS	52
12	CONC	LUSIÓNES	53
13	LÍNEA	S FUTURAS	54
14	RIRI IC	OGRAFÍA	55



ÍNDICE DE FIGURAS

1. Figura Prótesis de cadera [4]	1
2. Figura Diagrama de Gantt	4
3. Figura Moviminetos de la cadera [8]	6
4. Figura Ligamentos de la cadera [11]	7
5. Figura Componentes de la prótesis [5]	9
6. Figura Tipos de prótesis de cadera [5]	9
7. Figura Fuerzas al estar sobre un pie	. 13
8. Figura Diagramas de esfuerzos y momentos	. 14
9. Figura Corte en el ángulo 45º	. 14
10. Figura Corte al final del cuello	. 14
11. Figura Gráficas de tensiones en el ángulo 45º	. 15
12. Figura Gráfica de tensiones al final del cuello	. 16
13. Figura Par metal-polietileno [16]	. 18
14. Figura Vástago de Ti6Al4V [25]	. 24
15. Figura Cabeza femoral de alúmina [26]	. 24
16. Figura Inserto de polietileno [27]	. 24
17. Figura Cotilo de Ti6Al4V [28]	. 25
18. Figura Diseño de la prótesis	. 26
19. Figura Tabla de la rebaba [29]	. 28
20. Figura Estampa mecanizada	. 31
21. Figura Forja libre [35]	. 32
22. Figura Forja en estampa [35]	. 32
23. Figura Amarre de dos garras [36]	. 33
24. Figura Inyección [44]	. 36
25. Figura Fresadora CNC 5 ejes [45]	. 37
26. Figura Tipos de abordaje [51]	. 40
27. Figura Solución antiséptica	. 41
28. Figura Bisturí o escalpelo [52]	. 42
29. Figura Bisturí eléctrico [53]	. 42
30. Figura Anillo retractor de tejidos blandos [54]	. 42
31. Figura Drenaje quirúrgico [55]	. 42

INTRODUCCIÓN



32. Figura Posicionamiento del anillo[56]	. 43
33. Figura Incisión de la fascia lata [56]	. 43
34. Figura Separación de la fascia lata y el músculo sartorio [56]	. 43
35. Figura Separación de los ligamentos capsulares [56]	. 44
36. Figura Separadores de Hoffman [58]	. 44
37. Figura Sierra quirúrgica [59]	. 44
38. Figura Pin de Steinman [60]	. 45
39. Figura Fresadora acetabular [61]	. 45
40. Figura Martillo e impactador [62]	. 45
41. Figura Gancho de hueso [63]	. 46
42. Figura Raspas anatónicas [64]	. 46
43. Figura Insertador de vástago [65]	. 46
44. Figura Aguja de punta triangular [66]	. 47
45. Figura Sutura no absorbible	. 47
46. Figura Porta agujas Mayo [70]	. 47
47. Figura Ley de la palanca [69]	. 51
48. Figura Diseño del portaagujas	. 52
ÍNDICE DE TABLAS	
1. Tabla Características de cada corte	. 15
2. Tabla Tensiones máximas	. 16
3. Tabla Características de cada componente	. 20
4. Tabla Condiciones del vástago	. 22
5. Tabla Condiciones del cotilo	. 22
6. Tabla Par cabeza femoral e insterto	. 23
7. Tabla Conclusión final de los materiales	. 24
8. Tabla Oja de procesos del mecanizado de la estampa	. 30
9. Tabla Valores del mecanizado del vástago	. 33
10. Tahla Resumen de la ciruiía	48



1 INTRODUCCIÓN

Una prótesis es una extensión o elemento artificial que se integra en el cuerpo con el objetivo de sustituir a un órgano o una extremidad que, por algún motivo, falta o que en su defecto ha dejado de funcionar correctamente por algún motivo. El objetivo que tiene la prótesis es que cumpla una función muy parecida a la que desarrollaba anteriormente, o en su defecto aquello que está ausente.

Existen diferentes tipos de prótesis externas, las que se utilizan por fuera del cuerpo y suelen ser de quita y pon, e internas, que por lo general se trata de un dispositivo que se coloca utilizando para ello una serie de procedimientos quirúrgicos.

El origen del uso de las prótesis en los seres humanos se remonta a la antigüedad, ya que por siglos el hombre ha buscado reemplazar las estructuras faltantes con propósitos variados, tanto funcionales como estéticos.

Este trabajo se centra en una prótesis interna de cadera (1. Figura). El total de operaciones de prótesis de cadera que se realizan en España de forma anual es de 30.000. Debido al creciente aumento de la esperanza de vida de los españoles, las previsiones sobre este tipo de cirugías apuntan a que se producirá un aumento de hasta un 174% en los próximos 25 años. Por ello, la investigación y la innovación en este tipo de operaciones, tanto prótesis de cadera y rodilla, son de gran importancia para poder mantener la calidad de vida de los pacientes.



1. Figura Prótesis de cadera [4]



La operación de prótesis de cadera se hace principalmente en personas de edad avanzada o personas que sufren de artrosis y un desgaste grave en la articulación, lo cual les provoca dolor y deformación impidiéndoles llevar una vida normal, siendo la prótesis de cadera la opción más adecuada para mejorar la calidad de vida del paciente.[5]

2 OBJETIVOS

Un traumatólogo se ha puesto en contacto con nosotros, un grupo de ingenieros biomédicos de Mondragon Unibertsitatea, con la misión de que estos les apoyen y se ofrezcan soluciones ingenieriles que faciliten la intervención de una prótesis de cadera para un paciente con artritis crónica. Además de eso habrá que mejorar tanto el resultado final de la misma como el tiempo de recuperación del paciente.

Se tendrán que completar diferentes objetivos para conseguir el objetivo principal que consiste en mejorar la intervención quirúrgica de una prótesis de cadera. Estos objetivos secundarios se dividen en dos fases, la definición del problema y la resolución del problema.

1-En la definición del problema, se estudiará con exactitud la zona afectada de un paciente específico. Para continuar, se definirá el tipo de prótesis que se utilizará en la intervención. En este paso se deberá tener en cuenta el material que se utilizará, el diseño y el proceso de fabricación. Y mediante un análisis del mercado y una buena caracterización se tendrá que definir cada una de ellas. Además, para poder comprender bien el funcionamiento de la prótesis se deberá comprender el funcionamiento biomecánico de la cadera y relacionarlo con la prótesis.

2-En la resolución del problema, el objetivo principal es describir la intervención en total, antes, mediante y después. Descripción del preoperativo, protocolo quirúrgico definiendo los instrumentos más relevantes y los tejidos que se ven afectados. Además, se escogerá un instrumento específico y se definirán sus materiales, diseño, y proceso de fabricación como se hace con la prótesis de cadera. El proceso de fabricación tendrá que ser de forja ya que el diseño de la estampa habrá que hacerlo con CAM.



3 PLANIFICACIÓN

Para poder trabajar de una manera eficaz se ha planificado el proyecto mediante un diagrama de Gantt (2. Figura). De modo que se vean de manera visual las tareas que se tienen que llevar a cabo y el tiempo que se le dedicará a cada una de ellas.

INTRODUCCIÓN



DESARROLLO DE SOLUCIONES PARA PACIENTES CON ARTRITIS CRONICA

		10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	navidad	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
TAREAS	ENCARGADO	vi sa do lu ma mi ju vi sa do lu ma	mi-do	lu ma mi ju vi sa do lu ma mi ju vi sa do lu ma mi ju vi sa do lu
FASE 0: ANÁLISIS DEL PROBLEMA				
Contextualización e información general del problema	Garazi/ Irati			
Planificación	Elaia			
Objetivos	Elaia			
FASE 1				
Definición del perfil del paciente	Todas			
Análisis anatómico de la zona afectada	Garazi			
Selección de materiales	Lucía			
Análisis del mercado	Nekane			
Solicitaciones mecánicas definidas de la prótesis	Luken			
Diseño de la prótesis y su posicionamiento en el fémur y la cadera	Elaia/Lucía			
Proceso de fabricación de la prótesis	Garazi/Luken			
Tratamientos superficiales y metodos de esterilización	Nekane/Irati			
FASE 2				
Protocolo quirúrgico durante el acceso a la zona y la intervención	Lucía/Luken			
Descripción del preoperatorio	Elaia			
Tejidos afectados durante el acceso a la zona a intervenir	Irati/Nekane			
Instrumentos médicos necesarios más relevantes	Garazi			
Selección de un instrumento	Todas			
Diseño 3D del instrumento seleccionado	Elaia/Garazi			
Definición del material o materiales del instrumento	Lucia			
Análisis mecánico del instrumento	Luken			
Definición del proceso de fabricación del instrumento	Elaia/Garazi			
CAM de la estampa del intrumento en forja	Irati/Nekane			
INFORME				
Informe	Todas			
Presentación	Todas			

2. Figura Diagrama de Gantt



4 ANATOMÍA DE LA CADERA

La articulación coxofemoral o articulación de la cadera es un tipo de articulación sinovial esferoide que conecta la cintura pélvica a la extremidad inferior. En esta articulación, la cabeza del fémur se articula con el acetábulo del hueso pélvico. Y sus principales funciones son, el de soportar el peso corporal y orientar el fémur en todas las direcciones posibles del movimiento. Está formada por estos huesos:

El fémur: es el hueso de la porción superior de la pierna y es el hueso más largo, más grande y pesado del cuerpo.

Cabeza femoral: es el extremo superior en forma de bola del fémur. La cabeza femoral encaja en la cavidad del hueso pélvico para formar la articulación de la cadera. La cabeza femoral y el zócalo están recubiertos por un tejido llamado cartílago articular, permitiendo así una rotación suave.

Cuello femoral: sostiene la cabeza femoral. Su longitud permite máxima apalancamiento y rotación.

Pelvis: dos huesos de cadera se unen para formar la parte inferior del cuerpo llamada pelvis. Lleva y transmite el peso de la parte superior a los miembros inferiores y cada hueso de la cadera se divide en tres partes: el ilion, el isquion y el pubis.

Acetábulo: es una cavidad de la pelvis que forma el zócalo que sostiene la cabeza femoral.[6]


MOVIMIENTOS

La cadera cuenta con amplios grados de amplitud articular, los movimientos que puede realizar la articulación de la cadera son (3. Figura):

- Flexión: se realiza en torno a un eje transversal y la rodilla se acerca hacia el pecho.
- Extensión: se produce en torno a un eje sagital y la parte posterior de la rodilla se acerca a la espalda.
- Abducción: se produce en torno a un plano sagital y el muslo se aleja de la línea media del cuerpo.



- Aducción: se realiza en torno a un plano sagital y el muslo se acerca a la línea media del cuerpo.
- Rotación externa: traslación rotatoria alrededor de un eje longitudinal separando de la línea media parte del fémur.
- Rotación interna: traslación rotatoria alrededor de un eje longitudinal acercando a la línea media parte del fémur.[7]



3. Figura Moviminetos de la cadera [8]

MÚSCULOS

Flexores: los principales son el músculo iliopsoas (psoas mayor e ilíaco) y el músculo recto femoral.

Extensores: el principal es el glúteo mayor, asistido por los músculos isquiotibiales (bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso) y el aductor mayor.

Abductores: los músculos glúteos medio y glúteo menor. Los abductores de la cadera juegan un importante rol en la estabilización de la pelvis.

Aductores: los aductores largo, corto y mayor y el músculo grácil.

Las fibras anteriores del glúteo menor y medio son los principales músculos responsables de la rotación interna de la articulación coxofemoral.


La rotación externa está producida por el glúteo mayor junto con un grupo de seis pequeños músculos (rotadores laterales): piriforme, obturador interno, gemelos superior e inferior, cuadrado femoral y obturador externo.[9]



LIGAMENTOS

Los ligamentos de la articulación coxofemoral pueden ser divididos en dos grupos (4. Figura):

- Capsulares: son ligamentos intrínsecos de la cápsula articular. Existen tres ligamentos capsulares que desempeñan un rol clave en el mantenimiento de la integridad de la articulación durante la ejecución de los diferentes movimientos:
 - Ligamento iliofemoral
 - Ligamento pubofemoral
 - o Ligamento isquiofemoral
- Intracapsulares: son encontrados dentro de la cápsula:
 - o Ligamento transverso del acetábulo
 - o Ligamento de la cabeza del fémur. [10]



4. Figura Ligamentos de la cadera [11]

4.1 OSTFOARTRITIS

4.1.1 Definición

La artrosis u osteoartritis de cadera es una enfermedad crónica, es decir, que dura toda la vida y degenerativa del cartílago que recubre la unión de los huesos de la pelvis y el fémur. Este tejido facilita los movimientos entre los huesos y evita que rocen entre ellos.

La osteoartritis se produce cuando el cartílago se deteriora progresivamente, y si el cartílago se desgasta por completo, el hueso se rozará con el hueso.

ANATOMÍA DE LA CADERA



La descomposición del cartílago por la osteoartritis afecta a todos los componentes de la articulación; como puede observarse en los cambios producidos en el hueso y el deterioro de los tejidos conectivos que mantienen unida la articulación y que unen el músculo al hueso. Además, provoca la inflamación del revestimiento de la articulación.[12]

4.1.2 Síntomas

Al igual que la artrosis de otras localizaciones, el síntoma fundamental que produce la artrosis de cadera es el dolor. El dolor se localiza fundamentalmente en la región de la ingle.

A veces, la localización de este dolor se puede extender y el paciente también nota molestias por la cara anterior del muslo, que incluso llegan hasta la rodilla, y también puede notarse dolor en la nalga.

Los síntomas más habituales son:

- Dolor en la ingle o irradiado hacia la pierna.
- · Rigidez matutina.
- Problemas al caminar.

Además, los pacientes con artrosis de cadera pueden ver limitadas sus actividades cotidianas.[13]

4.1.3 Causas y factores de riesgo

Los factores que pueden aumentar el riesgo de artrosis incluyen los siguientes:


- Edad avanzada.
- Obesidad: un peso mayor agrega estrés a las articulaciones que soportan peso, como las caderas y las rodillas. Además, el tejido graso produce proteínas que pueden causar inflamación en las articulaciones y alrededor de estas.
- Lesiones articulares.
- Tensión repetida en la articulación.
- La genética.
- Deformidades óseas.



 Ciertas enfermedades metabólicas: estas incluyen diabetes y una afección en la cual el cuerpo tiene demasiado hierro (hemocromatosis).[14]

5 PRÓTESIS

Se decidirá el tipo de prótesis de cadera a utilizar basándose en el tipo de patología que tenga el paciente (tanto fractura como desgaste articular), en su edad y en la calidad de sus huesos, principalmente. Además, también es importante tener en cuenta la existencia de cirugías previas y la experiencia del cirujano que vaya a efectuar la operación.



5. Figura Componentes de la prótesis [5]

La cadera se define como la articulación entre la parte superior del fémur y el acetábulo de la pelvis, y permite a los humanos caminar. La prótesis que la sustituya, por lo tanto, tiene que devolverle sus funciones, y para ello se utilizan diferentes componentes (5. Figura). Estas prótesis se clasifican en función de la forma de realizar la sustitución de los huesos afectados (6. Figura).



6. Figura Tipos de prótesis de cadera [5]



- Prótesis total de cadera: se compone por un vástago que une la prótesis con el fémur, una cabeza femoral unida al vástago, un inserto acetabular que articula con la cabeza femoral y un cotilo que recubre el inserto acetabular y fija la prótesis a la pelvis en el acetábulo. Las prótesis totales suelen utilizarse en los casos de artrosis o desgaste articular.
- Prótesis parcial de cadera: la cabeza femoral articula directamente contra la pelvis.
- Prótesis de revisión: reemplazar una prótesis ya existente y que presenta algún problema.
- Prótesis de resuperficialización (o resurfacing): está compuesto por un capuchón metálico que se coloca sobre la cabeza femoral, y articula contra un cotilo también metálico.

En lo que se refiere a la forma de anclar la prótesis al hueso, hay dos formas posibles:

- Fijación cementada: Alrededor de la prótesis se utiliza cemento óseo que, al fraguar, la sujeta al hueso. Sin embargo, tiene la desventaja de que con el paso del tiempo el cemento puede ir degenerando.
- Fijación no cementada: Las superficies de la prótesis son recubiertas por materiales porosos que imitan la textura del hueso. Este se va entremezclando con el recubrimiento, y se termina fijando la prótesis. Su mayor ventaja es que es una fijación más natural que la proporcionada por el cemento, pero tiene que ser utilizado en pacientes que tengan una calidad ósea relativamente buena.

Teniendo en cuenta las características del paciente con artrosis que se someterá a la operación, se ha decidido utilizar una prótesis total de cadera, con fijación no cementada.

Respecto a la articulación de la prótesis, hay varios materiales que pueden ser utilizados. La cabeza femoral y el inserto acetabular se fabrican en materiales con bajo coeficiente de fricción para facilitar la movilidad de la prótesis y evitare el desgaste en medida de lo posible. Los materiales o pares articulares más utilizados en prótesis de cadera son los siguientes:



- Cabeza femoral metálica e inserto acetabular de polietileno (Par metalpolietileno).
- Cabeza femoral e inserto acetabular cerámicos (Par cerámica-cerámica).
- Cabeza femoral cerámica e inserto acetabular de polietileno (Par cerámicapolietileno).
- Cabeza femoral de metal e inserto de policarbonato uretano (Par metal-PCU).

5.1 ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO

Principalmente son 4 las formas en las que una prótesis de cadera puede fallar: por infección de la prótesis, aflojamiento, fractura periprotésica o luxación.

5.1.1 Infección de prótesis de cadera

La infección de la prótesis de cadera consiste en la intrusión de un microorganismo (normalmente bacterias, aunque también pueden ser hongos) al implantar la prótesis articular. Cuando los microorganismos llegan a la superficie del implante, si no son eliminadas inmediatamente por el sistema inmune, comienzan a asentarse en el implante creando un ambiente protector llamado "biofilm", que los protege tanto del sistema inmune como de la mayoría de los antibióticos. Cuando el "biofilm" madura, es necesario extraer el implante para poder eliminar la bacteria.

5.1.2 Aflojamiento de prótesis de cadera

Consiste en el fallo de la fijación de la prótesis al cuerpo, que puede ser por un fallo del cemento de fijación o por la falta de un crecimiento óseo adecuado alrededor del vástago en las prótesis no cementadas. Es la causa principal de revisión en las prótesis de cadera.

En la colocación durante la cirugía no se consigue una estabilidad primaria adecuada, por lo que se produce una pequeña movilidad alrededor de la prótesis que evita el crecimiento adecuado del tejido óseo. En su lugar se forma un tejido fibroso que con el tiempo condiciona la aparición de una movilización del implante.

En implantes cementados normalmente ocurre un aflojamiento del manto de cemento al hueso del paciente. Esto puede pasar por una mala calidad ósea o por la utilización



de una técnica de cementación inadecuada. Estas causas condicionan lo que se conoce como un aflojamiento aséptico.

Además, la presencia de una infección protésica produce un aflojamiento de los componentes, conocido como aflojamiento séptico.

5.1.3 Fractura periprotésica de cadera

Ocurre alrededor de uno de los componentes de una prótesis de cadera, normalmente del acetábulo o del vástago. Estas fracturas son consideradas de alta energía, lo que quiere decir que se necesita un traumatismo importante para que esta se produzca. Además de esto, hay varios factores que aumentan la probabilidad de sufrir esta fractura, como pueden ser la existencia de un componente aflojado.

5.1.4 Luxación de prótesis de cadera

Sucede cuando la cabeza femoral protésica se sale del acetábulo. Esto ocurre cuando la prótesis es sometida a un movimiento que hace que la cabeza femoral esté poco cubierta por el acetábulo. Normalmente estos movimientos suelen ser por la combinación de una flexión mayor a 90º, aducción y rotación interna en la luxación posterior, que es la más frecuente.

La causa más común de esta luxación es la posición inadecuada de los componentes de la prótesis, que puede ser por la cicatrización inadecuada de los tejidos alrededor de la prótesis.[15]

6 BIOMECÁNICA DE LA CADERA

Para poder determinar los parámetros mecánicos que definirán el material a elegir en cada componente, se ha procedido a realizar un análisis de la fuerzas que intervienen en la articulación coxofemoral.

Para el análisis mecánico de la prótesis se ha usado una base de datos con el fin de obtener las fuerzas ejercidas en diferentes movimientos sobre la cabeza femoral, y se ha seleccionado el movimiento aleatorio, cuando el paciente golpea un balón, y de él se han obtenido las fuerzas máximas;. A continuación, se han descargado los valores recogidos durante el movimiento y se han pasado a Matlab para poder analizar los datos y cambiar el ángulo de las fuerzas, ya que el ángulo de las fuerzas en la cadera



del paciente y el de las fuerzas que se quieren analizar no son las mismas (7. Figura). Una vez que se ha cambiado el ángulo se ha buscado el valor máximo de las fuerzas, para eso se ha utilizado un programa de Matlab el cual ha dado el valor deseado.

$$\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{x1} \\ F_{y1} \\ F_{z1} \end{pmatrix} * T$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_x & \sin \alpha_x \\ 0 & -\sin \alpha_x & \cos \alpha_x \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \cos \alpha_y & 0 & -\sin \alpha_y \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha_y & 0 & \cos \alpha_y \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} \cos \alpha_z & -\sin \alpha_z & 0 \\ \sin \alpha_z & \cos \alpha_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2)$$

$$\alpha_x = 7.5$$

$$\alpha_y = -1.7^{\circ}$$

$$\alpha_z = -18.9^{\circ}$$

$$T = \begin{pmatrix} 0.9457 & -0.3238 & 0.0297 \\ 0.3175 & 0.9392 & 0.1305 \\ -0.0701 & -0.1140 & 0.9910 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{x1} \\ F_{y1} \\ F_{z1} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0.9457 & -0.3238 & 0.0297 \\ 0.3175 & 0.9392 & 0.1305 \\ -0.0701 & -0.1140 & 0.9910 \end{pmatrix}$$

$$2000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$2000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$

$$1000$$


$$1000$$

$$1000$$

7. Figura Fuerzas al estar sobre un pie


Con los valores necesarios y el diseño de la prótesis se ha podido implementar un diagrama de solido libre, para calcular las reacciones en la base (8. Figura), y las fuerzas normales, cortantes y los momentos en la prótesis.






8. Figura Diagramas de esfuerzos y momentos

Para seguir, se han utilizado estos valores del ángulo de 45° y al final del cuello, para sacar las tensiones normales y cortantes en estos puntos. Conociendo el área de cada corte (9. Figura)(10. Figura) y las fórmulas de las tensiones se ha programado una función en Matlab que calculará estos valores en la "y" querida (1. Tabla).



9. Figura Corte en el ángulo 45º



10. Figura Corte al final del cuello



Con estos valores se han hecho los diagramas de tensiones normales y cortantes para cada corte (11. Figura) (12. Figura).


1. Tabla Características de cada corte

	Corte en el ángulo 45º	Corte al final del cuello
Area (mm²)	$A = 336 \text{ mm}^2$	$A = 348 \text{ mm}^2$
$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{h} \tag{3}$		
Iz (mm ⁴)	$I_z = 21952 \text{ mm}^4$	$I_z = 24389 \text{mm}^4$
$Iz = \frac{1}{12} \cdot b \cdot h^3 \tag{4}$		
Mz (mm³)	$mz = \frac{12}{12} \cdot \left(\frac{28^2}{100} - v^2\right) \text{mm}^3$	$mz = \frac{12}{2} \cdot \left(\frac{29^2}{4} - y^2\right) \text{mm}^3$
$mz = \frac{b}{2} \cdot \left(\frac{h^2}{4} - y^2\right) (5)$	2 (4)	2 (4)
N(esfuerzo axil) (N)	N = -4763 N	$N = 9039 \mathrm{N}$
V(esfuerzo cortante) (N)	$V = 1628 \mathrm{N}$	V = -4433 N
M(momento flector) (N·mm)	$M = 20370 \text{ N} \cdot \text{mm}$	$M = 16769 \mathrm{N} \cdot \mathrm{mm}$

Corte en el ángulo de 45º

$$\sigma_{\chi} = -\frac{M}{I_z} \cdot y + \frac{N}{A} \tag{6}$$

$$\tau = \frac{V \cdot m_z}{12 \cdot I_z} \tag{7}$$




11. Figura Gráficas de tensiones en el ángulo 45º



Corte al final del cuello

$$\sigma_{x} = -\frac{M}{I_{z}} \cdot y + \frac{N}{A} \tag{6}$$

$$\tau = \frac{V \cdot m_z}{12 \cdot I_z} \tag{7}$$



12. Figura Gráfica de tensiones al final del cuello

Y se encontrar los maximos para cada tipo de tension (2. Tabla):

2. Tabla Tensiones máximas

Tensión	Máximos (MPa)
σ_{x}	144
τ	19

Después del análisis mecánico de la prótesis se puede concluir que el material de este necesitara un límite elástico mayor a 144 MPa.

7 CUADERNO DE ESPECIFICACIONES

7.1 ANÁLISIS DEL MERCADO

El tipo de cirugía que más ha avanzado a lo largo de la historia ha sido la de cadera, aparte de por las prótesis, por los avances en la medicina que permiten la facilitación de la inserción de la prótesis de cadera.

CUADERNO DE ESPECIFICACIONES



Este tipo de intervenciones comenzaron con la introducción de productos inorgánicos como láminas de oro para reparar superficies de cadera deterioradas. Se utilizaban diferentes materiales como tejidos blandos, tejido muscular y grasa entre otros. Estas prótesis fracasaron a causa del dolor residual y la rigidez articular.

Más adelante, se quisieron restaurar superficies articulares dañadas colocando una cúpula de cristal. Este no dio buenos resultados ya que el cristal se rompía, es por ello por lo que se probó con otros materiales con mayor resistencia y elasticidad como la celulosa, la cual se abandonó por crear reacciones extrañas.

En 1952 se diseñó una nueva prótesis de cabeza femoral con un vástago corto introducido dentro del cuello femoral. Esta cabeza femoral acrílica de metilmetacrilatotermofraguado, producía destrucción ósea, por lo que fue descartada.

Las primeras prótesis totales de cadera estaban hechas de acero y más tarde se empezaron a utilizar otros materiales como aleaciones de cromo-cobalto, pero todas estas prótesis utilizaban el par metal-metal como par de fricción. En general no dieron resultados satisfactorios, ya que causaban dolor y aflojamiento temprano.

Fue entonces cuando se empezaron a utilizar otros materiales como el cemento fraguado al frío (polimetilmetacrilato o PMMA) para la fricción del hueso. También fueron introducidos los materiales plásticos como el polietileno en el lado acetabular para mejorar la misma. Al ver que esta combinación de materiales daba mejores resultados, al producir alivio del dolor y mejoría de la función articular las prótesis construidas totalmente de metal fueron descartadas.

Después, teniendo en cuenta el desgaste y la reacción tisular excesiva, se sustituyó el politetrafluoretilo por polietileno de alta densidad (HDPE) y más adelante por polietileno de peso molecular ultra elevado (PMUE).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la utilización del par metal-polietileno es el estándar de la operación total de cadera hoy en día (13. Figura), aunque se continúa investigando para mejorar resultados.





13. Figura Par metal-polietileno [16]

El vástago ha pasado a ser de titanio ya que son más resistentes y biocompatibles. La cabeza femoral está comúnmente compuesta de cromo-cobalto o de compuestos cerámicos y se ha modificado su tamaño. El cotilo, que está compuesto de polietileno ha aumentado su peso molecular y está reforzada por una cúpula metálica para mejorar la distribución de cargas.

La fijación de la prótesis al tejido óseo se realiza mediante bloqueo mecánico, recubrimiento poroso del vástago y recubrimiento de los diferentes componentes con hidroxiapatita.

Como solución al problema del desgaste se han utilizado materiales como las cerámicas para mejorar la fricción.

Los avances conseguidos estos últimos años han llevado al aumento de la vida media de las prótesis totales de cadera, situada hoy en día entre los 15 y 20 años. [17]

A pesar de los problemas mencionados, los resultados siguen siendo favorables y la satisfacción de los pacientes es en general alta. Además, hoy en día se presenta mayor variedad de tipos de prótesis.

También ha habido grandes avances en la propia cirugía, ya que los nuevos abordajes, permiten intervenciones menos invasivas y cirugías avanzadas como las asistidas por navegación, la cirugía robótica y tecnología de impresión 3D.[18]

7.2 SELECCIÓN DE MATERIALES

La elección de materiales es una parte fundamental del proceso de creación de un producto, pues de ella dependerá el éxito de este. El material seleccionado tiene



influencia sobre el costo del procedimiento, la funcionalidad del producto y la duración de este. Es por eso por lo que, a la hora de diseñarlo, resulta indispensable que el material a utilizar esté totalmente definido.

Cada material posee unas propiedades y características que lo diferencian del resto, y en función de estas es posible clasificarlos en 4 principales familias: Metales, polímeros, cerámicos y composites.

7.2.1 Metodología de la elección

Teniendo en cuenta la cantidad de materiales que existen y se utilizan en ingeniería, para asegurar la correcta elección del material a emplear, es recomendable utilizar una metodología que asegure el éxito.

Esta metodología se divide en los siguientes pasos:

- 1. Definir los requerimientos del diseño: especificar la función que va a ejercer, para para conocer los requisitos y limitaciones.
- 2. Descartar los que no cumplen con lo requerido
- 3. Realizar una lista con los materiales restantes: los primeros puestos de la lista los ocuparán los materiales más cercanos a los objetivos definidos.
- 4. Optimización de las propiedades: los materiales que se encuentren en los primeros puestos de esta lista serán analizados para poder entender mejor sus propiedades y ver de qué forma estas pueden acercarse más a los objetivos establecidos, ya sea maximizando o minimizando estas propiedades (aleaciones, tratamientos térmicos, recubrimientos...).
- 5. Elección final: para seleccionar el material que compondrá el diseño, se tendrán en cuenta el coste del material y de todos los procesos realizados para obtenerlo, y si el gasto resultará o no rentable.

Además de seguir estos pasos, también resulta interesante consultar el apartado del "análisis del mercado" del producto a fabricar para de esa forma tener alguna referencia.[19]



7.2.2 Elección de materiales para prótesis de cadera

Una vez habiendo definido que proceso se ha de seguir para la correcta selección del material, es el momento de aplicarlos a un diseño en específico, en este caso se trata del diseño de una prótesis de cadera.

7.2.2.1 Definir los requerimientos del proceso

En primer lugar, es de vital importancia comprender la función que debe cumplir la prótesis, por lo tanto, sabiendo que se trata de la sustitución de una estructura anatómica, la articulación coxofemoral, la prótesis deberá cumplir las mismas funciones que cumple esa articulación, principalmente: soportar la cargas y permitir el movimiento de las extremidades inferiores.

No obstante, la prótesis posee más de un componente y aunque en conjunto realice las funciones mencionadas, cada componente debe cumplir una función específica, y eso conlleva que cada uno esté hecho de un material diferente. En la tabla (3. Tabla) se resumen las funciones de cada componente, y requisitos y limitaciones del material que los compondrá[17]

3. Tabla Características de cada componente

COMPONENTE	FUNCIONES	REQUISITOS	LÍMITES
Vástago	 Soportar cargas de compresión, flexión y cíclicas.[17] Traspasar esfuerzos al hueso[18] Osteointegrarse 	 PRINCIPAL REQUISITO: Resistencia a la compresión, flexión y fatiga [17] REQUISITOS SECUNDARIOS: Resistencia a la corrosión Módulo de Young similar al hueso cortical [18] Compatible con revestimientos para osteointegración 	 Materiales frágiles [17] Límite elástico mayor a 144 MPa [19]
Cabeza femoral	 Moverse junto con el inserto que va pegado a la copa acetabular 	 PRINCIPAL REQUISITO: Resistencia al desgaste [17] REQUISITOS SECUNDARIOS: Capacidad de transmitir cargas al vástago [17] 	 Materiales que produzcan un desgaste mayor a 0'2mm en contacto con otros materiales[20].
Inserto	 Generar movimiento junto con la cabeza femoral con el menor desgaste posible. 	PRINCIPAL REQUISITO: Resistencia al desgaste REQUISITOS SECUNDARIOS Capacidad de transmitir	 Materiales que produzcan un desgaste mayor a 0'2mm en



		cargas a la cabeza femoralBuena inserción con la copa acetabular	contacto con otros materiales [20]
Copa acetabular	 Osteointegrarse Soportar cargas (compresión) Transmitir fuerzas (tensión, compresión, cizallamiento) 	 PRINCIPAL REQUISITO: Resistencia a la compresión REQUISITOS SECUNDARIOS: Tamaño exacto al hueco disponible Módulo de Young similar al hueso Buena unión con el hueso 	 Límite elástico mayor a 144MPa [20] Materiales frágiles

Además de los requisitos específicos de cada componente, los materiales deben cumplir otros dos requisitos generales que son indispensables para la eficacia de la prótesis:

- Biocompatibilidad, una vez dentro del cuerpo la prótesis no debe provocar ninguna reacción adversa.
- Ser esterilizable, debe ser capaz de ser esterilizado por cualquiera de los procesos de esterilización disponibles sin perder o empeorar sus propiedades.[21]

7.3 FLECCIÓN FINAL DEL MATERIAL

Tras haber definido cuales son los requisitos y limitaciones que debe cumplir cada componente, es hora de descartar los que no son compatibles con la función que han de cumplir.

Para ello, en primer lugar, se descartarán todos aquellos materiales que no sean bioinertes, es decir, que no reaccionen una vez dentro del organismo. Este es un factor muy limitante, por lo que tras este primer filtrado se reducirá notablemente la cantidad de materiales disponibles.

En las siguientes tablas se descartan los materiales inservibles partiendo de los materiales bioinertes.



VÁSTAGO

4. Tabla Condiciones del vástago

BIOINERTES	RESISTENCIA FLEXIÓN, TORSIÓN Y FATIGA [19]	LÍMITE ELÁSTICO MAYOR A 144 MPa	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
 Titanio y sus aleaciones Acero inoxidable Aleación Cr-Co Aleación Ni-Ti 	 Titanio y sus aleaciones Acero inoxidable Aleación Cr-Co 	 Titanio y sus aleaciones Acero inoxidable Aleación Cr-Co 	 Titanio y sus aleaciones Aleación Cr-Co[22]
 Polietilen Polipropilen PMMA Silicona Poliuretan Poliamida 		[23]	 Polietileno Polipropilen PMMA Silicona Poliuretan Poliamida
AluminaZirconia		Alumina[24]	AluminaZirconia[22]

Como puede observarse en la tabla (4. Tabla), los únicos materiales que cumplen todos los requisitos son Ti y sus aleaciones y la aleación Co-Cr; finalmente, se ha escogido una aleación de Ti, concretamente Ti6Al4V.

Los motivos de esta elección son los siguientes: Gracias a la presencia del titanio, esta aleación presenta una gran biocompatibilidad [22], un módulo elástico relativamente bajo (110Gpa), lo que influirá positivamente en la transmisión de cargas al hueso, además es compatible con revestimientos que facilitan la adhesión del vástago al hueso.

COTILO

5. Tabla Condiciones del cotilo

BIOINERTES	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN [19]		BUENA UNIÓN CON EL HUESO (compatibilidad con revestimientos)
 Titanio y sus aleaciones Acero inoxidable Aleación Cr- 	 Titanio y sus aleaciones Acero inoxidable Aleación Cr-Co 	Titanio y sus aleacionesAcero inoxidableAleación Cr-Co	Titanio y sus aleaciones[17]



Co • Aleación Ni- Ti		
PolietilenoPolipropilenPMMASiliconaPoliuretanoPoliamida	[23]	
AluminaZirconia	Alumina [24]	

En la tabla (5. Tabla) puede observarse que la mejor opción para conformar el cotilo vuelve a ser una aleación de titanio, y en este caso se utilizará la misma, Ti6Al4V. Esta aleación proporcionará una buena unión con el hueso y será capaz de soportar las cargas de compresión.

CABEZA FEMORAL/INSERTO

Para la elección de la cabeza femoral y el inserto resulta más conveniente realizar la elección teniendo en cuenta el par en conjunto y no cada componente por separado, ya que de su interacción dependerá parte del éxito de la prótesis.

Teniendo en cuenta los requisitos y limitaciones definidos en la tabla de arriba (3. Tabla) se pueden realizar distintas parejas con diferentes materiales, cada una con sus respectivas ventajas e inconvenientes, los cuales quedan reflejados en la siguiente tabla (6. Tabla):

6. Tabla Par cabeza femoral e insterto

PAR	VENTAJAS	INCONVENIENTES					
Ti6Al4V	No se requiere de un inserto	Posible toxicidad					
Ti6Al4V- UHMWPE	Mayor experiencia	 Desgaste mayor Aflojamiento de la articulación Cabeza femoral más pequeña, riesgo de luxación 					
Alúmina UHMWPE	Desgaste casi nuloAlta biocompatibilidad	Desgaste ligeramente mayor que con el par alúmina-alúmina					
Alúmina- Alúmina	Desgaste casi nuloCabeza femoral de mayor tamaño	Mayor costeMayor riesgo de rotura					



Teniendo en cuenta lo observado en la tabla anterior (6. Tabla), el par elegido será el de la cabeza femoral de alúmina (Al2O3) y el inserto de UHMWPE, ya que un desgaste pequeño y una buena biocompatibilidad son dos de los principales requisitos que quieren obtenerse con el diseño de esta prótesis, además de asegurar su duración y evitar los posibles modos de fallo.

7.3.1 Conclusión

Finalmente, la prótesis se compondrá de los siguientes materiales (7. Tabla):

7. Tabla Conclusión final de los materiales

VÁSTAGO	Ti6Al4V	14. Figura Vástago de Ti6Al4V [25]
CABEZA FEMORAL	Alúmina (Al2O3)	15. Figura Cabeza femoral de alúmina [26]
INSERTO	Polietileno UHMWPE	16. Figura Inserto de polietileno [27]





8 DISEÑO DE LA PRÓTESIS

La prótesis está compuesta por cuatro componentes: el vástago, cabeza femoral, inserto acetabular y cotilo (18. Figura).

El vástago tiene una parte alargada que se insertará en el fémur, y una cabeza con forma de cono truncado en la que se colocará la cabeza femoral. La parte que se insertará en el fémur tendrá una sección rectangular con las aristas redondeadas con un radio de 3mm. El diámetro de la cabeza será de 12mm al final de esta y 14 en la base. Entre ambas partes habrá un cilindro de 8,5mm de longitud y 12mm de diámetro, que se utiliza para ajustar el componente a la fisiología del paciente.

La cabeza femoral son tres cuartos de una esfera de diámetro de 28mm con un agujero interno con forma de cono truncado, que tiene las mismas medidas que la cabeza del vástago. Se inserta en el vástago y está en contacto con el inserto acetabular, permitiendo el movimiento de la cadera.

El inserto acetabular está compuesto por una media esfera con 6º de faldón para evitar la dislocación de la cabeza femoral. Tiene un diámetro de 33mm, con un agujero con la misma forma de 28mm de diámetro. Esta se inserta y se bloquea en el cotilo mediante una fuerza de entre 170 y 200kg, para que una vez introducida no se salga.

El cotilo también está compuesto por una media esfera con 6º de faldón, que evita la dislocación del inserto acetabular. Su diámetro exterior es de 45mm, y el interior de 33mm. El cotilo se inserta en el acetábulo mediante presión, esa fuerza es necesaria para evitar el movimiento relativo entre el cotilo y el hueso, lo que hace innecesario el empleo de tornillos.



Para poder ver los planos de este diseño acude al (ANEXOS 1).



18. Figura Diseño de la prótesis

9 PROCESO DE FABRICACIÓN

9.1 PROCESO DE FABRICACIÓN DEL VÁSTAGO

El vástago se somete a un proceso de fabricación llamado forja en estampa en caliente, que para ello se necesita un molde denominado estampa. Para el diseño de este molde son necesarios ciertos criterios a seguir:

9.1.1 Criterios de estampa

Sentido de la estampación

En primer lugar, se debe elegir el sentido de la estampación de la pieza, que facilita el proceso de fabricación. La forja en estampa normalmente suele tener una configuración o movimiento vertical, por ello el sentido de la estampación será paralelo al movimiento de la prensa. [29]

Superficie de partición

Se recomienda que siempre que sea posible se usen superficies de partición planas, por lo que en este caso se usará una superficie horizontal. La partición se hará en la zona de la pieza con mayor sección o área en el plano horizontal, en este caso justamente en la mitad.[29]

Sobre espesores

El sobre espesor se elige a partir del peso y la longitud de la pieza. Teniendo en cuenta el peso, 160g, y que la longitud, anchura y diámetro son menores que 30mm, el

PROCESO DE FABRICACIÓN



espesor será de 1mm. Se aplicará en todo el volumen de la pieza que se mecanice posteriormente, en este caso el cuello de la prótesis.[29]

Ángulos de salida

Para facilitar el proceso de llenado de la estampa y para que posteriormente la pieza se pueda sacar, se tienen que definir los ángulos de salida. Ya que esta pieza se fabrica en una prensa y solo tiene salidas exteriores, estas deberán ser de 3º en los planos perpendiculares al plano de partición.[29]

Redondeos

Para poder realizar la estampa de la pieza, todos los redondeos de la pieza deberán tener un radio mayor a 0.75mm, que es el valor conseguido mediante el diámetro más largo de la pieza (29.91mm).[29]

$$R = D \cdot 0.025 \tag{8}$$

Dilatación térmica

La cavidad de la estampa necesitará un volumen mayor que la pieza. Dado que el material se calienta a 815 °C, y que el coeficiente de expansión térmica del titanio elegido es de $9.1 \cdot 10^{-6}$, el volumen del material aumenta un 0.723% [29]

$$\Delta L = l_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T \tag{9}$$


Rebaba

Para saber los valores y las medidas de la rebaba se utiliza la tabla (19. Figura). Primero, para saber el valor de "e" (espesor del cordón de rebaba) se usa esta fórmula:

$$e = 1.15 + 0.9 \cdot \sqrt{m} - 0.02m \tag{10}$$

La pieza que se quiere fabricar pesa 0.16 kg, lo que da como resultado un espesor "e" de 1.5mm. Con esto, se sabe que la anchura del cordón de rebaba "A" es de 5mm, el espesor de la rebaba "E" es de 4mm y la largura de la rebaba completa "B" es de 30mm.





19. Figura Tabla de la rebaba [29]

Otras características a considerar en la forja en estampa son el cálculo del espesor de las almas y la ausencia de aristas vivas. Teniendo en cuenta que esta pieza no contiene ninguna de ellas, no se calculan.[30]

MECANIZADO DE LA ESTAMPA

Para el mecanizado del molde del vástago femoral se ha utilizado la aplicación NX, en la cual mediante diferentes herramientas y procesos se han mecanizado las estampas. La elección de las herramientas se ha hecho en el (ANEXO 2).

El material de las estampas de forja tiene como requisitos la dureza, tenacidad y resistencia al desgaste y calor. Este es el motivo por el que mayormente se utilizan aceros al Níquel-Cromo-Molibdeno[31]. Estos metales tienen una estructura austenítica[32], por lo que para la estampa se ha seleccionado el acero inoxidable en estado austenítico.

El mecanizado consta de 4 procesos, cada uno realizado con una herramienta seleccionada mediante los catálogos Sandvik [33]. A pesar de que el molde está compuesto por dos estampas, como la geometría de ambas es parecida, se ha decidido utilizar los mismos procesos y herramientas, exceptuando el diámetro de la última herramienta.

Se comienza a mecanizar un bloque de 350x250x52mm. En el primer proceso se fresan 2 mm de la superficie superior con una fresa de acabado de 63 mm de diámetro. Se ha mecanizado siguiendo la periferia de la pieza, desde el exterior hacia el interior. La

PROCESO DE FABRICACIÓN



profundidad de pasada es de la medida del diámetro, mientras que el ancho de pasada es de un 75% del anterior. Al ser una operación de acabado, no hay una capa sobrante de material.

En el segundo proceso se fresa la cavidad. No es un proceso de acabado, sino de refrentado, por lo que queda una capa de 0.5 mm para realizar posteriormente el acabado con diferentes operaciones. Para ello también se utiliza una fresa de acabado, pero esta de un diámetro de 10 mm y un radio inferior de 2 mm. La cavidad es fresada siguiendo la silueta del vástago. Esta vez la profundidad de pasada es de 0.5 por su diámetro, y el ancho de pasada un 75% de su diámetro.

A continuación, se realiza el proceso de fresado de área. Se hace mediante una fresa de punta de bola con un diámetro de 10 mm que sirve para darle un acabado a la operación anterior. Para el fresado de área se utiliza el método "Steep and Non-Steep", que combina dos estrategias de mecanizado para acabar superficies con ángulos de inclinación de 0 a 90º.

La primera estrategia se denomina "Steep cutting". Los puntos de la superficie que tienen una inclinación sobre un ángulo establecido hasta 90º, son mecanizados colocando la herramienta a un valor de Z y moviéndola en los ejes X e Y. Por lo tanto, se utiliza un patrón con cambios de dirección marcados en el nivel del eje Z. La profundidad de pasada es de 0.346 mm, ya que Ra es de 1.6 micras y Rt de 6 micras.

En la segunda estrategia, "Non-Steep cutting", los puntos de la superficie que tienen una inclinación por debajo de un ángulo establecido hasta 0º son mecanizados proyectando una trayectoria dibujada en el plano XY sobre la superficie. Se mecaniza mediante un patrón que sigue la periferia de la pieza, desde el interior hacia el exterior. El ancho de pasada es igual a la profundidad de pasada, es decir, de 0.346mm.

Para terminar, como la herramienta del proceso anterior no es capaz de mecanizar los bordes debido a su tamaño, se ha de realizar otro proceso con la misma herramienta, pero de un radio más pequeño que el anterior. El diámetro es de 3 mm en el caso de la primera estampa (20. Figura Estampa mecanizada)) y de 1 mm en el caso de la segunda (20. Figura Estampa mecanizadab)), ya que su geometría es más compleja. Se

PROCESO DE FABRICACIÓN




ha seguido la trayectoria de la herramienta del proceso anterior en las zonas en las que la cavidad ha de estar redondeada. El ancho de pasada es de 0.2mm.

8. Tabla Oja de procesos del mecanizado de la estampa

Número	O peración							Herramienta			
de operación	Tipo	Zona	Estrategia	ар	ae	Stock	Corte	Ángulo	Tipo	Ø	Rasteepdio inferior
1.	Fresado de superficie	Cara plana superior	"Follow periphery" (hacia el interior)	Ø	75% Ø	0	"Climb"	-	Fresa de acabado	63	-
2.	Fresado de cavidades	Toda la cavidad	"Follow part"	0.5 Ø	75% Ø	0.5	"Climb"	-	Fresa de acabado	10	2
3.	Fresado de área ("Steep & Non-Steep")	Toda la cavidad	"Zlevel Zig" - "Follow periphery" (hacia el exterior)	0.346	0.346	0	"Climb"	45º	Fresa de punta de bola	10	5
4.	Herramienta de referencia de corte de flujo	Redondeos de la cavidad	"Follow periphery" (hacia el exterior) - "Zig"	-	0.2	0	"Climb"	45º	Fresa de punta de bola	3* 1*	0.5

^{*} Para mecanizar la primera estampa, el último paso realizado se ha hecho con una herramienta de diámetro 3, mientras que para la segunda estampa ésta ha sido de 1 mm.





20. Figura Estampa mecanizada

9.1.2 Forja en estampa

El proceso de elaboración de la parte metálica de la prótesis, el vástago, se realiza con una técnica de conformado por deformación llamado forja; primero se hace un golpe en estampa libre y después otro en forja en estampa.

Este último método se utiliza para fabricar geometrías complejas, piezas de pequeño o mediano tamaño y para producciones en serie. Se realiza a distintas temperaturas, que varían según las características que se quieren lograr.

El proceso consiste en darle utilidad a un metal, moldeándolo, perfeccionándolo, mejorando sus propiedades mecánicas y solidez metalúrgica, a través de una deformación plástica controlada por medio de impacto o presión.[34]

9.1.3 Proceso

Para empezar, se selecciona el material (Ti6Al4V) con una forma y dimensiones que se adapten al diseño de la estampa, en este caso se coje un material de forma cilíndrica (250g aprox). Después, se calienta el material a 815ºC y se modifica la sección para que se acumule el material en la zona de la cabeza. Cuando la pieza se calienta lo suficiente, se sujeta mediante unas tenazas y se coloca en la forja. El primer golpe se da en estampa libre, para conseguir una curvatura que se adapte mejor al diseño de la estampa (21. Figura). El segundo golpe es en una estampa de acero inoxidable en estado austenítico, donde se consigue la forma final de la pieza con una rebaba (22.



Figura). Finalmente, se realiza un troquelado para cortar la rebaba y se obtiene el vástago con su forma específica. [34]



21. Figura Forja libre [35]



22. Figura Forja en estampa [35]

9.1.4 Mecanizado

A continuación, se tiene que mecanizar la prótesis en un centro de mecanizado para conseguir un acabado superficial bueno en la zona que se insertar en la cabeza femoral. Para ello se utiliza un proceso llamado torneado, con el que se consigue una tolerancia superficial de 0.8. Asimismo, habrá que pulir la pieza completa mediante una cinta de lija para cotas y papel abrasivo para la calidad superficial.

El vástago se amarra al torno mediante un plato de dos garras, ya que la geometría de la pieza es poligonal (23. Figura). El vástago se coloca en una posición en la que el cuello de vástago quede centrado en el eje de giro del torno.





23. Figura Amarre de dos garras [36]

El cuello del vástago tiene una geometría cónica, por lo que el torneado también es cónico. Se utiliza un torno CNC con interpolación de 2 ejes. La zona del vástago a mecanizar tiene forma de cono truncado, con dimensiones iniciales de 14 mm de diámetro en la punta y 16 mm al final, y una largura de 16 mm. Para conseguir el mecanizado del vástago se siguen unos pasos en el torno (9. Tabla) y para la elección de las herramientas consulte (ANEXO 2). Para calcular la velocidad de giro:

$$N = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot \emptyset} \tag{11}$$

9. Tabla Valores del mecanizado del vástago

DESCRIPCIÓN DE LA FASE	UTILLAJE HERRAMIENTA	Vc[33] (m/min)	N (rev/min)	fn[33] (mm/rev)	Ap (mm)
Refrentado en desbaste Ø14x15.5	Plaquita rómbica de (80º) GC 1115	75	1700	0.5	0.5
Refrentado en acabado Ø14x15	Plaquita rómbica de (80º) GC 1115	75	1700	0.1	0.5
Torneado cónico (4º) en desbaste	Plaquita rómbica de (80º) GC 1115	45	955	0.5	0.5
Torneado cónico (4º) en acabado	Plaquita rómbica de (80º) GC 1115	75	1700	0.1	0.5
Perfilado redondeo 1 mm	GC 1125	65	1590	0.2	0.5

Al acabar el torneado del cuello del vástago, hay que pulir toda la pieza para que la línea de la rebaba antes recortada no se aprecie. Para conseguir una buena calidad superficial se utiliza una cinta de lija y papel abrasivo.



9.1.5 Revestimiento

Para mejorar la osteointegración, es necesario conseguir un revestimiento rugoso en toda la superficie del vástago, exceptuando el cuello. Para ello, se utilizará el Plasma Spraying.[37]

Es un tratamiento superficial en el que un material en estado de plasma es aplicado sobre la pieza a tratar. El material mayormente usado para este proceso es la hidroxiapatita (HA). La hidroxiapatita es considerada un material biológicamente activo, porque es similar a los minerales del tejido duro óseo natural y forma parte de la composición de los huesos. Esto significa que la HA puede participar directamente en el proceso de formación ósea natural como fuente de iones de calcio y fosfato. Sin embargo, sus pobres propiedades mecánicas impiden su uso como material a granel en áreas donde se produce una gran tensión.

9.1.6 Esterilización

Al acabar con el proceso de fabricación, la pieza tiene que pasar por un control de calidad visual y dimensional. Finalmente, se limpia mediante baños, se embala y se esteriliza. Para ello, se pueden utilizar el autoclave, irradiación gamma u óxido de etileno.

En este caso se utiliza el autoclave, una cámara que esteriliza los instrumentos médicos o de laboratorio calentándolos por encima del punto de ebullición.

Durante el proceso de esterilización, la puerta se bloquea para formar una cámara sellada y todo el aire de dentro se reemplaza por vapor. Se expone el producto a vapor saturado a 30 Psi durante 15-30 minutos, a unos 121-125 °C. Una vez se completa el ciclo, se retira el vapor y se pueden extraer los productos. Este proceso es eficiente, simple, rápido y no deja residuos tóxicos, es por esto por lo que ha sido elegido.

9.2 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA CABEZA FEMORAL

Para el proceso de fabricación de la cabeza femoral se han realizado los siguientes pasos:

1. Preparación del polvo:



La producción implica un proceso de preparación en el que diferentes tipos de polvo se mezclan, para obtener la composición del producto químico deseado. [38]

2. Secador de pulverización:

Emplea la atomización de líquidos para producir gotas que se secan hasta convertirse en partículas, es decir, en polvo.[39]

3. Fabricación de cilindros prensados:

Se comprime el polvo para formar una forma cilíndrica solida en blanco mediante una máquina de alta presión hidráulica, para combinar el grano de polvo y minimizar el tamaño de los poros entre ellos.

4. Operación de giro en verde:

Con el cilindro logrado en el proceso anterior, se desarrolla el desprendimiento de virutas cerámicas avanzadas con un filo de corte. [40]

5. Sinterización y prensado isostático en caliente (HIP):

Se consolidan las partículas de polvo cerámico mediante el calentamiento de la pieza. Para ello, se obtienen temperaturas alrededor de 1400-1500 °C y se aplica aproximadamente durante 5 días. Gracias a este proceso, los poros del material se cierran o disminuyen.[41]

Por otro lado, se utiliza el proceso de prensado isostático en caliente para eliminar la porosidad y aumentar la densidad en cerámicas. Para ello, se llegan a obtener temperaturas alrededor de 1400 °C y se aplica una fuerza de 1200 bar. Este proceso dura aproximadamente un día, que hace que mejoren las propiedades mecánicas del material.[41]

6. Esmerilado y pulido:

El esmerilado consiste en eliminar el material formando virutas mediante una muela. [42]

Después del esmerilado, se realiza el pulido que elimina el material del esmerilado, pero en muy pequeña cantidad, mediante el frotamiento suspendidas en lubricante, obteniendo así una superficie lisa y brillante.



7. Pruebas e inspección:


Una vez obtenido la pieza, después de haber realizado todos los procesos anteriores, se ejecutan varias pruebas e inspecciones sobre las dimensiones obtenidas y las grietas que se hayan podido formar durante el proceso. [43]

8. Esterilización mediante autoclave.

9.3 PROCESO DE FABRICACIÓN DEL INSERTO

Para la fabricación de la pieza intermedia de polietileno se ha elegido el moldeo por inyección (24. Figura). Los gránulos de polímero se insertan en la máquina de moldeo por inyección mediante una tolva, y se empujan hacia el molde mediante un husillo. Mientras se empujan, los gránulos se calientan mediante calentadores hasta la temperatura de 240 °C. Una vez derretidos, llegan a los moldes, donde se enfrían hasta 40°C aplicando una presión de 90 MPa, para que cuando solidifique el polímero tenga la forma deseada. Para finalizar, el polímero es expulsado del molde por el sistema de expulsión. Un exceso de material remanente en la unidad de inyección ingresa al molde durante la fase de enfriamiento para reducir la cantidad de contracción.

Este método proporciona una alta precisión ya que los polímeros se enfrían bajo presión. El moldeo por inyección utiliza moldes que normalmente están hechos de acero o aluminio.[44]



24. Figura Inyección [44]



9.4 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA COPA ACETABULAR

En la conformación de la copa acetabular intervienen diversos procesos de fabricación. En los que respecta a conseguir la forma, usualmente se emplea una fresadora CNC de 5 ejes (25. Figura).

Para la obtención de una superficie rugosa en el exterior del cotilo, se emplea el mismo método que ha sido utilizado para la rugosidad del vástago. Para una buena osteointegración, es recomendable que los poros tengan un tamaño entre las 100-400µm.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la esterilización de esta pieza, que al tratarse del mismo tipo de metal que el vástago, se emplea el mismo tipo de esterilización, calor húmedo en autoclave. [45]



25. Figura Fresadora CNC 5 ejes [45]

10 PROCESO QUIRÚRGICO

10.1 INSTRUMENTAL

El instrumental o aparataje se clasifica según el grado de contacto con el paciente, lo que determina el riesgo de infección. Hay tres categorías que sugieren el método de desinfección o esterilización a seguir.

- · Instrumental crítico: es todo aquel que penetra en tejido estéril o el sistema vascular del paciente. Requiere esterilización.
- · Instrumental semicrítico: es todo aquel que no entra en contacto con tejido estéril ni el sistema vascular, pero sí con mucosas o piel no intacta. Requiere desinfección de alto nivel.



· Instrumental y objetos no críticos: Son todos aquellos que entran en contacto con piel intacta. Requieren desinfección intermedia o de bajo nivel.

En lo que respecta al instrumental quirúrgico, la mayoría será crítico y necesitará una esterilización previa al uso.

La esterilización es el proceso con el que se consigue eliminar prácticamente todo tipo de microorganismos. El objetivo principal es la eliminación física de materia orgánica y de la contaminación del instrumental; los procedimientos de esterilización pueden ser físicos o químicos.

Ya que la mayoría de los instrumentos son de acero inoxidable o titanio, es decir, metálicos, y tienen buena resistencia al calor, los métodos de esterilización más utilizados en los hospitales son el autoclave y la radiación.

El autoclave genera presión (30Pa) y vapor saturado, lo que provoca la desnaturalización de los microorganismos por coagulación de sus proteínas. El procedimiento suele durar entre 15-30 minutos a una temperatura de 121 °C-125 °C.

La radiación es un mecanismo de esterilización que, con sus propiedades bactericidas, mata o desactiva gérmenes o microorganismos nocivos. Se utilizan diferentes tipos de radiación, pero las más utilizadas son los rayos gamma, rayos X y los neutrones.

Los instrumentos se encuentran en cajas específicas para la cirugía de la prótesis de cadera. Estas se llevan al quirófano y allí cada instrumento se coloca organizadamente dentro del quirófano antes de la intervención.[46]

10.2 PREOPERATORIO

Los motivos por los que un médico puede recomendar una operación de reemplazo de cadera, son un dolor de cadera que limita las actividades físicas como agacharse o caminar, dolor de cadera que persiste el estar en reposo, rigidez en la cadera que limita la capacidad para mover o levantar la pierna.

Cuando el paciente presenta estos síntomas, se realiza una evaluación ortopédica, que consta en analizar los antecedentes médicos, un examen médico, una radiografía y otras pruebas como puede ser una imagen por resonancia magnética.



Una vez realizadas estas pruebas y analizados los resultados, se barajan las opciones para resolver el problema. Si es posible resolverlo mediante tratamientos como medicación o mediante fisioterapia se procederá a ello. Si se considera que la opción más adecuada es la cirugía, esta es propuesta al paciente. [47]

Para informar al apaciente y ayudarle a que tome una decisión, se le explican los riesgos y complicaciones de la cirugía.

Tomada la decisión, y si acepta someterse a la artroplastia de cadera, se procede a la preparación del paciente.

El paciente se somete a una preparación física. Para ello, debe llevar una dieta saludable, basada en el alto consumo de líquidos, fibra y comidas ligeras, sobre todo el día anterior a la operación para no retardar el funcionamiento intestinal. También es de vital importancia la realización de ejercicio físico, ya que facilita la recuperación después de la operación.

La ausencia del consumo de tabaco y alcohol es esencial al menos un mes antes de la intervención para evitar complicaciones causadas por estas sustancias.

Además, deberá informar al médico de cuáles son los medicamentos que toma habitualmente, ya que depende de cuales sean y de los efectos que puedan causar se le podría recomendar al paciente dejar de consumirlos durante un tiempo.

Por último, debe realizarse una preparación de la zona que se va a operar para evitar un riesgo de infección. Para ello, se eliminará el vello de la zona 2 o 3 días antes de la operación. También debe pintarse la zona con un antiséptico y vigilar si existe alguna situación de infección.

Dejando a un lado lo mencionado anteriormente, el día antes del ingreso debe realizar una ducha, lavado de pelo y realizar ayuno. [48]

10.3PROTOCOLO QUIRÚRJICO

10.3.1Anestesia

La anestesia es el uso de medicamentos para prevenir el dolor durante una cirugía y otros procedimientos. [49]




Antes del comienzo de la intervención, el anestesista comentará con el paciente las diferentes opciones de anestesia que se pueden utilizar y le recomendará la que vea más conveniente para que tome una decisión. Estas opciones son la anestesia local y la regional epidural o raquídea.

La anestesia local es la que elimina la sensibilidad dolorosa de una pequeña zona del cuerpo, generalmente la piel, mientras el paciente continúa consciente. En cambio, en la anestesia regional, se elimina la sensibilidad de una región y/o de uno o varios miembros del cuerpo. Para la cirugía de cadera se utiliza la anestesia regional neuro axial, la cual actúa bloqueando el impulso doloroso a nivel de la médula espinal. Dentro de ella se pueden encontrar dos tipos, la epidural, en la que se introduce el anestésico en las proximidades de la médula en el espacio epidural y la raquídea, en la que se perfora la duramadre y las aracnoides y se introduce el anestésico en el espacio subaracnoideo, mezclándose con el líquido cefalorraquídeo.[50]

10.3.2Cirugía

La artroplastia total de cadera es una cirugía mediante la cual se sustituye la articulación coxofemoral por una prótesis funcional. Cabe destacar, que para la realización de esta cirugía existen tres tipos diferentes de abordaje, aunque no existen evidencias de que uno de ellos sea mejor que otro, y la elección del tipo de abordaje dependerá de las preferencias del propio cirujano. Estos son los tres tipos de abordaje que se conocen (26. Figura):

- Abordaje anterior
- Abordaje lateral
- Abordaje posterior



26. Figura Tipos de abordaje [51]



Las diferencias entre ellos son mínimas, principalmente se verán reflejadas en los tejidos que deben de diseccionarse hasta llegar a la articulación, y en la perspectiva que se tendrá de la misma. En este caso, se ha decidido emplear un abordaje anterior, por lo que el paciente será posicionado decúbito supino en la mesa quirúrgica.

10.3.3 Pasos para realizar la cirugía

Como todo proceso, una cirugía tiene una metodología que debe ser seguida para el éxito de la misma, es por eso que todo proceso quirúrgico es dividido en diferentes pasos.

Antisepsia cutánea

Solución antiséptica Sustancia antimicrobiana que se aplica a un tejido vivo o sobre la piel para reducir la posibilidad de infección, sepsis o putrefacción.



27. Figura Solución antiséptica

Antes de comenzar a diseccionar la piel intacta, es necesario reducir la carga microbiana de la zona en la que se realizará la incisión, para ello se empleará una solución antiséptica que debe cumplir los siguientes requisitos:

- Reducir notablemente la carga microbiana
- No irritar la piel
- Actuar de forma inmediata
- Cubrir un amplio espectro de microorganismos
- Tener un efecto persistente
- Permanecer efectivo en presencia de materia orgánica (sangre, fluidos...)

Los agentes antisépticos más ampliamente utilizados son los de base alcohólica o acuosa de clorhexidina y povidona iodada, los cuales se basan en la desnaturalización de las proteínas para eliminar microorganismos.

Previo a la aplicación del antiséptico, hay que determinar la concentración del mismo y asegurar que no vaya a producir ninguna reacción alérgica en el paciente.



Incisión

Bisturí o escalpelo[52]

Instrumental quirúrgico que permite cortar. Está compuesto por una hoja fabricada con acero al carbono y un mango.



28. Figura Bisturí o escalpelo [52]

Consiste en realizar un corte que penetre hasta la capa subcutánea de la piel, a día de hoy, se trata de realizar incisiones lo más pequeñas posibles para no dejar una gran cicatriz en el paciente.

En este caso, al tratarse de un abordaje anterior la incisión será de unos 8-10 cm, y será realizada mediante un bisturí o escalpelo convencional (28. Figura).

Disección de tejidos

Bisturí eléctrico[53]	Instrumento quirúrgico que genera corrientes de alta frecuencia que corta tejido al mismo tiempo que lo cauteriza coagulando la sangre y así evitando la hemorragia.	29. Figura Bisturí eléctrico [53]
Anillo retractor de tejidos blandos[54]	Consiste en dos anillos unidos por un cilindro elástico, que permite acceder al interior del cuerpo protegiendo los bordes de la herida. Objetivos: Aumentar la visibilidad de la herida Proteger la herida Reducir la infección de la herida	30. Figura Anillo retractor de tejidos blandos [54]
Drenaje quirúrgico [55]	Dispositivo utilizado para retirar sangre u otros fluidos de un paciente en una cirugía, para que estos no se acumulen. Objetivos: Disminuir el riesgo de complicaciones Facilitar la cicatrización de la herida Disminuir el dolor postoperatorio	31. Figura Drenaje quirúrgico [55]



Este paso consiste en apartar los tejidos que se interponen entre el cirujano y la zona a operar, y usualmente se realiza con un bisturí eléctrico (29. Figura) monopolar para poder cortar y coagular al mismo tiempo.

A continuación, se describirán los distintos tejidos a diseccionar:

 Tras haber realizado el corte inicial quedará expuesta la fascia del músculo tensor de la fascia lata, es posible utilizar un anillo retractor de tejidos blandos (30. Figura) para mejorar la visibilidad (32. Figura).



32. Figura Posicionamiento del anillo[56]


2. La siguiente incisión será realizada en la fascia lata, hasta llegar al intervalo con el músculo sartorio (33. Figura).





33. Figura Incisión de la fascia lata [56]

3. A continuación, se empleará el retractor Hoffman (36. Figura) para separar la fascia lata y el músculo sartorio (34. Figura), y poder visualizar de esta forma la cápsula articular. Sin embargo, aún no es posible acceder a la cápsula, ya que al fondo de este plano se encuentra la arteria femoral, que debe ser ligada o coagulada.



34. Figura Separación de la fascia lata y el músculo sartorio [56]



4. Por último, mediante separadores se apartan los ligamentos capsulares (35. Figura) para poder acceder a la zona en la que la cabeza femoral se encaja en el acetábulo.



35. Figura Separación de los ligamentos capsulares [56]

Además, durante este punto se colocarán unos tubos de drenaje de plástico (31. Figura) para drenar el líquido del área quirúrgica, evitando de este modo el hinchazón de los tejidos y mejorando la visibilidad.[54, 55]

Luxación de la articulación

Separadores de Hoffman [58]

Se utilizan para separar las paredes de las incisiones y ampliar el campo quirúrgico. También sirve para separar huesos.

36. Figura Separadores de Hoffman [58]

Las regiones a operar, la cabeza femoral y el acetábulo, no son accesibles para el cirujano, por lo que este debe separar los componentes de la articulación; para ello se emplearán los retractores de Hoffman romos (36. Figura).

Osteotomía femoral

Sierra quirúrgica oscilante o Sierra eléctrica[59]

Es utilizada para cortar el hueso durante un procedimiento quirúrgico. Está compuesta por una pieza de mano con un motor y una cuchilla.

37. Figura Sierra quirúrgica [59]



Se trata de realizar un corte en el fémur para extraer la cabeza femoral que será sustituida. Para la realización de este corte, previamente se habrán tomado las medidas anatómicas del paciente, y se tendrá en cuenta la colocación de la prótesis. Normalmente, dado el reducido tamaño del abordaje, es recomendable realizar una doble osteotomía, es decir, iniciar el corte del hueso desde dos áreas distintas hasta realizar un corte completo. Para esta operación se emplea una sierra eléctrica (37. Figura) y posteriormente unas pinzas para extraer la parte del hueso cortada.

Trabajo acetabular

Pin de Steinman [60]	Varilla de acero inoxidable con un extremo puntiagudo que se utiliza para separar tejidos.	38. Figura Pin de Steinman [60]
Fresadora acetabular[61]	Fresadora empleada para limpiar y agrandar el hueco del acetábulo. Las fresas son intercambiables, para poder obtener el diámetro deseado en cada momento.	39. Figura Fresadora acetabular [61]
Martillo e impactador [62]	Se utiliza un martillo metálico que se utiliza para golpear el impactador, que a su vez este inserta el componente acetabular en el acetábulo.	40. Figura Martillo e impactador [62]

En este punto se retiran del acetábulo los cartílagos dañados y también se aumenta ese espacio para poder encajar la copa acetabular.

Para ampliar el área de trabajo se colocan varios separadores que ayudan a retirar el lábrum y otros tejidos. Puede fijarse un pin de Steinmann (38. Figura) en el borde superior del acetábulo y un retractor curvo en el borde inferior.



Al tratarse de un abordaje anterior se utiliza un brazo de fresado con offset (39. Figura), de esta forma se obtiene la medida prevista para que la copa acetabular encaje.

Para la colocación de la copa acetabular se requiere una orientación precisa, y tras asegurar que la posición es la correcta, se procede a la implantación de la copa utilizando un martillo y un impactador (40. Figura). Utilizando la misma técnica se coloca el inserto en el cotilo.

Trabajo femoral

Gancho de hueso[63]	Compuesto por un mango y un extremo metálico curvado, y se utiliza para sujetar el hueso aplicando tracción durante una cirugía.	41. Figura Gancho de hueso [63]
Raspas anatómicas [64]	Instrumento que se utiliza para hacer el agujero en el hueso e ir incrementando milimétricamente el tamaño, mediante diferentes tamaños de raspas.	42. Figura Raspas anatónicas [64]
Insertador de vástago y raspas[65]	Instrumento que se aplica para la inserción del vástago y raspas en el agujero previamente hecho.	43. Figura Insertador de vástago [65]

Para poder trabajar con el fémur, es necesario cambiar su posición para que el canal medular quede bien expuesto, y también debe ser fijado, para que no se mueva. Para ello se empleará un gancho de hueso (41. Figura) que se introduce en el canal femoral.

Después, se localiza el canal medular, usando un instrumento romo y curvo; con la ayuda del instrumento se realiza un primer agujero en la cavidad. Entonces, con la ayuda de porta-raspas (43. Figura) se va creando la cavidad en el que irá insertado el



vástago de la prótesis. Para obtener el tamaño deseado de la cavidad, el tamaño de las raspas (42. Figura) irá aumentando progresivamente.

Para finalizar con el trabajo femoral se inserta un vástago de prueba (43. Figura), para ello se requerirá de un martillo y un impactador (40. Figura), que introducirán el vástago hasta que este quede perfectamente encajado.

Prótesis de prueba

En el vástago se colocará una cabeza femoral de prueba, que servirá para comprobar la estabilidad, las disimetrías y la tensión muscular.

Si el cirujano está satisfecho con las pruebas realizadas, retirará la cabeza femoral de prueba y en su lugar colocará la definitiva.

Sutura

Aguja de punta triangular [66]	Instrumento quirúrgico que permite llevar el hilo de la sutura a través de los tejidos produciendo el mínimo daño.	44. Figura Aguja de punta triangular [66]
Sutura no absorbible multifilar trenzada (Silkam, Dagrofil)	Instrumento quirúrgico que permite cerrar incisiones cutáneas.	45. Figura Sutura no absorbible
Porta agujas Mayo	Pinzas utilizadas para sostener la aguja durante el proceso de sutura.	46. Figura Porta agujas Mayo [70]

Una vez colocada la prótesis en su sitio, llegará el momento de cerrar la incisión, pero antes es necesario realizar un recuento del instrumental empleado durante la cirugía para asegurar que nada se quede accidentalmente en el interior del cuerpo.

PROCESO QUIRÚRGICO



Durante la cirugía uno de los tejidos diseccionados es el músculo tensor de la fascia lata, por lo que se sutura con un hilo que será reabsorbido cuando el músculo vuelva a reunificarse.

Finalmente, habrá que suturar la piel con la ayuda de una aguja de punta triangular (44. Figura) y el porta agujas mayo (46. Figura), usando una sutura (45. Figura) que deberá ser retirada una vez que la herida cicatrice.

Comprobación final

Para asegurar que la prótesis ha sido correctamente colocada, se realizará una fotografía mediante Rayos-X. De esta forma, se dará fin a la cirugía.

En la siguiente tabla se resumen todos los pasos dados durante la cirugía y el instrumental empleado (10. Tabla):

10. Tabla Resumen de la cirujía

	PROCEDIMIENTO	OBJETIVO	INSTRUMENTO
1.	ANTISEPSIA CUTÁNEA	Rebajar la carga microbiana de la región cutánea donde se hará la incisión	Solución antiséptica
2.	INCISIÓN	Diseccionar piel intacta	Bisturí/Escalpelo
3.	DISECCIÓN DE TEJIDOS	Conseguir acceso directo a la articulación	Bisturí eléctrico
4.	DISLOCACIÓN DE LA ARTICULACIÓN	Desplazar la cabeza femoral del acetábulo	Retractor romo Hoffman
5.	OSTEOTOMÍA FEMORAL	Extraer la cabeza del fémur	Sierra eléctrica
6.	TRABAJO ACETABULAR	Limpiar restos de cartílago y ajustar el tamaño del acetábulo	Fresa eléctrica
7.	COLOCACIÓN COPA ACETABULAR E INSERTO	Colocar la copa en el acetábulo y el inserto en la copa mediante impactación	Barra de orientación Martillo Impactador
8.	TRABAJO FEMORAL	Preparar el fémur para la inserción del vástago	Raspas anatómicas
9.	COLOCACIÓN VÁSTAGO Y CABEZA FEMORAL DE PRUEBA	Comprobar la estabilidad, existencia de disimetría y tensión muscular	
10.	COLOCACIÓN DEFINITIVA	Colocar la prótesis definitiva	Impactador Martillo
11.	SUTURACIÓN	Suturar la fascia lata y la piel	Portagujas Aguja



			Hilo
12.	COMPROBACIÓN FINAL	Asegurar la buena colocación de la prótesis	Rayos-X

10.4 POSTOPERATORIO

Vuelta a la habitación:

Una vez que la unidad de anestesia y cuidados intensivos consideren que el paciente está estable y listo para regresar a la habitación, lo trasladan allí. Pasado este punto, se inicia el proceso de control inmediato y la implementación de una serie de procedimientos para ajustar las constantes y facilitar los mecanismos de corrección. El paciente será atendido por un equipo de especialistas que cuentan con pautas en cuanto al manejo de la condición física, constancia, así como control y movimiento. El equipo estará supervisando os siguientes parámetros:

- Dolor. Recetar analgésicos. Si aún no es suficiente, los médicos ajustarán el medicamento recetado.
- Si hay sangrado, se vigilará si se necesita cambio de apósitos o revisión de la incisión.
- Si se ha colocado un sondaje urinario, se retirará lo antes posible.
- La oxigenación tiene que ser adecuada para la recuperación.
- Empezar a mover los tobillos y las rodillas, así como la cadera dentro de las indicaciones dadas.
- Administrar líquidos y alimentos según la evolución.
- Comenzar con las medidas que evitan la creación de tromboflebitis (proceso inflamatorio que hace que se forme un coágulo de sangre que bloquea una o más venas). [67]

El día siguiente de la cirugía:

- Controlar la pérdida de sangre y las necesidades de reemplazo.
- Tener un control radiográfico de la cirugía tan pronto como sea posible.
- Incorporarse en la cama y sentarse.
- Desde el siguiente día, empezar a caminar e ir al baño.



- Recibir consultas del equipo de rehabilitación para encarecer los ejercicios que debe hacer.
- El equipo de rehabilitación acordará con el paciente la mejor ayuda adaptada para la deambulación y la prescripción en caso de ser necesario.
- El proceso de rehabilitación incluirá:
 - o Advertir de las medidas no recomendadas de posición, deambulación.
 - o Forma de incorporarse desde la sedestación y volver a la posición inicial.
 - o Forma de subir y bajar escaleras.

Intentar retirar la sueroterapia y adaptar la medicación a formas de administración más cómodos para el paciente.

Dependiendo de la progresión, el paciente obtendrá de una o dos sesiones de rehabilitación y puede ser dado de alta de 48 horas a 72 horas si no hay complicaciones después de la cirugía. Además, se le recetarán medicamentos para reducir el dolor.

Alta hospitalaria:

Una vez que el equipo multidisciplinario haya decidido dar al paciente el alta hospitalaria, le entregarán un informe que incluye instrucciones referentes a los siguientes aspectos:

- Movilidad
- Medicación
- Momento de la revisión[48]

Instrucciones específicas:

Las prótesis de cadera pueden ocasionar algunas complicaciones en el postoperatorio, como la dislocación de la prótesis. Para ello se deben evitar las posiciones que lo puedan producir y aquellas en las que la flexión de la cadera supere los 90 grados, así como la excesiva rotación interna y externa de la cadera.




11 PORTA-AGUJAS MAYO

Se trata de una pinza empleada para sujetar una aguja durante el proceso de sutura, es manejada por un cirujano en las intervenciones quirúrgicas y es dirigida con movimientos de prono-supinación.

Esta clase de pinzas resultan muy útiles para la sutura ya que permiten coser los tejidos sin la necesidad de acercarse a ellos, lo que es indispensable cuando se trata de suturar órganos internos y vasos sanguíneos, y además ayuda en la realización del nudo final.[68]

Un porta-agujas se compone de varias partes: mandíbulas, articulación y mangos. Para poder obtener gran firmeza en el agarre de la aguja, las mandíbulas son mucho más cortas en comparación con los mangos, siguiendo el principio de la ley de la palanca (47. Figura).



47. Figura Ley de la palanca [69]

$$F \cdot Bf = R \cdot Br \tag{12}$$

(Siendo F la fuerza aplicada en los mangos y R la reacción en las mandíbulas)[69]

En función del tipo de sutura a tratar y de la aguja que se emplee existen diversos tipos de porta aguja, pero el más común de todos, y el que se emplea en la artroplastia de cadera de la que se habla en este documento, es el portaagujas mayo.

Esta clase de portaagujas es muy similar a unas tijeras, es completamente recto y presenta un mecanismo de sujeción tipo cremallera. Este mecanismo consta de varios dientes, en este caso tres, que ofrecen una sujeción firme de la aguja sin la necesidad de aplicar una presión manual. Se ha calculado la fuerza que se tiene que hacer para soltar cada uno de los dientes; para soltar el primer diente se necesitan 13.75N, para el segundo 27.5N y para el tercero 41.25N, estos valores se han conseguido mediante las



fórmulas presentes en el (ANEXO 4). Además, las mandíbulas de esta pinza poseen unas estrías para asegurar que la aguja no se mueva de su lugar.[70]

11.1 DISEÑO DEL PORTAAGUJAS

En este proyecto se ha diseñado el siguiente portaagujas (48. Figura). Con unas dimensiones aproximadas de 15 cm de largo y 3 cm de espesor. La zona de las mandíbulas tienen una longitud de 17mm. Las dos piezas giran sobre el mismo eje, el pasador. Para ver los planos de este instrumento consulte al (ANEXO 5).



48. Figura Diseño del portaagujas

11.2 FABRICACIÓN DEL PORTAAGUJAS

El material usado para el portaagujas es el acero inoxidable[71], es por ello que, para efectuar la fabricación de la pinza, se utiliza el proceso de forja, en el que se emplea una forja libre y una forja en estampa. La forja libre, da forma al material y la forja en estampa, coge la forma del modelo aplicado. Se aplica un peso de 1000-2500kg y el material de la pinza se calienta a unos 1200 °C.

Después, se deja la pieza enfriar y se elimina la rebaba mediante el troquelado y el alma mediante un punzado.

Mas tarde, se lijan todas las imperfecciones. Además, se punzona la zona donde se va a insertar el pasador. En el momento en el que las dos piezas están unidas, se presiona la zona de la articulación y se pone el pasador para que la fijación sea mayor.

CONCLUSIÓNES



A continuación, se realiza el recocido que es un proceso de tratamiento térmico, en el que la pinza se somete a temperaturas cercanas a 260 y 290 °C durante 3 horas. Gracias a este proceso, las propiedades físicas se modifican para aumentar la ductilidad y reducir la dureza para hacerlo más manejable la pinza.

Posteriormente, se efectúa un pulido de acabado de barriles, que es una técnica de redondeado u otros procesos similares, en la que la pieza es frotada por los materiales abrasivos. Gracias a este proceso es posible dar una forma redonda a los bordes de los terminales.

Para finalizar, se realiza el proceso de pasivación, un tratamiento químico, en el que le material obtiene un revestimiento para evitar la corrosión, que consta de una capa de oxido protectora.[72]

12 CONCLUSIÓNES

En base a los objetivos definidos al comienzo del proyecto, se ha llegado a las siguientes conclusiones. Se estudió la anatomía de la cadera de un paciente de 50 años con artrosis crónica. Habiendo analizado la fisiología y condición del paciente, se concluyó que la mejor prótesis era la prótesis total de cadera. A continuación, fue necesario estudiar la biomecánica, esto incluye los requisitos, funciones y límites de cada componente que conforma la prótesis. Con los datos obtenidos de este análisis se decidieron los materiales de cada parte y se determinaron los métodos de fabricación para cada uno de ellos. Gracias a la investigación realizada sobre los tipos de revestimiento y la compatibilidad de estos con los materiales empleados, ha sido posible mejorar la fijación y aumentar la durabilidad de la prótesis. Con la definición de todos estos parámetros se consigue comprender el comportamiento de la prótesis una vez insertada.

También se ha descrito la cirugía, el preoperatorio y el postoperatorio. Además, se ha estudiado todo el instrumental utilizado en la cirugía, y se ha comprendido el funcionamiento de cada uno de ellos en la intervención; no solo eso, sino que además se han contrastado los diferentes tipos de esterilización y se ha determinado cual será el más eficiente para los instrumentos escogidos. Entre todo el instrumental empleado



se ha visto necesario centrarse en la pinza portaagujas mayo dada su importancia en el proceso de sutura.

13 LÍNEAS FUTURAS

Una vez acabado el proyecto el grupo de trabajo se puso en contacto con cirujanos de traumatología del hospital Donostia, con el fin de entender los problemas que los cirujanos deben afrontar durante la artroplastia total de cadera. De esta forma se sabe que sería conveniente que los separadore Hoffman pudieran incluir algún punto de luz para alumbrar la incisión, ya que estas son cada vez más pequeñas y profundas. Así pues, este es un problema que el grupo tratará de solucionar en un futuro.

Por otra parte, también trataran de incluir analgésicos en la prótesis para que estos se liberen y alivien de forma más efectiva el dolor del paciente.



14 BIBLIOGRAFÍA

- 1. Prótesis de cadera: tipos y recomendaciones antes de una operación. Retrieved January 18, 2022 from https://doctorromerofernandez.com/protesis-cadera.
- 2. Tipos de prótesis de cadera MBA blog. Retrieved January 18, 2022 from https://www.mba.eu/blog/tipos-de-protesis-de-cadera/.
- 3. Anatomía de la Cadera | Grupo médico ortopédico de la costa central. https://centralcoastortho.com/es/patient-education/anatomy-of-the-hip/.
- 4. Anatomía de la cadera. Conoce sus huesos, ligamentos, articulaciones https://www.fisioterapia-online.com/videos/anatomia-de-la-cadera-conoce
- 5. La importancia de la cadera como parte de la pelvis: http://www.escuelaenmovimiento.com/la-cadera-la-articulacion
- 6. Articulación coxofemoral: Huesos, movimientos, músculos | Kenhub https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/articulacion-coxofemoral.
- 7. Medacta Corporate | Anatomía de la cadera. Retrieved January 18, 2022 from https://www.medacta.com/ES/hip-anatomy.
- 8. Articulación Coxofemoral CURSO ANATOMÍA Paradigmia. https://paradigmia.com/curso/locomotor/modulos/artrologia-
- 9. Osteoartritis Síntomas y causas Mayo Clinic. Retrieved January 18, 2022 from https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-
- 10. Artrosis de cadera. Qué es, síntomas, diagnóstico y tratamiento https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/artrosis-
- Osteoartritis Síntomas y causas Mayo Clinic. Retrieved January 18, 2022 from https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-
- Doctor Pablo Sanz. Retrieved January 18, 2022 from https://doctorpablosanz.com/.
- 13. Total Hip Replacement surgery results in high satisfaction for would-be runners https://athleticsillustrated.com/total-hip-replacement-surgery-results-i



- 14. Historia de la prótesis total de cadera Sendagrup. https://www.sendagrup.com/2014/06/16/historia-de-la-protesis-total
- 15. Últimos avances en prótesis de cadera (año 2021) Dr. David Sáez. https://drsaeztraumatologo.com/ultimos-avances-protesis-cadera/.
- 16. EBSCO Consent. Retrieved January 18, 2022 from https://accounts.ebsco.com/public/consent?consentToken=
- 17. Biomecánica de la prótesis total de cadera cementada y no cementada https://docplayer.es/340672-Biomecanica-de-la-protesis-total-
- 18. The relationship between stress shielding and bone resorption around https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1728998/.
- 19. Ikastaroa: (GBK101A) BIOMECÁNICA, Gaia: Transparencias y video lectures. https://mudle.mondragon.edu/mgep/course/view.php?id=20455.
- 20. Nuevos materiales en artroplastia total de cadera | Revista Española https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirugia-ortopedica
- 21. Diseño de una prótesis liviana de cadera con la posibilidad https://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/219953
- 22. Ikastaroa: (GBJ102A) BIOMATERIALAK II. Retrieved January 26, 2022 from https://mudle.mondragon.edu/mgep/course/view.php?id=20551.
- 23. Polymers elastic modulus and Poisson ratio | Sonelastic® https://www.sonelastic.com/en/fundamentals/tables-of-materials
- 24. Documento sin título. Retrieved January 26, 2022 from https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm14/pfcm14 4 1.html.
- 25. Prótesis fabricadas para un ajuste preciso y calidad de vida Metalmecánica. https://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/348507-Protesis
- 26. Prótesis de cabeza femoral Gruppo Bioimpianti. https://www.medicalexpo.es/prod/gruppo-bioimpianti/product-123656
- 27. Sistema acetabular Tritanium Primary Técnica quirúrgica...



- 28. Prótesis acetabular Todos los fabricantes de dispositivos médicos. https://www.medicalexpo.es/fabricante-medical/protesis-acetabular
- 29. DEFORMAZIO BIDEZKO KONFORMAZIOA PIEZEN DISEINUA. .
- 30. DEFORMAZIO BIDEZKO KONFORMAZIOA PIEZEN DISEINUA...
- 31. Conformacion de metales forjado. Retrieved January 27, 2022 from https://es.slideshare.net/DyanaraGuerraRiega1/conformacion
- 32. TIPOS DE ACEROS. Retrieved January 27, 2022 from http://www.indisa.com/indisaonline/anteriores/42-TIPOS.htm.
- 33. Publicaciones. Retrieved January 26, 2022 from https://www.sandvik.coromant.com/es-es/downloads/pages/default.aspx.
- 34. Conformado por deformación. .
- 35. Forging Part 2 Orthopaedics Manufacturing YouTube. Retrieved January 20, 2022 from https://www.youtube.com/watch?v=gf218TewEeY.
- 36. Fitmore® Hip Stem Manufacturing Process. Retrieved January 20, 2022 from https://zimmerbiomet.tv/videos/125.
- 37. Procedure of Metal Spraying: 4 Steps | Metallurgy. https://www.yourarticlelibrary.com/welding/spraying/procedure-of-
- 38. Procesos de Fabricación de Piezocerámica. Retrieved January 18, 2022 from https://www.ceramtec.es/materiales-ceramicos/piezoceramica/
- 39. Spray Dryer: Operating principles, Process layout, Uses, advantag. Retrieved January 18, 2022 from https://www.pharmapproach.com/spray-dryer/.
- 40. Green machining Fraunhofer IKTS. Retrieved January 18, 2022 from https://www.ikts.fraunhofer.de/en/departments/structural_
- 41. Sintering of ceramics [SubsTech]. Retrieved January 18, 2022 from https://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=sintering_of_ceramics.
- 42. Grinding ceramic medical parts requires (diamond) grit, patience | Cutting Tool https://www.ctemag.com/news/articles/grinding-ceramic-medical-parts



- 43. BIOLOX® Advanced Ceramics (2011) YouTube https://www.youtube.com/watch?v=DXnlbpaRk4s.
- 44. Moldeado, Inyección, Extrusión | Textos Científicos. https://textoscientificos.com/polimeros/moldeado.
- 45. Proceso de mecanizado, impresión 3D e implantación de la copa acetabular https://trends.directindustry.es/eplus3d/project-235666-1129775.html.
- 46. INSTRUMENTAL MEDICO, PROTESIS E IMPLANTES: 2. Higiene, Asepsia, Antisepsia. GRADO: INGENIERIA BIOSANITARIA 2º Curso. .
- 47. OrthoInfo Patient Education | American Academy of Orthopaedic Surgeons.

 Retrieved January 20, 2022 from https://orthoinfo.aaos.org/.
- 48. Guía del paciente para el reemplazo total de cadera y rodilla. .
- 49. Anestesia: MedlinePlus en español. Retrieved January 20, 2022 from https://medlineplus.gov/spanish/anesthesia.html.
- 50. INSTRUMENTAL MEDICO, PROTESIS E IMPLANTES: 3. Anestesia. GRADO: INGENIERIA BIOSANITARIA 2º Curso. .
- 51. Robert J. Lee, MD: Board Certified Orthopedic Surgeon Idaho Falls, ID: Dr. Lee https://www.drleeorthopedics.com/.
- 52. Escalpelo Todos los fabricantes de dispositivos médicos. https://www.medicalexpo.es/fabricante-medical/escalpelo-3986.html?
- 53. INSTRUMENTAL MÉDICO, PRÓTESIS E IMPLANTES: 4. Clasificación de instrumental: 4.2. Bisturí. GRADO: INGENIERIA BIOSANITARIA 2º Curso. .
- 54. Anillo retractor de heridas SurgiTractor® SurgiCore. https://www.medicalexpo.es/prod/surgicore/product-83939-548703.html.
- 55. Drenajes tras un aumento de pecho ¿Necesarios? Riesgos y beneficios. https://www.drguilarte.com/blog/drenajes-riesgos-y-beneficios.html.
- 56. Abordaje anterior de cadera Actualidad MBA Institute. http://www.mbainstitute.eu/es/actualidad/abordaje-anterior-de-cadera.html




- 57. Material de disección Wikipedia, la enciclopedia libre. Retrieved January 20, 2022 from https://es.wikipedia.org/wiki/Material de disecci%C3%B3n.
- 58. Separador Retractor Howman, Hoffman, Hohmann Traumatologia en venta https://www.ocompra.com/mexico/item/separador-retractor-howman
- 59. Venta Directa De Fábrica, Hebun, Sierra Quirúrgica Oscilante Sagital https://spanish.alibaba.com/product-detail/heshun-factory-direct-sale-high
- 60. Steinman Pin at Rs 650/unit | Denham Pin Rnb Enterprises, https://www.indiamart.com/proddetail/steinman-pin-22077212655.html.
- 61. Sistema acetabular. .
- 62. Técnicas Quirúrgicas en Ortopedia y Traumatología. https://www.elsevier.es/en-revista-tecnicas-quirurgicas-ortopedia
- 63. Manual de Instrumental Quirúrgico. Retrieved January 20, 2022 from https://es.slideshare.net/luisemmaespin/manual-de-instrumental
- 64. Vástago de cadera Fitmore ® Información de producto. .
- 65. Manual Magnetic Screwdriver Standard Speedrill. https://speedrill.com/shop/manual-magnetic-screwdriver-standard/?lang=en.
- 66. Aguja de sutura semicircular 6 cm, p/12 Preñez & partos. https://www.schippersweb.com/aguja-de-sutura-semicircular
- 67. Tromboflebitis Síntomas y causas Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases
- 68. Instrumental de Enfermería: El arte de Suturar. Retrieved January 20, 2022 from http://instrumentalenfermero.blogspot.com/2012/11/el-arte-de-suturar.html.
- 69. Wound Closure Biomaterials and Devices Google Books. https://books.google.es/books?id=oFIXOeHboL8C&pg=PA35&redir_esc
- 70. Manejo del instrumental en cirugía menor Curso de Cirugia Menor. https://cursocirugiamenor.es/manejo-del-instrumental-en-cirugia-menor/.


BIBLIOGRAFÍA




- 71. Porta Agujas Mayo Hegar TC 16 cm. de Masters. https://www.dentalcost.es/porta-agujas-cirugia/60-porta-agujas-mayo
- 72. Manufacturing of surgical instruments YouTube. Retrieved January 20, 2022 from https://www.youtube.com/watch?v=inZczv3bLu4.















62





Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanz




CoroMill® 345 face milling cutter

Coromant Capto® - Internal coolant supply








								Dimensions, mm							
DC		CZC _{MS}	APMXFFW	CNSC		4	Ordering code	DCON _{MS}	DCX	LF	NM)	KG	RPMX	CICT	MIID
40.0	13	C4	6.00	3		4	345-040C4-13M	40.0	54.1	60.0	3.0	0.89	19600	4	345R-1305
50.0	13	C5	6.00	3		4	345-050C5-13M	50.0	64.1	60.0	3.0	1.39	17500	4	345R-1305
	13	C6	6.00	3		4	345-050C6-13M	63.0	64.1	60.0	3.0	1.80	17500	4	345R-1305
	13	C5	6.00	3	5		345-050C5-13H	50.0	64.1	60.0	3.0	1.48	17500	5	345R-1305
	13	C6	6.00	3	5		345-050C6-13H	63.0	64.1	60.0	3.0	1.79	17500	5	345R-1305
63.0	13	C5	6.00	3		5	345-063C5-13M	50.0	77.1	60.0	3.0	1.53	15500	5	345R-1305
	13	C6	6.00	3		5	345-063C6-13M	63.0	77.1	60.0	3.0	1.91	15500	5	345R-1305
	13	C5	6.00	3	6		345-063C5-13H	50.0	77.1	60.0	3.0	1.62	15500	6	345R-1305
	13	C6	6.00	3	6		345-063C6-13H	63.0	77.1	60.0	3.0	1.97	15500	6	345R-1305
80.0	13	C6	6.00	3		6	345-080C6-13M	63.0	94.1	70.0	3.0	2.46	13700	6	345R-1305
	13	C8	6.00	3		6	345-080C8-13M	80.0	94.1	70.0	3.0	3.32	13700	6	345R-1305
	13	C6	6.00	3	8		345-080C6-13H	63.0	94.1	70.0	3.0	2.54	13700	8	345R-1305
100.0	13	C8	6.00	3		7	345-100C8-13M	80.0	114.1	80.0	3.0	4.01	12200	7	345R-1305



CoroMill® 345 insert for milling




							P				M				-	(N			S			Н		Dimensions, mm					
			RE	Ordering code	1130	4220	4330	4340	069	1040	2040	063	1020	3040	3220	3330	H13A	K20W	1130	530	H13A .	10ES	SACT	H13A	1010	1130	230	IC	LE	s	BS		
	ΚL	13	0.80	345R-1305E-KL	Г								*	食	食	女	食	食	Г		食			食				13.0	8.8	5.60	2.0		
	×		0.80	345R-1305M-KL	П	☆							*	食		☆		☆										13.0	8.8	5.60	2.0		
	ML	13	0.80	345R-13T5E-ML	兌					*	立								兌			*	Ŕ			立		13.0	8.8	5.95	2.0		
Light	Σ				П																												
_		13	0.80	345R-1305E-PL	食		*	☆	☆			☆	Г						Г						*	女	☆	13.0	8.8	5.60	2.0		
	굽		0.80	345R-1305M-PL	Ŕ	☆	*	☆																	*	☆		13.0	8.8	5.60	2.0		
	KM	13	0.80	345R-1305E-KM	Г	Г	Π		ψ			☆	Ŕ	ģ		*			Г	食					*		ģ	13.0	8.8	5.60	2.0		
	X		0.80	345R-1305M-KM										食	食	*		食										13.0	8.8	5.60	2.0		
Medium	MM	13	0.80	345R-13T5E-MM	ģ	Г	Π			*	☆		Г						☆			*	☆			☆		13.0	8.8	5.95	2.0		
Med	×		0.80	345R-13T5M-MM	食					*	女								食			*	☆			女		13.0	8.8	5.95	2.0		
_	М	13	0.80	345L-1305M-PM	ģ	Г	*	ģ					Г						Г							☆		13.0	8.8	5.60	2.0		
	Ы		0.80	345R-1305M-PM	食	☆	*	☆	☆			☆													*	☆	☆	13.0	8.8	5.60	2.0		
	Ŕ	13	0.80	345R-1305M-KH	Г	Г	☆						Г	¢	ģ	*		ģ	Г									13.0	8.8	5.60	2.0		
	X																																
_		13	0.80	345R-1305M-PH	ģ	☆	*	ģ					Г	*					☆						*	☆		13.0	8.8	5.60	2.0		
Heavy													ı						ı														
Ξ.	폾				Г								Г						Г														


GC1040	S30T	S40T	GC2030	GC2040	GC4330	GC4340	GC1010	GC1025	
Max chip thickness.		0-101	G02000	402040	404000	40-10-10	401010	401020	-
0.05-0.15-0.25	0.05-0.15-0.25	0.1-0.2-0.3	0.05 - 0.15 - 0.25	0.1 - 0.2 - 0.3	0.1 - 0.2 - 0.3	0.1-0.2-0.4	0.1 - 0.2 - 0.3	0.05-0.1-0.2	
Cutting speed v _c , m		0.1 0.2 0.0	0.00 0.10 0.20	0.1 0.2 0.0	0.1 0.2 0.0	0.1 0.2 0.4	0.1 0.2 0.0	0.00 0.1 0.2	
9									
185 - 140 - 105	255 - 190 - 140	250 - 200 - 160	240 -190 -155	240 -190 -155	275 -220 -175	210 -170 -110	285-255-230	255-225-180	
130 - 100 - 70	180 - 135 - 100	170 - 135 - 110	170 -135 -110	165 -130 -105	190 -150 -120	140 -110 -70	205-185-165	180-160-130	
135 - 100 - 75	185 - 140 - 105	180 - 145 - 115	175 -140 -115	175 -140 -110	200 -160 -125	160 -125 -80	215-190-170	185-165-135	
180 - 135 - 100	250 - 185 - 140	210 - 165 - 135	235 -190 -150	200 -160 -130		185 -150 -95	265-240-215	250-225-180	
125 - 95 - 70	170 - 130 - 95	165 - 130 - 105	165 -130 -105	160 -125 -100		135 -105 -70	200-175-160	170-155-125	
125 - 90 - 70	170 - 125 - 95	145 - 115 - 95	-	-	_	_	170-125-95	_	
150 - 115 - 85	205 - 155 - 115	175 - 140 - 110	195 -155 -125	170 -135 -105	-	170 -135 -85	260-240-215	205-185-145	
125 - 95 - 70	175 - 130 - 95	140 - 115 - 90	165 -130 -105	135 -110 -85	-	135 -110 -70	230-205-185	170-155-125	
165 - 125 - 90	225 - 165 - 125	220 - 175 - 140	215 -170 -135	210 -170 -135	245 -195 -155	185 -150 -95	255-230-205	225-200-160	
115 - 85 - 65	155 - 115 - 85	150 - 120 - 95	150 -120 -95	145 -115 -90	165 -130 -105	120 -100 -65	180-160-145	155-140-115	
125 - 90 - 70	170 - 125 - 95	165 - 135 - 105	160 -130 -105	160 -130 -100	180 -145 -115	145 -115 -75	195-175-155	170-155-120	
175 - 130 - 95	235 - 175 - 130	200 - 160 - 130	225 -180 -145	190 -155 -125	-	180 -140 -90	255-225-205	235-210-170	
115 - 85 - 65	160 - 115 - 85	150 - 120 - 95	150 -120 -95	145 -115 -90	-	125 -100 -65	180-160-145	160-140-115	
110 - 85 - 60	155 - 115 - 85	130 - 105 - 85	-	-	-	-	-	-	
145 - 105 - 80	195 – 15 – 110	165 - 130 - 105	185 -150 -120	160 -125 -100	-	160 -125 -80	245-220-195	195-175-140	
115 - 85 - 65	160 - 120 - 90	135 - 105 - 85	150 -120 -95	130 -100 -80	-	125 -100 -65	215-190-170	160-145-115	




CoroMill® Plura solid carbide end mill for heavy duty milling

For stainless steel








Metric version

									M	S	Dimensio	ons, mm
DC	CZC _{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Ordering code	1740	1740	DCON _{WS}	LF
6.0	6	13.0	0.50	13.0	1	3	4	2S342-0600-050CMA	+	†	6.0	57.0
0.0	6	13.0	1.00	13.0	- i	3	4	2S342-0600-100CMA	Ŷ	÷	6.0	57.0
8.0	8	18.0	0.50	18.0	1	3	4	2S342-0800-050CMA	÷	*	8.0	63.0
0.0	8	18.0	1.00	18.0	1	3	4	2S342-0800-100CMA	*	ģ	8.0	63.0
	8	18.0	1.50	18.0	1	3	4	2S342-0800-150CMA	*	*	8.0	63.0
	8	18.0	2.00	18.0	1	3	4	2S342-0800-200CMA	*	÷	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.50	22.0	1	3	4	2S342-1000-050CMA	*	†	10.0	72.0
	10	22.0	1.00	22.0	1	3	4	2S342-1000-100CMA	*	#	10.0	72.0
	10	22.0	1.50	22.0	1	3	4	2S342-1000-150CMA	*	$\dot{\mathbf{n}}$	10.0	72.0
	10	22.0	2.00	22.0	1	3	4	2S342-1000-200CMA	*	Ŕ	10.0	72.0
	10	22.0	3.00	22.0	1	3	4	2S342-1000-300CMA	*	$\dot{\mathbf{n}}$	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.50	26.0	1	3	4	2S342-1200-050CMA	*	ń	12.0	83.0
	12	26.0	1.00	26.0	1	3	4	2S342-1200-100CMA	*	故	12.0	83.0
	12	26.0	1.50	26.0	1	3	4	2S342-1200-150CMA	*	Ħ	12.0	83.0
	12	26.0	2.00	26.0	1	3	4	2S342-1200-200CMA	*	$\dot{\pi}$	12.0	83.0
	12	26.0	3.00	26.0	1	3	4	2S342-1200-300CMA	*	ń	12.0	83.0
16.0	16	34.0	0.50	34.0	1	3	4	2S342-1600-050CMA	*	故	16.0	92.0
	16	34.0	1.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-100CMA	*	Ħ	16.0	92.0
	16	34.0	2.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-200CMA	*	☆	16.0	92.0
	16	34.0	3.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-300CMA	*	Ħ	16.0	92.0
	16	34.0	4.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-400CMA	*	☆	16.0	92.0
	16	34.0	5.00	34.0		3	4	2S342-1600-500CMA	*	Ŕ	16.0	92.0
20.0	20	42.0	1.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-100CMA	*	Å	20.0	104.0
	20	42.0	2.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-200CMA	*	Ŕ	20.0	104.0
	20	42.0	3.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-300CMA	*	Ħ	20.0	104.0
	20	42.0	4.00	42.0	_1_	3	4	2S342-2000-400CMA	*	†	20.0	104.0
	20	42.0	5.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-500CMA	*	†	20.0	104.0
	20	42.0	6.35	42.0	1	3	4	2S342-2000-635CMA	*	Ŕ	20.0	104.0



Cutting speed recommendations

Optimized - CoroMill® Plura solid carbide end mill for heavy duty milling



Feed recommendations

mm/tooth

inch/tooth


DC	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12,700	14.000	15.875	16.000	19.050	20.000	25.000
f ₂	0.079	0.118	0.157	0.236	0.250	0.313	0.315	0.375	0.394	0.472	0.500	0.551	0.625	0.630	0.750	0.787	0.984
D01	0.020	0.024	0.028	0.035	0.036	0.042	0.043	0.048	0.050	0.057	0.059	0.063	0.070	0.070	0.080	0.083	0.100
DOI	0.0008	0.0009	0.0011	0.0014	0.0014	0.0017	0.0017	0.0019	0.0020	0.0022	0.0023	0.0025	0.0027	0.0028	0.0032	0.0033	0.0039
D02	0.024	0.030	0.036	0.047	0.049	0.058	0.059	0.067	0.070	0.080	0.084	0.090	0.099	0.100	0.115	0.120	0.145
DUZ	0.0009	0.0012	0.0014	0.0019	0.0019	0.0023	0.0023	0.0026	0.0028	0.0031	0.0033	0.0035	0.0039	0.0039	0.0045	0.0047	0.0057
D03	0.028	0.035	0.041	0.054	0.056	0.067	0.067	0.077	0.080	0.093	0.098	0.107	0.119	0.120	0.140	0.147	0.180
500	0.0011	0.0014	0.0016	0.0021	0.0022	0.0026	0.0026	0.0030	0.0031	0.0037	0.0039	0.0042	0.0047	0.0047	0.0055	0.0058	0.0071
D04	0.020	0.023	0.025	0.030	0.031	0.035	0.035	0.039	0.040	0.047	0.049	0.053	0.060	0.060	0.070	0.073	0.090
204	0.0008	0.0009	0.0010	0.0012	0.0012	0.0014	0.0014	0.0015	0.0016	0.0018	0.0019	0.0021	0.0023	0.0024	0.0028	0.0029	0.0035
D05	0.020	0.023	0.025	0.037	0.040	0.051	0.052	0.063	0.067	0.076	0.079	0.084	0.093	0.093	0.107	0.111	0.133
DUS	0.0008	0.0009	0.0010	0.0015	0.0016	0.0020	0.0020	0.0025	0.0026	0.0030	0.0031	0.0033	0.0037	0.0037	0.0042	0.0044	0.0052
D06	0.020	0.023	0.026	0.044	0.047	0.061	0.062	0.076	0.080	0.090	0.094	0.100	0.109	0.110	0.125	0.130	0.200
500	0.0008	0.0009	0.0010	0.0017	0.0019	0.0024	0.0024	0.0030	0.0031	0.0035	0.0037	0.0039	0.0043	0.0043	0.0049	0.0051	0.0079
D07	0.020	0.020	0.020	0.020	0.021	0.027	0.028	0.033	0.035	0.038	0.040	0.042	0.045	0.045	0.050	0.052	0.060
Dur	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0011	0.0011	0.0013	0.0014	0.0015	0.0016	0.0016	0.0018	0.0018	0.0020	0.0020	0.0024
D08	0.024	0.026	0.029	0.033	0.034	0.037	0.038	0.041	0.042	0.048	0.050	0.054	0.060	0.060	0.069	0.072	0.087
D00	0.0009	0.0010	0.0011	0.0013	0.0013	0.0015	0.0015	0.0016	0.0017	0.0019	0.0020	0.0021	0.0023	0.0024	0.0027	0.0028	0.0034
D09	0.030	0.033	0.035	0.040	0.041	0.045	0.045	0.049	0.050	0.070	0.077	0.091	0.110	0.111	0.142	0.152	0.203
DUS	0.0012	0.0013	0.0014	0.0016	0.0016	0.0018	0.0018	0.0019	0.0020	0.0028	0.0030	0.0036	0.0043	0.0044	0.0056	0.0060	0.0080

67



CoroMill® Plura solid carbide ball nose end mill for profiling

For steel and hardened steel with hardness \leq 63HRc



_					
M	etr	ic	MO	rc	Or

								P	M	K	S	Н	Dimensio	ons, mn	n
DC	CZC _{MS}	APMX	RE ₁	LU	ZEFP	Ordering code	1610	1620	1620	1600	1620	1610	DCON _{MS}	LF	DN
1.0	6	1.0	0.50	1.0	2	R216.42-01030-Al10G	京	*	*	Ħ	Ŕ	*		57.0	
	6	1.5	0.50	1.5	2	R216.42-01030-AK15G	*	*	*	Ŕ	Ŕ	*		57.0	
1.5	6	1.5	0.75	2.0	2	R216.42-01530-Al15G	京			ı		*		57.0	
	6	2.0	0.75	2.0	2	R216.42-01530-AK20G	*	*	*	Ŕ	Ŕ	*	6.0	57.0	
2.0	6	2.0	1.00	2.0	2	R216.42-02030-Al20G	京	*	*	Ħ	Ŕ	*		57.0	
	6	3.0	1.00	3.0	2	R216.42-02030-AK30G	*	*	*	Ŕ	Ŕ	*		57.0	
2.5	6	2.5	1.25	2.0	2	R216.42-02530-Al25G	京			ı		*		57.0	
	6	3.0	1.25	3.0	2	R216.42-02530-AK30G	*	*	*	Ŕ	Ŕ	*		57.0	
3.0	6	3.0	1.50	3.0	2	R216.42-03030-AI03G	京	*	*	Ħ	Ŕ	*	6.0	57.0	
	6	4.0	1.50	4.0	2	R216.42-03030-AK04G	*	*	*	Ŕ	Ŕ	*	6.0	57.0	
4.0	6	4.0	2.00	4.0	2	R216.42-04030-AI04G	京	*	*	Ħ	Ŕ	*	6.0	57.0	
	6	5.0	2.00	5.0	2	R216.42-04030-AK05G	*	*	*	Ŕ	Ŕ	*	6.0	80.0	
5.0	6	5.0	2.50	20.0	2	R216.42-05030-AI05G	☆	*	*	Ħ	Ŕ	*	6.0	57.0	4.9
	6	6.0	2.50	6.0	2	R216.42-05030-AK06G	*	*	*	Ŕ	Ż	*	6.0	80.0	
6.0	6	6.0	3.00	21.0	2	R216.42-06030-AI06G	京	*	*	×	Ŕ	*	6.0	63.0	5.7
	6	10.0	3.00	10.0	2	R216.42-06030-AK10G	*	*	*	Ŕ	Ŕ	*	6.0	80.0	
8.0	8	8.0	4.00	27.0	2	R216.42-08030-AI08G	京	*	*	×	Ŕ	*	8.0	63.0	7.7
	8	16.0	4.00	16.0	2	R216.42-08030-AK16G	*	*	*	Ŕ	Ŕ	*	8.0	100.0	
10.0	10	10.0	5.00	32.0	2	R216.42-10030-Al10G	京	*	*	Ŕ	Ŕ	*	10.0	72.0	9.7
	10	19.0	5.00	19.0	2	R216.42-10030-AK19G	*	*	*	Ŕ	Ŕ	*	10.0	100.0	
12.0	12	12.0	6.00	36.0	2	R216.42-12030-Al12G	☆	*	*	Ŕ	京	*	12.0	83.0	11.4
	12	22.0	6.00	22.0	2	R216.42-12030-AK22G	*	*	*	Ŕ	Ŕ	*	12.0	100.0	
16.0	16	32.0	8.00	32.0	2	R216.42-16030-AK32G	*	*	*	Ŕ	Ŕ	*	16.0	125.0	




Cutting speed recommendations

Optimized - CoroMill® Plura solid carbide ball nose end mill for profiling

Optimized - CoroMill® 316 solid carbide head for profiling





P P1.2.Z.AN 01.2 Un P2.2.Z.AN 02.2 Lot P3.0.Z.HT 03.21 Hig P5.0.Z.AN 05.11 Fer M 10.Z.AQ 05.51 Du M3.2.Z.AQ 05.51 Du K1.1.C.NS 07.2 Ma K K2.1.C.UT 08.2 Gra K3.2.C.UT 09.2 No N1.2.Z.AG 30.12 Au N1.3.C.UT 30.21 Alu N1.4.C.NS 30.42 Alu N3.2.C.UT 33.2 Co S1.0.U.AG 20.12 Iron	nalloyed steel ow-alloyed steel ligh alloyed steel	HB 190 240	f _z N01	v₀ m/min 300	v _c feet/min	fz	v _c m/min	v _c feet/min
P P2.2.Z.AN 02.2 Lot P3.0.Z.HT 03.21 Hig P5.0.Z.AN 05.11 Fer M M1.0.Z.AQ 05.51 Au M3.2.Z.AQ 05.51 D K1.1.C.NS 07.2 Ma K2.1.C.UT 08.2 Grr K3.2.C.UT 09.2 No N1.2.Z.AG 30.12 Alu N1.3.C.UT 30.21 Alu N1.4.C.NS 30.42 Alu N3.2.C.UT 33.2 Co S1.0.U.AG 20.12 Irot	ow-alloyed steel ligh alloyed steel	240		300	004			AC 1000 IIIIII
P3.0.Z.HT 03.21 High P5.0.Z.AN 05.11 Fer M M1.0.Z.AQ 05.21 Au M3.2.Z.AQ 05.51 Du K1.1.C.NS 07.2 Ma K2.1.C.UT 08.2 Gr K3.2.C.UT 09.2 No N1.2.Z.AG 30.12 Au N1.3.C.UT 30.21 Alu N1.4.C.NS 30.42 Alu N3.2.C.UT 33.2 Co S1.0.U.AG 20.12 Iron	figh alloyed steel				984	N04	360	1181
M M1.0.Z.AQ 05.21 Au M3.2.Z.AQ 05.51 Du K1.1.C.NS 07.2 Ma K2.1.C.UT 08.2 Gr K3.2.C.UT 09.2 No N1.2.Z.AG 30.12 Alu N1.3.C.UT 30.21 Alu N1.4.C.NS 30.42 Alu N3.2.C.UT 33.2 Co S1.0.U.AG 20.12 Iror	5 - 7		N01	220	722	N04	265	869
M M1.0.Z.AQ 05.21 Au M3.2.Z.AQ 05.51 Du K1.1.C.NS 07.2 Ma K K2.1.C.UT 08.2 Gr K3.2.C.UT 09.2 No N1.2.Z.AG 30.12 Alu N1.3.C.UT 30.21 Alu N1.4.C.NS 30.42 Alu N3.2.C.UT 33.2 Co S1.0.U.AG 20.12 Iror	gritin/martaneitin etainlage etaal	380	N01	130	427	N04	150	492
M3.2.Z.AQ 05.51 Du K1.1.C.NS 07.2 Ma K 12.1.C.UT 08.2 Gre K3.2.C.UT 09.2 No N1.2.Z.AG 30.12 Alu N1.3.C.UT 30.21 Alu N1.4.C.NS 30.42 Alu N3.2.C.UT 33.2 Co S1.0.U.AG 20.12 Iron	eritio ma tensitic staniess steel	200	N01	90	295	N05	100	328
K1.1.C.NS 07.2 Ma K2.1.C.UT 08.2 Gre K3.2.C.UT 09.2 No N1.2.Z.AG 30.12 Alu N 11.4.C.NS 30.42 Alu N3.2.C.UT 33.2 Co S1.0.U.AG 20.12 Iron	ustenic stainless steel	200	N02	110	361	N05	130	427
K K2.1.C.UT 08.2 Grid K3.2.C.UT 09.2 No N1.2.Z.AG 30.12 Alu N1.3.C.UT 30.21 Alu N1.4.C.NS 30.42 Alu N3.2.C.UT 33.2 Co S1.0.U.AG 20.12 Iron	Juplex (austenitic/ferritic) stainless steel	260	N02	90	295	N04	100	328
N1.2.Z.AG 30.12 Alu N1.3.C.UT 30.21 Alu N1.3.C.UT 30.21 Alu N1.4.C.NS 30.42 Alu N3.2.C.UT 33.2 Co S1.0.U.AG 20.12 Iron	falleable cast iron	200	N01	240	787	N04	290	951
N12.ZAG 30.12 Alu N 13.C.UT 30.21 Alu N1.4.C.NS 30.42 Alu N3.2.C.UT 33.2 Co S1.0.U.AG 20.12 Iron	irey cast iron	180	N01	240	787	N04	290	951
N N1.3.C.UT 30.21 Alu N1.4.C.NS 30.42 Alu N3.2.C.UT 33.2 Co S1.0.U.AG 20.12 Iron	lodular cast iron	215	N01	215	705	N04	255	837
N N1.4.C.NS 30.42 Alu N3.2.C.UT 33.2 Co S1.0.U.AG 20.12 Iron	luminium based alloys	100	N03	1765	5791	N06	1765	5791
N1.4.C.NS 30.42 Alu N3.2.C.UT 33.2 Co S1.0.U.AG 20.12 Iron	luminium based alloys	75	N03	755	2477	N06	910	2986
S1.0.U.AG 20.12 Iron	luminium based alloys	130	N03	280	919	N06	335	1099
	opper and copper alloys	90	N03	505	1657	N06	615	2018
S S2.0.Z.AG 20.22 Nic	on based superalloys	280	N02	50	164	N05	70	230
	lickel based superalloys	350	N02	50	164	N05	70	230
S4.2.Z.AN 23.22 Tita	itanium based alloys	320	N02	100	328	N05	130	427
H1.1.Z.HA 04.1 Ste	teel - Hardness level 50	50HRC	N02	145	476	N05	175	574
H H1.2.Z.HA 04.1 Ste	teel - Hardness level 55	55HRC	N02	145	476	N05	175	574
H1.3.Z.HA 04.1 Ste	teel - Hardness level 60	60HRC	N02	85	279	N05	100	328
O 07.0.S.UT Gra	Tal diloco letter oo		N03	800	2625	N06	850	2789

For optimized cutting data see CoroPlus® ToolGuide.

Feed recommendations

mm/tooth inch/tooth

DC	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	16.000	20.000	25.000	25.400
£.	0.039	0.079	0.118	0.157	0.236	0.250	0.313	0.315	0.375	0.394	0.472	0.500	0.630	0.787	0.984	1.000
N01	0.020	0.030	0.050	0.060	0.080	0.080	0.120	0.120	0.150	0.150	0.150	0.150	0.160	0.020	0.025	0.025
1401	0.0008	0.0012	0.0020	0.0024	0.0031	0.0031	0.0047	0.0047	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059	0.0063	0.0079	0.0098	0.0098
N02	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.060	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.140	0.016	0.020	0.020
IVUZ	0.0008	0.0012	0.0016	0.0020	0.0024	0.0024	0.0039	0.0039	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047	0.0055	0.0630	0.0079	0.0790
N03	0.060	0.080	0.100	0.130	0.180	0.180	0.260	0.260	0.330	0.330	0.330	0.330	0.380	0.440	0.500	0.500
IVUS	0.0024	0.0031	0.0039	0.0051	0.0071	0.0071	0.0102	0.0102	0.0130	0.0130	0.0130	0.0130	0.0150	0.0173	0.0197	0.0197
N04	0.030	0.050	0.080	0.100	0.120	0.120	0.150	0.150	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250
1404	0.0012	0.0020	0.0031	0.0039	0.0047	0.0047	0.0059	0.0059	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0098	0.0098	0.0098
N05	0.020	0.040	0.065	0.080	0.100	0.100	0.120	0.120	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200
INUO	0.0008	0.0016	0.0026	0.0031	0.0039	0.0039	0.0047	0.0047	0.0063	0.0063	0.0063	0.0063	0.0063	0.0079	0.0079	0.0079
N06	0.070	0.110	0.175	0.220	0.260	0.260	0.330	0.330	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.500	0.500	0.500
IVUO	0.0028	0.0043	0.0069	0.0087	0.0102	0.0102	0.0130	0.0130	0.0173	0.0173	0.0173	0.0173	0.0173	0.0197	0.0197	0.0197





CoroMill® Plura solid carbide ball nose end mill for profiling

For steel and hardened steel with hardness $\leq 63 \text{HRc}$









Metric version


								Р	M	K	S	Н	Dimensio	ons, mn	m
DC	CZC _{MS}	APMX	RE ₁	LU	ZEFP	Ordering code	1610	1620	1620	1620	1620	1610	DCON _{MS}	LF	DN
1.0	6	1.0	0.50	1.0	2	R216.42-01030-Al10G	☆	*	*	☆	Å	*	6.0	57.0	
	6	1.5	0.50	1.5	2	R216.42-01030-AK15G	*	*	*	☆	Ŕ	*	6.0	57.0	
1.5	6	1.5	0.75	2.0	2	R216.42-01530-Al15G	☆					*	6.0	57.0	
	6	2.0	0.75	2.0	2	R216.42-01530-AK20G	*	-	*	☆	Ħ	*	6.0	57.0	
2.0	6	2.0	1.00	2.0	2	R216.42-02030-Al20G	☆	*	*	☆	†	*	6.0	57.0	
	6	3.0	1.00	3.0	2	R216.42-02030-AK30G	*	*	*	☆	Ė	*	6.0	57.0	
2.5	6	2.5	1.25	2.0	2	R216.42-02530-Al25G	☆					*	6.0	57.0	
	6	3.0	1.25	3.0	2	R216.42-02530-AK30G	*	*	_	_	ģ	*	6.0	57.0	
3.0	6	3.0	1.50	3.0	2	R216.42-03030-Al03G	☆	*	*	☆	Ħ	*	6.0	57.0	
	6	4.0	1.50	4.0	2	R216.42-03030-AK04G	*	*	*	Ħ	Ħ	*	6.0	57.0	
4.0	6	4.0	2.00	4.0	2	R216.42-04030-AI04G	☆	*	*	☆	†	*	6.0	57.0	
	6	5.0	2.00	5.0	2	R216.42-04030-AK05G	*	*	*	☆	†	*	6.0	80.0	
5.0	6	5.0	2.50	20.0	2	R216.42-05030-Al05G	☆	*	*	☆	Ħ	*	6.0	57.0	4.9
	6	6.0	2.50	6.0	2	R216.42-05030-AK06G	*	*	*	☆	ģ.	*	6.0	80.0	
6.0	6	6.0	3.00	21.0	2	R216.42-06030-Al06G	☆	*	*	☆	ģ	*	6.0	63.0	5.7
	6	10.0	3.00	10.0	2	R216.42-06030-AK10G	*	*	*	☆	ģ	*	6.0	80.0	
8.0	8	8.0	4.00	27.0	2	R216.42-08030-Al08G	☆	*	*	☆	Ħ	*	8.0	63.0	7.7
	8	16.0	4.00	16.0	2	R216.42-08030-AK16G	*	*	*		Ħ	*	8.0	100.0	
10.0	10	10.0	5.00	32.0	2	R216.42-10030-Al10G	☆	*	*	女	†	*	10.0	72.0	9.7
	10	19.0	5.00	19.0	2	R216.42-10030-AK19G	*	*	*	☆	Ř	*	10.0	100.0	
12.0	12	12.0	6.00	36.0	2	R216.42-12030-Al12G	☆	*	*	☆	Ř	*	12.0	83.0	11.4
	12	22.0	6.00	22.0	2	R216.42-12030-AK22G	*	*	*	☆	Ė	*	12.0	100.0	
16.0	16	32.0	8.00	32.0	2	R216.42-16030-AK32G	*	*	*	☆	Ė	*	16.0	125.0	



Cutting speed recommendations

Optimized - CoroMill® Plura solid carbide ball nose end mill for profiling

Optimized - CoroMill* 316 solid carbide head for profiling



For optimized cutting data see CoroPlus® ToolGuide.

Feed recommendations


mm/tooth

DC	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	16.000	20.000	25.000	25.400
f_2	0.039	0.079	0.118	0.157	0.236	0.250	0.313	0.315	0.375	0.394	0.472	0.500	0.630	0.787	0.984	1.000
NO1	0.020	0.030	0.050	0.060	0.080	0.080	0.120	0.120	0.150	0.150	0.150	0.150	0.160	0.020	0.025	0.025
NUI	0.0008	0.0012	0.0020	0.0024	0.0031	0.0031	0.0047	0.0047	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059	0.0063	0.0079	0.0098	0.0098
N02	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.060	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.140	0.016	0.020	0.020
NUZ	0.0008	0.0012	0.0016	0.0020	0.0024	0.0024	0.0039	0.0039	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047	0.0055	0.0630	0.0079	0.0790
NO3	0.060	0.080	0.100	0.130	0.180	0.180	0.260	0.260	0.330	0.330	0.330	0.330	0.380	0.440	0.500	0.500
INUS	0.0024	0.0031	0.0039	0.0051	0.0071	0.0071	0.0102	0.0102	0.0130	0.0130	0.0130	0.0130	0.0150	0.0173	0.0197	0.0197
ND4	0.030	0.050	0.080	0.100	0.120	0.120	0.150	0.150	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250
NO	0.0012	0.0020	0.0031	0.0039	0.0047	0.0047	0.0059	0.0059	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0098	0.0098	0.0098
N05	0.020	0.040	0.065	0.080	0.100	0.100	0.120	0.120	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200
INUS	0.0008	0.0016	0.0026	0.0031	0.0039	0.0039	0.0047	0.0047	0.0063	0.0063	0.0063	0.0063	0.0063	0.0079	0.0079	0.0079
N06	0.070	0.110	0.175	0.220	0.260	0.260	0.330	0.330	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.500	0.500	0.500
NUO	0.0028	0.0043	0.0069	0.0087	0.0102	0.0102	0.0130	0.0130	0.0173	0.0173	0.0173	0.0173	0.0173	0.0197	0.0197	0.0197



Plaquita T-Max[®] P para torneado Plaquita tipo C (Rómbica de 80°)





								Г		P			Т			М					(N	Т	Т	1	S		
			LE	S	RE	BS	CÓDIGO ISO	1525	4305	4315	4335	4339	5015	115	S III	SUE	3035	2230	35.10	22	4325	H13A	1125	HISA	1105	1115	138	HI3A	300E
		09	9.3	3.18	0.40	0.5	CNMG 09 03 04-WF	П			П	Т	I	,	t	T		Г						П					
			8.9	3.18	0.79	0.7	CNMG 09 03 08-WF	┖	_	*	4	4	4	,	t	4	\perp	╙	*	핚	Ц		Ц	4	_		_		
	¥	12	125	4.76	0.40	0.5	CNMG 12 04 04-WF	育			☆				2 1	t			*	☆	立			۱					
			12.1	4.76	0.79	0.8	CNMG 12 04 08-WF	☆	兌	_	食		ģ		2 1	t		L	*	☆	Ŕ		Ш	1	_		_		
- 1			11.7	4.76	1.19	0.8	CNMG 12 04 12-WF	┖	京	$\overline{}$	京	4	4	,	t	4		┡	*	京	☆		Щ	4	_				
		09	9.3	3.18	0.40		CNMG 09 03 04-PF	京	_		食		Ŕ	_	1	1		ш	ш	ш	☆		ш	4	_	Ш	_		
			8.9	3.18	0.79		CNMG 09 03 08-PF	Ŕ		\rightarrow	Ŕ		Ŕ	4	4	4		┖			$ \dot{\mathbb{R}}$		Щ	4	_				
	#	12	12.5	4.76	0.40		CNMG 12 04 04-PF	育		*	_	_	Ŕ	_	1	1		┖	Ш	Ш	☆		ш	4	_	Ш	_		
			12.1	4.76	0.79		CNMG 12 04 08-PF	Ŕ		_	京		Ŕ		н	П					$\dot{\mathbf{x}}$			۱					
-			11.7	4.76	1.19		CNMG 12 04 12-PF	☆	京	*	食	4	ģ	4	_	4	_	┺	Ц		☆		Ц	4	_	Ц	_	_	
		12	12.5	4.76	0.40		CNMG 12 04 04-KF			Н	-	-	٩	-	н	۰		Н	*	京				۹					
	2		12.1	4.76	0.79		CNMG 12 04 08-KF	ш	_	Ш	4	4	4	4	4	4	_	ш	*	Ŕ	ш		ш	4	_		_	_	
8		00	11.7	4.76	1.19		CNMG 12 04 12-KF	-		Н	-	4	4			+		-	*	☆				4	4				
Acabado		09	9.3	3.18	0.40		CNMG 09 03 04-MF	ш		Ш	4	4		京 S	2		*	ш	ш		ш		_	4	_	*			
ž		40	8.9	3.18	0.79		CNMG 09 03 08-MF	-		Н	-	-	-	-	-	-	_	١.	Н				Н	4		-	☆		
	ä	12	12.5	4.76	0.40		CNMG 12 04 04-MF	ш	_	Ш	4	4			_	t I	_	Ŕ	ш	ш	ш		_			_	Ŕ	_	φ.
			12.1	4.76 4.76	0.79		CNMG 12 04 08-MF			Н	-	-				1		☆							*		☆		x
- }	_	10	11.7	4.76	0.10		CNMG 12 04 12-MF	Н	_	Н	-	-	_	_	-	t I	K	⊢	Н		Н		н	-	*	$\overline{}$	Ŕ		÷
		12	12.8	4.76	0.10		CNGG 12 04 01-SGF CNGG 12 04 02-SGF						_	_	2	٠								_	*		효	皇	
	305		8.5	4.76	0.40		CNGG 12 04 04-SGF						ı		2	ı									*	ġ ġ			¢.
	8		8.5	4.76	0.79		CNGG 12 04 08-SGF						1		2	٠								-	÷	ģ	☆	☆	÷
			8.5	4.76	1.19		CNGG 12 04 12-SGF							*		ė									÷	×	×	¥	ė.
ł		12	8.5	4.76	0.40		CNMG 12 04 04-SF	П		Н	7	7	-	~	2	Ŧ			П	П				-	*	文	ģ	☆	÷
	b5	12	8.5	4.76	0.79		CNMG 12 04 08-SF								i i	i									*	×			×
	49		8.5	4.76	1.19		CNMG 12 04 12-SF				7	1		÷ .		T								-	î	ģ	n	☆	÷
ŀ		12	12.5	4.76	0.40		CNMG 12 04 04-XF			*	Ŕ	+	1	^	,	t	÷	☆			Ŕ		Н	1	î	-		n	
	×		12.1	4.76	0.79		CNMG 12 04 08-XF				÷.	7	1				ż	☆			☆			1					
-	_						i-tt-	_	_		_	_	#	_	_	1	_	In	_	\vdash		닏	브	╛	_			_	AL DECCACTE

ISO S		Material termo-resistente	Fuerza de	Dureza	<<<< RESISTENCIA A	L DESGASTE	
			corte	Brinell	CC6160	CC6060	CC6065
			específica k _{e1}		h_{ex} , mm = avance f_n , n	nm/r	
	N.º		nei		0.1-0.2-0.3	0.1-0.2-0.3	0.1-0.2-0.3
Núm. MC	CMC	Material	N/mm ²	HB	Velocidad de corte (V.	, m/min	
	Т	Superaleaciones termorresistentes					
		Base de hierro					
\$1.0.U.AN	20.11	Recocidas o tratadas en solución	2400	200	-	-	-
\$1.0.U.AG	20.12	Envejecidas o tratadas en solución y envejecidas	2500	280	-	-	-
	T	Base de níquel					
S2.0.Z.AN	20.21	Recocidas o tratadas en solución	2650	250	400-325-270	400-325-270	330-255-200
S2.0.Z.AG	20.22	Envejecidas o tratadas en solución y envejecidas	2900	350	300-235-190	300-235-190	240-175-130
S2.0.C.NS	20.24	Fundición, o fundición y envejecido	3000	320	240-205-175	240-205-175	215-180-150
	T	Base de cobalto					
S3.0.Z.AN	20.31	Recocidas o tratadas en solución	2700	200	-	-	-
S3.0.Z.AG	20.32	Tratadas en solución y envejecidas	3000	300	-	-	-
\$3.0.C.NS	20.33	Fundición, o fundición y envejecido	3100	320	-	-	-
	T	Aleaciones de titanio2)		Rm ³			
S4.1.Z.UT	23.1	Comercial puro (99,5% Ti)	1300	400	-	-	-
S4.2.Z.AN	23.21	aleaciones α , cerca de α y α + β , recocidas	1400	950	-	-	-
\$4.3.Z.AG	23.22	aleaciones de α+β envejecidas, aleaciones β. Recocidas o envejecidas	1400	1050	-	-	-

CC650	CC670	S05F	GC1105	GC1115	GC1125	H13A		NACIDAL
00000	55010	0001	20/100	551110	COTIED			
0.1-0.2	0.1-0.2-0.3	0.1-0.2-0.3	0.1-0.3-0.5	0.1-0.3-0.5	0.1-0.2-0.5	0.1-0.3-0.5		
-	-	160-135-110	150-100-70	120-80-55	75-60-45	80-65-50		
-	-	125-105-85	120-80-60	95-65-50	55-45-35	60-50-40		
400-320	385-315-20	100-85-70	90-55-30	70-45-24	45-35-25	50-40-30		
340-265	325-270-230	90-75-60	80-50-27	65-40-22	35-25-15	40-30-20		
220-160	295-245-210	80-65-55	70-45-24	60-37-19	23-17-12	25-20-15		
345-260	345-255-205	100-85-70	90-60-30	70-45-24	45-35-25	50-40-30		
300-225	300-225-175	90-75-60	80-50-27	65-40-21	35-25-15	40-30-20		
285-225	285-225-170	80-65-55	70-45-24	60-37-19	23-17-12	25-20-15		
				0.1-0.3-0.5		0.1-0.3-0.5		
-	-	-	-	185-155-130	-	50-40-30		
-	-	-	-	80-65-50	-	40-30-20		
-	-	-	-	75-55-45	-	25-20-15		



Para calcular las fuerzas que se tienen que hacer en el portaagujas para soltar los dientes se han utilizado estas fórmulas, el valor de x cambiara según que diente que se quiera soltar. La x del primer diente será 1,25; el del segundo 2,5; el del tercero 3,75.

$$k = \frac{3EI}{L^3} = 11$$

$$I = \frac{\pi d^4}{64} = 7,366$$

$$F = k \cdot x$$



