

上海交通大學

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

课程作业

COURSE HOMEWORK



题目: 数字体温计的设计与实现

姓名: _____张露雨_____

学号: ____519130910018



数字体温计的设计与实现

1. 系统需求

在 Proteus 环境下,基于 MCS-51,采用并行接口的 ADC0809 模数转换器和模拟温度传感器,设计一个数字体温计,具体包括

- (1) 模拟温度信号的采集和模数转换;
- (2) AD 采集,以及 ADC 与单片机的接口,
- (3) 单片机对输入数字信号的处理,显示和传输(基于 UART 的无线蓝牙传输和接收)等功能。


2. 人体体温的特征:

人体体温是指人体内部温度的度量,通常以摄氏度($^{\circ}$ C)或华氏度($^{\circ}$ F)为单位。正常情况下,人体的体温在 36.1 $^{\circ}$ C到 37.2 $^{\circ}$ C之间,具体数值还会受到多种因素的影响,如时间、环境温度、个体差异等。


在特殊情况下,由于环境的剧烈变化以及疾病等因素的干扰,人体体温还会再 35℃到 42℃之间变换,这一系列特征为元器件选型奠定了基础。

3 硬件设计

3.1 硬件逻辑图








3.2 硬件选型:


3.2.1 LM35 温度传感器:

LM35 是一种精度高、线性好、输出电压直接表示摄氏温度的模拟温度传感器。它广泛应用于各种电子设备中,特别是需要精确温度控制的电路中。LM35 传感器采用了 National Semiconductor 公司的微功耗工艺,耗电量极小,一般不超过 60 微安。LM35 传感器的工作电压范围为 $+4V^+30V$,测量温度范围为 $-55^{\circ}C^{\circ}150^{\circ}C$,测量精度高达± $0.5^{\circ}C$ 。


LM35 传感器的输出电压与测量的温度成正比,即每摄氏度温度变化会引起 10 毫伏的输出电压变化。因此,只需将传感器输出的电压通过一个简单的电路进行放大和滤波,就可以得到非常精确的温度读数。


LM35 传感器非常易于使用,只需要将其连接到电源和测量电路即可。它不需要校准或调整,而且具有很高的可靠性和长寿命。因此,LM35 传感器在各种温度测量应用中都是一种非常优秀的选择。











3.2.2.7SEG-MPX4-CA 四位数码管

7SEG-MPX4-CA 是一种常见的数码管,常用于数字显示。它由 4 个 7 段数码管和一个集中式驱动器组成,因此可以同时显示 4 位数字。这种数码管的 7 段式显示可以显示数字 0 到 9 以及一些字母,如 A、B、C、D、E 和 F。每个数码管还有一个小数点,可以用于显示小数。

7SEG-MPX4-CA 数码管的工作电压通常在 2V 到 4V 之间,它们可以被串联起来以显示更多的数字。在使用时,需要将每个数码管的引脚连接到电路板上的相应引脚上,以便能够控制每个数码管的显示。控制器可以是基于微控制器的系统或专用驱动器芯片。

总之,7SEG-MPX4-CA 数码管是一种常见的数字显示设备,广泛用于计数器、计时器、温度计等应用中。


3.2.3. ADC0808 模数转换器

ADC0808 是一种 8 位的模数转换器(ADC),由 National Semiconductor 公司(现在是德州仪器公司的一部分)制造。它可以将模拟信号转换为数字信号,可以被数字系统(如微处理器)处理。ADC0808 是一种单通道、逐次逼近型 ADC,它采用的是逐次逼近转换技术。

ADC0808 采样率较低,最大转换速率为 100kHz。它有 8 个输入通道,可以选定其中的一个进行转换。输入电压范围为 0V 到 VCC(5V 或者 5.5V),输出数据以并行方式提供。它还有一些特殊的控制引脚,如转换开始引脚和转换结束引脚,以及一个片选引脚。

由于 ADC0808 只有 8 位分辨率,因此它的精度相对较低。然而,它的价格相对较低,适合于许多应用,如温度测量、电压测量等。现在,更高精度的 ADC 已经问世,但 ADC0808 仍然是一种可靠的、经济实惠的解决方案。





3. 2. 4. AT89C51


AT89C51 是基于 8051 内核的一款单片机,它是一款高性能、低功耗的单片机,具有 8位 CPU、片内 ROM、RAM、I/0 端口、定时器/计数器、串行口等基本特征。

AT89C51 与传统的 8051 单片机相比,具有更高的工作频率,最高可达 33MHz。它采用的是 Flash 技术,内部集成了 32KB 的 Flash 程序存储器和 1KB 的 RAM 数据存储器,可以存储大量的应用程序。

AT89C51 还具有丰富的外设,如增强型 PWM 输出、高速串行通信接口、多重定时器/计数器等。它还支持多种通信协议,如 SPI、I2C 等,方便与其他器件进行通信。

AT89C51 还支持中断控制,能够快速响应外部事件,提高系统的实时性和可靠性。此外,它还支持 ISP(In-System Programming)技术,可以通过串行口进行在线编程和调试,方便开发人员进行调试和测试。

总的来说,AT89C51是一款功能强大、易于开发、可靠性高的单片机,适用于各种应用场景,如智能家居、工业自动化、安防监控等。




AT89C51 各部分的组成及功能: 两个 16 位定时器 计数器 程序存储器 数据存储器 振荡器和时 14KB $\widehat{\mathbb{I}}$ CPU 总线扩展技 并行可编程 可编程 控制 由行口 P0 P1 P2 P3 TXD 外部中断 扩展控制 RXD

第 5 页 共 13 页




4 软件设计




5. 最终结果

5.1 时序图


8051 外部数据存储器的理论时序图如下所示,由于示波器接口数量显示,我们将其分 开抓取。






第6页共13页





5.2 串口通信

我们使其在终端中输出按顺序排列的数字, 具体如图所示










5.3 结果展示

下面进行不同温度下结果展示图如图所示









6 总结与展望

在这个项目中,成功实现了一个数字体温计的设计,其是用来测量人体温度的,它通过模拟温度信号的采集和模数转换,将实际温度转换为数字信号,再通过 AD 采集,将数字信号转换为电子信号,最后通过 ADC 与单片机的接口的设计,将电子信号传输到单片机中,实现对体温的准确测量。此外,还完成了串口接收等相关的调试和验证工作,确保数字体温计的可靠性和稳定性。

在项目开始的时候,并不知道如何设计数字体温计,但是在老师和同学的帮助下,一步步学习并完成了这个项目。在设计过程中遇到了很多问题,例如如何选择合适的模拟转换器和数字转换器,如何进行电路的布局等等。但是,最终克服了这些问题,并逐步熟悉了数字体温计的设计流程。在项目的调试和验证过程中,也经历了很多的挑战。为了解决这些问题,通过不断地修改和优化设计方案,最终成功地实现了一个稳定可靠的数字体温计。

这个项目的成功实现,不仅让我获得了实际的设计和调试经验,也让我体验到了交流合作和协作的重要性。通过相互之间的学习和帮助,不仅克服了项目中的各种问题,也相互激励,共同推动了项目的进展和成功实现。



附录一、源码

```
1. ORG 0000H
2.
     LJMP START
3.
    ORG 0013H
4.
     LJMP INTT
    ORG 040H
6.
7. START:
8.
           SETB EA
                    ;CPU 开中断
9.
         SETB EX1 ;选择外中断为跳沿触发方式
10.
      CLR PX1
11. SETB INT1 ;外部中断 1 初始化编程
12.
      MOV R1,#0FFH
                   ;灭灯
13. MOV R2,#0FFH
14.
      MOV R3,#0FFH
                  ;灭灯
    MOV DPTR,#7FF8H ;DPTR指向 0808 通道 0
15.
16.
     MOVX @DPTR,A
                  ;启动 0808 对 INO 通道转换
17. MOV SP,#60H ;设置堆栈指针指向 RAM 地址 60H
18.
                   ;设置串行口工作方式 1,接收数据设为允许
     MOV SCON, #50H
19. MOV TMOD,#20H ;定时器1置为方式2
20.
      MOV TH1,#0FDH
                         ;装载定时器初值,波特率 9600
21.
    MOV TL1, #0FDH ; 装载定时器初值, 波特率 9600
22.
      SETB TR1
                         ;启动定时器
23.
     SJMP $
24. INTT:
25. MOV P1,#0FFH ;灭灯
26.
          MOVX A,@DPTR ;读取 A/D 结果
27. MOV 30H,A ;将结果放到内部 RAM 单元 30H
28.
      MOV SBUF, A
                 ;送出欲传送的数据
29. JNB TI,$ ;等待一帧数据发送结束
30.
      CLR TI
               ;清传送结束标志
31.
32. NEXT:
33. MOV A, 30H;
34.
      MOV B,#10;
35.
          DIV AB;
36.
           PUSH B
                    ;放入第3位
37.
          MOV B,#10;
38.
           DIV AB;
39.
           PUSH B ; 放入第 2 位
40.
           MOV B,#10;
41.
          DIV AB;
42.
     MOV A,B
```



```
43. N10: CJNE A,#0,N11;
          MOV R1,#0C0H
44.
                      ;0
45. JMP N20
46. N11:
         CJNE A, #1, N12;
47. MOV R1,#0CFH ;1
48. JMP N20
49. N12: CJNE A,#2,N13;
50.
          MOV R1,#0A4H
                      ;2
51. JMP N20
52. N<sub>13</sub>:
         CJNE A,#3,N14;
53. MOV R1,#0B0H ;3
54. JMP N20
55. N14: CJNE A,#4,N15;
56.
          MOV R1,#099H
57. JMP N20
58. N15:
          CJNE A,#5,N16;
59. MOV R1,#092H ;5
60.
    JMP N20
61. N16: CJNE A,#6,N17;
62.
          MOV R1,#082H
63. JMP N20
64. N17:
          CJNE A, #7, N18;
65. MOV R1,#0F8H ;7
66. JMP N20
67. N18: CJNE A,#8,N19;
68.
          MOV R1,#080H
69. JMP N20
70. N19: MOV R1,#090H ;9
71.
72. N20: POP B
73. MOV A,B
74.
          CJNE A,#0,N21
75. MOV R2,#0C0H ;0
76.
    JMP N30
77. N21: CJNE A,#1,N22;
78.
          MOV R2,#0CFH
                      ;1
79. JMP N30
80. N22:
          CJNE A,#2,N23
81. MOV R2,#0A4H ;2
82. JMP N30
83. N23: CJNE A,#3,N24 ;
84.
          MOV R2,#0B0H
                      ;3
85. JMP N30
86. N24: CJNE A,#4,N25 ;
```



```
87. MOV R2,#099H ;4
88.
     JMP N30
89. N25: CJNE A,#5,N26 ;
90.
          MOV R2,#092H
                      ;5
91. JMP N30
92. N26:
         CJNE A,#6,N27
                      ;
93. MOV R2,#082H ;6
94.
     JMP N30
95. N27: CJNE A,#7,N28 ;
96.
          MOV R2,#0F8H
                     ;7
97. JMP N30
98. N28:
          CJNE A,#8,N29
99. MOV R2,#080H ;8
100. JMP N30
101. N29: MOV R2,#090H ;9
102.
103. N30: POP B
104.
         MOV A,B
105. CJNE A,#0,N31 ;
106.
    MOV R3,#0C0H
                      ;0.
107. JMP N40
108. N31:
          CJNE A,#1,N32
109. MOV R3,#0CFH ;1.
110. JMP N40
111. N32: CJNE A,#2,N33 ;
112.
          MOV R3,#0A4H
                      ;2.
113. JMP N40
114. N33:
          CJNE A,#3,N34
115. MOV R3,#0B0H ;3.
116. JMP N40
117. N34: CJNE A,#4,N35 ;
118.
          MOV R3,#099H
                      ;4.
119. JMP N40
120. N35:
         CJNE A,#5,N36
                      ;
121. MOV R3,#092H ;5.
122. JMP N40
123. N36: CJNE A,#6,N37 ;
124.
                      ;6.
         MOV R3,#082H
125. JMP N40
126. N37: CJNE A,#7,N38
127. MOV R3,#0F8H ;7.
128. JMP N40
129. N38: CJNE A,#8,N39 ;
130. MOV R3,#080H ;8.
```



```
131. JMP N40
132. N39:
         MOV R3,#090H
                       ;9.
133.
134. N40:
135. MOV R0,#25
136. LOP: MOV P2,#01H ;只显示第1位
137. MOV P1,R1 ;显示第1位数
138. MOV P1,#0FFH ;灭灯
139. MOV P2,#02H ;只显示第2位
140. MOV P1,R2 ;显示第 2 位数
141. MOV P1,#0FFH ;灭灯
142. MOV P2,#04H ;只显示第 3 位
143. MOV P1,R3 ;显示第3位数
144. MOV P1,#0FFH ;灭灯
145. MOV P2,#08H ;只显示第 4 位
146. MOV P1,#0C0H
                 ;0
147. MOV P1,#0FFH ;灭灯
148.
     DJNZ RØ,LOP
149. MOVX @DPTR,A ;启动 0808 对 INO 通道转换
150.
151. RETI
152.
153. END;
```

附录二 展示视频

详见文件夹