# Sprawozdanie z laboratorium 6

HART (WAGO)

Łukasz Janusz Marek Generowicz

09.03.2025



## 1 Wstęp

Na laboratoriach należało zapoznać się z protokołem HART, zasadami komunikacji oraz praktycznymi aspektami wykorzystania go w przemyśle. W trakcie zajęć przeprowadzono ćwiczenia z wykorzystaniem sterownika WAGO 750-841 wyposażonym w dwukanałowy analogowy moduł wejścia, który pozwala na komunikację z urządzeniami HART. Elementem pomiarowym natomiast jest  $termopara\ typu\ K$ , która została połączona z modułem WAGO za pomocą przetwornika temperatury TxIsoRail-HART.


### 1.1 Protokół HART

Protokół HART (High Addressable Remote Transducer) jest standardem komunikacyjnym stosowanym w przemyśle, który pozwala na komunikację z urządzeniami pomiarowymi, takimi jak czujniki, przetworniki, zawory, itp. Protokół HART umożliwia przesyłanie danych cyfrowych i analogowych w jednym przewodzie. Komunikacja odbywa się za pomocą sygnałów modulowanych na sygnale prądu stałego, co pozwala na przesyłanie danych cyfrowych wraz z sygnałem analogowym. Protokół HART jest kompatybilny z większością urządzeń pomiarowych, co pozwala na łatwe wdrożenie w istniejących systemach. Urządzenia, które wykorzystują protokół HART, są podzielone na nadrzędne (np. sterowniki PLC) i podrzędne (np. czujniki).

# 2 Przebieg ćwiczenia

## 2.1 Konfiguracja PLC

W pierwszej części zadania należało zaprogramować sterownik WAGO. W tym celu należało skorzystać z aplikacji CoDeSys. Ważne aby w nowo stworzonym projekcie ustawić  $Type\ od\ POU$  na Program a język programowania na FBD ze względy na konieczność wykorzystania biblioteki do obsługi POU napisanej w tym właśnie języku. Następnie należało dodać moduły wejścia i wyjścia w wirtualnym wnętrzu magistrali. Uzupełniona magistrala wyglądała jak na zdjęcie 1.




Rysunek 1: Wnętrze magistrali w aplikacji CoDeSys.

Przed przystąpieniem do programowania należało skonfigurować parametry komunikacji oraz, w razie gdyby jej nie było, dodać bibliotekę do obsługi komunikacji HART  $WagoLibHART\_03.lib$ 

## 2.2 Program - HART INFO

Po skonfigurowaniu PLC należało przejść do napisania kodu obsługującego moduł HART. Okno programu jest podzielone na dwie części, w górnej znajdują się zmienne używane w kodzie, a w dolnej znajduje się logika kodu. Zdjęcie 2 przedstawia całość kodu napisanej na zajęciach aplikacji. Jak widać logika zależy od trzech bloków logicznych.




Rysunek 2: Program obsługujący wejście analogowe modułu HART.

Pierwszy z nich  $HART\_INFO$  służy do odczytu czy cały układ jest w stanie komunikować się z modułem HART.

Drugi blok  $HART\_CMD3$  za pomocą uniwersalnej komendy HART numer 3 służy do odczytu zmiennych w module HART.

Trzeci blok TON jest zegarem, który pozwala na cykliczne wykonywanie logiki drugiego bloku, ponieważ blok ten jest uruchamiany rosnącym zboczem parametru CMD3Start. Ważne jest aby wejście timera zanegować aby zegar działał zgodnie z tym co oczekujemy.

Stworzenie takiego programu daje nam możliwość odczytu zmiennych z modułu HART, co jest niezbędne do dalszych działań. W trakcie uruchomiania programu wartości należało pamiętać aby ustawić wartości zmiennych *Module* oraz *Channel* na wartości 1. Wygląd uruchomionego programu przedstawia zdjęcie 3.



Rysunek 3: Uruchomiony program do obsługi modułu HART.

## 2.3 Program - odczyt zmiennych HART

Po poprawnej konfiguracji oraz zaprogramowaniu sterownika, można przystąpić do odczytu zmiennych z modułu HART. W tym celu należy uruchomić program i ustawić poprawne wartości zmiennych *Module* oraz *Channel* na wartości 1. Po uruchomieniu programu, dzięki blokowi *TON* program będzie cyklicznie co 6 sekund aktualizował dane, które moduł HART będzie otrzymywał od termopary typu K.

Aby odczytać wartości odebrane przez termoparę typu K oraz przekazane przez moduł HART, należy w części programu gdzie znajdują się parametry układu rozwinąć część *CMD3Data*. Zdjęcie 4 przedstawia jak wygląda odczyt zmiennych z modułu HART.

```
CMD3Start = FALSE
0007
         CMD3Error = 0
8000
         CMD3Status = 'Successfuly executed'
0009
0010
      □····CMD3Data
0011
           :---.rVarCurrent = 6.994897
0012
           :---.rVarPrimary = 24.61728
           ......sUnitSymPrimary = '°C'
0013
           ......sUnitTxtPrimary = 'Degrees Celsius'
0014
           ......rVarSecondary = 28.72426
0015
           ......sUnitSymSecondary = "C"
0016
           ......sUnitTxtSecondary = 'Degrees Celsius'
0017
           .....rVarThird = -8.453844e-002
0018
           .....sUnitSymThird = 'mV'
0020
           ......sUnitTxtThird = 'Millivolts'
            ····.rVarFourth = 0
           ......sUnitSymFourth = "
           ......sUnitTxtFourth = "
0023
```

Rysunek 4: Dane otrzymane z modułu HART.


#### 2.4 Dane HART

W celu sprawdzenia ilości zmiennych dynamicznych należ skorzystać z tabeli dostępnej w dokumentacji urządzenia.

Dynamic Variables Supported	No. of Response Data Bytes
PV	9
PV, SV	14
PV, SV, TV	19
PV, SV, TV, QV	24

Tabela 1: Zależność między ilością zmiennych dynamicznych a długością tablicy CMD.abCmdData

Aby tabela była użyteczna sprawdzamy wartość pola CMD3.bCmdDataCount, która w naszym przypadku wynosi 19.



Rysunek 5: Wartość pola CMD3.bCmdDataCount

Dzięki temu wiadomo, że nasze urządzenie obsługuje dokładnie 3 zmienne dynamiczne.

Następnie należy sprawdzić jakie informacje są przekazywane w poszczególnych bitach oraz zdekodować i porównać znalezione wartości do danych widniejących w strukturze CMD3DATA. W celu sprawdzenia informacji o poszczególnych polach należy skorzystać z dokumentacji urządzenia.

#### **Request Data Bytes**


Byte	Format	Description
None		

#### Response Data Bytes

Byte	Format	Description
0-3	Float	Primary Variable Loop Current (units of milliamps <sup>2</sup> )
4	Enum-8	Primary Variable Units Code (refer to Common Tables Specification)
5-8	Float	Primary Variable
9	Enum-8	Secondary Variable Units Code (refer to Common Tables Specification)
10-13	Float	Secondary Variable
14	Enum-8	Tertiary Variable Units Code (refer to Common Tables Specification)
15-18	Float	Tertiary Variable
19	Enum-8	Quaternary Variable Units Code (refer to Common Tables Specification)
20-23	Float	Quaternary Variable

Tabela 2: Znaczenie poszczególnych bitów w tabeli abCmdData


W celu sprawdzenia wartości PV (Primary Value) został użyty prosty program w języku C.



Rysunek 6: Program w języku C do sprawdzenia wartości PV

Jak widać, jego odpowiedź jest zgodna (co do ilości wyśwetlanych miejsc po przecinku) z danymi wyświetlanymi w polu CMD3Data.rVarPrimary (Rysunek 4).

Drugim sposobem sprawdzenia wartości PV jest internetowy konwerter dostępny pod linkiem https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html. Po wprowadzeniu odczytanych wartości otrzymujemy identyczny wynik.



Rysunek 7: Konwersja wartości binarnych na wartość PV

# 3 Podsumowanie

Nauka programowania modułu HART jest bardzo przydatna ponieważ pozwala na komunikację z urządzeniami pomiarowymi w przemyśle ponieważ daje możliwość komunikacji dwukierunkowej nawet w niesprzyjających warunkach. W trakcie laboratoriów udało nam się zaprogramować sterownik WAGO~750-841, odczytać dane z modułu HART oraz nauczyć się odczytywać "surowe" dane aby odczytać poszukiwane informacje. Dzięki temu zdobyliśmy praktyczną wiedzę na temat protokołu HART co umożliwi nam w przyszłości praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w przemyśle.



Rysunek 8: Wygląd modułu HART