Interdyscyplinarny Projekt Zespołowy Grupa Manipulator

Łańcuch komunikacyjny:

- Enkoder AS5600
- Mikrokontroler ESP32 manipulator
- Baza danych PythonAnywhere
- Mikrokontroler ESP32 robot

Program do komunikacji na ESP32:

```
#include <Wire.h>
#define AS5600 ADDR 0x36 // Adres enkodera AS5600 do I2C
// Pinouty pinów zasilających poszczególnych enkoderów
#define enkoder_1_power 14 // Przykładowe numery GPIO dla pinów zasilających
enkoderv
#define enkoder_2_power 15
#define enkoder_3_power 16
#define enkoder_4_power 17
void setup() {
    Wire.begin(); // Inicjalizacja interfejsu I2C
     Serial.begin(9600); // Inicjalizacja komunikacji szeregowej
double read(int enkoder_power_pin) {
     digitalWrite(enkoder_power_pin, HIGH); // Włącz zasilanie enkodera
     Wire.beginTransmission(AS5600_ADDR); // Rozpocznij transmisję do enkodera
    Wire.write(0x0E); // Adres rejestru odczytu kąta
Wire.endTransmission(); // Zakończ transmisję
    Wire.requestFrom(AS5600_ADDR, 2); // Odczytaj 2 bajty danych z enkodera
     if (Wire.available() == 2) {
         int angle_LSB = Wire.read(); // Odczytaj mniej znaczący bajt
int angle_MSB = Wire.read(); // Odczytaj bardziej znaczący bajt
int angle = (angle_MSB << 8) | angle_LSB; // Oblicz wartość kąta
digitalWrite(enkoder_power_pin, LOW); // Wyłącz zasilanie enkodera</pre>
          return(angle);
     }
     else {
          digitalWrite(enkoder_power_pin, LOW); // Wyłącz zasilanie enkodera w
przypadku błędu
         return(-1);
}
void loop() {
     // Zmienne mierzonych katów
     double angle_1;
     double angle_2;
     double angle_3;
     double angle_4;
```

```
// Odczyt położenia wszystkich enkoderów
    angle_1 = read(enkoder_1_power);
    angle_2 = read(enkoder_2_power);
    angle_3 = read(enkoder_3_power);
    angle_4 = read(enkoder_4_power);
    // Ewentualna transformacja na bardziej użyteczne wartości
    // Transmisja do bazy danych
    // Testowy odczyt wartości
    Serial.print("Pozycja enkodera 1: ");
    Serial.println(angle_1);
    Serial.print("/n");
    delay(100); // Poczekaj przed kolejnym odczytem
}
Tworzenie bazy danych:
// TWORZENIE BAZY DANYCH
CREATE TABLE motor(
      id integer PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
      angle integer
);
CREATE TABLE point(
      id integer PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
      x double,
      y double,
      z double,
      angle double
);
CREATE TABLE path(
      id integer PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
      points_id integer,
      FOREIGN KEY(points_id) REFERENCES point(id)
);
CREATE TABLE angle_point(
      id integer PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
      motor_id integer,
      FOREIGN KEY(motor_id) REFERENCES motor(id)
);
// DODAWANIE DANYCH DO TABEL
INSERT INTO motor(angle) VALUES(45);
INSERT INTO motor(angle) VALUES(90);
INSERT INTO point(x, y, z, angle) VALUES(3.0, 4.0, 5.0, 120.0);
INSERT INTO point(x, y, z, angle) VALUES(1.0, 2.0, 3.0, 45.0);
INSERT INTO point(x, y, z, angle) VALUES(2.0, 3.0, 4.0, 90.0);
INSERT INTO point(x, y, z, angle) VALUES(3.0, 4.0, 5.0, 120.0);
--Dodanie obiektu typu motor
INSERT INTO angle_point(motor_id) VALUES(motor_id);
// PRZYKŁADOWY ODCZYT DANYCH Z TABELI
SELECT* FROM point;
```

Obsługi HTTP w kodzie mikrokontrolera ESP32:

```
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
const char* ssid = "your-ssid";
const char* password = "your-password";
const char* server_address = "your-server-address"; // Adres serwera baz danych
const int server_port = 80; // Port serwera baz danych
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    delay(100);
   WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.println("Connecting to WiFi");
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    Serial.println("WiFi connected");
}
void loop() {
    // Tutaj umieść kod odczytu danych z enkoderów
    // Przykładowe dane
    int angle = 90;
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        HTTPClient http;
        http.begin(String("http://") + server_address + "/add_data"); // Adres
endpointu do dodawania danych
        http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
        // Przygotowanie danych
        String data = "angle=" + String(angle);
        int http_code = http.POST(data);
        if (http_code > 0) {
            String response = http.getString();
            Serial.println("Response: " + response);
        else {
            Serial.println("Error on HTTP request");
        http.end();
    delay(5000); // Przykładowa pauza przed kolejnym przesyłaniem danych
}
```

REST API w PythonAnywhere:

}

```
from flask import Flask, request, jsonify
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
app = Flask(__name__)
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] =
'mysql://username:password@hostname/database_name'
db = SQLAlchemy(app)
class Data(db.Model) :
    id = db.Column(db.Integer, primary_key = True)
    angle = db.Column(db.Integer)
    @app.route('/add_data', methods = ['POST'])
    def add_data() :
    if request.method == 'POST' :
        data = request.get_json()
        angle = data['angle']
        new_data = Data(angle = angle)
        db.session.add(new_data)
        db.session.commit()
        return jsonify({ 'message': 'Data added successfully' }), 201
        if __name__ == '__main__':
app.run()
ESP32 - przesył danych do REST API:
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
const char* ssid = "your-ssid";
const char* password = "your-password";
const char* server_address = "your-pythonanywhere-api-address"; // Adres REST API
na PythonAnywhere
const int server_port = 80; // Port REST API
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    delay(100);
    WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connecting to WiFi");
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    Serial.println("WiFi connected");
```

```
void loop() {
    // Tutaj umieść kod odczytu danych z enkoderów
    // Przykładowe dane
    int angle = 90;
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        HTTPClient http;
        http.begin(String("http://") + server_address + "/add_data"); // Adres
endpointu do dodawania danych
        http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
        // Przygotowanie danych
        String data = "angle=" + String(angle);
        int http_code = http.POST(data);
        if (http_code > 0) {
            String response = http.getString();
            Serial.println("Response: " + response);
        else {
            Serial.println("Error on HTTP request");
        http.end();
    }
    delay(5000); // Przykładowa pauza przed kolejnym przesyłaniem danych
}
```