```
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
                      //头文件
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
                          //宏定义
//按键
sbit key1=P3^2;
                //布防
sbit key2=P3^3;
                //撤防
sbit key3=P3^4;
                //紧急报警
sbit BUZZ=P0^4;
                //蜂鸣器
sbit rsd=P2^4;
                //热释电输入
sbit LED_B=P2^3; //布防指示灯
sbit LED_S=P2^0; //发送消息指示灯
                    ="15046397767"; //接受号码
uchar code PhoneNO[]
uchar code somebody[]
   ="8BF76CE8610FFF0167094EBA8FDB516562A58B66830356F4FF01"; //请注意! 有人进
入报警范围!
                   //计时的最小分辨率 50ms
uint TIME 50ms=0;
uint time_continue;
                    //蜂鸣器鸣响时计时数据暂存
bit flag=0,flag_BF=0; //flag: 值为0时,是布防计时模式,值为1时,是一分钟等待模式。
flag_BF: 布防标志位
bit flag_time_start=0; //开始计时标志位
                //一分钟等待标志位(当发送一条短信后,不能马上发送第二天,所以
bit again=0;
等待一分钟后再检测是否有人,有人再发送短信)
                //报警标志位
bit flag_alam;
bit SOS:
                //发送短信时是否是按下紧急按键
bit flag_continue;
                //继续计时
bit into_BF=0;
void delay(uint z)//延时函数
{
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
}
void Uart_init()
{
   TMOD = 0X20;
                   //T1 方式 2 , 8 位
                                        自动重装
```

```
TH1=0Xfd;
   TL1=0Xfd;
                //9600 波特率
                // 定时器 1 启动
   TR1=1;
   SM0=0; // 设置串口的工作模式
SM1=1; //方式 1
   REN=0; // 不允许串口接收数据
             // 串口中断不允许
   ES=0:
              // 开启中断总开关
   EA=1;
}
void SendASC(uchar d)//串口发送字符
                    //数据赋值到缓冲区
   SBUF=d:
                    //发送完
   while(!TI);
   TI=0;
                    //清零
}
void SendString(uchar *str) //串口发送字符串
{
   while(*str)
                         //判断是否发送完
      SendASC(*str);
                         //发送字符
                         //字符位置加
      str++;
      //delay_uart(1);
   }
}
void TIME()
                           //计时函数
{
   if(flag==0)
                           //布防计时模式
   {
      delay(50);
                           //50ms
      TIME_50ms++;
                           //50ms 变量加 1
      if(TIME_50ms%10==0)
                           //每 500ms (50ms*10)
                           //布防指示灯取反一次
      LED_B=!LED_B;
      if(TIME_50ms>=400)
                           //加到 400 次,也就是 50ms*400=20000ms=20s
      {
          TIME_50ms=0;
                           //计时变量清零
          flag_BF=1;
                           //进入布防状态
```

```
flag_time_start=0; //停止计时
          again=1;
                       //关闭一分钟等待
      }
   }
   else
                       //一分钟等待模式
   {
                          //50ms
      delay(50);
      TIME_50ms++;
                          //变量加
      if(TIME_50ms%10==0)
                          //每加 500ms
      {
          LED_B=!LED_B;
                          //布防指示灯闪烁
          if(flag_alam==1) //报警
             if(flag_continue==0)//进入报警时
             {
                flag_continue=1;//此标志位置一,防止报警时进入
                time continue=TIME 50ms; //将进入报警时的计时数据暂存
             }
                          //蜂鸣器取反,也就是闪烁响
             BUZZ=!BUZZ;
             if(TIME_50ms>=time_continue+100)//当报警时间达到 5s 时
             {
                BUZZ=1;
                                       //关闭蜂鸣器
                flag_continue=0;
                                    //标志位清零,等待下次报警
                                    //报警变量清零,停止报警
                flag_alam=0;
                time_continue=0;
                                    //暂存计时数据清零
             }
         }
      }
      if(TIME_50ms>=1200)
                            //计时达到 60 秒
      {
          LED_B=0;
                             //布防指示灯长亮,准备检测热释电信号
          TIME_50ms=0;
                             //计时变量清零
          flag_time_start=0;
                         //停止计时
                         //关闭一分钟等待
          again=1;
      }
   }
}
//按键扫描函数
void keyscan()
{
   if(key1==0&&flag_BF==0)//在非布防状态时布防按键按下
   {
```

//布防指示灯长亮

LED_B=0;

```
if(key1==0)
                    //再次判断按键是否按下
      {
         LED_B=0;
                   //点亮布防 LED 灯
                    //变量清零
         flag=0;
         flag_time_start=1;//开始计时变量置一
      while(key1==0); //按键释放
   }
   if(flag_time_start==1) //开始计时
  {
      TIME();
                     //调用计时函数
  }
   if(key2==0)
                     //撤防按键按下
      delay(5);//延时去抖
      if(key2==0)
               //再次判断按键是否按下
      {
         BUZZ=1;
                     //关闭蜂鸣器
         flag_alam=0; //报警变量清零
         flag_BF=0; //布防变量清零
         flag=0;
                     //变量清零
         flag_time_start=0;//开始计时变量清零
         LED_S=1; //关闭发送短信指示灯
         LED_B=1;
                    //关闭布防指示灯
      while(key2==0); //按键释放
  }
   if(key3==0)
                     //紧急按键按下
      delay(5);
               //延时去抖
      if(key3==0)
                    //再次判断按键是否按下
      {
                     //手动发送短信变量置一,准备发送短信
         SOS=1;
         flag_alam=1; //报警变量置一
      while(key3==0);
                     //按键释放
  }
}
                     //发送 GSM 短信
void GSM_work()
{
   unsigned char send_number; //定义发送手机号的变量
   if(rsd==0&&flag_BF==1) //布防状态且热释电有信号时
```

delay(5);//延时去抖

```
flag_alam=1;
                      //报警变量置一
   if((rsd==0&&flag_BF==1&&again==1)||SOS==1)//布防状态且热释电有信号时且不在
一分钟等待时间内 或者
                    手动按下紧急按键
   {
      LED_S=0;
                                     //打开发送短信指示灯
      BUZZ=1;
                                        //关闭蜂鸣器
                                    //设置文本模式
      SendString("AT+CMGF=1\r\n");
      delay(1000);
                                    //延时, 让 GSM 模块有一个反应时间
      SendString("AT+CSCS=\"UCS2\"\r\n"); //设置短信格式,发送汉字模式
                                    //延时
      delay(1000);
      SendString("AT+CSMP=17,0,2,25\r\n"); //设置短信文本模式参数(具体内容参
考开发资料内的模块资料)
      delay(1000);
                                     //延时
      SendString("AT+CMGS="); //信息发送指令 AT+CMGS=//
                                           //引号
      SendASC("");
      for(send number=0;send number<11;send number++) //在每位号码前加 003
          SendASC('0');
         SendASC('0');
         SendASC('3');
         SendASC(PhoneNO[send_number]);
                                              //接收手机号码
      }
      SendASC("");
                                          //引号
      SendASC('\r');
                      //发送回车指令//
      SendASC('\n');
                          //发送换行指令//
      delay(1000);
                          //延时
      SendString(somebody);
                         //发送短信内容
      delay(1000);
                          //延时
      SendASC(0x1a);
                             //确定发送短信
      if(SOS==0)
                             //不是紧急按键发送短信
                          //again 清零,也就是进入一分钟等待,当计时到一分
         again=0;
```

钟后,该变量重新置一

```
flag_time_start=1;
                           //开始计时
          flag_alam=1;
                           //报警
       }
       else if(SOS==1&&flag_time_start==1)
                                     //紧急按键发送短信后
       {
          TIME_50ms=0;
                                      //计时数据清零
                                      //布防变量置一
          flag_BF=1;
          LED_B=0;
                                      //点亮布防指示灯
          flag_time_start=0;
                                   //停止计时
          again=1;
                                   //不进入一分钟等待
       }
       LED_S=1;
                                   //熄灭发送短信指示灯
       SOS=0;
                                      //紧急变量清零
                                      //变量置一
       flag=1;
   }
}
void main()
                                      //主函数
{
                                   //调用中断初始化函数
   Uart_init();
                                   //进入 while 循环
   while(1)
   {
       keyscan();
                                      //按键函数
       GSM_work();
                                      //发送短信函数
   }
}
```