گزارشکار آزمایشگاه معماری جلسه 8

آرمین افضلی 400521054

محمدصالح يژند 400521171

در این آزمایش قصد داریم با کمک آزمایش قبل نور یک LED را با استفاده از PWM کم و زیاد کنیم. برای این کار یک عدد 8 بیتی به دستگاه میفرستیم و بر اساس مقدار ان از 0 تا 255 نور LED را تنظیم میکنیم. (عدد 0 led را خاموش میکند و 255 بیشترین نور را دارد). پس هر 255 سیکل کلاک را در نظر میگیریم و با توجه به مقدار عدد دریافتی تعیین میکنیم که LED در چند سیکل از این 255 تا روشن باشد (duty cycle)، اینگونه به نظر می رسد که روشنایی led تفاوت دارد.

عدد دریافتی را در سیگنال num ذخیره میکنیم.

```
process(clk)
variable counter : integer range 0 to 10 := 0;
variable cycle : integer range 0 to 8 := 0;
variable finish : std logic := '0';
begin
    if (rising_edge(clk)) then
        if (flag = '1') then
            if (cycle rem 2 = 1 and finish = '0') then
                if (counter = 0) then
                    counter := counter + 1;
                elsif (counter <= 8) then
                    num(counter - 1) <= rx;</pre>
                    counter := counter + 1;
                elsif (counter = 9) then
                    counter := 0;
                    finish := '1';
                end if:
            end if;
            cycle := cycle + 1;
        end if;
    end if;
   if (finish = '1' and rx = '0') then
        finish := '0';
    end if;
end process;
```

در این process همان کار دریافت اطلاعات را انجام میدهیم که در آزمایش قبل طراحی کردیم، تنها تفاوت ذخیره عدد دریافتی در num به جای led است.

```
process(gclk)
variable counter : integer range 0 to 175 := 0;
variable tff : integer range 0 to 255 := 0;
variable c : std logic vector(7 downto 0) := "000000000";
begin
    if (rising_edge(gclk)) then
        if (rx = '0') then
            flag <= '1';
        end if;
        if (c = "11111111") then
           c := (others => '0');
        elsif (c < num) then
            led <= '1';
            c := c + 1;
        else
            led <= '0';
            c := c + 1;
        end if:
        if (counter < 87) then
            counter := counter + 1;
        else
            counter := 0;
            clk <= not clk;
        end if;
    end if;
end process;
```

C همان شمارنده ای است که از 0 تا 255 جلو میرود و هر جا از num کمتر بود LED را روشن میکند و بعد از رسیدن به 255 دوباره صفر میشود و همین روند تکرار میشود.