

POLITECNICO DI BARI

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE

MASTER DEGREE IN COMPUTER SCIENCE ENGINEERING

MEASUREMENT AND DATA ACQUISITION SYSTEMS

TARATURA CELLA DI CARICO

Docente:

DI NISIO Attilio

Studenti:

FIORE Marco (mat. 579930) STASOLLA Michele (mat. 579597) TINTI Guido Tommaso (mat. 580375)

Taratura di una cella di carico



Sommario

Obiettivo	3
Strumenti utilizzati	3
Arduino	3
Amplificatore HX711	4
Cella di carico	4
Configurazione a ponte di Wheatstone	5
Tipologie di celle di carico	6
Descrizione del progetto	7
Schema circuitale	9
Arduino	10
LabVIEW	12
Front panel	12
Block Diagram	13
Sub VI	15
Analisi dei risultati	18
Confronto con mini-cella di carico	18
Considerazioni finali	19
Appendice A: datasheet	20
HX711	20
Cella di carico	21
Appendice B: codice Arduino	22



Obiettivo

Obiettivo del progetto è eseguire una corretta taratura di una cella di carico a doppia flessione, in modo da poterla utilizzare per leggere pesi e studiarne il funzionamento. Tra le funzioni da implementare si trovano:

- Taratura ed equilibratura della cella di carico.
- Lettura di pesi noti e costruzione della retta di taratura.
- Comparazione di valori letti con diversi guadagni.
- Lettura di pesi non noti e conversione della stessa in grammi.

Strumenti utilizzati

Tra gli strumenti utilizzati per il progetto si distinguono:

- Componenti hardware
 - o Arduino
 - o Amplificatore HX711
 - o Cella di carico
- Componenti software
 - o LabVIEW
 - o Sketch Arduino

Arduino

La scheda utilizzata nel progetto è Arduino UNO rev.3, basata sul microcontrollore a 8 bit Atmel Atmega 328.

Microcontroller	ATmega328
Operating Voltage	5V
Input Voltage (recommended)	7-12V
Input Voltage (limit)	6-20V
Digital I/O Pins	14
PWM Digital I/O Pins	6
Analog Input Pins	6
DC Current per I/O Pin	40 mA
DC Current for 3.3V Pin	50 mA
Flash Memory	32 KB
Flash Memory for Bootloader	0.5 KB
SRAM	2 KB
EEPROM	1 KB
Clock Speed	16 MHz
Lenght	68.6 mm
Width	53.4 mm
Weight	25 g






Amplificatore HX711

L'amplificatore utilizzato è l'HX711, dotato di un convertitore analogico-digitale a 24 bit ideale per acquisire dati da un sensore a ponte.¹

Dispone di due canali di ingresso, rispettivamente A e B selezionabili in base al guadagno impostato; in particolare sul canale A si può impostare un guadagno di 128, rappresentante una tensione di ingresso differenziale pari \pm 20mV, oppure di 64, indicante una tensione di ingresso differenziale di \pm 40mV. Il canale B invece ha un guadagno fisso di 32, pari a \pm 80mV.



L'acquisizione dei dati avviene mediante i pin PD_SCK e DOUT, necessari sia per la selezione del guadagno (e di conseguenza del canale di ingresso) sia per il recupero dati; l'output dei 24 bit di dati è espresso in complemento a 2.

Cella di carico

Una cella di carico è un trasduttore, ossia un componente elettronico che misura la forza applicata da un oggetto, grazie a un segnale elettrico che varia al variare della deformazione che la forza in questione produce sul componente stesso. La cella di carico rilascia un segnale proporzionale alla forza misurata che viene poi tradotto in un valore numerico.

Le celle di carico che utilizzano estensimetri sono costituite da quattro di questi elementi disposti in una configurazione a ponte di Wheatstone, posizionati su un elemento elastico. L'elemento elastico in genere è in acciaio o alluminio, quindi molto robusto, ma ha anche una minima elasticità: subisce una leggera deformazione sotto carico, ma è in grado di tornare alla posizione di partenza se non più sollecitato.

Gli estensimetri sono saldamente collegati all'elemento elastico, diventando solidali ai movimenti dello stesso.

¹ Appendice A: HX711




Configurazione a ponte di Wheatstone

I quattro estensimetri presenti sulla cella di carico sono collegati ad anello e la griglia di misurazione della forza misurata è allineata di conseguenza. Questa configurazione è detta a ponte di Wheatstone, il quale si compone di un generatore di tensione che alimenta due rami resistivi posti in parallelo: il primo è composto da un resistore campione in serie cassetta di resistori (resistenza variabile tramite opportune manopole) di elevata precisione. Il secondo ramo è composto da un resistore campione in serie alla resistenza incognita. Si pone un galvanometro (dispositivo che traduce una corrente elettrica in un momento magnetico) a zero centrale, tra i due resistori del primo ramo e i due del secondo ramo.

Alimentando quindi il circuito si nota che il galvanometro segnala il passaggio di una corrente elettrica. Si varia quindi il valore della cassetta di resistenze fino a quando il galvanometro non indica più il passaggio di una corrente. In questa situazione il valore della resistenza elettrica del resistore incognito è calcolabile.

R1 e R3 sono due resistori di valore fisso e noto, mentre il resistore R2 è variabile. Per effettuare la misura si fa variare il resistore R2 fino ad ottenere il punto di equilibrio, cioè fino a che il galvanometro misurerà passaggio di corrente nullo.

Quando il ponte è costruito in modo che R1 sia uguale a R3 ed Rx risulta essere uguale a R2 solitamente in condizione di equilibrio. In condizione di equilibrio è sempre vero che $Rx = \frac{R2 * R3}{R1}$, quindi noti R1, R2 e R3 è possibile determinare Rx.






Tipologie di celle di carico

Esistono diversi tipi di celle di carico per diverse applicazioni. Tra quelle più usate si trovano:

- **Cella di carico a singolo punto**: viene collocata una cella di carico sotto una piattaforma caricata con un peso dall'alto.
- Cella di carico con lamina in flessione: più celle di carico sono posizionate sotto una struttura di acciaio e sono caricate con un peso dall'alto.
- **Cella di carico con forza di compressione**: più celle di carico ad alta capacità sono posizionate sotto una struttura di acciaio caricata con un peso dall'alto.
- Cella di carico in trazione: viene sospeso un peso da una o più celle di carico.



Nel corso del progetto sono state utilizzate due celle: a singolo punto e mini-cella di carico.²

² Appendice A: datasheet Cella di carico



Descrizione del progetto


Il progetto sfrutta la taratura di una cella di carico per analizzare nel complesso il funzionamento del trasduttore. In particolare, tramite una comunicazione tra Arduino e LabVIEW, permette di eseguire tre funzioni principali:

- Lettura dei dati: acquisizione di dati grezzi dalla cella, calcolo di parametri e ingegnerizzazione del dato.
- Comparazione dei guadagni: lettura di dati grezzi dalla cella variando il guadagno dell'amplificatore.
- Equilibratura e taratura: taratura della cella di carico con relativa impostazione dei parametri della retta di taratura: pendenza e intercetta.

In aggiunta alle funzioni principali, il programma prevede:


- Salvataggio dei dati acquisiti su file esterni, utilizzabili con software di calcolo.
- Salvataggio su EEPROM Arduino dei parametri principali di taratura, in modo da poterli utilizzare successivamente senza bisogno di nuova taratura.







Schema circuitale



Arduino e l'amplificatore HX711 sono collegati tramite i pin D6 e D7 di Arduino. In particolare,

- 5V => VCC
- D6 => SCK
- D7 => DT
- GND => GND

L'amplificatore comunica con la cella di carico a singolo punto con i seguenti collegamenti:

- E+ => Cavo rosso
- E- => Cavo nero
- A- => Cavo bianco
- A+ => Cavo verde

Per la mini-cella di carico sono necessari due resistori da $1k\Omega$ per completare il ponte di Wheatstone:

- E+ => Cavo bianco
- E- => Cavo nero
- A- => Completamento del ponte di Wheatstone
- A+ => Cavo rosso



Arduino

Lo sketch Arduino³ è stato progettato per l'acquisizione dei dati dalla cella di carico; per fare ciò non è stata utilizzata la libreria dell'amplificatore HX711 disponibile per questo tipo di applicazioni, ma si è proceduto all'implementazione delle funzioni direttamente nello sketch.


Dopo la definizione dei PIN di collegamento dell'amplificatore e il settaggio della velocità di comunicazione della porta COM, si è proceduto all'implementazione del menu di funzionamento, raggiungibile mediante sequenza numerica scritta sul buffer della porta COM.

In particolare, la sequenza numerica prevede la scelta del tipo di guadagno e successivamente la scelta della funzione da utilizzare.

Nella funzione *loop* è stata implementata la verifica della presenza di nuovi elementi sul buffer della porta COM: nel caso in cui ci siano dati, viene settato basso il PIN di clock (PD_SCK) dell'amplificatore HX711; successivamente viene effettuato il *parse* dei valori presenti sul buffer, mediante i quali si settano GAIN e la funzione.

Il valore di GAIN può acquisire i valori:

- 32
- 64
- 128



³Appendice B: codice Arduino



Le funzioni implementate sono:

Lettura (reading)

- La funzione di lettura inizializza un array vuoto nel quale, dopo aver verificato che i dati siano pronti alla lettura mediante lo stato LOW del pin DOUT, si vanno a inserire i dati provenienti dall'amplificatore mediante la funzione shiftin, la quale sposta un byte di dati un bit alla volta, in questo caso con politica MostSignificantBitFirst. L'operazione è ripetuta fino al riempimento delle tre celle dell'array.
 Si ricompone infine il numero, applicando a tutti i componenti l'operatore << che effettua lo shift dei bit della quantità desiderata. Al numero ottenuto si sottrae l'offset calcolato</p>
- Confronto dei GAIN (compare_gain)

mediante equilibratura.

- La funzione effettua la comparazione dei GAIN, effettuando dieci misurazioni e restituendo la media di queste per ognuno dei GAIN.
- Calibrazione (calibration)
 - La funzione di calibrazione in Arduino si occupa di effettuare l'equilibratura, acquisendo il primo valore e usandolo come offset per le successive. Per ottimizzare l'acquisizione dell'offset si è pensato di effettuare una verifica sul valore restituito dalla differenza tra offset e misura, verificando che questa non sia maggiore di 200 in valore assoluto.
- Recupero dei dati dalla EEPROM (get_parameters):
 - La funzione prevede di acquisire dai registri EEPROM di Arduino tutti i valori di taratura scritti in precedenza, partendo dal primo valore e settando il registro successivo come la somma del registro precedente più la lunghezza del valore appena letto.
- Salvataggio dei valori di taratura nei registri EEPROM (set_parameters):
 - All'interno di questa funzione è presente una nuova sezione di acquisizione dati dalla porta seriale, il cui protocollo prevede di acquisire per primo il valore del GAIN, poi il valore di slope e intercept della retta individuata mediante LabVIEW.
- Equilibratura iniziale (set_all_offset)
 - Questa funzione, a differenza di calibration, permette di fornire all'avvio dell'applicativo LabVIEW i valori di offset aggiornati per effettuare le misure, cosi da sfruttare le tarature precedentemente realizzate e salvate in EEPROM.




LabVIEW

Front panel

L'interfaccia grafica su LabVIEW è stata studiata per risultare di facile utilizzo e ben organizzata. In particolare, si compone di tre tab principali:

- Home
- Execute calibration
- Nerd zone



In Home si possono impostare i principali parametri necessari per il corretto funzionamento del programma come numero di cicli, funzione da utilizzare e guadagno.

- Ring per scegliere la funzione da eseguire, mappata secondo la seguente regola:
 - o 0 Read Data
 - o 1 Compare Different Gains
 - o 2 Execute Calibration
- Ring per scegliere il guadagno, mappato secondo la seguente regola:
 - o 0 guadagno a 32
 - o 1 guadagno a 64
 - o 2 guadagno a 128

Il tab mostra informazioni aggiuntive di configurazione iniziale – impostazione degli offset su Arduino e restituzione dei parametri per le conversioni – e altri riferimenti utili in fase di lettura dei dati. È inoltre possibile selezionare il formato del file di salvataggio dei dati – xls, tsv o txt.



Il tab Execute calibration mostra:


- Il rumore calcolato in base al guadagno impostato.
- L'array degli errori assoluti.
- L'array degli errori relativi.
- Un checkbox che mostra il corretto aggiornamento dei dati nell'EEPROM di Arduino.
- I dati dei pesi noti letti in fase di taratura.
- Un grafico che mostra la retta di taratura, basata sulle letture dei pesi noti effettuate.

Il tab Nerd zone mostra informazioni aggiuntive come gli offset letti in fase di collegamento con Arduino, i vari dati ricevuti durante l'intera esecuzione e un array di debug contenente i comandi inviati ad Arduino, insieme al comando di stop.

Block Diagram

Il diagramma a blocchi è composto da vari elementi e sub vi. Quando il VI viene eseguito, appare un popup che chiede all'utente di selezionare la porta COM cui è collegato Arduino. Una volta stabilita la connessione – con baud rate 115200 – l'esecuzione entra in una seguenza temporale formata da:

- Inizializzazione delle variabili utilizzate e tempo di attesa di tre secondi.
- Impostazione su Arduino dei tre offset uno per ogni gain con conseguente accensione del relativo checkbox nel front panel in caso di successo.
- Recupero delle variabili relative ai tre guadagni dall'EEPROM di Arduino con conseguente accensione del relativo checkbox nel front panel in caso di successo.
- Ingresso nel loop di esecuzione principale.




Il loop principale consente l'esecuzione dell'intero programma. Inizialmente è presente un loop secondario in cui il programma cicla indefinitamente – con attese di 500 ms per non intasare il buffer – fino alla pressione del pulsante Start operation o del pulsante di stop. Il loop secondario imposta quindi funzione e guadagno scelti.



Funzione e guadagno vengono fusi in una stringa correttamente formattata da inviare ad Arduino; contestualmente, viene aggiornato l'array di debug e impostato il numero di cicli da eseguire. Il sub VI di comunicazione con Arduino restituisce un array contenente i dati ricevuti dal microcontrollore. In base alla funzione scelta, è possibile entrare in un case:

- Lettura dei dati: i dati letti vengono utilizzati per calcolare media, deviazione standard e varianza.
 Grazie a pendenza e intercetta della retta ottenuti in precedenza e selezionati in base al guadagno impostato è possibile convertire la media delle letture effettuate in grammi. I vari dati vengono infine salvati nell'array principale, mostrati a video nel front panel e salvati in un file.
- Comparazione dei gain: richiama la relativa funzione su Arduino, che restituisce le medie delle letture effettuate con i vari guadagni. Le tre letture vengono mostrate nel front panel e salvate in un file di log.
- Taratura: inizialmente viene richiamato il sub VI relativo alla taratura, che restituisce vari valori:
 - Offset impostato e nuovo valore letto.
 - o Array contenente i pesi noti impostati.
 - o Array contenente le misure effettuate con i pesi noti impostati.
 - Array degli errori assoluti.
 - Array degli errori relativi.
 - Rumore ottenuto sulle letture.

Gli array contenenti pesi noti e relative misure sono utilizzati per creare la retta di taratura mostrata nel front panel e per calcolare pendenza e intercetta. Questi ultimi due valori, insieme al rumore, vengono salvati nelle relative variabili in base al guadagno impostato. Pendenza e intercetta sono inoltre salvate nell'EEPROM di Arduino grazie al relativo sub VI, accendendo il relativo checkbox nel front panel in caso di successo. Tutti i dati calcolati sono infine salvati in un file di log.



Il programma termina con la chiusura della connessione con Arduino e un Simple Error Handler per la cattura di eventuali errori ottenuti nelle varie fasi.



Sub VI


Seguendo l'ordine di esecuzione del programma, si incontrano vari sub VI, descritti di seguito.

Sub_vi_arduino_com_port_popup

Semplice sub VI, mostrato come finestra di dialogo, che permette di impostare la porta COM cui è collegato Arduino.


Sub vi arduino communication

Sub VI che manda una stringa correttamente formattata ad Arduino per poi attendere una risposta, che viene raccolta, elaborata per trasformarla in array numerico e restituita. Inizialmente utilizzato per impostare i tre offset su Arduino, viene poi richiamato nella fase principale di comunicazione.



Sub vi get linear parameters

Sub VI necessario per l'acquisizione dei parametri di taratura dall'EEPROM di Arduino. I parametri restituiti da Arduino sono inseriti in una stringa, che deve essere modificata – convertendo il punto in virgola per i numeri double – e trasformata in array, usando il tabulatore come delimitatore. L'array viene poi scompattato nei sei parametri richiesti.







Sub vi prompt calibration weigths

Sub VI utilizzato per creare i messaggi di dialogo necessari a inserire il numero di pesi noti e i relativi pesi in grammi.

Sub vi calibration

Sub VI chiamato in fase di taratura; permette di scegliere quanti pesi noti utilizzare per la creazione dei parametri e della retta di taratura e di segnalare il peso effettivo in grammi, tramite il sub VI descritto in precedenza. Per ogni peso noto vengono effettuate dieci letture e restituita la media. Pesi noti e medie sono collezionati in due array. Sono inoltre qui calcolati i due vettori di errori assoluti ed errori relativi. Per il calcolo del rumore è utilizzato un ulteriore sub VI.







Sub vi noise

Sub VI con cinque input: due pesi noti (x2 e x1), due misure (y2 e y1) e deviazione standard (σ). L'output conferito riguarda il rumore, calcolato come segue.


$$Noise = \sigma * \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}$$

Sub vi convert measures

Sub VI che converte i valori di media, deviazione standard e varianza, ottenuti in fase di lettura, in grammi, sfruttando la pendenza e l'offset calcolati.

Sub_vi_set_linear_parameters

Sub VI necessario per salvare pendenza e intercetta relative al guadagno impostato nell'EEPROM di Arduino. In caso di successo, il relativo checkbox presente nel tab Execute calibration viene attivato.




Sub vi saving string read e Sub vi saving string calibration

Sub VI utilizzati per creare la stringa correttamente formattata da salvare nei relativi file di log.

Sub vi write file

Il sub VI crea il nome del file da scrivere – diverso in base alla funzione utilizzata – con indicazione dell'orario di salvataggio per evitare collisioni con file dello stesso nome. La stringa – ottenuta con uno dei due precedenti sub VI – è convertita in spreadsheet string e salvata in file. Infine, viene mostrato un popup che segnala il path relativo utilizzato e il nome del file.





Analisi dei risultati

Ottenute varie letture di pesi noti, è possibile calcolare la media delle letture e relativo rate.

Peso noto [g] 💌	Guadagno [bit] 💌	Taratura lettura 💌	Taratura offset 💌	Misura 1	Misura 2	Misura 3	Media misure	Rate 💌		
5	128	-9871	153	2094	2171	2125	2130,00	0,002347		
10	128	-9871	153	4187	4322	4287	4265,33	0,002344		
20	128	-9871	153	8627	8539	8626	8597,33	0,002326		
20	128	-9871	153	8591	8673	8730	8664,67	0,002308		
50	128	-9871	153	21449	21413	21619	21493,67	0,002326		
100	128	-9871	153	43102	43094	43133	43109,67	0,002320	Media:	0,002328727
5	64	-8026	148	1098	1096	1201	1131,67	0,004418		
10	64	-8026	148	2155	2400	2221	2258,67	0,004427		
20	64	-8026	148	4307	4530	4332	4389,67	0,004556		
20	64	-8026	148	4305	4629	4383	4439,00	0,004506		
50	64	-8026	148	10709	10791	10831	10777,00	0,004640		
100	64	-8026	148	21681	21587	21587	21618,33	0,004626	Media:	0,004528757
5	32	?	?	29	47	114	63,33	0,078947		
10	32	?	?	191	-163	86	38,00	0,263158		
20	32	?	?	18	94	501	204,33	0,097879		
20	32	?	?	42	84	151	92,33	0,216606		
50	32	?	?	111	-120	101	30,67	1,630435		
100	32	?	?	-62	52	-229	-79,67	-1,255230	Media:	0,17196595

È possibile notare come, aumentando il numero di cicli, migliora la lettura del peso posto sulla cella di carico. La varianza, di conseguenza, diminuisce. La seguente tabella mostra una comparativa tra cinque diversi pesi noti – 5g, 10g, 20g, 50g, 100g – di cui si riportano le ultime tre – di cento – letture oltre a media, varianza, deviazione standard e conversione della media in grammi.

Peso [g]	Lettura 1	Lettura 2	Lettura 3	Media	Deviazione standard	Varianza	Conversione [g]	Differenza [g]
5	2302	2010	2328	2197,560	91,817	8430,411	5,077	-0,077
10	4269	4309	4257	5297,050	2205,673	4864993,785	12,432	-2,432
20	8679	8745	8691	8276,660	1252,377	1568449,277	19,366	0,634
50	21556	8679	21646	16104,580	6360,044	40450164,327	37,583	12,417
100	43070	43055	43027	43021,100	92,912	8632,616	100,090	-0,090

La differenza maggiore tra peso noto e lettura in grammi si nota con il peso di 50 g, in cui si ha una discordanza del 25%. Nel caso di 5 g e 100 g, invece, i valori letti sono molto vicini ai valori effettivi, con discordanze, rispettivamente, di 1,5% e 0,09%.

Confronto con mini-cella di carico

A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, è stato impossibile proseguire con le prove sperimentali in laboratorio. I file di log raccolti prima dell'emergenza sono incompleti poiché relativi a una precedente versione del programma, in cui deviazione standard e varianza non erano ingegnerizzati, quindi inutilizzabili.

La seconda parte dei test è stata effettuata con una mini-cella di carico, dotata di una precisione nettamente minore rispetto alla cella a singolo punto usata in laboratorio. Per questo motivo, le letture proposte in questo paragrafo presentano un'incertezza alta.

Guadagno 💌	Peso[g] ▼	Lettura 1 💌	Lettura 2 💌	Lettura 3 💌	Media $[g]$	Deviazione standard $[g]$	Varianza $[g^2]$
32	1000	2300	2394	2041	2113,861	20668,084	-1435069,672
32	2300	1645	2187	1667	2087,424	20527,299	-1534861,895
32	3300	2277	1582	1781	2987,597	20690,696	-1419348,935
64	1000	-23594	-23621	-23770	1007,534	-15,219	-1815,958
64	2300	-54104	-54129	-54179	2300,096	-14,038	-1361,274
64	3300	-76206	-76688	-76727	3279,100	-24,777	-7911,785
128	1000	-46548	-46430	-46353	997,413	0,794	-664,520
128	2300	-106653	-106570	-106176	2283,325	0,275	-860,683
128	3300	-153375	-153164	-153474	3290,833	-0,921	-1408,434



Analizzando la deviazione standard, è possibile determinare il comportamento del trasduttore quando sono applicati pesi diversi. In particolare, con l'aumentare del guadagno aumenta la precisione del dato letto, arrivando a una deviazione standard minima nel caso di lettura del peso di 2300 g con guadagno 128. Con lo stesso guadagno impostato, all'aumentare del peso applicato sulla mini-cella di carico aumenta la varianza.

Il guadagno impostato a 32 riporta letture meno coerenti tra loro: si nota come la deviazione standard e la varianza siano esageratamente alte in questa modalità di lettura dei dati.





Considerazioni finali

L'utilizzo combinato di Arduino e LabVIEW si è dimostrato particolarmente efficace per tarare una cella di carico, poiché permette di affiancare la possibilità di Arduino di collegarsi a diversi trasduttori e leggerne dati alla possibilità di LabVIEW di effettuare calcoli complessi unitamente a un'interfaccia grafica personalizzabile e appagante.

È possibile apportare ulteriori migliorie al progetto, come il calcolo delle incertezze di tipo A e B o la visualizzazione dei pesi letti sulla retta di taratura.



Appendice A: datasheet

Di seguito sono riportati i datasheet dell'amplificatore HX711 e della cella di carico a singolo punto.

HX711

Parameter	Notes	MIN	ТҮР	MAX	UNIT	
Full scale differential input range	V(inp)-V(inn)		±0.5 (AVDD/GAIN)		V	
Common mode input		AGND +1.2		AVDD -	V	
	Internal Oscillator, RATE = 0		10			
	Internal Oscillator, RATE = DVDD		80			
Output data rate	Crystal or external clock, RATE = 0		f _{clk} /1,105,920		Hz	
	Crystal or external clock, RATE = DVDD		f _{clk} /138,240			
Output data coding	2's complement	800000		7FFFFF	HEX	
	RATE = 0		400			
Output settling time (1)	RATE = DVDD		50		ms	
	Gain = 128		0.2			
Input offset drift	Gain = 64		0.4		mV	
	Gain = 128, RATE = 0		50			
Input noise	Gain = 128, RATE = DVDD		90		nV(rms)	
	Input offset (Gain = 128)		±6		nV/℃	
Temperature drift	Gain (Gain = 128)		<u>±</u> 5		ppm/°C	
Input common mode rejection	Gain = 128, RATE = 0		100		dB	
Power supply rejection	Gain = 128, RATE = 0		100		dB	
Reference bypass (VBG)			1.25		V	
Crystal or external clock frequency		1	110.592	20	MHz	
	DVDD	2.6		5.5		
Power supply voltage	AVDD, VSUP	2.6		5.5	V	
Analog supply current (including	Normal		1400		μA	
regulator)	Power down		0.3			
	Normal		100			
Digital supply current	Power down		0.2		μA	



Cella di carico

SPECIFICATIONS						
Capacity	kg	2,3,5,10,20,50kg				
Safe overload	%FS	120				
Ultimate overload	%FS	150				
Rated output	mV/V	1.0 ± 0.1				
Excitation voltage	Vdc	3~10				
Combined error	%FS	± 0.05				
Zero balance	%FS	± 0.1				
Non-linearity	%FS	± 0.05				
Hysteresis	%FS	± 0.05				
Repeatability	%FS	± 0.05				
Creep	%FS/3min	± 0.1				
Input resistance	Ω	1000 ± 10				
Output resistance	Ω	1090 ± 10				
Insulation resistance	ΜΩ	≥ 2000				
Operating temperature range	°C	-10 ~ +55				
Compensated temperature range	°C	-10 ~ +40				
Temperature coefficient of SPAN	%FS/10°C	± 0.05				
Temperature coefficient of ZERO	%FS/10°C	± 0.05				
Electrical connection	Cable	4 color wire, Ø 0.8 × 200 mm				
Electrical conflection	excitation(+):Red signal(+):Green excitation(-):Black signal(-):White					



Appendice B: codice Arduino

```
Arduino sketch for MDAS project
//*************
                                                   ******************//
                             Fiore, Stasolla, Tinti
#include <EEPROM.h>
// Pin for HX711
const int DOUT PIN = 6;
                         // DATA OUT Pin
const int PD SCK = 7;
                         // CLOCK Pin
uint8_t GAIN = 0;
                         // Variable for GAIN read
long offset;
                         // Variable for offset read for first equilibration
long\ value = 0;
                         // Variable for result read
bool flag = 1;
                         // Flag for writing the calibration values in EEPROM
bool flag_for_setting_all_offset = 1; // Flag for initial balancing
                         // Offset with GAIN 128
long g 128 = 0;
long g_64 = 0;
                         // Offset with GAIN 64
long g_32 = 0;
                         // Offset with GAIN 32
long read 32 = 0;
                         // Read with GAIN 32
long\ read\_64 = 0;
                         // Read with GAIN 64
long read_128 = 0;
                         // Read with GAIN 128
void setup() {
Serial.begin(115200);
                                // Serial port @115200
pinMode(PD SCK, OUTPUT);
                                // Setting pin for HX711
pinMode(DOUT_PIN, INPUT);
                                // Setting pin for HX711
void loop() {
if (Serial.available()) {
                                // Check data on serial port
 digitalWrite(PD SCK, LOW);
                                // Set LOW Clock PIN of HX711
 int g = Serial.parseInt();
                                // Parsing for GAIN value
                                // Parsing for function value
 int op = Serial.parseInt();
 if (Serial.read() == ' \ n') {
                                // Verify termination character
  switch (g) {
   case 0:
    GAIN = 2;
                                // GAIN 32
    break;
   case 1:
    GAIN = 3;
                                // GAIN 64
    break:
   case 2:
                                // GAIN 128
    GAIN = 1;
    break;
```



```
// Switch for function
   switch (op) {
    case 0:
     reading();
                                               // Function for reading data
     Serial.println(value);
     break;
    case 1:
                                               // Function for GAIN comparison
     compare gain();
     Serial.print(String(read_32) + ("\t") + String(read_64) + ("\t") + String(read_128) +
("\n"));
     break;
    case 2:
     flag_for_setting_all_offset = 1;
                                               // Flag for activating the calibration
                                               // Calibration function
     calibration();
     flag_for_setting_all_offset = 0;
     if (GAIN == 1) {
      q 128 = offset;
     } else if (GAIN == 2) {
      g_32 = offset;
     } else {
      q 64 = offset;
     };
     Serial.print(String(offset) + ("\t") + String(value) + ("\n"));
     break;
    case 3:
     get parameters();
                                      // Function for returning the calibration values
     break;
    case 4:
     flaq = 1;
     Serial.println("Setting parameters");
     set_parameters();
                                       // Function for saving value in EEPROM
     break;
    case 5:
                                       // Function for first equilibration
     set_all_offset();
     Serial.print(String(q 32) + ("\tau") + String(q 64) + ("\tau") + String(q 128) + ("\n"));
     break;
// Function for returning the calibration values
void get_parameters() {
int address = 0;
                                       // Address for returning the calibration values
 double slope1;
                                       // Slope value for GAIN 32
 double intercept1;
                                       // Intercept for GAIN 32
 double slope2;
                                       // Slope value for GAIN 64
```



```
double intercept2;
                                      // Intercept for GAIN 64
 double slope3;
                                      // Slope value for GAIN 128
 double intercept3;
                                      // Intercept for GAIN 128
 EEPROM.get(address, slope1);
                                      // Putting in EEPROM starting from 0
 address += sizeof(slope1);
                                      // Setting the new address
 EEPROM.get(address, intercept1);
 address += sizeof(intercept1);
 EEPROM.get(address, slope2);
 address += sizeof(slope2);
 EEPROM.get(address, intercept2);
 address += sizeof(intercept2);
 EEPROM.get(address, slope3);
 address += sizeof(slope3);
 EEPROM.get(address, intercept3);
 address += sizeof(intercept3);
 Serial.print(String(slope1) + ("\t") + String(intercept1) + ("\t") + String(slope2) + ("\t") +
String(intercept2) + ("\t") + String(slope3) + ("\t") + String(intercept3) + ("\n"));
 if (address == 512) {
                                              // If address == 512, start over
  address = 0;
}
void set_parameters() {
 int address;
 while (flag == 1) {
  if (Serial.available()) {
                                              // Check data presence on serial port
   int g = Serial.parseInt();
                                              // Reading gain value on serial port
   float slope = Serial.parseFloat();
                                              // Reading slope value on serial port
   float intercept = Serial.parseFloat();
                                              // Reading intercept value on serial port
   if (Serial.read() == ' \ n') {
    switch (g) {
     case 0:
                                               // gain 32
      address = 0;
      EEPROM.put(address, slope);
      address += sizeof(slope);
      EEPROM.put(address, intercept);
      flag = 0;
      Serial.println("Success");
      break;
                                              // gain 64
     case 1:
      address = 8;
      EEPROM.put(address, slope);
      address += sizeof(slope);
      EEPROM.put(address, intercept);
      flaq = 0;
      Serial.println("Success");
      break;
```



```
case 2:
                                              // gain 128
      address = 16;
      EEPROM.put(address, slope);
      address += sizeof(slope);
      EEPROM.put(address, intercept);
      flag = 0;
      Serial.println("Success");
      break;
// Function for reading data from load cell
long reading() {
long read = 0;
                                      // Variable for read value
 uint8_t data[3] = { 0 };
                                     // Structure for read data saving
 uint8_t filler = 0x00;
 while (digitalRead(DOUT_PIN)) {
                                     // If pin is high, wait for available value
  delay(100);
 // 24 clock pulses with sum for GAIN definition
 data[2] = shiftIn(DOUT_PIN, PD_SCK, MSBFIRST);
 data[1] = shiftIn(DOUT_PIN, PD_SCK, MSBFIRST);
 data[0] = shiftIn(DOUT PIN, PD SCK, MSBFIRST);
// Select channel and gain factor
for (unsigned int i = 0; i < GAIN; i++) {
  digitalWrite(PD_SCK, HIGH);
  digitalWrite(PD_SCK, LOW);
 }
// Padding 32 bit
 if (data[2] & 0x80) {
 filler = 0xFF;
} else {
 filler = 0x00;
// 32 bit number, obtained by bit shift
 read = ( static_cast<unsigned long>(filler) << 24
      | static_cast<unsigned long>(data[2]) << 16
      | static_cast<unsigned long>(data[1]) << 8
      | static_cast<unsigned long>(data[0]) );
```



```
if (flag_for_setting_all_offset == 1) {
  value = read - offset;
} else {
 // Calibration with offset subtraction
  if (GAIN == 1) {
   value = read - g_128;
  } else if (GAIN == 2) {
   value = read - g_32;
  } else {
   value = read - g_64;
 return (value);
void calibration() {
 offset = 0;
                              // Initialize the variable containing the offset
 offset = reading();
                              // Reads to populate the offset variable
 reading();
                              // Take the second reading to check the condition
 while (abs(value) > 200) {
                             // To get a better calibration,
                              // cycle until the differences is less than 200
  calibration();
}
// Function to set the GAIN offset
void set_all_offset() {
// GAIN a 128
 GAIN = 1;
 calibration();
 g_128 = offset;
 delay(500);
// GAIN a 64
 GAIN = 3;
 calibration();
 g_64 = offset;
 delay(500);
// GAIN a 32
 GAIN = 2;
calibration();
 g_32 = offset;
// Disables the control on the flag concerning the setting of the offset
flag_for_setting_all_offset = 0;
```



```
// Function for comparing GAIN
void compare_gain() {
 long read = 0;
 int i;
 // GAIN 128
 GAIN = 1;
 for (i = 0; i < 10; i++) {
                                     // Average over ten samples
  read = read + reading();
 read_128 = read / 10;
 delay(500);
 read = 0;
 // GAIN 64
 GAIN = 3;
 for (i = 0; i < 10; i++) {
                                     // Average over ten samples
  read = read + reading();
 read_64 = read / 10;
 delay(500);
// GAIN 32
 GAIN = 2;
 read = 0;
 for (i = 0; i < 10; i++) {
                                     // Average over ten samples
  read = read + reading();
 }
 read_32 = read / 10;
```