流水线性能分析Ⅱ实验报告

计试001 苏悦馨 2204120515

1.实验简述

本实验自行实现了MIPS五段流水线的模拟器。实现的模拟器具有如下功能:

- 命令交互
- 支持单步执行/执行到断点/执行到程序结束
- 支持流水线各个段和寄存器状态的查看
- 提供是否使用定向路径的选项
- 提供程序执行后的统计性能分析
- 按照MIPS语法支持load、store、add、begz四种操作

所执行的程序通过直接输入的方式来实现。提交的代码中, simulator.h 是该模拟器的定义及实现; main.cpp 是对该模拟器功能的具体调用测试和演示。本实验报告中所有截图和示例代码,都可通过 main.cpp 运行得到。

以下 自行实现的的MIPS五段流水线的模拟器 简称 模拟器A 。

2. 模拟器A的设计思想和特色

该模拟器A的类定义如下

```
// function
   void load_code(vector<inst_item> code, bool flag);
   // 导入代码,完成初始设置
   void run_next();
   // 单步执行一个周期
   void run_to_bp(int to_inst, string to_stage);
   // 执行到断点
   void run();
   // 执行到程序结束
   void show_register();
   // 查看流水线寄存器状态
   void show_pipeline(string path);
   // 查看流水线各个段
   void statistic(string path);
   // 程序执行后的统计性能分析
};
```

其中和cpu有关的变量, 定义了10个寄存器, 分别为 \$t0,\$t1,...,\$t9 , 初值设置为0; 并且 定义了大小为 64x32bit 的数据存储器;

其中用于模拟器控制的全局变量,定义了 redirect 来决定是否使用重定向技术; cur_inst_num 记录目前模拟器执行到的指令的地址; logs 是流水线日志,记录每一个时钟 周期的流水线状态; instructions 负责加载全部的待模拟指令; count_install , count_branch , count_branch_taken 为模拟器进行统计性能分析所用。

该模拟器A的特色在于指令是顺序流入和顺序流出的,如果前面的指令发生install,后面的指令也会发生install;且所有的RAW冲突都可以在ID段被检测出来,beqz指令也在ID段完成是否发生跳转的判断。另外,该模拟器由c++类封装实现,具有良好清晰的定义,并且调用和实现都很方便。

3. 模拟器A的测试代码组合

该模拟器所用到的测试代码组合如下。后文在用到这些测试代码组合时,直接通过 code1 , code2 , code3 , code4 来引用此处的代码。

```
code1:
add $t0 $t1 $t2
load $t4 $t5 1
add $t7 $t8 $t9

code2:
add $t0 $t1 $t2
add $t4 $t5 $t3
load $t4 $t5 1
```

```
code3:
load $t4 $t5 1
add $t1 $t2 $t4
add $t0 $t1 $t2
add $t7 $t8 $t9

code4:
add $t0 $t1 $t2
beqz $t0 1
load $t4 $t5 1
add $t7 $t8 $t9
```

4. 模拟器A功能实现

4.1 命令交互功能

交互运行程序 code1 如下:

单步执行一个时钟周期:

single cycle(n):
run to the end(r):
run to break point(b)
n
single cycle(n):
run to the end(r):
run to break point(b)

流水线各段情况:

1 add.IF

再单步执行一个时钟周期:

```
single cycle(n):
run to the end(r):
run to break point(b)
n
single cycle(n):
run to the end(r):
run to break point(b)
n
single cycle(n):
run to the end(r):
run to the end(r):
run to break point(b)
```

流水线各段情况:

(注意本模拟器的流水线由于输出的原因,是竖着打印的;因此纵轴代表时钟周期,横轴代表指令)

```
1 add.IF
2 add.ID load.IF
```

执行到断点

```
single cycle(n):
run to the end(r):
run to break point(b)
single cycle(n):
run to the end(r):
run to break point(b)
n
single cycle(n):
run to the end(r):
run to break point(b)
b
to which instruction:
to which stage:
ID
single cycle(n):
run to the end(r):
run to break point(b)
```

流水线各段情况:

```
1 add.IF
2 add.ID load.IF
3 add.EX load.ID add.IF
4 add.MEM load.EX add.ID
```

执行到结束:

```
single cycle(n):
run to the end(r):
run to break point(b)
n
single cycle(n):
run to the end(r):
run to break point(b)
n
single cycle(n):
run to the end(r):
run to the end(r):
run to break point(b)
b
to which instruction:
2
to which stage:
ID
single cycle(n):
run to the end(r):
run to break point(b)
r
```

流水线各段情况:

(注意本模拟器的流水线由于输出的原因,是竖着打印的;因此纵轴代表时钟周期,横轴代表指令)

```
1
   add.IF
2
   add.ID
            load.IF
   add.EX
            load.ID
3
                      add.IF
   add.MEM load.EX add.ID
4
             load.MEM add.EX
5
   add.WB
6
             load.WB
                      add.MEM
7
                      add.WB
8
```

4.2 单步执行功能

单步执行功能由 simulator class 中的 run_next() 函数定义。直接调用 run_next() 即可向前执行一个时钟周期。 run_next() 函数利用日志 simulator::logs 中记载的上一个时钟周期的信息,进行下一个时钟周期的执行,主要分为一下五种情况

- 上一个时钟周期在 IF 段 直接向下执行
- 上一个时钟周期在 ID 段

要判断是否存在冲突,以及指令是否可以流出。判断是否存在 RAW 冲突,以及根据是否启用 redirect 来判断是否流出的代码如下

```
// add指令的RAW冲突
if (tmp_inst.inst = "add" && (tmp_inst.d1 = source_reg1 ||
tmp_inst.d1 = source_req2))
{
   if (pre_log[j].stage = "IF" || pre_log[j].stage = "ID") //
没产生结果
   {
       new_log.push_back(log_item(pre_log[i].number, true,
pre_log[i].inst, pre_log[i].stage));
       install_flag = true;
   }
   else if (pre_log[j].stage = "EX" || pre_log[j].stage = "EX*"
|| pre_log[j].stage = "MEM") // 产生结果了但是还没写回
   {
       if (redirect) // 可以重定向, 就流出了
           new_log.push_back(log_item(pre_log[i].number, false,
pre_log[i].inst, "EX*"));
       else
       {
           new_log.push_back(log_item(pre_log[i].number, true,
pre_log[i].inst, pre_log[i].stage));
           install_flag = true;
       }
   }
   else // 产生结果并且已经写回了
        new_log.push_back(log_item(pre_log[i].number, false,
pre_log[i].inst, "EX"));
   flag = true;
   break;
}
```

```
// load指令的RAW冲突
else if (tmp_inst.inst = "load" && (tmp_inst.d1 = source_reg1 ||
tmp_inst.d1 = source_reg2))
{
    if (pre_log[j].stage = "MEM") // 产生结果还没写回
    {
        if (redirect) // 可以重定向, 就流出了
            new_log.push_back(log_item(pre_log[i].number, false,
pre_log[i].inst, "EX*"));
        else
```

```
new_log.push_back(log_item(pre_log[i].number, true,
pre_log[i].inst, pre_log[i].stage));
            install_flag = true;
        }
    }
    else if (pre_log[j].stage = "WB") // 产生结果并且已经写回
        new_log.push_back(log_item(pre_log[i].number, false,
pre_log[i].inst, "EX"));
    else // 没产生结果
    {
        new_log.push_back(log_item(pre_log[i].number, true,
pre_log[i].inst, pre_log[i].stage));
        install_flag = true;
    }
    flag = true;
   break;
}
```

同时对于 beqz 指令应当判断是否该周期跳转成功。实现代码如下:

```
// 对于beqz在ID段, 要判断会不会跳转
if (pre_log[i].inst = "beqz" && cur_inst.d1 = 0)
{
    cur_inst_num = cur_inst_num + cur_inst.d3 - 1;
    new_log.push_back(log_item(pre_log[i].number, false,
pre_log[i].inst, "EX"));
    new_log.push_back(log_item(-1, false, "ABORTED", "ABORTED"));
    i = i + 1;
    continue;
}
```

- 上一个时钟周期在 EX 段 直接向下执行
- 上一个时钟周期在 MEM 段 直接向下执行
- 上一个时钟周期在 WB 段不再执行
- 该时钟周期需要新增一条指令

```
// 查看是否有需要新加入的指令
if ((cur_inst_num < int(instructions.size()) - 1)) // 可以加入新的指令
{
    if (!install_flag)
    {
        cur_inst_num = cur_inst_num + 1; // 如果跳转, cur_inst_num之前已经被修改过了
        new_log.push_back(log_item(cur_inst_num, false, instructions[cur_inst_num].inst, "IF"));
    }
    else
        new_log.push_back(log_item(-1, true, "INSTALL", "INSTALL")); // 由于前面的指令INSTALL, 导致不能流入新指令
}
```

4.3 执行到断点功能

执行到断点功能由 simulator class 中的 run_to_bp(int to_inst, string to_stage) 函数定义; inst 指出运行到的指令的地址, to_stage 指出运行到该指令的五段流水线的哪一个阶段。直接调用 run_to_bp(int to_inst, string to_stage) 即可执行到断点停止,交互演示如下:

```
// 运行到断点的演示
simulator sim4;
sim4.load_code(code3,true);
sim4.run_to_bp(3,"EX");
sim4.show_pipeline("sim4.txt");
```

```
load.IF
1
   load.ID
            add.IF
   load.EX
            add.ID
                     add.IF
3
   load.MEM INSTALL
4
                     INSTALL
                              INSTALL
   load.WB
            add.EX* add.ID
                              add.IF
5
            add.MEM add.EX*
                              add.ID
6
7
            add.WB add.MEM add.EX
8
```

4.4 执行到程序结束

执行到结束由 simulator class 中的 run() 函数定义。直接调用 run() 即执行到程序结束。

```
void simulator::run()
{

// 如果日志为空、没有执行到最后一条指令的最后一个阶段,就运行
while (logs.empty() || logs.back().back().stage ≠ "WB")
        run_next();
    return;
}
```

4.5 流水线各个段的查看

流水线各个段查看通过 void simulator::show_pipeline(string path) 来实现。 simulator class 中定义了日志变量 logs ,对每一个时钟周期的流水线各个段做保存, show_pipeline(string path) 直接打印模拟器A的日志 logs 到指定的文件路径 path

```
void simulator::show_pipeline(string path) // 输出到txt
{
    ofstream outfile(path);
    for (int i = 0; i < logs.size(); i++)</pre>
        vector<log_item> l = logs[i];
        for (int j = 0; j < l.size(); j++)</pre>
             if (l[j].stage = "")
                 outfile << setw(10) << setiosflags(ios::left) << " ";</pre>
             else if (l[i].install)
                 outfile << setw(10) << setiosflags(ios::left) <<</pre>
"INSTALL";
             else
                outfile << setw(10) << setiosflags(ios::left) <<</pre>
l[j].inst + "." + l[j].stage;
        outfile << endl;
    }
    outfile.close();
    return;
}
```

4.6 寄存器状态的查看

寄存器状态的查看通过 void simulator::show_register() 来实现。 simulator class 中定义了10个寄存器 \$t0,\$t1,...\$t9 , show_register() 直接打印这些寄存器的值

```
void simulator::show_register()
{
    cout << "show register: " << endl;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        cout << "$t" << i << ": " << reg[i] << endl;
    return;
}</pre>
```

4.7 提供是否使用定向路径的选项

simulator class 中定义了布尔变量 redirect , 通过设置 redirect 的值, 可选择是 否使用重定向功能。具体在 5.2 有至少一次的RAW冲突的场景 中, 对该功能有演示。

4.8 提供程序执行后性能统计的分析

```
程序执行后的性能统计分析通过 void simulator::statistic(string path) 来实现; simulator class 中定义了变量 count_install , count_branch , count_branch_taken , 分别记录有几个 install , 产生了几个 conditional branch , 以及 condition branch 中有几个跳转了; statistic(string path) 直接打印统计性能分析到指定的文件路径 path 。
```

执行 code3 (开启 redirect) 后的统计性能分析如下:

```
statistic_sim3_2.txt

1  9 Cycle(s) executed
2  1 stalls, (11.1111 % of all Cycle(s))
3  0 conditional branchs, (0 % of all Instruction(s))
4
```

执行 code4 (开启 redirect) 后的统计性能分析如下:

```
1 8 Cycle(s) executed
2 0 stalls, (0 % of all Cycle(s))
3 \( \times 1 \) conditional branchs, (25 % of all Instruction(s))
4 | 1 taken, (100 % of all cond.Branches)
5
```

5. 模拟器A的功能演示

5.1 没有任何冲突的流水线场景

```
code1:
add $t0 $t1 $t2
load $t4 $t5 1
add $t7 $t8 $t9
```

对于五段顺序流入和顺序流出的流水线,只可能存在 RAW 冲突;而对于测试代码 code1 ,不存在 RAW 冲突,因此对应于没有任何冲突的流水线场景。

运行测试代码 code1 ,得到流水线各个段状态如下:

(注意本模拟器的流水线由于输出的原因,是竖着打印的;因此纵轴代表时钟周期,横轴代表指令)

```
1 add.IF
2 add.ID load.IF
3 add.EX load.ID add.IF
4 add.MEM load.EX add.ID
5 add.WB load.MEM add.EX
6 load.WB add.MEM
7 add.WB
```

5.2 有至少一次的RAW冲突的场景

```
code3:
load $t4 $t5 1
add $t1 $t2 $t4
add $t0 $t1 $t2
add $t7 $t8 $t9
```

对于测试代码 code3 ,可以看到第一条 load 指令要存数到 \$t4 ,而第二条 add 指令要从 \$t4 读取数据,因此存在 RAW 冲突;而第二条add指令要写数到 \$t1 ,而第三条 add 指令要从 \$t1 读取数据,因此存在两个 RAW 冲突。

在 允许重定位 的情况下,运行测试代码 code3 ,得到流水线各个段状态如下:

```
1 load.IF
2
   load.ID add.IF
   load.EX add.ID
3
                   add.IF
   load.MEM INSTALL INSTALL INSTALL
4
5
    load.WB add.EX*
                   add.ID add.IF
            add.MEM add.EX* add.ID
6
7
            add.WB add.MEM add.EX
8
                     add.WB
                            add.MEM
9
                             add.WB
10
```

在 不允许重定位 的情况下,运行测试代码 code3 ,得到流水线各个段状态如下: (注意本模拟器的流水线由于输出的原因,是竖着打印的;因此纵轴代表时钟周期,横轴代表指令)

1	load.IF			
2	load.ID	add.IF		
3	load.EX	add.ID	add.IF	
4	load.MEM	INSTALL	INSTALL	INSTALL
5	load.WB	INSTALL	INSTALL	INSTALL
6		add.EX	add.ID	add.IF
7		add.MEM	INSTALL	INSTALL
8		add.WB	INSTALL	INSTALL
9			add.EX	add.ID
10			add.MEM	add.EX
11			add.WB	add.MEM
12				add.WB

5.3 有至少一次分支跳转的场景

code4:
add \$t0 \$t1 \$t2
beqz \$t0 1
load \$t4 \$t5 1
add \$t7 \$t8 \$t9

对于测试代码 code4 ,第二条 beqz 指令会产生跳转(寄存器 \$t0 计算后的值为0),因此会去执行第四条指令 add ;而第三条指令在 ID 段产生 ABORTED 。因此 code4 对应了有至少一次分支跳转的场景。

运行测试代码 code4 ,得到流水线各个段状态如下:

```
add.IF
1
2
   add.ID
            beqz.IF
   add.EX
            begz.ID load.IF
3
4
    add.MEM
            beqz.EX ABORTED
                              add.IF
                              add.ID
5
    add.WB
            begz.MEM
6
            beqz.WB
                              add.EX
7
                              add.MEM
                              add.WB
8
9
```

6.实验感悟

本实验自行实现了MIPS五段流水线的模拟器,加深了对计算机流水线基本概念的理解;同时加深了对MIPS结构如何实现5段流水线的理解,理解了各段的功能和基本操作;也加深了对数据冲突、结构冲突、控制冲突的理解,并且能够分析这些冲突对CPU性能的影响。