浙江大学实验报告

 专业:
 自动化

 姓名:
 骆乃瑞

学号: __3110000033

日期: __2014-04-04

地点: ___ 教 2-125

课程名称:	DSP 原理与应用	指导老师: 	杨家强_	成绩:		
实验名称:	实验九 EV 定时器及 PW	M 输出实验	实验类型:	:	同组学生姓名:	

一、实验目的和要求

- 1. 了解 TMS320F2812 事件管理器模块的脉宽调制电路 PWM 的特性参数;
- 2. 掌握 PWM 电路的控制方法;
- 3. 掌握用程序控制产生不同占空比的 PWM 波形。

二、实验内容和原理

1. 脉宽调制电路 PWM 的特性

每个事件管理器模块可同时产生多达 8 路的 PWM 波形输出。由 3 个带可编程死区控制的比较单元产生独立的 3 对(即 6 路输出),以及由通用定时器比较产生的 2 路独立的 PWM 输出。

PWM 的特性如下:

- 16 位寄存器;
- 有从 0 到 16 µs 的可编程死区发生器控制 PWM 输出对;
- 最小的死区宽度为1个 CPU 时钟周期;
- 对 PWM 频率的变动可根据需要改变 PWM 的载波频率;
- 在每个 PWM 周期内和以后可根据需要改变 PWM 脉冲的宽度;
- 外部可屏蔽的功率驱动保护中断;
- 脉冲形式发生器电路,用于可编程对称、非对称以及 4 个空间矢量 PWM 波形产生;

● 自动重装载的比较和周期存器使 CPU 的负荷最小。

2. PWM 电路的设置

在电机控制和运动控制的应用中,PWM电路被设计为减少产生PWM 波形的CPU开销和减少用户的工作量。与比较单元相关的PWM 电路其PWM 波形的产生由以下寄存器控制:对于EVA 模块,T1CON、COMCONA、ACTRA 和 DBTCONA;对于EVB 模块,T3CON、COMCONB、ACTRB 和 DBTCONB。产生PWM 的寄存器设置:

- 设置和装载 ACTRx 寄存器;
- 如果使能死区,则设置和装载 DBTCONx 寄存器;
- 设置和装载 T1PR 或 T3PR 寄存器,即规定 PWM 波形的周期;
- 初始化 CMPRx 寄存器:
- 设置和装载 COMCONx 寄存器;
- 设置和装载 T1CON 或 T3CON 寄存器来启动比较操作;
- 更新 CMPRx 寄存器的值,使输出的 PWM 波形的占空比发生变化。

三、代码

对于思考题中的 4 路同频不同相非对称 PWM 输出,采用 4 个 PWM 模块自动置位清零,没有使用其中断.

由于实验时间不足,其完善实现在我自己的 C2000 Launchpad 上完成,由于新一代 Piccolo 处理器在结构上使用 ePWM(增强型)模块,因此代码实现有一些不同,PWM 调制由比较器送至 Action Qualifier 改变输出电平,以下是核心代码,完整的代码在 github 或者 http://dwz.cn/fXU2i_可看到:

```
PWM_Handle myPwm1, myPwm2, myPwm3, myPwm4;


typedef struct {
  int PERIOD, ST_CNT, PHASE;
  int CMPA, CMPB;
  PWM_Number_e NUM;
  } pwm_info;
```

```
9 const pwm_info pwmProfiles[]={
   10 { 8000, 0000, 0000, 0000, 5000, PWM_Number_1 },
   11 { 8000, 0000, 0000, 5000, 0000, PWM_Number_2 },
   12 { 8000, 0000, 0000, 5000, 0000, PWM_Number_3 },
   13 { 8000, 0000, 0000, 5000, 0000, PWM_Number_4 }
   14 };
   15
   16 void InitEPWM(PWM_Handle pwm, pwm_info pi){
   17
   18 CLK_enablePwmClock(myClk, pi.NUM);
   19 PWM_setHighSpeedClkDiv(pwm, PWM_HspClkDiv_by_10); // Clock ratio to SYSCLKOUT
   20 #ifdef DEBUG
   21 PWM_setClkDiv(pwm, PWM_ClkDiv_by_128);
   22 #else
   23 PWM_setClkDiv(pwm, PWM_ClkDiv_by_1);
   24 #endif
   25 // Setup TBCLK
   26 PWM_setCounterMode(pwm, PWM_CounterMode_Up); // Count up
   27 PWM setPeriod(pwm, pi.PERIOD); // Set timer period
   28 PWM_setPhase(pwm, pi.PHASE);
   29 PWM_setCount(pwm, pi.ST_CNT); // Set counter
   30
       // Set Compare values
   31
   32 PWM_setCmpA(pwm, pi.CMPA); // Set compare A value
   33 PWM_setCmpB(pwm, pi.CMPB); // Set Compare B value
   34
   35 // Set actions
   36 PWM_setActionQual_Zero_PwmA(pwm, PWM_ActionQual_Set); // Set PWM1A on Zero
   37 PWM_setActionQual_CntUp_CmpA_PwmA(pwm, PWM_ActionQual_Clear); // Clear PWM1A on
event A, up count
   38 PWM_setActionQual_Zero_PwmB(pwm, PWM_ActionQual_Set); // Set PWM1B on Zero
   39 PWM_setActionQual_CntUp_CmpB_PwmB(pwm, PWM_ActionQual_Clear); // Clear PWM1B on
event B, up count
   40
   41 // Setup shadow register load on ZERO
   42 PWM_setShadowMode_CmpA(pwm, PWM_ShadowMode_Shadow);
      PWM_setShadowMode_CmpB(pwm, PWM_ShadowMode_Shadow);
      PWM_setLoadMode_CmpA(pwm, PWM_LoadMode_Zero);
   45 PWM_setLoadMode_CmpB(pwm, PWM_LoadMode_Zero);
   46
   47 // Interrupt where we will change the Compare Values
   48 PWM_setIntMode(pwm, PWM_IntMode_CounterEqualZero); // Select INT on Zero event
   49 PWM_enableInt(pwm); // Enable INT
   50
   51 }
   52 void main(void)
   53 {
      // Initialize all the handles
   55
          myClk = CLK_init((void *)CLK_BASE_ADDR, sizeof(CLK_Obj));
   56
          myGpio = GPIO_init((void *)GPIO_BASE_ADDR, sizeof(GPIO_Obj));
   57
          myCpu = CPU_init((void *)NULL, sizeof(CPU_Obj));
   58
   59
          initSysCtrl();
   60
          initGPIO();
   61
   62
          // Initialize ePWMs
          CLK_disableTbClockSync(myClk);
   63
   64
```

```
myPwm1 = PWM_init((void *)PWM_ePWM1_BASE_ADDR, sizeof(PWM_Obj));
   myPwm2 = PWM_init((void *)PWM_ePWM2_BASE_ADDR, sizeof(PWM_Obj));
66
   myPwm3 = PWM_init((void *)PWM_ePWM3_BASE_ADDR, sizeof(PWM_Obj));
67
   myPwm4 = PWM_init((void *)PWM_ePWM4_BASE_ADDR, sizeof(PWM_Obj));
68
70
       InitEPWM(myPwm1, pwmProfiles[0]);
71
       InitEPWM(myPwm2, pwmProfiles[1]);
       InitEPWM(myPwm3, pwmProfiles[2]);
72
73
       InitEPWM(myPwm4, pwmProfiles[3]);
74
       CLK_enableTbClockSync(myClk);
75
       CPU_enableDebugInt(myCpu);
76
77
78
       // Create phase shift
       PWM\_setCount(myPwm2, ((PWM\_Obj *)myPwm1) -> TBCTR - 2000);
79
80
       PWM_setCount(myPwm3, ((PWM_Obj *)myPwm1)->TBCTR - 4000);
81
       PWM_setCount(myPwm4, ((PWM_Obj *)myPwm1)->TBCTR - 6000);
82
       for(;;);
83
84 }
```

四、 实验结果与分析(必填)

1. 用示波器记录在不同占空比下的 PWM 输出波形。




理论占空比为 62.5% 与 36%, 测量结果占空比为 62.35% 与 35.61%

2. 说明其载波频率、占空比与程序中的什么设置相关?

载波频率由 TxPR 决定周期时钟数,并由高速外围时钟 HSPCLK 决定时钟频率.


占空比由各 PWM 比较器 TxCPMR, CPMRx 决定.

3.4 路形如:




的 PWM 波的输出结果:

在调试模式下载波频率为 0.977Hz, 可以观察到输出到 LED 的效果(动态 http://dwz.cn/fXUeU):



在发布模式下用万用表测得 PWM 输出为 125.2Hz, 占空比 62.5%:



五、 讨论、心得

对比不同子系列的 C2000 DSP 芯片的 PWM 模块可以看到 ePWM 模块比 EV 更加强大与好用,各 PWM 模块之间可以相互作用,时基,比较器,动作器,死区、斩波、陷阱区生成器,中断与事件触发器的组合使得硬件上生成更多样使用的输出,外围间相互作用降低 CPU 的开销,开发上更加方便:

