
W ramach pracy dyplomowej, w oparciu o zagadnienia teoretyczne zaprezentowane w poprzednich rozdziałach, stworzono środowisko symulacyjne mające na celu poprawne zaprojektowanie przetwornicy DC-DC typu Boost wraz z doborem nastaw regulatora PI na podstawie algorytmu d-rozbicia. Środowisko to jest zbudowane w postaci skryptów programu MATLAB i modeli symulacyjnych stworzonych w platformie Simulink. W tym rozdziale to środowisko zostanie opisane, a także zostanie przedstawiony tok postępowania mający na celu użycie tego środowiska w celu zaprojektowania przetwornicy.

8.1. Ogólna struktura i sposób działania środowiska

Środowisko jest złożone z sześciu sekcji znajdujących się w osobnych folderach. Są to

- S1_Input_data zawiera dane wejściowe w postaci specyfikacji oraz parametrów komponentów układu.
- S2_S2_Power_stage służy do wyznaczenia parametrów komponentów przekształtnika. Jest podzielone na dwie części przeznaczone do obliczeń i symulacji w oparciu o podejście bez uwzględniania strat oraz z ich uwzględnieniem.
- S3_Small_signal część przeznaczona do wyznaczenia transmitancji małosygnałowej G_{vd} w oparciu o symulację oraz podejście obliczeniowe. Wyznaczenie transmitancji przebiega w oparciu o realizację scenariusza przejścia z wartości napięcia wyjściowego określanego jako V_out_p do napięcia V_out, przy czym V_out > V_out_p.
- *S4_D_decomposition* służy do wyznaczenia płaszczyzny d-rozbicia wraz z granicą stabilności oraz z krzywymi odpowiadającymi wartościom minimalnym i maksymalnym zapasu fazy i wzmocnienia określonym w specyfikacji.
- S5_Genetic_algorithm służy do znalezienia najlepszych nastaw regulatora PI wyszukując na podstawie fragmentu płaszczyzny d-rozbicia odpowiadającego określonym w specyfikacji zapasom fazy i wzmocnienia. Algorytm genetyczny dąży do minimalizacji funkcji kryteriów IAE (całki modułu z uchybu), ITAE (całki modułu z uchybu i czasu) oraz ISTAE (całki z modułu uchybu i kwadratu czasu).
- S6_Boost_closed_loop służy do zasymulowania układu pracującego w zamkniętej pętli regulacji z wykorzystaniem przetwornika analogowo-cyfrowego oraz regulatora PI o parametrach wyznaczonych w poprzedniej części symulacji. Regulator PI posiada strukturę mającą naśladować tę zaimplementowaną w FPGA.



Rysunek 8.1: Schemat blokowy działania algorytmu wyznaczania parametrów układu przetwornicy DC-DC typu Boost oraz nastaw regulatora PI przy użyciu środowiska Boost Platform. Numery kolejnych kroków są wyjaśnione w opisie pod rysunkiem

Rysunek 8.1 przedstawia ogólną strukturę środowiska wraz ze strzałkami oznaczającymi kolejne kroki obliczeniowe i symulacyjne.

- 1. Użytkownik podaje specyfikację układu przetwornicy.
- 2. Za pomocą sekcji *S2_Power_stage*, a konkretnie jej części związanej z idealnym przekształtnikiem, następuje wyznaczenie podstawowych parametrów układu tj. wartość indukcyjności, pojemności oraz obciążenia prądowe i napięciowe komponentów.
- 3. Generowany jest raport z sugerowanymi wartościami podstawowych parametrów układu.
- 4. Użytkownik na podstawie wytycznych z poprzedniego punktu dobiera komponenty i wprowadza ich parametry do sekcji *S1_Input_data*.
- 5. Część sekcji *S2_Power_stage* związana z nieidelanym przekształtnikiem przeprowadza analizę doboru parametrów za pomocą obliczeń i symulacji, a następnie generuje raport z informacjami na temat poprawności doboru parametrów komponentów.
- 6. W przypadku stwierdzenia braku zgodności użytkownik powinien ponowić procedurę doboru
- 7. Za pomocą sekcji S3_Small_signal następuje wyznaczenie transmitancji małosygnałowej G_{vd} za pomocą podejścia obliczeniowego oraz symulacyjnego. W dalszej części używana jest transmitancja wyznaczona symulacyjnie.
- 8. Następuje wyznaczenie płaszczyzny d-rozbicia wraz z granicą stabilności oraz krzywymi odpowiadającymi wartościom minimalnym i maksymalnym zapasu fazy i wzmocnienia.
- 9. Użytkownik na podstawie wyznaczonej płaszczyzny d-rozbicia ogranicza tę płaszczyznę nierównościami i równaniami tak, by algorytm genetyczny analizował tylko obszar spełniający wymagania dotyczące zapasu fazy i wzmocnienia oraz obszaru stabilności. Ograniczenie to odbywa się poprzez wybór punktów skrajnych rozpatrywanego fragmentu płaszczyzny d-rozbicia.
- 10. Algorytm genetyczny dokonuje minimalizacji wskaźników IAE, ITAE, ISTAE na obszarze określonym w poprzednim punkcie i wybiera trzy pary nastaw regulatora, po jednej dla każdego wskaźnika.
- 11. Użytkownik dokonuje analizy wynikowych wykresów Bodego i wykresów odpowiedzi na skok jednostkowy.
- 12. Użytkownik dokonuje analizy symulacji układu pracującego w zamkniętej pętli regulacji, w której zaimplementowano regulator PI z wybranymi nastawami.

8.2. Szczegółowa struktura środowiska

W tej części rozdziału przedstawiono opis poszczególnych plików składających się na środowisko Boost Platform. Na rysunku 8.2 przedstawiono hierarchię folderów środowiska.



Rysunek 8.2: Przedstawienie szczegółowej struktury folderów i plików środowiska Boost Platform

8.2.1. *S1_Input_data*

Ta część środowiska zawiera:

- Skrypt *S1_specification.m* w którym znajdują się wielkości tworzące specyfikację projektowanego układu.
- Skrypt S1_parameters.m zawierającego dane na temat parametrów komponentów układu.

S1_specification.m

Ten skrypt zawiera wielkości tworzące specyfikację przekształtnika oraz układu sterowania. Użytkownik wprowadza wartości tych wielkości, a środowisko na ich podstawie przeprowadza obliczenia i symulacje.

Tabela 8.1: Wielkości stanowiące specyfikację w środowisku Boost Platform

Nazwa zmiennej	Opis	Jednostka
V_in	Napięcie wejściowe	V
V_out_p	Napięcie wyjściowe dla pracy stabilnej przed punktem pracy	V
V_out	Napięcie wyjściowe dla pracy stabilnej w punkcie pracy	V
delta_V_out	Oscylacje napięcia wyjściowego	%
delta_I_L	Oscylacje prądu cewki	%
I_out	Prąd wyjściowy	A
n	Sprawność	%
f_s	Częstotliwość kluczowania	Hz

S1_parameters.m

Ten skrypt zawiera wartości parametrów komponentów przekształtnika typu Boost. Użytkownik wprowadza je podobnie jak wielkości specyfikacji.

Tabela 8.2: Wielkości stanowiące parametry komponentów w środowisku Boost Platform

Nazwa zmiennej	Opis	Jednostka	
Cewka			
L	Indukcyjność cewki	Н	
DCR	Rezystancja cewki	Ω	
I_Lav	Średni prąd cewki	A	
I_Lmax	Maksymalny prąd cewki	A	
Dioda			
V_f	Napięcie przewodzenia diody	V	
I_Dav	Średni prąd diody	A	
I_C	Maksymalny prąd diody	A	
V_R	Maksymalne napięcie wsteczne	V	
Kondensator wyjściowy			
C_out	Pojemność kondensatora	F	
ESR_Cout	Rezystancja kondensatora	Ω	
V_Cout	Napięcie polaryzacji	V	
	MOSFET		
R_DS	Rezystancja dren-źródło	Ω	
t_R	Czas włączenia	S	
t_F	Czas wyłączenia	S	
V_DS	Napięcie dren-źródło	V	
I_D	Prąd drenu	A	
V_th	Napięcie progowe bramka-źródło	V	
C_iss	Pojemność wejściowa	F	
C_oss	Pojemność wyjściowa	F	
C_rss	Pojemność przejściowa sprzężenia zwrotnego	F	
R_G	Rezystancja bramki	Ω	
PWM			
T_PWM	Stała czasowa PWM	S	
	ADC		
T_ADC	Stała czasowa przetwornika A/C	s	
bits	Liczba bitów przetwornika A/C	-	
sat_v	Wartość nasycenia	V	
<i>f_s</i>	Częstotliwość próbkowania	Hz	
ofs_v	Offset	V	
n_lsbv	Szum wyrażony w LSB	LSB	
gmis_v	Wzmocnienie	-	

8.2.2. *S2_Power_stage*

Ta część środowiska służy do zaprojektowania przekształtnika DC-DC typu Boost w oparciu o specyfikację umieszczoną w folderze *S1_Input_data*. Składa się ona z:

- Skryptów *S2_main_ideal.m* oraz *S2_main_real.m* dwóch głównych skryptów uruchamiających procedurę symulacyjno-obliczeniową.
- Folderu S2_functions zawierającego pozostałe skrypty programu MATLAB.
- Folderu S2_models zawierającego modele symulacyjne.
- Folderu S2_reports zawierającego raporty generowane po wykonaniu symulacji.

• Folderu S2_output_data – zawierającego dane z symulacji i obliczeń.

S2_main_ideal.m:

Skrypt ten jest jednym z głównych skryptów tej części środowiska symulacyjnego. Uruchamia on obliczenia i symulację dotyczące idealnego układu przetwornicy. Następuje w nim:

- 1. Wczytanie specyfikacji z pliku S1_specification.m.
- 2. Wywołanie skryptu *S2_calculate_ideal.m* służącego do obliczenia parametrów idealnej przetwornicy.
- 3. Wywołanie skryptu *S2_structures_ideal.m* służącego do uporządkowania danych do struktur.
- 4. Uruchomienie symulacji S2_Boost_model_ideal.slx.
- 5. Wywołanie skryptu *S2_simulation_ideal.m* służącego do dokonania obliczeń na danych otrzymanych z symulacji.
- 6. Wywołanie skryptu S2_write_ideal.m służącego do stworzenia raportu S2_report_ideal.txt.
- 7. Zapis danych użytych podczas wykonywania skryptu do pliku S2_data_ideal.mat.

Poszczególne elementy środowiska wywoływane przez ten skrypt zostaną omówione w dalszej części rozdziału.

S2_main_real.m:

Skrypt ten jest drugim z głównych skryptów tej części środowiska symulacyjnego. Uruchamia on obliczenia i symulację dotyczące nieidealnego układu przetwornicy. Następuje w nim:

- 1. Wczytanie specyfikacji z pliku S1_specification.m.
- 2. Wczytanie parametrów komponentów z pliku S1_parameters.m.
- 3. Wywołanie skryptu *S2_calculate_real.m* służącego do obliczenia parametrów nieidealnej przetwornicy.
- 4. Wywołanie skryptu *S2_structures_real.m* służącego do uporządkowania danych do struktur
- 5. Uruchomienie symulacji S2_Boost_model_real.slx.
- 6. Wywołanie skryptu *S2_simulation_real.m* służącego do dokonania obliczeń na danych otrzymanych z symulacji.
- 7. Wywołanie skryptu S2_write_real.m służącego do stworzenia raportu S2_report_real.txt.
- 8. Zapis danych użytych podczas wykonywania skryptu do pliku S2_data_real.mat.

Tak jak w przypadku poprzedniego omawianego skryptu, wszystkie poszczególne elementy środowiska wywoływane przez ten skrypt zostaną omówione w dalszej części rozdziału.

S2_calculate_ideal.m:

Skrypt ten służy do obliczenia podstawowych parametrów przekształtnika przy pominięciu strat. Za jego pomocą obliczane są podstawowe wartości tj. współczynnik wypełnienia, rezystancja obciążenia, minimalne wartości indukcyjności oraz pojemności potrzebne do spełnienia warunków odnośnie oscylacji prądu cewki i napięcia wyjściowego. Oprócz tego obliczane są wartości obciążalności prądowej i napięciowej poszczególnych komponentów.

S2_simulation_ideal.m:

Skrypt ten służy do pozyskania wartości maksymalnych, minimalnych, oscylacji oraz skutecznych sygnałów prądowych i napięciowych pochodzących z symulacji *S2_Boost_model_ideal.slx*. Wartości średnie napięcia wyjściowego, prądu wyjściowego, prądu wejściowego, prądu cewki

i diody uzyskiwane są poprzez wybranie ostatniej wartości z sygnałów uśrednionych na okres przełączania. Wartości oscylacji prądu cewki i napięcia wyjściowego są otrzymywane poprzez wyszukiwanie minimów i maksimów lokalnych tych sygnałów i obliczenie różnicy między przedostatnią parą maksimum-minimum. Wartości skuteczne prądu cewki, diody i tranzystora MOSFET uzyskiwane są poprzez wybranie ostatniej wartości z sygnałów pochodzących z wyjść bloków symulacji obliczających wartość skuteczną sygnału. Maksymalne wartości prądu cewki i diody wybierane są spośród ostatnich 10 tysięcy próbek sygnałów za pomocą funkcji max.

S2_write_ideal.m:

Skrypt ten służy do wygenerowania raportu *S2_report_ideal*. Więcej informacji na temat raportu zamieszczono w części rozdziału poświęconej temu raportowi.

S2_simulation_real.m:

Skrypt ten służy do pozyskania wartości maksymalnych, minimalnych, oscylacji oraz skutecznych sygnałów prądowych i napięciowych pochodzących z symulacji $S2_Boost_model_real.slx$. Sposób obliczania tych wartości jest analogiczny co w przypadku wcześniej przedstawianego skryptu $S2_simulation_ideal.m$, jedyną dodatkową zmienną jest wartość sprawności obliczana ze zmiennych przechowujących wartości napięć i prądów wejściowych i wyjściowych.

S2_write_real.m:

Skrypt ten służy do wygenerowania raportu *S2_report_real*. Więcej informacji na temat raportu zamieszczono w części rozdziału poświęconej temu raportowi.

S2_calculate_real.m:

Skrypt ten służy do obliczenia podstawowych parametrów przekształtnika z uwzględnieniem strat. Za jego pomocą obliczane są podstawowe parametry tj. współczynnik wypełnienia, rezystancja obciążenia, minimalne wartości indukcyjności oraz pojemności potrzebne do spełnienia warunków odnośnie oscylacji prądu cewki i napięcia wyjściowego. Oprócz tego obliczane są wartości obciążalności prądowej i napięciowej poszczególnych komponentów. Na podstawie parametrów komponentów obliczane są straty mocy, które rzutują na współczynnik wypełnienia, a w konsekwencji na pozostałe zmienne. W tym skrypcie obliczane są dwa współczynniki wypełnienia: D_p , który odpowiada stanowi pracy stabilnej przed osiągnięciem docelowego punktu pracy, oraz D, który odpowiada stanowi pracy stabilnej w docelowym punkcie pracy. Współczynnik D_p nie jest używany w tej części środowiska, lecz jest on wykorzystywany przez część związaną z wyznaczeniem transmitancji. Pozostałe parametry są obliczane dla stanu w docelowym punkcie pracy.

S2_report_ideal.txt:

Ten plik tekstowy jest generowany przez skrypt \$2_write_ideal.m i zawiera informacje na temat obliczeń i wyników symulacji idealnego układu przekształtnika. Informacje te stanowią podstawowe wytyczne przy dobieraniu komponentów przekształtnika tj. wartość indukcyjności oraz pojemności wyjściowej, oraz minimalne wytrzymałości prądowe i napięciowe poszczególnych komponentów. W końcowej części raportu znajdują się na temat prądów i napięć w układzie pochodzące zarówno z obliczeń, jak i z symulacji co pozwala na zweryfikowanie poprawności przeprowadzenia symulacji. Jeżeli istnieją znaczące różnice między danymi z obliczeń oraz z symulacji to należy w pierwszej kolejności przeprowadzić symulację ponownie przy zwiększeniu jej czasu trwania, gdyż możliwe jest, że układ przekształtnika nie osiągnął stanu pracy


stabilnej.

S2_report_real.txt:

Ten plik tekstowy jest generowany przez skrypt *S2_write_real.m* i zawiera informacje na temat poprawności doboru parametrów komponentów przekształtnika. Wartości tj. oscylacje prądu cewki, napięcia wyjściowego czy sprawność przekształtnika jest porównywana z wymaganiami zawartymi w specyfikacji i określane jest, czy wymagania zostały spełnione.


S2_Boost_model_ideal.slx

Ten model służy do przeprowadzenia symulacji układu przekształtnika typu Boost w układzie otwartym bez uwzględnienia strat. Składa się on z pięciu sekcji:




Rysunek 8.3: Sekcje modelu S2_Boost_model_ideal.slx

• Przekształtnik – główna część modelu symulacyjnego zawierająca obwód przekształtnika typu Boost. Układ przekształtnika odpowiada podstawowemu schematowi z rysunku 3.3 i nie uwzględnia żadnych wielkości pasożytniczych. Dioda oraz tranzystor są elementami idealnymi. Do tej sekcji, na bramkę tranzystora MOSFET, doprowadzony jest sygnał PWM. Z układu mierzone są wartości prądów i napięć na poszczególnych komponentach wraz z wartościami uśrednionymi na okres przełączania oraz wartościami skutecznymi niektórych sygnałów.




Rysunek 8.4: Sekcja przekształtnika modelu S2_Boost_model_ideal.slx

• Referencyjna wartość napięcia wyjściowego – sekcja zawierająca blok generujący referencyjną wartość napięcia wyjściowego zawartą w specyfikacji.




Rysunek 8.5: Sekcja referencyjnej wartości napięcia wyjściowego modelu *S_Boost_model_ideal.slx*

• Sekcja sterowania – sekcja zawierająca blok generujący współczynnik wypełnienia obliczony w skrypcie *S2_calculate_ideal.m* oraz blok generatora sygnału PWM, który jest wysyłany do sekcji przekształtnika.




Rysunek 8.6: Sekcja sterowania modelu S2_Boost_model_ideal.slx

• Sekcja pomiarowa – sekcja służąca do podglądu sygnałów prądowych i napięciowych zbieranych z sekcji przekształtnika oraz wartości referencyjnej napięcia wyjściowego.



Rysunek 8.7: Sekcja pomiarowa modelu S2_Boost_model_ideal.slx


• Eksport danych - sekcja łącząca sygnały prądowe i napięciowe w struktury i eksportująca te struktury do przestrzeni roboczej programu MATLAB. Eksportowane są trzy struktury: prądowa, napięciowa oraz zawierająca wartości skuteczne prądów.



Rysunek 8.8: Sekcja eksportu danych modelu S2_Boost_model_ideal.slx

S2_Boost_model_real.slx

Ten model służy do przeprowadzenia symulacji układu przekształtnika typu Boost w układzie otwartym z uwzględnieniem strat. Składa się on z takich samych pięciu sekcji co model dotyczący idealnego przekształtnika, jedynymi zmianami są dodane elementy pasożytnicze tj. rezystancje kondensatora wyjściowego i cewki oraz zdeidealizowanie diody i tranzystora MOSFET.



Rysunek 8.9: Sekcja przekształtnika modelu S2_Boost_model_real.slx

8.2.3. S3_Small_signal

Ta część środowiska służy do wyznaczenia transmitancji małosygnałowej G_{vd} przekształtnika zarówno na podstawie podejścia obliczeniowego prezentowanego w rozdziale 6. oraz na podstawie wyników z symulacji. Transmitancja jest wyznaczana przy przejściu ze stanu

stabilnego pracy przekształtnika odpowiadającemu napięciu określonemu w specyfikacji jako V_{out_p} do punktu pracy określonego jako V_{out} . Na tę część środowiska składają się:

- Skrypt S3_main.m główny skrypt uruchamiających procedurę symulacyjno-obliczeniową.
- Folder S3_functions zawierający pozostałe skrypty programu MATLAB.
- Folder S3_models zawierający modele symulacyjny.
- Folder S3 output data zawierający dane z symulacji i obliczeń.

S3_main.m

Skrypt ten jest głównym skryptem tej części środowiska symulacyjnego. Uruchamia on obliczenia i symulację dotyczące wyznaczania transmitancji małosygnałowej przekształtnika. Następuje w nim:

- 1. Wczytanie współczynników wypełnienia *D_p* i *D* z pliku *S2_data_real.mat*.
- 2. Wczytanie specyfikacji z pliku S1_specification.m.
- 3. Wczytanie parametrów komponentów z pliku S1_parameters.m.
- 4. Wywołanie skryptu $S3_calculate.m$ służącego do obliczenia transmitancji G_{vd} przekształtnika na podstawie wzoru 6.7.
- 5. Uruchomienie symulacji S3_small_model.slx.
- 6. Wywołanie skryptu $S3_simulation.m$ służącego do wyznaczenia transmitancji małosygnałowej G_{vd} na podstawie sygnałów z symulacji.
- 7. Wywołanie skryptu S3_structures.m służącego do uporządkowania danych do struktur.
- 8. Zapis danych użytych podczas wykonywania skryptu do pliku *S3_data.mat*. oraz zapis wyznaczonej symulacyjnie transmitancji do pliku *S3_tf1.mat*.

Poszczególne elementy środowiska wywoływane przez ten skrypt zostaną omówione w dalszej części rozdziału.

S3_calculate.m

Skrypt ten oblicza transmitancję małosygnałową G_{vd} na podstawie wzoru 6.7 używając do tego wartości parametrów komponentów oraz danych ze specyfikacji.


S3_simulation.m

Ten skrypt wyznacza transmitancję małosygnałową G_{vd} na podstawie danych z symulacji przy użyciu funkcji *tfest* stanowiącej część środowiska MATLAB. Wyznaczenie transmitancji przeprowadzone jest metodą identyfikacji na podstawie pobudzenia skokiem jednostkowym. Sygnał wejściowy i wyjściowy, potrzebne do przeprowadzenia identyfikacji to odpowiednio wartość różnicy współczynnika wypełnienia przed osiągnięciem docelowego punktu pracy i współczynnika wypełnienia w docelowym punkcie pracy oraz sygnał napięcia wyjściowego przekształtnika.

S3 small model.slx


Ten model posiada podobną strukturę do modeli prezentowanych przy okazji omawiania części środowiska związanego z doborem parametrów komponentów przekształtnika. Tak jak poprzednie modele jest to model przekształtnika typu Boost w układzie otwartym. Czas trwania tej symulacji jest ustawiony na dwukrotność czasu poprzednio prezentowanych symulacji. W pierwszej połowie trwania tej symulacji następuje osiągnięcie przez układ stanu pracy odpowiadającej napięciu określonemu w specyfikacji jako V_{out_p} . W połowie czasu trwania symulacji następuje wzrost wartości współczynnika wypełnienia podawanego przez sekcję sterowania z

wartości D_p do D, a układ przekształtnika przechodzi do docelowego punktu pracy. Model symulacyjny składa się z sześciu sekcji:




Rysunek 8.10: Sekcje modelu S3_small_model.slx

 Przekształtnik – ta sekcja jest tożsama z sekcją przekształtnika z modelu S2_Boost_model_real.slx z tą różnicą, że jedynym sygnałem mierzonym w tej sekcji jest napięcie wyjściowe z przekształtnika.




Rysunek 8.11: Sekcja przekształtnika modelu S3_small_model.slx

Referencyjna wartość napięcia wyjściowego – generuje sygnał referencyjnej wartości napięcia wyjściowego, która w połowie czasu trwania symulacji wzrasta z wartości V_out do V_out_p.




Rysunek 8.12: Sekcja referencyjnej wartości napięcia wyjściowego modelu S3_small_model.slx

Sekcja sterowania – podobnie jak w modelach z części S2_Power_stage jest to sekcja zawierająca blok generujący współczynnik wypełnienia oraz blok generatora sygnału PWM, który jest wysyłany do sekcji przekształtnika. W połowie czasu trwania symulacji współczynnik wypełnienia rośnie z wartości D_p do D.




Rysunek 8.13: Sekcja sterowania modelu S3_small_model.slx

• Transmitancja – sekcja niewystępująca w modelach symulacyjnych z części $S2_Power_stage$. Symuluje ona zachowanie transmitancji małosygnałowej G_{vd} obliczonej przez skrypt $S3_calculate.m$ i eksportuje sygnał wyjściowy z bloku transmitancji celem oceny dokładności obliczeniowej metody wyznaczania transmitancji małosygnałowej.




Rysunek 8.14: Sekcja transmitancji modelu S3_small_model.slx

 Sekcja pomiarowa – sekcja służąca do podglądu sygnałów napięcia wyjściowego z przekształtnika, wartości referencyjnej napięcia wyjściowego, odpowiedzi z bloku transmitancji małosygnałowej oraz napięcia wyjściowego z przekształtnika uśrednionego na okres przełączania.



Rysunek 8.15: Sekcja pomiarowa modelu S3_small_model.slx

• Eksport danych – sekcja łącząca sygnały mierzone w modelu w strukturę i eksportującą tą strukturę do przestrzeni roboczej programu MATLAB.



Rysunek 8.16: Sekcja eksportu danych modelu S3_small_model.slx

8.2.4. S4_D_decomposition

Ta część środowiska służy do wyznaczenia parametrów K_p i K_i regulatora PI za pomocą metody d-rozbicia. Na tę cześć środowiska składają się:

- Skrypt S4_main.m główny skrypt uruchamiających procedurę symulacyjno-obliczeniową.
- Folder S4 functions zawierający pozostałe skrypty programu MATLAB.
- Folder S4_output_data zawierający dane z symulacji i obliczeń.

S4_main.m

Skrypt ten jest głównym skryptem tej części środowiska symulacyjnego. Uruchamia on obliczenia dotyczące wyznaczania płaszczyzny d-rozbicia. Następuje w nim:

- 1. Wczytanie transmitancji małosygnałowej G_{vd} wyznaczonej z symulacji z pliku $S3_tf1.mat$.
- 2. Wczytanie specyfikacji z pliku S1_specification.m.
- 3. Wczytanie parametrów z pliku S1_parameters.m.
- 4. Wywołanie skryptu *S4_calculate.m* służącego do obliczenia granicy stabilności na płaszczyźnie d-rozbicia oraz krzywych odpowiadających wartościom minimalnym i maksymalnym zapasu fazy i wzmocnienia.
- 5. Wywołanie skryptu *S4_ddec_figure.m* służącego do stworzenia wykresu przedstawiającego krzywe wyznaczone w podpunkcie 6. na płaszczyźnie d-rozbicia.
- 6. Zapis danych użytych podczas wykonywania skryptu do pliku S4_data.mat.

Poszczególne elementy środowiska wywoływane przez ten skrypt zostaną omówione w dalszej części rozdziału.

S4_calculate.m

Ten skrypt służy do wyznaczenia współrzędnych K_p , K_i granicy stabilności oraz krzywych odpowiadających wartościom minimalnym i maksymalnym zapasu fazy i wzmocnienia na podstawie podejścia prezentowanego w rozdziale 7.

S4_ddec_figure.m

Ten skrypt służy do wygenerowania wykresu przedstawiającego płaszczyznę d-rozbicia z parametrami K_p i K_i regulatora PI odpowiednio na osi odciętych i rzędnych wraz z krzywymi

odpowiadającymi granicy stabilności układu przetwornicy oraz wartościom minimalnym i maksymalnym zapasu fazy i wzmocnienia.

8.2.5. S5_Genetic_algorithm

Ta część środowiska służy do wyznaczenia optymalnych nastaw regulatora PI za pomocą wykorzystania algorytmu genetycznego w celu minimalizacji kryteriów automatyki: całki modułu z uchybu (IAE), całki modułu z uchybu i czasu (ITAE) oraz całki z modułu uchybu i kwadratu czasu (ISTAE).

Na tę część środowiska składają się:

- Skrypt S5_main.m główny skrypt uruchamiających procedurę symulacyjno-obliczeniową.
- Folder S5_functions zawierający pozostałe skrypty programu MATLAB.
- Folder S5_output_data zawierający dane z symulacji i obliczeń.

S5_main.m

Skrypt ten jest głównym skryptem tej części środowiska symulacyjnego. Uruchamia on obliczenia dotyczące wykorzystania algorytmu genetycznego w wyznaczeniu nastaw regulatora PI. Następuje w nim:

- 1. Wprowadzenie przez użytkownika skrajnych punktów tworzących obszar płaszczyzny drozbicia będący analizowany przez algorytm genetyczny. Obszar jest ograniczony przez krzywe określające granicę stabilności oraz zapasy fazy i wzmocnienia.
- 2. Wczytanie parametrów z pliku S1_parameters.m.
- 3. Wczytanie danych z pliku S3 data.m.
- 4. Wczytanie danych z pliku S4_tf1.m.
- 5. Wywołanie skryptu *S5_genetic_prep.m* służącego do określenia równań i nierówności ograniczających płaszczyznę d-rozbicia na podstawie wprowadzonych przez użytkownika punktów skrajnych.
- 6. Wywołanie skryptu S5_genetic.m uruchamiającego algorytm genetyczny.
- 7. Wywołanie skryptu *S5_margin_step.m*, który wyświetla wykresy Bodego oraz odpowiedzi skokowej dla układu z nastawami regulatora dobranymi według algorytmu genetycznego.
- 8. Zapis nastaw regulatora do pliku S5_data.m.

S5_genetic_prep.m

Skrypt ten służy do ograniczenia płaszczyzny d-rozbicia do obszaru związanego z granicą stabilności oraz krzywymi oznaczającymi wartości zapasu fazy i wzmocnienia ujętymi w specyfikacji. Na podstawie ograniczeń wprowadzonych przez użytkownika w skrypcie $S5_main.m$ zostaje dokonana aproksymacja funkcjami kwadratowymi oraz czterema liniami prostymi tworzącymi prostokąt. Skrypt po uruchomieniu wyświetla ograniczony obszar wraz z krzywymi uzyskanymi z aproksymacji.

S5_genetic.m

Ten skrypt służy do uruchomienia funkcji obliczających optymalne nastawy regulatora PI za pomocą algorytmu genetycznego czyli funkcji: *S5_pidtest_IAE.m*, *S5_pidtest_ITAE.m* oraz *S5_pidtest_ISTAE.m*. Uruchomienie tych funkcji wiąże się z przekazaniem do nich współczynników równań kwadratowych ograniczających płaszczyznę d-rozbicia.

S5_simple_constraint.m

Ten skrypt służy do zebrania współczynników równań kwadratowych ograniczających płaszczyznę d-rozbicia w jeden wektor, który skrypt *S5_genetic.m* przekazuje do funkcji stosujących algorytm genetyczny.

S5_pidtest_IAE.m

Ta funkcja służy do wyznaczenia optymalnych nastaw regulatora PI w oparciu o minimalizację kryterium całki z modułu uchybu (ang. Integral of Time Absolute Error – IAE).

S5_pidtest_ITAE.m

Ta funkcja służy do wyznaczenia optymalnych nastaw regulatora PI w oparciu o minimalizację kryterium całki z modułu uchybu i czasu (ang. Integral of Time multiply Absolute Error – ITAE).

S5_pidtest_ISTAE.m

Ta funkcja służy do wyznaczenia optymalnych nastaw regulatora PI w oparciu o minimalizację kryterium całki z modułu uchybu i kwadratu czasu (ang. Integral Square of Time multiply Absolute Error – ISAE).

S5_margin_step.m

Skrypt ten służy do sprawdzenia poprawności wyboru nastaw regulatora PI z wykresu płaszczyzny d-rozbicia. Po uruchomieniu skrypt tworzy wykresy Bodego układu przetwornicy wraz z oznaczeniem zapasu fazy i wzmocnienia oraz generuje wykres odpowiedzi na skok jednostkowy dla trzech par nastaw regulatora.

8.2.6. S6_Boost_closed_loop

Ta część środowiska służy do weryfikacji całej procedury wyznaczania komponentów przekształtnika oraz nastaw regulatora PI poprzez symulację układu w pętli zamkniętej. W symulacji porównywane są sygnały napięcia wyjściowego z układu pracującego w pętli zamkniętej oraz otwartej, a także dokonywane jest porównanie z układem w pętli zamkniętej zbudowanego w postaci bloków transmitancji poszczególnych części układu.

Na tę część środowiska składają się:

- Skrypt S6_main.m główny skrypt uruchamiających procedurę symulacyjną.
- Folder *S6_models* zawierający model służący do weryfikacji pracy układu w zamkniętej pętli regulacji.
- Folder S6_output_data zawierający dane z symulacji.

S6_main.m


Skrypt ten jest głównym skryptem tej części środowiska symulacyjnego. Następuje w nim:

- 1. Wczytanie specyfikacji z pliku S1_specification.m.
- 2. Wczytanie parametrów z pliku S1_parameters.m.
- 3. Wczytanie danych z pliku S4_tf1.m.
- 4. Wczytanie danych z pliku S5_data.m.
- 5. Wybór przez użytkownika z której pary nastaw regulatora PI chce skorzystać, spośród trzech dostępnych.
- 6. Uruchomienie symulacji S6 Boost model closed.slx.

7. Zapis danych z symulacji do pliku S6_data.m.


S6_Boost_model_closed.slx

W tym modelu symulacyjnym następuje realizacja scenariusza podniesienia napięcia wyjściowego z przekształtnika typu Boost znana z modelu *S3_small_model.slx* za pomocą trzech układów: pracującego w zamkniętej pętli regulacji, w układzie otwartym oraz w układzie zamkniętym, przy czym układ ten jest zbudowany z bloków transmitancji. W tym modelu zastosowano strukturę regulatora PI odpowiadającą strukturze regulatora zaimplementowanego w układzie FPGA. Ten model symulacyjny składa się z pięciu sekcji:




Rysunek 8.17: Sekcje modelu S6_Boost_closed_model.slx

• Boost pętla zamknięta - w tej sekcji przekształtnik Boost pracuje w zamkniętej pętli regulacji automatycznej. Napięcie wyjściowe jest próbkowane przez przetwornik analogowocyfrowy o parametrach określonych w pliku S1_parameters.m.




Rysunek 8.18: Sekcja układu regulacji zamkniętej modelu S6_Boost_closed_model.slx

• Boost transmitancja - w tej sekcji także zaprezentowano zamknięty układ regulacji, jednak w tym przypadku jest on zbudowany nie za pomocą obwodów elektrycznych lecz transmitancji wyznaczonej w części S3_Small _signal.




Rysunek 8.19: Sekcja układu regulacji zamkniętej zbudowanego z bloków transmitancji modelu *S6_Boost_closed_model.slx*

• Boost pętla otwarta - w tej sekcji realizowany jest scenariusz z modelu S3_small_model.slx.




Rysunek 8.20: Sekcja otwartego układu regulacji modelu S6_Boost_closed_model.slx

• Sekcja pomiarowa - sekcja służąca do podglądu sygnałów napięcia wyjściowego z trzech układów zawartych w symulacji.



Rysunek 8.21: Sekcja pomiarowa modelu S6_Boost_closed_model.slx

• Eksport danych - sekcja łącząca sygnały mierzone w modelu w strukturę i eksportującą tą strukturę do przestrzeni roboczej programu MATLAB.



Rysunek 8.22: Sekcja eksportu danych modelu S6_Boost_closed_model.slx

8.2.7. Instrukcja obsługi środowiska

- 1. Dobór parametrów przetwornicy (S2_Power_stage):
 - (a) W folderze S1_Input_data w pliku specification.m wpisać specyfikację działania przetwornicy.
 - (b) Uruchomić skrypt S2_main_ideal.m.
 - (c) W folderze S2_reports utworzy się plik report_ideal.txt. Na podstawie tego pliku dobrać parametry przetwornicy w pliku S2_parameters.m.
 - (d) Uruchomić skrypt S2 main real.m.
 - (e) Sprawdzić plik *S2_report_real.txt* w celu ustalenia czy dobrano dobrze parametry przetwornicy. Jeśli nie to należy zmodyfikować parametry.
- 2. Transmitancja małosygnałowa (S3_Small_signal):
 - (a) Uruchomić S3_main.m.
- 3. D-dekompozycja (*S4_D_decomposition*):
 - (a) Uruchomić skrypt *S4_main.m*. Nie zamykać wyświetlonego wykresu płaszczyzny d-rozbicia.

- 4. Algorytm genetyczny (S5_Genetic_algorithm):
 - (a) Na płaszczyźnie d-rozbicia zlokalizować obszar pomiędzy krzywymi *GM_low* i *GM_high* oraz *PM_low* i *PM_high*. Obszar ten musi znajdować się w obszarze stabilnym. Przeanalizować, które z tych krzywych tworzą ten obszar. Na wykresie oznaczyć punkty przecięcia tych krzywych. W skrypcie *S5_main.m* należy wpisać współrzędne Z punktów przecięcia. Odszukać punkty należące do obszaru położone najdalej na lewo i na prawo. Wprowadzić współrzędne X tych punktów jako zmienne *left_boundary* i *right_boundary*. Odszukać punkty należące do obszaru położone najdalej w górze i w dole. Wprowadzić współrzędne Y tych punktów jako zmienne *upper_boundary* i *lower_boundary*.
 - (b) Uruchomić skrypt S5_main.m.
- 5. Układ zamknięty (S6_Boost_closed _loop):
 - (a) Uruchomić skrypt S6_main.m.
 - (b) Otworzyć plik *S6_Boost_model_closed.slx* i przeanalizować wyniki w sekcji pomiarowej modelu.