Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

Отчет по лабораторным работам по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем»

Выполнили:

студенты гр. ПИ-161

Шарипова М.С.

20:05.20182

подпись, дата

Кизеева А.П.

100

подпись, дата

20.05.20192

Проверил:

к.т.н., доцент Нестерук В.Ф.

0 20.05.20197

подпись, дата

Формулировка задания

Тема: «Разработка специализированной микроЭВМ с микропрограммным управлением»

Технические условия:

- Асинхронный специализированный интерфейс;
- Система представления двоичная с плавающей запятой;
- Длина разрядной сетки 16 разрядов;
- Способ кодирования модифицированный обратный;
- Способ реализации программный.
- Операции:
 - деление без восстановления остатка
 - умножение младшими разрядами вперед
 - сложение
 - вычитание
 - AND, OR, NOT, XOR

Элементная база: микропроцессорный комплект серии К584 и совместимые с ним интегральные микросхемы других серий.

Протоколы работы с внешним интерфейсом




Рис. 1 Структура внешнего интерфейса

 ΓT – сигнал "готовности"

СС – слово сообщение

ШД – шина данных

КОП – код операции(3 бита)

ИД – информация о данных

ДП – данные получены

ПС – передача сообщения

 $\mathbf{C}\mathbf{\Pi}$ – сообщение получено

РВ - результат вычисления

 $\mathbf{P}\mathbf{\Pi}$ – результат принят

Алгоритм функционирования МЭВМ




Рис. 2 Протокол начала и завершения функционирования




Рис. 3 Блок-схема алгоритма суммирования




Рис.

4 Блок-схема алгоритма вычитания




Рис. 5 Блок-схема алгоритма деления без восстановления остатка




Рис.6 Блок-схема алгоритма умножения младшими разрядами вперед




Рис. 7 Блок схема алгоритма логических операций

Микропрограмма

001 -	П готов П данные выданы?
001 -	mA П данные получили
002 - - - - M1:= CЧ ПКО РОНО:= 003 - - ДП - PB M3:= СЧ ПКО PP := PP + П !! 004 - - - - M1:= СЧ ПИ PP := PP + П !!	mA П данные получили
002 - - - - M1:= CЧ ПКО РОН0:= 003 - - ДП - PB M3:= СЧ ПКО PP := PP + П !! 004 - - - - M1:= СЧ ПИ PP := PP + П !!	П данные получили
003 - - ДП - PB M3:= СЧ ПКО PP := PP + П !! 004 - - - - M1:= СЧ ПИ PP := PP + П !!	
004 $M1:=$ СЧ ΠM $PP:=PP+\Pi$!!	П
005 M1:= СЧ ПКО РОН1:= (M3)	pA
	П
	П
008 M1:= СЧ ПКО РОН2:= (M3)	mB
	П
	П
00B М1:= СЧ ПКО РОН3:=	pB
ООС О ДП - PB M3:= СЧ ПКО PP := PP + П !!	П
(M2)	
$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	П
	П принимаем код операции
$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	П сложение если П то 011 иначе 010
010 НОП ПА 017 ПИ П PP := !POH2 + П I	П Если П то 017 иначе 016
011 НОП СЧ ПКО PP := POH2 + П !!	Π mA=0
	lΠ mC=mB
	П
014 НОП СЧ ПКО РОН7 := PP + П !!	lΠ pC=pB
	!П иди_на 065
	!П иди_на 01C
	!Π mB=0
	!Π mC=mA
	!П
	!П рС=рА
	IП иди_на 065
01С НОП ПА 01Е ПИ П РР := РОН3 + РР !! + П	П Если П то 01E иначе 01D
	!П иди_ на 01F
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Π d=d+1
01F НОП СЧ ПКО РОН5 := PP + П !!	lΠ d
$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	П Если П то 022 иначе 021
021 НОП ПА 06D ПИП РР := РОН5+П !!	П иди_ на 06D
022 НОП СЧ ПКО PP := POH1 + П !!	!П
023 НОП СЧ ПКО РОН7 := PP + П !!	!П рс=ра
024 НОП СЧ ПКО PP := POH0 + П !!	lП
025 НОП ПА 027 ПИ П PP := POH2 + PP !! + П	П Если П то 027 иначе 026
	иначе 020 П иди_на 028
027 НОП ПА 026 ПК1 РР:= РР + П I	П иди_на 026

028	-	-	-	-	-	НОП	ПА 02А	ПК0	$PP := PP + \Pi$	П	Если П то 02А
029	_				_	НОП	ПА 02В	ПК1	PP := POH6 + Π	!П	иначе 029
029 02A	-	-	-	-	-	НОП	ПА 02В	ПК1	РР := РОН6 + П РОН6 := PP + П	!Π	иди_на 02В иди на 065
02A 02B	-	-		-		НОП	C4				иди_на 065
02B 02C	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0 ПК0	PP:=СЛЛ(PP+П) PP := POH6 xor	!Π !Π	
02C	-	-	-	-	-	HOII			PP		
02D	-	-	-	-	-	НОП	ПА 064	псд1	РР:=СЛЛ(РР+П)	!Π	Если !СДЛ1 то 064 иначе 063
02E	-										начало вычитания
02F	-	-	ДП	-	PB	M3:= (M2)	ПА 00F	ПК1	POH2 := !(POH2)+Π	!Π	иди_ на 00F
030	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	РР:=СЛЛ(РР+П)	!Π	
031	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	$POH0 := PP + \Pi$!Π	
032	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	РР:=СЛЛ(РР+П)	!Π	
033	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	PP := POH0 xor PP	!Π	
034	1	-	1	-	-	НОП	ПА 036	псд1	РР:=СЛЛ(РР+П)	П	Если !СДЛ1 то 036 иначе 035
035	-	-	-	-	-	НОП	ПА 065	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 065
036	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH6 + \Pi$!Π	нормализация
037	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	РР:=СЦЛ(РР+П)	!Π	
038	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	POH6:=PP + Π	!Π	
039	1	-	ı	-	-	НОП	СЧ	ПК0	$PP := !\Pi$	П	
03A	-	-	1	-	-	НОП	СЧ	ПК0	$PP := PP + \Pi$	П	
03B	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	$PP := !PP + \Pi$!Π	
03C	1	-	ı	-	-	НОП	ПА 03Е	ПИ П	POH7 := POH7+PP + Π	!Π	Если П то 03E иначе 03D
03D	1	-	1	-	-	НОП	ПА 040	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 040
03E	-	-	-	-	-	НОП	ПА 06А	ПК1	$PPP := !\Pi$!Π	ОШИБКА
03F											
040	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	РР:=СЛЛ(РР+П)	!Π	
041	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	PP := POH7 xor PP	!Π	
042	-	-	-	-	-	НОП	ПА 044	псд1	РР:=СЛЛ(РР+П)	!Π	Если !СДЛ1 то 044 иначе 043
043	-	-	-	-	-	НОП	ПА 03Е	ПК1	$PP := PP + \Pi$!∏	иди_на 03Е
044	-	-	-	-	-	НОП	ПА 068	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 068
045	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH6 + \Pi$!Π	
046	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	РР:=САП(РР+П)	!Π	СДВИГ МС
047	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	$POH6 := PP + \Pi$!Π	
048	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	РОН7 := РОН7+ П	П	PC+1
049	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	РР := РОН7+ П	!П	
04A	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	РР:=СЛЛ(РР+П)	!П	
04B	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	PP := POH7 xor PP	!Π	
04C	-	-	-	-	-	НОП	ПА 04Е	ПСД1	РР:=СЛЛ(РР+П)	!Π	Если !СДЛ1 то 04E иначе 04D
04D	-	-	-	-	-	НОП	ПА 03Е	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 03Е
04E	-	-	-	-	-	НОП	ПА 068	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 068
04F	-	-	ДП	-	PB	M3:= (M2)	ПА 0D7	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 0D7
050	-		-	-	-	НОП	ПА 05А	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 05А
051	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	РОН1 := РОН1 + П	П	pa+1
052	-	_	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH0 + \Pi$!П	
053	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	$PP:=CA\Pi(PP+\Pi)$!Π	сдвиг ма

054	1	1		1		поп	CII	ПСО	DOIJO DD I II	177	
054	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	$POH0 := PP + \Pi$!Π !Π	
056	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0 ПК0	РР:=СЛЛ(РР+П) РР:=СЛЛ(РР+П)	!Π	
	-	-	-	-	-				` ′		Б П 050
057	-	-	-	-	-	НОП	ПА 059	ПИ П	$PP := !PP + \Pi$	П	Если П то 059 иначе 058
058	-	-	-	-	-	НОП	ПА 018	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 018
059	-	-	-	-	-	НОП	ПА 012	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 012
05A	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПК0	POH3:= POH3 +	П	рв+1
05B	_	_	_	_	_	НОП	СЧ	ПКО	П PP := POH2 + П	!П	
05C	_	_	_	_	_	НОП	СЧ	ПК0	PP:=CAΠ(PP+Π)	!П	сдвиг мв
05D	_	_	-	_	-	НОП	СЧ	ПК0	POH2:= PP + Π	!П	-7
05E	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПКО	PP := POH6 + Π	!П	
05F	-	-	-	-	-	НОП	СЧ	ПКО	РР:=СЛЛ(РР+П)	!П	
060	_	-	-	_	-	НОП	ПА 062	ПИ П	PP :=!PP + Π	П	Если П то 062
											иначе 061
061	-	-	-	-	-	НОП	ПА 016	ПК1	$PP := PP + \Pi$!П	иди_на 016
062	-	-	-	-	-	НОП	ПА 018	ПК1	$PP := PP + \Pi$!П	иди_на 018
063	-	-	-	-	-	НОП	ПА 045	ПК1	$PP := PP + \Pi$!П	иди_на 045
064	-	-	-	-	-	НОП	ПА 030	ПК1	PP := POH6 + Π	!П	иди_ на 030
065		-	-	-	- DD	НОП	СЧ	ПК0	PPP := !Π	П	OHHIELGA (OLG
066		СВ		-	PB	M3:= (M2)	СЧ	ПК0	ШИН _{ВЫХ} := (РРР) +П	!Π	ОШИБКА/ОК
067	-		-	-	-	НОП	СЧ	ПИ	$PP := (PP) + \Pi$!Π	ОЖИДАНИЕ СП
068	BP	_	-	_	PB	M3:=	СЧ	СП ПК0	ШИНвых:=	!П	ВЫВОД МС
000	Di				1.0	(M2)			(РОН6)+П		
069							СЧ	ПИ РП	$PP := (PP) + \Pi$!Π	ОЖИДАНИЕ РП
06A	BP	-	-	-	PB	M3:= (M2)	СЧ	ПК1	ШИНвых:= (РОН7)+П	!Π	ВЫВОД РС
06B						()	СЧ	ПИ РП	$PP := (PP) + \Pi$!Π	ОЖИДАНИЕ РП
06C	-	-	-	_	-	НОП	ПА 000	ПК1	$PP := (PP) + \Pi$!П	иди на 000
06D	-	-	-	-	-	НОП	ПА 051	ПИ П	РР:=СЛЛ(РР+П)	!Π	Если !СДЛ1 то
0.65											051 иначе 050
06E						ПОП	HA 0D2	TII/1	DD DD H	ıII	0D2
06F	-	-		-		НОП	ПА 0D2 СЧ	ПК1 ПК0	$PP := PP + \Pi$ $PP := PP + \Pi$!П	иди_на 0D2
070						НОП	ПА 073	ПИ П	$PP := PP + \Pi$ $PP := !POH0 + \Pi$!П П	Если П то 073
0/1						поп	11A 0/3	111/1 11	FF:FOH0+11	11	иначе 072
072						НОП	ПА 076	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 076
073						НОП	СЧ	ПК0	PP := !Π	П	
074						НОП	СЧ	ПК0	$POH6 := PP + \Pi$!Π	
075						НОП	ПА 065	ПК1	$POH7 := PP + \Pi$!Π	иди_на 065
076						НОП	СЧ	ПК1	$PP := POH0 + \Pi$!Π	создаем модуль ма начало
077						НОП	ПА 079	ПСД1	PP := СЛЛ(PP + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 079 иначе 078
078						НОП	ПА 07А	ПК1	$PP := !POH0 + \Pi$!Π	иди_на 07А
079						НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH0 + \Pi$!Π	
07A						НОП	СЧ	ПК0	$POH6 := PP + \Pi$!Π	модуль ма
07B						НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH2 + \Pi$!Π	создаем модуль мб
07C						НОП	ПА 07Е	ПСД1	РР := СЛЛ(РР + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 07E иначе 07D
07D						НОП	ПА 07F	ПК1	PP := !POH2 + Π	!Π	иди_на 07F
07E						НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH2 + \Pi$!Π	
07F						НОП	СЧ	ПК0	РОН4 := РР + П	!Π	запись модуля
	1				l			1			мб

080				НОП	СЧ	ПКО	$PP := POH6 + \Pi$!Π	
081				НОП	СЧ	ПК0	PP := PP - POH4 - 1 + Π	П	что больше А или В
082				НОП	ПА 084	ПСД1	- 1 + 11 PP := СЛЛ(PP + П	!Π	Если !СДЛ1 то 084 иначе 083
083				НОП	ПА 03Е	ПК1	$PP := !POH3 + \Pi$!Π	иди_на 03Е
084				НОП	ПА 086	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 086
085				НОП	ПА 087	ПИ П	PP := POH1 + PP + ∏	!Π	Если П то 087 иначе 086
086				НОП	ПА 08А	ПК1	POH7 := PP + Π	!Π	иди_на 08А
087				НОП	ПА 089	ПИП	$PP := PP + \Pi$	П	Если П то 089 иначе 088
088				НОП	ПА 086	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 086
089				НОП	ПА 087	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 087
08A				НОП	СЧ	ПК0	PP := СЛЛ(PP + П)	!Π	проверка переполнения рс
08B				НОП	СЧ	ПК0	PP := POH7 xor PP	!Π	
08C				НОП	ПА 08Е	ПСД1	РР := СЛЛ(РР + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 08E иначе 08D
08D				НОП	ПА 03Е	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 03Е
08E					ПА 090	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 090
08F	 ДП	-	PB	M3:= (M2)	ПА 13D	ПК2	$PP := PP + \Pi$		иди_на 13D
090				НОП	ПА 092	ПИ П	$PP := POH7 + \Pi$	П	Если П то 092 иначе 091
091				НОП	ПА 093	ПК1	$PP := !\Pi$!Π	иди_на 093
092				НОП	ПА 095	ПК1	$POH7 := PP + \Pi$!Π	иди_на 095
093				НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH7 - PP$ $-1 + \Pi$!Π	
094				НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH7 + \Pi$!Π	
095				НОП	СЧ	ПК0	$PP := !\Pi$	П	константа для знака
096				НОП	СЧ	ПК0	$PP := PP + \Pi$	П	00001
097				НОП	СЧ	ПК0	$PP := C \coprod \Pi(PP + \Pi)$!Π	100000
098				НОП	СЧ	ПК0	$PP := PP + \Pi$	П	100001
099				НОП	СЧ	ПК0	$PP := C \coprod \Pi(PP + \Pi)$!Π	11000
09A				НОП	СЧ	ПК0	$POH5 := PP + \Pi$!Π	константа для знака
09B				НОП	СЧ	ПКО	$PP := POH0 + \Pi$!Π	
09C				НОП	СЧ	ПКО	PP := POH5 and PP	!Π	
09D				НОП	СЧ	ПК0	$POH6 := PP + \Pi$!Π	знак А
09E				НОП	СЧ	ПКО	$PP := POH2 + \Pi$!Π	
09F				НОП	СЧ	ПК0	PP := POH5 and PP	!Π	
0A0				НОП	СЧ	ПК0	$POH4 := PP + \Pi$!Π	знак В
0A1				НОП	СЧ	ПК0	PP := POH6 xor PP	!Π	
0A2				НОП	ПА 0А5	ПИ П	$POH4 := PP + \Pi$!Π	знак Ц
0A3				НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH0 + \Pi$!Π	создаем модуль ма начало
0A4				НОП	ПА 0А6	ПСД1	PP := СЛЛ(PP + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 0A6 иначе 0A5
0A5				НОП	СЧ	ПК0	РОН0 := !РОН0 + П	!Π	Запись Е, если МА была отрицат
0A6				НОП	СЧ	ПК0	PP := POH2 + Π	!Π	создаем модуль МВ
0A7				НОП	ПА 0А9	ПИ П	PP := СЛЛ(PP + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 0A9 иначе 0A8

0A8						НОП	ПА ОАА	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди на 0АА
0A9						НОП	ПА 0АС	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 0АС
0AA						НОП	СЧ	ПК0	POH2 := !POH2 + Π	!Π	запись Д, если МБ была отриц
0AB						НОП	СЧ	ПКО	PP := !Π	П	Счетчик
0AC						НОП	СЧ	ПКО	РОН6 := РР + П	!Π	мс=0
0AD						НОП	СЧ	ПК1	$PP := PP + \Pi$	П	
0AE						НОП	ПА 081	ПК1	PP := САЛ(PP + П)	!Π	иди_на 0В1
0AF	-	-	ДП	-	PB	M3:= (M2)	СЧ	ПК0	$PP := POH0 + \Pi$ $(\Pi=0)$!Π	ИЛИ
0B0						НОП	ПА 13F	ПК1	PP := POH2 or PP	!Π	иди_на 13F
0B1						НОП	СЧ	ПК0	$PP := PP + \Pi$	П	
0B2						НОП	СЧ	ПК0	PP := САЛ(PP + П)	!Π	
0B3						НОП	СЧ	ПК0	$PP := PP + \Pi$	П	
0B4						НОП	СЧ	ПК0	$PP := CAJ(PP + \Pi)$!Π	
0B5						НОП	СЧ	ПК0	$PPP := PP + \Pi$!Π	создали счетчик
0B6						НОП	СЧ	ПК0	$PP := !POH2 + \Pi$!Π	-MB
0B7						НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH0 + PP + \Pi$!Π	
0B8						НОП	СЧ	ПК0	POH0 := POH0 + PP + Π	!Π	MA-MB
0B9						НОП	СЧ	ПК0	POH0 := PP + Π	!Π	Запись Е
0BA						НОП	ПА 0ВС	ПСД1	РР := СЛЛ(РР + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 0ВС иначе 0ВВ
0BB						НОП	ПА 0D0	ПК1	PP := POH2 + PP + Π	!Π	иди_на 0D0
0BC						НОП	СЧ	ПК0	$POH0 := PP + \Pi$!Π	Запись сдвинутого Е
0BD						НОП	СЧ	ПК0	$PP := !POH2 + \Pi$!Π	
0BE						НОП	СЧ	ПК0	POH0 := POH0 + PP + Π	!Π	
0BF						НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH6 + \Pi$	П	мс+1
0C0						НОП	СЧ	ПК0	PP := СЛЛ(PP + П)	!Π	сдвиг мс
0C1						НОП	СЧ	ПИ П	$POH6 := PP + \Pi$!Π	запись мс
0C2						НОП	СЧ	ПК1	PP := !Π	!П	
0C3						НОП	СЧ	ПК1	$POH5 := PP + \Pi$!П	
0C4						НОП	СЧ	ПИП	$PP := PPP + \Pi$!П	1
0C5						НОП	СЧ	ПК1	PP := POH5 + PP + Π	!П	счц-1
0C6						НОП	СЧ	ПК1	$PPP := PP + \Pi$!Π	запись СЧЦ и проверка на ноль
0C7						НОП	ПА 0С9	ПИП	PP := !PP + Π	П	Если П то 0С9 иначе 0С8
0C8						НОП	ПА 0ВА	ПК1	$PP := POH0 + \Pi$!П	иди_на 0ВА
0C9						НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH4 + \Pi$!Π	
0CA						НОП	ПА 0СС	псд1	PP := СЛЛ(PP + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 0СС иначе 0СВ
0CB						НОП	ПА 0CD	ПК1	$PP := !POH6 + \Pi$!Π	иди_на 0CD
0CC						НОП	ПА 065	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 065
0CD						НОП	ПА 065	ПК1	$POH6 := PP + \Pi$!Π	иди_на 065
0CE											
0CF			ДП		PB	M3:= (M2)	ПА 140		PP := POH0 + Π	!Π	иди_на 140
OD0						НОП	СЧ	ПК0	$POH0 := PP + \Pi$		запись Е
OD1						НОП	ПА 0С0	ПК1	$PP := POH6 + \Pi$		иди_на 0С0

OD2		ДП	PB	M3:= (M2)	ПА 0D4	ПИ П	PP := !POH2 + Π	П	Если П то 0D4 иначе 0D3
OD3	-			НОП	ПА 071	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 071
OD4				НОП	ПА 03Е	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди на 03Е
OD5									_
OD6									
OD7				НОП	ПА 0D9	ПИП	$PP := !POH0 + \Pi$ $(\Pi=1)$	П	если П то OD9 иначе OD8
OD8				НОП	ПА 0DA	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 0DA
OD9				НОП	ПА 012	ПК1	$PP := POH2 + \Pi$!Π	иди_на 012
0DA				НОП	ПА 0DC	ПИП	PP := !POH2 + Π	П	если П то ODC иначе ODB
ODB				НОП	ПА 0DD	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 0DD
0DC				НОП	ПА 018	ПК1	$PP := POH0 + \Pi$!Π	иди_на 018
0DD				НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH2 + \Pi$!Π	
0DE				НОП	СЧ	ПК0	$POH4 := PP + \Pi$!Π	пока сохранили мб
ODF				НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH1 + \Pi$!Π	взяли па чтобы + к пб
0E0				НОП	ПА 0Е2	ПИП	PP := POH3 + PP + ∏	!Π	Если П то 0E2 иначе 0E1
0E1				НОП	ПА 0Е3	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 0Е3
0E2				НОП	СЧ	ПК0	$PP := PP + \Pi$	П	
0E3				НОП	СЧ	ПК0	POH7 := PP + Π	!Π	сохранили порядок
0E4				НОП	ПА 0Е6	ПСД1	PP := СЛЛ(PP + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 0Е6 иначе 0Е5
0E5				НОП	ПА 12В	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 12В
0E6				НОП	ПА 12D	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 12D
0E7				НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH2 + \Pi$!Π	
0E8				НОП	ПА 0ЕА	ПСД1	PP := СЛЛ(PP + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 0EA иначе 0E9
0E9				НОП	ПА 0ЕВ	ПК1	$PP := POH0 + \Pi$!Π	иди_на 0ЕВ
0EA				НОП	ПА 0ЕС	ПК1	POH6 := !Π	П	иди_на 0ЕС
0EB				НОП	СЧ	ПК0	РОН6 := РР + П	!Π	
0EC				НОП	СЧ	ПК0	PP := !Π	П	создание счетчика
0ED				НОП	СЧ	ПКО	$PP := PP + \Pi$	П	
0EE				НОП	СЧ	ПК0	PP := САЛ(PP + П)	!Π	
0EF				НОП	СЧ	ПК0	$PP := PP + \Pi$	П	
0F0				НОП	СЧ	ПК0	PP := САЛ(PP + П)	!Π	
0F1				НОП	СЧ	ПК0	$PP := PP + \Pi$	П	
0F2				НОП	СЧ	ПК0	PP := САЛ(PP + П)	!Π	
0F3				НОП	СЧ	ПКО	$POH5 := PP + \Pi$!Π	
0F4				НОП	СЧ	ПК0	PP := POH2 + Π	!Π	в 245 проверка мл разряда на
0F5				НОП	ПА 0F7	ПСД1	PP := CAΠ(PP + Π)	!П	ноль Если !СДЛ1 то 0F7 иначе 0F6
0F6				НОП	ПА 0F8	ПК1	$PP := PP + \Pi$!П	иди_на 0F8
0F7				НОП	ПА 0FC	ПК1	PP := POH6 + Π	!Π	иди_на 0FC
0F8				НОП	СЧ	ПКО	PP := POH6 + Π	!Π	
0F9				НОП	ПА 0FB	ПИП	PP := POH0 + PP + Π	!Π	Если П то 0FB иначе 0FA
0FA				НОП	ПА 0FC	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 0FC
0FB				НОП	СЧ	ПК0	$PP := PP + \Pi$	П	
0FC				НОП	СЧ	ПКО	$PP := CA\Pi(PP +$!Π	
							Π)		

0FD	НОП	СЧ	ПК0	РОН6 := РР + П	!Π	чтоб не потерять
0FE	НОП	СЧ	ПКО	PP := POH2 + Π	!Π	MC
0FF	НОП	СЧ	ПКО	PP := CAΠ(PP +	!П	сдвиг мб
100	НОП	СЧ	ПК0	П) POH2 := PP + П	!П	
101	НОП	СЧ	ПК0	PP := !Π	П	
102	НОП	СЧ	ПКО	POH5 := POH5 - PP - 1 + Π	!Π	счц-1
103	НОП	ПА 105	ПИП	$PP := !POH5 + \Pi$	П	Если П то 105 иначе 104
104	НОП	ПА 0F4	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 0F4
105	НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH2 + \Pi$!Π	
106	НОП	ПА 108	ПСД1	PP := СЛЛ(PP + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 108 иначе 107
107	НОП	ПА 109	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 109
108	НОП	ПА 10В	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 10В
109	НОП	ПА 128	ПК1	$PP := POH6 + \Pi$!Π	иди_на 128
10A	НОП	ПА 10С	ПК1	PP := PP - POH0 - 1 + Π	!Π	иди_на 10С
10B	НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH6 + \Pi$!Π	
10C	НОП	СЧ	ПК0	PP := СЛЛ(PP + П)	!Π	
10D	НОП	ПА 10F	ПСД1	PP := СЛЛ(PP + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 10F иначе 10E
10E	НОП	ПА 131	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 131
10F	НОП	ПА 134	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 134
110	НОП	СЧ	ПК0	$PP := PP + \Pi$!Π	вывод при нормализ числе
111	НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH6 + \Pi$!Π	
112	НОП	ПА 114	ПСД1	РР := СЛЛ(РР + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 114 иначе 113
113	НОП	ПА 115	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 115
114	НОП	ПА 0124	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 124
115	НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH6 + \Pi$!Π	
116	НОП	СЧ	ПК0	PP := СЛЛ(PP + П)	!П	
117	НОП	СЧ	ПК0	$PP := PP + \Pi$	П	
118	НОП	СЧ	ПК0	РОН6 := РР + П	!Π	
119	НОП	СЧ	ПК0	POH5 := !Π	П	
11A	НОП	СЧ	ПК0	РОН5 := PОН5 + П	П	
11B	НОП	СЧ	ПК0	РОН5 := !POH5 + П	!П	
11C	НОП	СЧ	ПК0	$PP := POH7 + \Pi$ $PP := POH5 + PP$!П	Если П то 11F
11D	НОП	ΠΑ 11F	ПИП	+ ∏	!П	иначе 11Е
11E	НОП	ПА 120	ПК1	$POH7 := PP + \Pi$!П	иди_на 120
11F	НОП	СЧ	ПК0	$POH7 := PP + \Pi$	П	E 10881
120	НОП	ПА 122	ПСД1	PP := СЛЛ(PP + П)	!П	Если !СДЛ1 то 122 иначе 121
121	НОП	ПА 137	ПК1	$PP := PP + \Pi$!П	иди_на 137
122	НОП	ПА 13А	ПК1	$PP := PP + \Pi$!П	иди_на 13А
123	НОП	ПА 119	ПК1	$PP := PP + \Pi$!П	иди_на 119
124	НОП	СЧ	ПК0	$POH6 := PP + \Pi$!П	110
125	НОП	ПА 118	ПК1	PP := СЛЛ(PP + П)	!П	иди_на 118
126	НОП	СЧ	ПК0	$PP := PP + \Pi$!П	проверка знака мб с 127-295
127	НОП	СЧ	ПК0	$PP := PP + \Pi$!Π	коррекция с 265

128	НОП	СЧ	ПК0	РОН0 := !РОН0 + П	!П	иди_на 141
129						
12A						
12B	НОП		ПСД1	РР := СЛЛ(РР + П)	!П	Если !СДЛ1 то 12D иначе 12C
12C	НОП	ПА 0Е7	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 0Е7
12D	НОП	ПА 03Е	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 03Е
12E	НОП		ПСД1	РР := СЛЛ(РР + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 130 иначе 12F
12F	НОП	ПА 0Е7	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 03Е
130	НОП	ПА 03Е	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 0Е7
131	НОП		ПСД1	РР := СЛЛ(РР + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 133 иначе 132
132	НОП		ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 110
133	НОП	ПА 065	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 065
134	НОП		ПСД1	РР := СЛЛ(РР + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 136 иначе 135
135	НОП	ПА 065	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 065
136	НОП	ПА 110	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 110
137	НОП		ПСД1	РР := СЛЛ(РР + П)	!Π	Если !СДЛ1 то 139 иначе 138
138	НОП		ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 10В
139	НОП	ПА 03Е	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 03Е
13A	НОП		ПСД1	РР := СЛЛ(РР + П) РР := РР + П	!Π	Если !СДЛ1 то 13С иначе 13В
13B	НОП		ПК1		!Π	иди_на 03Е
13C	НОП	ПА 10В	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 10В
13D	НОП		ПКО	$PP := POH0 + \Pi$!Π	И начало на 08F
13E	НОП		ПК0	PP := POH2 and PP	!Π	
13F	НОП		ПК1	$POH6 := PP + \Pi$!Π	иди_на 065
140	НОП		ПК1	$PP := !PP + \Pi$!Π	иди_на 065
141	НОП		ПК0	$PP := POH0 + PP + \Pi$!Π	Если П то 143 иначе 142
142	НОП		ПК1	$POH6 := PP + \Pi$!Π	иди_на 10В
143	НОП	ПА 142	ПК1	$PP := PP + \Pi$!Π	иди_на 142